

## I - Branchements



- 1 Power** : Prise pour le câble d'alimentation
- 2 WAN** : Port RJ45 pour connecter le câble relié à l'ONT LAN 1.



(Photo de l'ONT fourni par l'OPT)

- 3 LAN** : Ports RJ45 pour connecter le ou les câbles Ethernet reliés aux équipements réseau (Exemple : PC)
- 4 Reset** : Lorsque le modem est allumé, pressez ce bouton plus de 6 secondes pour effectuer un reset du modem

## III - Connexion à internet

Vous trouverez sous le modem le nom du réseau WiFi (il n'y a pas de mot de passe WiFi).



Connectez votre pc sur le port Lan du modem avec le câble Ethernet ou le connecter en WiFi.

## IV - Configuration

Une fois le pc connecté au modem, ouvrez votre navigateur internet, puis entrez l'URL suivant dans la barre d'adresse:

<http://mediarouter.home> ou  
<http://192.168.3.1>

Cochez les 2 propositions et cliquez sur « commençons »

## 1 Configuration pour l'accès internet

Cliquez sur « **Configurer les paramètres réseau sans câble réseau connecté** ».  
**Compte haut débit** : (voir contrat)  
**Mot de passe du haut débit** : (voir contrat)

Cliquez sur « **Suivant** »

Insérez un nouveau mot de passe réseau Wi-fi.

Cliquez sur « **Suivant** »

Connectez votre pc sur le port Lan du modem avec le câble Ethernet ou le connecter en WiFi en rentrant le nouveau mot de passe Wi-fi.

Une fois le pc connecté au modem, ouvrez votre navigateur internet, puis entrez l'URL suivant dans la barre d'adresse:  
<http://mediarouter.home> ou  
<http://192.168.3.1>

Saisissez votre mot de passe Wi-fi. Puis cliquez sur « **Connexion** »

Cliquez sur la croix



Cochez VLAN  
**VLAN ID: 70**

Cliquez sur « **Enregistrer** »

## 2 Configuration rapide

Cliquez sur **Mon Wi-Fi**.  
Dans le premier champ vous pourrez modifier le nom du réseau WiFi.  
Dans le second champ vous pourrez modifier le mot de passe WiFi.  
Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder.