



ご利用ガイド

ケーブルプラスSTB/STB-2



milplus(みるプラス)は、いつでもどこでも楽しめる新しい映像配信サービスです。

単品レンタル

DVD発売と同時配信の新作映画をはじめ、ドラマ、アニメ、音楽、エンタメ、アイドルなどの人気作・話題作を見たい作品だけ購入することができます。

見放題パック

月額固定料金で4K作品も、オリジナル作品もお得に楽しむことができます。定額制なので一挙見しても安心です。

無料作品

コミュニティチャンネルの番組や趣味・教養番組、ドラマやアニメの第1話などまずは無料作品でお試ください。

milplus(みるプラス)かんたんガイド

リモコンの[VOD]ボタンをPUSH!



▶「見放題パック プライム」の視聴方法

追加料金なしでドラマ、映画、アニメ等が見られる

見放題を
見てみよう!

STEP

1



見放題パック プライム を選択する。

ホーム画面の、[見放題パック プライム新着]または
[見放題パックプライム・ジャンル]からも視聴ができます。

STEP

2



見たい作品 を選択し、
リモコンの**決定** ボタンを押す。


詳しくは、P.5をご覧ください。

▶「単品レンタル」の購入方法

新作映画や新作ドラマ等が見られる

新作映画が
見られる!

STEP
1



見たいジャンル を選択する。

ホーム画面の[単品レンタル新作]または
[単品レンタル・ジャンル]からも視聴ができます。

STEP
2



単品レンタル を選択する。

見たい作品を選択し、
リモコンの**決定** ボタンを押す。

詳しくは、P.6をご覧ください。

▶「無料作品」の視聴方法

アニメやドラマの第1話など無料作品が見られる


無料で
見られる!

STEP
1



ホーム画面から **単品レンタル・ジャンル** の
お試し無料 を選択し、
リモコンの**決定** ボタンを押す。

STEP
2




見たい作品 を選択し、
リモコンの**決定** ボタンを押す。

milplus (みるプラス) 画面について



A ▶ 各種アイコン

サイドメニューの機能を表示しています。



D ▶ 見放題パック プライム

「洋画」「邦画」「テレビドラマ」
「アニメ・キッズ」など、見放題作品の
一覧が表示されます。

B ▶ ホーム

見たい作品に簡単にたどりつく、
みるプラスのホーム画面を
表示しています。

C ▶ 特集

「洋画」「邦画」「テレビドラマ」
「アニメ・キッズ」など、
特集作品の一覧を表示しています。」

E ▶ ジャンル検索

「洋画」
「邦画」
「テレビドラマ」
「アニメ・キッズ」
「エンタメ・ホビー」
「娯楽・スポーツ」
「コミチャン (ご加入局)」
「コミチャン (全国)」
「アイドル・R18」
の见たいジャンルから
作品の検索ができます。

B ▶ ホーム

▶ 視聴中作品

視聴中の作品を表示しています。

▶ マイリスト

マイリストの作品を表示しています。

▶ あなたにおすすめ

あなたにおすすめの作品を表示しています。

※「単品のおすすめ」、「見放題パック プライムのおすすめ」、「視聴・閲覧履歴からのおすすめ」の3列が表示されます。

▶ 単品レンタル新作

単品レンタルの新作を表示しています。

▶ 見放題パック プライム新着

見放題パック プライムの新着作品を表示しています。

▶ ケーブルテレビ

ケーブルテレビのコミチャンやCHの見逃し作品、情報通を表示しています。

▶ NHKオンデマンド

NHKオンデマンド作品を表示しています。

▶ NHKオンデマンドおすすめ

NHKオンデマンドおすすめ作品を表示しています。

▶ 単品レンタル・ジャンル

単品レンタル作品をジャンルごとに表示しています。

▶ 見放題パック プライム・ジャンル

見放題パック プライム作品をジャンルごとに表示しています。

▶ 成人向け

成人向け作品を表示しています。
マイページの設定から、表示／非表示を選択できます。



「見放題パック プライム」の視聴方法




- 1 サイドメニューから **見放題パック プライム** を選択する。

ホーム画面の[見放題パック プライム新着]または[見放題パック プライム・ジャンル]からも視聴ができます。



- 2 リモコンの右ボタンを押し、作品一覧を表示する。



- 3 作品一覧から **見たい作品** を選択し、**決定** ボタンを押す。




- 4 番組詳細ページが表示されます。



- 5 **再生ボタンが表示されている作品** を選択し、**決定** ボタンを押すと再生が開始されます。

【見放題パックプライムについて】 ※ご加入月は無料です。翌月よりご利用料金がかかります。※最低利用期間はご加入のケーブルテレビ局へご確認ください。中途解約の場合も1ヵ月分のご利用料金(消費税含む)をお支払いいただきます。※解約のお申し出がない限り自動継続となります。

「単品レンタル」の購入方法




- 1 サイドメニューから
見たいジャンル を選択する。

ホーム画面の[単品レンタル新作]または
[単品レンタル・ジャンル]からも購入ができます。




- 2 リモコンの右ボタンを押し、
単品レンタル を選択し、
決定 ボタンを押す。



- 3 作品一覧から **見たい作品** を選択し、
決定 ボタンを押す。



- 4 **単品購入** を選択し、
決定 ボタンを押す。




- 5 購入確認画面から **購入する** を
選択し、**決定** ボタンを押すと
再生が開始されます。

[購入する]を選び、決定ボタン押すと料金が発生します。

「検索」から作品を探す



- 1 サイドメニューの
検索アイコンを選択し、
決定 ボタンを押す。



- 2 検索画面が表示されていることを
確認する。


ケーブルプラスSTB



ケーブルプラスSTB-2



- 3 マイクボタンを押したまま
リモコン上部のマイクに向かって、
検索ワードを話す。



- 4 検索結果画面から**見たい作品**を
選択し、**決定** ボタンを押す。

〈リモコンの十字キーで検索ワードを入力することもできます。〉




- 3 **検索窓**を選択し、**決定** ボタンを押す。
キーボードが表示され、リモコンの
十字キーで「検索ワード」を入力する。



- 4 **検索マーク**を選択し、
決定 ボタンを押す。

「NHKオンデマンド パック」の購入方法




1 サイドメニューから
ホーム を選択する。




2 作品一覧から
NHKオンデマンド を表示する。



3 購入するパックを選択し、
決定 ボタンを押す。




4 **パック購入** を選択し、
決定 ボタンを押す。




5 **同意の上、購入** を選択し、
決定 ボタンを押す。

[同意の上、購入]を選び、決定ボタン押すと料金が発生します。


視聴中作品を見る



1 ホーム画面の**視聴中作品**から見たい作品を選択し、**決定** ボタンを押す。




2 再生ボタンが**表示されている作品**を選択し、**決定** ボタンを押す。




3 **最初から再生する** または **途中から再生する** を選択し、**決定** ボタンを押す。

※他のデバイス(端末)で購入・視聴した作品も一覧表示されます。成人向け作品の履歴は、成人向けゾーンのマイページにてご確認くださいませ。


マイリストに登録し、登録した作品を見る



1 見たい作品の詳細画面から**マイリスト追加**を選択し、**決定** ボタンを押す。



2 マイリストに追加した作品はホーム画面の**マイリスト**に表示されます。



3 **見たい作品** を選択し、**決定** ボタンを押す。


リモコンの使い方




この●印または時間を目安に操作することができます。

リモコンの「上・左・右」ボタンで動画の再生位置を移動することができます。


「購入履歴」を確認する



- 1 サイドメニューの「マイページアイコン」を選択し、「決定」ボタンを押す。




- 2 「購入履歴」を選択し、「決定」ボタンを押す。




- 3 購入履歴一覧が表示されます。
※成人向けの作品の履歴は、成人向けゾーンのマイページにてご確認ください。


「契約中定額パック」を確認・解約をする



- 1 サイドメニューの「マイページアイコン」を選択し、「決定」ボタンを押す。




- 2 「契約中定額パック」を選択し、「決定」ボタンを押す。




- 3 「解約するパック」を選択し、「決定」ボタンを押す。

※「見放題パック プライム」の解約は、ご加入のケーブルテレビ局にお問合せください。


「暗証番号」の設定を変更する



- 1 サイドメニューの「マイページアイコン」を選択し、「決定」ボタンを押す。




- 2 「会員情報登録」を選択し、「決定」ボタンを押す。




- 3 「暗証番号変更」画面から、「暗証番号」を変更することができます。
※暗証番号の初期設定は「0000」になります。


「接続デバイス(端末)」を確認・解除をする



- 1 サイドメニューの「マイページアイコン」を選択し、「決定」ボタンを押す。



- 2 「会員情報登録」を選択し、「決定」ボタンを押す。



- 3 「登録デバイス」画面から「確認・解除」することができます。
※視聴可能デバイス数の上限(5デバイス)に達した際は、解除手続きが必要です。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。

※App Store および Apple のロゴは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

【milplus（みるプラス）について】※ケーブルテレビ会社へのご加入および milplus（みるプラス）のご利用登録が必要です。※有料サービスです。（一部無料）。※iPhone、iPad および Android のアプリでは作品購入はできません。単品レンタル作品の購入はブラウザをご利用ください。※成人向け番組はアプリでの視聴・購入はできません。※日本国内でのご利用に限ります。※同じ作品は複数端末で同時にご視聴できません。異なる作品の場合は、契約世帯内で合計3デバイスまで同時視聴が可能です。※録画はできません。

※記載内容は一部を除き、2024年3月現在のものです。配信本数は変動します。※記載されている会社名および製品名・サービス名は各社の登録商標または商標です。※イラスト・画面はイメージです。※配信期間や料金などは予告なく変更となる場合があります。

各端末でのご利用は、通信環境・通信費などお客さまご負担にてご用意いただけます。

milplus
みるプラス