

IXシステム 主な機能一覧

		モニター付インターホン端末			PC用アプリケーション	受話器付端末	カメラ付ドアホン端末			ドアホン端末			多目的アダプター端末	多目的アダプター
		IX-MV7-「J」	IX-MV7-「J」受付モード	IX-MV (生産終了品)	IX-SOFT	IX-RS-「J」	IX-EA(U)	IX-DV(F)	IX-DB	IX-FA	IX-SS-2G(-N)	IX-BB	IX-SPMIC	IXW-MA
呼出機能	個別呼出	●	●	●	●	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	—
	グループ呼出	●	発信のみ	●	●	●	●	●	発信のみ	●	●	発信のみ	発信のみ※1	—
	テナント呼出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	呼出の優先度の設定 (通常・優先・緊急)	●	通常固定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	呼出グループの自動切り替え	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	—	●	—
	着信方法選択 (通常着信・自動着信)	●	自動着信のみ	●	●	●	●	●	自動着信のみ	●	●	自動着信のみ	自動着信のみ	—
音声メッセージで呼出着信をお知らせ		●	●※2	●	●	●	●	—	●	●	—	●※2	—	
呼出發信・通話・解錠の状態をお知らせ (画面またはLED表示・音声)		●※3	●※3	表示のみ	●※3	●	●	●※3	●	●	●※3	●	—	
複数端末からの呼出を同時受付		●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
通話方法の選択 (受話器・ハンズフリー・ヘッドセットなど)		●	●	受話器・ハンズフリー	ハンズフリー・ヘッドセットなど	受話器・ハンズフリー	ハンズフリーのみ	ハンズフリーのみ	ハンズフリーのみ	ハンズフリーのみ	ハンズフリーのみ	ハンズフリーのみ	ハンズフリーのみ	—
環境に合わせた受話音量調整		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
ミュートモード (マイク・カメラオフ)		●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
転送機能	自動転送 (不在・遅延・スケジュール)	●	—	●	●	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ※4	着信のみ	着信のみ	着信のみ※4	着信のみ※4	—
	複数端末への転送	●※5	—	着信のみ	●※5	着信のみ	着信のみ	着信のみ	—	着信のみ	着信のみ	—	—	
	転送の再転送	●※5	—	着信のみ	●※5	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ※4	着信のみ	着信のみ	着信のみ※4	着信のみ※4	—
	保留転送	●	—	●	●	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	—
ページング (放送) 機能	音声によるページング (一斉・グループ)	●	—	●	●	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	—
	メッセージページング (一斉・グループ)	●	—	—	●	着信のみ	着信のみ	着信のみ	—	着信のみ	着信のみ	—	着信のみ	—
	外部入力ページング (一斉・グループ)	●	—	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	—
	音声ページングへの通話応答	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—
スケジュール連動音声メッセージ (チャイム)		●	—	—	—	●	●	●	—	●	●	—	●	—
カメラ映像の常時出力		●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—
逆光や夜間でも見やすい映像		—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—
録画・録音	VMS/NVRでの録画・録音	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—
	端末での録画・録音	●	—	—	●	—	●	●	—	録音のみ	—	—	—	—
ネットワークカメラ運動	呼出時などのネットワークカメラ運動	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	二画面表示	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
モニタリング	個別モニタリング	モニタリングする	—	モニタリングする	モニタリングする	モニタリングされる (音声のみ)	モニタリングされる	モニタリングされる	モニタリングされる	モニタリングされる (音声のみ)	モニタリングされる (音声のみ)	モニタリングされる (音声のみ)	モニタリングされる (音声のみ)	—
	スキャンモニタリング	モニタリングする	—	—	モニタリングする	モニタリングされる (音声のみ)	モニタリングされる	モニタリングされる	モニタリングされる	モニタリングされる (音声のみ)	モニタリングされる (音声のみ)	モニタリングされる (音声のみ)	モニタリングされる (音声のみ)	—
双方向映像付き通話		●	●	—	●※6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
受付機能		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トイレ呼出機能 ※1		着信のみ	—	着信のみ	着信のみ	着信のみ※7	着信のみ※7	着信のみ※7	—	着信のみ※7	着信のみ※7	—	●※1	●※1
監視機能	ライン監視	監視する・される	監視される	監視される	監視する・される	監視される	監視される	監視される	監視される	監視される	監視される	監視される	監視される	監視される
	故障監視	監視する・される	監視される	監視される※8	監視する・される※8	監視される	監視される	監視される	監視される※8	監視される	監視される	監視される※8	監視される	監視される
E-mail送信		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1：IX-SPMICとIXW-MAを連動させて呼出を行います。通話機能を使用しない場合でもIX-SPMICが必要です。※2：自動着信音に音声メッセージを設定できます。※3：通話開始時は音声によるお知らせはできません。※4：最初の呼出發信がグループ呼出またはテナント呼出の場合は、転送を着信できません。※5：呼出發信元がIX-MV、IX-DB、IX-BBの場合は、複数端末への転送、転送の再転送はできません。※6：PCIに認識されたカメラを使用します。※7：複数のトイレの呼出を同時に受け付けることはできません。着信端末にIX-MV7-「J」、IX-MV、IX-SOFTを含めることをおすすめします。※8：アプリケーションプログラムの動作状態の確認のみ可能です。

IXシステム 主な機能一覧

		モニター付インターホン端末			PC用 アプリケーション	受話器付 端末	カメラ付ドアホン端末			ドアホン端末			多目的 アダプター端末	多目的 アダプター
		IX-MV7-「J」	IX-MV7-「J」 受付モード	IX-MV (生産終了品)	IX-SOFT	IX-RS-「J」	IX-EA(U)	IX-DV(F)	IX-DB	IX-FA	IX-SS-2G (-N)	IX-BB	IX-SPMIC	IXW-MA
接点入力端子数		4	4	1	—	1	1	6	1	1	1	1	—	4
接点入力 の機能	呼出	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	通話応答	●	—	—	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—
	ページング	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	メッセージページング	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	外部入力ページング	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LCDバックライト点灯	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	回転灯運動復旧	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—
	トイレ呼出表示器運動復旧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	API連携 (CGIコマンド送出)	●	—	—	—	●	●	●	—	●	●	—	—	●
	解錠入力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
接点出力端子数		2	2	1	—	1	1	2	1	1	1	1	—	10
接点出力 の機能	移報出力 ※1	●	●	—	—	●	●	●	●※2	●	●	●※2	—	—
	ページングアンプ制御	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—
	解錠・キー入力連動	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	回転灯運動	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—
	トイレ呼出表示器連動	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	接点出力変化SIF連動	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	スケジュール連動	●	●	—	—	●	●	●	—	●	●	—	—	●
	オプションリレー連動 (短縮ボタンで制御)	●	●	—	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—
短縮ボタン数		8	—	8	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
短縮ボタンの 機能	個別呼出	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	グループ呼出	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	グループページング	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	一斉ページング	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	グループメッセージページング	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	一斉メッセージページング	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	モニタリング	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ネットワークカメラモニタリング	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	スキャンモニタリング	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	オプションリレー	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電気錠 解錠操作	解錠ボタンによる解錠操作	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	テンキー入力による解錠操作	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1：呼出發信中、呼出着信中、通話中、ページング発信中、ページング着信中、被モニタリング中に接点出力が可能です。※2：呼出發信中、通話中のみ接点出力が可能です。