



Petunjuk Pengguna iPhone

Untuk Perangkat Lunak iOS 6

Konten

7 **Bab 1: iPhone Selayang Pandang**

7 Tinjauan iPhone 5

7 Aksesori

8 Tombol

10 Ikon status

13 **Bab 2: Memulai**

13 Apa yang Anda perlukan

13 Memasang kartu SIM

14 Mengatur dan mengaktifkan iPhone

14 Menyambungkan iPhone ke komputer Anda

14 Menyambungkan ke Internet

15 Mengatur akun mail dan lainnya

15 ID Apple

15 Mengelola isi pada perangkat iOS Anda

16 iCloud

17 Sinkronisasi dengan iTunes

18 Melihat petunjuk pengguna ini pada iPhone

19 **Bab 3: Dasar-dasar**

19 Menggunakan aplikasi

22 Mengatur iPhone

24 Mengetik

28 Dikte

29 Kontrol Suara

30 Pencarian

31 Pemberitahuan

32 Berbagi

33 Menyambungkan iPhone ke TV atau perangkat lain

34 Mencetak dengan AirPrint

35 Headset Apple

35 Perangkat Bluetooth

36 Berbagi file

37 Fitur keamanan

38 Baterai

40 **Bab 4: Siri**

40 Apa Itu Siri?

40 Menggunakan Siri

44 Restoran

44 Film

45 Olahraga

45	Pendiktean
46	Mengoreksi Siri
47	Bab 5: Telepon
47	Panggilan telepon
50	FaceTime
51	Kotak suara visual
52	Kontak
52	Penerusan panggilan, nada sela, dan ID penelepon
53	Nada dering, tombol Dering/Hening, dan getar
53	Panggilan internasional
54	Pilihan pengaturan untuk Telepon
55	Bab 6: Mail
55	Membaca email
56	Mengirim surat
57	Mengatur surat
57	Mencetak pesan dan lampiran
58	Akun dan pengaturan mail
59	Bab 7: Safari
62	Bab 8: Musik
62	Mendapatkan musik
63	Memutar musik
65	Cover Flow
65	Podcast dan buku audio
66	Daftar Putar
66	Genius
67	Siri dan Kontrol Suara
67	iTunes Match
68	Berbagi Rumah
68	Pengaturan musik
69	Bab 9: Pesan
69	Mengirim dan menerima pesan
70	Mengelola percakapan
70	Berbagi foto, video, dan info lain
71	Pengaturan pesan
72	Bab 10: Kalender
72	Selayang pandang
73	Menggunakan beberapa kalender
74	Berbagi kalender iCloud
74	Pengaturan kalender
75	Bab 11: Foto
75	Melihat foto dan video
76	Mengatur foto dan video
76	Stream Foto
77	Berbagi foto dan video
78	Mencetak foto

79	Bab 12: Kamera
79	Selayang pandang
80	Foto HDR
80	Melihat, berbagi, dan mencetak
81	Mengedit foto dan memotong video
82	Bab 13: Video
84	Bab 14: Peta
84	Menemukan lokasi
85	Mendapatkan petunjuk arah
86	3D dan Flyover
86	Pengaturan Peta
87	Bab 15: Cuaca
89	Bab 16: Passbook
91	Bab 17: Catatan
93	Bab 18: Pengingat
95	Bab 19: Jam
96	Bab 20: Saham
98	Bab 21: Kios
99	Bab 22: iTunes Store
99	Selayang pandang
100	Mengubah tombol penelusuran
101	Bab 23: App Store
101	Selayang pandang
102	Menghapus aplikasi
103	Bab 24: Game Center
103	Selayang pandang
104	Bermain dengan teman
104	Pengaturan Game Center
105	Bab 25: Kontak
105	Selayang pandang
106	Menambahkan kontak
107	Pengaturan kontak
108	Bab 26: Kalkulator
109	Bab 27: Kompas
110	Bab 28: Memo Suara
110	Selayang pandang
111	Berbagi memo suara dengan komputer Anda


112	Bab 29: Nike + iPod
114	Bab 30: iBooks
114	Selayang pandang
115	Membaca buku
116	Menyusun rak buku
116	Menyelaraskan buku dan PDF
117	Mencetak atau mengirim PDF melalui email
117	Pengaturan iBooks
118	Bab 31: Podcast
120	Bab 32: Aksesibilitas
120	Fitur Aksesibilitas
120	VoiceOver
130	Mengarahkan audio panggilan masuk
130	Siri
130	Klik Tiga Kali Tombol Utama
131	Zoom
131	Teks Besar
131	Pembalikan Warna
131	Mengucapkan Seleksi
132	Ucap Teks-otomatis
132	Audio Mono
132	Alat Bantu Dengar
133	Nada dering dan getaran yang dapat dipasangkan
133	Kilat LED Peringatan
133	Panduan Akses
134	AssistiveTouch
135	Aksesibilitas di OS X
135	Dukungan TTY
135	Ukuran fon minimum untuk pesan mail
135	Nada dering yang dapat dipasangkan
135	Kotak suara visual
136	Papan ketik layar lebar
136	Keypad telepon yang besar
136	Kontrol Suara
136	Teks tertulis
137	Bab 33: Pengaturan
137	Mode pesawat
137	Wi-Fi
138	Bluetooth
138	VPN
139	Hotspot Pribadi
139	Jangan Ganggu dan Pemberitahuan
140	Operator
141	Umum
146	Bunyi
147	Kecerahan & Wallpaper
147	Privasi:

149	Lampiran A: iPhone dalam dunia Bisnis
149	Menggunakan profil konfigurasi
149	Mengatur akun Microsoft Exchange
150	Akses VPN
150	Akun LDAP dan CardDAV
151	Lampiran B: Papan Ketik Internasional
151	Menggunakan papan ketik internasional
152	Metode input khusus
154	Lampiran C: Keamanan, Penanganan, & Dukungan
154	Informasi keamanan penting
156	Informasi penanganan penting
157	Situs Dukungan iPhone
157	Menghidupkan ulang dan mengatur ulang iPhone
158	Muncul "Kode Sandi Salah" atau "iPhone tidak diaktifkan"
158	Muncul "Aksesori ini tidak didukung oleh iPhone"
158	Tidak dapat menampilkan lampiran email
158	Membuat cadangan iPhone
160	Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPhone
161	Informasi perangkat lunak dan layanan
162	Menggunakan iPhone dalam Lingkungan Perusahaan
162	Menggunakan iPhone dengan operator lain
162	Informasi pembuangan dan daur ulang
164	Apple dan lingkungan

iPhone Selayang Pandang

1

Tinjauan iPhone 5



Catatan: Aplikasi dan fitur iPhone mungkin bervariasi berdasarkan lokasi, bahasa, operator, dan model iPhone Anda. Aplikasi yang mengirimkan atau menerima data melalui jaringan seluler dapat dikenakan biaya tambahan. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi mengenai rencana layanan dan biaya iPhone.

Aksesori

Aksesori-aksesori berikut disertakan dalam iPhone:



Headset Apple: Gunakan EarPod Apple dengan Remote dan Mikrofon (iPhone 5, ditunjukkan di atas), atau Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon (iPhone 4S atau versi sebelumnya) untuk mendengarkan musik dan video, dan melakukan panggilan telepon. Lihat [Headset Apple](#) di halaman 35.



Menyambungkan kabel: Gunakan Kabel Lightning ke USB (iPhone 5, ditunjukkan di atas) atau Kabel Konektor Dock ke USB (iPhone 4S atau versi sebelumnya) untuk menyambungkan iPhone ke komputer Anda untuk menyelaraskan dan mengisi baterai. Kabel juga dapat digunakan dengan Dock iPhone (dijual secara terpisah).



Adaptor daya USB Apple: Gunakan dengan Kabel Lightning ke USB atau Kabel Dock Konektor ke USB untuk mengisi baterai iPhone.



Alat untuk mengeluarkan SIM: Gunakan untuk mengeluarkan wadah kartu SIM. (Tidak tersedia di semua area.)

Tombol

Tombol Tidur/Bangun

Ketika Anda tidak menggunakan iPhone, Anda dapat mengunci layar untuk mematikan tampilan dan menghemat baterai.

Mengunci iPhone: Tekan tombol Tidur/Bangun.

Saat iPhone terkunci, tidak akan terjadi apa-apa walau Anda menyentuh layar. iPhone masih dapat menerima panggilan, pesan teks, dan pembaruan lainnya. Anda juga dapat:

- Mendengarkan musik
- Menyesuaikan volume
- Gunakan tombol tengah pada headset untuk melakukan panggilan atau mendengarkan musik



Membuka kunci iPhone: Tekan tombol Tidur/Bangun atau tombol Utama , lalu seret slider.

Mematikan iPhone: Tekan terus tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik sampai slider merah muncul, kemudian seret slider.

Menyalakan iPhone: Tekan terus tombol Tidur/Bangun sampai muncul logo Apple.

Membuka Kamera saat iPhone terkunci: Tekan tombol Tidur/Bangun atau tombol Utama , lalu seret  ke atas.

Mengakses kontrol audio saat iPhone terkunci: Klik tombol Utama dua kali .

iPhone terkunci jika Anda tidak menyentuh layar selama satu menit atau lebih. Anda dapat menyesuaikan waktu kunci otomatis (atau memmatikannya), dan memerlukan kode sandi untuk membuka kunci iPhone.

Menyesuaikan waktu kunci otomatis untuk mematikan iPhone: Lihat [Kunci-Otomatis](#) di halaman 143.

Memerlukan kode sandi untuk membuka kunci iPhone: Lihat [Kunci Kode Sandi](#) di halaman 143.

Tombol Utama

Tombol Utama  membawa Anda ke layar Utama, apa pun yang sedang Anda lakukan. Tombol Utama juga menyediakan pintasan lainnya yang nyaman.

Membuka layar Utama: Tekan tombol Utama .

Pada layar Utama, ketuk aplikasi untuk membukanya. Lihat [Membuka dan beralih aplikasi](#) di halaman 19.

Menampilkan aplikasi yang baru digunakan: Saat iPhone tidak dikunci, klik tombol Utama dua kali . Bar multitugas muncul di tombol layar, yang menampilkan aplikasi yang baru digunakan. Gesek bar ke kiri untuk melihat lebih banyak aplikasi.

Menampilkan kontrol pemutaran audio:


- *Saat iPhone dikunci:* Klik tombol Utama dua kali . Lihat [Memutar musik](#) di halaman 63.
- *Saat Anda menggunakan aplikasi lain:* Klik dua kali tombol Utama , lalu gesek bar multitugas dari kiri ke kanan.

Menggunakan Siri (iPhone 4S atau versi lebih baru) atau Kontrol Suara: Tekan terus tombol Utama . Lihat Bab 4, [Siri](#), di halaman 40 dan [Kontrol Suara](#) di halaman 29.

Kontrol volume

Ketika Anda sedang melakukan panggilan atau mendengarkan lagu, menonton film, atau media lainnya, tombol di samping iPhone dapat menyesuaikan volume audio. Selain itu, tombol-tombol tersebut mengontrol volume untuk bunyi dering, peringatan, dan efek suara lainnya.

PERINGATAN: Untuk mendapatkan informasi penting tentang menghindari hilangnya fungsi pendengaran, lihat [Informasi keamanan penting](#) di halaman 154.



Kunci volume dering dan peringatan: Buka Pengaturan > Bunyi dan matikan "Ubah dengan Tombol."


Membatasi volume untuk musik dan video: Buka Pengaturan > Musik > Batas Volume.

Catatan: Di beberapa negara, iPhone dapat memberi indikasi saat Anda mengatur volume di atas panduan keamanan pendengaran Uni Eropa. Untuk meningkatkan volume di luar level ini, Anda mungkin perlu melepaskan kontrol volume dengan cepat.

Anda juga dapat menggunakan tombol volume untuk mengambil gambar atau merekam video. Lihat Bab 12, [Kamera](#), di halaman 79.

Tombol Dering/Hening

Gerakkan tombol Dering/Hening untuk mengatur iPhone dalam mode dering 📞 atau mode hening 🚫.



Dalam mode dering, iPhone akan memutar semua suara. Dalam mode hening, iPhone tidak akan berdering atau memainkan tanda dan efek suara lainnya.

Penting: Alarm jam, aplikasi audio seperti Musik, dan beberapa game masih memutar suara melalui speaker internal saat iPhone diatur ke mode hening. Di beberapa area, efek suara untuk Kamera dan Memo Suara akan diputar meskipun tombol Dering/Hening diatur ke hening.

Untuk informasi tentang mengubah pengaturan suara dan getar, lihat [Bunyi](#) di halaman 146.

Anda juga dapat menggunakan pengaturan Jangan Ganggu untuk mengheningkan panggilan, peringatan dan pemberitahuan.

Mengatur iPhone ke mode Jangan Ganggu (🌙): Buka Pengaturan dan nyalakan mode Jangan Ganggu. Jangan Ganggu mengheningkan panggilan, peringatan, dan pemberitahuan, atau mencegah lampu layar menyala saat layar terkunci. Namun, alarm masih berbunyi, dan jika layar tidak terkunci, Jangan Ganggu tidak bekerja.

Untuk menjadwalkan jam tenang, izinkan beberapa orang untuk melakukan panggilan, atau aktifkan panggilan berulang untuk berdering, buka Pengaturan > Pemberitahuan > Jangan Ganggu. Lihat [Jangan Ganggu dan Pemberitahuan](#) di halaman 139.

Ikun status

Ikun pada baris status di bagian atas layar memberikan informasi tentang iPhone:

Ikun status		Artinya
	Sinyal seluler*	Menunjukkan apakah Anda berada dalam area jangkauan jaringan seluler serta dapat melakukan dan menerima panggilan. Semakin banyak baris, semakin kuat sinyalnya. Jika tidak ada sinyal, baris tersebut akan digantikan dengan tulisan "Tiada layanan."
	Mode pesawat	Menunjukkan bahwa mode pesawat aktif—Anda tidak dapat menggunakan telepon, mengakses Internet, atau menggunakan perangkat Bluetooth®. Tersedia fitur-fitur berkabel. Lihat Mode pesawat di halaman 137.
LTE	LTE	Menunjukkan bahwa jaringan LTE tersedia, dan iPhone dapat tersambung ke Internet melalui jaringan tersebut. (iPhone 5. Tidak tersedia di semua wilayah.) Lihat Seluler di halaman 142.
4G	UMTS	Menunjukkan bahwa jaringan 4G UMTS (GSM) operator Anda tersedia, dan iPhone dapat tersambung ke Internet melalui jaringan tersebut. (iPhone 4S atau versi yang lebih baru. Tidak tersedia di semua wilayah.) Lihat Seluler di halaman 142.

Ikon status	Artinya	
	UMTS/EV-DO	Menunjukkan bahwa jaringan 3G UMTS (GSM) atau EV-DO (CDMA) operator Anda tersedia, dan iPhone dapat tersambung ke Internet melalui jaringan tersebut. Lihat Seluler di halaman 142.
	EDGE	Menunjukkan bahwa jaringan EDGE (GSM) tersedia, dan iPhone dapat tersambung ke Internet melalui jaringan tersebut. Lihat Seluler di halaman 142.
	GPRS/1xRTT	Menunjukkan bahwa jaringan GPRS (GSM) atau 1xRTT (CDMA) operator Anda tersedia dan iPhone dapat tersambung ke Internet melalui jaringan tersebut. Lihat Seluler di halaman 142.
	Wi-Fi*	Menunjukkan bahwa iPhone tersambung ke Internet melalui jaringan Wi-Fi. Semakin banyak baris, semakin kuat koneksinya. Lihat Wi-Fi di halaman 137.
	Jangan Ganggu	Tunjukkan saat “Jangan Ganggu” dinyalakan. Lihat Bunyi di halaman 146.
	Hotspot Pribadi	Menunjukkan bahwa iPhone terhubung ke iPhone lain yang menyediakan Hotspot Pribadi. Lihat Hotspot Pribadi di halaman 139.
	Menyelaraskan	Menunjukkan bahwa iPhone menyelaraskan dengan iTunes.
	Aktivitas jaringan	Menunjukkan aktivitas jaringan. Beberapa aplikasi pihak ketiga juga dapat menggunakan ikon ini untuk menunjukkan proses yang sedang aktif.
	Penerusan Panggilan	Menunjukkan bahwa Penerusan Panggilan diatur pada iPhone. Lihat Penerusan panggilan, nada sela, dan ID penelepon di halaman 52.
	VPN	Menunjukkan bahwa Anda tersambung ke jaringan menggunakan VPN. Lihat Seluler di halaman 142.
	Gembok	Menunjukkan bahwa iPhone terkunci. Lihat Tombol Tidur/Bangun di halaman 8.
	TTY	Menunjukkan bahwa iPhone diatur untuk berfungsi dengan mesin TTY. Lihat Dukungan TTY di halaman 135.
	Putar	Menunjukkan bahwa lagu, buku audio, atau podcast sedang diputar. Lihat Memutar musik di halaman 63.
	Kunci orientasi potret	Menunjukkan bahwa layar iPhone terkunci dalam orientasi potret. Lihat Orientasi potret dan lanskap di halaman 22.
	Alarm	Menunjukkan bahwa alarm diaktifkan. Lihat Bab 19, Jam , di halaman 95.
	Layanan Lokasi	Menunjukkan bahwa item menggunakan Layanan Lokasi. Lihat Privasi : di halaman 147.
	Bluetooth*	<p><i>Ikon biru atau putih:</i> Bluetooth aktif dan dipasangkan dengan perangkat.</p> <p><i>Ikon abu-abu:</i> Bluetooth aktif dan dipasangkan dengan perangkat, namun perangkat berada di luar jangkauan atau mati.</p> <p><i>Tidak ada ikon:</i> Bluetooth tidak dipasangkan dengan perangkat.</p> <p>Lihat Perangkat Bluetooth di halaman 35.</p>
	Baterai Bluetooth	Menunjukkan tingkat baterai perangkat Bluetooth pendukung yang dipasangkan.
	Baterai	Menunjukkan tingkat atau status pengisian daya baterai. Lihat Baterai di halaman 38.

* **Kinerja aksesoris dan nirkabel:** Penggunaan aksesoris tertentu dengan iPhone dapat memengaruhi kinerja nirkabel. Tidak semua aksesoris iPod kompatibel sepenuhnya dengan iPhone. Menyalakan mode pesawat di iPhone dapat mengeliminasi gangguan audio antara iPhone dan aksesoris. Saat mode pesawat nyala, Anda tidak dapat melakukan atau menerima panggilan atau menggunakan fitur yang memerlukan komunikasi nirkabel. Mengubah orientasi atau memasangkan kembali iPhone dan aksesoris yang terpasang dapat meningkatkan kinerja nirkabel.



PERINGATAN: Untuk menghindari luka-luka, baca [Informasi keamanan penting](#) di halaman 154 sebelum menggunakan iPhone.

Apa yang Anda perlukan

Untuk menggunakan iPhone, Anda memerlukan:

- Paket layanan nirkabel dengan operator yang menyediakan layanan iPhone di wilayah Anda
- Koneksi Internet untuk komputer Anda (disarankan broadband)
- ID Apple untuk beberapa fitur, termasuk iCloud, App Store dan iTunes Store, dan pembelian online. ID Apple yang dapat dibuat selama pengaturan.

Untuk menggunakan iPhone dengan komputer Anda, Anda memerlukan:


- Mac dengan port USB 2.0 atau 3.0, atau PC dengan port USB 2.0, dan salah satu sistem pengoperasian berikut:
 - Mac OS X versi 10.6.8 atau yang lebih baru
 - Windows 7, Windows Vista, atau Windows XP Home atau Professional dengan Service Pack 3 atau yang lebih baru
- iTunes 10.7 atau versi yang lebih baru (untuk beberapa fitur), tersedia di www.apple.com/asia/itunes/download

Memasang kartu SIM

Jika Anda diberi kartu SIM untuk dipasang, pasang kartu sebelum mengatur iPhone.

Penting: Kartu SIM diperlukan untuk menggunakan layanan seluler saat tersambung ke jaringan GSM dan beberapa jaringan CDMA. iPhone 4S atau yang lebih baru yang sudah diaktifkan di jaringan nirkabel CDMA juga dapat menggunakan kartu SIM untuk tersambung ke jaringan GSM, utamanya untuk roaming internasional. iPhone Anda tunduk pada kebijakan operator layanan nirkabel Anda, yang dapat menyertakan batasan pada peralihan operator layanan dan roaming, bahkan setelah penutup kontrak layanan minimum yang diperlukan. Hubungi penyedia layanan nirkabel Anda untuk detail lebih lanjut. Ketersediaan kemampuan seluler tergantung pada jaringan nirkabel.

Memasang Kartu SIM di iPhone 5



Memasang kartu SIM: Masukkan bagian ujung klip kertas kecil atau alat pelepas SIM ke lubang di tempat kartu SIM. Tarik tempat SIM keluar, lalu pasang kartu SIM di dalamnya seperti pada gambar. Dengan tempat kartu SIM yang berisi kartu SIM di dalamnya diarahkan, dengan berhati-hati, dorong kembali tempat kartu SIM ke tempat semula.

Mengatur dan mengaktifkan iPhone

Untuk mengatur dan mengaktifkan iPhone, nyalakan iPhone dan ikuti Asisten Pengaturan. Asisten Pengaturan membantu Anda melakukan proses pengaturan, termasuk menyambung ke jaringan Wi-Fi, masuk atau membuat ID Apple, mengatur iCloud, menyalakan fitur yang direkomendasikan seperti Layanan Lokasi dan Cari iPhone Saya, dan mengaktifkan iPhone dengan operator Anda. Anda juga dapat memulihkan dari cadangan iCloud atau iTunes selama pengaturan.

Aktivasi dapat dilakukan melalui jaringan Wi-Fi atau, dengan iPhone 4S atau yang lebih baru, melalui jaringan seluler operator (tidak tersedia di semua area). Jika kedua pilihan tidak tersedia, Anda perlu menyambungkan iPhone ke komputer Anda yang menjalankan iTunes untuk aktivasi.

Menyambungkan iPhone ke komputer Anda

Anda mungkin perlu menyambungkan iPhone ke komputer untuk menyelesaikan aktivasi. Menyambungkan ke komputer juga memungkinkan Anda menyelaraskan informasi, musik, dan konten lainnya dengan iTunes. Lihat [Sinkronisasi dengan iTunes](#) di halaman 17.

Menyambungkan iPhone ke komputer Anda: Gunakan Kabel Lightning ke USB (iPhone 5) atau Kabel Konektor Dock ke USB (model iPhone yang lebih lama) yang disediakan dengan iPhone.



Menyambungkan ke Internet

iPhone tersambung ke Internet jika diperlukan, menggunakan koneksi Wi-Fi (jika tersedia) atau jaringan seluler operator Anda. Untuk informasi mengenai cara menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, lihat [Wi-Fi](#) di halaman 137.

Catatan: Jika koneksi Wi-Fi ke Internet tidak tersedia, beberapa aplikasi iPhone dan layanan mungkin akan mentransfer data menggunakan jaringan seluler operator Anda, yang dapat dikenakan biaya tambahan. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi mengenai tarif paket data seluler. Untuk mengatur penggunaan data seluler, lihat [Seluler](#) di halaman 142.

Mengatur akun mail dan lainnya

iPhone bekerja dengan iCloud, Microsoft Exchange, serta banyak mail berbasis Internet yang paling populer, kontak, dan penyedia layanan kalender.

Jika Anda belum memiliki akun mail, Anda dapat mengatur akun iCloud gratis saat pertama kali mengatur iPhone, atau versi yang lebih baru pada Pengaturan > iCloud. Lihat [iCloud](#) di halaman 16.

Mengatur akun iCloud: Buka Pengaturan > iCloud.

Mengatur beberapa akun lainnya: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender.

Anda dapat menambahkan kontak menggunakan akun LDAP atau CardDAV jika perusahaan atau organisasi Anda mendukungnya. Lihat [Menambahkan kontak](#) di halaman 106.

Anda dapat menambahkan kalender menggunakan akun kalender CalDAV, dan Anda dapat berlangganan kalender iCalendar (.ics) atau mengimpornya dari Mail. Lihat [Menggunakan beberapa kalender](#) di halaman 73.

ID Apple

ID Apple adalah nama pengguna untuk akun gratis yang mengizinkan Anda mengakses layanan Apple, seperti iTunes Store, App Store, dan [iCloud](#). Anda hanya perlu satu ID Apple untuk semua yang Anda lakukan dengan Apple. Mungkin dikenakan biaya layanan dan produk yang Anda gunakan, beli, atau sewa.

Jika Anda memiliki ID Apple, gunakan ID tersebut saat pertama kali Anda mengatur iPhone, atau kapan pun Anda perlu masuk menggunakan layanan Apple. Jika Anda belum memiliki ID Apple, Anda dapat membuat ID Apple kapan pun Anda diminta masuk.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi support.apple.com/kb/he37.

Mengelola isi pada perangkat iOS Anda

Anda dapat mentransfer informasi dan file antara perangkat iOS dan komputer menggunakan iCloud atau iTunes.

- *iCloud* menyimpan konten seperti musik, foto, kalender, kontak, dokumen, dan lainnya, dan menampilkannya secara nirkabel ke perangkat iOS dan komputer Anda, serta tetap memperbaruinya. Lihat [iCloud](#), di bawah.
- *iTunes* menyelaraskan musik, video, foto, dan lainnya antara komputer dan iPhone. Perubahan yang Anda buat pada satu perangkat akan disalin ke perangkat lain saat Anda menyelaraskan. Anda juga dapat menggunakan iTunes untuk menyalin file ke iPhone untuk digunakan dengan aplikasi, atau untuk menyalin dokumen yang Anda buat pada iPhone ke komputer Anda. Lihat [Sinkronisasi dengan iTunes](#) di halaman 17.

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes, atau keduanya, tergantung pada kebutuhan Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan Stream Foto iCloud untuk menyalin secara otomatis foto yang Anda ambil pada iPhone ke perangkat lain Anda, dan menggunakan iTunes untuk menyelaraskan album foto dari komputer Anda ke iPhone.

Penting: Jangan menyelaraskan item pada panel Info di iTunes (seperti kontak, kalender, dan catatan) dan juga menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui informasi pada perangkat Anda. Jika tidak, data duplikat dapat dihasilkan.

iCloud

iCloud menyimpan konten Anda, termasuk musik, foto, kontak, kalender, dan dokumen yang didukung. Konten yang disimpan di iCloud ditampilkan secara nirkabel ke perangkat iOS Anda yang lain dan komputer yang menggunakan akun iCloud yang sama.

iCloud tersedia di perangkat dengan iOS 5 atau yang lebih baru, di komputer Mac dengan OS X Lion v10.7.2 atau yang lebih baru, dan di PC dengan Panel Kontrol iCloud untuk Windows (Windows Vista Service Pack 2 atau Windows 7 diperlukan).

Fitur-fitur iCloud termasuk:

- *iTunes di Cloud*—Download pembelian musik dan acara TV iTunes ke iPhone gratis, kapan pun.
- *Apps and Books*—Download pembelian App Store dan iBookstore sebelumnya ke iPhone gratis, kapan pun.
- *Stream Foto*—Foto yang Anda ambil akan muncul di semua perangkat Anda. Anda juga dapat membuat stream foto untuk berbagi dengan orang lain. Lihat [Stream Foto](#) di halaman 76.
- *Dokumen di Cloud*—Untuk aplikasi yang dapat diaktifkan dengan iCloud, tetap perbarui dokumen dan aplikasi di seluruh perangkat Anda.
- *Mail, Kontak, Kalender*—Tetap perbarui kontak mail, kalender, catatan, dan pengingat di seluruh perangkat Anda.
- *Cadangan*—Membuat cadangan iPhone ke iCloud secara otomatis saat tersambung ke daya dan Wi-Fi. Lihat [Membuat cadangan iPhone](#) di halaman 158.
- *Cari iPhone Saya*—Temukan lokasi iPhone Anda di peta, tampilkan pesan, mainkan bunyi, kunci layar, atau menghapus data dari jarak jauh. Lihat [Cari iPhone Saya](#) di halaman 37.
- *Cari Teman Saya*—Membagi lokasi Anda dengan orang yang penting bagi Anda. Download aplikasi gratis dari App Store.
- *iTunes Match*—Dengan berlangganan iTunes Match, semua musik Anda—termasuk musik yang telah diimpor dari CD atau dibeli di tempat selain iTunes—akan muncul di seluruh perangkat Anda dan dapat didownload dan diputar jika diinginkan. Lihat [iTunes Match](#) di halaman 67.
- *Tab iCloud*—Lihat halaman web yang sudah Anda buka di perangkat iOS dan komputer OS X Anda lainnya. Lihat Bab 7, [Safari](#), di halaman 59.

Dengan iCloud, Anda mendapatkan akun email gratis dan ruang penyimpanan sebesar 5 GB untuk mail, dokumen, dan cadangan Anda. Musik, aplikasi, acara TV, dan buku yang Anda beli serta stream foto Anda tidak menggunakan ruang kosong Anda.

Masuk atau membuat akun iCloud, dan mengatur pilihan iCloud: Buka Pengaturan > iCloud.

Membeli ruang penyimpanan iCloud tambahan: Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Kelola Penyimpanan. Untuk informasi tentang pembelian ruang penyimpanan iCloud, buka help.apple.com/icloud.

Melihat dan mendownload pembelian sebelumnya:

- *Pembelian iTunes Store:* Buka iTunes, ketuk More, lalu ketuk Purchased.
- *Pembelian iTunes Store:* Buka App Store, ketuk Pembaruan, lalu ketuk Pembelian.
- *Pembelian iBookstore:* Buka iBooks, ketuk Store, lalu ketuk Pembelian.

Menyalakan Download Otomatis untuk musik, aplikasi, atau buku: Buka Pengaturan > iTunes & App Store.

Untuk informasi lebih lanjut tentang iCloud, buka www.apple.com/icloud. Untuk informasi dukungan, buka www.apple.com/support/icloud.

Sinkronisasi dengan iTunes

Menyelaraskan dengan iTunes menyalin informasi dari komputer Anda ke iPhone, dan sebaliknya. Anda dapat menyelaraskan menggunakan iPhone ke komputer Anda, atau Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan secara nirkabel dengan Wi-Fi. Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan musik, foto, video, podcast, aplikasi, dan lebih banyak lagi. Untuk informasi tentang penyalarsan iPhone dengan komputer, buka iTunes lalu pilih iTunes Help dari menu Help.

Mengatur penyalarsan iTunes nirkabel: Menyambungkan iPhone ke komputer Anda. Di iTunes di komputer Anda, pilih iPhone Anda (di bawah Devices), klik Summary, lalu nyalakan “Sync over Wi-Fi connection.”

Saat penyalarsan Wi-Fi dinyalakan, iPhone diselaraskan setiap hari. iPhone harus tersambung ke sumber daya, iPhone dan komputer Anda harus berada di jaringan nirkabel yang sama, dan iTunes harus dibuka di komputer Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Penyalarsan Wi-Fi iTunes](#) di halaman 143.

Tips untuk menyelaraskan dengan iTunes

- Jika Anda menggunakan iCloud untuk menyimpan kontak, kalender, penanda, dan catatan, jangan menyelaraskannya ke perangkat Anda menggunakan iTunes.
- Pembelian yang Anda lakukan dari iTunes Store atau App Store pada iPhone diselaraskan kembali ke perpustakaan iTunes Anda. Anda juga dapat membeli atau mendownload konten dan aplikasi dari iTunes Store di komputer Anda, lalu menyelaraskannya ke iPhone.
- Pada panel Summary perangkat, Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan perangkat Anda secara otomatis saat tersambung ke komputer Anda. Untuk membatalkan pengaturan sementara, tahan terus Command dan Option (Mac) atau Shift dan Control (PC) sampai Anda melihat iPhone muncul di panel samping.
- Di panel Summary perangkat, pilih “Encrypt cadangan iPhone” jika Anda ingin mengenkripsi informasi yang tersimpan di komputer Anda ketika iTunes membuat cadangan. Cadangan yang dienkripsi diindikasikan dengan ikon gembok , dan diperlukan sandi terpisah untuk memulihkan cadangan. Jika Anda tidak memilih pilihan ini, kata sandi lain (seperti untuk akun mail) tidak termasuk pada cadangan dan akan harus dimasukkan kembali jika Anda menggunakan cadangan untuk memulihkan perangkat.
- Pada panel Info perangkat, saat Anda menyelaraskan akun mail, hanya pengaturan yang ditransfer dari komputer Anda ke iPhone. Perubahan yang Anda buat pada akun email di iPhone tidak akan memengaruhi akun di komputer Anda.
- Pada panel Info perangkat, klik Lanjutan untuk memilih pilihan yang memungkinkan Anda *mengganti* informasi pada iPhone dengan informasi dari komputer Anda selama penyalarsan berikutnya.

- Jika Anda mendengarkan bagian dari podcast atau buku audio, bagian yang sudah Anda lewatkan dimasukkan jika Anda menyelaraskan konten dengan iTunes. Jika Anda mulai mendengarkan cerita di iPhone, Anda dapat melanjutkan dari bagian terakhir yang Anda dengarkan menggunakan iTunes di komputer Anda—atau sebaliknya.
- Pada panel Foto perangkat, Anda dapat menyelaraskan foto dan video dari folder ke komputer Anda.

Melihat petunjuk pengguna ini pada iPhone

Anda dapat melihat *Panduan Pengguna iPhone* pada iPhone di Safari, dan di aplikasi iBooks gratis.

Melihat petunjuk pengguna di Safari: Ketuk , lalu ketuk penanda Petunjuk Pengguna iPhone.

- *Menambahkan ikon untuk panduan ke layar Utama:* Ketuk , lalu ketuk “Tambah ke Layar Utama.”
- *Melihat panduan dalam bahasa yang berbeda:* Ketuk “Ubah Bahasa” di halaman konten utama.

Melihat petunjuk pengguna di iBooks: Jika Anda belum menginstal iBooks, buka App Store, lalu cari dan instal “iBooks.” Buka iBooks dan ketuk Store. Cari “Pengguna iPhone,” lalu pilih dan download petunjuk.

Untuk informasi tentang iBooks, lihat Bab 30, [iBooks](#), di halaman 114.

Dasar-dasar

3

Menggunakan aplikasi

Anda berinteraksi dengan iPhone menggunakan jari Anda untuk mengetuk, mengetuk dua kali, menggesek, dan menjepit objek pada layar sentuh.

Membuka dan beralih aplikasi

Untuk membuka layar Utama, tekan tombol Utama .

Membuka aplikasi: Ketuk aplikasi.



Untuk kembali ke layar Utama, tekan tombol Utama  lagi.


Melihat layar Utama lain: Gesek ke kiri atau ke kanan.



Membuka layar Utama pertama: Tekan tombol Utama .

Melihat aplikasi yang baru digunakan: Ketuk dua kali tombol Utama  untuk membuka bar multitugas.

Ketuk aplikasi untuk menggunakannya lagi. Gesek ke kiri untuk melihat aplikasi lain.




Aplikasi yang baru-baru ini digunakan


Jika Anda memiliki banyak aplikasi, mungkin Anda ingin menggunakan Spotlight untuk menemukan dan membukanya. Lihat [Pencarian](#) di halaman 30.

Menggulir

Seret ke atas atau ke bawah untuk menggulir. Pada beberapa layar, seperti halaman web, Anda juga dapat menggulir dari satu sisi ke sisi lainnya. Menyeret jari Anda untuk menggulir tidak akan memilih atau mengaktifkan apa pun pada layar.



Gesek untuk menggulir dengan cepat.



Anda dapat menunggu pengguliran sampai berhenti, atau sentuh di mana saja dalam layar untuk segera menghentikannya.

Untuk menggulir cepat ke bagian atas halaman, ketuk baris status di bagian atas layar.

Daftar

Memilih item dapat melakukan hal-hal yang berbeda, tergantung pada daftar—misal, dapat membuka daftar baru, memutar lagu, membuka email, atau menampilkan informasi kontak seseorang.

Memilih item di daftar: Ketuk aplikasi.

Beberapa daftar memiliki indeks di sampingnya untuk membantu Anda melakukan navigasi dengan cepat.



Seret jari Anda di sepanjang indeks untuk menggulir dengan cepat. Ketuk huruf untuk lompat ke suatu bagian.

Kembali ke daftar sebelumnya: Ketuk tombol kembali di pojok kiri atas.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Anda dapat memperbesar atau memperluas, tergantung aplikasi, atau memperkecil atau mengurangi resolusi gambar pada layar. Saat melihat foto, halaman web, mail, atau peta, contohnya, jepit dua jari bersamaan untuk memperkecil atau lepaskan jepitan untuk memperbesar. Untuk foto dan halaman web, Anda juga dapat mengetuk dua kali (ketuk dua kali dengan cepat) untuk memperbesar, lalu ketuk dua kali lagi untuk memperkecil. Untuk peta, ketuk dua kali untuk memperbesar tampilan dan ketuk sekali dengan dua jari untuk memperkecil tampilan.



Zoom juga merupakan fitur aksesibilitas yang memungkinkan Anda memperbesar keseluruhan layar dari aplikasi yang sedang Anda gunakan untuk membantu Anda melihat tampilan pada layar. Lihat [Zoom](#) di halaman 131.

Orientasi potret dan lanskap

Anda dapat melihat aplikasi iPhone dalam orientasi potret atau lanskap. Memutar iPhone dan layar akan ikut berputar, akan menyesuaikan untuk sesuai dengan orientasi baru.



Mengunci layar dalam orientasi potret: Klik dua kali tombol Utama , gesek bar multitugas dari kiri ke kanan, lalu ketuk .



Ikon kunci orientasi  muncul di baris status saat orientasi layar terkunci.

Menyesuaikan kecerahan

Anda dapat menyesuaikan kecerahan layar secara manual, atau menyalakan Kecerahan Otomatis agar iPhone menggunakan sensor lampu ambien internal untuk menyesuaikan kecerahan secara otomatis.

Mengatur tingkat kecerahan layar: Buka Pengaturan > Kecerahan & Wallpaper, lalu seret slider.

Menyalakan atau mematikan Kecerahan Otomatis: Buka Pengaturan > Kecerahan & Wallpaper.

Lihat [Kecerahan & Wallpaper](#) di halaman 147.

Mengatur iPhone

Anda dapat mengatur susunan aplikasi Anda di layar Utama, mengorganisirnya ke dalam folder, dan mengubah wallpaper.

Menyusun ulang aplikasi

Mengatur layar Utama dengan menyusun ulang aplikasi, memindahkan aplikasi ke Dok di layar bagian bawah, dan membuat layar Utama tambahan.

Menyusun ulang aplikasi: Sentuh dan tahan aplikasi di layar Utama hingga aplikasi tersebut bergoyang, lalu pindahkan aplikasi lain dengan menyeretnya. Tekan tombol Utama  untuk menyimpan penyusunan Anda.



Membuat layar Utama baru: Saat menyusun aplikasi, seret satu aplikasi ke tepi kanan layar paling kanan, hingga layar baru muncul.

Anda dapat membuat hingga 11 layar Utama. Dot di atas Dok menunjukkan jumlah layar yang Anda miliki, dan layar mana yang sedang Anda lihat.

Gesek ke kiri atau ke kanan untuk beralih layar. Untuk membuka layar Utama pertama, tekan tombol Utama .

Memindahkan aplikasi ke layar lain: Saat aplikasi bergoyang, seret aplikasi seret aplikasi ke tepi layar.

Mengatur layar Utama menggunakan iTunes: Menyambungkan iPhone ke komputer Anda. Di iTunes di komputer Anda, pilih iPhone, lalu klik tombol Apps untuk melihat gambar layar Utama iPhone.

Mengatur ulang layar Utama Anda ke susunan original: Di Pengaturan, buka Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Atur Ulang Susunan Layar Utama. Mengatur ulang layar Utama akan menghapus folder yang Anda buat dan memasang wallpaper default ke layar Utama Anda.

Mengelola folder

Anda dapat menggunakan folder untuk mengelola aplikasi di layar Utama. Menyusun ulang folder—sama seperti yang Anda lakukan pada aplikasi—dengan menyeret folder di layar Utama atau ke Dok.

Membuat folder: Sentuh aplikasi hingga ikon layar Utama mulai bergoyang, lalu seret aplikasi ke aplikasi lain.



iPhone membuat folder baru yang menyertakan dua aplikasi, dan memberi nama folder tersebut berdasarkan jenis aplikasi. Untuk memasukkan nama yang berbeda, ketuk bidang nama.



Membuka folder: Ketuk folder tersebut. Untuk menutup folder, ketuk di luar folder, atau tekan tombol Utama \square .

Mengelola folder: Saat menyusun aplikasi (ikon akan bergoyang):

- *Menambahkan aplikasi ke folder:* Seret aplikasi ke folder.
- *Menghapus aplikasi dari folder:* Jika perlu, buka folder, lalu seret aplikasi ke luar.
- *Menghapus folder:* Pindahkan semua aplikasi keluar dari folder. Folder dihapus secara otomatis.
- *Mengganti nama folder:* Ketuk untuk membuka folder, lalu ketuk nama dan masukkan nama baru.

Ketika Anda sudah selesai mengatur posisi ikon, tekan tombol Utama \square .

Mengubah wallpaper

Anda dapat menyesuaikan layar Terkunci dan layar Utama dengan memilih gambar atau foto yang dijadikan sebagai wallpaper. Pilih salah satu gambar yang ada, atau foto dari Rol Kamera atau album lain di iPhone.

Mengubah wallpaper: Buka Pengaturan > Kecerahan & Wallpaper.

Mengetik

Papan ketik pada layar mengizinkan Anda menyetik saat Anda perlu memasukkan teks.

Memasukkan teks

Gunakan papan ketik pada layar untuk memasukkan teks, seperti informasi kontak, mail, dan alamat web. Papan ketik dapat mengoreksi ejaan yang salah, memprediksi apa yang sedang Anda ketik, dan bahkan mempelajari kata yang diketik, tergantung pada aplikasi dan bahasa yang sedang Anda gunakan.

Anda juga dapat menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple untuk menyetik. Lihat [Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 27. Untuk menggunakan dikte, bukan menyetik, lihat [Dikte](#) di halaman 28.

Memasukkan teks: Ketuk bidang teks untuk memunculkan papan ketik, lalu ketuk kunci pada papan ketik.

Saat Anda mengetik, setiap huruf akan muncul di atas jempol atau jari Anda. Jika Anda menyentuh tombol yang salah, Anda dapat menggeser jari ke tombol yang benar. Huruf tidak akan dimasukkan sampai Anda mengangkat jari Anda dari tombol.



- *Mengetik huruf besar:* Ketuk tombol Shift ⇧ sebelum mengetuk salah satu huruf. Atau sentuh terus tombol Shift, kemudian geser ke sebuah huruf.
- *Mengetik titik dan spasi dengan cepat:* Ketuk dua kali tombol spasi.
- *Menyalakan kunci huruf besar:* Ketuk dua kali tombol Shift ⇧. Untuk mematikan kunci huruf besar, ketuk kunci Shift.
- *Memasukkan angka, tanda baca, atau simbol:* Ketuk tombol Angka **123**. Untuk melihat tanda baca dan simbol tambahan, ketuk kunci Simbol **#+=**.
- *Masukkan huruf beraksen atau karakter alternatif lainnya:* Sentuh dan tahan kunci, lalu geser untuk memilih salah satu pilihan.



Untuk mengetik karakter alternatif, sentuh terus tombol, lalu geser untuk memilih salah satu pilihan.

Mengatur pilihan untuk mengetik: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.

Mengedit teks


Jika Anda perlu mengedit teks, kaca pembesar pada layar mengizinkan Anda meletakkan titik penyisipan di tempat yang Anda perlukan. Anda dapat memilih teks, serta memotong, menyalin, dan menempel teks. Di beberapa aplikasi, Anda juga dapat menyalin, memotong, dan menempelkan foto dan video.

Mengatur posisi titik penyisipan: Sentuh terus untuk menampilkan kaca pembesar, kemudian seret untuk mengatur posisi titik penyisipan.



Memilih teks: Ketuk titik penyisipan untuk menampilkan tombol pilihan. Ketuk Pilih untuk memilih kata yang berdekatan, atau ketuk Pilih Semua untuk memilih semua teks.

Anda juga dapat mengetuk kata dua kali untuk memilihnya. Seret titik ambil untuk memilih teks lebih banyak atau sedikit. Dalam dokumen baca-saja, seperti halaman web, sentuh terus untuk memilih sebuah kata.



Memotong atau menyalin teks: Pilih teks, kemudian ketuk Potong atau Salin.

Menempelkan teks: Ketuk titik penyisipan, lalu ketuk Tempel untuk menyisipkan teks terakhir yang Anda potong atau salin. Untuk mengganti teks, pilih teks tersebut sebelum mengetuk Tempel.

Membatalkan editan terakhir: Goyang iPhone, lalu ketuk Kembali.

Membuat teks tebal, miring, atau garis bawah: Pilih teks, ketuk ►, lalu ketuk B/I/U (tidak selalu tersedia).

Mendapatkan definisi kata: Pilih kata, lalu ketuk Definisi (tidak selalu tersedia).

Mendapatkan kata-kata alternatif: Pilih kata, lalu ketuk Saran (tidak selalu tersedia).

Koreksi otomatis dan pemeriksaan ejaan

Untuk banyak bahasa, iPhone menggunakan kamus aktif untuk mengoreksi ejaan yang salah atau memberikan saran saat Anda mengetik. Saat iPhone menyarankan sebuah kata, Anda dapat menerima saran tersebut tanpa perlu berhenti mengetik. Untuk daftar bahasa yang didukung, lihat www.apple.com/iphone/specs.html.



Menerima saran: Ketik spasi, tanda baca, atau menekan tombol kembali pada karakter.

Menolak saran: Ketuk "x" di sebelah saran.

Setiap kali Anda menolak saran untuk kata yang sama, iPhone menjadi lebih menerima kata Anda.

iPhone juga dapat menggarisbawahi kata-kata yang telah Anda ketik yang mungkin salah eja.



Mengganti kata yang salah eja: Ketuk kata yang digarisbawahi, lalu ketuk ejaan yang benar. Jika kata yang Anda inginkan tidak muncul, cukup ketuk ulang kata tersebut.

Menyalakan atau mematikan koreksi otomatis dan pemeriksaan ejaan: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.

Pintasan dan kamus pribadi Anda

Pintasan memungkinkan Anda mengetik beberapa karakter, dan bukan kata atau frasa yang lebih panjang. Kata yang lebih panjang muncul ketika Anda mengetik pintasan. Misalnya, pintasan "omw" diperpanjang menjadi "On my way!"

Membuat pintasan: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik, lalu ketuk Tambahkan Pintasan Baru.

Mencegah iPhone mengoreksi kata atau frasa: Buat pintasan, namun biarkan bidang Pintasan tersebut kosong.

Mengedit pintasan: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik, lalu ketuk pintasan.

Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui kamus personal Anda di perangkat iOS lainnya: Buka Pengaturan > iCloud, dan nyalakan "Dokumen & Data."

Susunan papan ketik

Anda dapat menggunakan Pengaturan untuk mengatur susunan untuk papan ketik pada layar atau Papan Ketik Nirkabel Apple yang Anda gunakan bersama iPhone. Susunan yang tersedia tergantung pada bahasa papan ketik. Lihat [Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di bawah dan Lampiran B, [Papan Ketik Internasional](#), di halaman 151.

Memilih susunan papan ketik: Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Papan Ketik, pilih pilih bahasa, lalu pilih susunan.

Papan Ketik Nirkabel Apple

Anda dapat menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple (tersedia secara terpisah) untuk mengetik pada iPhone. Papan Ketik Nirkabel Apple tersambung via Bluetooth, jadi Anda harus memasang papan ketik tersebut terlebih dahulu dengan iPhone. Lihat [Menyambungkan perangkat Bluetooth](#) di halaman 36.

Begitu papan ketik dipasangkan, perangkat akan tersambung terus selama papan ketik berada dalam jangkauan--hingga 30 kaki (10 meter). Saat papan ketik nirkabel tersambung, papan ketik pada layar tidak muncul saat Anda mengetuk bidang teks. Untuk menghemat baterai, matikan papan ketik jika tidak digunakan.

Beralih bahasa saat menggunakan papan ketik nirkabel: Tekan bar Command-Space untuk menampilkan daftar bahasa yang tersedia. Tekan bar Spasi saat menahan tombol Command untuk memilih bahasa yang berbeda.

Mematikan papan ketik nirkabel: Tekan tombol daya pada papan ketik hingga lampu berwarna hijau mati.

iPhone akan melepaskan sambungan papan ketik saat papan ketik dimatikan atau di luar jangkauan.

Melepaskan sambungan papan ketik nirkabel: Buka Pengaturan > Bluetooth, ketuk  di sebelah nama papan ketik, lalu ketuk "Lupakan Perangkat Ini."

Dikte

Pada iPhone 4S atau lebih baru, Anda dapat mendiktekan teks, tidak perlu mengetik. Untuk menggunakan dikte, Siri harus dinyalakan dan iPhone harus tersambung ke Internet. Anda dapat menyertakan tanda baca dan memberi komentar untuk memformat teks Anda.

Catatan: Mungkin dikenakan biaya data seluler.

Menyalakan dikte: Buka Pengaturan > Umum > Siri, lalu nyalakan Siri.

Mendiktekan teks: Dari papan ketik pada layar, ketuk , lalu ucapkan. Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai.



Untuk menambahkan teks, ketuk  lagi dan lanjutkan pendiktean. Untuk menyisipkan teks, ketuk untuk meletakkan titik penyisipan terlebih dahulu. Anda juga dapat mengganti teks yang dipilih dengan mendikte.

Anda dapat mendekatkan iPhone ke telinga Anda untuk memulai pendiktean, daripada mengetuk  pada papan ketik. Untuk menghentikan pendiktean, jauhkan iPhone dari telinga Anda.

Menambahkan tanda baca atau memformat teks: Ucapkan tanda baca atau perintah format.

Misalnya, "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark" menjadi "Dear Mary, the check is in the mail!"

Tanda baca atau perintah format termasuk:

- kutip... kutip akhir
- paragraf baru
- cap—untuk menjadikan huruf berikutnya berhuruf besar
- caps on ... caps off—untuk menjadikan huruf pertama dari tiap kata berhuruf besar
- all caps—untuk menjadikan semua kata berikutnya berhuruf besar
- all caps on ... all caps off—untuk menjadikan semua kata yang dilampirkan berhuruf besar
- all caps on ... all caps off—untuk menjadikan semua kata yang dilampirkan berhuruf kecil
- no space on ... no space off—untuk menjalankan serangkaian kata bersama
- smiley—untuk menyisipkan :-)
- frowny—untuk menyisipkan :-(

- winky—untuk menyisipkan ;-)

Kontrol Suara

Kontrol Suara memungkinkan Anda melakukan panggilan dan mengontrol pemutaran musik menggunakan perintah suara. Pada iPhone 4S atau lebih baru, Anda juga dapat menggunakan Siri untuk mengontrol iPhone dengan suara. Lihat Bab 4, [Siri](#), di halaman 40.

Catatan: Kontrol Suara dan pengaturan Kontrol suara tidak tersedia saat Siri dinyalakan.



Menggunakan Kontrol Suara: Tekan terus tombol Utama \square sampai layar Kontrol Suara muncul dan Anda mendengar bunyi bip. Anda juga dapat menekan terus tombol tengah pada headset Anda. Lihat [Headset Apple](#) di halaman 35.

Untuk hasil terbaik:

- Bicara dengan jelas dan alami.
- Hanya ucapkan perintah, nama, angka di iPhone. Berhenti sejenak di antara kalimat-kalimat perintah.
- Gunakan nama lengkap.

Kontrol Suara secara normal mengharapkan Anda untuk mengucapkan perintah suara dalam bahasa yang diatur untuk (buka Pengaturan > Umum > Internasional > Bahasa). Pengaturan Kontrol Suara memungkinkan Anda untuk mengubah bahasa untuk mengucapkan perintah suara. Beberapa bahasa tersedia dalam dialek atau aksen yang berbeda.

Mengubah bahasa atau negara: Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Kontrol Suara, lalu ketuk bahasa atau negara.

Kontrol Suara untuk aplikasi Musik selalu nyala, namun demi keamanan, Anda dapat mencegah panggilan melalui suara saat iPhone terkunci.

Mencegah panggilan melalui suara saat iPhone terkunci: Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi, lalu matikan Panggilan Suara (tersedia hanya jika Siri dimatikan di Pengaturan > Umum > Siri). Untuk menggunakan panggilan suara, Anda harus membuka kunci iPhone terlebih dahulu.

Untuk perintah khusus, lihat [Melakukan panggilan](#) di halaman 47 dan [Siri dan Kontrol Suara](#) di halaman 67.

Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan Kontrol Suara, termasuk tentang menggunakan Kontrol Suara dalam berbagai bahasa, kunjungi support.apple.com/kb/HT3597.

Pencarian

Anda dapat mencari banyak aplikasi pada iPhone, seperti Wikiperdia dan web. cari satu aplikasi, atau cari semua aplikasi sekaligus menggunakan Spotlight. Spotlight juga mencari nama aplikasi pada iPhone—jika Anda memiliki banyak aplikasi, Anda mungkin ingin menggunakan Spotlight sebagai cara untuk menemukan lokasi dan membuka aplikasi.



Mencari sebuah aplikasi: Masukkan teks ke dalam bidang pencarian.

Mencari iPhone menggunakan Spotlight: Gesek ke kanan dari layar Utama pertama Anda, atau tekan tombol Utama \square dari layar Utama. Masukkan teks ke dalam bidang pencarian.

Hasil pencarian akan muncul saat Anda mengetik. Untuk menghilangkan papan ketik dan menampilkan lebih banyak hasil, ketuk Cari. Ketuk item dalam daftar hasil untuk membukanya. Ikon mengizinkan Anda mengetahui dari mana aplikasi berasal.

iPhone dapat menampilkan hit teratas untuk Anda, berdasarkan pencarian sebelumnya.

Spotlight mencari hal-hal berikut:

- Kontak—Semua konten
- Aplikasi—Judul
- Musik—Nama lagu, artis, dan album, dan judul podcast dan video
- Podcast—Judul
- Video—Judul
- Buku Audio—Judul
- Catatan—Teks catatan
- Kalender (Acara)—judul Acara, —undangan, lokasi, dan catatan
- Mail—Bidang Kepada, Dari, dan Subjek dari semua akun (pesan teks tidak dicari)
- Pengingat—Judul
- Pesan—Nama dan pesan teks

Mencari web atau Wikipedia dari Spotlight: Gulir hasil pencarian ke bawah, lalu ketuk Cari di Web atau Cari di Wikipedia.

Membuka aplikasi dari Cari: Masukkan semua bagian dari nama aplikasi, lalu ketuk aplikasi.

Memilih item yang dicari, dan urutan pencariannya: Buka Pengaturan > Umum > Pencarian Spotlight.

Pemberitahuan

Untuk membantu memastikan Anda tidak ketinggalan acara penting, banyak aplikasi iPhone yang dapat menyediakan peringatan. Peringatan dapat muncul dengan singkat sebagai lambang di bagian atas layar, yang menghilang jika Anda tidak meresponsnya, atau sebagai pemberitahuan di tengah layar yang tetap ada hingga Anda menyadarinya. Beberapa aplikasi juga dapat menampilkan lambang di ikonnya di layar Utama, untuk memungkinkan Anda mengetahui berapa banyak item baru yang menunggu—misalnya, berapa banyak pesan email baru yang Anda miliki. Jika ada masalah—seperti pesan yang tidak dapat dikirim—tanda seru  muncul di lambang. Lambang bernomor pada folder menunjukkan jumlah total perignatan untuk semua aplikasi dalam folder.



Peringatan juga dapat muncul di layar Terkunci.

Merespons peringatan saat iPhone terkunci: Geser peringatan dari kiri ke kanan:

Pusat Pemberitahuan menampilkan semua peringatan Anda di satu tempat. Jadi jika Anda tidak dapat merespons saat Anda menerima peringatan pertama kali, Anda dapat meresponsnya di Pusat Pemberitahuan saat Anda siap. Peringatan dapat termasuk:

- Panggilan telepon yang tidak terjawab dan pesan suara
- Email baru
- Pesan teks baru
- Pengingat
- Kalender acara
- Permintaan pertemanan (Game Center)

Anda juga dapat memperoleh cuaca lokal, dan menampilkan ticker saham personal Anda. Jika Anda sudah masuk di akun Twitter dan Facebook Anda, Anda dapat mengirim tweet dan posting ke akun tersebut dari Pusat Pemberitahuan.



Menampilkan Pusat Pemberitahuan: Menggesek ke bawah dari layar bagian atas. Gulir daftar untuk melihat peringatan tambahan.

- *Merespons peringatan:* Ketuk peringatan.
- *Menghapus peringatan:* Ketuk , lalu ketuk Bersihkan.

Mengelola peringatan untuk aplikasi Anda: Buka Pengaturan > Pemberitahuan. Lihat [Jangan Ganggu dan Pemberitahuan](#) di halaman 139.

Memilih suara peringatan, menyesuaikan volume peringatan, atau menyalakan atau mematikan getaran: Buka Pengaturan > Bunyi.

Berbagi

iPhone memberikan Anda banyak cara untuk berbagi dengan orang-orang lain.

Berbagi dalam aplikasi

Di banyak aplikasi, mengetuk  akan menampilkan opsi untuk berbagi, seperti tindakan lain seperti pencetakan atau penyalinan. Opsi bervariasi, tergantung jenis aplikasi yang sedang Anda gunakan.



Facebook

Masuk ke akun Facebook Anda (atau buat akun baru) pada Pengaturan untuk mengaktifkan posting secara langsung banyak aplikasi di iPhone:

Masuk atau buat akun Facebook: Buka Pengaturan > Facebook.

Memposting dari Pusat Pemberitahuan: Ketuk "Ketuk untuk Memposting."

Memposting menggunakan Siri: Ucapkan "Post to Facebook"

Memposting item dari aplikasi: Di banyak aplikasi, ketuk . Di Peta, ketuk , ketuk Berbagi Lokasi, lalu ketuk Facebook.

Mengatur pilihan untuk Facebook: Buka Pengaturan > Facebook untuk:

- Memperbarui Kontak di iPhone dengan nama dan foto Facebook
- Izinkan App Store, Kalender, Kontak, atau iTunes menggunakan akun Anda

Menginstal aplikasi Facebook: Buka Pengaturan > Facebook, lalu ketuk Instal.

Twitter

Masuk ke akun Twitter Anda (atau buat akun baru) pada Pengaturan untuk mengaktifkan Tweet dengan lampiran dari banyak aplikasi di iPhone:

Masuk atau buat akun Twitter: Buka Pengaturan > Twitter.

Mengirim Tweet dari Pusat Pemberitahuan: Ketuk "Ketuk untuk Tweet."

Mengirim Tweet menggunakan Siri: Ucapkan "Tweet"

Memposting item dari aplikasi: Tampilkan item, ketuk , lalu ketuk Tweet. Jika  tidak muncul, ketuk layar. Untuk menyertakan lokasi Anda, ketuk Tambah Lokasi.

Tweet lokasi di Peta: Ketuk pin lokasi, ketuk , ketuk Berbagi Lokasi, lalu ketuk Twitter.

Saat Anda menyusun Tweet, angka di pojok kanan bawah pada layar Tweet akan menunjukkan jumlah karakter tersisa yang dapat Anda masukkan. Lampiran menggunakan beberapa karakter dari 140 karakter Tweet.

Menambahkan nama pengguna Twitter dan foto ke kontak Anda: Pada Pengaturan > Twitter, lalu ketuk Perbarui Kontak.

Menginstal aplikasi Twitter: Buka Pengaturan > Twitter, lalu ketuk Instal.

Untuk mempelajari cara menggunakan aplikasi Twitter, buka aplikasi, ketuk Saya, lalu ketuk Bantuan.

Menyambungkan iPhone ke TV atau perangkat lain

Anda dapat menggunakan AirPlay dengan Apple TV untuk melakukan stream konten ke HDTV, atau menyambungkan iPhone ke TV menggunakan kabel.

AirPlay

Dengan AirPlay, Anda dapat melakukan stream musik, foto, dan video secara nirkabel ke Apple TV dan perangkat yang mengaktifkan AirPlay. Kontrol AirPlay muncul saat perangkat yang mengaktifkan AirPlay tersedia di jaringan Wi-Fi yang sama yang tersambung dengan iPhone. Anda juga dapat mencerminkan konten layar iPhone Anda di TV.

Melakukan streaming konten ke perangkat yang mengaktifkan AirPlay: Ketuk , lalu pilih perangkat.

Akses AirPlay dan kontrol volume saat menggunakan aplikasi apa pun: Saat layar menyala, klik tombol Utama dua kali  dan gulir ke ujung kiri bar multitugas.



Menggesek pemutaran kembali ke iPhone: Ketuk , lalu pilih iPhone

Mencerminkan layar iPhone ke TV: Ketuk  di ujung kiri bar multitugas, pilih Apple TV, lalu ketuk Pencerminan. Baris biru akan muncul di bagian atas layar iPhone saat pencerminan AirPlay dinyalakan. Semua yang ada pada layar iPhone akan muncul di TV.

Menyambungkan iPhone ke TV menggunakan kabel

Kabel dan adaptor Apple (tersedia secara terpisah) dapat digunakan untuk menyambungkan iPhone ke TV, proyektor, atau tampilan eksternal. Untuk mendapatkan informasi lain, buka support.apple.com/kb/HT4108.

Mencetak dengan AirPrint

AirPrint mengizinkan Anda mencetak secara nirkabel ke printer yang memiliki fungsi AirPrint dari aplikasi iOS berikut:

- Mail—pesan email dan lampiran yang dapat dilihat di Quick Look
- Foto dan Kamera—foto
- Safari—halaman web, PDF, dan lampiran lain yang dapat dilihat di Quick Look
- iBooks—PDF
- Peta—porsi peta yang ditunjukkan pada layar
- Catatan—catatan yang sedang ditampilkan

Aplikasi-aplikasi lain dari App Store mungkin juga mendukung AirPrint.

iPhone dan printer harus berada dalam jaringan Wi-Fi yang sama. Untuk informasi lebih lanjut mengenai AirPrint, buka support.apple.com/kb/HT4356.

Mencetak dokumen: Ketuk  atau  (tergantung pada aplikasi yang sedang Anda gunakan), lalu ketuk Cetak.


Melihat status tugas cetak: Ketuk dua kali tombol Utama , lalu ketuk Pusat Cetak di bar multitugas. Tanda pada ikon menunjukkan banyak dokumen yang sudah siap dicetak, termasuk dokumen yang sedang dibuka.



Membatalkan tugas cetak: Di Pusat Cetak, pilih tugas cetak jika perlu, lalu ketuk Batalkan Pencetakan.

Headset Apple

EarPod Apple dengan Remote dan Mikrofon (iPhone 5) dan Earphone iPhone dengan Remote dan Mikrofon (iPhone 4S atau lebih lama) memiliki mikrofon, tombol volume, dan tombol terintegrasi yang memungkinkan Anda untuk menjawab dan mengakhiri panggilan, dan mengontrol pemutaran audio dan video.



Pasang headset untuk mendengarkan musik atau melakukan panggilan. Tekan tombol tengah untuk mengontrol pemutaran musik dan menjawab atau mengakhiri panggilan, bahkan saat iPhone terkunci.

Menyesuaikan volume: Tekan tombol **+** atau **-**.

Menggunakan tombol tengah untuk mengontrol pemutaran:

- *Menjeda lagu atau video:* Tekan tombol tengah sekali. Tekan kembali untuk melanjutkan pemutaran.
- *Melompat ke lagu berikutnya:* Tekan tombol tengah dua kali dengan cepat.
- *Kembali ke lagu sebelumnya:* Tekan tombol tengah tiga kali dengan cepat.
- *Mempercepat:* Tekan tombol tengah dua kali dengan cepat dan tahan.
- *Memutar Balik:* Tekan tombol tengah tiga kali dengan cepat dan tahan.

Menggunakan tombol tengah untuk menjawab atau melakukan panggilan:

- *Menjawab panggilan masuk:* Tekan tombol tengah sekali.
- *Mengakhiri panggilan aktif:* Tekan tombol tengah sekali.
- *Menolak panggilan masuk:* Tekan terus tombol tengah selama sekitar dua detik, lalu lepaskan. Dua bunyi bip rendah akan mengonfirmasikan bahwa Anda menolak panggilan.
- *Beralih ke panggilan masuk atau panggilan yang ditahan dan menahan panggilan aktif:* Tekan tombol tengah sekali. Tekan kembali untuk beralih ke panggilan pertama.
- *Beralih ke panggilan masuk atau panggilan yang ditahan dan mengakhiri panggilan aktif:* Tekan dan tahan tombol tengah selama sekitar dua detik, lalu lepaskan. Dua bunyi bip rendah akan mengonfirmasikan bahwa Anda mengakhiri panggilan pertama.

Menggunakan Siri atau Kontrol Suara: Tekan terus tombol tengah.

Lihat Bab 4, [Siri](#), di halaman 40 atau [Kontrol Suara](#) di halaman 29.

Jika Anda mendapat panggilan saat earphone terpasang, Anda dapat mendengar nada dering melalui speaker dan earphone iPhone.

Perangkat Bluetooth

Anda dapat menggunakan iPhone dengan Papan Ketik Nirkabel Apple dan perangkat Bluetooth lainnya, seperti headset Bluetooth, perlengkapan mobil, dan headphone stereo. Untuk profil Bluetooth yang didukung, buka support.apple.com/kb/HT3647.

Menyambungkan perangkat Bluetooth

PERINGATAN: Untuk mendapatkan informasi tentang cara menghindari hilangnya fungsi pendengaran dan menghindari gangguan saat berkendara, lihat [Informasi keamanan penting](#) di halaman 154.

Sebelum Anda dapat menggunakan perangkat Bluetooth dengan iPhone, Anda harus memasang mereka terlebih dulu.

Memasang perangkat Bluetooth dengan iPhone:

- 1 Membuat perangkat dapat ditemukan.

Lihat dokumentasi yang diberikan bersama perangkat tersebut. Untuk Papan Ketik Nirkabel Apple, tekan tombol daya.

- 2 Buka Pengaturan > Bluetooth, lalu nyalakan Bluetooth.

- 3 Pilih perangkat dan, jika diminta, masukkan kunci sandi atau PIN. Lihat petunjuk tentang kode sandi atau PIN yang disertakan bersama perangkat.

Untuk informasi mengenai penggunaan Papan Ketik Nirkabel Apple, lihat [Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 27.

Untuk menggunakan headset Bluetooth dengan iPhone, lihat dokumen yang disertakan bersama perangkat.

Kembalikan output audio ke iPhone saat headset Bluetooth tersambung: Matikan atau lepaskan pasangan perangkat, atau matikan Bluetooth di Pengaturan > Bluetooth. Output audio akan kembali ke iPhone jika perangkat di luar jangkauan. Anda juga dapat menggunakan AirPlay  untuk beralih output audio ke iPhone. Lihat [AirPlay](#) di halaman 33.

Status Bluetooth

Setelah Anda memasang perangkat dengan iPhone, ikon Bluetooth muncul di bar status di layar bagian atas.

-  atau : Bluetooth aktif dan dipasangkan dengan perangkat. (Warnanya tergantung pada warna aktual baris status.)
- : Bluetooth aktif dan dipasangkan dengan perangkat, namun perangkat berada di luar jangkauan atau mati.
- *Tidak ada ikon Bluetooth:* Bluetooth tidak dipasangkan dengan perangkat.

Memutuskan pemasangan perangkat Bluetooth dari iPhone

Anda dapat memutuskan pemasangan perangkat Bluetooth jika Anda tidak ingin menggunakannya dengan iPhone lagi.

Memutuskan pemasangan perangkat Bluetooth: Buka Pengaturan > Bluetooth, dan nyalakan Bluetooth. Ketuk  di samping nama perangkat, lalu ketuk "Lupakan Perangkat ini."

Berbagi file

Anda dapat menggunakan iTunes untuk mentransfer file antara iPhone dan komputer Anda. Anda juga dapat melihat file yang diterima sebagai lampiran email pada iPhone. Lihat [Membaca email](#) di halaman 55. Jika Anda memiliki aplikasi yang sama yang digunakan bersama iCloud di lebih dari satu perangkat, Anda dapat menggunakan iCloud untuk menjaga dokumen secara otomatis tetap terbaru di semua perangkat Anda. Lihat [iCloud](#) di halaman 16.

Mentransfer file menggunakan iTunes: Sambungkan iPhone ke komputer Anda menggunakan kabel yang disertakan. Di iTunes pada komputer Anda, pilih iPhone, lalu pilih tombol Apps. Gunakan bagian File Sharing untuk mentransfer dokumen antara iPhone dan komputer Anda. Aplikasi-aplikasi yang mendukung berbagi file akan muncul di daftar File Sharing Apps pada iTunes. Untuk menghapus file, pilih file di daftar Files, lalu tekan tombol Delete.

Fitur keamanan

Fitur keamanan membantu melindungi informasi pada iPhone agar tidak diakses oleh orang lain.

Kode sandi dan perlindungan data

Untuk keamanan, Anda dapat mengatur kode sandi sehingga Anda harus memasukkannya tiap kali Anda menyalakan atau membangunkan iPhone, atau saat Anda mengakses pengaturan kunci kode sandi.

Pengaturan kode sandi mengaktifkan proteksi data, yang menggunakan kode sandi Anda sebagai kunci untuk mengenkripsi pesan mail dan lampiran yang disimpan pada iPhone. (Beberapa aplikasi yang tersedia dari App Store mungkin juga menggunakan proteksi data.) Pemberitahuan di bagian bawah layar Kunci Kode Sandi di Pengaturan menunjukkan bahwa perlindungan data sudah diaktifkan.

Penting: Pada iPhone 3GS yang tidak menggunakan iOS 4 atau versi yang lebih baru, Anda juga harus memulihkan perangkat lunak iOS untuk mengaktifkan perlindungan data. Lihat [Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPhone](#) di halaman 160.

Mengatur kode sandi: Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi, lalu Nyalakan Kode Sandi dan masukkan kode sandi 4 digit.

Menggunakan kode sandi yang lebih aman: Untuk meningkatkan keamanan, matikan Kode Sandi Sederhana dan gunakan kode sandi yang lebih panjang dengan kombinasi angka, huruf, tanda baca, dan karakter khusus.

Untuk membuka kunci iPhone saat iPhone terlindungi oleh kode sandi kombinasi, masukkan kode sandi menggunakan papan ketik. Jika Anda memilih untuk membuka kunci iPhone menggunakan papan kunci numerik, Anda dapat mengatur kode sandi yang lebih panjang hanya menggunakan angka.

Mencegah akses ke Siri saat iPhone dikunci: Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi, lalu matikan Siri.

Mencegah panggilan melalui suara saat iPhone terkunci: Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi, lalu matikan Panggilan Suara. (Hanya tersedia saat Siri dimatikan di Pengaturan > Umum > Siri.)

Lihat [Kunci Kode Sandi](#) di halaman 143.

Cari iPhone Saya

Cari iPhone Saya dapat membantu Anda menemukan dan mengamankan iPhone Anda menggunakan aplikasi Cari iPhone Saya gratis pada iPhone, iPad, atau iPod touch lain, atau menggunakan browser web Mac atau PC, dan masuk ke www.icloud.com.

Cari iPhone Saya mencakup:

- *Memutar Bunyi:* Putar bunyi selama dua menit.

- *Mode Hilang*: Anda dapat mengunci iPhone Anda yang hilang dengan segera dengan kode sandi dan mengiriminya pesan yang menampilkan nomor kontak. iPhone juga melacak dan melaporkan lokasinya, sehingga Anda dapat melihat di mana lokasinya saat Anda memeriksa aplikasi Cari iPhone Saya.
- *Menghapus iPhone*: Lindungi privasi Anda dengan menghapus semua informasi dan media pada iPhone dan memulihkan iPhone ke pengaturan pabriknya.

Penting: Untuk menggunakan fitur ini, Cari iPhone Saya harus dinyalakan di pengaturan iCloud di iPhone Anda sebelum hilang, dan iPhone harus tersambung ke Internet.


Menyalakan Cari iPhone Saya: Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Cari iPhone Saya.

Baterai

iPhone memiliki baterai internal lithium-ion yang dapat diisi ulang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai baterai—termasuk kiat memaksimalkan masa pakai baterai—buka www.apple.com/batteries.

PERINGATAN: Untuk mendapatkan informasi keamanan penting tentang baterai dan pengisian iPhone, lihat [Informasi keamanan penting](#) di halaman 154.

Mengisi baterai: Sambungkan iPhone ke stopkontak menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB dan adaptor daya USB yang disertakan.



Catatan: Menyambungkan iPhone ke stopkontak dapat memulai pencadangan iCloud atau penyetoran iTunes nirkabel. Lihat [Membuat cadangan iPhone](#) di halaman 158 dan [Sinkronisasi dengan iTunes](#) di halaman 17.

Mengisi baterai dan menyetor iPhone menggunakan komputer. Sambungkan iPhone ke komputer Anda menggunakan kabel yang disertakan. Atau sambungkan iPhone ke komputer Anda menggunakan kabel yang disertakan dan Dock, tersedia secara terpisah.

Jika papan ketik Anda tidak dilengkapi port USB 2.0 atau 3.0 berdaya tinggi, Anda harus menyambungkan iPhone ke port USB 2.0 atau 3.0 di komputer Anda.



Penting: Baterai iPhone dapat habis, tidak terisi, jika iPhone disambungkan ke komputer yang dimatikan atau berada dalam mode tidur atau siaga.


Ikon baterai di pojok kanan atas menunjukkan tingkat atau status pengisian baterai.



Menampilkan persentase pengisian baterai: Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan dan nyalakan pengaturan di bawah Penggunaan Baterai.

Jika Anda mengisi baterai saat sedang menyelaraskan atau menggunakan iPhone, waktu pengisian daya mungkin berlangsung lebih lama.

Penting: Jika baterai iPhone sangat lemah, perangkat akan menampilkan salah satu gambar berikut, yang menunjukkan bahwa baterai iPhone perlu diisi hingga sepuluh menit sebelum Anda dapat menggunakannya. Jika baterai iPhone hampir habis, perangkat tidak akan menampilkan apa pun hingga dua menit sebelum salah satu gambar baterai lemah muncul.



Baterai yang dapat isi ulang memiliki jumlah siklus yang terbatas dan akhirnya mungkin perlu diganti.

Mengganti baterai: Baterai iPhone tidak dapat diganti oleh pengguna; baterai hanya dapat diganti oleh penyedia layanan resmi. Kunjungi www.apple.com/batteries/replacements.html.

Apa Itu Siri?

Siri adalah asisten pribadi pintar yang membantu Anda menyelesaikan sesuatu hanya dengan berbicara. Siri memahami ucapan natural, sehingga Anda tidak perlu mempelajari perintah khusus atau mengingat kata kunci. Anda dapat meminta dengan cara yang berbeda. Misalnya, Anda dapat mengucapkan “Set the alarm for 6:30 a.m.” atau “Wake me at 6:30 in the morning.” Mana pun yang Anda ucapkan, Siri akan memahaminya.

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang menghindari gangguan saat mengemudi, lihat [Informasi keamanan penting](#) di halaman 154.

Catatan: Siri tersedia di iPhone 4S atau versi lebih baru, dan memerlukan akses Internet. Mungkin dikenakan biaya data seluler.

Siri memungkinkan Anda menulis dan mengirim pesan, menjadwalkan rapat, melakukan panggilan telepon, menunjukkan arah, mengatur pengingat, mencari di web—dan masih banyak lagi—hanya dengan berbicara secara natural. Siri bertanya jika ia memerlukan klarifikasi atau informasi lebih lanjut. Siri juga menggunakan informasi dari kontak, perpustakaan musik, kalender, pengingat, dan lainnya untuk memahami apa yang Anda ucapkan.

Siri bekerja mulus dengan sebagian besar aplikasi internal pada iPhone, dan menggunakan Layanan Pencarian dan Lokasi jika diperlukan. Anda juga dapat meminta Siri membukakan aplikasi.

Ada banyak yang dapat Anda katakan pada Siri—berikut ini beberapa contoh, sebagai permulaan:

- Call Joe
- Set the timer for 30 minutes
- How far to the nearest Apple store?
- Is it going to rain tomorrow?
- Open Passbook
- Post to Facebook
- Tweet

Menggunakan Siri

Memulai Siri

Siri akan aktif saat Anda menekan tombol.

Memulai Siri: Tekan tombol Utama sampai Siri muncul. Jika Siri tidak dinyalakan saat Anda mengatur iPhone, buka Pengaturan > Umum > Siri.

Anda akan mendengar bunyi bip dua kali dengan cepat dan melihat “What can I help you with?” di layar.



Mulai bicara. Lampu ikon mikrofon menyala untuk menandakan bahwa Siri mendengarkan perkataan Anda. Saat Anda memulai dialog dengan Siri, ketuk ikon mikrofon untuk berbicara dengan Siri lagi.

Siri menunggu Anda berhenti bicara, namun Anda juga dapat mengetuk ikon mikrofon untuk memberi tahu Siri bahwa Anda sudah selesai berbicara. Hal ini berguna saat keadaan di sekitar Anda terlalu berisik. Hal ini juga dapat mempercepat percakapan Anda dengan Siri, karena Siri tidak harus menunggu Anda menjeda.

Saat Anda selesai berbicara, Siri menampilkan apa yang didengar dan memberikan respons. Siri seringkali menyertakan informasi tambahan yang terkait yang mungkin berguna. Jika info terkait dengan aplikasi—misalnya, pesan teks yang Anda tulis, atau lokasi yang Anda minta—ketuk saja tampilan untuk membuka aplikasi untuk tindakan lebih lanjut yang terperinci.



Siri mungkin akan mengklarifikasi jika memerlukan informasi untuk memenuhi permintaan. Misalnya, minta Siri untuk “Remind me to call mom,” dan Siri mungkin bertanya “What time would you like me to remind you?”

Membatalkan permintaan: Ucapkan “cancel,” ketuk , atau tekan tombol Utama .

Menghentikan panggilan telepon saat Anda memulai Siri: Sebelum aplikasi Telepon terbuka, tekan tombol Utama . Jika Telepon telah terbuka, ketuk Akhiri.

Memberi tahu Siri tentang diri Anda

Semakin banyak yang Siri ketahui tentang diri Anda, semakin dapat Siri menggunakan informasi untuk membantu Anda. Siri mendapatkan informasi Anda dari kartu info pribadi (“Info Saya”) di Kontak.

Memberi tahu Siri tentang diri Anda: Buka Pengaturan > Siri > Info Saya, lalu ketuk nama Anda.

Masukkan alamat rumah dan alamat kantor di kartu info Anda, agar Anda dapat mengucapkan hal seperti “How do I get home?” dan “Remind me to call Bob when I get to work.”

Siri juga ingin tahu tentang orang-orang penting dalam hidup Anda, jadi tentukan hubungan Anda di kartu info pribadi Anda—Siri dapat membantu Anda. Misal, saat pertama kali Anda memberi tahu Siri untuk menelepon saudara perempuan Anda, Siri menanyakan siapa saudara perempuan Anda (jika Anda belum mengatur info tersebut di kartu info Anda). Siri menambahkan hubungan ke kartu info pribadi Anda sehingga Siri tidak perlu menanyakannya lagi.

Buat kartu di Kontak untuk semua hubungan Anda yang penting, dan termasuk informasi seperti nomor telepon, alamat email, alamat rumah dan kantor, dan nama panggilan yang sering Anda gunakan.

Petunjuk pada layar

Siri memberikan Anda contoh hal yang dapat Anda ucapkan, tepat pada layar. Tanya Siri “what can you do” atau ketuk ⓘ saat Siri muncul pertama kali. Siri menampilkan daftar aplikasi yang didukungnya, dengan permintaan contoh. Ketuk item dalam daftar untuk lebih banyak contoh.




Angkat untuk Berbicara

Anda dapat mulai berbicara kepada Siri hanya dengan mendekatkan iPhone ke telinga Anda, seperti saat melakukan panggilan. Jika layar tidak menyala, tekan tombol Tidur/Bangun atau Utama. Anda akan mendengar bunyi bip dua kali dengan cepat untuk menandakan bahwa Siri sedang mendengarkan. Lalu mulai berbicara.

Nyalakan Angkat untuk Berbicara: Buka Pengaturan > Umum > Siri.

Jika Siri tidak merespons saat Anda mendekatkan iPhone ke telinga, mulai dengan layar menghadap Anda, jadi tangan Anda berputar ke atas.



Siri dengan bebas tangan

Anda juga dapat menggunakan Siri dengan headset bawaan iPhone, dan dengan headset berkabel atau Bluetooth lain yang kompatibel.

Berbicara kepada Siri menggunakan headset: Tekan terus tombol tengah (atau tombol telepon di headset Bluetooth).

Untuk melanjutkan percakapan dengan Siri, tekan terus tombol setiap kali Anda ingin berbicara.

Saat Anda menggunakan headset, Siri mengucapkan responsnya kepada Anda. Siri membacakan kembali pesan teks dan pesan email yang Anda diketikkan sebelum mengirimkannya. Hal ini memberikan Anda kesempatan untuk mengubah pesan jika Anda inginkan. Siri juga membacakan kembali subjek pengingat sebelum membuatnya.

Layanan Lokasi

Karena Siri mengetahui lokasi (iPhone 4S atau versi lebih baru) seperti "sekarang," "rumah," dan "kantor," Siri dapat mengingatkan Anda untuk melakukan kegiatan tertentu saat Anda meninggalkan lokasi atau sampai ke lokasi. Beri tahu Siri "Remind me to call my daughter when I leave the office," dan Siri akan melakukannya.

Informasi lokasi tidak dilacak atau disimpan di luar iPhone. Anda tetap dapat menggunakan Siri jika Anda mematikan Layanan Lokasi, namun Siri tidak akan melakukan apa pun yang memerlukan informasi lokasi.

Mematikan Layanan Lokasi untuk Siri: Buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi.

Aksesibilitas

Siri dapat diakses oleh tuna netra dan memiliki keterbatasan penglihatan melalui VoiceOver, pembaca layar yang diinstal dalam iOS. VoiceOver mendeskripsikan dengan lantang apa yang terdapat pada layar—termasuk teks respons apa pun yang diberikan Siri—jadi Anda dapat menggunakan iPhone tanpa harus melihatnya.

Menyalakan VoiceOver: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas.

Bahkan dengan menyalakan VoiceOver, pemberitahuan Anda akan dibacakan dengan lantang. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [VoiceOver](#) di halaman 120.

Mengatur pilihan untuk Siri

Menyalakan atau mematikan Siri: Buka Pengaturan > Umum > Siri.

Catatan: Mematikan Siri akan mengatur ulang Siri, dan Siri akan melupakan apa yang Siri pelajari tentang suara Anda.

Mengatur pilihan untuk Siri: Buka Pengaturan > Umum > Siri.

- *Bahasa:* Pilih bahasa yang ingin Anda gunakan untuk berbicara dengan Siri.
- *Umpan Balik Suara:* Secara default, Siri menyampaikan respons hanya jika Anda mendekatkan iPhone ke telinga atau menggunakan Siri dengan headset. Jika Anda ingin Siri untuk terus menyampaikan respons, atur pilihan ini ke Selalu.
- *Info Saya:* Beri tahu Siri kartu mana pada Kontak yang berisi info pribadi Anda. Lihat [Memberi tahu Siri tentang diri Anda](#) di halaman 41.
- *Angkat untuk Berbicara:* Bicara kepada Siri dengan mendekatkan Siri ke telinga Anda saat layar menyala. Untuk menyalakan atau mematikan fitur ini, buka Pengaturan > Umum > Siri.


Mengizinkan atau mencegah akses ke Siri saat iPhone dikunci dengan kode sandi: Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi.

Anda juga dapat menonaktifkan Siri dengan menyalakan batasan. Lihat [Pembatasan](#) di halaman 144.

Restoran

Siri bekerja dengan Yelp, OpenTable, dan lainnya untuk memberikan informasi tentang restoran dan bantuan untuk melakukan reservasi. Minta untuk mencari restoran berdasarkan masakan, harga, lokasi, tempat duduk outdoor, atau kombinasi pilihan. Siri dapat menunjukkan foto, bintang Yelp, kisaran harga, dan ulasan yang tersedia. Dapatkan informasi lebih lanjut dengan menggunakan aplikasi Yelp dan OpenTable—iPhone meminta Anda mendownloadnya jika Anda belum menginstalnya.

Lihat info detail tentang restoran: Ketuk restoran yang disarankan oleh Siri.



Film

Tanya Siri film apa yang sedang diputar, atau di mana Anda dapat menonton film tertentu. Cari tahu kapan pemutaran perdana sebuah film, siapa sutradaranya, dan penghargaan yang dimenangkan. Siri memberi lokasi bioskop, waktu pertunjukan, dan ulasan Rotten Tomato.

Lihat info detail tentang film: Ketuk film yang disarankan oleh Siri.



Olahraga

Siri tahu banyak tentang olahraga—termasuk bisbol, basket, sepak bola, dan hoki. Tanya Siri tentang jadwal pertandingan, skor pertandingan musim ini, atau skor lengkap dari pertandingan langsung. Beri tahu Siri untuk menunjukkan pada Anda statistik pemain dan membandingkannya dengan statistik pemain lain. Siri juga melacak catatan tim. Berikut beberapa hal yang dapat Anda tanyakan:

- What was the score of the last Giants game?
- What are the National League standings?
- When is the Chicago Cubs first game of the season?

Pendiktean

Saat Siri dinyalakan, Anda juga dapat mendikte teks. Lihat [Dikte](#) di halaman 28.

Meskipun Anda dapat menulis email, pesan teks, dan teks lain dengan mengucapkannya langsung kepada Siri, Anda mungkin lebih memilih pendiktean. Pendiktean memungkinkan Anda mengedit pesan dan bukan menggantikan keseluruhan teks. Pendiktean juga memberikan Anda waktu lebih banyak untuk berpikir selagi menulis.

Siri memahami jeda yang berarti Anda selesai berbicara untuk saat ini, dan mengambil kesempatan tersebut untuk merespons. Sementara itu, hal ini memungkinkan Anda untuk berbincang-bincang secara natural dengan Siri, Siri mungkin menginterupsi Anda sebelum Anda benar-benar selesai jika Anda berhenti sejenak untuk berpikir. Dengan pendiktean, Anda dapat menunda sesering apa pun, dan lanjut berbicara ketika Anda sudah siap.

Anda juga dapat mulai menulis teks menggunakan Siri, lalu lanjut menggunakan pendiktean. Misal, Anda dapat membuat email dengan Siri, lalu ketuk draf untuk membuka pesan di Mail. Di Mail, Anda dapat menyelesaikan atau mengedit pesan dan membuat perubahan lain, seperti menambah atau menghapus penerima, merevisi subjek, atau mengubah akun yang Anda gunakan untuk mengirim email.

Mengoreksi Siri

Jika Siri bermasalah

Terkadang Siri mengalami kesulitan dalam memahami Anda—misalnya di lingkungan yang bising. Jika Anda berbicara menggunakan akses, Siri akan memerlukan beberapa saat untuk terbiasa dengan suara Anda. Jika Siri tidak mendengar Anda, Anda dapat mengoreksi.

Siri menunjukkan apa yang Siri dengar, bersama dengan respons.

Mengoreksi hasil pendengaran Siri: Ketuk gelembung yang menunjukkan bahwa Siri mendengar apa yang Anda ucapkan. Edit permintaan Anda dengan mengetik, atau mengetuk  pada papan ketik untuk mendiktekan.

Untuk informasi tentang menggunakan pendiktean, lihat [Pendiktean](#) di halaman 45.

Jika beberapa kata digarisbawahi biru, ketuk kata tersebut dan Siri akan menyarankan alternatif lain. Ketuk salah satu saran, atau gantikan teks dengan mengetik atau mendiktekannya.

Mengoreksi Siri dengan suara: Ketuk  lalu ucapkan kembali atau klarifikasi permintaan Anda. Misalnya, "I meant Boston."

Saat mengoreksi Siri, jangan ucapkan apa yang Anda *tidak* inginkan—ucapkan saja apa yang Anda *inginkan*.

Mengoreksi mail atau pesan teks: Jika Siri bertanya apakah Anda ingin mengirim pesan, ucapkan hal seperti:

- Change it to: Call me tomorrow.
- Add: See you there question mark.
- No, send it to Bob.
- No. (pesan disimpan tanpa dikirim)
- Cancel

Untuk meminta Siri membacakan pesan untuk Anda, ucapkan "Read it back to me" atau "Read me the message." Jika pesan sudah benar, Anda dapat berkata "Yes, send it."

Lingkungan yang berisik

Pada lingkungan yang berisik, dekatkan iPhone dengan mulut Anda, namun jangan bicara secara langsung pada bagian ujung bawah. Lanjutkan berbicara dengan jelas dan alami. Ketuk  saat Anda selesai berbicara.

Anda juga dapat mencoba mendekatkan iPhone ke telinga Anda untuk berbicara dengan Siri.

Koneksi jaringan

Siri mungkin memberi tahu Anda bahwa Siri sulit terhubung ke jaringan. Karena Siri bergantung pada server Apple untuk pengenalan suara dan layanan lainnya, Anda memerlukan koneksi seluler 3G, 4G atau LTE atau koneksi WiFi ke Internet.

Telepon


5



Panggilan telepon

Melakukan panggilan

Melakukan panggilan pada iPhone sesederhana mengetuk nama atau nomor di kontak Anda, menggunakan Siri untuk mengatakan "call bob" (iPhone 4S atau versi lebih baru), mengetuk salah satu nomor favorit Anda, atau mengetuk panggilan terakhir untuk menelepon balik.



PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang menghindari gangguan, lihat [Informasi keamanan penting](#) di halaman 154.

Tombol di bagian bawah layar Telepon memungkinkan Anda untuk mengakses dengan cepat nomor favorit, panggilan terakhir, kontak Anda, dan keypad angka untuk menelepon secara manual.

Menelepon nomor secara manual: Ketuk Keypad, masukkan nomor, kemudian ketuk Panggil.

- *Menempel angka ke keypad:* Ketuk layar di atas papan ketik, lalu ketuk Tempel.
- *Memasukkan jeda sebentar (2 detik):* Sentuh kunci "*" hingga muncul koma.
- *Memasukkan jeda lama (untuk menjeda sampai Anda mengetuk tombol Panggil):* Sentuh kunci "#" hingga muncul titik koma.
- *Menelepon kembali nomor terakhir:* Ketuk Keypad, ketuk Panggil untuk menampilkan nomor, lalu ketuk Panggil lagi.

Menambahkan kontak ke Favorit: Di Kontak, ketuk "Tambahkan ke Favorit" di bagian bawah kartu kontak. Untuk menghapus atau menyusun ulang daftar favorit Anda, ketuk Edit.

Menggunakan Siri atau Kontrol Suara: Tekan dan tahan tombol Utama \square , ucapkan *call* atau *dial*, lalu sebutkan nama atau nomor. Anda dapat menambahkan *di rumah*, *kerja*, atau *ponsel*. Lihat Bab 4, [Siri](#), di halaman 40 dan [Kontrol Suara](#) di halaman 29.

Untuk hasil terbaik, sebutkan nama lengkap orang yang ingin Anda hubungi. Saat melakukan panggilan suara ke sebuah nomor, ucapkan tiap digit secara terpisah—misalnya, *empat satu lima, lima lima lima, satu dua satu dua*. Untuk kode area 800 di AS, Anda dapat mengucapkan *delapan ratus*.


Menerima panggilan

Menjawab panggilan: Ketuk Jawab. Jika Telepon terkunci, seret slider. Anda juga dapat menekan tombol tengah di headset Anda.

Mengheningkan suara panggilan: Tekan tombol Tidur/Bangun atau salah satu tombol volume. Anda masih dapat menjawab panggilan setelah mengheningkan suara panggilan, hingga panggilan masuk ke pesan suara.

Membalas panggilan masuk dengan pesan teks: Gesek \swarrow ke atas, ketuk "Balas dengan Pesan," lalu pilih balasan atau ketuk Khusus. Untuk membuat balasan default, masuk ke Pengaturan > Telepon > "Balas dengan Pesan" dan ganti pesan default yang mana saja.

Mengingatkan Anda untuk melakukan panggilan balik: Gesek \swarrow ke atas, ketuk Ingatkan Saya Nanti, lalu pilih kapan Anda ingin diingatkan.



Menolak panggilan dan mengirim panggilan langsung ke kotak suara: Lakukan satu dari beberapa langkah berikut:

- Tekan tombol Tidur/Bangun dua kali dengan cepat.
- Tekan terus tombol tengah pada headset selama sekitar dua detik. Dua bunyi bip rendah mengkonfirmasi bahwa panggilan ditolak.
- Ketuk Tolak (jika iPhone bangun saat ada panggilan masuk).

Memblokir panggilan dan mempertahankan akses Wi-Fi ke Internet: Buka Pengaturan, aktifkan Mode Pesawat, kemudian ketuk Wi-Fi untuk menyalakannya.

Atur iPhone ke Jangan Ganggu (🌙): Buka Pengaturan dan nyalakan Jangan Ganggu. Lihat [Jangan Ganggu dan Pemberitahuan](#) di halaman 139.

Saat iPhone dimatikan, dalam mode pesawat, atau diatur ke Jangan Ganggu, panggilan masuk diarahkan langsung ke kotak suara.

Saat bertelepon

Saat Anda bertelepon, layar akan menampilkan pilihan panggilan.

Membisukan jalur telepon Anda.

iPhone 4 atau yang lebih baru:

Menyentuh terus untuk menahan panggilan Anda.



Menggunakan aplikasi lain selama panggilan berlangsung: Tekan tombol Utama \square , dan buka aplikasi. Untuk kembali ke panggilan, ketuk baris hijau di bagian atas layar.

Mengakhiri panggilan: Ketuk Akhiri. Atau tekan tombol tengah pada headset Anda.

Merespons panggilan kedua:

- *Mengabaikan panggilan kedua dan mengirimnya ke pesan suara:* Ketuk Abaikan.
- *Menahan panggilan aktif dan menjawab panggilan masuk lain:* Ketuk Tahan + Jawab.
- *Mengakhiri panggilan pertama dan menjawab panggilan masuk yang baru:* Saat menggunakan jaringan GSM, ketuk Akhiri + Jawab. Dengan jaringan CDMA, ketuk Akhiri Panggilan dan saat panggilan kedua berdering kembali, ketuk Jawab, atau seret slider jika telepon terkunci.

Jika Anda sedang melakukan panggilan video FaceTime, Anda dapat mengakhiri panggilan video dan menjawab panggilan masuk, atau menolak panggilan masuk.

Beralih di antara panggilan: Ketuk Beralih. Panggilan aktif akan ditahan. Pada model CDMA, Anda tidak dapat beralih di antara panggilan jika panggilan kedua adalah panggilan keluar, namun Anda dapat menggabungkan kedua panggilan. Jika Anda mengakhiri panggilan kedua atau gabungan panggilan, kedua panggilan akan diakhiri.

Menggabungkan panggilan: Ketuk Gabung Panggilan. Pada model CDMA, Anda tidak dapat menggabungkan panggilan jika panggilan kedua adalah panggilan masuk.

Panggilan konferensi

Pada model GSM, Anda dapat mengatur panggilan konferensi dengan lima orang sekaligus, tergantung pada operator Anda.

Melakukan panggilan konferensi: Saat sedang menelepon, ketuk Tambah Panggilan, buat panggilan lain, lalu ketuk Gabungkan Panggilan. Ulangi untuk menambahkan orang lain ke konferensi.

- *Memutuskan satu panggilan:* Ketuk Konferensi, ketuk  di sebelah orang, lalu ketuk Akhiri Panggilan.
- *Berbicara secara pribadi dengan seseorang:* Ketuk Konferensi, kemudian ketuk Pribadi di samping orang. Ketuk Gabung Panggilan untuk melanjutkan konferensi.
- *Menambahkan penelepon masuk:* Ketuk Tahan + Jawab, kemudian ketuk Gabung Panggilan.

Catatan: Anda tidak dapat melakukan panggilan video FaceTime ketika Anda berada dalam panggilan konferensi.

Menggunakan perangkat Bluetooth:

Untuk informasi tentang penggunaan perangkat Bluetooth, lihat dokumentasi pada perangkat tersebut. Lihat [Menyambungkan perangkat Bluetooth](#) di halaman 36.

Memintaskan perangkat Bluetooth Anda:

- Jawab panggilan dengan mengetuk layar iPhone .
- Selama melakukan panggilan, ketuk Audio dan pilih iPhone atau Telepon Berspeaker.
- Matikan Bluetooth di Pengaturan > Bluetooth.
- Matikan perangkat Bluetooth, atau keluar dari jangkauan. Anda harus berada sekitar 30 kaki (10 meter) dari perangkat Bluetooth agar perangkat tersebut tersambung ke iPhone.

Panggilan darurat

Melakukan panggilan darurat saat iPhone terkunci: Pada layar Masukkan Kode Sandi, ketuk Panggilan Darurat.

Penting: iPhone dapat digunakan untuk melakukan panggilan darurat di banyak lokasi, asalkan tersedia layanan seluler, tapi tidak boleh diandalkan untuk keadaan darurat. Beberapa jaringan seluler tidak dapat menerima panggilan darurat dari iPhone jika iPhone belum diaktifkan, jika iPhone tidak kompatibel dengan jaringan atau dikonfigurasi untuk beroperasi pada jaringan seluler tertentu, atau (apabila berlaku) jika tidak memiliki kartu SIM atau SIM terkunci PIN.

Di AS, informasi lokasi (jika ada) diberikan ke penyedia layanan darurat ketika Anda menelepon 911.

Dengan CDMA, saat panggilan darurat berakhir, iPhone memasukkan *mode panggilan darurat* selama beberapa menit untuk memungkinkan panggilan balik dari layanan darurat. Saat berada dalam mode ini, transmisi data dan pesan teks akan diblokir.

Keluar dari mode panggilan darurat (model CDMA): Lakukan satu dari beberapa langkah berikut:

- Ketuk tombol kembali.
- Tekan tombol Tidur/Bangun atau tombol Utama .
- Gunakan keypad untuk menelepon nomor nondarurat.

FaceTime

Dengan iPhone 4 atau versi lebih baru, Anda dapat membuat panggilan video ke seseorang dengan Mac atau perangkat iOS lain yang mendukung FaceTime. Kamera FaceTime memungkinkan Anda bicara empat mata; ubah ke kamera iSight di bagian belakang untuk berbagi apa yang Anda lihat di sekitar.

Catatan: Pada iPhone 3GS atau iPhone 4, Anda perlu koneksi Wi-Fi ke Internet. Pada iPhone 4S atau versi lebih baru, Anda juga dapat melakukan panggilan FaceTime melalui koneksi data seluler. Mungkin dikenakan biaya data seluler. Untuk mematikan FaceTime menggunakan data seluler, masuk ke Pengaturan > Umum > Seluler.

Melakukan panggilan FaceTime: Pada Kontak, pilih nama, ketuk FaceTime, lalu ketuk nomor telepon atau alamat email yang digunakan kontak untuk FaceTime.

Untuk memanggil seseorang yang memiliki iPhone 4 atau versi yang lebih baru, Anda dapat memulai dengan melakukan panggilan suara, lalu ketuk FaceTime.



Seret gambar Anda ke sudut mana pun.

Membisukan (Anda dapat mendengar dan melihat; penelepon dapat melihat tetapi tidak dapat mendengar).

Beralih kamera

Catatan: Dengan FaceTime, nomor telepon Anda akan ditampilkan meskipun ID penelepon diblokir atau dimatikan.

Menggunakan Siri atau Kontrol Suara: Tekan terus tombol Utama \square , lalu ucapkan "FaceTime," diikuti oleh nama atau orang yang akan dipanggil.

Mengatur pilihan FaceTime: Buka Pengaturan > FaceTime untuk:

- Menyalakan atau mematikan FaceTime
- Menggunakan ID Apple atau alamat email Anda untuk menerima panggilan FaceTime

Kotak suara visual

Kotak suara visual memungkinkan Anda melihat daftar pesan dan memilih pesan mana yang ingin didengar atau dihapus, tanpa harus mendengarkan instruksi atau pesan sebelumnya. Tanda pada ikon Pesan Suara memberi tahu Anda berapa banyak pesan yang belum Anda dengarkan.

Mengatur kotak suara visual: Pertama kali Anda mengetuk Kotak Suara, iPhone meminta Anda untuk membuat kata sandi pesan suara dan merekam salam untuk pesan suara Anda.

Mendengarkan pesan suara: Ketuk Pesan Suara, lalu ketuk pesan. Untuk mendengarkan lagi, pilih pesan dan ketuk \blacktriangleright . Jika pesan suara tidak tersedia dengan layanan Anda, ketuk Pesan Suara dan ikuti petunjuk suara.

Memeriksa pesan suara dari telepon lain: Hubungi nomor Anda sendiri atau nomor akses jarak jauh operator Anda.

Pesan yang belum didengar



Telepon berspeaker (Audio, saat perangkat Bluetooth tersambung. Ketuk untuk memilih output audio.)

Info kontak

Memutar/Menjeda

Seret playhead untuk lompat ke poin mana pun dalam pesan.

Menelepon balik panggilan.

Pesan disimpan hingga Anda operator Anda menghapusnya.

Menghapus pesan: Geser atau ketuk pesan, lalu ketuk Hapus.

Catatan: Di beberapa wilayah, pesan yang telah dihapus dapat dihapus secara permanen oleh operator Anda.

Mengelola pesan yang dihapus: Ketuk Pesan yang Dihapus (pada akhir daftar pesan), kemudian:

- *Mendengarkan pesan yang telah dihapus:* Ketuk pesan tersebut.
- *Membatalkan penghapusan pesan:* Buka pesan dan ketuk Batalkan Penghapusan.
- *Menghapus pesan secara permanen:* Ketuk Bersihkan Semua.

Mengganti ucapan salam Anda: Ketuk Pesan Suara, ketuk Salam, ketuk Suai, lalu ketuk Rekam dan ucapkan salam. Atau, untuk menggunakan salam umum dari operator Anda, ketuk Default.

Mengatur bunyi peringatan untuk pesan suara yang baru: Buka Pengaturan > Bunyi, lalu ketuk Pesan Suara Baru.

Catatan: Jika tombol Dering/Hening dimatikan, peringatan iPhone tidak akan berbunyi.

Mengubah kata sandi kotak suara: Buka Pengaturan > Telepon > Ganti Kata Sandi Kotak Suara.

Kontak

Dari layar Info kontak, ketukan cepat memungkinkan Anda menelepon, membuat pesan email, menemukan lokasi alamat kontak, dan masih banyak lagi. Lihat Bab 25, [Kontak](#), di halaman 105.

Penerusan panggilan, nada sela, dan ID penelepon

Informasi berikut hanya berlaku untuk jaringan GSM. Untuk jaringan CDMA, hubungi operator Anda untuk informasi tentang mengaktifkan dan menggunakan fitur ini. Lihat support.apple.com/kb/HT4515.

Menyalakan atau mematikan panggilan: Buka Pengaturan > Telepon > Penerusan Panggilan. Ikon Penerusan Panggilan (↔) muncul di baris status saat penerusan panggilan dinyalakan. Anda harus berada di jangkauan jaringan seluler saat Anda mengatur iPhone untuk meneruskan panggilan atau panggilan tidak akan diteruskan. Panggilan FaceTime tidak akan diteruskan.

Menyalakan atau mematikan nada sela: Buka Pengaturan > Telepon > Nada sela. Jika Anda sedang melakukan panggilan sementara nada sela dimatikan, panggilan masuk akan langsung menuju pesan suara.

Menyalakan atau mematikan ID penelepon: Buka Pengaturan > Telepon > Tampilkan ID Penelepon Saya.

Catatan: Untuk panggilan FaceTime, nomor telepon Anda akan ditampilkan jika ID penelepon dimatikan.

Nada dering, tombol Dering/Hening, dan getar

iPhone dilengkapi dengan nada dering yang berbunyi untuk panggilan masuk, alarm Jam, dan timer Jam. Anda juga dapat membeli nada dering dari lagu di iTunes. Lihat Bab 22, [iTunes Store](#), di halaman 99.

Mengatur nada dering default: Buka Pengaturan > Bunyi > Nada Dering.

Menyalakan atau mematikan dering: Geser tombol di sisi iPhone.

Penting: Alarm jam tetap berbunyi meskipun Anda mengatur tombol Dering/Hening ke hening.

Menyalakan atau mematikan getaran: Buka Pengaturan > Bunyi.

Memasang nada dering yang berbeda untuk kontak: Pada Kontak, pilih kontak, ketuk edit, lalu ketuk Nada Dering dan pilih nada dering.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Bunyi](#) di halaman 146.

Panggilan internasional

Untuk informasi tentang melakukan panggilan internasional dari negara Anda, termasuk tarif dan biaya lain yang mungkin dikenakan, hubungi operator Anda atau kunjungi situs webnya.

Saat bepergian ke luar negeri, Anda mungkin dapat menggunakan iPhone untuk melakukan panggilan, mengirim dan menerima pesan teks, serta menggunakan aplikasi yang dapat mengakses Internet, tergantung pada jaringan yang tersedia.

Mengaktifkan roaming internasional: Hubungi operator Anda untuk informasi tentang ketersediaan dan tarif.

Penting: Suara, pesan teks, dan roaming data mungkin dikenakan biaya. Untuk menghindari biaya saat roaming, matikan Roaming Suara dan Roaming Data.

Jika Anda memiliki iPhone 4S atau versi lebih baru yang sudah diaktifkan untuk menggunakan jaringan CDMA, Anda mungkin dapat terkena roaming jika kartu SIM dimasukkan. Saat roaming pada jaringan GSM, iPhone memiliki akses ke fitur jaringan GSM. Dapat dikenakan biaya. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.

Mengatur pilihan jaringan: Buka Pengaturan > Umum > Seluler untuk:

- Menyalakan atau mematikan roaming data.
- Menyalakan atau mematikan data seluler.

- Menyalakan atau mematikan roaming suara (CDMA).
- Menggunakan jaringan GSM di luar negeri (CDMA).

Mematikan layanan seluler: Buka Pengaturan, aktifkan Mode Pesawat, lalu ketuk Wi-Fi untuk menyalakan. Panggilan telepon yang masuk akan dikirim ke pesan suara. Untuk melanjutkan layanan seluler, matikan Mode Pesawat.

Tambahkan prefiks atau kode negara secara otomatis untuk panggilan ke AS: (GSM) Buka Pengaturan > Telepon, lalu nyalakan Asisten Panggilan. Hal ini mengizinkan Anda menggunakan kontak dan favorit untuk melakukan panggilan saat berada di luar negeri.

Memilih operator: Buka Pengaturan > Operator. Pilihan ini hanya tersedia saat Anda bepergian ke luar jaringan operator Anda, dengan operator yang memiliki perjanjian roaming dengan penyedia layanan Anda. Lihat [Operator](#) di halaman 140.

Mendapatkan pesan suara saat pesan suara visual tidak tersedia: Tekan nomor Anda sendiri (pada model CDMA, diikuti dengan #), atau sentuh terus "1" pada keypad angka.

Pilihan pengaturan untuk Telepon

Buka Pengaturan > Telepon untuk:

- Melihat nomor telepon untuk iPhone Anda:
- Mengubah balasan pesan teks default untuk panggilan masuk
- Menyalakan atau mematikan penerusan panggilan, nada sela, dan ID penelepon (GSM)
- Menyalakan atau mematikan TTY
- Mengubah kata sandi pesan suara Anda (GSM)
- Memerlukan PIN untuk membuka kunci SIM saat Anda menyalakan iPhone (diharuskan oleh beberapa operator)

Buka Pengaturan > FaceTime untuk:

- Menyalakan atau mematikan FaceTime
- Menggunakan ID Apple Anda untuk FaceTime
- Menambah alamat email untuk FaceTime
- Menyalakan atau mematikan data seluler

Buka Pengaturan > Bunyi untuk:

- Mengatur nada dering dan volume
- Mengatur pilihan getaran
- Mengatur bunyi untuk pesan suara yang baru

Mail

6



Membaca email

Mengubah kotak surat atau akun.



Membanderai pesan atau menandainya sebagai belum dibaca: Ketuk . Untuk menandai beberapa pesan sekaligus, ketuk Edit sambil melihat daftar pesan.

Mengidentifikasi pesan yang dialamatkan khusus untuk Anda: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu nyalakan atau matikan Tunjukkan Kepada/Cc. Pesan dengan alamat Anda di bidang Ke atau CC diindikasikan dengan ikon di daftar pesan.

Melihat semua penerima dari sebuah pesan: Ketuk Detail kata di bidang Dari. Ketuk nama penerima atau alamat email untuk melihat informasi kontak penerima atau menambahkannya ke Kontak atau daftar VIP.

Mencegah pendownloadan gambar jarak jauh: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu nyalakan atau matikan Memuat Gambar.

Membuka tautan: Ketuk tautan untuk menggunakan tindakan defaultnya, atau sentuh dan tahan untuk melihat tindakan lainnya. Misalnya, untuk alamat, Anda dapat menampilkan lokasinya di Peta atau menambahkannya ke Kontak. Dari tautan web, Anda dapat menambahkannya ke Daftar Bacaan.

Membuka undangan rapat atau lampiran: Ketuk item tersebut. Jika lampiran dapat digunakan oleh beberapa aplikasi, sentuh terus untuk memilih aplikasi yang bekerja dengan file tersebut.

Menyimpan lampiran foto atau video: Sentuh terus foto atau video tersebut, lalu ketuk Simpan Gambar atau Video. Foto atau video akan disimpan ke album Rol Kamera Anda di aplikasi Foto.

Memuat pesan baru: Tarik daftar pesan atau daftar kotak surat untuk menyegarkan daftar.

- *Mengatur jumlah pesan lama yang diterima:* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tunjukkan.

Mematikan pemberitahuan pesan baru untuk akun: Buka Pengaturan > Pemberitahuan > Mail > nama akun, lalu matikan Pusat Pemberitahuan.

Mengubah nada yang diputar di Mail: Buka Pengaturan > Bunyi.

- *Mengubah nada yang diputar untuk surat baru di tiap akun:* Buka Pengaturan > Pemberitahuan > Mail > nama akun > Bunyi Surat Baru.
- *Mengubah nada yang diputar untuk surat baru dari VIP:* Buka Pengaturan > Pemberitahuan > Mail > VIP > Bunyi Surat Baru.

Mengirim surat



Menulis pesan: Ketuk , lalu ketik nama atau alamat email. Setelah Anda memasukkan penerima, Anda dapat menyeretnya untuk berpindah antarbidang, seperti dari Kepada ke Cc. Jika Anda memiliki beberapa akun mail, ketuk Dari untuk mengubah akun pengirim.

Bcc diri Anda sendiri pada pesan keluar: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Selalu Bcc ke Saya.

Menyimpan draf pesan: Ketuk Batal, lalu ketuk Simpan. Pesan akan disimpan di kotak surat Draft. Sentuh terus untuk melihat draf yang disimpan.

Membalas pesan: Ketuk , lalu ketuk Balas. File atau gambar yang dilampirkan ke pesan awal tidak akan dikirim kembali. Untuk menyertakan lampiran, teruskan pesan namun bukan balas pesan.

Meneruskan pesan: Buka pesan dan ketuk , lalu ketuk Teruskan. Lampiran pesan juga akan diteruskan.

Mengutip sebagian isi pesan yang Anda balas atau teruskan: Sentuh terus untuk memilih teks. Seret titik ambil untuk memilih teks yang ingin disertakan di balasan, lalu ketuk .

- *Mengubah level indentasi:* Pilih teks yang akan dikutip, ketuk  setidaknya dua kali, lalu ketuk level kutipan.
- *Meningkatkan tingkat kutipan secara otomatis:* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, dan nyalakan Tambah Level Kutipan.

Mengirim foto atau video dalam pesan: Ketuk titik penyisipan untuk menampilkan tombol pilihan. Ketuk , ketuk Sisipkan Foto/Video, lalu pilih foto atau video dari album. Anda juga dapat mengirimkan beberapa foto lewat email menggunakan Foto—lihat [Berbagi foto dan video](#) di halaman 77.

Mengubah tanda tangan email: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tanda Tangan. Jika Anda memiliki lebih dari satu akun email, ketuk Per Akun untuk menentukan tanda tangan yang berbeda untuk tiap akun.

Mengatur surat

Melihat pesan dari VIP: Buka daftar kotak surat (ketuk Kotak Surat untuk membukanya), lalu ketuk VIP.

- *Menambah orang ke daftar VIP:* Ketuk nama orang atau alamat di bidang Dari From, Ke, atau CC/Bcc, lalu ketuk Tambah ke VIP.

Mengelompokkan pesan terkait: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu nyalakan atau matikan Atur menurut Topik.

Mencari pesan: Buka kotak surat, gulir ke atas, lalu masukkan teks di bidang Cari. Anda dapat mencari bidang Dari, Ke, atau Subjek di kotak surat yang sedang dibuka. Untuk akun email yang mendukung pencarian pesan di server, ketuk Semua untuk mencari Dari, Ke, Subjek, dan isi pesan.

Menghapus pesan: Jika pesan terbuka, Ketuk .

- *Menghapus pesan tanpa membukanya:* Gesek judul pesan, lalu ketuk Hapus.
- *Menghapus beberapa pesan:* Sambil melihat daftar pesan, ketik Edit.
- *Mematikan konfirmasi penghapusan:* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tanya Sebelum Menghapus.

Mengembalikan pesan: Buka Tempat Sampah kotak surat akun, buka pesan, ketuk , lalu pindahkan pesan ke Inbox akun atau folder lainnya.

- *Mengatur seberapa lama pesan tersimpan di Tempat Sampah, sebelum dihapus secara permanen.* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > nama akun > Akun > Lanjutan.

Menyalakan atau mematikan pengarsipan: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > nama akun > Akun > Lanjutan. Saat Anda mengarsipkan pesan, pesan akan dipindahkan ke kotak surat kotak surat Semua Mail. Tidak semua akun email mendukung pengarsipan.

Memindahkan pesan ke kotak surat yang berbeda: Saat melihat pesan, ketuk , lalu pilih tujuan.

Menambah, mengganti nama, atau menghapus kotak surat: Di daftar kotak surat, ketuk Edit. Beberapa kotak surat tidak dapat diganti namanya atau dihapus.

Mencetak pesan dan lampiran

Mencetak pesan: Ketuk , lalu ketuk Cetak.

Mencetak gambar yang segar: Sentuh terus gambar tersebut, lalu ketuk Simpan Gambar. Buka Foto dan cetak gambar dari album Rol Kamera.

Mencetak lampiran: Ketuk lampiran untuk membukanya di Quick Look, ketuk , lalu ketuk Cetak.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pencetakan, lihat [Mencetak dengan AirPrint](#) di halaman 34.

Akun dan pengaturan mail

Mengubah Mail dan pengaturan akun mail: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender. Anda dapat mengatur:

- iCloud
- Microsoft Exchange dan Outlook
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Akun POP dan IMAP lainnya

Pengaturan dapat bervariasi, tergantung pada tipe akun yang Anda atur. Penyedia layanan Internet atau administrator sistem Anda dapat memberikan informasi yang perlu Anda masukkan.

Berhenti menggunakan akun untuk sementara: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, pilih akun, lalu matikan layanan surat untuk akun. Jika layanan dimatikan, iPhone tidak akan menampilkan atau menyelaraskan informasi dengan layanan akun tersebut sampai Anda kembali menyalakannya. Cara ini baik untuk berhenti menerima email pekerjaan saat sedang berlibur, misalnya.

Menghapus akun: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, pilih akun, lalu gulir ke bawah, dan ketuk Hapus Akun. Semua informasi yang diselaraskan dengan akun tersebut, seperti penanda, mail, dan catatan, akan dihapus.

Mengatur pengaturan Push: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Fetch Data Baru. Push mengirimkan informasi baru kapan pun informasi tersebut muncul di server dan jika ada koneksi internet (beberapa penundaan dapat terjadi). Saat Push dimatikan, gunakan pengaturan Fetch Data Baru untuk menentukan frekuensi permintaan data. Pengaturan yang Anda pilih di sini akan menimpa pengaturan akun individu. Untuk masa pakai baterai yang optimal, jangan terlalu sering menggunakan fetch. Tidak semua akun mendukung push.

Mengirimkan pesan yang ditandatangani dan dienkripsi: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > *nama akun* > Akun > Lanjutan. Nyalakan S/MIME, lalu pilih sertifikat untuk menandatangani dan mengenkripsi pesan keluar. Untuk menginstal sertifikat, Anda dapat memperoleh profil konfigurasi dari administrator sistem Anda, download sertifikat dari situs web penerbit menggunakan Safari, atau menerimanya di lampiran surat.

Mengatur pilihan lanjutan: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > *nama akun* > Akun > Lanjutan. Pilihan bervariasi tergantung pada akun, dan dapat termasuk:

- Menyimpan draf, pesan terkirim, dan pesan yang dihapus di iPhone
- Mengatur seberapa lama pesan yang dihapus tersimpan, sebelum dihapus secara permanen
- Menyesuaikan pengaturan server mail
- Menyesuaikan pengaturan SSL dan kata sandi

Meminta penyedia layanan Internet atau administrator sistem jika Anda tidak yakin pengaturan yang tepat untuk akun Anda.

Safari

7



Fitur-fitur Safari termasuk:

- Pembaca—menampilkan artikel tanpa iklan atau kekacauan
- Daftar bacaan—mengumpulkan artikel untuk dibaca kemudian
- Mode layar penuh—saat melihat halaman web dalam orientasi lanskap

Gunakan iCloud untuk melihat halaman yang telah Anda buka pada perangkat lain, dan untuk tetap memperbarui penanda dan daftar bacaan pada perangkat lainnya.



Membuka halaman web: Ketuk bidang alamat (di baris judul), masukkan URL, lalu ketuk Buka.

- *Menggulir halaman web:* Seret ke atas, ke bawah, atau ke samping.
- *Menggulir dalam bingkai:* Seret dengan dua jari di dalam bingkai.
- *Melihat dalam lanskap layar penuh:* Putar iPhone, lalu ketuk .
- *Memuat ulang halaman web:* Ketuk  pada bidang alamat.

Menutup halaman web: Ketuk , lalu ketuk  pada halaman.

Melihat halaman web yang telah Anda buka pada perangkat lain: Ketuk , lalu ketuk Tab iCloud. Untuk berbagi halaman web yang telah Anda buka pada iPhone dengan perangkat Anda yang lain menggunakan Tab iCloud, buka Pengaturan > iCloud dan nyalakan Safari.

Mengikuti tautan di halaman web: Ketuk tautan.

- *Melihat tujuan tautan:* Sentuh terus tautan tersebut.
- *Membuka tautan di tab baru:* Sentuh terus tautan, lalu ketuk "Buka di Halaman Baru."

Data yang terdeteksi—misalnya nomor telepon dan alamat email—juga dapat muncul sebagai tautan di halaman web. Sentuh terus tautan untuk melihat pilihan yang tersedia.

Menampilkan artikel di Pembaca: Ketuk tombol Pembaca, jika muncul di bidang alamat.

- *Menyesuaikan ukuran fon:* Ketuk A.
- *Membagikan artikel:* Ketuk .

Catatan: Saat Anda mengirim artikel dari Pembaca melalui email, teks lengkap artikel dikirim, begitu juga dengan tautan.

- *Kembali ke tampilan normal:* Ketuk Selesai.

Gunakan Daftar Bacaan untuk mengumpulkan halaman web dan membacanya nanti:

- *Menambah halaman yang sedang dibuka:* Ketuk , lalu ketuk "Tambah ke Daftar Bacaan." Dengan iPhone 4 atau versi lebih baru, halaman web dan tautan disimpan agar Anda dapat membacanya bahkan saat sedang tidak terhubung ke Internet.
- *Menambah tujuan tautan:* Sentuh terus tautan, lalu pilih "Tambah ke Daftar Bacaan."
- *Melihat daftar bacaan:* Ketuk , lalu ketuk Daftar Bacaan.
- *Menghapus item dari daftar bacaan:* Geser item, lalu ketuk Hapus.

Mengisi formulir: Ketuk bidang teks untuk memunculkan papan ketik.

- *Berpindah ke bidang teks lainnya:* Ketuk bidang teks, atau ketuk Berikutnya atau Sebelumnya.
- *Mengirim formulir:* Ketuk Buka, Cari, atau tautan di halaman web untuk mengirim formulir.
- *Mengaktifkan Isi-Auto:* Buka Pengaturan > Safari > Isi-Auto.

Mencari web, halaman yang sedang dibuka, atau PDF yang dapat dicari: Masukkan teks ke dalam bidang pencarian.

- *Mencari di web:* Ketuk salah satu saran yang muncul, atau ketuk Cari.
- *Menemukan teks pencarian di halaman yang sedang dibuka atau PDF:* Gulir ke bawah layar, lalu ketuk entri di bawah Di Halaman Ini.

Hasil pertama disorot. Untuk mencari hasil selanjutnya, ketuk .

Menandai halaman yang sedang dibuka: Ketuk , lalu ketuk Penanda.

Saat Anda menyimpan penanda, Anda dapat mengedit judulnya. Berdasarkan pengaturan default, penanda disimpan di bagian teratas Penanda. Untuk memilih folder yang berbeda, ketuk Penanda di layar Tambah Penanda.

Membuat ikon di layar Utama: Ketuk , lalu ketuk "Tambah ke Layar Utama." Safari akan menambahkan ikon untuk halaman yang sedang dibuka ke Layar Utama. Gambar juga digunakan untuk ikon klip web di layar Utama kecuali jika halaman web memiliki ikon khusus. Klip web dicadangkan oleh iCloud dan iTunes, namun klip web tidak ditampilkan ke perangkat lain oleh iCloud atau diselaraskan oleh iTunes.

Membagikan atau menyalin tautan untuk halaman yang sedang dibuka: Ketuk , lalu ketuk Mail, Pesan, Twitter, Facebook, atau Salin.

Mencetak halaman web yang sedang dibuka: Ketuk , lalu ketuk Cetak. Lihat [Mencetak dengan AirPrint](#) di halaman 34.

Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui penanda dan daftar bacaan Anda di perangkat lainnya: Buka Pengaturan > iCloud, dan nyalakan Safari: Lihat [iCloud](#) di halaman 16.

Mengatur pilihan untuk Safari: Buka Pengaturan > Safari. Pilihan termasuk:

- Mesin pencarian
- Isi-Auto untuk mengisi formulir
- Membuka tautan di halaman baru atau di latar belakang
- Penelusuran pribadi untuk membantu melindungi informasi pribadi dan memblokir beberapa situs web dari melacak tindakan Anda
- Membersihkan riwayat, kuki, dan data
- Data seluler untuk Daftar Bacaan
- Peringatan penipuan



Mendapatkan musik

Mendapatkan konten musik dan audio lain ke iPhone:

- *Membeli dan mendownload dari iTunes Store:* Di Musik, ketuk Store. Lihat Bab 22, [iTunes Store](#), di halaman 99.
- *Secara otomatis mendownload musik yang dibeli di perangkat iOS lain dan komputer Anda:* Lihat [iCloud](#) di halaman 16.
- *Menyelaraskan konten dengan iTunes di komputer Anda:* Lihat [Sinkronisasi dengan iTunes](#) di halaman 17.
- *Menggunakan iTunes Match untuk menyimpan perpustakaan musik di iCloud:* Lihat [iTunes Match](#) di halaman 67.

Memutar musik

PERINGATAN: Untuk mendapatkan informasi penting tentang menghindari hilangnya fungsi pendengaran, lihat [Informasi keamanan penting](#) di halaman 154.


Anda dapat mendengarkan audio dari speaker internal, headphone yang tersambung ke colokan headset, atau headphone stereo Bluetooth nirkabel yang dipasangkan dengan iPhone. Saat headphone disambung atau dipasangkan, suara tidak akan keluar dari speaker.



Memutar lagu: Telusuri berdasarkan daftar putar, artis, lagu, atau kategori lainnya, lalu ketuk lagu.

- *Melihat tombol penelusuran tambahan:* Ketuk Lainnya.
- *Mengubah tombol penelusuran mana yang muncul di bagian bawah:* Ketuk Lainnya, ketuk Edit, lalu seret ikon di atas tombol yang ingin Anda ganti.

Layar Diputar Sekarang menampilkan apa yang sedang Anda putar dan menyediakan kontrol pemutaran ulang.



Lirik akan muncul di layar Diputar Sekarang jika Anda telah menambahkannya ke lagu menggunakan jendela Info lagu di iTunes dan telah Anda selaraskan dengan iPhone.

Menampilkan kontrol tambahan (iPhone 4S atau lebih lama): Ketuk artwork album di layar Putar Sekarang untuk menampilkan scrubber bar dan tombol playhead, dan Ulangi, Genius, dan Acak.

Melompat ke bagian mana pun pada lagu: Seret playhead di sepanjang scrubber bar. Geser jari Anda ke bawah untuk memperlambat kecepatan geser.

Menggoyang untuk mengacak: Goyang iPhone untuk menyalakan pengacakan dan untuk mengubah lagu. Untuk menyalakan atau mematikan Goyang untuk Acak, buka Pengaturan > Musik.

Melihat semua lagu di album yang berisi lagu yang sedang diputar: Ketuk . Untuk memutar lagu, ketuk lagu tersebut.



Mencari musik (judul, artis, album, dan komposer): Saat menjelajah, ketuk baris status untuk memperlihatkan bidang pencarian di bagian atas layar, lalu masukkan teks pencarian. Anda juga dapat mencari konten audio dari layar Utama. Lihat [Pencarian](#) di halaman 30.

Menampilkan kontrol audio saat membuka aplikasi lain: Klik tombol Utama dua kali , lalu gesek baris multitugas ke kanan. Gesek ke kanan lagi untuk menampilkan kontrol volume dan tombol AirPlay  (saat berada dalam jangkauan speaker Apple TV atau AirPlay).



Menampilkan kontrol audio saat layar terkunci: Klik tombol Utama dua kali .

Memutar musik di speaker AirPlay atau Apple TV: Ketuk . Lihat [AirPlay](#) di halaman 33.

Cover Flow

Saat Anda memutar iPhone, konten musik akan muncul di Cover Flow.



Menelusuri album di Cover Flow: Seret ke kiri atau ke kanan.


- *Melihat lagu di album:* Ketuk sampul album atau . Seret ke atas atau ke bawah untuk menggulir; ketuk lagu untuk memutarnya.
- *Kembali ke sampul:* Ketuk baris judul, atau ketuk  lagi.

Podcast dan buku audio

Di iPhone 5, kontrol podcast dan buku audio dan info muncul di layar Diputar Sekarang saat Anda mulai pemutaran.

Catatan: Aplikasi Podcasts tersedia gratis di App Store. Lihat Bab 31, [Podcast](#), di halaman 118. Jika Anda menginstal aplikasi Podcasts, konten dan kontrol podcast dihapus dari Musik.

Menampilkan atau menyembunyikan kontrol dan info (iPhone 4S atau yang lebih baru): Ketuk di tengah-tengah layar.



Mendapatkan lebih banyak episode podcast: Ketuk Podcast (ketuk Lainnya terlebih dahulu, jika Podcast tidak terlihat), lalu ketuk podcast untuk melihat episode yang tersedia. Untuk mendownload lebih banyak episode, ketuk Dapatkan Lebih Banyak Episode.

Menyembunyikan lirik dan info podcast: Buka Pengaturan > Musik, lalu Info Lirik & Podcasts.

Daftar Putar

Membuat daftar putar: Lihat Daftar Putar, lalu Tambah Daftar Putar di dekat bagian atas daftar, lalu masukkan judul. Ketuk  untuk menambahkan lagu dan video, lalu ketuk Selesai.

Mengedit daftar putar: Pilih daftar putar untuk diedit, lalu ketuk Edit.

- *Menambah lebih banyak lagu:* Ketuk .
- *Menghapus lagu:* Ketuk . Menghapus lagu dari daftar putar tidak akan menghapusnya dari iPhone.
- *Mengubah urutan lagu:* Seret .

Daftar putar baru dan yang diubah disalin ke iTunes library, baik saat lain kali Anda menyelaraskan iPhone dengan komputer Anda, atau melalui iCloud jika Anda telah berlangganan iTunes Match.

Membersihkan atau menghapus daftar putar: Pilih daftar putar, lalu ketuk Bersihkan atau Hapus.

Menghapus lagu dari iPhone: Di Lagu, gesek lagu, lalu ketuk Hapus.

Lagu dihapus dari iPhone, tetapi tidak dari iTunes library di Mac atau PC atau dari iCloud.

Saat iTunes Match dinyalakan, Anda tidak dapat menghapus musik. Jika diperlukan ruang, iTunes Match menghapus musik untuk Anda, mulai dari lagu yang diputar terlama dan terbaru.

Genius

Daftar putar Genius adalah koleksi lagu dari perpustakaan Anda yang berpadu. Genius adalah layanan gratis, tetapi memerlukan ID Apple.

Campuran Genius adalah pilihan lagu dari jenis musik yang sama, yang dibuat kembali dari perpustakaan tiap kali Anda mendengarkan campuran lagu tersebut.

Menggunakan Genius di iPhone: Nyalakan Genius di iTunes pada komputer Anda, lalu selaraskan iPhone dengan iTunes. Campuran Genius otomatis diselaraskan, kecuali Anda mengelola musik secara manual. Anda juga dapat menyeleraskan daftar putar Genius.

Menelusuri dan memutar Campuran Genius: Ketuk Genius (ketuk Lainnya terlebih dahulu jika Genius tidak terlihat). Gesek ke kiri atau ke kanan untuk mengakses campuran lain. Untuk memutar campuran lagu, ketuk .

Membuat daftar putar Genius: Lihat Daftar Putar, lalu ketuk Daftar Putar Genius dan pilih lagu. Atau, dari layar Diputar Sekarang, ketuk layar untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk .

- *Mengganti daftar putar menggunakan lagu lain:* Ketuk Baru dan pilih lagu.
- *Merefresh daftar putar:* Ketuk Refresh.
- *Menyimpan daftar putar:* Ketuk Simpan. Daftar putar disimpan dengan judul lagu yang Anda pilih dan ditandai berdasarkan .

Mengedit daftar putar Genius yang telah disimpan: Ketuk daftar putar, lalu ketuk Edit.

- *Menghapus lagu:* Ketuk .
- *Mengubah urutan lagu:* Seret .

Menghapus daftar putar Genius yang telah disimpan: Ketuk daftar putar Genius, lalu ketuk Hapus.

Daftar putar Genius yang dibuat di iPhone disalin ke komputer saat Anda selaraskan dengan iTunes.

Catatan: Setelah daftar putar Genius diselaraskan ke iTunes, Anda tidak dapat menghapusnya langsung dari iPhone. Gunakan iTunes untuk mengedit nama daftar putar, menghentikan penyelarasan, atau menghapus daftar putar.

Siri dan Kontrol Suara

Anda dapat menggunakan Siri (iPhone 4S atau yang lebih baru) atau Kontrol Suara untuk mengontrol pemutaran musik. Lihat Bab 4, [Siri](#), di halaman 40 dan [Kontrol Suara](#) di halaman 29.

Menggunakan Siri atau Kontrol Suara: Tekan terus tombol Utama .

- *Memutar atau menjeda musik:* Ucapkan “play” atau “play music.” Untuk menjeda, ucapkan “pause,” “pause music,” atau “stop.” Anda juga dapat mengucapkan “next song” atau “previous song.”
- *Memutar album, artis, atau daftar putar:* Ucapkan “play,” lalu ucapkan “album,” “artist,” atau “playlist” dan namanya.
- *Mengacak daftar putar yang diputar sekarang:* Ucapkan “shuffle.”
- *Mengetahui rincian lagu yang sedang diputar:* Ucapkan “what’s playing,” “who sings this song,” atau “who is this song by.”
- *Menggunakan Genius untuk memutar lagu yang mirip:* Ucapkan “Genius” atau “play more songs like this.”

iTunes Match

iTunes Match menyimpan perpustakaan musik di iCloud—termasuk lagu yang diimpor dari CD—dan memungkinkan Anda menikmati koleksi Anda di iPhone dan perangkat iOS lain, serta komputer. iTunes Match tersedia sebagai langganan berbayar.

Berlangganan iTunes Match: Pada iTunes di komputer Anda, pilih Store > Turn On iTunes Match, lalu klik tombol Subscribe.

Begitu Anda berlangganan, iTunes akan menambahkan musik, daftar putar, dan Campuran Genius ke iCloud. Lagu Anda yang cocok dengan musik yang sudah ada di iTunes Store secara otomatis akan tersedia di iCloud. Lagu lain akan diupload. Anda dapat mendownload dan memutar lagu yang cocok dengan kualitas iTunes Plus (256 kbps DRM-free AAC), bahkan jika lagu aslinya memiliki kualitas yang lebih rendah. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.apple.com/icloud/features.

Menyalakan iTunes Match: Buka Pengaturan > Musik.

Menyalakan iTunes Match akan menghilangkan musik yang diselaraskan dari iPhone, dan menonaktifkan Campuran Genius dan Daftar Putar Genius.

Catatan: Jika Gunakan Data Seluler dinyalakan, data seluler dapat dikenakan biaya.

Lagu didownload ke iPhone saat Anda memutarnya. Anda juga dapat mendownload lagu secara manual.

Mendownload album ke iPhone: Saat menjelajahi, ketuk Album, ketuk album, lalu ketuk .

Menampilkan musik saja yang sudah didownload dari iCloud: Buka Pengaturan > Musik, lalu matikan Tampilkan Semua Musik (hanya tersedia saat iTunes Match dinyalakan).

Mengelola perangkat Anda menggunakan iTunes Match atau Download Otomatis: Di iTunes di komputer Anda, buka Store > Lihat Akun Saya. Masuk, lalu klik Kelola Perangkat di bagian “iTunes di Cloud”.

Berbagi Rumah

Berbagi Rumah mengizinkan Anda memutar musik, film, dan acara TV dari iTunes library di Mac atau PC Anda. iPhone dan komputer Anda harus berada dalam jaringan Wi-Fi yang sama.

Catatan: Berbagi Rumah memerlukan iTunes 10.2 atau versi yang lebih baru, tersedia di www.apple.com/id/itunes/download. Konten bonus, seperti buklet digital dan iTunes Extras, tidak dapat dibagi.

Memutar musik dari iTunes library di iPhone:

- 1 Pada iTunes di komputer Anda, pilih Advanced > Turn On Home Sharing. Masuk, lalu klik Create Home Share.
- 2 Di iPhone, buka Pengaturan > Musik, lalu masuk ke Berbagi Rumah menggunakan ID Apple dan kata sandi yang sama.
- 3 Di Musik, ketuk Lainnya, lalu ketuk Bersama dan pilih perpustakaan komputer Anda.

Kembali ke konten di iPhone: Ketuk Bersama dan pilih iPhone Saya.

Pengaturan musik

Buka Pengaturan > Musik untuk mengatur pilihan untuk Musik, termasuk:

- Menggoyang untuk mengacak
- Memeriksa Suara (untuk menormalkan tingkat volume konten audio Anda)
- Penyetaraan (EQ)

Catatan: EQ memengaruhi semua output bunyi, termasuk colokan headset dan AirPlay. Pengaturan EQ secara umum hanya menerapkan musik yang dimainkan dari aplikasi Musik.

Pengaturan Larut Malam berlaku ke semua output audio—video dan musik. Larut Malam mengompres kisaran dinamis dari output audio, yang mengurangi volume lintasan keras dan meningkatkan volume lintasan pelan. Anda mungkin ingin menggunakan pengaturan ini saat mendengarkan musik di pesawat atau di beberapa lingkungan bising lainnya, misalnya.

- Lirik dan info podcast
- Mengelompokkan berdasarkan album, artis
- iTunes Match
- Berbagi Rumah

Mengatur batas volume: Buka Pengaturan > Musik > Batas Volume, lalu sesuaikan slider volume.

Catatan: Di negara-negara Uni Eropa, Anda dapat membatasi volume headset maksimal ke level Uni Eropa yang direkomendasikan. Buka Pengaturan > Musik > Batas Volume, lalu nyalakan Batas Volume UE.

Membatasi perubahan ke batas volume: Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan > Batas Volume, lalu ketuk Jangan Izinkan Perubahan.



Mengirim dan menerima pesan

PERINGATAN: Untuk mendapatkan informasi tentang cara menghindari gangguan saat berkendara, lihat [Informasi keamanan penting](#) di halaman 154.

Pesan memungkinkan Anda menukar pesan teks dengan perangkat SMS dan MMS lain melalui koneksi seluler, serta dengan perangkat iOS lain yang menggunakan iMessage.

iMessage adalah layanan Apple yang memungkinkan Anda mengirimkan pesan tak terbatas melalui Wi-Fi (serta koneksi seluler) ke pengguna iOS dan OS X Mountain Lion. Dengan iMessage, Anda dapat melihat saat orang lain mengetik, dan membiarkannya mengetahui kapan Anda telah membaca pesan mereka. iMessage ditampilkan di semua perangkat iOS Anda yang masuk ke akun yang sama, sehingga Anda dapat memulai percakapan di salah satu perangkat Anda, dan melanjutkannya di perangkat yang lain. iMessage juga dienkripsi untuk keamanan.



Memulai percakapan teks: Ketuk , lalu ketuk  dan pilih kontak, cari kontak Anda dengan memasukkan nama, atau masukkan nomor telepon atau alamat email secara manual. Masukkan pesan, lalu ketuk Kirim.

Lambang peringatan  muncul jika pesan tidak dapat dikirim. Ketuk peringatan di percakapan untuk coba mengirim pesan lagi. Ketuk dua kali untuk mengirimkan pesan sebagai pesan teks SMS.

Melanjutkan percakapan sebelumnya: Ketuk percakapan di daftar Pesan.

Menggunakan karakter gambar: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik Internasional > Tambah Papan Ketik Baru, lalu ketuk Emoji untuk memunculkan papan ketik. Lalu, saat mengetik pesan, ketuk  untuk memunculkan papan ketik Emoji. Lihat [Metode input khusus](#) di halaman 152.

Melihat info kontak orang: Gulir di bagian atas (ketuk bar status) untuk melihat tindakan yang dapat Anda lakukan, seperti melakukan panggilan FaceTime.

Menampilkan pesan sebelumnya dalam percakapan: Gulir ke atas (ketuk baris status). Ketuk Muat Pesan Sebelumnya jika diperlukan.

Mengirim pesan ke grup (iMessage dan MMS): Ketuk , lalu masukkan beberapa penerima. Dengan MMS, pesan grup juga harus dinyalakan di Pengaturan > Pesan, dan balasan hanya dikirimkan kepada Anda—balasan tidak disalin ke orang lain dalam grup.

Mengelola percakapan

Percakapan disimpan di daftar Pesan. Titik biru  menunjukkan pesan yang belum dibaca. Ketuk percakapan untuk melihat atau melanjutkannya.

Meneruskan percakapan: Ketuk Edit, pilih bagian untuk disertakan, lalu ketuk Teruskan.

Mengedit percakapan: Ketuk Edit, pilih bagian yang akan dihapus, lalu ketuk Hapus. Untuk menghapus semua teks dan lampiran tanpa menghapus percakapan, ketuk Hapus Semua.

Menghapus percakapan: Di daftar Pesan, gesek percakapan, lalu ketuk Hapus.

Mencari percakapan: Ketuk bagian atas layar untuk menampilkan bidang pencarian, lalu masukkan teks yang Anda cari. Anda juga dapat mencari percakapan dari layar Utama. Lihat [Pencarian](#) di halaman 30.

Menambah seseorang ke daftar kontak Anda: Ketuk nomor telepon di daftar Pesan, lalu ketuk "Tambah ke Kontak."

Berbagi foto, video, dan info lain

Dengan iMessage atau MMS, Anda dapat mengirimkan dan menerima foto dan video, dan mengirimkan lokasi, info kontak, dan memo suara. Batas ukuran lampiran ditentukan oleh penyedia layanan—iPhone dapat mengompresi lampiran foto dan video, jika diperlukan.

Mengirimkan foto atau video: Ketuk .

Mengirim lokasi: Di Peta, ketuk , ketuk Berbagi Lokasi, lalu ketuk Pesan.

Mengirim info kontak: Di Kontak, pilih kontak, ketuk Berbagi Kontak, lalu ketuk Pesan.

Mengirim memo suara: Di Memo Suara, ketuk , ketuk memo suara, ketuk Berbagi, lalu ketuk Pesan.

Menyimpan foto atau video yang diterima ke album Rol Kamera: Ketuk foto atau video, lalu ketuk .

Menyalin foto atau video: Sentuh terus lampiran, lalu ketuk Salin.

Menambah seseorang ke kontak Anda dari daftar Pesan: Ketuk nomor telepon atau alamat email, ketuk bar status untuk menggulir ke bagian atas, lalu ketuk "Tambah Kontak."

Menyimpan info kontak yang diterima: Ketuk gelembung kontak, lalu ketuk Buat Kontak Baru atau "Tambah ke Kontak."

Pengaturan pesan

Buka Pengaturan > Pesan untuk mengatur pilihan untuk Pesan, termasuk:

- Menyalakan atau mematikan iMessage
- Memberi tahu orang lain saat Anda telah membaca pesan mereka
- Menentukan ID Apple atau alamat email untuk digunakan dengan Pesan
- Pilihan SMS dan MMS
- Menampilkan bidang Subjek
- Menampilkan hitungan karakter

Mengelola pemberitahuan untuk pesan: Lihat [Jangan Ganggu dan Pemberitahuan](#) di halaman 139.

Mengatur bunyi peringatan untuk pesan teks masuk: Lihat [Bunyi](#) di halaman 146.

Kalender

10



Selayang pandang

iPhone memudahkan Anda untuk tetap sesuai dengan jadwal. Anda dapat melihat kalender satu per satu, atau beberapa kalender sekaligus.



Mengubah kalender atau akun.

Hari dengan sebuah titik memiliki acara.

Melihat undangan.

Melihat atau mengedit acara: Ketuk acara tersebut. Anda dapat:

- Mengatur peringatan utama dan kedua
- Mengubah tanggal, waktu, atau durasi acara
- Memindahkan acara ke kalender yang berbeda
- Mengundang orang lain untuk menghadiri acara melalui kalender iCloud, Microsoft Exchange, dan CalDAV
- Menghapus acara

Anda juga dapat memindahkan acara dengan menahannya terus dan menyeretnya ke waktu yang baru, atau dengan menyesuaikan titik ambil.

Menambah acara: Ketuk **+** dan masukkan informasi acara, lalu ketuk Selesai.

- *Mengatur kalender default untuk acara baru:* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Kalender Default.
- *Mengatur waktu peringatan default untuk hari ulang tahun dan acara:* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Waktu Peringatan Default.

Mencari acara: Ketuk Daftar, lalu masukkan teks di bidang pencarian. Judul, undangan, lokasi, dan catatan untuk kalender yang sedang Anda lihat dicari. Anda juga dapat mencari acara Kalender dari layar Utama. Lihat [Pencarian](#) di halaman 30.

Mengatur nada peringatan kalender: Buka Pengaturan > Bunyi > Peringatan Kalender.

Melihat berdasarkan minggu: Putar iPhone menyamping.

Mengimpor acara dari file kalender: Jika Anda menerima file kalender .ics di Mail, buka pesan dan ketuk file kalender untuk mengimpor semua acara dalam file tersebut. Anda juga dapat mengimpor file .ics yang diterbitkan di web dengan mengetuk tautan ke file. Beberapa file .ics mendaftarkan Anda ke kalender, bukan menambahkan acara ke kalender Anda. Lihat [Menggunakan beberapa kalender](#) di halaman 73.

Jika Anda memiliki akun iCloud, akun Microsoft Exchange, atau akun CalDAV yang didukung, Anda dapat menerima dan menjawab undangan rapat dari orang-orang di organisasi Anda.

Mengundang orang lain ke acara: Ketuk acara, lalu ketuk Undangan untuk memilih orang dari Kontak.

Menjawab undangan: Ketuk undangan di kalender. Atau ketuk  untuk menampilkan layar Acara, lalu ketuk undangan. Anda dapat melihat informasi tentang pengatur acara dan undangan lain. Jika Anda menambahkan komentar, yang mungkin tidak tersedia untuk semua jenis kalender, komentar Anda terlihat oleh pengatur acara tetapi tidak oleh peserta lain.

Menerima acara tanpa menandai waktu sebagai dipesan: Ketuk acara, lalu ketuk Ketersediaan dan pilih “bebas.” Acara akan tetap tersimpan di kalender Anda, tetapi tidak muncul sebagai sibuk bagi orang lain yang mengirim Anda undangan.

Menggunakan beberapa kalender

Anda dapat melihat kalender satu per satu, atau beberapa kalender sekaligus. Anda dapat berlangganan ke iCloud, Google, Yahoo!, atau kalender iCalendar, sama seperti acara dan ulang tahun di Facebook Anda.

Menyalakan kalender iCloud, Google, Exchange, atau Yahoo!: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, ketuk akun, lalu nyalakan Kalender.

Menambah akun CalDAV: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu Tambah Akun, lalu ketuk Lainnya. Di bawah Kalender, ketuk Tambah Akun CalDAV.

Tampilkan acara Facebook: Buka Pengaturan > Facebook, lalu masuk ke akun Facebook Anda dan nyalakan akses ke Kalender.

Memilih kalender untuk dilihat: Ketuk Kalender, lalu pilih kalender yang ingin Anda lihat. Acara untuk semua kalender yang dipilih akan muncul dalam satu tampilan.

Menampilkan kalender Ulang Tahun: Ketuk Kalender, lalu ketuk Ulang Tahun untuk menyertakan ulang tahun dari Kontak Anda dengan acara Anda. Jika Anda mengatur akun Facebook, Anda juga dapat menyertakan hari ulang tahun teman Facebook Anda.

Anda dapat berlangganan kalender yang menggunakan format iCalendar (.ics). Banyak layanan berbasis kalender yang mendukung berlangganan kalender, termasuk iCloud, Yahoo!, Google, dan aplikasi Calendar di OS X. Kalender berlangganan dalam format hanya baca. Anda dapat membaca acara dari kalender berlangganan di iPhone, tetapi Anda tidak dapat mengedit acara atau membuat acara baru.

Berlangganan kalender: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk Tambah Akun. Ketuk Lainnya, lalu ketuk Tambah Kalender Berlangganan. Masukkan server dan nama file dari file .ics langganan. Anda juga dapat berlangganan kalender iCalendar (.ics) yang diterbitkan di web, dengan mengetuk tautan ke kalender.

Berbagi kalender iCloud

Anda dapat berbagi kalender iCloud dengan pengguna iCloud yang lain. Saat Anda berbagi kalender, orang lain dapat melihatnya, dan Anda dapat mengizinkan mereka menambahkan atau mengubah acara juga. Anda juga dapat berbagi versi baca-saja yang dapat dilihat siapa pun.

Membuat kalender iCloud: Ketuk Kalender, ketuk Edit, lalu ketuk Tambah Kalender.

Berbagi kalender iCloud: Ketuk Kalender, ketuk Edit, lalu ketuk kalender iCloud yang ingin Anda bagikan. Ketuk Tambah Orang, lalu pilih seseorang dari Kontak. Orang tersebut akan menerima undangan email untuk bergabung ke kalender, tapi untuk menerima undangan Anda diperlukan ID Apple dan akun iCloud.

Mematikan pemberitahuan untuk kalender bersama Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, dan matikan Peringatan Kalender Bersama.

Mengubah akses seseorang ke kalender bersama: Ketuk Kalender, ketuk Edit, lalu ketuk orang yang ingin Anda ajak berbagi. Anda dapat mematikan kemampuan untuk mengedit kalender, mengirim ulang undangan untuk bergabung ke kalender, atau berhenti berbagi dengan mereka.

Berbagi kalender baca-saja dengan siapa pun: Ketuk Kalender, ketuk Edit, lalu ketuk kalender iCloud yang ingin Anda bagikan. Nyalakan Kalender Publik, lalu ketuk Berbagi Tautan untuk menyalin atau mengirimkan URL untuk kalender. Siapa pun dapat menggunakan URL untuk berlangganan ke kalender Anda menggunakan aplikasi yang kompatibel, seperti Kalender untuk iOS atau OS X.

Pengaturan kalender

Terdapat beberapa pengaturan di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender yang memengaruhi Kalender dan akun kalender Anda. Pengaturan ini meliputi:

- Penyelerasan acara yang sudah lewat (acara mendatang selalu diselaraskan)
- Nada peringatan yang diputar untuk undangan pertemuan baru
- Dukungan zona waktu kalender, untuk menunjukkan tanggal dan waktu menggunakan zona waktu berbeda.



Melihat foto dan video

Foto memungkinkan Anda melihat foto dan video di iPhone, pada:

- Album Rol Kamera—foto dan video yang Anda ambil di iPhone, atau disimpan dari email, pesan teks, halaman web, atau gambar layar
- Album Stream Foto—foto di Stream Foto Saya dan stream foto bersama (lihat [Stream Foto](#) di halaman 76)
- Perpustakaan Foto dan album lain yang diselaraskan dari komputer Anda (lihat [Sinkronisasi dengan iTunes](#) di halaman 17)



Melihat foto dan video: Ketuk album, lalu ketuk gambar mini.

- *Melihat foto atau video berikutnya atau sebelumnya:* Gesek ke kiri atau ke kanan.
- *Memperbesar atau memperkecil tampilan:* Ketuk dua kali atau jepit.
- *Menggerakkan foto:* Menyeret foto.
- *Memutar video:* Ketuk ► di tengah-tengah layar. Untuk mengubah antara tampilan layar penuh dan sesuai layar, ketuk layar dua kali.

Album yang Anda selaraskan dengan iPhoto 8.0 (iLife '09) atau versi yang lebih baru, atau Aperture v3.0.2 atau versi yang lebih baru, dapat dilihat berdasarkan acara atau wajah. Anda juga dapat melihat foto berdasarkan lokasi jika diambil dengan kamera yang mendukung penandaan geografi.

Menonton pertunjukan slide: Ketuk gambar mini, lalu ketuk ►. Pilih pilihan, lalu ketuk Mulai Pertunjukan Slide. Untuk menghentikan pertunjukan slide, ketuk layar. Untuk mengatur pilihan lain, buka Pengaturan > Foto & Kamera.

Melakukan streaming pertunjukan slide atau video ke TV: Lihat [AirPlay](#) di halaman 33.

Mengatur foto dan video

Membuat album: Ketuk Album, ketuk +, masukkan nama, lalu ketuk Simpan. Pilih item untuk ditambahkan ke album, lalu ketuk Selesai.

Catatan: Album yang dibuat di iPhone tidak diselaraskan lagi ke komputer Anda.

Menambahkan item ke album: Saat melihat gambar mini, ketuk Edit, pilih item, lalu ketuk Tambah Ke.

Mengelola album: Ketuk Edit.

- *Mengganti nama album:* Pilih album, lalu masukkan nama baru.
- *Menyusun ulang album:* Seret ≡.
- *Menghapus album:* Ketuk ⊖.

Hanya album yang dibuat di iPhone yang dapat diganti namanya atau dihapus.

Stream Foto

Dengan Stream Foto, fitur iCloud (lihat [iCloud](#) di halaman 16), foto yang Anda ambil di iPhone secara otomatis muncul di perangkat lain yang diatur dengan Stream Foto, termasuk Mac atau PC. Stream Foto juga memungkinkan Anda berbagi foto yang dipilih dengan teman dan keluarga, langsung ke perangkat mereka atau di web.

Tentang Stream Foto

Saat Stream Foto dinyalakan, foto yang Anda ambil di iPhone (serta foto lain yang Anda tambahkan ke Rol Kamera) muncul di stream foto setelah Anda meninggalkan aplikasi Kamera dan iPhone terhubung ke Internet melalui Wi-Fi. Foto ini muncul di album Stream Foto Saya pada iPhone dan perangkat Anda lainnya yang diatur dengan Stream Foto.

Menyalakan Stream Foto: Buka Pengaturan > iCloud > Stream Foto.

Foto yang ditambahkan ke stream foto dari perangkat iCloud Anda lainnya juga muncul di Stream Foto Saya. iPhone dan perangkat iOS lainnya dapat menyimpan hingga 1000 foto terbaru Anda di Stream Foto Saya. Komputer Anda dapat menyimpan semua foto dari Stream Foto secara permanen.

Catatan: Foto Stream Foto tidak menggunakan ruang penyimpanan iCloud Anda.

Mengelola konten stream foto: Di album Stream Foto, ketuk Edit:

- *Menyimpan foto ke iPhone:* Pilih foto, lalu ketuk Simpan.
- *Membagikan, mencetak, menyalin, atau menyimpan foto ke album Rol Kamera Anda:* Pilih foto, lalu ketuk Bagikan.
- *Menghapus foto:* Pilih foto, lalu ketuk Hapus.

Catatan: Meskipun foto yang dihapus dihilangkan dari Stream Foto di perangkat Anda, foto aslinya akan tetap ada di album Rol Kamera pada perangkat yang membuat foto tersebut. Foto yang disimpan di perangkat atau komputer dari stream foto juga tidak dihapus. Untuk menghapus foto dari Stream Foto, Anda memerlukan iOS 5.1 atau versi yang lebih baru pada iPhone dan semua perangkat iOS lainnya. Lihat support.apple.com/kb/HT4486.

Stream foto bersama

Stream foto bersama memungkinkan Anda membagikan foto yang dipilih hanya dengan orang yang Anda pilih. Pengguna iOS 6 dan OS X Mountain Lion dapat berlangganan stream foto bersama Anda, melihat foto terbaru yang Anda tambahkan, "menyukai" foto pribadi, dan meninggalkan komentar—langsung dari perangkat mereka. Anda juga dapat membuat situs web publik untuk stream foto bersama, untuk berbagi foto Anda bersama orang lain melalui web.

Catatan: Stream foto bersama bekerja pada jaringan Wi-Fi dan seluler. Mungkin dikenakan biaya data seluler.

Menyalakan Stream Foto Bersama: Buka Pengaturan > iCloud > Stream Foto.

Membuat stream foto bersama: Ketuk Stream Foto, lalu ketuk **+**. Untuk mengundang pengguna iOS 6 atau OS X Mountain Lion lainnya untuk berlangganan stream foto bersama Anda, masukkan alamat email mereka. Untuk mengirim stream foto ke iCloud.com, nyalakan Situs Web Publik. Namai album, lalu ketuk Buat.

Menambahkan foto ke stream foto bersama: Pilih foto, ketuk , ketuk Stream Foto, lalu pilih stream foto bersama. Untuk menambahkan beberapa foto dari album, ketuk Edit, pilih foto, lalu ketuk Bagikan.

Menghapus foto dari stream foto bersama: Ketuk stream foto bersama, ketuk Edit, pilih foto, lalu ketuk Hapus.

Mengedit stream foto bersama: Ketuk Stream Foto, lalu ketuk . Anda dapat:

- Mengubah nama stream foto
- Menambahkan atau menghapus pelanggan, dan mengirim ulang undangan
- Membuat situs web publik, dan membagikan tautan
- Menghapus stream foto

Berbagi foto dan video

Anda dapat berbagi foto di email, pesan teks, (MMS atau iMessage), stream foto, postingan Twitter, dan Facebook. Video dapat dibagikan di email dan pesan teks (MMS atau iMessage), dan di YouTube.

Membagikan atau menyalin foto atau video: Pilih foto atau video, lalu ketuk . Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.

Batas ukuran lampiran ditentukan oleh penyedia layanan. iPhone dapat mengompresi lampiran foto dan video, jika diperlukan.

Anda juga dapat menyalin foto dan video, lalu menempelnya di email atau pesan teks (MMS atau iMessage).

Membagikan atau menyalin beberapa foto dan video: Saat melihat gambar mini, ketuk Edit, pilih foto atau video, lalu ketuk Bagikan.

Menyimpan foto atau video dari:

- *Email*: Ketuk untuk mendownload foto atau video jika diperlukan, ketuk foto atau sentuh terus video, lalu ketuk Simpan.
- *Pesan teks*: Ketuk item di percakapan, ketuk , lalu ketuk Simpan ke Rol Kamera.
- *Halaman web (hanya foto)*: Sentuh terus foto tersebut, lalu ketuk Simpan Gambar.

Foto dan video yang Anda terima, atau yang Anda simpan dari halaman web, disimpan ke album Rol Kamera.

Mencetak foto

Mencetak ke printer yang diaktifkan AirPrint:

- *Mencetak satu foto*: Ketuk , lalu ketuk Cetak.
- *Mencetak beberapa foto*: Saat melihat album foto, ketuk Edit, pilih foto, ketuk Bagikan, lalu ketuk Cetak.

Lihat [Mencetak dengan AirPrint](#) di halaman 34.


Kamera

12



Selayang pandang

Untuk membuka Kamera dengan cepat saat iPhone dikunci, gesek  ke atas.



Dengan iPhone, Anda dapat mengambil foto dan video. Selain kamera iSight di bagian belakang, terdapat juga kamera FaceTime di bagian depan untuk panggilan FaceTime dan potret diri sendiri. Kilat LED di bagian belakang memberikan cahaya ekstra saat Anda memerlukannya.



Persegi panjang akan muncul dengan cepat ke area fokus bidikan kamera dan mengatur pencahayaan. Saat Anda memotret orang dengan iPhone 4S atau versi yang lebih baru, iPhone menggunakan deteksi wajah untuk fokus pada wajah yang paling menonjol dan menyeimbangkan pencahayaan hingga 10 wajah secara otomatis. Persegi panjang muncul untuk tiap wajah yang terdeteksi.

Mengambil foto: Ketuk  atau tekan tombol volume.

- *Memperbesar atau memperkecil tampilan:* Cubit layar (hanya kamera iSight).

Mengambil foto panorama (iPhone 4S atau yang lebih baru): Ketuk Pilihan, lalu ketuk Panorama. Letakkan iPhone di tempat Anda ingin memulai, lalu ketuk . Gerakkan perlahan menurut arah panah, sambil tahan iPhone agar tetap stabil. Usahakan panah tetap di bagian atas garis horizontal. Jika sudah selesai, ketuk Selesai.

- *Membalikkan arah gerakan:* Ketuk panah.

Merekam video: Beralihlah ke , lalu ketuk  atau tekan tombol volume untuk memulai atau menghentikan rekaman.

- *Menangkap foto saat sedang merekam:* Ketuk .

Saat Anda mengambil foto atau mulai merekam video, iPhone akan mengeluarkan bunyi bidikan kamera. Anda dapat mengontrol volume dengan tombol volume, atau membisukan suara menggunakan tombol Dering/Hening.

Catatan: Di beberapa negara, membisukan iPhone tidak membisukan suara jepretan kamera.

Jika Layanan Lokasi dinyalakan, foto dan video ditandai dengan data lokasi yang dapat digunakan oleh aplikasi lain dan situs web berbagi foto. Lihat [Privasi](#): di halaman 147.

Mengatur fokus dan pencahayaan:

- *Mengatur fokus dan pencahayaan untuk pengambilan gambar berikutnya:* Ketuk objek pada layar. Deteksi wajah dimatikan sementara.
- *Mengunci fokus dan pencahayaan:* Sentuh terus layar hingga persegi panjang bergerak. Kunci AE/AF ditampilkan di bagian bawah layar, dan fokus dan pencahayaan tetap terkunci hingga Anda mengetuk layar lagi.

Mengambil gambar layar: Tekan dan lepaskan tombol Tidur/Bangun dan tombol Utama  secara bersamaan. Gambar layar akan ditambahkan ke album Rol Kamera.

Foto HDR

HDR (iPhone 4 atau yang lebih baru) memadukan tiga pencahayaan terpisah ke dalam satu foto dengan “rentang dinamis tinggi”. Untuk hasil terbaik, iPhone dan subjek harus diam.

Menyalakan HDR: Ketuk Pilihan, lalu atur HDR. Saat HDR menyala, lampu kilat dimatikan.

Menyimpan foto normal selain dari foto dalam versi HDR: Buka Pengaturan > Foto & Kamera. Jika Anda menyimpan kedua versi,  HDR akan muncul di pojok kiri atas foto HDR ketika dilihat di album Rol Kamera dengan kontrol-kontrol terlihat.

Melihat, berbagi, dan mencetak

Foto dan video yang Anda ambil dengan Kamera akan disimpan di album Rol Kamera. Jika Anda menyalakan Stream Foto, foto baru juga muncul di album Stream Foto dan akan distreaming ke perangkat iOS lain dan komputer Anda. Lihat [Stream Foto](#) di halaman 76.

Melihat album Rol Kamera: Gesek ke kanan, atau ketuk gambar mini. Anda juga dapat melihat album Rol Kamera di aplikasi Foto.

- *Menampilkan atau menyembunyikan kontrol saat melihat foto atau video:* Ketuk layar.
- *Berbagi foto atau video:* Ketuk . Untuk mengirimkan beberapa foto atau video, ketuk  saat melihat thumbnail, memilih item, lalu ketuk Bagikan.

- *Mencetak foto*: Ketuk . Lihat [Mencetak dengan AirPrint](#) di halaman 34.
- *Menghapus foto atau video*: Ketuk .

Kembali ke kamera: Ketuk .

Mengupload foto dan video ke komputer: Menyambungkan iPhone ke komputer Anda.

- *Mac*: Pilih foto dan video yang Anda inginkan, lalu klik tombol Import atau Download di iPhoto atau aplikasi foto lainnya yang didukung di komputer Anda.
- *PC*: Ikuti petunjuk yang disertakan dengan aplikasi foto Anda.

Jika Anda menghapus foto atau video dari iPhone saat menguploadnya ke komputer, foto atau video tersebut akan dihapus dari album Rol Kamera. Anda dapat menggunakan panel pengaturan Foto di iTunes untuk menyelaraskan foto dan video ke aplikasi Foto di iPhone (video hanya dapat diselaraskan dengan Mac). Lihat [Sinkronisasi dengan iTunes](#) di halaman 17.

Mengedit foto dan memotong video



Mengedit foto: Saat melihat foto dalam layar penuh, ketuk Edit, lalu ketuk alat.

- *Tingkatkan Otomatis*: Peningkatan kualitas memperbaiki tingkat kegelapan atau kecerahan, saturasi warna, dan kualitas lain dari keseluruhan foto. Jika Anda memutuskan untuk tidak menggunakan peningkatan, ketuk alat lagi (bahkan jika Anda menyimpan perubahan).
- *Menghapus mata merah*: Ketuk tiap mata yang memerlukan koreksi.
- *Memotong*: Seret bagian pojok grid, seret foto untuk memindahkan posisinya, lalu ketuk Potong. Untuk mengatur rasio tertentu, ketuk Batasi.




Memotong video: Saat menonton video, ketuk layar untuk menampilkan kontrol. Seret salah satu ujung penampil bingkai di bagian atas, lalu ketuk Potong.

Penting: Jika Anda memilih Potong Aslinya, bingkai yang dipotong akan dihapus secara permanen dari video asli. Jika Anda memilih "Simpan sebagai Klip Baru," klip video yang baru saja dipotong akan disimpan dalam album Rol Kamera Anda dan video asli tidak terpengaruh.



Gunakan aplikasi Video untuk menonton film, acara TV, dan video musik. Untuk menonton podcast video, instal aplikasi Podcast gratis dari App Store. Lihat Bab 31, [Podcast](#), di halaman 118. Untuk menonton video yang Anda rekam menggunakan Kamera pada iPhone, buka aplikasi Foto.



PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang menghindari gangguan pendengaran, lihat [Informasi keamanan penting](#) di halaman 154.

Mendapatkan video:

- *Membeli atau menyewa video dari iTunes Store (tidak tersedia di semua wilayah):* Buka aplikasi iTunes di iPhone dan ketuk Video. Lihat Bab 22, [iTunes Store](#), di halaman 99.
- *Mentransfer video dari komputer:* Sambungkan iPhone, lalu selaraskan video di iTunes pada komputer Anda. Lihat [Sinkronisasi dengan iTunes](#) di halaman 17.
- *Melakukan streaming video dari komputer:* Nyalakan Berbagi Rumah di iTunes pada komputer Anda. Lalu, di iPhone, buka Pengaturan > Video, dan masukkan ID Apple dan kata sandi yang Anda gunakan untuk mengatur Berbagi Rumah di komputer Anda. Lalu, buka Video di iPhone dan ketuk Bersama di bagian atas daftar video.

Mengonversi video untuk diputar di iPhone: Jika Anda ingin menambahkan video dari iTunes ke iPhone dan muncul pesan yang berisi bahwa video tidak dapat diputar di iPhone, Anda dapat mengonversi video tersebut. Pilih video di iTunes library, dan pilih Lanjutan > “Buat Versi iPod atau iPhone.” Lalu, tambahkan video yang telah dikonversi ke iPhone.



Menonton video: Ketuk video di daftar video.

- *Menyesuaikan skala video untuk memenuhi layar atau mengikuti ukuran layar:* Ketuk atau . Atau, ketuk dua kali video untuk menyesuaikan skala tanpa menampilkan kontrol.
- *Memulai lagi dari awal:* Jika video berisi bagian-bagian, geser playhead di sepanjang scrubber bar ke arah kiri. Jika tidak ada bagian, ketuk .
- *Kembali ke bagian berikutnya atau sebelumnya (jika tersedia):* Ketuk atau . Anda juga dapat menekan dua kali tombol tengah atau yang sesuai pada headset yang kompatibel (melompat ke video berikutnya), atau menekan tiga kali (melompat ke video sebelumnya).
- *Memutar balik atau mempercepat maju:* Sentuh terus atau .
- *Memilih alternatif bahasa audio (jika tersedia):* Ketuk , lalu pilih bahasa dari daftar Audio.
- *Menampilkan atau menyembunyikan subtitle (jika tersedia):* Ketuk , lalu pilih bahasa, atau Matikan, dari daftar Subtitle.
- *Menampilkan atau menyembunyikan teks tertulis (jika tersedia):* Buka Pengaturan > Video.
- *Menonton video di TV:* Lihat [Menyambungkan iPhone ke TV atau perangkat lain](#) di halaman 33.

Mengatur timer tidur: Buka aplikasi Jam dan ketuk Timer, lalu gesek untuk mengatur jam dan menit. Ketuk Saat Timer Berhenti dan pilih Berhenti Memutar, ketuk Atur, lalu ketuk Mulai untuk memulai timer. Saat timer selesai, iPhone akan berhenti memutar musik atau video, menutup aplikasi lain yang sedang dibuka, dan mengunci sendiri.

Menghapus video: Gesek ke kiri atau ke kanan di video dalam daftar. Menghapus video (selain film sewaan) dari iPhone tidak akan menghapus video tersebut dari iTunes library Anda.


Penting: Jika Anda menghapus film sewaan dari iPhone, film tersebut akan terhapus secara permanen dan tidak dapat ditransfer kembali ke komputer Anda.

Saat Anda menghapus video (selain film sewaan) dari iPhone, video tidak dihapus dari perpustakaan iTunes di komputer, dan nantinya Anda dapat menyelaraskan kembali video ke iPhone. Jika Anda tidak ingin menyelaraskan kembali video ke iPhone, atur agar iPhone tidak menyelaraskan video. Lihat [Sinkronisasi dengan iTunes](#) di halaman 17.



Menemukan lokasi

PERINGATAN: Untuk mendapatkan informasi tentang cara bernavigasi dengan aman dan menghindari gangguan saat berkendara, lihat [Informasi keamanan penting](#) di halaman 154.



Penting: Peta, petunjuk arah, 3D, Flyover, dan aplikasi berbasis lokasi tergantung pada layanan data. Layanan data ini dapat berubah dan mungkin tidak tersedia di semua area, sehingga peta, petunjuk arah, 3D, Flyover, atau informasi berbasis lokasi mungkin tidak tersedia, tidak akurat, atau tidak lengkap. Bandingkan informasi yang disediakan di iPhone dengan lingkungan sekitar Anda, dan gunakan tanda-tanda di jalan untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian. Beberapa fitur Peta memerlukan Layanan Lokasi. Lihat [Privasi](#): di halaman 147.

Menemukan lokasi: Ketuk bidang pencarian, lalu ketik alamat atau informasi lain, seperti:

- Persimpangan ("8th and market")
- Area ("greenwich village")
- Petanda ("guggenheim")

- Kode pos
 - Bisnis ("film," "restoran san francisco ca," "apple inc new york")
- Atau, ketuk salah satu saran di daftar di bawah bidang pencarian.

Menavigasi peta:

- *Berpindah ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan:* Seret layar.
- *Memutar peta:* Putar dua jari di layar. Kompas muncul di pojok kanan atas untuk menunjukkan orientasi peta.
- *Kembali ke orientasi yang menghadap ke utara:* Ketuk .

Menemukan lokasi kontak, atau pencarian yang ditandai atau terbaru. Ketuk .

Mendapatkan dan berbagi info tentang lokasi: Ketuk pin untuk menampilkan spanduk info, lalu ketuk . Jika tersedia, Anda dapat mendapatkan ulasan dan foto dari Yelp. Anda juga dapat mendapatkan petunjuk arah, menghubungi rekan bisnis, mengunjungi halaman utama, menambahkan kontak bisnis ke kontak Anda, berbagi lokasi, atau menandai lokasi.

- *Membaca ulasan:* Ketuk Ulasan. Untuk menggunakan fitur Yelp lainnya, ketuk tombol di bawah ulasan.
- *Melihat foto:* Ketuk Foto.
- *Mengirim Email, teks, tweet, atau memposting lokasi ke Facebook:* Ketuk Berbagi Lokasi. Untuk mengirim tweet atau memposting ke Facebook, Anda harus masuk ke akun Anda. Lihat [Berbagi](#) di halaman 32.

Gunakan pin yang dijatuhkan untuk menandai lokasi: Sentuh terus peta hingga pin yang dijatuhkan muncul.

Memilih tampilan standar, hibrid, atau satelit: Ketuk pojok kanan bawah.

Melaporkan masalah: Ketuk pojok kanan bawah.

Mendapatkan petunjuk arah

Mendapatkan petunjuk arah: Ketuk , ketuk , masukkan lokasi mulai dan akhir, lalu ketuk Rute. Atau, pilih lokasi atau rute dari daftar, saat tersedia. Jika beberapa rute muncul, ketuk satu yang ingin Anda ambil. Ketuk Mulai untuk memulai.

- *Mendengarkan petunjuk arah dari belokan ke belokan (iPhone 4S atau yang lebih baru):* Ketuk Mulai.
Peta mengikuti kemajuan Anda dan mengucapkan petunjuk arah belokan ke tujuan Anda. Untuk menampilkan atau menyembunyikan kontrol, ketuk layar.
Jika iPhone terkunci otomatis, Peta tetap di layar dan terus mengucapkan petunjuk. Anda juga dapat membuka aplikasi lain dan melanjutkan untuk mendapatkan petunjuk arah belokan. Untuk kembali ke Peta, ketuk spanduk di bagian atas layar.
- *Melihat petunjuk arah dari belokan ke belokan (iPhone 4S atau yang lebih lama):* Ketuk Mulai, lalu gesek ke kiri untuk melihat petunjuk berikutnya.
- *Kembali ke pratinjau rute:* Ketuk Pratinjau.
- *Melihat semua petunjuk sebagai daftar:* Ketuk  pada layar Pratinjau.
- *Menghentikan petunjuk arah belokan:* Ketuk Akhiri.

Mendapatkan petunjuk arah mengemudi cepat dari lokasi saat ini: Ketuk  di spanduk tujuan Anda, lalu ketuk Tujuan ke Sini.

Mendapatkan petunjuk arah berjalan: Ketuk , ketuk , masukkan lokasi mulai dan akhir, lalu ketuk Rute. Atau, pilih lokasi atau rute dari daftar, saat tersedia. Ketuk Mulai, lalu gesek ke kiri untuk melihat petunjuk berikutnya.

Mendapatkan petunjuk arah transit publik: Ketuk , ketuk , masukkan lokasi mulai dan akhir, lalu ketuk Rute. Atau, pilih lokasi atau rute dari daftar, saat tersedia. Download dan buka aplikasi rute untuk layanan transit yang ingin Anda gunakan.

Menampilkan kondisi lalu lintas: Ketuk pojok kanan bawah layar, lalu ketuk Tunjukkan Lalu Lintas. Dot oranye menunjukkan kemunduran, dan dot merah menunjukkan lalu lintas berhenti dan berjalan. Untuk melihat laporan insiden, ketuk penanda.

3D dan Flyover

Di iPhone 4S atau yang lebih baru, gunakan 3D (tampilan standar) atau Flyover (tampilan satelit atau hibrid) untuk tampilan tiga dimensi banyak kota di dunia. Anda dapat menavigasi dengan cara biasa, dan perbesar untuk melihat bangunan. Anda juga dapat menyesuaikan sudut kamera.



Gedung Transamerica Pyramid adalah merek layanan terdaftar dari Transamerica Corporation.

Menggunakan 3D atau Flyover: Perbesar hingga **3D** atau  menjadi aktif, lalu ketuk tombol. Atau, seret dua jari ke atas. Anda dapat beralih antara 3D dan Flyover dengan mengetuk pojok kanan bawah dan mengubah tampilan.

Menyesuaikan sudut kamera: Seret dua jari ke atas atau ke bawah.

Pengaturan Peta

Mengatur pilihan untuk Peta: Buka Pengaturan > Peta. Pengaturan meliputi:

- Volume suara navigasi (iPhone 4S atau lebih baru)
- Mil atau kilometer untuk jarak
- Bahasa dan ukuran label

Cuaca

15



Dapatkan temperatur terbaru dan prakiraan enam hari untuk satu atau beberapa kota di seluruh dunia, dengan prakiraan per jam selama 12 jam berikutnya. Cuaca juga menggunakan Layanan Lokasi untuk mendapatkan prakiraan bagi lokasi Anda saat ini.



Jika papan cuaca berwarna biru terang, berarti siang hari di kota itu. Ungu tua menunjukkan malam hari.

Mengelola daftar kota: Ketuk ⓘ, lalu tambahkan kota atau buat perubahan lain. Ketuk Selesai jika sudah selesai.

- *Menambah sebuah kota:* Ketuk +. Masukkan nama kota atau kode pos, lalu ketuk Cari.
- *Mengatur ulang urutan kota:* Seret ≡ ke atas atau ke bawah.
- *Menghapus kota:* Ketuk ⓧ, lalu ketuk Hapus.
- *Memilih Fahrenheit atau Celsius:* Ketuk °F atau °C.

Melihat cuaca kota lain: Gesek ke kiri atau ke kanan.

Layar paling kiri menunjukkan cuaca di tempat Anda.

Di bawah adalah prakiraan per jam saat ini.

- *iPhone 5:* Gesek tampilan per jam ke kiri atau kanan:
- *iPhone 4S atau versi lebih awal:* Ketuk Per Jam.

Menyalakan atau mematikan Cuaca Lokal: Buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi. Lihat [Privasi](#): di halaman 147.

Melihat informasi mengenai sebuah kota di yahoo.com: Ketuk .

Menggunakan iCloud untuk menampilkan daftar kota ke perangkat iOS lain: Buka Pengaturan > iCloud > Dokumen & Data, lalu nyalakan Dokumen & Data (menyala berdasarkan default). Lihat [iCloud](#) di halaman 16.

Passbook

16



Passbook memungkinkan Anda menyusun semua pass Anda, misalnya boarding pass atau karcis bioskop, di satu tempat.



Ketuk pas untuk memainkannya.

Simpan kartu hadiah, kupon, karcis, dan pass Anda lainnya di Passbook. Saat perlu melihat atau menggunakan pass, tampilkan pass di Passbook atau di layar Terkunci.

Menambahkan kontak ke Passbook: Ketuk Tambahkan ke Passbook pada situs web penjual atau pada email konfirmasi. Anda juga dapat menambahkan pass dari aplikasi yang mengaktifkan Passbook.

Anda harus masuk ke akun iCloud untuk menambahkan pass ke Pasbook.

Menggunakan pass: Pilih pass, lalu arahkan kode bar pada pembaca atau pemindai.

Jika Layanan Lokasi dinyalakan dan didukung oleh penjual, pass muncul di layar Terkunci saat diperlukan. Misalnya, saat tiba di bandara, hotel, atau bioskop.



Ketuk untuk melihat detail.

Melihat informasi lebih lanjut: Ketuk ⓘ.

Menghapus pass: Ketuk ⓘ, lalu ketuk 🗑️.

Mencegah pass muncul di layar Terkunci: Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi, ketuk Nyalakan Kode Sandi, lalu buka Izinkan Akses Saat Terkunci, dan matikan Passbook.

Mengirim pass ke iPhone atau iPod touch Anda lainnya: Buka Pengaturan > iCloud, dan nyalakan Passbook.

Catatan

17



Ketik catatan di iPhone, dan dan iCloud dapat menyediakan catatan tersebut di perangkat iOS Anda yang lain dan komputer Mac. Anda juga dapat membaca dan membuat catatan di akun lain, seperti Gmail atau Yahoo!.



Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui catatan di perangkat iOS dan komputer Mac:

- Jika Anda menggunakan alamat email *me.com* atau *mac.com* untuk iCloud: Buka Pengaturan > iCloud, dan nyalakan Catatan.
- Jika Anda menggunakan Gmail atau akun IMAP lainnya untuk iCloud: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, dan nyalakan Catatan untuk akun tersebut.

Memilih akun default untuk catatan baru: Buka Pengaturan > Catatan.

Membuat catatan di akun tertentu: Ketuk Akun dan pilih akun, lalu ketuk **+** untuk membuat catatan. Jika Anda tidak melihat tombol Akun, ketuk tombol Catatan terlebih dahulu.

Hanya melihat catatan di akun tertentu: Ketuk Akun dan pilih akun. Jika Anda tidak melihat tombol Akun, ketuk tombol Catatan terlebih dahulu.

Menghapus catatan saat melihat daftar catatan: Gesek ke kiri atau ke kanan di catatan pada daftar.

Mencari catatan: Saat melihat daftar catatan, gulir ke atas daftar untuk membuka bidang pencarian. Ketuk di bidang tersebut dan ketik yang Anda cari. Anda juga dapat mencari catatan dari layar Utama. Lihat [Pencarian](#) di halaman 30.

Mencetak atau mengirim catatan lewat email: Saat membaca catatan, ketuk . Untuk mengirimkan catatan melalui email, iPhone harus diatur untuk email. Lihat [Mengatur akun mail dan lainnya](#) di halaman 15.


Mengubah fon: Buka Pengaturan > Catatan.

Pengingat

18



Pengingat memungkinkan Anda melacak semua hal yang perlu Anda lakukan.



Melihat detail pengingat: Ketuk pengingat. Anda dapat:

- Mengubah atau menghapusnya
- Mengatur tanggal jatuh tempo
- Mengatur prioritas
- Menambah catatan
- Memindahkannya ke daftar yang berbeda

Pengingat dapat mengingatkan Anda kapan Anda tiba atau meninggalkan lokasi.

Menambah peringatan lokasi: Saat memasukkan pengingat, masukkan , lalu nyalakan "Ingatkan Saya Pada Lokasi."

Untuk menggunakan lokasi yang berbeda, ketuk lokasi saat ini. Lokasi di daftar meliputi alamat dari kartu info pribadi Anda di Kontak, seperti alamat rumah dan kantor yang telah Anda tambahkan. Untuk menggunakan alamat berbeda, ketuk Masukkan Alamat.

Catatan: Pengingat lokasi tidak tersedia pada iPhone 3GS. Anda tidak dapat mengatur lokasi untuk pengingat di akun Microsoft Exchange dan Outlook.

Mencari pengingat: Ketuk  untuk melihat bidang pencarian, atau mencari dari layar Utama. Pengingat dicari berdasarkan nama. Anda juga dapat menggunakan Siri untuk menemukan atau menambahkan pengingat.

Mematikan pemberitahuan pengingat: Buka Pengaturan > Pemberitahuan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Jangan Ganggu dan Pemberitahuan](#) di halaman 139.

Mengatur nada yang dimainkan untuk pemberitahuan: Buka Pengaturan > Bunyi.

Selalu memperbarui pengingat di perangkat lain: Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Pengingat. Untuk tetap memperbarui Pengingat di OS X Mountain Lion, nyalakan juga iCloud di Mac Anda. Beberapa jenis akun lain, seperti Exchange, juga mendukung Pengingat. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, dan nyalakan Pengingat untuk akun yang ingin Anda gunakan.

Mengatur daftar default untuk pengingat baru: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu di bawah Pengingat, ketuk Daftar Default.

Jam

19



Menghapus jam atau mengubah susunannya.



Menambah jam: Ketuk **+**, lalu ketik nama kota atau pilih kota dari daftar. Jika Anda tidak melihat kota yang dicari, coba cari kota besar dalam zona waktu yang sama.

Mengatur jam: Ketuk Edit, lalu seret **≡** untuk memindahkan atau ketuk **⊖** untuk menghapus.

Mengaktifkan alarm: Ketuk Alarm, lalu ketuk **+**.

Mengubah alarm: Ketuk Edit, lalu ketuk **>** untuk mengubah pengaturan atau ketuk **⊖** untuk menghapus.

Mengatur timer tidur untuk iPhone: Atur timer, ketuk Saat Berhenti, dan pilih Berhenti Memutar.

Saham

20



Lacak saham Anda, lihat perubahan nilai dari waktu ke waktu, dan dapatkan berita tentang investasi Anda.



Ketuk untuk melihat perubahan persen. Ketuk lagi untuk melihat pemodal pasar.

Gesek ke kiri atau kanan untuk melihat statistik atau artikel baru.

Menyesuaikan daftar saham Anda.

Mengunjungi yahoo.com untuk info lebih lanjut.

Mengelola daftar saham Anda: Ketuk ⓘ, lalu tambahkan saham atau buat perubahan lain. Jika sudah selesai, ketuk Selesai.

- *Menambah item:* Ketuk +. Masukkan simbol, nama perusahaan, nama dana, atau indeks, lalu ketuk Cari.
- *Menghapus item:* Ketuk ⓪.
- *Mengatur ulang urutan item:* Seret ≡ ke atas atau ke bawah.


Melihat info saham:

- *Mengubah tampilan ke perubahan persentase, perubahan harga, atau kapitalisasi pasar:* Ketuk salah satu nilai di sepanjang sisi kanan layar.
- *Melihat ringkasan, bagan, atau berita:* Gesek info di bawah daftar saham. Ketuk judul berita untuk melihat artikel di Safari. Untuk mengubah periode waktu bagan, ketuk 1h, 1m, 1b, 3b, 6b, 1t, atau 2t.
- *Menambah artikel berita ke daftar bacaan Anda:* Sentuh terus berita utama, lalu ketuk Tambah ke Daftar Bacaan.
- *Melihat lebih banyak informasi saham di yahoo.com:* Ketuk ⓘ!

Penawaran mungkin tertunda hingga 20 menit atau lebih, tergantung layanan laporan. Untuk menampilkan saham Anda sebagai ticker di Pusat Pemberitahuan, lihat [Pemberitahuan](#) di halaman 31.

Melihat bagan dalam layar penuh: Putar iPhone ke orientasi lanskap.

- *Melihat nilai pada tanggal atau waktu tertentu:* Sentuh bagan dengan satu jari.



- *Melihat selisih nilai dari waktu ke waktu:* Sentuh bagan dengan dua jari.



Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui daftar saham di perangkat iOS: Buka Pengaturan > iCloud > Dokumen & Data, lalu nyalakan Dokumen & Data (menyalakan berdasarkan default). Lihat [iCloud](#) di halaman 16.

Kios

21



Kios menyusun aplikasi majalah dan koran dan memungkinkan Anda tahu kapan berita baru siap dibaca.



Kios menyusun aplikasi majalah dan koran dengan rak untuk akses mudah.


Menemukan aplikasi Kios: Ketuk Kios untuk membuka rak, lalu ketuk Toko: Saat Anda membeli aplikasi kios, aplikasi tersebut otomatis ditambahkan ke rak. Setelah aplikasi didownload, buka aplikasi tersebut untuk melihat berita dan pilihan berlangganan. Langganan adalah pembelian Dalam Apl yang ditagihkan ke akun toko Anda.

Matikan secara otomatis mendownload berita baru: Buka Pengaturan > Kios. Jika didukung oleh aplikasi, Kios mendownload berita baru saat terhubung ke Wi-Fi.



Selayang pandang

Gunakan iTunes Store untuk menambahkan musik dan acara TV, musik, dan podcast ke iPhone.



Menggunakan iTunes Store untuk:

- Menemukan musik, acara TV, film, nada, dan lain-lain, dengan menelusuri dan mencari
- Melihat rekomendasi Genius pribadi
- Mendownload pembelian sebelumnya

Catatan: Anda memerlukan koneksi internet dan ID Apple untuk menggunakan iTunes Store.

Menelusuri konten: Ketuk salah satu kategori. Ketuk Genre untuk menyaring daftar. Untuk melihat informasi lebih lanjut tentang item, ketuk item tersebut.

Mencari konten: Ketuk Cari, ketuk kotak pencarian dan masukkan satu kata atau lebih, lalu ketuk Cari.

Mempratinjau sebuah item: Ketuk lagu atau video untuk memutar sampel.

Membeli item: Ketuk harga item (atau ketuk Gratis), lalu ketuk lagi untuk membelinya. Jika Anda telah membeli item, "Download" akan muncul, bukan harga, dan Anda tidak akan dikenakan biaya lagi. Saat item sedang didownload, ketuk Lainnya, lalu ketuk Download untuk melihat kemajuan download.

Menyewa film: Di beberapa area, film-film tertentu tersedia untuk disewa. Anda memiliki 30 hari untuk mulai menonton film yang disewa. Begitu Anda mulai memutarinya, Anda dapat menontonnya sebanyak yang Anda inginkan dalam 24 jam. Setelah batas waktu ini, film akan terhapus.

Mendownload pembelian sebelumnya: Ketuk Lainnya, lalu ketuk Dibeli. Untuk mendownload pembelian yang dilakukan di perangkat lain secara otomatis, buka Pengaturan > iTunes & App Store.

Menukarkan kartu hadiah atau kode: Ketuk kategori apa pun (seperti musik), gulir ke bawah, lalu ketuk Tukarkan.

Melihat atau mengedit akun Anda: Buka Pengaturan > iTunes & App Stores, ketuk ID Apple Anda, lalu ketuk Lihat ID Apple. Ketuk item untuk diedit. Untuk mengubah kata sandi Anda, ketuk bidang ID Apple.

Menyalakan atau mematikan iTunes Match: Buka Pengaturan > iTunes & App Stores. iTunes Match adalah layanan langganan yang menyimpan semua musik Anda di iCloud sehingga Anda dapat mengaksesnya dari mana pun.

Masuk menggunakan ID Apple yang berbeda: Buka Pengaturan > iTunes & App Store, ketuk nama akun Anda, lalu ketuk Keluar. Waktu berikutnya Anda mendownload aplikasi, Anda dapat memasukkan ID Apple yang berbeda.

Mendownload pembelian menggunakan jaringan seluler: Buka Pengaturan > iTunes & App Store > Gunakan Data Seluler. Mendownload pembelian dan menggunakan iTunes Match melalui jaringan seluler dapat dikenakan biaya dari operator Anda.

Mengubah tombol penelusuran

Anda dapat mengganti dan menyusun ulang tombol di bagian bawah layar. Misalnya, jika Anda sering mendownload nada, tetapi tidak sering menonton acara TV, Anda dapat mengganti tombol tersebut.

Mengubah tombol penelusuran: Ketuk Lainnya, ketuk Edit, lalu seret tombol ke bagian bawah layar, di atas tombol yang ingin Anda ganti. Jika sudah selesai, ketuk Selesai.



Selayang pandang

Gunakan App Store untuk menjelajahi, membeli, dan mendownload aplikasi ke iPhone.



Gunakan App Store untuk:

- Menemukan aplikasi gratis yang baru atau yang dibeli dengan menelusuri atau mencari
- Mendownload pembelian dan pembaruan sebelumnya
- Menukarkan kartu hadiah atau mendownload kode
- Merekomendasikan aplikasi ke teman
- Mengelola akun App Store Anda

Catatan: Anda memerlukan koneksi internet dan ID Apple untuk menggunakan App Store.

Membeli aplikasi: Ketuk harga aplikasi (atau ketuk Gratis), lalu ketuk Beli Sekarang. Jika Anda telah membeli aplikasi, "instal" akan muncul, bukannya harga. Anda tidak akan dikenai biaya saat mendownloadnya lagi. Selagi aplikasi didownload, ikonnya akan muncul di layar Utama dengan indikator kemajuan download.

Mendownload pembelian sebelumnya: Ketuk Pembaruan, lalu ketuk Dibeli. Untuk otomatis mendownload pembelian baru yang dilakukan di perangkat lain, buka Pengaturan > iTunes & App Store.

Mendownload aplikasi yang diperbarui: Ketuk Pembaruan. Ketuk aplikasi untuk membaca tentang versi barunya, lalu ketuk Perbarui untuk mendownloadnya. Atau ketuk Perbarui Semua untuk mendownload semua aplikasi di daftar.

Menukarkan kartu hadiah atau mendownload kode: Ketuk Unggulan, gulir ke bawah, lalu ketuk Tukarkan.

Memberi tahu teman tentang aplikasi: Temukan aplikasi, lalu ketuk  dan pilih cara Anda membagikannya.

Melihat dan mengedit akun Anda: Buka Pengaturan > iTunes & App Stores, ketuk ID Apple Anda, lalu ketuk Lihat ID Apple. Anda dapat mengganti langganan ke buletin iTunes, dan lihat kebijakan privasi Apple. Untuk mengubah kata sandi Anda, ketuk bidang ID Apple.

Masuk menggunakan ID Apple yang berbeda: Buka Pengaturan > iTunes & App Store, ketuk nama akun Anda, lalu ketuk Keluar. Waktu berikutnya Anda mendownload aplikasi, Anda dapat memasukkan ID Apple yang berbeda.

Membuat ID Apple ID baru: Buka Pengaturan > iTunes & App Store, lalu ketuk Buat ID Apple Baru dan ikuti petunjuk pada layar.

Mendownload pembelian menggunakan jaringan seluler: Buka Pengaturan > iTunes & App Store > Gunakan Data Seluler. Mendownload pembelian menggunakan jaringan seluler dapat dikenakan biaya dari operator Anda. Aplikasi Kios hanya diperbarui melalui Wi-Fi.

Menghapus aplikasi

Menghapus aplikasi App Store: Sentuh terus ikonnya di layar Utama hingga ikon tersebut mulai bergoyang, lalu ketuk . Anda tidak dapat menghapus aplikasi internal. Ketika Anda sudah selesai mengatur posisi ikon, tekan tombol Utama .

Menghapus aplikasi juga akan menghapus semua datanya. Anda dapat mendownload ulang aplikasi yang telah dibeli dari App Store, gratis.

Untuk informasi tentang penghapusan semua aplikasi, data, dan pengaturan Anda, lihat [Mengatur Ulang](#) di halaman 146.

Game Center

24



Selayang pandang

Game Center memungkinkan Anda bermain game favorit Anda bersama teman yang memiliki iPhone, iPad, iPod touch, atau Mac dengan OS X Mountain Lion.

PERINGATAN: Untuk mendapatkan informasi penting tentang menghindari luka-luka akibat gerakan berulang, lihat [Informasi keamanan penting](#) di halaman 154.



Masuk: Buka Game Center. Jika Anda melihat nama panggilan dan foto Anda di bagian atas layar, berarti Anda telah masuk. Jika tidak, masukkan ID Apple dan kata sandi Anda, lalu ketuk Masuk. Anda dapat menggunakan ID Apple yang sama yang Anda gunakan untuk pembelian iCloud atau Store, atau ketuk Buat Akun Baru jika Anda ingin memisahkan ID Apple untuk bermain.

Membeli game: Ketuk Game, lalu ketuk game yang direkomendasikan, atau ketuk Cari Game di Game Center.

Bermain game: Ketuk Game, pilih game, lalu ketuk Mainkan.

Kembali ke Game Center setelah bermain: Tekan tombol Utama , lalu ketuk Game Center di layar Utama.

Keluar: Ketuk Saya, ketuk spanduk Akun, lalu ketuk Keluar. Anda tidak perlu keluar tiap kali Anda menutup Game Center.

Bermain dengan teman

Mengundang teman ke game multipemain: Ketuk Teman, pilih teman, pilih game, lalu ketuk Mainkan. Jika game memungkinkan atau memerlukan pemain tambahan, pilih pemain tambahan, lalu ketuk Berikutnya. Kirim undangan Anda, lalu tunggu yang diundang untuk menerima. Saat semuanya sudah siap, mulai game. Jika teman tidak ada atau tidak menjawab undangan Anda, Anda dapat mengetuk Tanding-Auto agar Game Center mencarikan pemain lain untuk Anda, atau ketuk Undang Teman untuk mengundang teman lain.

Mengirimkan permintaan pertemanan: Ketuk Teman atau Permintaan, ketuk , lalu masukkan alamat email teman atau nama panggilannya di Game Center. Untuk menelusuri kontak, ketuk . Untuk menambahkan beberapa teman dalam satu permintaan, ketuk Kembali setelah menuliskan tiap alamat.

Menantang seseorang untuk mengalahkan Anda: Ketuk salah satu skor atau pencapaian, lalu ketuk Tantang Teman.

Melihat game yang dimainkan teman dan memeriksa nilainya: Ketuk Teman, ketuk nama teman, lalu ketuk Game atau Poin.

Membeli game yang dimiliki teman: Ketuk Teman, lalu ketuk nama teman Anda. Ketuk game di daftar game teman, lalu ketuk harga game di atas layar.

Melihat daftar teman dari teman: Ketuk Teman, ketuk nama teman, lalu ketuk Teman di bawah foto mereka.

Menghapus teman: Ketuk Teman, ketuk nama, lalu ketuk Hapus Teman.

Menjaga privasi alamat email Anda: Matikan Profil Publik di pengaturan akun Game Center. Lihat "pengaturan Game Center" di bawah.

Menonaktifkan aktivitas multipemain atau permintaan pertemanan: Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan dan matikan Game Multipemain atau Menambah Teman. Jika perubahan dinonaktifkan, ketuk Nyalakan Pembatasan (di bagian atas) terlebih dahulu.

Melaporkan perilaku menghina atau tidak pantas: Ketuk Teman, ketuk nama orang tersebut, lalu ketuk "Laporkan Masalah."

Pengaturan Game Center

Beberapa pengaturan Game Center terkait dengan ID Apple yang Anda gunakan untuk masuk. Pengaturan lain berada di aplikasi Pengaturan di iPhone.

Mengubah pengaturan Game Center untuk ID Apple Anda: Masuk dengan ID Apple Anda, ketuk Saya, ketuk spanduk Akun, lalu pilih Lihat Akun.

Menentukan jenis pemberitahuan yang Anda inginkan untuk Game Center: Buka Pengaturan > Pemberitahuan > Game Center. Jika Game Center tidak muncul, nyalakan Pemberitahuan.

Mengubah pembatasan untuk Game Center: Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan.



Selayang pandang

iPhone memungkinkan Anda mengakses dan mengedit daftar kontak Anda dengan mudah dari akun pribadi, akun bisnis, dan akun organisasi.



Mengatur kartu Info Saya: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk Info Saya dan pilih kartu kontak dengan nama dan informasi Anda. Kartu Info Saya digunakan oleh Siri dan aplikasi lain. Gunakan bidang orang terkait untuk menentukan hubungan yang ingin Anda bagi dengan Siri agar Anda dapat mengatakan hal seperti “call my sister.”

Mencari kontak: Ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan pencarian Anda. Anda juga dapat mencari kontak dari layar Utama. Lihat [Pencarian](#) di halaman 30.

Berbagi kontak: Ketuk kontak, lalu ketuk Berbagi Kontak. Anda dapat mengirimkan info kontak dengan melalui email atau pesan.

Menambah kontak: Ketuk **+**. Anda tidak dapat menambahkan kontak ke direktori yang hanya Anda lihat, seperti Daftar Alamat Global Microsoft Exchange.

Menambah kontak ke Daftar Favorit: Pilih kontak, lalu gulir ke bawah dan ketuk tombol Tambah ke Favorit. Daftar Favorit digunakan oleh Jangan Ganggu. Lihat [Jangan Ganggu dan Pemberitahuan](#) di halaman 139.

Menambah nomor telepon ke Kontak saat menelepon: Di Telepon, ketuk Keypad, masukkan nomor, lalu ketuk **+👤**. Ketuk Buat Kontak Baru atau ketuk “Tambah ke Kontak”, dan pilih kontak.

Menambah penelepon terbaru ke Kontak: Di Telepon, ketuk Terbaru dan ketuk  di sebelah nomor. Lalu ketuk Buat Kontak Baru, atau ketuk "Tambah ke Kontak," dan pilih kontak.

Menghapus kontak: Pilih kontak, lalu ketuk Edit. Gulir ke bawah dan ketuk Hapus Kontak.

Mengedit kontak: Pilih kontak, lalu ketuk Edit. Anda dapat:

- *Menambah bidang baru:* Ketuk , lalu pilih atau masukkan label untuk bidang.
- *Mengubah label bidang:* Ketuk label dan pilih label yang berbeda. Untuk menambahkan bidang baru, ketuk Tambah Label Khusus.
- *Mengubah nada dering atau nada teks untuk kontak:* Ketuk bidang nada dering atau nada teks, lalu pilih bunyi baru. Untuk mengubah nada default untuk kontak, buka Pengaturan > Bunyi.
- *Mengubah cara iPhone bergetar untuk panggilan atau pesan dari kontak:* Ketuk bidang nada dering atau getaran nada teks, lalu pilih pola getaran. Jika Anda tidak melihat bidang getaran, ketuk Edit dan tambahkan getaran. Untuk mendapatkan informasi tentang cara membuat pola getaran khusus, lihat [Bunyi](#) di halaman 146.
- *Memasangkan foto ke kontak:* Ketuk Tambah Foto. Anda dapat mengambil foto dengan kamera atau menggunakan foto yang ada.
- *Memperbarui info kontak menggunakan Twitter:* Pada Pengaturan > Twitter > Perbarui Kontak. Kontak dicocokkan menggunakan alamat email. Untuk teman yang Anda ikuti, kartu kontak mereka diperbarui dengan nama pengguna dan foto Twitter mereka.
- *Memperbarui info kontak menggunakan Facebook:* Pada Pengaturan > Facebook > Perbarui Kontak. Kontak dicocokkan menggunakan alamat email. Untuk tiap kecocokan di daftar teman Anda, kartu kontak mereka diperbarui dengan nama pengguna dan foto Facebook mereka.
- *Memasukkan jeda dalam nomor telepon:* Ketuk , lalu ketuk Jeda atau Tunggu. Tiap jeda berakhir selama dua detik. Tiap tunggu berhenti menelepon hingga Anda mengetuk Panggil lagi. Gunakan tombol-tombol ini untuk secara otomatis menghubungi ekstensi atau kode sandi, misalnya.

Menambahkan kontak

Selain menambahkan kontak di iPhone, Anda dapat:

- *Menggunakan kontak iCloud:* Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Kontak.
- *Mengimpor Teman Facebook:* Buka Pengaturan > Facebook, lalu nyalakan Kontak di daftar "Izinkan Aplikasi Ini untuk Menggunakan Akun Anda". Ini akan membuat grup Facebook di Kontak.
- *Mengakses Daftar Alamat Global Microsoft Exchange:* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk akun Exchange Anda dan nyalakan Kontak.
- *Mengatur akun LDAP atau CardDAV untuk mengakses direktori bisnis atau sekolah:* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tambah Akun > Lainnya. Lalu ketuk "Tambah Akun LDAP" atau "Tambah Akun CardDAV"; dan masukkan informasi akun.
- *Menyelaraskan kontak dari komputer, Yahoo!, atau Google:* Di iTunes pada komputer Anda, nyalakan kontak yang diselaraskan di panel info perangkat. Untuk informasi, lihat iTunes Help.
- *Mengimpor kontak dari kartu SIM (GSM):* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Impor Kontak SIM.
- *Mengimpor kontak dari vCard:* Ketuk lampiran .vcf di email atau pesan, atau di halaman web.

Mencari server GAL, CardDAV, atau LDAP: Ketuk Grup, ketuk direktori yang ingin Anda cari, lalu masukkan pencarian.

Menyimpan informasi kontak dari server GAL, LDAP, atau CardDAV: Cari kontak yang ingin Anda tambahkan, lalu ketuk Tambah Kontak.

Menampilkan atau menyembunyikan grup: Ketuk Grup, lalu pilih grup yang ingin Anda lihat. Tombol ini hanya muncul jika Anda memiliki lebih dari satu sumber kontak.

Saat Anda memiliki kontak dari beberapa sumber, Anda mungkin memiliki banyak entri untuk orang yang sama. Untuk mencegah kontak muncul berkali-kali di daftar Semua Kontak, kontak dari akun berbeda yang memiliki nama sama ditautkan dan ditampilkan sebagai satu *kontak terpadu*. Saat Anda melihat kontak terpadu, judul Info Terpadu akan muncul di bagian atas layar.

Menautkan kontak: Edit kontak, ketuk Edit, lalu ketuk  dan pilih entri kontak untuk ditautkan. Kontak yang tertaut tidak digabungkan. Jika Anda mengubah atau menambah informasi di kontak terpadu, perubahan akan disalin ke tiap akun sumber yang sudah memiliki informasi tersebut.

Jika Anda menautkan kontak-kontak dengan nama depan atau nama belakang yang berbeda, nama-nama di tiap kartu tidak akan berubah, tetapi hanya ada satu nama yang muncul di kartu terpadu. Untuk memilih nama yang akan muncul saat melihat kartu terpadu, ketuk kartu tertaut dengan nama yang Anda pilih, lalu ketuk Gunakan Nama Ini Untuk Kartu Terpadu.

Melihat informasi kontak dari akun sumber: Ketuk salah satu akun sumber.

Melepaskan tautan kontak: Ketuk Edit, ketuk , lalu ketuk Lepaskan.

Pengaturan kontak

Untuk mengubah pengaturan Kontak, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender. Pilihan yang tersedia memungkinkan Anda untuk:

- Mengubah penyusunan kontak
- Menampilkan kontak berdasarkan nama depan atau belakang
- Mengatur akun default untuk kontak baru
- Mengatur kartu Info Saya

Kalkulator

26



Ketuk angka dan fungsi di Kalkulator sama seperti saat Anda menggunakan kalkulator standar.



Menggunakan kalkulator ilmiah: Putar iPhone ke orientasi lanskap.

Kompas

27



Mencari arah yang ditunjuk iPhone Anda: Tahan iPhone secara mendatar di tangan Anda, sejajar dengan tanah.

Jika Layanan Lokasi dimatikan saat Anda membuka Kompas, Anda mungkin akan diminta menyalakannya. Anda dapat menggunakan Kompas tanpa menyalakan Layanan Lokasi. Lihat [Privasi](#): di halaman 147.

Penting: Akurasi kompas dapat dipengaruhi oleh gangguan magnetik atau gangguan lingkungan; bahkan magnet pada earbud iPhone dapat menyebabkan kondisi anomali. Menggunakan kompas digital hanya untuk bantuan navigasi dasar dan tidak bergantung pada kompas tersebut untuk menentukan lokasi, kedekatan, jarak, atau arah yang tepat.



Selayang pandang

Memo Suara memungkinkan Anda menggunakan iPhone sebagai alat perekam portabel menggunakan mikrofon internal, mikrofon headset iPhone atau Bluetooth, atau mikrofon eksternal yang didukung.



Membuat rekaman: Ketuk ● atau tekan tombol tengah pada headset. Ketuk || untuk menjeda atau ■ untuk berhenti merekam, atau tekan tombol tengah pada headset.

Merekam menggunakan mikrofon internal adalah mono, tetapi Anda dapat merekam stereo menggunakan mikrofon stereo eksternal yang digunakan dengan colokan headset iPhone, atau dengan konektor Lightning (iPhone 5) atau Konektor Dock (model iPhone lebih awal). Cari aksesoris yang ditandai dengan logo Apple “Made for iPhone” atau “Works with iPhone”.

Menyesuaikan tingkat rekaman: Pindahkan mikrofon mendekati atau menjauhi sumber rekaman. Untuk kualitas rekaman yang lebih baik, level paling keras pada meteran level harus berada di antara -3 dB dan 0 dB.

Memutar atau membisukan nada mulai/berhenti: Gunakan tombol volume iPhone untuk mengecilkan volume.

Menggunakan aplikasi lain saat merekam: Tekan tombol Utama □ dan buka aplikasi. Untuk kembali ke Memo Suara, ketuk baris merah di bagian atas layar.

Memutar rekaman: Ketuk ☰, ketuk rekaman, lalu ketuk ▶. Ketuk || untuk menunda.



Memotong rekaman: Ketuk ⏸ di samping rekaman, lalu ketuk Potong Memo. Seret ujung bidang audio, lalu ketuk ▶ untuk mempratinjau. Sesuaikan jika perlu, lalu ketuk Potong Memo Suara untuk menyimpan. Bagian yang Anda potong tidak dapat dikembalikan.

Berbagi memo suara dengan komputer Anda

iTunes dapat menyelaraskan memo suara dengan perpustakaan iTunes saat Anda menyambungkan iPhone ke komputer.

Ketika Anda menyelaraskan memo suara ke iTunes, memo suara tersebut akan tetap berada di aplikasi Memo Suara hingga Anda menghapusnya. Jika Anda menghapus memo suara di iPhone, memo suara tersebut tidak terhapus dari daftar putar Voice Memos di iTunes. Namun, jika Anda menghapus memo suara dari iTunes, memo suara *dihapus* dari iPhone saat berikutnya Anda menyelaraskan dengan iTunes.

Menyelaraskan memo suara dengan iTunes: Sambungkan iPhone ke komputer dan pilih iPhone di daftar perangkat iTunes. Pilih Music di bagian atas layar (antara Apps dan Movies), pilih Sync Music, pilih "Include voice memos," dan klik Terapkan.

Memo suara dari iPhone akan muncul di daftar putar Voice Memos di iTunes.



Dengan Sensor Nike + iPod (dijual secara terpisah), aplikasi Nike + iPod akan memberikan suara umpan balik tentang kecepatan, jarak, waktu berlalu, dan kalori yang terbakar selama Anda berolahraga lari atau jalan.



Pilih latihan standar.

Aplikasi Nike + iPod tidak muncul di layar Utama hingga Anda menyalakannya.

Menyalakan Nike + iPod: Buka Pengaturan > Nike + iPod.

Nike + iPod mengumpulkan data latihan dari sensor nirkabel (dijual secara terpisah) yang Anda tempelkan ke sepatu Anda. Sebelum menggunakannya pertama kali, Anda perlu menautkan sensor ke iPhone.

Menautkan sensor ke iPhone: Tempelkan sensor ke sepatu Anda, lalu buka Pengaturan > Nike + iPod > Sensor.

Memulai latihan: Ketuk Latihan, dan pilih latihan.

- *Menjeda latihan:* Bangunkan iPod touch dan ketuk **||** di layar terkunci. Ketuk **▶** jika Anda siap memulai.
- *Mengakhiri latihan:* Bangunkan iPhone, ketuk **||**, lalu ketuk Akhiri Olahraga.

Mengubah pengaturan latihan: Buka Pengaturan > Nike + iPod.

Mengkalibrasi Nike + iPod: Rekam latihan pada jarak yang diketahui setidaknya seperempat mil (400 meter). Lalu, setelah Anda mengetuk Akhiri Latihan, ketuk Kalibrasi di layar ringkasan latihan dan masukkan jarak aktual yang Anda tempuh.

Mengatur ulang kalibrasi default: Buka Pengaturan > Nike + iPod.


Mengirim data latihan ke nikeplus.com: Dengan iPhone yang terhubung ke internet, buka Nike + iPod, ketuk Riwayat, lalu ketuk "Kirim ke Nike+."

Melihat laporan latihan Anda di nikeplus.com: Di Safari, buka nikeplus.com, masuk ke akun Anda, dan ikuti instruksi pada layar.



Selayang pandang

iBooks adalah cara hebat untuk membaca dan membeli buku. Download aplikasi iBooks gratis dari App Store, lalu dapatkan apa saja dari bacaan klasik hingga buku terlaris.



iBooks adalah cara hebat untuk membaca buku dan PDF. Download aplikasi iBooks gratis dari App Store, lalu dapatkan apa saja dari bacaan klasik hingga buku terlaris dari iBookstore internal. Untuk mendownload aplikasi iBooks dan menggunakan iBookstore, Anda memerlukan koneksi internet dan ID Apple.

Mengunjungi iBookstore: Di iBooks, ketuk Store untuk:

- Menemukan buku dengan menelusuri atau mencari
- Mendapatkan sampel buku untuk melihat apakah Anda menyukainya
- Membaca dan menulis ulasan, serta melihat buku terlaris saat ini
- Memberi tahu teman tentang buku melalui email

Membeli buku: Temukan buku yang Anda inginkan, lalu ketuk lagi untuk mendapatkannya.

Mendapatkan informasi tentang buku: Anda dapat membaca ringkasan buku, membaca ulasan, dan mendownload sampel buku sebelum membelinya. Setelah membeli buku, Anda dapat menulis ulasan Anda sendiri.

Mendownload pembelian sebelumnya: Ketuk Dibeli. Untuk mendownload selagi menelusuri, ketuk Download di mana Anda biasanya melihat harga. Anda tidak akan dikenakan biaya lagi. Untuk mendownload pembelian item di perangkat lain secara otomatis, buka Pengaturan > iTunes & App Store.

Membaca buku

Membaca buku itu mudah. Buka rak buku dan ketuk buku yang ingin Anda baca. Tiap buku memiliki kumpulan fitur tertentu berdasarkan konten dan formatnya. Beberapa fitur yang dideskripsikan di bawah ini mungkin tidak tersedia di buku yang Anda baca.

Membuka buku: Ketuk buku yang ingin Anda baca. Jika Anda tidak melihatnya di rak buku, gesek ke kiri atau ke kanan untuk melihat koleksi lainnya.

- *Menampilkan kontrol:* Ketuk di tengah-tengah halaman.
- *Memperbesar gambar:* Ketuk gambar dua kali. Di beberapa buku, sentuh dan tahan tampilan kaca pembesar yang dapat Anda gunakan untuk melihat gambar.
- *Membuka halaman tertentu:* Ketuk kontrol navigasi halaman di bagian bawah layar. Atau, ketuk  dan masukkan nomor halaman, lalu ketuk nomor halaman di hasil pencarian.
- *Mencari kata:* Ketuk kata dua kali, gunakan titik ambil untuk menyesuaikan pilihan, lalu ketuk Definisi di menu yang muncul. Definisi tidak tersedia dalam semua bahasa.
- *Menampilkan daftar isi:* Ketuk . Dengan beberapa buku, Anda juga dapat mencubit untuk melihat konten.
- *Menambah atau menghapus penanda:* Ketuk . Ketuk kembali untuk menghapus penanda. Anda tidak perlu menambah penanda saat menutup buku, karena iBooks mengingat di mana Anda terakhir membaca. Anda dapat memiliki beberapa penanda—untuk melihat semuanya, ketuk  lalu ketuk Penanda.

Menambahkan keterangan pada buku: Anda dapat menambahkan catatan dan sorotan pada buku.

- *Menambahkan sorotan:* Ketuk kata dua kali, gunakan titik ambil untuk menyesuaikan pilihan, lalu ketuk Sorot dan pilih warna atau garis bawah.
- *Menghapus sorotan:* Ketuk teks yang disorot, lalu ketuk .
- *Menambah catatan:* Ketuk kata dua kali, ketuk Sorot, lalu pilih  dari menu yang muncul.
- *Menghapus catatan:* Hapus teksnya. Untuk menghapus catatan dan sorotannya, ketuk teks yang disorot, lalu ketuk .
- *Melihat semua catatan Anda:* Ketuk  lalu ketuk Catatan. Ketuk  untuk mencetak atau mengirim catatan Anda melalui email.

Mengubah tampilan buku: Beberapa buku memungkinkan Anda mengubah ukuran ketikan, fon, dan warna halaman.

- *Mengubah fon atau ukuran ketikan:* Ketuk di dekat tengah-tengah halaman untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk . Ketuk Fon untuk memilih jenis fon. Beberapa buku memungkinkan Anda mengubah ukuran ketikan hanya jika iPhone dalam orientasi potret.
- *Mengubah warna halaman dan teks:* Ketuk di dekat tengah-tengah halaman untuk menampilkan kontrol, ketuk , lalu ketuk Tema. Pengaturan ini berlaku untuk semua buku yang mendukung perubahan tersebut.
- *Mengubah kecerahan:* Ketuk di dekat tengah-tengah halaman untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk . Jika Anda tidak melihat , ketuk  dahulu.

- *Menyalakan atau mematikan justifikasi dan hifenasi:* Buka Pengaturan > iBooks. PDF dan beberapa buku tidak dapat dijustifikasi atau dihifenasi.

Menyusun rak buku

Gunakan rak buku untuk menelusuri buku-buku dan PDF. Anda juga dapat mengatur item dalam koleksi-koleksi.



Memindahkan buku atau PDF ke koleksi: Ketuk Edit. Pilih item yang ingin Anda pindahkan, lalu ketuk Pindahkan dan pilih koleksi.

Melihat dan mengelola koleksi: Ketuk nama koleksi yang sedang Anda lihat di bagian atas layar, seperti Buku atau PDF, untuk menampilkan daftar koleksi. Anda tidak dapat mengedit atau menghapus koleksi Buku dan PDF internal.

Menyusun rak buku: Ketuk bar status untuk menggulir ke bagian atas layar, lalu ketuk ≡ dan pilih metode penyusunan di bagian bawah layar.

Menghapus item dari rak buku: Ketuk Edit, lalu ketuk tiap item yang ingin Anda hapus sehingga tanda centang muncul. Ketuk Hapus. Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai. Jika Anda menghapus buku yang dibeli, Anda dapat mendownloadnya lagi dari Pembelian di iBookstore.

Mencari buku: Buka rak buku. Ketuk bar status untuk menggulir ke bagian atas layar, lalu ketuk Q. Pencarian mencari judul buku dan nama pengarang.

Menyelaraskan buku dan PDF

Gunakan iTunes untuk menyelaraskan buku dan PDF antara iPhone dan komputer Anda, dan untuk membeli buku dari iTunes Store. Saat iPhone tersambung ke komputer, panel Books memungkinkan Anda memilih item yang akan diselaraskan. Anda juga dapat menemukan buku ePub bebas DRM dan PDF di web dan menambahkannya ke perpustakaan iTunes Anda.

Menyelaraskan buku atau PDF ke iPhone: Di iTunes pada komputer Anda, pilih File > Add to Library dan pilih file. Lalu selaraskan.

Menambahkan buku atau PDF ke iBooks tanpa menyelaraskan: Jika buku atau PDF terlalu besar, kirim email ke diri Anda dari komputer Anda. Buka pesan email di iPhone, lalu sentuh terus lampiran dan pilih "Buka di iBooks" dari menu yang muncul.

Mencetak atau mengirim PDF melalui email

Anda dapat menggunakan iBooks untuk mengirim salinan PDF melalui email, atau mencetak semua atau bagian PDF ke printer AirPrint.

Mengirim PDF melalui email: Buka PDF, ketuk  dan pilih Email Dokumen.

Mencetak PDF: Buka PDF, ketuk  dan pilih Cetak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mencetak dengan AirPrint](#) di halaman 34.

Pengaturan iBooks

iBooks menyimpan koleksi, penanda, catatan, dan informasi halaman yang sedang dibuka menggunakan ID Apple Anda, sehingga Anda dapat membaca buku secara lancar di seluruh perangkat iOS Anda. iBooks menyimpan informasi semua buku saat Anda membuka atau menutup aplikasi. Informasi untuk setiap buku juga akan disimpan ketika Anda membuka atau menutup buku.

Menyalakan atau mematikan penyelarasan: Buka Pengaturan > iBooks. Anda dapat menyelaraskan koleksi dan penanda juga.

Beberapa buku mungkin mengakses video atau audio yang disimpan di web. Jika iPhone memiliki koneksi data seluler, memutar file ini mungkin dikenakan biaya.

Menyalakan atau mematikan akses video dan audio online: Buka Pengaturan > iBooks > Audio & Video Online.

Mengubah arah membalik halaman saat Anda mengetuk margin kiri: Buka Pengaturan > iBooks > Ketuk Margin Kiri.

Podcast

31



Mendownload aplikasi Podcast gratis dari App Store, lalu telusuri, berlangganan, dan putar podcast audio dan suara favorit Anda.



Mendapatkan podcast:

- *Menelusuri katalog lengkap:* Ketuk Katalog, lalu ketuk podcast mana pun yang menarik bagi Anda.
- *Menelusuri podcast yang paling populer:* Ketuk Stasiun Teratas (jika tidak terlihat, ketuk dahulu Perpustakaan). Gesek ke kiri atau ke kanan untuk mengubah kategori, atau gesek ke atas atau ke bawah untuk menelusuri kategori yang sedang dibuka. Ketuk podcast untuk mempratinjau episode terbaru, atau ketuk ⓘ untuk melihat daftar episode.
- *Melakukan streaming episode:* Ketuk episode mana pun.
- *Mendownload episode agar Anda dapat mendengarkannya saat sedang tidak terhubung ke Wi-Fi:* Ketuk ⬇️ di samping episode.
- *Berlangganan podcast untuk selalu mendapatkan episode terbaru:* Jika Anda menelusuri katalog, ketuk podcast untuk melihat daftar episode, lalu ketuk Berlangganan. Jika Anda telah mendownload episode, ketuk podcast di perpustakaan, lalu ketuk lagi di bagian atas daftar episode, dan nyalakan Langganan.

- *Mendapatkan episode terbaru dari podcast berlangganan secara otomatis:* Ketuk podcast di perpustakaan, ketuk lagi di bagian atas daftar episode, lalu nyalakan Download Otomatis.

Mengontrol pemutaran ulang: Gesek ke atas pada sampul dari podcast yang sedang diputar untuk melihat semua kontrol pemutaran ulang.



Mengontrol pemutaran ulang video: Ketuk layar saat menonton podcast video.

Fitur Aksesibilitas

iPhone menggabungkan banyak fitur aksesibilitas berikut:

- VoiceOver
- Pengarahan audio panggilan
- Asisten suara Siri
- Pembesaran zoom
- Teks Besar
- Pembalikan Warna
- Pengucapan Seleksi
- Pengucapan Teks-otomatis
- Audio Mono dan keseimbangan
- Alat bantu dengar dan Mode Alat Bantu Dengar
- Nada dering dan getaran yang dapat dipasangkan
- Kilat LED Peringatan
- Panduan Akses
- AssistiveTouch
- Dukungan untuk tampilan braille
- Pemutaran ulang isi teks tertulis

Menyalakan fitur-fitur aksesibilitas menggunakan iPhone: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas.

Menyalakan fitur-fitur aksesibilitas menggunakan iTunes: Sambungkan iPhone ke komputer Anda dan pilih iPhone pada daftar perangkat iTunes. Klik Summary, lalu klik Configure Universal Access di bagian bawah layar Summary.

Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur-fitur aksesibilitas iPhone buka www.apple.com/asia/accessibility/.

Teks Besar hanya dapat dinyalakan atau dimatikan di pengaturan iPhone. Lihat [Teks Besar](#) di halaman 131.

VoiceOver

VoiceOver mendeskripsikan dengan lantang apa yang muncul di layar, sehingga Anda dapat menggunakan iPhone tanpa perlu melihatnya.

VoiceOver akan memberi tahu Anda tiap item pada layar saat Anda memilihnya. Ketika Anda memilih item, kursor VoiceOver (persegi panjang hitam) akan membingkai elemen tersebut dan VoiceOver akan mengucapkan nama atau mendeskripsikan item tersebut.

Sentuh layar atau seret jari-jari Anda untuk mendengarkan item-item yang berbeda pada layar. Saat Anda memilih teks, VoiceOver akan membacakan teksnya. Ketika Ucapan Petunjuk dinyalakan, VoiceOver dapat memberi tahu Anda nama item dan menyediakan instruksi untuk Anda—misalnya, “ketuk dua kali untuk membuka.” Untuk berinteraksi dengan item-item pada layar, seperti tombol-tombol dan tautan, gunakan gerakan yang dideskripsikan di [Mempelajari gerakan VoiceOver](#) di halaman 123.

Ketika Anda membuka layar baru, VoiceOver akan berbunyi, lalu memilih dan mengucapkan item pertama di layar (biasanya di pojok kiri atas). VoiceOver juga akan memberi tahu Anda ketika layar berubah ke lanskap atau potret, dan ketika layar terkunci atau terbuka.

Catatan: VoiceOver menggunakan bahasa yang telah ditentukan dalam pengaturan Internasional, yang mungkin dipengaruhi oleh pengaturan Format Wilayah di Pengaturan > Umum > Internasional. VoiceOver tersedia dalam banyak bahasa, namun tidak semua bahasa.

Dasar-dasar VoiceOver

Penting: VoiceOver mengubah gerakan yang digunakan untuk mengontrol iPhone. Begitu VoiceOver dinyalakan, Anda harus menggunakan gerakan VoiceOver untuk mengoperasikan iPhone—bahkan untuk mematikan VoiceOver lagi dan melanjutkan pengoperasian standar.

Menyalakan atau mematikan VoiceOver: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver. Anda juga dapat mengatur Klik Tiga Kali Utama untuk menyalakan atau mematikan VoiceOver. Lihat [Klik Tiga Kali Tombol Utama](#) di halaman 130.

Menjelajahi layar: Seret jari Anda melintasi layar. VoiceOver mengucapkan tiap item yang Anda sentuh. Angkat jari Anda untuk meninggalkan item yang dipilih.

- *Memilih item:* Ketuk item tersebut, atau angkat jari Anda saat menyeret melintasi layar.
- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya:* Gesek satu jari Anda ke kanan atau ke kiri. Urutan item menjadi dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah.
- *Memilih item di atas atau di bawah:* Gunakan rotor untuk menyalakan Navigasi Vertikal, lalu gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari.
- *Memilih item pertama atau terakhir pada layar:* Gesek ke atas atau ke bawah dengan empat jari.
- *Memilih item berdasarkan nama:* Ketuk tiga kali dengan dua jari Anda di area mana pun pada layar untuk membuka Pemilih Item. Lalu ketik nama pada bidang pencarian, atau gesek ke kanan atau ke kiri untuk menelusuri daftar menurut abjad, atau ketuk indeks tabel di bagian kanan daftar dan gesek ke atas atau ke bawah untuk menelusuri daftar item dengan cepat.
- *Mengubah nama item yang dipilih agar mudah ditemukan:* Ketuk dan tahan dengan dua jari di area mana pun pada layar.
- *Mengucapkan teks dari item yang dipilih:* Atur kontrol rotor ke karakter atau kata, lalu gesek ke bawah atau ke atas dengan satu jari.
- *Menyalakan atau mematikan petunjuk lisan:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver.
- *Menyertakan pemeriksaan ejaan fonetik:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Gunakan Fonetik.
- *Mengucapkan keseluruhan layar dari atas:* Gesek ke atas dengan dua jari.
- *Bicara mulai dari item saat ini hingga layar bagian bawah:* Gesek ke bawah dengan dua jari.
- *Menghentikan bicara:* Ketuk sekali dengan dua jari. Ketuk lagi dengan dua jari untuk kembali bicara. Mode bicara akan berlanjut ketika Anda memilih item lain.

- *Membisukan VoiceOver*: Ketuk tiga kali dengan tiga jari. Ketuk tiga kali lagi dengan tiga jari untuk menyalakan kembali bicara. Untuk hanya mematikan suara VoiceOver, atur tombol Dering/Hening ke Hening. Jika Anda memiliki papan ketik eksternal yang tersambung, Anda juga dapat menekan tombol Control pada papan ketik untuk membisukan atau membunyikan VoiceOver.

Menyesuaikan suara bicara: Anda dapat menyesuaikan karakteristik suara bicara VoiceOver untuk mempermudah Anda memahaminya:

- *Mengubah volume bicara*: Gunakan tombol volume pada iPhone. Anda juga dapat menambahkan volume ke rotor dan menggesek ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan; lihat [Menggunakan kontrol rotor VoiceOver](#) di halaman 124.
- *Mengubah laju bicara*: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu seret slider Laju Bicara. Anda juga dapat menambahkan Laju Bicara ke rotor, lalu gesek ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan.
- *Menggunakan perubahan nada*: VoiceOver menggunakan nada yang lebih tinggi ketika mengucapkan item pertama dari sebuah kumpulan (seperti daftar atau tabel) dan menggunakan nada yang lebih rendah ketika mengucapkan item terakhir dari sebuah kumpulan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Perubahan Nada.
- *Mengubah bahasa untuk iPhone*: Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Bahasa. Pelafalan VoiceOver dari beberapa bahasa dipengaruhi oleh Pengaturan > Umum > Internasional > Format Wilayah.
- *Mengubah pelafalan*: Atur rotor ke Bahasa, lalu gesek ke atas atau ke bawah. Bahasa tersedia di rotor hanya jika Anda memilih lebih dari satu pelafalan.
- *Memilih pelafalan yang tersedia di rotor bahasa*: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor Bahasa. Untuk mengubah posisi sebuah bahasa dalam daftar, seret  ke atas atau ke bawah.
- *Mengubah suara pembacaan dasar*: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Gunakan Suara Padat

Menggunakan iPhone dengan VoiceOver

Membuka kunci iPhone: Pilih slide Buka Kunci, kemudian ketuk layar dua kali.

"Ketuk" untuk mengaktifasi item yang dipilih: Ketuk dua kali di area mana pun pada layar.

"Mengetuk dua kali" item yang dipilih: Ketuk tiga kali di area mana pun pada layar.

Menyesuaikan slider: Pilih slider, lalu gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari.

Menggunakan gerakan standar saat VoiceOver dinyalakan: Ketuk dua kali dan tahan jari Anda pada layar. Rangkaian nada menunjukkan bahwa gerakan normal sedang berlaku. Gerakan standar tersebut akan tetap berlaku hingga Anda mengangkat jari Anda, saat gerakan VoiceOver kembali dilanjutkan.

Menggulir daftar atau area layar: Gesek ke atas atau ke bawah dengan tiga jari. Saat melintasi halaman melalui daftar, VoiceOver akan mengucapkan kisaran item yang ditampilkan (misal, "menunjukkan baris 5 sampai 10").

- *Gulir daftar secara terus-menerus*: Ketuk dua kali dan tahan. Ketika Anda mendengar rangkaian nada, Anda dapat menggerakkan jari Anda ke atas atau ke bawah untuk menggulir daftar. Pengguliran terus menerus akan berhenti saat Anda mengangkat jari Anda.

- *Menggunakan indeks daftar:* Beberapa daftar memiliki indeks abjad di sepanjang sisi kanan. Indeks tidak dapat dipilih dengan menggesek jari di antara item; Anda harus menyentuh indeks secara langsung untuk memilihnya. Dengan indeks yang dipilih, gesek ke atas atau ke bawah untuk berpindah di sepanjang indeks. Anda juga dapat mengetuk dua kali, lalu menggeser jari Anda naik atau turun.
- *Menyusun ulang daftar:* Anda dapat mengubah urutan item di beberapa daftar, seperti item Rotor dan Rotor Bahasa di pengaturan Aksesibilitas. Pilih  di sisi kanan item, ketuk dua kali dan tahan sampai Anda mendengar bunyi, lalu seret ke atas atau ke bawah. VoiceOver akan mengucapkan item yang Anda pindahkan ke atas atau ke bawah, tergantung arah Anda menyeret.

Menata ulang posisi layar Utama: Pada layar Utama, pilih ikon yang ingin Anda pindahkan. Ketuk dua kali dan tahan ikon, lalu seret ikon tersebut. VoiceOver akan mengucapkan posisi baris dan kolom sewaktu Anda menyeret ikon tersebut. Lepaskan ikon ketika ikon tersebut sudah mencapai posisi yang Anda inginkan. Anda dapat menyeret ikon-ikon tambahan. Seret item ke sudut kiri atau sudut kanan layar untuk memindahkannya ke halaman lain dari layar Utama. Ketika Anda sudah selesai mengatur posisi ikon, tekan tombol Utama .

Mengucapkan informasi status iPhone: Ketuk bagian atas layar untuk mendengarkan informasi mengenai waktu, masa pakai baterai, kekuatan sinyal Wi-Fi, dan lainnya.

Mengucapkan pemberitahuan: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver dan nyalakan Pemberitahuan Lisan. Pemberitahuan, termasuk teks pesan teks yang masuk, diucapkan saat pesan tersebut masuk, bahkan saat iPhone dalam keadaan terkunci. Pemberitahuan yang tidak disadari akan diulang saat Anda membuka kunci iPhone.

Menyalakan atau mematikan tirai layar: Ketuk empat kali dengan tiga jari. Ketika tirai layar menyala, isi layar tetap aktif walaupun tampilan layar dimatikan.

Mempelajari gerakan VoiceOver

Ketika VoiceOver dinyalakan, gerakan standar layar sentuh memiliki efek yang berbeda. Gerakan ini dan beberapa gerakan tambahan memungkinkan Anda untuk bergerak di seputar layar dan mengontrol tiap-tiap item saat item tersebut dipilih. Gerakan VoiceOver menyertakan gerakan dua atau tiga jari untuk mengetuk atau menggesek. Untuk hasil terbaik saat menggunakan gerakan dua atau tiga jari, rileks dan biarkan jari Anda menyentuh layar dengan sedikit jarak di antara jari-jari Anda.

Anda dapat menggunakan beberapa teknik berbeda untuk memasukkan gerakan VoiceOver. Misalnya, Anda dapat memasukkan ketukan dua jari menggunakan dua jari dari satu tangan, atau satu jari dari setiap tangan. Anda juga dapat menggunakan jempol Anda. Banyak yang menganggap bahwa gerakan “ketuk untuk memisahkan” efektif: Anda dapat menyentuh terus item dengan satu jari, lalu mengetuk layar dengan jari lain, daripada memilih satu item dan mengetuknya dua kali. Cobalah teknik lain untuk mengetahui mana yang paling cocok dengan Anda.

Jika gerakan yang dilakukan tidak berfungsi, cobalah gerakan yang lebih cepat, khususnya untuk gerakan mengetuk dua kali dan menggesek jari. Untuk menggesek, cobalah menyapu layar dengan cepat dengan satu atau beberapa jari Anda. Saat VoiceOver dinyalakan, tombol Praktikkan Gerakan akan muncul, yang memberikan Anda kesempatan untuk berlatih gerakan VoiceOver sebelum melanjutkan.

Mempraktikkan gerakan VoiceOver: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk Praktikkan VoiceOver. Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai. Jika Anda tidak melihat tombol Praktikkan VoiceOver, pastikan VoiceOver telah dinyalakan.

Inilah rangkuman gerakan utama VoiceOver:

Menavigasi dan membaca

- *Ketuk*: Ucapkan item tersebut.
- *Menggesek ke kanan atau ke kiri*: Memilih item berikutnya atau sebelumnya.
- *Menggesek ke atas atau ke bawah*: Bergantung pada pengaturan Kontrol Rotor. Lihat [Menggunakan kontrol rotor VoiceOver](#) di halaman 124.
- *Ketuk dengan dua jari*: Berhenti mengucapkan item yang sedang dipilih.
- *Gesek ke atas dengan dua jari*: Membaca semua, dari bagian atas layar.
- *Gesek ke bawah dengan dua jari*: Membaca semua, dari posisi saat ini.
- *“Gosok” dengan dua jari*: Gerakkan dua jari maju mundur tiga kali dengan cepat (membentuk huruf “z”) untuk menghilangkan peringatan atau kembali ke layar sebelumnya.
- *Menggesek ke atas atau ke bawah dengan tiga jari*: Menggulir satu halaman pada satu waktu.
- *Menggesek dengan tiga jari ke kanan atau ke kiri*: Buka halaman berikutnya atau sebelumnya (seperti Layar Utama, Saham, atau Safari).
- *Ketuk dengan tiga jari*: Mengucapkan informasi tambahan, seperti posisi dalam daftar atau apakah teks dipilih.
- *Ketuk dengan empat jari di bagian atas layar*: Memilih item pertama pada halaman.
- *Ketuk dengan empat jari di bagian bawah layar*: Memilih item terakhir pada halaman.

Mengaktifkan

- *Mengetuk dua kali*: Aktifkan item yang dipilih.
- *Mengetuk tiga kali*: Ketuk item dua kali.
- *Mengetuk untuk memisahkan*: Sebagai alternatif lain untuk memilih item dan mengetuk dua kali untuk mengaktifkannya, sentuh item dengan satu jari, lalu ketuk layar dengan jari lain.
- *Mengetuk dua kali dan tahan (1 detik) + gerakan standar*: Gunakan gerakan standar. Gerakan ketukan dua kali dan tahan memberi tahu iPhone untuk mengartikan gerakan berikutnya sebagai gerakan standar. Misalnya, Anda dapat melakukan gerakan ketuk dua kali dan tahan, kemudian tanpa mengangkat jari Anda, seret jari Anda untuk menggeser tombol.
- *Mengetuk dua kali dengan dua jari*: Menjawab atau mengakhiri panggilan. Memutar atau menjeda di Musik, Video, YouTube, Memo Suara, atau Foto. Mengambil foto di Kamera. Memulai atau menjeda rekaman di Kamera atau Memo Suara. Memulai atau menghentikan stopwatch.
- *Mengetuk dua kali dengan dua jari dan tahan*: Mengubah label item agar lebih mudah ditemukan.
- *Mengetuk tiga kali dengan dua jari*: Membuka Pemilih Item.
- *Mengetuk tiga kali dengan tiga jari*: Membisukan atau menyembunyikan VoiceOver.
- *Mengetuk empat kali dengan tiga jari*: Menyalakan atau mematikan tirai layar.

Menggunakan kontrol rotor VoiceOver

Gunakan rotor untuk memilih apa yang terjadi saat Anda menggesek ke atas atau ke bawah dengan VoiceOver dinyalakan.

Mengoperasikan rotor: Memutar dua jari pada layar iPhone di seputar titik yang terletak di antaranya.



Mengubah pilihan yang terdapat dalam rotor: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor dan pilih pilihan yang ingin Anda sertakan menggunakan rotor.

Efek pengaturan rotor tergantung pada tindakan yang Anda lakukan. Contohnya, jika Anda sedang membaca email, Anda dapat menggunakan rotor untuk beralih antara mendengarkan teks yang diucapkan kata per kata atau karakter per karakter saat Anda menggesek ke atas atau ke bawah. Jika Anda menelusuri halaman web, Anda dapat mengatur rotor untuk mengucapkan semua teks (baik kata per kata atau karakter per karakter), atau melompat dari satu item ke item jenis tertentu, seperti judul atau tautan.

Memasukkan dan mengedit teks dengan VoiceOver

Saat Anda memasukkan bidang teks yang dapat diedit, Anda dapat menggunakan papan ketik pada layar atau papan ketik eksternal yang tersambung ke iPod touch untuk memasukkan teks.

Memasukkan teks: Pilih bidang teks yang dapat diedit, ketuk dua kali untuk menampilkan titik penyisipan dan papan ketik pada layar, lalu ketik karakter.

- *Ketikan standar:* Pilih tombol pada papan ketik dengan menggesek ke kiri dan ke kanan, lalu ketuk dua kali untuk memasukkan karakter. Atau gerakkan jari Anda di seputar papan ketik untuk memilih tombol, dan selagi menahan tombol dengan satu jari, ketuk layar dengan jari lainnya. VoiceOver mengucapkan tombol saat dipilih, dan mengucapkannya lagi ketika karakter dimasukkan.
- *Ketikan sentuh:* Sentuh tombol pada papan ketik untuk memilihnya, lalu angkat jari Anda untuk memasukkan karakter. Jika Anda menyentuh tombol yang salah, pindahkan jari Anda pada papan ketik sampai Anda memilih tombol yang Anda inginkan. VoiceOver mengucapkan karakter untuk setiap tombol begitu Anda menyentuhnya, namun tidak memasukkan karakter tersebut sampai Anda mengangkat jari Anda. Pengetikan dengan menyentuh berfungsi hanya untuk kunci yang memasukkan teks--menggunakan kunci pengetikan standar lain seperti Shift, Delete, dan Return.
- *Memilih pengetikan standar atau sentuh:* Dengan VoiceOver menyala dan tombol sudah dipilih di papan ketik, gunakan rotor untuk memilih Mode Pengetikan, lalu Gesek ke atas atau ke bawah.

Memindahkan titik penyisipan: Gesek ke atas atau ke bawah untuk memindahkan titik penyisipan ke depan atau ke belakang pada teks. Gunakan rotor untuk memilih apakah Anda ingin memindahkan titik penyisipan per karakter, per kata, atau per baris.

VoiceOver akan berbunyi ketika titik penyisipan berpindah, dan akan mengucapkan karakter, kata, atau baris yang dilewati titik penyisipan. Ketika bergerak maju per kata, titik penyisipan akan diletakkan di akhir kata yang dilaluinya, sebelum spasi atau tanda baca yang mengikutinya. Ketika bergerak mundur, titik penyisipan akan diletakkan di akhir kata yang sebelumnya, sebelum spasi atau tanda baca yang mengikutinya.

Pindahkan titik penyisipan melewati tanda baca di akhir kata atau kalimat: Gunakan rotor untuk beralih kembali ke mode karakter.

Ketika memindahkan titik penyisipan per baris, VoiceOver akan mengucapkan setiap baris begitu Anda bergerak melewatinya. Ketika bergerak maju, titik penyisipan akan diletakkan di awal baris berikutnya (kecuali ketika Anda mencapai baris terakhir dari sebuah paragraf, saat titik penyisipan digerakkan ke akhir baris yang baru saja diucapkan). Ketika bergerak mundur, titik penyisipan akan diletakkan di awal baris yang diucapkan.

Mengubah umpan balik pengetikan: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Mengetik Umpan Balik.

Menggunakan fonetik pada umpan balik pengetikan: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Gunakan Fonetik. Teks dibaca karakter per karakter. Pertama-tama Voiceover mengucapkan karakter, lalu fonetik karakter yang sesuai—misalnya, “f” lalu “foxtrot.”

Menghapus satu karakter: Pilih , lalu ketuk dua kali atau pisah-ketuk. Anda harus melakukan ini bahkan saat menggunakan ketikan sentuh. Untuk menghapus beberapa karakter, sentuh dan tahan tombol Hapus, lalu ketuk layar dengan jari lain satu kali untuk setiap karakter yang ingin Anda hapus. VoiceOver akan mengucapkan karakter begitu dihapus. Jika Gunakan Perubahan Nada dinyalakan, VoiceOver akan mengucapkan karakter yang dihapus dengan nada yang lebih rendah.

Memilih teks: Atur rotor ke Edit, gesek ke atas atau ke bawah untuk memilih antara Pilih atau Pilih Semua, kemudian ketuk dua kali. Jika Anda memilih Pilih, kata yang paling dekat dengan titik penyisipan akan dipilih ketika Anda mengetuk dua kali. Jika Anda memilih Pilih Semua, keseluruhan teks akan dipilih. Cubit untuk menambah atau mengurangi pilihan teks.

Memotong, menyalin, atau menempel: Pastikan rotor diatur ke Edit. Dengan teks yang dipilih, gesek ke atas atau bawah untuk memilih Potong, Salin, atau Tempel, lalu ketuk dua kali.

Mengembalikan: Goyang iPhone, gesek ke kiri atau ke kanan untuk memilih tindakan mengembalikan, kemudian ketuk dua kali.

Memasukkan karakter beraksen: Dalam mode ketikan standar, pilih karakter polos, lalu ketuk dua kali dan tahan sampai Anda mendengar bunyi yang menandakan karakter pengganti telah muncul. Seret ke kiri atau ke kanan untuk memilih dan mendengarkan pilihan. Lepaskan jari Anda untuk memasukkan pilihan saat ini.

Mengubah bahasa papan ketik: Atur rotor ke Bahasa, lalu gesek ke atas atau ke bawah. Pilih “bahasa default” untuk menggunakan bahasa yang ditentukan pada pengaturan Internasional. Rotor Bahasa hanya muncul jika Anda telah memilih lebih dari satu bahasa pada Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor Bahasa.

Menelepon dengan VoiceOver

Menjawab atau mengakhiri panggilan: Ketuk layar dua kali dengan dua jari.

Ketika panggilan telepon tersambung dengan VoiceOver nyala, layar akan menampilkan keypad angka secara default, dan bukan menunjukkan pilihan panggilan.

Menampilkan pilihan panggilan: Pilih tombol Sembunyikan Keypad di sudut kanan bawah dan ketuk dua kali.

Menampilkan kembali keypad angka: Pilih tombol Keypad di dekat tengah-tengah layar dan ketuk dua kali.

Menggunakan VoiceOver dengan Safari

Saat Anda mencari web di Safari dengan VoiceOver menyala, item rotor Hasil Pencarian akan membuat Anda mendengarkan daftar saran frasa pencarian.

Mencari di web: Pilih bidang pencarian, masukkan pencarian Anda, lalu gesek ke kanan atau ke kiri untuk bergerak ke bawah atau ke atas pada daftar frasa pencarian yang disarankan. Lalu ketuk layar dua kali untuk mencari web menggunakan frasa yang dipilih.

Mengatur pilihan rotor untuk penelusuran web: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor. Ketuk untuk memilih atau membatalkan pilihan, atau seret  ke atas untuk memosisikan ulang item.

Melewati gambar saat menavigasi: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Navigasi Gambar. Anda dapat memilih untuk melompati semua gambar atau hanya gambar yang tidak memiliki deskripsi.

Mengurangi kekacauan halaman agar kegiatan membaca dan navigasi menjadi lebih mudah: Pilih item Pembaca di bidang alamat Safari (tidak tersedia untuk semua halaman).

Menggunakan VoiceOver dengan Peta

Anda dapat menggunakan VoiceOver untuk menjelajahi wilayah, menjelajahi tempat tujuan, mengikuti jalan, memperbesar atau memperkecil, memilih pin, atau mendapatkan informasi tentang suatu lokasi.

Menjelajahi peta: Seret jari Anda di sekitar layar, atau gesek ke kiri atau ke kanan untuk berpindah ke item lain.

Memperbesar atau memperkecil tampilan: Gunakan peta, pilih rotor ke Zoom, lalu gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari.

Perbesar peta: Gesek dengan tiga jari.

Menjelajahi tempat tujuan yang terlihat: Atur rotor ke Tempat Tujuan, lalu gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari.

Mengikuti jalan: Tahan jari Anda di jalan, tunggu hingga Anda mendengar "jeda untuk mengikuti," lalu gerakkan jari Anda di sepanjang jalan sambil mendengarkan nada petunjuk. Nada naik saat Anda tersesat dari jalan.

Memilih pin: Sentuh pin, atau gesek ke kiri atau ke kanan untuk memilih pin.

Mendapatkan informasi tentang lokasi: Dengan pin yang dipilih, ketuk dua kali untuk menampilkan bendera informasi. Gesek ke kiri atau ke kanan untuk memilih tombol Info Lebih Lanjut, lalu ketuk dua kali untuk menampilkan halaman informasi.

Dengarkan isyarat lokasi saat Anda bergerak: Nyalakan pelacakan dengan tujuan untuk mendengar nama jalan dan tempat tujuan saat Anda mendekatinya.

Mengedit video dan memo suara dengan VoiceOver

Anda dapat menggunakan gerakan VoiceOver untuk memotong rekaman video Kamera dan Memo Suara.

Memotong memo suara: Pada layar Memo Suara, pilih tombol di sebelah kanan memo yang ingin Anda potong, lalu ketuk dua kali. Kemudian pilih Potong Memo dan ketuk dua kali. Pilih awal atau akhir dari alat pemotong. Gesek ke atas untuk menyeret ke kanan, atau gesek ke bawah untuk menyeret ke kiri. VoiceOver akan mengumumkan jumlah waktu posisi sekarang yang akan dipotong dari rekaman. Untuk melakukan pemotongan, pilih Potong Memo Suara dan ketuk dua kali.

Memotong video: Saat melihat video pada Foto, ketuk layar dua kali untuk menampilkan kontrol video, lalu pilih awal atau akhir alat pemotong. Kemudian gesek ke atas untuk menyeret ke kanan, atau gesek ke bawah untuk menyeret ke kiri. VoiceOver akan mengumumkan jumlah waktu posisi sekarang yang akan dipotong dari rekaman. Untuk melakukan pemotongan, pilih Potong dan ketuk dua kali.

Mengontrol VoiceOver menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple

Anda dapat mengontrol VoiceOver menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple yang dipasangkan dengan iPhone. Lihat [Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 27.

Anda dapat menggunakan perintah papan ketik VoiceOver untuk menavigasi layar, memilih item, membaca konten layar, menyesuaikan rotor, dan melakukan tindakan VoiceOver lainnya. Semua perintah papan ketik (kecuali satu) mencakup Control-Option, disingkat dalam tabel di bawah sebagai "VO."

Bantuan VoiceOver mengucapkan tombol atau perintah papan ketik saat Anda mengetiknya. Anda dapat menggunakan Bantuan VoiceOver untuk mempelajari susunan papan ketik dan tindakan-tindakan yang terkait dengan kombinasi tombol.

Perintah papan ketik VoiceOver

VO = Control-Option

- *Membaca semua, dimulai dari posisi sekarang:* VO–A
- *Membaca dari atas:* VO–B
- *Berpindah ke bar status:* VO–M
- *Menekan tombol Utama:* VO–H
- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya:* VO–Panah Kanan atau VO–Panah Kiri
- *Mengetuk sebuah item:* VO–Tombol spasi
- *Mengetuk dua kali dengan dua jari:* VO–"-"
- *Memilih item rotor berikutnya atau sebelumnya:* VO–Panah Naik atau VO–Panah Turun
- *Memilih item rotor suara berikutnya atau sebelumnya:* VO–Command–Panah Kiri atau VO–Command–Panah Kanan
- *Menyesuaikan item rotor bicara:* VO–Command–Panah Naik atau VO–Command–Panah Turun
- *Membisukan atau mengaktifkan VoiceOver:* VO–S
- *Menyalakan atau mematikan tirai layar:* VO–Shift-S
- *Menyalakan bantuan VoiceOver:* VO–K
- *Kembali ke layar sebelumnya, atau mematikan bantuan VoiceOver:* Escape

Navigasi Cepat

Nyalakan Navigasi Cepat untuk mengontrol VoiceOver menggunakan tombol panah.

- *Menyalakan atau mematikan Navigasi Cepat:* Panah Kiri–Panah Kanan
- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya:* Panah Kanan atau Panah Kiri
- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya yang ditentukan oleh pengaturan rotor:* Panah Naik atau Panah Turun
- *Memilih item pertama atau terakhir:* Control–Panah Naik atau Control–Panah Turun
- *"Mengetuk" sebuah item:* Panah Naik–Panah Turun
- *Menggulung ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan:* Option–Panah Naik, Option–Panah Turun, Option–Panah Kiri, atau Option–Panah Kanan

- *Mengganti rotor*: Panah Naik–Panah Kiri atau Panah Naik–Panah Kanan

Anda juga dapat menggunakan tombol angka pada Papan Ketik Nirkabel Apple untuk menekan nomor telepon di Telepon atau memasukkan angka di Kalkulator.

Navigasi Cepat dengan Satu Huruf untuk web

Saat menampilkan halaman web dengan Navigasi Cepat yang diaktifkan, Anda dapat menggunakan tombol berikut pada papan ketik untuk menavigasi halaman dengan cepat. Mengetik tombol akan memindahkan ke item lain pada tipe yang diindikasikan. Untuk berpindah ke item sebelumnya, tahan tombol Shift saat Anda mengetik huruf.

- *Judul*: H
- *Tautan*: L
- *Bidang teks*: R
- *Tombol*: B
- *Kontrol formulir*: C
- *Gambar*: I
- *Tabel*: T
- *Teks statis*: S
- *Penunjuk ARIA*: W
- *Daftar*: X
- *Item dari tipe yang sama*: M
- *Judul tingkat 1*: 1
- *Judul tingkat 2*: 2
- *Judul tingkat 3*: 3
- *Judul tingkat 4*: 4
- *Judul tingkat 5*: 5
- *Judul tingkat 6*: 6

Menggunakan tampilan braille dengan VoiceOver

Anda dapat menggunakan tampilan braille Bluetooth yang dapat direfresh, dan Anda dapat menggunakan tampilan dengan tombol input dan kontrol lain untuk mengontrol iPhone saat VoiceOver dinyalakan. iPhone bekerja dengan banyak tampilan braille nirkabel. Untuk daftar tampilan braille yang didukung, buka www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html.

Mengatur tampilan braille: Nyalakan tampilan, lalu buka Pengaturan > Bluetooth dan nyalakan Bluetooth. Lalu buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille dan pilih tampilan.

Menyalakan atau mematikan delapan titik braille yang disingkat: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille.

Untuk informasi mengenai perintah braille untuk navigasi VoiceOver, dan untuk informasi spesifik untuk tampilan tertentu, buka support.apple.com/kb/HT4400.

Tampilan braille menggunakan bahasa yang diatur untuk Kontrol Suara. Ini biasanya bahasa yang diatur untuk iPhone di Pengaturan > Internasional > Bahasa. Anda dapat menggunakan pengaturan bahasa VoiceOver untuk mengatur bahasa yang berbeda untuk VoiceOver dan tampilan braille.

Mengatur bahasa untuk VoiceOver: Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Kontrol Suara, lalu pilih bahasa.

Jika Anda mengubah bahasa untuk iPhone, Anda mungkin perlu mengatur ulang bahasa untuk VoiceOver dan tampilan braille Anda.

Anda dapat mengatur sel paling kiri atau paling kanan dari tampilan braille Anda untuk menampilkan status sistem dan informasi lainnya:

- Riwayat Pengumuman berisi sebuah pesan yang belum dibaca
- Pesan Riwayat Pengumuman saat ini belum dibaca
- Suara VoiceOver dibisukan
- Baterai iPhone lemah (isi kurang dari 20%)
- iPhone sedang berorientasi lanskap
- Tampilan layar dimatikan
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kiri
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kanan

Mengatur sel paling kiri atau paling kanan untuk menampilkan informasi status: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille > Sel Status, lalu ketuk Kiri atau Kanan.

Melihat deskripsi lengkap sel status: Pada tampilan braille Anda, tekan tombol router sel status.

Mengarahkan audio panggilan masuk

Anda bisa mengarahkan audio panggilan masuk secara otomatis ke headset atau speaker telepon, namun bukan ke penerima iPhone.

Mengubah rute audio untuk panggilan masuk: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Panggilan Masuk dan pilih perangkat yang ingin Anda gunakan untuk panggilan.

Siri

Dengan Siri, Anda dapat melakukan apa pun dengan iPhone hanya dengan meminta, dan VoiceOver dapat membaca respons Siri untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bab 4, [Siri](#), di halaman 40.

Klik Tiga Kali Tombol Utama

Ketuk Tiga Kali Utama mengizinkan Anda menyalakan atau mematikan beberapa Aksesibilitas dengan menekan tombol Utama dengan cepat tiga kali. Anda dapat menggunakan Klik Tiga Kali Utama untuk:

- VoiceOver
- Pembalikan Warna
- Zoom
- AssistiveTouch
- Mode Alat Bantu Dengar
- Panduan Akses (Klik Tiga Kali Utama memulai Panduan Akses jika sudah dinyalakan. Lihat [Panduan Akses](#) di halaman 133.)

Mengatur fungsi Klik Tiga Kali Utama: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Klik Tiga Kali Utama. Jika Anda memilih satu atau lebih, Anda akan ditanyai mana yang ingin Anda kontrol kapan pun Anda mengetuk tiga kali tombol Utama.

Memperlambat kecepatan klik: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Klik Tiga Kali Utama.

Zoom

Beberapa aplikasi memungkinkan Anda untuk memperbesar dan memperkecil item tertentu. Misalnya, Anda dapat mengetuk dua kali atau menggunakan gerakan jepit untuk melebarkan kolom halaman web di Safari. Tapi, ada juga fitur aksesibilitas Zoom yang mengizinkan Anda untuk memperbesar keseluruhan layar aplikasi apa pun yang sedang Anda gunakan. Dan, Anda dapat menggunakan Zoom bersama dengan VoiceOver.

Menyalakan atau mematikan Zoom: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom. Atau gunakan Klik Tiga Kali Utama. Lihat [Klik Tiga Kali Tombol Utama](#) di halaman 130.

Memperbesar atau memperkecil tampilan: Ketuk layar dua kali dengan tiga jari.

Mengubah pembesaran: Dengan tiga jari, ketuk dan seret ke atas atau ke bawah. Gerakan ketuk dan seret ini sama seperti gerakan ketuk dua kali, bedanya Anda tidak mengangkat jari Anda pada ketukan kedua—melainkan, menyeret jari pada layar. Begitu Anda memulai penyeretan, Anda dapat menyeret dengan satu jari. iPhone mengembalikan pembesaran yang disesuaikan saat Anda memperkecil dan memperbesar lagi menggunakan ketuk dua kali dengan tiga jari.

Memperbesar di seputar layar: Saat memperbesar tampilan, seret dengan tiga jari. Begitu Anda mulai menyeret, Anda dapat menyeret dengan satu jari sehingga Anda dapat melihat lebih banyak bagian dari layar. Atau, tahan satu jari di dekat tepi layar untuk memperbesar sisi tersebut. Gerakkan jari Anda mendekati tepi untuk menggeser lebih cepat. Jika Anda membuka layar baru, Zoom selalu berada di bagian tengah atas layar.

Ketika menggunakan Zoom dengan Papan Ketik Nirkabel Apple (lihat [Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 27), gambar layar akan mengikuti titik penyisipan, membuatnya tetap berada di tengah-tengah layar.

Teks Besar

Teks Besar memungkinkan Anda membuat teks lebih besar di peringatan, dan di Kalender, Kontak, Mail, Pesan, dan Catatan.

Mengatur ukuran teks: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Teks Besar.

Pembalikan Warna

Kadang, membalikkan warna di layar iPhone mempermudah pembacaan. Ketika Pembalikan Warna dinyalakan, layar terlihat seperti negatif foto.

Mengubah warna layar: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Pembalikan Warna.

Mengucapkan Seleksi

Bahkan saat VoiceOver mati, Anda dapat membuat iPhone membaca item yang dipilih. iPhone menganalisis teks untuk menentukan bahasa, lalu membacanya untuk Anda menggunakan pelafalan yang sesuai.

Menyalakan Ucapan Seleksi: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Ucapan Seleksi. Anda juga dapat:

- Menyesuaikan laju bicara
- Pilih agar tiap kata disorot saat dibaca

Teks dibacakan: Pilih teks, lalu ketuk Ucapan.

Ucap Teks-otomatis

Ucap Teks-otomatis mengucapkan koreksi teks dan saran dari iPhone saat Anda mengetik.

Menyalakan atau mematikan Ucap Teks-otomatis: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Ucap Teks-otomatis.

Ucap Teks-otomatis juga dapat digunakan dengan VoiceOver atau Zoom.

Audio Mono

Audio Mono menggabungkan saluran stereo kiri dan kanan menjadi sinyal mono yang dimainkan oleh kedua saluran. Anda dapat menyesuaikan keseimbangan sinyal mono untuk volume yang lebih besar di kanan atau di kiri.

Menyalakan atau mematikan Audio Mono dan menyesuaikan keseimbangan: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Audio Mono.

Alat Bantu Dengar

Dibuat untuk alat bantu dengar iPhone

Jika Anda memiliki alat bantu dengar yang dibuat untuk iPhone (tersedia untuk iPhone 4S dan yang lebih baru), Anda dapat menyesuaikan pengaturannya di iPhone agar sesuai dengan keperluan mendengarkan Anda.

Menyesuaikan pengaturan alat bantu dengar: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Alat Bantu Dengar, atau atur Klik Tiga Kali Utama untuk membuka Kontrol Alat Bantu Dengar. Lihat [Klik Tiga Kali Tombol Utama](#) di halaman 130.

Kompatibilitas alat bantu dengar

FCC telah mengangkat peraturan kesesuaian alat bantu dengar (HAC) untuk telepon nirkabel digital. Peraturan ini meminta telepon tertentu untuk diuji dan dinilai berdasarkan standar kesesuaian alat bantu dengar C63.19-2007 Institut Standar Nasional Amerika (ANSI).

Standar ANSI untuk kompatibilitas alat bantu dengar mengandung dua tipe penilaian:

- Penilaian "M" untuk interferensi frekuensi radio yang dikurangi untuk mengaktifkan pemasangan akustik dengan alat bantu dengar yang tidak beroperasi di mode telecoil.
- Penilaian "T" untuk pemasangan induktif dengan alat bantu dengar yang beroperasi di mode telecoil

Nilai ini diberikan dengan skala satu sampai empat, di mana empat adalah nilai yang paling kompatibel. Telepon dianggap kompatibel dengan alat bantu dengar di bawah peraturan FCC jika nilainya M3 atau M4 untuk pemasangan akustik dan T3 atau T4 untuk pemasangan induktif.

Untuk penilaian kompatibilitas alat bantu dengar iPhone, buka www.apple.com/support/hac.

Nilai kecocokan alat bantu dengar tidak menjamin bahwa alat bantu dengar tertentu cocok dengan telepon tertentu. Beberapa alat bantu dengar mungkin bekerja dengan baik pada telepon yang tidak memenuhi nilai tertentu. Untuk memastikan kecocokan pengoperasian antara alat bantu dengar dan telepon, gunakan keduanya bersama sebelum membeli.

Telepon ini sudah diuji dan dinilai untuk digunakan dengan alat bantu dengar untuk beberapa teknologi nirkabel yang digunakan. Namun, mungkin ada beberapa teknologi nirkabel yang lebih baru yang digunakan di telepon ini yang belum diuji untuk digunakan dengan alat bantu dengar. Penting untuk mencoba fitur berbeda dari telepon ini secara menyeluruh dan di lokasi yang berbeda, yang menggunakan alat bantu dengar atau penanaman koklear, untuk menentukan apakah Anda mendengar kebisingan yang bertentangan. Hubungi penyedia layanan Anda atau Apple untuk mendapatkan informasi tentang kompatibilitas alat bantu dengar. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kebijakan pengembalian dan pertukaran, hubungi penyedia layanan atau penjual telepon Anda.

Mode Alat Bantu Dengar

iPhone memiliki Mode Alat Bantu Dengar, yang saat diaktifkan, dapat mengurangi gangguan dengan beberapa model alat bantu dengar. Mode Alat Bantu Dengar mengurangi daya transmisi radio seluler pada pita GSM 1900 MHz dan dapat menyebabkan berkurangnya cakupan seluler 2G.

Mengaktifkan Mode Alat Bantu Dengar: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Alat Bantu Dengar.

Nada dering dan getaran yang dapat dipasang

Anda dapat memasang nada suara yang berbeda ke setiap orang dalam daftar kontak Anda untuk ID penelepon yang dapat didengar. Anda juga dapat menetapkan pola getaran untuk pemberitahuan dari aplikasi spesifik, untuk panggilan telepon, untuk panggilan FaceTime, atau pesan dari kontak khusus, dan untuk memberi peringatan berbagai acara, termasuk pesan suara yang baru, mail yang baru, mail yang dikirim, Tweet, Posting Facebook, dan pengingat. Pilih dari pola yang ada, atau buat pola baru. Lihat [Bunyi](#) di halaman 146.

Anda dapat membeli nada dering dari iTunes Store pada iPhone. Lihat Bab 22, [iTunes Store](#), di halaman 99.

Kilat LED Peringatan

Jika Anda tidak dapat mendengar bunyi yang memberi tahu panggilan masuk dan peringatan lainnya, lampu kilat LED pada iPhone dapat dinyalakan (berada di sebelah lensa kamera di belakang iPhone). Lampu ini hanya dapat menyala bila iPhone dikunci atau tidur. Tersedia untuk iPhone 4 atau versi yang lebih baru.

Menyalakan Kilat LED Peringatan: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kilat LED Peringatan.

Panduan Akses

Panduan Akses membantu orang yang menggunakan iPhone untuk tetap fokus pada tugas tertentu. Panduan Akses membatasi iPhone ke satu aplikasi, dan memungkinkan Anda mengontrol fitur aplikasi mana yang tersedia. Menggunakan Panduan Akses untuk:

- Membatasi sementara iPhone agar tidak dapat mengakses aplikasi tertentu

- Nonaktifkan area layar yang tidak relevan dengan tugas, atau area sensitif terhadap gerakan tidak disengaja yang dapat menyebabkan gangguan
- Nonaktifkan tombol perangkat keras iPhone

Menggunakan Panduan Akses: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Panduan Akses, tempat Anda dapat:

- Menyalakan atau mematikan VoiceOver
- Atur kode sandi yang mengontrol penggunaan Panduan Akses dan mencegah seseorang untuk meninggalkan sesi aktif
- Atur apakah iPhone dapat tidur selama sesi aktif

Memulai sesi Panduan Akses: Buka aplikasi yang ingin Anda jalankan, lalu ketuk tiga kali tombol Utama. Sesuaikan pengaturan untuk sesi tersebut, lalu klik Mulai.

- *Menonaktifkan kontrol aplikasi dan area layar aplikasi:* Lingkari bagian apa pun dari layar yang ingin Anda nonaktifkan. Anda dapat menggunakan pengendali untuk menyesuaikan area.
- *Mengabaikan semua sentuhan layar:* Matikan Sentuhan.
- *Menjaga iPhone tidak beralih dari orientasi potret ke lanskap atau merespons gerakan lain apa pun:* Matikan Gerakan.

Mengakhiri sesi Panduan Akses: Klik tiga kali tombol Utama dan masukkan kode sandi Panduan Akses.

AssistiveTouch

AssistiveTouch membantu Anda menggunakan iPhone jika Anda memiliki kesulitan menyentuh layar atau menekan tombol. Anda dapat menggunakan aksesori adaptif kompatibel (seperti joystick) bersamaan dengan AssistiveTouch untuk mengontrol iPhone. Anda juga dapat menggunakan AssistiveTouch tanpa aksesori tambahan untuk melakukan gerakan yang sulit dilakukan.

Menyalakan AssistiveTouch: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch. Untuk mengatur Klik Tiga Kali Utama untuk menyalakan atau mematikan AssistiveTouch, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Klik Tiga Kali Utama.

Menyesuaikan kecepatan pelacakan (dengan aksesori yang dipasang): Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > kecepatan Melacak.

Menampilkan atau menyembunyikan menu AssistiveTouch: Klik tombol sekunder pada aksesori Anda.

Memindahkan tombol menu: Seret tombol menu ke tepi layar.

Menyembunyikan tombol menu (dengan aksesori yang dipasang): Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Selalu Tampilkan Menu.

Menggesek atau menyeret yang menggunakan 2, 3, 4, atau 5 jari: Ketuk tombol menu, ketuk Gerakan, lalu ketuk angka digit yang diperlukan untuk gerakan. Saat lingkaran yang terkait muncul di layar, gesek atau seret ke arah yang diperlukan oleh gerakan. Ketika Anda sudah selesai, ketuk tombol menu.

Melakukan gerakan menjepit: Ketuk tombol menu, ketuk Favorit, lalu ketuk Jepit. Saat lingkaran penjepit muncul, sentuh di mana saja pada layar untuk memindahkan lingkaran penjepit, lalu seret lingkaran penjepit ke dalam atau ke luar untuk melakukan gerakan menjepit. Saat Anda sudah selesai mengatur lingkaran penjepit, ketuk tombol menu.

Membuat gerakan Anda sendiri: Ketuk tombol menu, ketuk Favorit, lalu ketuk placeholder gerakan yang kosong. Atau, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Buat Gerakan Khusus.

Mengunci atau memutar layar, menyesuaikan volume iPhone, atau menggoyang iPhone: Ketuk tombol menu, lalu ketuk Perangkat.

Menyimulasikan penekanan tombol Utama: Ketuk tombol menu, lalu ketuk Utama.

Keluar menu tanpa melakukan gerakan: Ketuk di area mana pun di luar menu.

Aksesibilitas di OS X

Manfaatkan keuntungan fitur aksesibilitas di OS X saat Anda menggunakan iTunes untuk menyelaraskan informasi dan isi dari iTunes library Anda ke iPhone. Pada Finder, pilih Help > Help Center, kemudian cari “aksesibilitas.”

Untuk informasi mengenai fitur aksesibilitas iPhone and OS X, buka www.apple.com/accessibility.

Dukungan TTY

Anda dapat menggunakan kabel Adaptor TTY iPhone (dijual secara terpisah di banyak wilayah) untuk menyambungkan iPhone ke mesin TTY. Buka www.apple.com/store (mungkin tidak tersedia di semua area) atau periksa penjual Apple setempat.

Menyambungkan iPhone ke mesin TTY: Buka Pengaturan > Telepon dan nyalakan TTY, lalu sambungkan iPhone ke mesin TTY Anda menggunakan Adaptor TTY iPhone.

Jika TTY di iPhone dinyalakan, ikon TTY  muncul di bar status di bagian atas layar. Untuk informasi mengenai penggunaan mesin TTY tertentu, lihat dokumentasi yang disertakan bersama mesin tersebut.

Ukuran fon minimum untuk pesan mail

Untuk meningkatkan kemudahan baca, Anda dapat mengatur ukuran fon minimum untuk teks pesan Mail ke Besar, Sangat Besar, atau Raksasa.

Mengatur ukuran fon pesan mail minimum: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Ukuran Fon Minimum.

Pengaturan fitur Teks Besar membatalkan ukuran fon minimum ini.

Nada dering yang dapat dipasang

Anda dapat memasang nada suara yang berbeda ke setiap orang dalam daftar kontak Anda untuk ID penelepon yang dapat didengar. Anda dapat membeli nada dering dari iTunes Store pada iPhone. Lihat Bab 22, [iTunes Store](#), di halaman 99.

Kotak suara visual

Kontrol memutar dan menjeda di kotak suara visual memungkinkan Anda mengontrol pemutaran pesan. Seret playhead di bar scrubber untuk mengulangi bagian pesan yang sulit dipahami. Lihat [Kotak suara visual](#) di halaman 51.

Papan ketik layar lebar

Beberapa aplikasi, termasuk Mail, Safari, Pesan, Catatan, dan Kontak, memungkinkan Anda memutar iPhone saat mengetik, sehingga Anda dapat menggunakan papan ketik yang lebih besar.

Keypad telepon yang besar

Melakukan panggilan telepon hanya dengan mengetuk entri dalam daftar kontak dan favorit Anda. Ketika Anda perlu menekan angka untuk melakukan panggilan, keypad angka iPhone yang besar membuat hal tersebut mudah. Lihat [Panggilan telepon](#) di halaman 47.

Kontrol Suara

Kontrol Suara memungkinkan Anda melakukan panggilan dan mengontrol pemutaran Musik menggunakan perintah suara. Lihat [Melakukan panggilan](#) di halaman 47, dan [Siri dan Kontrol Suara](#) di halaman 67.

Teks tertulis

Nyalakan teks tertulis untuk video: Buka Pengaturan > Video > Teks Tertulis.

Tidak semua konten video menyertakan teks tertulis.



Pengaturan memungkinkan Anda mengonfigurasi iPhone, mengatur pilihan aplikasi, menambah akun, dan memasukkan preferensi lain. Lihat bab lain untuk informasi mengenai pengaturan untuk aplikasi internal. Misalnya, untuk pengaturan Safari, lihat Bab 7, [Safari](#), di halaman 59

Mode pesawat

Mode pesawat menonaktifkan fitur nirkabel untuk mengurangi kemungkinan gangguan operasi pesawat dan peralatan elektronik lainnya.

Menyalakan mode pesawat: Buka Pengaturan dan nyalakan mode pesawat.

Jika mode pesawat dinyalakan, ✈ muncul di baris status di bagian atas layar. Tidak ada sinyal telepon, Wi-Fi, atau Bluetooth yang dipancarkan dari iPhone, dan penerimaan GPS dimatikan. Anda tidak dapat menggunakan aplikasi atau fitur yang memerlukan sinyal ini, misalnya menyambung ke internet, menempatkan atau menerima panggilan telepon atau pesan, mendapatkan pesan suara visual, dan lain-lain. Jika diizinkan oleh operator pesawat dan hukum dan peraturan yang berlaku, Anda dapat menggunakan iPhone dan aplikasi yang tidak memerlukan sinyal tersebut.

Jika Wi-Fi tersedia dan diizinkan oleh operator pesawat serta hukum dan peraturan yang berlaku, buka Pengaturan > Wi-Fi untuk menyalakannya. Anda juga dapat menyalakan Bluetooth di Pengaturan > Bluetooth.

Wi-Fi

Tergabung dengan jaringan Wi-Fi

Pengaturan Wi-Fi menentukan apakah iPhone menggunakan jaringan Wi-Fi lokal untuk terhubung ke Internet. Saat iPhone bergabung ke jaringan Wi-Fi, ikon Wi-Fi  pada baris status di bagian atas layar akan menunjukkan kekuatan sinyal. Semakin banyak baris yang Anda lihat, semakin kuat sinyalnya. Jika jaringan Wi-Fi tidak tersedia atau jika Anda mematikan Wi-Fi, maka iPhone terhubung ke Internet melalui jaringan data seluler jika tersedia.

Setelah Anda bergabung dengan sebuah jaringan Wi-Fi, iPhone secara otomatis akan terhubung ke jaringan tersebut setiap kali jaringan tersebut berada dalam jangkauan. Jika ada beberapa jaringan yang digunakan sebelumnya berada dalam jangkauan, iPhone akan bergabung ke jaringan yang terakhir digunakan.

Anda juga dapat menggunakan iPhone untuk mengatur pemancar AirPort baru yang menyediakan layanan Wi-Fi di rumah atau kantor Anda. Lihat [Mengatur pemancar AirPort](#) di halaman 138.

Menyalakan atau mematikan Wi-Fi: Buka Pengaturan > Wi-Fi. Anda dapat:

- *Mengatur iPhone untuk menanyakan apakah Anda ingin bergabung dengan jaringan baru:* Nyalakan atau matikan "Tanya Izin Gabung." Jika "Tanya Izin Gabung" dimatikan, Anda harus secara manual bergabung dengan jaringan untuk terhubung ke Internet ketika jaringan yang digunakan sebelumnya tidak tersedia.
- *Melupakan jaringan, sehingga iPhone tidak bergabung dengan jaringan tersebut:* Ketuk  di samping jaringan yang Anda gunakan sebelumnya. Lalu ketuk "Lupakan Jaringan ini."
- *Bergabung dengan jaringan Wi-Fi tertutup:* Di daftar nama jaringan, ketuk Lainnya, lalu masukkan nama jaringan tertutup. Anda harus mengetahui nama jaringan, kata sandi, dan jenis keamanan untuk terhubung ke jaringan tertutup.
- *Menyesuaikan pengaturan untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi:* Ketuk  di samping jaringan. Anda dapat mengatur proxy HTTP, menentukan pengaturan jaringan statis, menyalakan BootP, atau memperbarui pengaturan yang disediakan oleh server DHCP.

Mengatur pemancar AirPort

Pemancar AirPort menyediakan koneksi Wi-Fi ke rumah, sekolah, atau jaringan bisnis kecil Anda. Anda dapat menggunakan iPhone untuk mengatur stasiun induk AirPort Express, AirPort Extreme, or Time Capsule baru.

Menggunakan Asisten Pengaturan AirPort: Buka Pengaturan > Wi-Fi. Di bawah "Atur pemancar AirPort," ketuk nama pemancar yang ingin Anda atur. Lalu ikuti petunjuk pada layar.

Jika pemancar yang ingin Anda atur tidak terdaftar, pastikan pemancar memiliki daya, Anda masih berada dalam jangkauan pemancar, dan bahwa pemancar belum dikonfigurasi. Anda hanya dapat mengatur pemancar yang baru atau telah diatur ulang. Beberapa pemancar AirPort sebelumnya tidak dapat diatur menggunakan perangkat iOS. Untuk instruksi pengaturan, lihat dokumentasi yang disertakan bersama pemancar.

Mengelola jaringan AirPort: Jika iPhone tersambung ke pemancar AirPort, ketuk  di sebelah nama jaringan. Jika Anda belum mendownload Utilitas Aiport, buka App Store untuk mendapatkannya.

Bluetooth

iPhone dapat tersambung secara nirkabel ke perangkat Bluetooth seperti headset, headphone, dan perlengkapan mobil untuk mendengarkan musik dan berbicara bebas tangan. Anda juga dapat menyambungkan Apple Wireless Keyboard dengan Bluetooth. Lihat [Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 27.

Menyalakan atau mematikan Bluetooth: Buka Pengaturan > Bluetooth.

Menyambungkan perangkat Bluetooth: Ketuk perangkat di daftar Perangkat, lalu ikuti instruksi pada layar untuk menyambungkannya. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan perangkat tersebut untuk instruksi mengenai pemasangan Bluetooth.

VPN

Organisasi Anda mungkin menggunakan VPN untuk mengomunikasikan informasi pribadi dengan aman melalui jaringan umum. Anda mungkin perlu mengonfigurasi VPN, misalnya, untuk mengakses email kantor Anda. Pengaturan ini muncul bila VPN telah dikonfigurasi di iPhone, memungkinkan Anda untuk menyalakan atau mematikan VPN. Lihat [Seluler](#) di halaman 142.

Hotspot Pribadi

Anda dapat menggunakan Hotspot Pribadi (iPhone 4 atau versi yang lebih baru) untuk berbagi koneksi internet dengan komputer atau perangkat lain—seperti iPod touch, iPad, atau iPhone lain—yang tersambung ke iPhone melalui Wi-Fi. Anda juga dapat menggunakan Hotspot Pribadi untuk berbagi koneksi internet dengan komputer yang tersambung ke iPhone melalui Bluetooth atau USB. Hotspot Pribadi hanya bekerja jika iPhone terhubung ke internet melalui jaringan data seluler.

Catatan: Fitur ini mungkin tidak tersedia di semua wilayah. Biaya tambahan mungkin dikenakan. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.

Berbagi koneksi Internet: Buka Pengaturan > Umum > Seluler dan ketuk Atur Hotspot Pribadi—jika muncul—untuk mengatur layanan dengan operator Anda.

Setelah menyalakan Hotspot Pribadi, perangkat lain dapat tersambung dengan cara berikut:

- *W-Fi:* Di perangkat, pilih iPhone dari daftar jaringan Wi-Fi yang tersedia.
- *USB:* Sambungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel yang disertakan. Di preferensi Jaringan komputer Anda, pilih iPhone dan konfigurasi pengaturan jaringan.
- *Bluetooth:* Di iPhone, buka Pengaturan > Umum > Bluetooth dan nyalakan Bluetooth. Untuk memasang dan menyambungkan iPhone dengan perangkat Anda, lihat dokumentasi yang disertakan bersama komputer Anda.

Ketika perangkat tersambung, pita biru akan muncul di bagian atas layar iPhone. Hotspot Pribadi akan tetap menyala saat Anda tersambung dengan USB, bahkan jika Anda tidak sedang aktif menggunakan koneksi Internet.

Catatan: Ikon Hotspot Pribadi  akan muncul di baris status bar perangkat iOS menggunakan Hotspot Pribadi.

Mengubah kata sandi Wi-Fi untuk iPhone: Buka Pengaturan > Hotspot Pribadi > Kata Sandi Wi-Fi, lalu masukkan kata sandi setidaknya 8 karakter.

Memantau penggunaan jaringan data seluler Anda: Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan > Penggunaan Seluler.

Jangan Ganggu dan Pemberitahuan

Pemberitahuan Push muncul di Pusat Pemberitahuan dan memberi tahu Anda jika ada informasi baru, bahkan saat aplikasi sedang tidak berjalan. Pemberitahuan berbeda-beda tergantung pada aplikasinya, namun dapat meliputi penanda berupa teks atau suara, dan lambang bernomor pada ikon aplikasi di layar Utama.

Mematikan semua pemberitahuan: Buka Pengaturan dan nyalakan Jangan Ganggu. Saat dinyalakan dan iPhone terkunci, semua pemberitahuan dan panggilan dihentikan, tapi alarm masih berbunyi. Anda dapat mengatur pilihan berikut di Pengaturan > Pemberitahuan > Jangan Ganggu:

- *Menyalakan Jangan Ganggu secara otomatis:* Atur jam awal dan akhir Anda tidak ingin diganggu. iPhone menyalakan Jangan Ganggu sepanjang jam tersebut setiap hari.
- *Mengizinkan beberapa panggilan telepon sepanjang Jangan Ganggu:* Saat Jangan Ganggu dinyalakan, panggilan dikirim secara hening ke kotak suara. Untuk mengizinkan beberapa penelepon menghubungi, ketuk Izinkan Panggilan Dri. Anda dapat mengizinkan panggilan dari daftar Favorit atau kelompok Kontak Anda lainnya yang Anda tentukan. Untuk informasi tentang Favorit, lihat Bab 25, [Kontak](#), di halaman 105.

- *Izinkan penelpon yang gigih untuk menghubungi:* Nyalakan Panggilan Berulang. Jika penelepon yang sama (berdasarkan ID Penelepon mereka) menelepon dua kali dalam tiga menit, iPhone akan berdering.

Menyalakan atau mematikan pemberitahuan aplikasi: Buka Pengaturan > Pemberitahuan. Ketuk item di daftar, lalu nyalakan atau matikan pemberitahuan untuk item tersebut. Aplikasi yang mematikan pemberitahuan ditampilkan di daftar Bukan Di Pusat Pemberitahuan.

Mengubah cara pemberitahuan muncul: Buka Pengaturan > Pemberitahuan. Anda dapat:

- *Mengubah jumlah pemberitahuan:* Pilih item dari daftar Di Pusat Pemberitahuan. Ketuk Tampilkan untuk mengatur berapa banyak pemberitahuan jenis ini yang muncul di Pusat Pemberitahuan.
- *Mengubah gaya peringatan:* Pilih item dari daftar Di Pusat Pemberitahuan. Pilih gaya peringatan, atau pilih Tidak Ada untuk mematikan peringatan dan spanduk. Pemberitahuan akan tetap muncul di Pusat Pemberitahuan.
- *Mengubah urutan pemberitahuan:* Ketuk Edit. Seret pemberitahuan menjadi urutan yang Anda inginkan. Untuk mematikan pemberitahuan, seret ke daftar Bukan Di Pusat Pemberitahuan.
- *Menampilkan lambang berangka di aplikasi dengan pemberitahuan:* Pilih item dari daftar Di Pusat Pemberitahuan dan nyalakan Ikon Lambang Aplikasi.
- *Menyembunyikan peringatan dari aplikasi saat iPhone dikunci:* Pilih aplikasi dari daftar Di Pusat Pemberitahuan, lalu matikan "Lihat di Layar terkunci."

Beberapa aplikasi memiliki pilihan tambahan. Misalnya, Pesan memungkinkan Anda menentukan berapa kali suara peringatan diulangi dan apakah tampilan pesan ditampilkan di pemberitahuan.

Hapus Post dan Tweet dari Pusat Pemberitahuan: Pilihan berbagi ini muncul hanya jika Anda telah mengonfigurasi akun Facebook atau Twitter. Untuk menghapus tombol ini, masuk ke Pengaturan > Pemberitahuan dan matikan Widget Berbagi.

Menunjukkan peringatan pemerintah di Pusat Pemberitahuan: Pilih peringatan yang ingin Anda lihat dari daftar Peringatan Pemerintah. Peringatan pemerintah tidak tersedia di semua wilayah, bervariasi tergantung operator dan model iPhone, dan mungkin tidak bekerja di semua kondisi. Misalnya, di Amerika Serikat, iPhone 4S atau versi lebih baru dapat menerima peringatan kepresidenan dan Anda dapat menyalakan atau mematikan Peringatan AMBER dan Darurat (yang meliputi peringatan Ancaman Parah dan Ekstrim yang Segera Terjadi). Di Jepang, iPhone 4 atau versi lebih baru dapat menerima Peringatan Gempa Bumi Darurat dari Badan Meteorologi Jepang.

Operator

Pengaturan ini muncul pada jaringan GSM saat Anda berada di luar jaringan operator dan jaringan data operator lokal lainnya tersedia untuk panggilan telepon, pesan suara visual, dan koneksi Internet jaringan seluler. Anda hanya dapat melakukan panggilan dengan menggunakan operator yang memiliki perjanjian roaming dengan operator Anda. Mungkin dikenakan biaya tambahan. Biaya roaming mungkin ditagih kepada Anda oleh operator lain, melalui operator Anda.

Memilih operator: Buka Pengaturan > Operator dan pilih jaringan yang ingin Anda gunakan.

Setelah Anda memilih jaringan, iPhone hanya akan menggunakan jaringan tersebut. Jika jaringan tidak tersedia, "Tiada layanan" muncul di iPhone.

Umum

Pengaturan Umum mencakup jaringan, berbagi, keamanan, dan pengaturan lainnya. Anda juga dapat menemukan informasi tentang iPhone, dan mengatur ulang berbagai pengaturan iPhone.

Mengenai

Menampilkan informasi mengenai iPhone: Buka Pengaturan > Umum > Mengenai. Item yang dapat Anda lihat termasuk:

- Ruang penyimpanan yang tersedia
- Nomor seri
- Versi iOS
- Alamat jaringan
- IMEI (International Mobile Equipment Identity)
- ICCID (Integrated Circuit Card Identifier, atau Smart Card) untuk jaringan GSM
- MEID (Mobile Equipment Identifier) untuk jaringan CDMA.
- Pemberitahuan hukum, lisensi, dan tanda peraturan.

Untuk menyalin nomor seri dan penanda lainnya, sentuh terus penanda hingga Salin muncul.

Mengubah nama perangkat: Buka Pengaturan > Umum > Mengenai, lalu ketuk Nama. Nama perangkat muncul di sidebar saat tersambung ke iTunes, dan nama perangkat digunakan oleh iCloud.

Untuk membantu Apple meningkatkan produk dan layanan, iPhone mengirim data diagnostik dan penggunaan. Data ini tidak mengidentifikasi Anda secara pribadi, tetapi dapat meliputi informasi lokasi.

Lihat atau matikan informasi diagnostik: Buka Pengaturan > Umum > Mengenai > Diagnostik dan Penggunaan.

Pembaruan Perangkat Lunak

Pembaruan Perangkat Lunak memungkinkan Anda mendownload dan menginstal pembaruan iOS dari Apple.

Memperbarui menjadi versi iOS terbaru: Buka Pengaturan > Umum > Pembaruan Perangkat Lunak.

Jika versi iOS yang lebih baru tersedia, ikuti petunjuk pada layar untuk mendownload dan menginstal pembaruan.

Penggunaan

Melihat informasi penggunaan: Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan. Anda dapat:

- Lihat penggunaan seluler dan pengaturan ulang statistik Anda
- Melihat dan menghapus cadangan iCloud, mematikan pencadangan Rol Kamera, dan membeli penyimpanan tambahan
- Melihat penyimpanan tiap aplikasi
- Menampilkan tingkat baterai dalam persentase
- Lihat waktu yang berlalu sejak iPhone diisi ulang

Siri

Mengaktifkan Siri: Buka Pengaturan > Umum > Siri.

Untuk informasi penggunaan Siri dan mengubah pengaturan Siri, lihat [Mengatur pilihan untuk Siri](#) di halaman 44.

Seluler

Gunakan pengaturan Seluler untuk menyalakan atau mematikan data seluler dan roaming, untuk mengatur Hotspot Pribadi, dan untuk mengatur pilihan data seluler.

Saat aplikasi perlu menggunakan internet, iPhone akan melakukan hal berikut, secara berurutan hingga tersambung:

- Menyambungkan menggunakan jaringan Wi-Fi yang paling terakhir digunakan .
- Menampilkan daftar jaringan Wi-Fi yang berada dalam jangkauan dan menyambungkan dengan jaringan yang Anda pilih.
- Menyambungkankan dengan jaringan data seluler, jika tersedia.

Jika iPhone terhubung ke Internet menggunakan jaringan data seluler, ikon **LTE**, **4G**, **3G**, **E**, or **o** muncul di baris status.

Layanan LTE, 4G dan 3G pada jaringan seluler GSM mendukung komunikasi suara dan data secara bersamaan. Untuk semua koneksi seluler lain, Anda tidak dapat menggunakan layanan internet saat berbicara di telepon kecuali jika iPhone juga memiliki koneksi Wi-Fi ke internet. Bergantung pada koneksi jaringan, Anda mungkin tidak dapat menerima panggilan saat iPhone mentransfer data melalui jaringan seluler—misalnya, saat mendownload halaman web.

Jaringan GSM: Pada koneksi EDGE atau GPRS, panggilan masuk dapat langsung masuk ke pesan suara selama transfer data. Untuk panggilan masuk yang Anda jawab, transfer data akan dijeda.

Jaringan CDMA: Pada koneksi EV-DO, transfer data dijeda saat Anda menjawab panggilan masuk. Pada koneksi 1xRTT, panggilan masuk mungkin langsung masuk ke kotak suara selama transfer data. Untuk panggilan masuk yang Anda jawab, transfer data akan dijeda.

Transfer data akan berlanjut saat Anda mengakhiri panggilan.

Jika Data Seluler dimatikan, semua layanan data hanya akan menggunakan Wi-Fi—termasuk email, penelusuran web, pemberitahuan push, dan layanan lain. Jika Data Seluler dinyalakan, operator dapat mengenakan biaya. Misalnya, fitur dan layanan tertentu seperti Siri dan data transfer Pesan, serta penggunaan fitur dan layanan ini dapat dikenakan biaya dari paket data Anda.

Menyalakan atau mematikan Data Seluler: Buka Pengaturan > Umum > Jaringan, lalu nyalakan atau matikan Data Seluler. Pilihan berikut ini mungkin tersedia:

- *Menyalakan atau mematikan Roaming Suara (model CDMA):* Matikan Roaming Suara untuk menghindari pemberlakuan biaya karena menggunakan jaringan operator lain. Saat jaringan operator Anda tidak tersedia, iPhone tidak akan memiliki layanan (data atau suara) seluler.
- *Menyalakan atau mematikan Roaming Data:* Roaming Data mengizinkan akses internet menggunakan jaringan data seluler bila Anda berada di luar jangkauan operator. Saat Anda sedang melakukan perjalanan, Anda dapat mematikan Roaming Data untuk terhindar dari biaya roaming. Lihat [Operator](#) di halaman 140.
- *Mengaktifkan atau menonaktifkan 3G:* Dalam beberapa kasus, penggunaan data internet 3G lebih cepat, namun dapat mengurangi kinerja baterai. Jika Anda sering menelepon, Anda dapat mematikan 3G untuk memperpanjang kinerja baterai. Pilihan ini tidak tersedia di semua wilayah.

Mengatur Hotspot Pribadi: Buka Pengaturan > Umum > Seluler > Hotspot Pribadi. Hotspot Pribadi berbagi koneksi Internet iPhone dengan komputer dan perangkat iOS Anda lainnya. Lihat [Hotspot Pribadi](#) di halaman 139.

Mengatur kapan data seluler digunakan: Masuk ke Pengaturan > Umum > Seluler, lalu nyalakan atau matikan data seluler untuk Dokumen iCloud, iTunes, FaceTime, pembaruan Passbook, atau Daftar Bacaan. Saat pengaturan ini dimatikan, iPhone hanya akan menggunakan Wi-Fi. iTunes meliputi iTunes Match dan download otomatis dari iTunes dan App Store.

VPN

VPN yang digunakan dalam organisasi memungkinkan Anda menyampaikan informasi pribadi dengan aman melalui jaringan umum. Anda mungkin perlu mengonfigurasi VPN, misalnya, untuk mengakses email kantor Anda. Tanya administrator jaringan pengaturan yang diperlukan untuk mengonfigurasi VPN untuk jaringan Anda. Setelah satu pengaturan VPN atau lebih ditentukan, Anda dapat:

- *Menyalakan atau mematikan VPN:* Buka Pengaturan > VPN.
- *Beralih di antara VPN:* Buka Pengaturan > Umum > VPN, lalu pilih konfigurasi.

Lihat juga Lampiran A, [iPhone dalam dunia Bisnis](#), di halaman 149.

Penyelarasan Wi-Fi iTunes

Anda dapat menyelaraskan iPhone dengan iTunes di komputer yang terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama.

Mengaktifkan Penyelarasan Wi-Fi iTunes: Untuk mengatur penyelarasan Wi-Fi untuk pertama kali, sambungkan iPhone ke komputer yang ingin diselaraskan. Untuk instruksi, lihat [Sinkronisasi dengan iTunes](#) di halaman 17.

Setelah mengonfigurasi Penyelarasan Wi-Fi, iPhone secara otomatis menyelaraskan iTunes sekali dalam sehari saat:

- iPhone tersambung ke sumber daya,
- iPhone dan komputer Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama, dan
- iTunes di komputer sedang berjalan.

Pencarian Spotlight

Pengaturan Pencarian Spotlight memungkinkan Anda menentukan area konten yang dicari oleh Cari, dan menyusun ulang urutan hasil pencarian.

Mengatur area konten mana saja yang dicari oleh Cari: Buka Pengaturan > Umum > Pencarian Spotlight lalu pilih item untuk dicari. Anda juga dapat mengubah urutan kategori hasil.

Kunci-Otomatis

Mengunci iPhone akan mematikan tampilan untuk menghemat baterai dan untuk mencegah pengoperasian yang tidak diinginkan di iPhone. Anda dapat menerima panggilan dan pesan teks, juga menyesuaikan volume dan menggunakan tombol mikrofon di earphone saat mendengarkan musik atau melakukan panggilan.

Mengatur durasi sebelum iPhone terkunci: Buka Pengaturan > Umum > Kunci-Otomatis, lalu pilih waktu.

Kunci Kode Sandi

Berdasarkan pengaturan default, iPhone tidak meminta Anda memasukkan kode sandi untuk membukanya.

Mengatur kode sandi: Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi dan atur 4 digit kode sandi. Untuk meningkatkan keamanan, matikan Sandi Sederhana dan gunakan kode sandi yang lebih panjang.

Jika Anda lupa kode sandi, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPhone. Lihat [Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPhone](#) di halaman 160.

Mengizinkan akses saat iPhone terkunci: Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi. Anda dapat menggunakan hal-hal berikut tanpa membuka iPhone:

- Siri (Lihat [Mengatur pilihan untuk Siri](#) di halaman 44.)
- Panggilan Suara (Pengaturan ini hanya tersedia jika Siri dimatikan.)
- Balas dengan Pesan (Lihat [Menerima panggilan](#) di halaman 48.)
- Passbook (Lihat Bab 16, [Passbook](#), di halaman 89.)

Menghapus data setelah sepuluh kali gagal memasukkan kode sandi: Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi, lalu ketuk Hapus Data. Setelah sepuluh kali gagal mencoba kode sandi, semua pengaturan akan diatur ulang, dan semua informasi dan media akan dihapus dengan menghapus kunci enkripsi ke data (yang dienkripsi menggunakan enkripsi AES 256 bit).

Pembatasan

Anda dapat mengatur pembatasan untuk beberapa aplikasi dan konten yang dibeli. Misalnya, orang tua dapat membatasi jenis musik agar tidak terlihat di daftar putar atau mencegah penginstalan aplikasi.

Menyalakan pembatasan: Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan, lalu ketuk Aktifkan Pembatasan. Anda akan diminta untuk menentukan kode sandi pembatasan yang diperlukan untuk mengubah pengaturan yang Anda buat. Ini berbeda dari kode sandi untuk membuka iPhone.

Penting: Jika Anda lupa kode sandi, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPhone. Lihat [Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPhone](#) di halaman 160.

Anda dapat mengatur pembatasan untuk aplikasi berikut:

- Safari
- Kamera (dan aplikasi yang menggunakan kamera)
- FaceTime
- iTunes Store
- iBookstore
- Siri (termasuk perintah suara dan dikte)

Anda juga dapat membatasi hal berikut:

- *Menginstal Aplikasi:* App Store tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat menginstal aplikasi di iPhone.
- *Menghapus Aplikasi:* Anda tidak dapat menghapus aplikasi dari iPhone. ❌ tidak muncul pada ikon aplikasi saat Anda mengatur layar Utama.
- *Bahasa Eksplisit:* Siri berusaha menggantikan kata eksplisit yang Anda ucapkan dengan menggantinya dengan tanda bintang dan bunyi bip
- *Privasi:* Pengaturan privasi saat ini untuk Layanan Lokasi, Kontak, Kalender, Pengingat, Foto, Berbagi Bluetooth, Twitter, dan Facebook masing-masing dapat dikunci.
- *Akun:* Pengaturan Mail, Kontak, Kalender saat ini dikunci. Anda tidak dapat menambahkan, memodifikasi, atau menghapus akun. Anda juga tidak dapat memodifikasi pengaturan iCloud.

- *Cari Teman Saya*: Pengaturan Cari Teman Saya saat ini dikunci. Pilihan ini tersedia saat aplikasi Cari Teman Saya diinstal.
- *Batas Volume*: Pengaturan batas volume bunyi saat ini dikunci.
- *Pembelian Dalam Aplikasi*: Saat Pembelian Dalam Aplikasi dimatikan, Anda tidak dapat membeli konten atau fungsi tambahan dalam aplikasi yang didownload dari App Store.
- *Memerlukan Kata Sandi*: Anda perlu memasukkan ID Apple untuk pembelian dalam aplikasi setelah periode yang ditentukan.
- *Pembatasan Konten*: Ketuk Peringkat Untuk, lalu pilih negara dari daftar. Lalu atur pembatasan untuk musik, podcast, film, acara TV, dan aplikasi. Konten yang tidak sesuai dengan peringkat yang Anda pilih tidak akan muncul di iPhone.
- *Game Multipemain*: Saat Game Multipemain dimatikan, Anda tidak dapat meminta lawan, mengirim atau menerima undangan untuk bermain game, atau menambah teman di Game Center.
- *Menambah Teman*: Saat Menambah Teman dimatikan, Anda tidak dapat membuat atau menerima permintaan pertemanan di Game Center. Jika Game Multipemain dinyalakan, Anda dapat terus bermain dengan teman-teman yang ada.

Tanggal & Waktu

Pengaturan ini memengaruhi waktu yang muncul pada baris status di bagian atas layar, dan di jam dunia serta kalender.

Mengatur apakah iPhone menampilkan waktu 24 jam atau 12 jam: Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu nyalakan atau matikan Waktu 24 jam. (Waktu 24 Jam mungkin tidak tersedia di semua wilayah.)

Mengatur apakah iPhone memperbarui tanggal dan waktu secara otomatis: Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu nyalakan atau matikan Atur Otomatis. Jika iPhone diatur untuk memperbarui waktu secara otomatis, jaringan seluler dan memperbaruinya untuk zona waktu di mana Anda berada. Beberapa operator tidak mendukung waktu jaringan, jadi di beberapa wilayah, iPhone mungkin tidak dapat menentukan waktu lokal.

Mengatur tanggal dan waktu secara manual: Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu matikan Atur Otomatis. Ketuk Zona Waktu untuk mengatur zona waktu. Ketuk tombol Tanggal & Waktu, lalu ketuk Atur Tanggal & Waktu.

Papan Ketik

Anda dapat menyalakan papan ketik untuk menulis dalam bahasa yang berbeda, serta menyalakan atau mematikan fitur mengetik, seperti periksa ejaan. Untuk informasi tentang papan ketik, lihat [Mengetik](#) di halaman 24.

Untuk informasi tentang papan ketik internasional, lihat Lampiran B, [Papan Ketik Internasional](#), di halaman 151.

Internasional

Buka Pengaturan > Umum > Internasional untuk mengatur hal berikut:

- Bahasa untuk iPhone:
- Format kalender:
- Bahasa untuk Kontrol Suara.
- Papan ketik yang Anda gunakan.
- Mengatur format tanggal, waktu, dan nomor telepon:

Aksesibilitas

Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas dan nyalakan fitur yang diinginkan. Lihat Bab 32, [Aksesibilitas](#), di halaman 120.

Profil

Pengaturan ini akan muncul jika Anda menginstal satu atau beberapa profil di iPhone. Ketuk Profil untuk melihat informasi tentang profil-profil yang telah Anda instal. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menggunakan profil konfigurasi](#) di halaman 149.

Mengatur Ulang

Anda dapat mengatur ulang kata di kamus, pengaturan jaringan, tata letak layar, dan peringatan lokasi. Anda juga dapat menghapus isi dan pengaturan Anda.

Mengatur ulang iPhone: Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang, lalu pilih pilihan:

- *Mengatur ulang semua pengaturan:* Semua preferensi dan pengaturan Anda diatur ulang.
- *Menghapus semua konten dan pengaturan:* Informasi dan pengaturan Anda akan dihapus. iPhone tidak dapat digunakan hingga diatur lagi.
- *Mengatur ulang pengaturan jaringan:* Saat Anda mengatur ulang pengaturan jaringan, daftar jaringan sebelumnya dan pengaturan VPN yang tidak diinstal oleh profil konfigurasi akan dihapus. Wi-Fi dimatikan lalu dinyalakan kembali untuk memutuskan hubungan dari jaringan yang Anda gunakan. Pengaturan Wi-Fi dan “Tanya Izin Gabung” dibiarkan menyala. Untuk menghapus pengaturan VPN yang diinstal oleh profil konfigurasi, buka Pengaturan > Umum > Profil, lalu pilih profil dan ketuk Hapus. Tindakan ini juga akan menghapus pengaturan atau akun yang disediakan profil.
- *Mengatur ulang kamus papan ketik:* Anda menambah kata ke kamus papan ketik dengan menolak saran kata dari iPhone saat Anda mengetik. Mengatur ulang kamus papan ketik akan menghapus semua kata yang telah Anda tambahkan.
- *Mengatur ulang susunan layar Utama:* Mengatur aplikasi internal ke susunan aslinya di Layar Utama.
- *Mengatur ulang lokasi dan privasi:* Mengatur ulang layanan lokasi dan pengaturan privasi ke default pabrikannya.

Bunyi

Anda dapat mengatur iPhone untuk memutar bunyi saat Anda mendapatkan pesan, email, panggilan, Tweet, postingan Facebook, pesan suara, atau pengingat baru. Bunyi juga dapat diputar untuk janji, mengirim email, klik papan ketik, dan saat Anda mengunci iPhone.

Untuk informasi tentang mengheningkan iPhone, lihat [Tombol Dering/Hening](#) di halaman 10.

Mengubah pengaturan bunyi: Buka Pengaturan > Bunyi. Pilihan yang tersedia termasuk:

- Atur apakah iPhone bergetar saat Anda menerima panggilan.
- Atur apakah iPhone bergetar saat Anda menyalakan atau mematikan mode hening.
- Mengatur volume dering dan peringatan.
- Mencegah tombol samping mengubah volume dering.
- Mengatur nada dering. Untuk mengatur nada dering untuk seseorang, buka kartunya di Kontak.
- Atur peringatan dan nada lain.
- Nyalakan klik papan ketik dan bunyi saat iPhone terkunci.

Mengatur pilihan getaran: Buka Pengaturan > Bunyi dan pilih item dari daftar Pola Bunyi dan Getaran. Ketuk Pola untuk memilih pola.

- *Menentukan pola getaran khusus:* Ketuk item di daftar Bunyi dan Getaran, lalu ketuk Getaran. Ketuk Buat Getaran Baru lalu tetapkan pola dengan menyentuh dan mengetuk layar.

Kecerahan & Wallpaper

Tingkat kecerahan layar memengaruhi masa pakai baterai. Redupkan layar untuk memperpanjang masa pakai baterai sebelum mengisi ulang daya baterai iPhone, atau gunakan Kecerahan Otomatis.

Mengatur tingkat kecerahan layar: Buka Pengaturan > Kecerahan & Wallpaper dan seret slider. Jika Kecerahan Otomatis menyala, iPhone akan menyesuaikan tingkat kecerahan layar dengan kondisi cahaya yang ada melalui sensor cahaya sekitar internal.

Pengaturan wallpaper memungkinkan Anda memasang gambar atau foto sebagai wallpaper untuk layar Kunci atau layar Utama. Lihat [Mengubah wallpaper](#) di halaman 24.

Privasi:

Pengaturan privasi memungkinkan Anda melihat dan mengendalikan aplikasi dan layanan sistem mana yang memiliki akses ke Layanan Lokasi, dan ke kontak, kalender, pengingat, dan foto.

Layanan Lokasi memungkinkan aplikasi berdasarkan lokasi seperti Pengingat, Peta, dan Kamera mengumpulkan dan menggunakan data yang menunjukkan lokasi Anda. Perkiraan lokasi Anda ditentukan menggunakan informasi yang tersedia dari data jaringan seluler, jaringan Wi-Fi lokal (jika Anda menyalakan Wi-Fi), dan GPS (mungkin tidak tersedia di semua wilayah). Data lokasi yang dikumpulkan Apple tidak dikumpulkan dalam bentuk mengenali Anda secara pribadi. Ketika aplikasi menggunakan Layanan Lokasi,  akan muncul di baris menu.

Menyalakan atau mematikan Layanan Lokasi: Buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi. Anda dapat mematikannya untuk beberapa atau semua aplikasi dan layanan. Jika Anda mematikan Layanan Lokasi, Anda akan diminta untuk menyalakannya kembali saat lain kali aplikasi atau layanan mencoba untuk menggunakan fitur ini.

Mematikan Layanan Lokasi untuk layanan sistem: Beberapa layanan sistem, seperti kalibrasi kompas dan iAds berdasarkan lokasi, menggunakan Layanan Lokasi. Untuk melihat status mereka, menyalakan atau mematikan, atau menampilkan  di baris menu saat layanan ini menggunakan lokasi Anda, buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi > Layanan Sistem.

Mematikan akses ke informasi pribadi: Buka Pengaturan > Privasi. Anda dapat melihat aplikasi mana yang telah meminta dan diberikan akses ke informasi berikut:

- Kontak
- Kalender
- Pengingat
- Foto
- Berbagi Bluetooth:
- Twitter
- Facebook

Anda dapat mematikan tiap akses aplikasi ke tiap kategori informasi. Lihat lagi ketentuan dan kebijakan privasi untuk tiap aplikasi pihak ketiga untuk memahami bagaimana aplikasi menggunakan data yang dimintanya.

iPhone dalam dunia Bisnis



Dengan dukungan untuk akses aman ke jaringan, direktori, dan Microsoft Exchange perusahaan, iPhone siap digunakan untuk dunia kerja. Untuk mendapatkan informasi terperinci tentang penggunaan iPhone dalam dunia bisnis, buka www.apple.com/iphone/business.

Menggunakan profil konfigurasi

Jika Anda berada di lingkungan perusahaan, Anda dapat mengatur akun dan item lain di iPhone dengan menginstal profil konfigurasi. Profil konfigurasi memungkinkan administrator Anda untuk mengatur iPhone Anda menggunakan sistem informasi pada perusahaan, sekolah, atau organisasi Anda. Misalnya, profil konfigurasi dapat mengatur iPhone Anda untuk mengakses server Microsoft Exchange di tempat kerja, sehingga iPhone dapat mengakses email Exchange, kalender, dan kontak Anda, dan profil tersebut dapat menyalakan Kunci Kode Sandi untuk membantu menjaga keamanan informasi.

Administrator Anda dapat mendistribusikan profil konfigurasi melalui email, dengan meletakkannya di halaman web yang aman, atau menginstalnya secara langsung di iPhone untuk Anda. Administrator Anda dapat mengizinkan Anda menginstal profil yang menghubungkan iPhone Anda ke server manajemen perangkat seluler, yang mengizinkan administrator Anda mengonfigurasi pengaturan jarak jauh.

Menginstal profil konfigurasi: Di iPhone, buka pesan email atau download profil konfigurasi dari situs web yang disediakan oleh administrator Anda. Saat Anda membuka profil konfigurasi, penginstalan dimulai.

Penting: Mungkin akan muncul dialog pertanyaan apakah profil konfigurasi tepercaya. Jika ragu, tanyakan kepada administrator Anda sebelum menginstal profil konfigurasi.

Anda tidak dapat mengubah pengaturan yang ditentukan oleh profil konfigurasi. Jika Anda ingin mengubah pengaturan, Anda harus menghapus profil konfigurasi terlebih dahulu, atau instal profil konfigurasi baru dengan pengaturan baru,

Menghapus profil konfigurasi: Buka Pengaturan > Umum > Profil, lalu pilih profil konfigurasi dan ketuk Hapus.

Menghapus profil konfigurasi akan menghapus pengaturan dan semua informasi lain yang diinstal menurut profil.

Mengatur akun Microsoft Exchange

Microsoft Exchange menyediakan email, kontak, tugas, dan informasi kalender yang dapat Anda selaraskan secara otomatis secara nirkabel ke iPhone. Anda dapat mengatur akun Exchange secara langsung di iPhone.

Mengatur akun Exchange di iPhone: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender. Ketuk Akun Tambah, lalu ketuk Microsoft Exchange. Tanyakan kepada penyedia layanan atau administrator Anda pengaturan apa yang harus Anda gunakan.

Akses VPN

VPN (virtual private network) memberikan akses yang aman melalui Internet ke jaringan pribadi, seperti jaringan di perusahaan atau sekolah Anda. Gunakan pengaturan Jaringan di iPhone untuk mengonfigurasi dan menyalakan VPN. Tanyakan kepada administrator Anda pengaturan apa yang harus Anda gunakan.

VPN juga dapat diatur secara otomatis dengan profil konfigurasi. Saat VPN diatur oleh profil konfigurasi, iPhone mungkin akan menyalakan VPN secara otomatis kapan pun diperlukan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi administrator Anda.

Akun LDAP dan CardDAV

Saat Anda mengatur akun LDAP, Anda dapat melihat dan mencari kontak di server LDAP organisasi Anda. Server muncul sebagai grup baru di Kontak. Karena kontak LDAP tidak didownload ke iPhone, Anda harus memiliki koneksi Internet untuk melihatnya. Periksa dengan administrator untuk melihat pengaturan akun dan persyaratan lainnya (seperti VPN).

Saat Anda mengatur akun CardDAV, kontak akun Anda diselaraskan dengan iPhone melalui udara. Anda juga dapat mencari kontak di server CardDAV organisasi Anda.

Mengatur akun LDAP atau CardDAV Anda: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk Tambah Akun. Ketuk Lainnya. Tanyakan kepada penyedia layanan atau administrator Anda pengaturan apa yang harus Anda gunakan.

Papan Ketik Internasional

Papan ketik internasional memungkinkan Anda memasukkan teks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa di Asia dan bahasa yang ditulis dari kanan ke kiri.

Menggunakan papan ketik internasional

Papan ketik internasional memungkinkan Anda memasukkan teks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa di Asia dan bahasa yang ditulis dari kanan ke kiri. Untuk daftar lengkap keyboard yang didukung, buka www.apple.com/id/iphone/specs.html.

Mengelola papan ketik: Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Papan Ketik.

- *Menambah papan ketik:* Ketuk Tambah Papan Ketik Baru, lalu pilih papan ketik dari daftar. Ulangi untuk menambah lebih banyak papan ketik.
- *Menghapus papan ketik:* Ketuk Edit, ketuk  di sebelah papan ketik yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Hapus.
- *Mengedit daftar papan ketik:* Ketuk Edit, lalu seret  di sebelah papan ketik untuk memindahkannya ke tempat baru di daftar.

Untuk memasukkan teks dalam bahasa yang berbeda, ganti papan ketik.

Beralih papan ketik selagi mengetik: Sentuh terus tombol Globe  untuk menampilkan semua papan ketik. Untuk memilih papan ketik, geser jari Anda ke nama papan ketik, lalu lepaskan. Tombol Globe  muncul hanya jika Anda mengaktifkan lebih dari satu papan ketik.

Anda juga dapat cukup mengetuk . Jika Anda mengetuk , nama papan ketik yang baru saja diaktifkan akan muncul sesaat. Lanjutkan mengetuk untuk mengakses papan ketik lain yang diaktifkan.

Banyak papan ketik menyediakan huruf, angka, dan simbol yang tidak tampak di papan ketik.

Memasukkan huruf beraksen atau karakter lainnya: Sentuh terus huruf, angka, atau simbol terkait, lalu geser untuk memilih variasi. Contoh:

- *Pada papan ketik Bahasa Thai:* Pilih angka asli dengan menyentuh terus angka Arab yang terkait.
- *Pada papan ketik Bahasa China, Jepang, atau Arab:* Karakter atau kandidat yang disarankan akan muncul di bagian atas papan ketik. Ketuk kandidat untuk memasukkannya, atau gesek ke kiri untuk melihat kandidat lainnya.

Menggunakan daftar kandidat yang diperluas: Ketuk panah naik di sebelah kanan untuk melihat semua daftar kandidat.

- *Menggulir daftar:* Gesek ke atas atau ke bawah.
- *Kembali ke daftar singkat:* Ketuk panah bawah.

Saat menggunakan papan ketik bahasa Cina atau bahasa Jepang tertentu, Anda dapat membuat pintasan untuk pasangan kata dan input. Pintasan ditambahkan ke kamus pribadi Anda. Saat Anda mengetik pintasan selagi menggunakan papan ketik yang didukung, pasangan kata atau input akan disubstitusi untuk pintasan tersebut.

Menyalakan atau mematikan pintasan: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Pintasan. Pintasan tersedia untuk:

- Bahasa China Sederhana: Pinyin
- Bahasa China Tradisional: Pinyin dan Zhuyin
- Bahasa Jepang: Romaji dan tombol 50

Metode input khusus


Anda dapat menggunakan papan ketik untuk memasukkan beberapa bahasa dengan cara yang berbeda. Beberapa contohnya adalah Cangjie dan Wubihua Bahasa China, Kana Bahasa Jepang, dan Ekspresi Wajah. Anda juga dapat menggunakan jari Anda atau stylus untuk menulis karakter China pada layar.

Membangun karakter Cina dari tombol-tombol komponen Cangjie: Saat Anda mengetik, karakter yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya, atau lanjut mengetik hingga lima komponen untuk melihat pilihan lainnya.

Membangun karakter Cina Wubihua (goresan): Gunakan keypad untuk membangun karakter Cina yang menggunakan hingga lima coretan dalam urutan penulisan yang benar: horizontal, vertikal, menurun ke kiri, menurun ke kanan, dan koma atas. Misalnya, karakter Cina 圈 (lingkaran) harus dimulai dengan goresan vertikal | .

- Begitu Anda mengetik, karakter Cina yang disarankan akan muncul (karakter yang paling umum digunakan akan muncul pertama). Ketuk karakter untuk memilihnya.
- Jika Anda tidak yakin goresan yang benar, ketik tanda bintang (*). Untuk melihat lebih banyak pilihan karakter, ketik goresan lain, atau gulir melalui daftar karakter.
- Ketuk tombol pencocokan (匹配) hanya untuk menunjukkan karakter yang sama persis dengan yang Anda ketik.

Menulis karakter China: Tulis karakter China langsung di layar dengan jari Anda saat format penulisan tangan Bahasa China Sederhana atau Tradisional dinyalakan. Saat Anda menggoreskan karakter, iPhone akan mengenalinya dan menampilkan karakter yang mirip di daftar dengan karakter yang paling mirip di atas. Saat Anda memilih karakter, karakter yang terkait akan muncul di daftar sebagai pilihan tambahan



Beberapa karakter yang kompleks, seperti 鱸 (bagian nama Hong Kong International Airport), 粒 (lift), dan 㗎 (partikel yang digunakan dalam Bahasa Kanton), dapat diketik dengan menuliskan dua karakter komponen atau lebih secara berurutan. Ketuk karakter tersebut untuk mengganti karakter yang Anda ketik. Karakter Romawi juga akan dikenali.

Mengetik kana Bahasa Jepang: Gunakan keypad Kana untuk memilih suku kata. Untuk pilihan suku kata lainnya, ketuk tombol panah, dan pilih suku kata atau kata lainnya dari jendela.

Mengetik romaji Bahasa Jepang: Gunakan papan ketik Romaji untuk mengetik suku kata. Pilihan lain muncul di sepanjang bagian atas papan ketik, ketuk sekali untuk mengetiknya. Untuk pilihan suku kata lainnya, ketuk tombol panah dan pilih suku kata atau kata lainnya dari jendela.

Mengetik ekspresi wajah atau emosikon: Gunakan papan ketik Kana Bahasa Jepang dan ketuk tombol ^_^. Atau, Anda dapat:

- *Gunakan papan ketik Romaji Bahasa Jepang (susunan QWERTY Bahasa Jepang):* Ketuk tombol Angka , lalu ketuk tombol ^_^.
- *Gunakan papan ketik Bahasa China Pinyin (Sederhana atau Tradisional) atau (Tradisional) Zhuyin:* Ketuk tombol Simbol , lalu ketuk tombol ^_^.

Keamanan, Penanganan, & Dukungan



Informasi keamanan penting



PERINGATAN: Kegagalan mengikuti petunjuk dapat berakibat terbakar, sengatan listrik, atau luka lain, atau kerusakan pada iPhone atau kelengkapan lainnya. Bacalah semua informasi keamanan di bawah sebelum menggunakan iPhone.

Penanganan Menangani iPhone dengan hati-hati. iPhone terbuat dari logam, kaca, dan plastik dan memiliki komponen elektronik yang sensitif di dalamnya. iPhone dapat rusak jika jatuh, terbakar, bocor, terbentur, atau bersentuhan dengan benda cair. Jangan menggunakan iPhone yang telah rusak, misalnya iPhone yang layarnya retak, karena dapat menyebabkan luka. Jika Anda khawatir tentang kemungkinan tergores, gunakan sarung.

Perbaikan Jangan membuka iPhone dan jangan mencoba untuk memperbaiki sendiri iPhone. Membongkar iPhone dapat menyebabkan Anda terluka atau iPhone mengalami kerusakan. Jika iPhone rusak, tidak berfungsi, atau bersentuhan dengan benda cair, hubungi Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple. Anda dapat menemukan informasi tentang mendapatkan layanan pada www.apple.com/support/iphone/service/faq.

Baterai Jangan mencoba mengganti baterai iPhone sendiri—Anda mungkin akan merusak baterai, yang akan menyebabkan baterai jadi terlalu panas atau melukai Anda. Baterai lithium-ion pada iPhone hanya boleh diganti oleh Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple, dan harus didaur ulang atau dibuang terpisah dari sampah rumah tangga. Jangan membakar baterai. Untuk informasi mengenai daur ulang dan penggantian baterai, buka www.apple.com/batteries.

Gangguan Menggunakan iPhone dalam beberapa keadaan dapat mengalihkan konsentrasi Anda dan dapat menyebabkan situasi berbahaya. Perhatikan aturan yang melarang atau membatasi penggunaan ponsel atau headphone (misalnya, hindari mengetik SMS saat mengemudi mobil atau menggunakan headphone saat bersepeda).

Navigasi Peta, petunjuk arah, Flyover, dan aplikasi berdasarkan lokasi tergantung pada layanan data. Layanan data ini dapat berubah dan mungkin tidak tersedia di semua wilayah, sehingga peta, petunjuk arah, Flyover, atau informasi berdasarkan lokasi tidak tersedia, tidak akurat, atau tidak lengkap. Bandingkan informasi yang disediakan di iPhone dengan lingkungan sekitar Anda, dan gunakan tanda-tanda di jalan untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian. Beberapa fitur Peta memerlukan Layanan Lokasi. Lihat [Privasi](#): di halaman 147. Gunakan akal sehat saat menavigasi.

Pengisian Ulang Isi ulang iPhone dengan kabel USB yang disertakan dan adaptor daya atau kabel dan adaptor daya "Dibuat Untuk iPhone" pihak ketiga lainnya yang kompatibel dengan USB 2.0 atau adaptor daya yang tunduk pada satu atau beberapa standar EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000, atau standar interoperabilitas adaptor daya ponsel lainnya. Adaptor Micro USB iPhone (tersedia terpisah di beberapa wilayah) atau adaptor lain mungkin diperlukan untuk menyambungkan iPhone ke beberapa adaptor daya yang kompatibel. Menggunakan kabel atau charger yang rusak, atau melakukan pengisian ulang saat ada kelembapan dapat menyebabkan sengatan listrik. Saat Anda menggunakan Adaptor Daya USB Apple untuk mengisi ulang iPhone, pastikan colokan atau kabel listrik benar-benar dimasukkan ke dalam adaptor sebelum dicolokkan ke stop kontak. Adaptor daya mungkin menjadi panas dalam pemakaian normal, dan jika terjadi kontak terlalu lama dapat menyebabkan luka. Selalu berikan ventilasi yang cukup di sekitar adaptor daya saat sedang digunakan.

Catatan: Hanya adaptor daya USB di beberapa wilayah yang sesuai dengan standar interoperabilitas adaptor daya ponsel yang kompatibel. Hubungi pabrikan adaptor daya untuk mencari tahu apakah adaptor daya micro USB Anda sesuai dengan standar tersebut.

Gangguan pendengaran Mendengarkan bunyi bervolume tinggi dapat merusak pendengaran. Kebisingan di belakang, serta terus-menerus terpapar volume tingkat tinggi, dapat menyebabkan bunyi seperti lebih senyap daripada yang sebenarnya. Nyalakan audio dan periksa volumenya sebelum memasukkan apa pun ke telinga Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai gangguan pendengaran, lihat www.apple.com/sound. Untuk informasi mengenai cara mengatur batas volume maksimal di iPhone, lihat [Pengaturan musik](#) di halaman 68.



PERINGATAN: Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan dengan tingkat volume yang tinggi untuk waktu yang lama.

Headset Apple Headset dijual dengan iPhone 4S atau versi lebih baru di Cina (dapat dikenali dengan lingkaran penyekat berwarna gelap di colokannya) dirancang untuk menyesuaikan dengan standar Cina dan kompatibel dengan iPhone 4S atau versi lebih baru, iPad 2 atau versi lebih baru, dan iPod touch generasi ke-5. Gunakan headset yang kompatibel dengan perangkat Anda.

Sinyal radio iPhone menggunakan sinyal radio untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Untuk informasi mengenai besar daya yang digunakan untuk mengirim sinyal ini, dan mengenai langkah yang dapat Anda ambil untuk meminimalisasi paparan, lihat Pengaturan > Umum > Mengenai > Hukum > Paparan RF.

Gangguan frekuensi radio Amati tanda dan pemberitahuan yang melarang atau membatasi penggunaan ponsel (misal, di fasilitas kesehatan atau area ledakan). Walau pun iPhone dirancang, dites, dan diproduksi untuk menyesuaikan dengan peraturan yang mengatur emisi frekuensi radio, emisi dari iPhone dapat berakibat negatif terhadap pengoperasian peralatan elektronik lainnya, mengakibatkan kegagalan pemakaian. Matikan iPhone atau gunakan Mode Pesawat untuk mematikan transmisi nirkabel iPhone saat penggunaannya dilarang, misal, saat bepergian dengan pesawat, atau saat diminta oleh petugas berwenang.

Perangkat medis iPhone memuat radio yang memancarkan bidang elektromagnetik. Bidang elektromagnetik ini dapat mengganggu alat pacu jantung atau perangkat medis lain. Jika Anda menggunakan alat pacu jantung, buat jarak setidaknya 6 inci (sekitar 15 cm) antara alat pacu jantung dan iPhone. Jika Anda menduga iPhone mengganggu alat pacu jantung atau perangkat medis Anda lainnya, hentikan penggunaan iPhone dan konsultasikan dengan dokter Anda untuk informasi spesifik mengenai perangkat medis. iPhone memiliki magnet di dekat bagian bawahnya, dan headphone yang disertakan juga memiliki magnet pada earbudnya, yang dapat mengganggu alat pacu jantung, defibrillator, atau perangkat medis lain. Buat jarak setidaknya 6 inci (sekitar 15 cm) antara alat pacu jantung atau defibrillator Anda dengan iPhone atau earbud.

Kondisi medis Jika Anda memiliki kondisi medis yang diyakini dapat dipengaruhi oleh iPhone (misal, kejang, pingsan, kejang mata, atau sakit kepala), konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan iPhone.

Atmosfer explosif Jangan mengisi ulang atau menggunakan iPhone di wilayah yang memiliki potensi ledakan, misal, di area pengisian bahan bakar, atau di area yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel (misalnya, butiran, debu, atau serbuk besi). Patuhi semua tanda dan petunjuk.

Gerak berulang Saat Anda melakukan aktivitas berulang seperti mengetik atau bermain game di iPhone, Anda mungkin mengalami ketidaknyamanan pada tangan, lengan, pergelangan tangan, bahu, leher, atau bagian lain dari tubuh Anda. Jika Anda mengalami rasa tidak nyaman, hentikan penggunaan iPhone dan konsultasikan dengan dokter.

Kegiatan berkonsekuensi tinggi Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan di mana kegagalan perangkat bisa mengakibatkan kematian, luka, atau kerusakan lingkungan yang parah.

Bahaya tersedak Beberapa aksesori iPhone dapat menimbulkan bahaya tersedak bagi anak-anak. Jauhkan aksesori tersebut dari anak-anak.

Informasi penanganan penting

Pembersihan Bersihkan iPhone segera jika bersentuhan dengan apa pun yang dapat menyebabkan noda—seperti kotoran, tinta, tata rias, atau losion. Untuk membersihkan:

- Untuk membersihkan iPhone, cabut semua kabel dan matikan (tekan terus tombol Nyala/Mati, lalu geser slider pada layar).
- Gunakan kain yang halus dan bebas serat.
- Hindari kelembapan pada lubang-lubangnya.
- Jangan menggunakan produk pembersih atau udara yang dikompres.

Bagian depan atau belakang pelindung iPhone terbuat dari kaca yang dilengkapi dengan mantel oleofobik (anti air) yang tahan sidik jari. Mantel ini tahan lama jika iPhone digunakan secara normal. Produk pembersih dan bahan penggosok akan memudahkan mantel, dan dapat menggores kaca. Media kasar juga dapat menggores iPhone.

Menggunakan konektor, port, dan tombol Jangan memaksakan konektor masuk ke port atau menerapkan tekanan yang berlebihan untuk tombol, karena ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak tercakup dalam garansi. Jika konektor dan port tidak terhubung dengan mudah, mereka mungkin tidak sesuai. Periksa kejanggalan dan pastikan bahwa konektor cocok dengan port dan bahwa Anda telah memosisikan konektor dengan benar pada port.

Lightning Perubahan warna dari colokan Lightning setelah pemakaian biasa adalah normal. Kotoran, serpihan, dan paparan ke cairan dapat menyebabkan perubahan warna. Untuk menghilangkan perubahan warna atau jika kabel menjadi panas selama penggunaan atau tidak mengisi ulang atau menyelaraskan dengan iPhone, lepaskan sambungan kabel Lightning dari komputer atau adaptor daya dan bersihkan dengan kain lembut, kering, dan bebas serat. Jangan menggunakan cairan atau produk pembersih saat membersihkan konektor Lightning.

Suhu operasi iPhone dirancang untuk bekerja dalam suhu sekitar 32° dan 95° F (0° dan 35° C) dan disimpan dalam suhu antara -4° dan 113° F (-20° dan 45° C). iPhone dapat rusak dan usia baterai menjadi lebih pendek jika disimpan atau dioperasikan di luar kisaran suhu tersebut. Hindari memapar iPhone ke perubahan suhu dan kelembapan yang dramatis. Saat Anda menggunakan iPhone atau mengisi ulang baterai, adalah normal jika iPhone menjadi panas.

Jika suhu dalam iPhone melebihi suhu operasi normal (misal, di mobil yang panas atau di bawah sinar matahari langsung selama waktu yang berkepanjangan), Anda mungkin mengalami hal-hal berikut karena iPhone mencoba untuk mengatur suhunya:

- iPhone berhenti mengisi baterai.
- Layar meredup.
- Muncul layar peringatan suhu.
- Beberapa aplikasi dapat tertutup.

Penting: Anda mungkin tidak dapat menggunakan iPhone saat layar peringatan suhu ditampilkan. Jika iPhone tidak berhasil menurunkan suhu internal, maka perangkat akan beralih ke mode tidur sampai suhu mendingin. Pindahkan iPhone ke lokasi yang lebih dingin jauh dari sinar matahari langsung dan tunggu beberapa menit sebelum mencoba menggunakannya kembali.

Untuk informasi lebih lanjut, buka support.apple.com/kb/HT2101.

Situs Dukungan iPhone

Informasi dukungan yang komprehensif tersedia online di www.apple.com/id/support/iphone. Untuk menghubungi Apple untuk mendapatkan layanan personal (tidak tersedia di semua area), kunjungi www.apple.com/support/contact.

Menghidupkan ulang dan mengatur ulang iPhone

Jika ada yang tidak beres, coba hidupkan ulang iPhone, keluar dari aplikasi secara paksa, atau atur ulang iPhone.

Menghidupkan ulang iPhone: Tahan terus tombol Tidur/Bangun sampai slider berwarna merah muncul. Geser jari Anda pada slider untuk mematikan iPhone. Untuk menyalakan iPhone kembali, tahan tombol Tidur/Bangun hingga logo Apple muncul.

Paksa aplikasi untuk menutup: Tahan terus tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik sampai slider berwarna merah muncul, lalu tahan terus tombol Utama sampai aplikasi menutup.

Anda juga dapat menghapus aplikasi dari daftar terbaru untuk menutup secara paksa. Lihat [Membuka dan beralih aplikasi](#) di halaman 19.

Jika Anda tidak dapat mematikan iPhone atau jika masalah tersebut berlanjut, Anda mungkin perlu mengatur ulang iPhone. Pengaturan ulang harus dilakukan hanya jika menyalakan dan mematikan iPhone tidak juga mengatasi masalah.

Mengatur ulang iPhone: Tekan terus tombol Tidur/Bangun dan tombol Utama secara bersamaan selama paling tidak sepuluh detik hingga logo Apple muncul.

Muncul "Kode Sandi Salah" atau "iPhone tidak diaktifkan"

Jika Anda lupa kode sandi atau iPhone menampilkan peringatan sedang tidak diaktifkan, lihat "iOS: Kode sandi yang salah menyebabkan layar tidak diaktifkan berwarna merah di support.apple.com/kb/HT1212.

Muncul "Aksesori ini tidak didukung oleh iPhone"

Aksesori yang disambungkan mungkin tidak dapat bekerja dengan iPhone. Pastikan kabel dan konektor USB bebas dari serpihan, dan lihat dokumentasi yang disertakan dengan aksesori.

Tidak dapat menampilkan lampiran email

Jika iPhone tidak dapat menampilkan lampiran email, coba hal berikut:

- *Melihat lampiran file:* Ketuk lampiran untuk membukanya di Quick Look. Anda mungkin perlu menunggu selagi file didownload sebelum melihatnya.
- *Menyimpan lampiran foto atau video:* Ketuk lampiran untuk membukanya di Quick Look. Anda mungkin perlu menunggu selagi file didownload sebelum melihatnya.

Quick Look mendukung tipe dokumen berikut:

- *.doc, .docx*—Microsoft Word
- *.htm, .html*—halaman web
- *.key*—Keynote
- *.numbers*—Numbers
- *.pages*—Pages
- *.pdf*—Preview, Adobe Acrobat
- *.ppt, .pptx*—Microsoft PowerPoint
- *.rtf*—Rich Text Format
- *.txt*—text
- *.vcf*—informasi kontak
- *.xls, .xlsx*—Microsoft Excel

Untuk informasi pemecahan masalah lainnya, buka www.apple.com/support/iphone.

Membuat cadangan iPhone

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes untuk mencadangkan iPhone secara otomatis. Jika Anda memilih untuk mencadangkan menggunakan iCloud, Anda tidak dapat menggunakan iTunes untuk mencadangkan secara otomatis ke komputer Anda, namun Anda dapat menggunakan iTunes untuk mencadangkan secara manual ke komputer Anda.

Mencadangkan dengan iCloud

iCloud secara otomatis mencadangkan ke iPhone secara harian melalui Wi-Fi, saat iPhone tersambung ke sumber daya dan terkunci. Tanggal dan waktu pencadangan terakhir diurutkan di bagian bawah layar Penyimpanan & Cadangan. iCloud mencadangkan:

- Pembelian musik, acara TV, aplikasi, dan buku
- Foto dan video di album Rol Kamera Anda
- Pengaturan iPhone
- Data aplikasi
- Layar Utama dan pengaturan aplikasi
- Pesan (iMessage, SMS, dan MMS)
- Nada Dering

Catatan: Pembelian musik tidak dicadangkan di semua wilayah dan acara TV tidak tersedia di semua wilayah.

Jika Anda tidak mengaktifkan pencadangan iCloud saat Anda pertama kali mengatur iPhone, Anda dapat menyalakannya di pengaturan iCloud.

Menyalakan cadangan iCloud: Buka Pengaturan > iCloud, lalu masuk dengan ID Apple dan sandi, jika diperlukan. Buka Penyimpanan & Cadangan, lalu nyalakan Cadangan iCloud.

Mencadangkan segera: Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Cadangkan Sekarang.

Mengelola cadangan Anda: Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Kelola Penyimpanan. Ketuk nama iPhone Anda.

Menyalakan atau mematikan cadangan Rol Kamera: Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Kelola Penyimpanan. Ketuk nama iPhone Anda, lalu nyalakan atau matikan cadangan Rol Kamera.

Menampilkan perangkat yang dicadangkan: Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan > Kelola Penyimpanan.

Menghentikan cadangan iCloud: Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan > Cadangkan, lalu matikan Cadangan iCloud.

Musik yang tidak dibeli di iTunes tidak dicadangkan di iCloud. Anda harus menggunakan iTunes untuk mencadangkan dan memulihkan konten tersebut. Lihat [Sinkronisasi dengan iTunes](#) di halaman 17.

Penting: Mencadangkan pembelian musik atau acara TV tidak tersedia di semua wilayah. Pembelian sebelumnya mungkin tidak tersedia jika tidak ada di iTunes Store, App Store, atau iBookstore lagi.

Pembelian isi, serta isi Stream Foto, tidak akan menggunakan ruang penyimpanan 5 GB gratis di iCloud.

Mencadangkan dengan iTunes

iTunes membuat cadangan foto di album Rol Kamera atau Foto yang Disimpan, dan pada pesan teks, catatan, riwayat panggilan, daftar Favorit, pengaturan bunyi, dan lainnya. File media, seperti lagu, dan beberapa foto tidak dicadangkan, namun dapat dipulihkan dengan menyelaraskan menggunakan iTunes.

Saat Anda menyambungkan iPhone ke komputer yang Anda selaraskan dengan normal, iTunes akan membuat cadangan tiap kali Anda:

- *Menyelaraskan dengan iTunes:* iTunes menyelaraskan iPhone tiap kali Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda. iTunes tidak akan mencadangkan secara otomatis iPhone yang tidak dikonfigurasi dengan komputer tersebut. Lihat [Sinkronisasi dengan iTunes](#) di halaman 17.
- *Memperbarui atau memulihkan iPhone:* iTunes selalu mencadangkan iPhone sebelum memperbarui atau memulihkan.

iTunes juga dapat mengenkripsi cadangan-cadangan iPhone untuk mengamankan data Anda.

Mengenkripsi cadangan-cadangan iPhone: Pilih "Mengkripsi cadangan iPhone" pada layar Ringkasan iTunes.

Memulihkan file dan pengaturan iPhone: Menyambungkan iPhone ke komputer yang biasanya Anda selaraskan, pilih iPhone di jendela iTunes, dan klik Restore di panel Summary.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai cadangan, buka support.apple.com/kb/HT1766.

Menghapus cadangan iTunes

Anda dapat menghapus cadangan iPhone dari daftar cadangan di iTunes. Anda mungkin ingin melakukannya, contohnya, jika cadangan dibuat di komputer milik orang lain.

Menghapus cadangan:

- 1 Pada iTunes, buka Preferensi iTunes.
 - *Mac:* Pilih iTunes > Preferensi.
 - *Windows:* Pilih Edit > Preferensi.
- 2 Klik Perangkat (iPhone tidak perlu disambungkan).
- 3 Pilih file cadangan yang ingin Anda hapus, kemudian klik Hapus Cadangan.
- 4 Klik hapus, untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin menghapus cadangan yang dipilih, lalu klik OKE.

Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPhone

Anda dapat memperbarui perangkat lunak iPhone di Pengaturan, atau dengan menggunakan iTunes. Anda juga dapat menghapus atau memulihkan iPhone, lalu menggunakan iCloud atau iTunes untuk memulihkan dari cadangan.

Data yang telah dihapus tidak lagi dapat diakses melalui antarmuka pengguna iPhone, namun tidak dihapus dari iPhone. Untuk informasi mengenai penghapusan semua konten dan pengaturan, lihat [Mengatur Ulang](#) di halaman 146.

Memperbarui iPhone

Anda dapat memperbarui perangkat lunak di Pengaturan iPhone atau dengan menggunakan iTunes.

Memperbarui secara nirkabel pada iPhone: Buka Pengaturan > Umum > Pembaruan Perangkat Lunak. iPhone akan memeriksa pembaruan perangkat lunak yang tersedia.

Memperbarui perangkat lunak di iTunes: iTunes memeriksa pembaruan perangkat lunak yang tersedia tiap kali Anda menyelaraskan iPhone menggunakan iTunes. Lihat [Sinkronisasi dengan iTunes](#) di halaman 17.

untuk informasi lebih lanjut mengenai pembaruan perangkat lunak iPhone buka support.apple.com/kb/HT4623.

Memulihkan iPhone

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes untuk memulihkan iPhone dari cadangan.

Memulihkan dari cadangan iCloud: Mengatur ulang iPhone untuk menghapus semua pengaturan dan informasi. Masuk ke iCloud dan pilih Pulihkan dari Cadangan pada Asisten Bantuan. Lihat [Mengatur Ulang](#) di halaman 146.

Memulihkan dari cadangan iTunes: Menyambungkan iPhone ke komputer yang biasanya Anda selaraskan, pilih iPhone di jendela iTunes, dan klik Restore di panel Summary.

Saat perangkat lunak iPhone dipulihkan, Anda dapat mengaturnya sebagai iPhone baru, atau memulihkan musik, video, data aplikasi, dan konten lainnya dari cadangan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang memulihkan perangkat lunak iPhone buka support.apple.com/kb/HT1414.

Informasi perangkat lunak dan layanan

Tabel berikut mendeskripsikan di mana Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang keselamatan, perangkat lunak, dan layanan yang terkait dengan iPhone.

Untuk mempelajari mengenai	Lakukan ini
Menggunakan iPhone dengan aman	Lihat Informasi keamanan penting di halaman 154.
Layanan dan dukungan, tips, forum, serta download perangkat lunak Apple di “iPhone”	Kunjungi www.apple.com/id/support/iphone .
Layanan dan dukungan dari operator Anda	Hubungi operator Anda atau buka situs web operator.
Informasi terbaru tentang iPhone	Kunjungi www.apple.com/id/iphone .
mengelola akun ID Apple Anda	Kunjungi appleid.apple.com .
Menggunakan iCloud	Buka www.apple.com/asia/support/products .
Menggunakan iTunes	Buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes Help. Untuk tutorial iTunes online (mungkin tidak tersedia di semua negara dan wilayah), kunjungi www.apple.com/id/support/itunes .
Menggunakan aplikasi Apple iOS lainnya	Buka www.apple.com/id/support/ios .
Menemukan nomor seri IMEI, ICCID, atau MEID iPhone	Anda dapat menemukan nomor seri International Mobile Equipment Identity (IMEI), ICCID, atau Mobile Equipment Identifier (MEID) iPhone pada kemasan iPhone. Atau, pada iPhone, pilih Pengaturan > Umum > Mengenai. Untuk informasi lebih lanjut, buka support.apple.com/kb/ht4061 .
Mendapatkan layanan garansi	Pertama-tama, ikuti saran dalam panduan ini. Lalu buka www.apple.com/id/support/iphone .
Lihat informasi peraturan iPhone	Pada iPhone, buka Pengaturan > Umum > Mengenai > Hukum > Peraturan.
Layanan penggantian baterai	Buka www.apple.com/batteries/replacements.html .

Untuk mempelajari mengenai	Lakukan ini
Menggunakan iPhone dalam Lingkungan Perusahaan	Buka www.apple.com/iphone/business untuk mempelajari mengenai fitur iPhone termasuk Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN, dan lainnya.

Menggunakan iPhone dalam Lingkungan Perusahaan

Buka www.apple.com/iphone/business untuk mempelajari mengenai fitur iPhone termasuk Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN, dan lainnya.

Menggunakan iPhone dengan operator lain

Beberapa operator mengizinkan Anda membuka iPhone untuk digunakan dengan jaringan mereka. Untuk melihat apakah operator Anda menawarkan pilihan ini, kunjungi support.apple.com/kb/HT1937.

Hubungi operator Anda untuk informasi otorisasi dan pengaturan. Anda perlu menyambungkan iPhone ke iTunes untuk menyelesaikan proses. Mungkin dikenakan biaya tambahan.

Untuk informasi pemecahan masalah, kunjungi support.apple.com/kb/TS3198.

Informasi pembuangan dan daur ulang

Program Daur Ulang Ponsel Bekas Apple (tersedia di beberapa wilayah): Untuk daur ulang gratis ponsel lama Anda, label pengiriman prabayar, dan instruksinya, kunjungi www.apple.com/recycling.

Pembuangan dan daur ulang iPhone: Anda harus membuang iPhone dengan benar menurut hukum dan peraturan setempat. Karena iPhone terdiri dari komponen elektronik dan baterai, iPhone harus dibuang secara terpisah dari sampah rumah tangga. Ketika iPhone mencapai akhir hidupnya, hubungi pihak berwenang setempat untuk mengetahui pilihan cara pembuangan dan daur ulang atau serahkan ke toko pengecer Apple setempat atau kembalikan ke Apple. Baterai akan dicabut dan didaur ulang secara ramah lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.apple.com/recycling.

Penggantian baterai: Baterai lithium-ion pada iPhone hanya boleh diganti oleh Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple, dan harus didaur ulang atau dibuang terpisah dari sampah rumah tangga. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan penggantian baterai, buka www.apple.com/batteries/replacements.html.

Efisiensi Charger Baterai



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

European Union—electronics and battery disposal information



The symbol above means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple dan lingkungan

Di Apple, kami menyadari benar tanggung jawab kami untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat pengoperasian dan produk-produk kami. Untuk informasi lebih lanjut, buka www.apple.com/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Hak cipta dilindungi Undang-undang.

Apple, logo Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Safari, Siri, Spotlight, Time Capsule, logo Works with iPhone (Bekerja dengan iPhone) adalah merek dagang Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara-negara lain.

AirPrint, EarPod, Flyover, Panduan Akses, iMessage, logo Made for iPhone, dan Multi-Touch, adalah merek dagang Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus, dan iTunes Store adalah merek layanan dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara lain.

App Store, iBookstore, dan iTunes Match adalah merek layanan dari Apple Inc.

iOS adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Cisco di AS dan negara-negara lain dan digunakan di bawah lisensi.

NIKE dan Swoosh Design adalah merek dagang dari NIKE, Inc. dan afliasinya, dan digunakan di bawah lisensi.

Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan lambang tersebut oleh Apple Inc. adalah di bawah lisensi.

Adobe dan Photoshop adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Adobe Systems Incorporated di AS dan/ atau negara-negara lain.

Nama-nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang dari perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing.

Produk pihak ketiga yang disebutkan hanya berfungsi sebagai informasi dan bukan merupakan dukungan maupun rekomendasi. Apple tidak bertanggung jawab atas performa atau penggunaan produk tersebut. Semua kesepakatan, perjanjian, atau garansi, jika ada, hanya berlaku antara pihak penjual dan calon pengguna. Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi dalam buku panduan ini. Apple tidak bertanggung jawab atas kesalahan cetak atau penulisan.

ID019-2344/2012-12