



Petunjuk Pengguna **iPhone**

Untuk Perangkat Lunak iOS 7.1

Konten

8	Bab 1: iPhone Selayang Pandang
8	Tinjauan iPhone
9	Aksesori
10	Layar Multi-Touch
10	Tombol
12	Ikon status
14	Bab 2: Memulai
14	Memasang kartu SIM
14	Mengatur dan mengaktifkan iPhone
15	Menyambungkan iPhone ke komputer Anda
15	Terhubung ke Wi-Fi
16	Terhubung ke Internet
16	Mengatur mail dan akun lainnya
17	ID Apple
17	Mengelola konten pada perangkat iOS Anda
17	iCloud
19	Menyelaraskan dengan iTunes
19	Tanggal dan waktu
20	Pengaturan internasional
20	Nama iPhone Anda
20	Melihat petunjuk pengguna ini pada iPhone
21	Bab 3: Dasar-dasar
21	Menggunakan app
23	Menyesuaikan iPhone
25	Mengetik teks
27	Mendikte
28	Kontrol Suara
29	Mencari
30	Pusat Kontrol
30	Peringatan dan Pusat Pemberitahuan
32	Bunyi dan hening
32	Jangan Ganggu
32	AirDrop, iCloud, dan cara lain untuk berbagi
33	Mentransfer file
33	Hotspot Pribadi
34	AirPlay
34	AirPrint
35	Menggunakan headset Apple
35	Perangkat Bluetooth
36	Pembatasan

36	Privasi
37	Keamanan
40	Mengisi daya dan memonitor baterai
41	Bepergian dengan iPhone
42	Bab 4: Siri
42	Membuat permintaan
43	Memberi tahu Siri tentang diri Anda
43	Melakukan perbaikan
44	Pengaturan Siri
45	Bab 5: Telepon
45	Panggilan telepon
48	Kotak suara visual
49	Kontak
49	Penerusan panggilan, nada sela, dan ID penelepon
50	Nada dering dan getaran
50	Panggilan internasional
51	Pengaturan telepon
52	Bab 6: Mail
52	Menulis pesan
53	Mendapatkan gambar
53	Menyelesaikan pesan nanti
53	Melihat pesan penting
54	Lampiran
55	Menggunakan beberapa pesan
55	Melihat dan menyimpan alamat
56	Mencetak pesan
56	Pengaturan Mail
57	Bab 7: Safari
57	Safari selayang pandang
58	Mencari di web
58	Menelusuri web
59	Menyimpan penanda
59	Membagikan apa yang Anda temukan
60	Mengisi formulir
60	Menghindari kekacauan dengan Pembaca
61	Menyimpan daftar bacaan untuk nanti
61	Privasi dan keamanan
62	Pengaturan Safari
63	Bab 8: Musik
63	iTunes Radio
64	Mendapatkan musik
65	Menelusuri dan memutar
66	Dinding Album
67	Buku Audio
67	Daftar Putar
67	Genius—dibuat untuk Anda

68	Siri dan Kontrol Suara
68	iTunes Match
69	Berbagi Rumah
69	Pengaturan musik
71	Bab 9: Pesan
71	SMS, MMS, dan iMessage
71	Mengirim dan menerima pesan
72	Mengelola percakapan
73	Berbagi foto, video, dan lainnya
73	Pengaturan pesan
74	Bab 10: Kalender
74	Kalender selang pandang
74	Undangan
75	Menggunakan beberapa kalender
76	Berbagi kalender iCloud
76	Pengaturan kalender
77	Bab 11: Foto
77	Melihat foto dan video
78	Mengatur foto dan video Anda
78	Berbagi Foto iCloud
79	Stream Foto Saya
80	Berbagi foto dan video
81	Mengedit foto dan memotong video
81	Mencetak foto
81	Pengaturan foto
82	Bab 12: Kamera
82	Kamera selang pandang
83	Mengambil foto dan video
85	HDR
85	Melihat, berbagi, dan mencetak
86	Pengaturan Kamera
87	Bab 13: Cuaca
89	Bab 14: Jam
89	Jam selang pandang
90	Alarm dan timer
91	Bab 15: Peta
91	Menemukan tempat
92	Menampilkan info lebih lainnya
92	Mendapatkan petunjuk arah
93	3D dan Flyover
93	Pengaturan Peta
94	Bab 16: Video
94	Video selang pandang
95	Menambahkan video ke perpustakaan Anda

95	Mengontrol pemutaran
96	Pengaturan video
97	Bab 17: Catatan
97	Catatan selayang pandang
98	Menggunakan catatan di beberapa akun
99	Bab 18: Pengingat
99	Pengingat terjadwal
100	Pengingat lokasi
100	Pengaturan pengingat
101	Bab 19: Saham
103	Bab 20: Game Center
103	Game Center selayang pandang
104	Bermain dengan teman
104	Pengaturan Game Center
105	Bab 21: Kios
105	Kios selayang pandang
106	Bab 22: iTunes Store
106	iTunes Store selayang pandang
106	Menelusuri atau mencari
107	Membeli, menyewa, atau menukar
107	Pengaturan iTunes Store
109	Bab 23: App Store
109	App Store selayang pandang
109	Menemukan app
110	Membeli, menukar, dan mengunduh
110	Pengaturan App Store
112	Bab 24: Passbook
112	Passbook Selayang Pandang
112	Passbook saat bepergian
113	Pengaturan Passbook
114	Bab 25: Kompas
114	Kompas selayang pandang
115	Di level
116	Bab 26: Memo Suara
116	Memo Suara Selayang Pandang
116	Merekam
117	Mendengarkan
117	Memindahkan rekaman ke komputer Anda
118	Bab 27: FaceTime
118	FaceTime selayang pandang
119	Melakukan dan menjawab panggilan

119	Mengelola panggilan
120	Bab 28: Kontak
120	Kontak selayang pandang
121	Menggunakan Kontak dengan Telepon
121	Menambahkan kontak
122	Pengaturan kontak
123	Bab 29: Kalkulator
124	Bab 30: iBooks
124	Mendapatkan iBooks
124	Membaca buku
125	Mengatur buku
126	Membaca PDF
126	Pengaturan iBooks
127	Bab 31: Nike + iPod
127	Selayang pandang
127	Menautkan dan mengkalibrasi sensor Anda
128	Latihan
128	Pengaturan Nike + iPod
129	Bab 32: Podcast
129	Podcast Selayang Pandang
130	Mendapatkan podcast
130	Mengontrol pemutaran
131	Mengatur podcast Anda.
131	Pengaturan podcast
132	Lampiran A: Aksesibilitas
132	Fitur Aksesibilitas
133	Pintasan Aksesibilitas
133	VoiceOver
144	Siri
145	Zoom
145	Membalikkan Warna
145	Mengucapkan Seleksi
145	Ucap Teks-otomatis
146	Teks besar, cetak tebal, dan kontras tinggi
146	Mengurangi gerakan pada layar
146	Menyalakan/mematikan label tombol
146	Alat Bantu Dengar
147	Subtitle dan teks tertulis
148	Kilat LED Peringatan
148	Audio Mono dan keseimbangan
148	Pengarahan audio panggilan
148	Nada dering dan getaran yang dapat ditetapkan
149	Penghalang kebisingan telepon
149	Panduan Akses
149	Kontrol Pengalihan

152	AssistiveTouch
153	Dukungan TTY
154	Kotak suara visual
154	Papan ketik layar lebar
154	Keypad telepon yang besar
154	Kontrol Suara
154	Aksesibilitas di OS X
155	Lampiran B: Papan Ketik Internasional
155	Menggunakan papan ketik internasional
156	Metode input khusus
158	Lampiran C: iPhone dalam dunia Bisnis
158	Mail, Kontak, dan Kalender
158	Akses jaringan
158	App
160	Lampiran D: Keamanan, Penanganan, & Dukungan
160	Informasi keamanan penting
162	Informasi penanganan penting
163	Situs Dukungan iPhone
163	Memulai ulang atau mengatur ulang iPhone
164	Mengatur ulang pengaturan iPhone
164	Mengumpulkan informasi mengenai iPhone Anda
165	Informasi penggunaan
165	Menonaktifkan iPhone
165	Mencadangkan iPhone
166	Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPhone
167	Pengaturan Seluler
168	Menjual atau memberikan iPhone?
168	Mempelajari lebih lanjut, layanan, dan dukungan
169	Pernyataan kepatuhan FCC
169	Pernyataan peraturan Kanada
170	Informasi pembuangan dan daur ulang
172	Apple dan lingkungan

iPhone Selayang Pandang

1


Tinjauan iPhone

Petunjuk ini menjelaskan fitur iOS 7.1, dan fitur iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, dan iPhone 5s.

iPhone 5s



iPhone 5c



Fitur dan app iPhone Anda dapat bervariasi tergantung pada model iPhone yang Anda miliki, dan di lokasi, bahasa, dan operator Anda. Untuk menemukan fitur apa saja yang didukung di wilayah Anda, lihat www.apple.com/ios/feature-availability.


Catatan: Aplikasi yang mengirimkan atau menerima data melalui jaringan seluler dapat dikenakan biaya tambahan. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi mengenai rencana layanan dan biaya iPhone.

Aksesori

Aksesori-aksesori berikut disertakan dalam iPhone:



Headset Apple. Gunakan EarPods Apple dengan Remote dan Mik (iPhone 5 atau versi yang lebih baru) atau Earphone Apple dengan Remote dan Mik (iPhone 4s atau versi sebelumnya) untuk mendengarkan musik dan video, dan melakukan panggilan telepon. Lihat [Menggunakan headset Apple](#) di halaman 35.



Menyambungkan kabel. Dengan menggunakan Kabel Lightning ke USB (iPhone 5 atau versi yang lebih baru) atau Kabel 30-pin ke USB (iPhone 4s atau versi sebelumnya) sambungkan iPhone ke komputer Anda untuk menyelaraskan dan mengisi ulang.




Adaptor daya USB Apple. Gunakan dengan Kabel Lightning ke USB atau Kabel 30-pin ke USB untuk mengisi baterai iPhone.



Alat untuk mengeluarkan SIM. Gunakan untuk mengeluarkan wadah kartu SIM. (Tidak tersedia di semua area.)

Layar Multi-Touch

Sedikit gerakan sederhana—ketuk, seret, gesek, jepit/regangkan—adalah yang Anda perlukan untuk menggunakan iPhone dan app-nya.




Tombol

Sebagian besar tombol yang Anda gunakan dengan iPhone adalah tombol virtual pada layar sentuh. Sedikit tombol fisik mengontrol fungsi-fungsi dasar, seperti menyalakan iPhone atau menyesuaikan volume.

Tombol Tidur/Bangun

Saat Anda tidak menggunakan iPhone, tekan tombol Tidur/Bangun untuk mengunci iPhone. Mengunci iPhone akan membuat layar tertidur, menghemat baterai, dan mencegah apa pun terjadi jika Anda menyentuh layar. Anda masih bisa mendapatkan panggilan telepon, panggilan FaceTime, pesan teks, dan pemberitahuan lainnya. Anda juga dapat mendengarkan musik dan menyesuaikan volumenya.



iPhone terkunci secara otomatis jika Anda tidak menyentuh layar selama satu menit. Untuk menyesuaikan waktu, buka Pengaturan > Umum > Kunci Otomatis.

Menyalakan iPhone. Tekan terus tombol Tidur/Bangun sampai muncul logo Apple.

Membuka iPhone. Tekan tombol Tidur/Bangun atau Utama, lalu seret penggeser.

Mematikan iPhone. Tekan dan tahan tombol Tidur/Bangun hingga muncul penggeser, lalu seret penggesernya.

Untuk keamanan tambahan, Anda dapat mengharuskan kode sandi untuk membuka iPhone. Buka Pengaturan > Touch ID & Kode Sandi (iPhone 5s) atau Pengaturan > Kode Sandi (model lainnya). Lihat [Menggunakan kode sandi dengan perlindungan data](#) di halaman 37.

Tombol Utama

Tombol Utama membawa Anda ke layar Utama, dan menyediakan pintasan berguna lainnya.

Melihat app yang baru Anda buka. Klik dua kali tombol Utama. Lihat [Mulai di utama](#) di halaman 21.

Gunakan Siri (iPhone 4s atau versi yang lebih baru) atau Kontrol Suara. Tekan dan tahan tombol Utama. Lihat [Kontrol Suara](#) di halaman 28 dan Bab 4, [Siri](#), di halaman 42.


Di iPhone 5s, Anda dapat menggunakan sensor di tombol Utama untuk membaca sidik jari Anda, alih-alih menggunakan kode sandi atau kata sandi ID Apple Anda. Lihat [Sensor Touch ID](#) di halaman 38.

Anda juga dapat menggunakan tombol Utama untuk menyalakan atau mematikan fitur aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 133.

Kontrol volume

Saat Anda sedang menggunakan telepon atau mendengarkan lagu, film, atau media lainnya, tombol di bagian samping iPhone menyesuaikan volume audio. Selain itu, tombol-tombol tersebut mengontrol volume untuk bunyi dering, peringatan, dan efek bunyi lainnya.

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat [Informasi keamanan penting](#) di halaman 160.




Mengunci volume dering dan peringatan. Buka Pengaturan > Bunyi dan matikan “Ubah dengan Tombol.” Untuk membatasi volume musik dan video, buka Pengaturan > Musik > Batas Volume.

Catatan: Di beberapa negara Uni Eropa (UE), iPhone dapat memperingatkan Anda bahwa Anda mengatur volume di atas level yang disarankan UE untuk keamanan pendengaran. Untuk meningkatkan volume di luar level ini, mungkin Anda perlu melepaskan kontrol volume dengan cepat. Untuk membatasi volume maksimal headset ke level ini, buka Pengaturan > Musik > Batas Volume dan nyalakan Batas Volume UE. Untuk mencegah perubahan pada batas volume, buka Pengaturan > Umum > Pembatasan.

Anda juga dapat menggunakan tombol volume untuk mengambil gambar atau merekam video. Lihat [Mengambil foto dan video](#) di halaman 83.

Tombol Dering/Hening

Gerakkan tombol Dering/Hening untuk mengatur iPhone dalam mode dering  atau mode hening .



Dalam mode dering, iPhone akan memutar semua bunyi. Dalam mode hening, iPhone tidak akan berdering atau memainkan peringatan dan efek bunyi lainnya.

Penting: Alarm jam, app audio seperti Musik, dan beberapa game masih memutar bunyi melalui speaker internal, bahkan saat iPhone diatur ke mode hening. Di beberapa area, efek bunyi untuk Kamera dan Memo Suara akan diputar meskipun tombol Dering/Hening diatur ke hening.

Untuk informasi mengenai merubah pengaturan bunyi dan getaran, lihat [Bunyi dan hening](#) di halaman 32.

Menggunakan Jangan Ganggu. Anda dapat mengheningkan panggilan, peringatan, dan pemberitahuan menggunakan Jangan Ganggu. Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk . Lihat [Jangan Ganggu](#) di halaman 32.

Ikon status

Ikon di bar status yang ada di bagian atas layar memberikan informasi mengenai iPhone:

Ikon status		Artinya
	Sinyal seluler	Anda berada dalam jangkauan jaringan seluler dan dapat melakukan dan menerima panggilan. Jika tidak ada sinyal, "Tiada layanan" muncul.
	Mode Pesawat	Mode Pesawat menyala—Anda tidak dapat melakukan panggilan, dan fungsi nirkabel lainnya mungkin dinonaktifkan. Lihat Bepergian dengan iPhone di halaman 41.
LTE	LTE	Jaringan LTE operator Anda tersedia, dan iPhone dapat terhubung ke internet melalui jaringan tersebut. (Phone 5 atau versi yang lebih baru. Tidak tersedia di semua wilayah.) Lihat Pengaturan Seluler di halaman 167.
4G	UMTS	Jaringan 4G UMTS (GSM) atau LTE operator Anda (tergantung operator) tersedia, dan iPhone dapat terhubung ke internet melalui jaringan tersebut. (iPhone 4s atau versi yang lebih baru. Tidak tersedia di semua wilayah.) Lihat Pengaturan Seluler di halaman 167.
3G	UMTS/EV-DO	Jaringan 3G UMTS (GSM) atau EV-DO (CDMA) operator Anda tersedia, dan iPhone dapat terhubung ke internet melalui jaringan tersebut. Lihat Pengaturan Seluler di halaman 167.
E	EDGE	Jaringan EDGE (GSM) operator Anda tersedia, dan iPhone dapat terhubung ke internet melalui jaringan tersebut. Lihat Pengaturan Seluler di halaman 167.

Ikon status		Artinya
	GPRS/1xRTT	Jaringan GPRS (GSM) atau 1xRTT (CDMA) operator Anda tersedia, dan iPhone dapat terhubung ke internet melalui jaringan tersebut. Lihat Pengaturan Seluler di halaman 167.
	Wi-Fi	iPhone terhubung ke internet melalui jaringan Wi-Fi. Lihat Terhubung ke Wi-Fi di halaman 15.
	Jangan Ganggu	"Jangan Ganggu" dinyalakan. Lihat Jangan Ganggu di halaman 32.
	Hotspot Pribadi	iPhone menyediakan Hotspot Pribadi untuk perangkat lainnya. Lihat Hotspot Pribadi di halaman 33.
	Menyelaraskan	iPhone menyelaraskan dengan iTunes.
	Aktivitas jaringan	Menampilkan adanya aktivitas jaringan. Beberapa app pihak ketiga juga dapat menggunakan ikon ini untuk menampilkan proses yang sedang aktif.
	Penerusan Panggilan	Penerusan Panggilan diatur. Lihat Penerusan panggilan, nada sela, dan ID pennelepon di halaman 49.
	VPN	Anda terhubung ke jaringan menggunakan VPN. Lihat Akses jaringan di halaman 158.
	TTY	iPhone diatur untuk digunakan dengan mesin TTY. Lihat Dukungan TTY di halaman 153.
	Kunci orientasi potret	Layar iPhone terkunci dalam orientasi potret. Lihat Mengubah orientasi layar di halaman 23.
	Alarm	Alarm diatur. Lihat Alarm dan timer di halaman 90.
	Layanan Lokasi	Item menggunakan Layanan Lokasi. Lihat Privasi di halaman 36.
	Bluetooth®	<p><i>Ikon biru atau putih:</i> Bluetooth menyala dan dipasangkan dengan perangkat.</p> <p><i>Ikon abu-abu:</i> Bluetooth menyala. Jika iPhone dipasangkan dengan perangkat, perangkat mungkin berada di luar jangkauan atau dimatikan.</p> <p><i>Tidak ada ikon:</i> Bluetooth dimatikan.</p> <p>Lihat Perangkat Bluetooth di halaman 35.</p>
	Baterai Bluetooth	Menampilkan level baterai perangkat Bluetooth yang dipasangkan.
	Baterai	Menampilkan tingkat atau status pengisian baterai iPhone. Lihat Mengisi daya dan memonitor baterai di halaman 40.

Memulai

2




PERINGATAN: Untuk menghindari luka-luka, baca [Informasi keamanan penting](#) di halaman 160 sebelum menggunakan iPhone.

Memasang kartu SIM

Jika Anda diberi kartu SIM untuk dipasang, pasang kartu sebelum mengatur iPhone.

Penting: Kartu SIM Mikro (iPhone 4 dan iPhone 4s) atau kartu SIM Nano (iPhone 5 atau versi yang lebih baru) diperlukan untuk menggunakan layanan seluler saat menghubungkan ke jaringan GSM dan beberapa jaringan CDMA. iPhone 4s atau yang lebih baru yang sudah diaktifkan di jaringan nirkabel CDMA juga dapat menggunakan kartu SIM untuk menyambungkan ke jaringan GSM, khususnya untuk roaming internasional. iPhone Anda tunduk pada kebijakan penyedia layanan nirkabel Anda, yang dapat menyertakan batasan pada peralihan penyedia layanan dan roaming, bahkan setelah kontrak layanan minimum yang diperlukan selesai. Hubungi penyedia layanan nirkabel Anda untuk detail lebih lanjut. Ketersediaan kemampuan seluler tergantung pada jaringan nirkabel.



Mengatur dan mengaktifkan iPhone

Aktivasi dapat dilakukan melalui jaringan Wi-Fi atau, dengan iPhone 4s atau yang lebih baru, melalui jaringan seluler operator (tidak tersedia di semua area). Jika tidak ada pilihan yang tersedia, Anda perlu menyambungkan iPhone ke komputer Anda dan menggunakan iTunes untuk mengaktifkan iPhone (lihat bagian berikut).

Mengatur dan mengaktifkan iPhone. Nyalakan iPhone dan ikuti Asisten Pengaturan.

Asisten Pengaturan memandu Anda melalui proses, yang meliputi:

- Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi
- Masuk dengan atau membuat ID Apple gratis (diperlukan untuk banyak fitur, termasuk iCloud, FaceTime, App Store, iTunes Store, dan lainnya)

- Memasukkan kode sandi
- Mengatur iCloud dan Rantai Kunci iCloud.
- Menyalakan fitur yang direkomendasikan, seperti Layanan Lokasi dan Cari iPhone Saya
- Mengaktifkan iPhone dengan operator Anda

Anda juga dapat memulihkan dari cadangan iCloud atau iTunes selama pengaturan.

Catatan: Jika Anda menyalakan Cari iPhone Saya selama pengaturan, Kunci Aktivasi akan dinyalakan untuk membantu mendeteksi pencuri. Lihat [Cari iPhone Saya](#) di halaman 39.

Beberapa operator mengizinkan Anda membuka iPhone untuk digunakan dengan jaringan mereka. Untuk melihat apakah operator Anda menawarkan pilihan ini, lihat support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=id_ID. Hubungi operator Anda untuk informasi otorisasi dan pengaturan. Anda perlu menyambungkan iPhone ke iTunes untuk menyelesaikan proses. Mungkin dikenakan biaya tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat support.apple.com/kb/HT5014?viewlocale=id_ID.

Menyambungkan iPhone ke komputer Anda

Anda mungkin perlu menyambungkan iPhone ke komputer untuk menyelesaikan aktivasi. Menyambungkan iPhone ke komputer Anda juga memungkinkan Anda menyelaraskan foto dan konten lain ke iPhone dari komputer Anda dengan menggunakan iTunes. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 19.

Untuk menggunakan iPhone dengan komputer, Anda memerlukan:

- Koneksi Internet untuk komputer Anda (disarankan jalur lebar)
- Mac atau PC dengan port USB 2.0 atau 3.0, dan salah satu sistem pengoperasian berikut:
 - OS X versi 10.6.8 atau versi yang lebih baru
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, atau Windows XP Home atau Professional dengan Service Pack 3 atau yang lebih baru

Menyambungkan iPhone ke komputer Anda. Gunakan Kabel Lightning ke USB (iPhone 5 atau versi yang lebih baru) atau Kabel 30-pin ke USB (iPhone 4s atau versi sebelumnya) yang disertakan dengan iPhone. Anda akan diminta pada setiap perangkat untuk memverifikasi "kepercayaan" perangkat lainnya.



Terhubung ke Wi-Fi

Jika  muncul di bagian atas layar, berarti Anda telah terhubung ke jaringan Wi-Fi. iPhone akan menghubungkan ulang kapan pun Anda kembali ke lokasi yang sama.

Mengonfigurasi Wi-Fi. Buka Pengaturan > Wi-Fi.

- *Memilih jaringan:* Ketuk salah satu jaringan yang terdaftar dan masukkan kata sandi jika ditanya.
- *Minta untuk bergabung dengan jaringan:* Nyalakan "Minta untuk Bergabung" agar diminta saat jaringan Wi-Fi tersedia. Sebaliknya, Anda harus bergabung dengan jaringan secara manual saat jaringan yang digunakan sebelumnya tidak tersedia.
- *Melupakan jaringan:* Ketuk ⓘ di samping jaringan di aman Anda bergabung sebelumnya. Lalu ketuk "Lupakan Jaringan ini."
- *Bergabung dengan jaringan Wi-Fi tertutup:* Ketuk Lainnya, lalu masukkan nama dari jaringan tertutup. Anda harus mengetahui nama jaringan, tipe keamanan, dan kata sandi (jika diperlukan).
- *Menyesuaikan pengaturan untuk jaringan Wi-Fi:* Ketuk ⓘ di samping jaringan. Anda dapat mengatur proxy HTTP, menentukan pengaturan jaringan statis, menyalakan BootP, atau memperbarui pengaturan yang disediakan oleh server DHCP.

Mengatur jaringan Wi-Fi Anda sendiri. Jika pemancar AirPort yang tidak dikonfigurasi Anda menyalakan dan dalam jangkauan, Anda dapat menggunakan iPhone untuk mengaturnya. Buka Pengaturan > Wi-Fi dan cari "Atur pemancar AirPort". Ketuk pemancar Anda dan Asisten Pengaturan akan melanjutkannya.

Mengelola jaringan AirPort. Jika iPhone terhubung ke pemancar AirPort, buka Pengaturan > Wi-Fi, ketuk ⓘ di samping nama jaringan, lalu ketuk Kelola Jaringan ini. Jika Anda belum mengunduh Utilitas AirPort, ketuk OKE untuk membuka App Store dan mengunduhnya.

Terhubung ke Internet

iPhone tersambung ke Internet jika diperlukan, menggunakan koneksi Wi-Fi (jika tersedia) atau jaringan seluler operator Anda. Untuk informasi mengenai menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, lihat [Terhubung ke Wi-Fi](#), di atas.

Saat sebuah aplikasi perlu menggunakan Internet, iPhone akan melakukan hal berikut, secara berurutan:

- Menghubungkan menggunakan jaringan Wi-Fi yang tersedia yang paling terakhir digunakan.
- Menampilkan daftar jaringan Wi-Fi yang berada dalam jangkauan dan menghubungkan dengan jaringan yang Anda pilih.
- Menyambungkan dengan jaringan data seluler, jika tersedia.

Catatan: Jika koneksi Wi-Fi ke internet tidak tersedia, beberapa app dan layanan mungkin akan mentransfer data menggunakan jaringan seluler operator Anda, yang dapat dikenakan biaya tambahan. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi mengenai tarif paket data seluler. Untuk mengatur penggunaan data seluler, lihat [Pengaturan Seluler](#) di halaman 167.

Mengatur mail dan akun lainnya

iPhone bekerja dengan iCloud, Microsoft Exchange, serta banyak mail berbasis Internet yang paling populer, kontak, dan penyedia layanan kalender.

Anda dapat mengatur akun iCloud gratis saat pertama kali Anda mengatur iPhone, atau mengaturnya nanti di Pengaturan. Lihat [iCloud](#) di halaman 17.

Mengatur akun. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tambah Akun. Jika Anda mengatur akun iCloud, Anda juga dapat melakukannya di Pengaturan > iCloud.

Anda dapat menambahkan kontak menggunakan akun LDAP atau CardDAV jika perusahaan atau organisasi Anda mendukungnya. Lihat [Menambahkan kontak](#) di halaman 121.

Anda dapat menambahkan kalender menggunakan akun kalender CalDAV, dan Anda dapat berlangganan kalender iCalendar (.ics) atau mengimpornya dari Mail. Lihat [Menggunakan beberapa kalender](#) di halaman 75.

ID Apple

ID Apple adalah masuk yang Anda gunakan untuk semua yang Anda lakukan dengan Apple, yang meliputi menggunakan iCloud untuk menyimpan konten Anda, mengunduh app dari App Store, dan membeli lagu, film, dan acara TV dari iTunes Store.

Anda hanya perlu satu ID Apple untuk semua yang Anda lakukan dengan Apple. Jika Anda memiliki ID Apple, gunakan ID tersebut saat pertama kali Anda mengatur iPhone, atau kapan pun Anda perlu masuk menggunakan layanan Apple. Jika Anda belum memiliki ID Apple, Anda dapat membuat ID Apple saat Anda diminta masuk.

Membuat ID Apple. Buka Pengaturan > iTunes & App Store, lalu ketuk Masuk. (Jika Anda sudah masuk ke akun Anda dan ingin membuat ID Apple lain, ketuk ID Apple Anda terlebih dahulu, lalu ketuk Keluar.)

Untuk informasi lebih lanjut, lihat appleid.apple.com.

Mengelola konten pada perangkat iOS Anda

Anda dapat mentransfer informasi dan file antara perangkat iOS dan komputer menggunakan iCloud atau iTunes.

- *iCloud* menyimpan konten seperti musik, foto, kalender, kontak, dokumen, dan lainnya, dan menampilkannya secara nirkabel ke perangkat iOS dan komputer Anda, serta tetap memperbaruinya. Lihat [iCloud](#), di bawah.
- *iTunes* menyelaraskan musik, video, foto, dan lainnya antara komputer dan iPhone. Perubahan yang Anda buat pada satu perangkat akan disalin ke perangkat lain saat Anda menyelaraskan. Anda juga dapat menggunakan iTunes untuk menyelaraskan file dan dokumen. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 19.

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes, atau keduanya, tergantung pada kebutuhan Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan iCloud untuk secara otomatis mengirimkan foto yang Anda ambil di iPhone ke perangkat Anda yang lain, dan menggunakan iTunes untuk menyelaraskan album foto dari komputer Anda ke iPhone.

Penting: Untuk menghindari duplikat, pastikan kontak, kalender, dan catatan diselaraskan menggunakan iCloud atau iTunes, tetapi tidak kedua-duanya.

Anda juga dapat mengelola konten dari iTunes secara manual, di panel Ringkasan perangkat. Hal ini memungkinkan Anda menambahkan lagu dan video, dengan memilih lagu, video, atau daftar putar dari perpustakaan iTunes Anda, lalu menyeretnya ke iPhone di iTunes. Ini biasanya berguna jika perpustakaan iTunes Anda berisi lebih banyak item dibandingkan item yang dapat disimpan di perangkat Anda.

iCloud

iCloud menyimpan konten, termasuk musik, foto, kontak, kalender, dan dokumen pendukung. Konten yang disimpan di iCloud akan ditampilkan secara nirkabel ke perangkat iOS lain dan komputer Anda yang diatur menggunakan akun iCloud yang sama.

iCloud tersedia di perangkat dengan iOS 5 atau versi yang lebih baru, di komputer Mac dengan OS X Lion v10.7.2 atau versi yang lebih baru, dan di PC dengan Panel Kontrol iCloud untuk Windows (memerlukan Windows 7 atau Windows 8).

Catatan: iCloud mungkin tidak tersedia di semua wilayah, dan fitur iCloud mungkin berbeda di tiap wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.apple.com/asia/icloud.

Fitur iCloud termasuk:

- *iTunes di Cloud*—Unduh pembelian musik dan video iTunes Store sebelumnya ke iPhone gratis, kapan pun. Dengan berlangganan iTunes Match, semua musik Anda—termasuk musik yang telah diimpor dari CD atau dibeli di tempat selain iTunes—akan muncul di seluruh perangkat Anda dan dapat diunduh dan diputar jika diinginkan. Lihat [iTunes Match](#) di halaman 68.
- *App dan Buku*—Unduh pembelian App Store dan iBooks Store sebelumnya ke iPhone dengan gratis, kapan saja.
- *Foto*—Gunakan Stream Foto Saya untuk menampilkan foto yang Anda ambil dengan iPhone ke perangkat lainnya secara otomatis. Gunakan Berbagi Foto iCloud untuk berbagi foto dan video hanya dengan orang-orang yang Anda pilih, dan mengizinkan mereka menambahkan foto, video, dan komentar. Lihat [Berbagi Foto iCloud](#) di halaman 78 dan [Stream Foto Saya](#) di halaman 79.
- *Dokumen di Awan*—Untuk app dengan iCloud aktif, tetap perbarui data dokumen dan app di seluruh perangkat Anda.
- *Mail, Kontak, Kalender*—Tetap memperbarui kontak mail, kalender, catatan, dan pengingat di seluruh perangkat Anda.
- *Cadangan*—Membuat cadangan iPhone ke iCloud secara otomatis saat tersambung ke daya dan Wi-Fi. Semua data dan cadangan iCloud yang dikirim melalui Internet dienkripsi. Lihat [Mencadangkan iPhone](#) di halaman 165.
- *Cari iPhone Saya*—Temukan lokasi iPhone Anda di peta, tampilkan pesan, mainkan bunyi, kunci layar, atau menghapus data dari jarak jauh. Cari iPhone Saya mencakup Kunci Aktivasi yang memerlukan ID Apple dan kata sandi Anda untuk mematikan Cari iPhone Saya atau menghapus perangkat Anda. ID Apple dan kata sandi Anda juga diperlukan sebelum siapa pun dapat mengaktifkan kembali iPhone Anda. Lihat [Cari iPhone Saya](#) di halaman 39.
- *Tab iCloud*—Lihat halaman web yang sudah Anda buka di perangkat iOS dan komputer OS X Anda lainnya. Lihat [Membagikan apa yang Anda temukan](#) di halaman 59.
- *Rantai Kunci iCloud*—Tetap memperbarui informasi mengenai kata sandi dan kartu kredit Anda di seluruh perangkat yang Anda tentukan. Lihat [Rantai Kunci iCloud](#) di halaman 38.
- *Cari Teman*—Berbagi lokasi Anda dengan orang yang penting bagi Anda. Unduh app gratis dari App Store.

Dengan iCloud, Anda mendapatkan akun email gratis dan ruang penyimpanan sebesar 5 GB untuk mail, dokumen, dan cadangan Anda. Musik, aplikasi, acara TV, dan buku yang Anda beli serta stream foto Anda tidak menggunakan ruang kosong Anda.

Masuk atau membuat akun iCloud, dan mengatur pilihan iCloud. Buka Pengaturan > iCloud.

Membeli penyimpanan iCloud tambahan. Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Beli Lebih Banyak Penyimpanan atau Ubah Paket Penyimpanan. Untuk informasi mengenai pembelian ruang penyimpanan iCloud, lihat help.apple.com/icloud.

Melihat dan mengunduh pembelian sebelumnya.

- *Pembelian iTunes Store:* Anda dapat mengakses lagu dan video yang Anda beli di app Musik dan Video. Atau, di iTunes, ketuk Lainnya, lalu ketuk Dibeli.
- *Pembelian iTunes Store:* Buka App Store, ketuk Pembaruan, lalu ketuk Pembelian.
- *Pembelian iBooks Store:* Buka iBooks, ketuk Store, lalu ketuk Pembelian.

Menyalakan Pengunduhan Otomatis untuk musik, app, atau buku. Buka Pengaturan > iTunes & App Store.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai iCloud, lihat www.apple.com/asia/icloud. Untuk informasi dukungan, lihat www.apple.com/asia/support/icloud.

Menyelaraskan dengan iTunes

Menyelaraskan dengan iTunes menyalin informasi dari komputer Anda ke iPhone, dan sebaliknya. Anda dapat menyelaraskan menggunakan iPhone ke komputer Anda, atau Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan secara nirkabel dengan Wi-Fi. Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan foto, video, podcast, app, dan lebih banyak lagi. Untuk bantuan penyelarasan iPhone dengan komputer Anda, buka iTunes lalu pilih Bantuan iTunes dari menu Bantuan.

Menyelaraskan secara nirkabel. Sambungkan iPhone. Lalu, di iTunes pada komputer Anda, pilih iPhone, klik Ringkasan, dan pilih "Selaraskan dengan iPhone ini melalui Wi-Fi."

Jika penyelarasan Wi-Fi dinyalakan, iPhone diselaraskan saat tersambung ke sumber listrik, iPhone dan komputer Anda terhubung ke jaringan nirkabel yang sama, dan iTunes dibuka di komputer Anda.

Kiat untuk menyelaraskan konten dengan iTunes di komputer Anda

Sambungkan iTunes ke komputer Anda, pilih iPhone di iTunes, dan atur pilihan di panel berbeda.

- Pada panel Ringkasan, Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan iPhone Anda secara otomatis saat tersambung ke komputer Anda. Untuk membatalkan pengaturan sementara, tahan terus Command dan Option (Mac) atau Shift dan Control (PC) sampai Anda melihat iPhone muncul di panel samping.
- Di panel Ringkasan, pilih "Enkripsi cadangan iPhone" jika Anda ingin mengenkripsi informasi yang tersimpan di komputer Anda ketika iTunes membuat cadangan. Cadangan yang dienkripsi diindikasikan dengan ikon gembok , dan diperlukan sandi untuk memulihkan cadangan. Jika Anda tidak memilih pilihan ini, kata sandi lain (seperti untuk akun mail) tidak disertakan pada cadangan dan akan harus dimasukkan kembali jika Anda menggunakan cadangan untuk memulihkan iPhone.
- Pada panel Info, saat Anda menyelaraskan akun mail, hanya pengaturan yang ditransfer dari komputer Anda ke iPhone. Perubahan yang Anda buat pada akun mail di iPhone tidak akan memengaruhi akun di komputer Anda.
- Pada panel Info, klik Lanjutan untuk memilih pilihan yang memungkinkan Anda *mengganti* informasi pada iPhone dengan informasi dari komputer Anda selama penyelarasan berikutnya.
- Pada panel Foto, Anda dapat menyelaraskan foto dan video dari folder pada komputer Anda.

Jika Anda menggunakan iCloud untuk menyimpan kontak, kalender, dan penanda, jangan menyelaraskannya ke perangkat Anda menggunakan iTunes.

Tanggal dan waktu

Tanggal dan waktu biasanya diatur berdasarkan lokasi Anda—lihat layar Terkunci untuk melihat apakah tanggal dan waktu benar.

Mengatur apakah iPhone memperbarui tanggal dan waktu secara otomatis. Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu nyalakan atau matikan Atur Secara Otomatis. Jika iPhone diatur untuk memperbarui waktu secara otomatis, jaringan seluler dan memperbaruinya untuk zona waktu di mana Anda berada. Beberapa operator tidak mendukung waktu jaringan, jadi di beberapa wilayah, iPhone mungkin tidak dapat menentukan waktu lokal.

Mengatur tanggal dan waktu secara manual. Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu matikan Atur Secara Otomatis.

Mengatur apakah iPhone menampilkan waktu 24 jam atau 12 jam. Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu nyalakan atau matikan Waktu 24 jam. (Waktu 24 Jam mungkin tidak tersedia di semua wilayah.)

Pengaturan internasional

Buka Pengaturan > Umum > Internasional untuk mengatur hal berikut:

- Bahasa untuk iPhone
- Bahasa untuk Kontrol Suara
- Papan ketik yang Anda gunakan
- Format wilayah (tanggal, waktu, dan nomor telepon)
- Format kalender

Nama iPhone Anda

Nama iPhone Anda digunakan oleh iTunes dan iCloud.

Mengubah nama iPhone Anda. Buka Pengaturan > Umum > Mengenai > Nama.

Melihat petunjuk pengguna ini pada iPhone

Anda dapat melihat *Panduan Pengguna iPhone* pada iPhone di Safari, dan di aplikasi iBooks gratis.

Melihat petunjuk pengguna di Safari. Ketuk , lalu ketuk penanda Petunjuk Pengguna iPhone. (Jika Anda tidak melihat penanda, buka help.apple.com/iphone.)

- *Menambahkan ikon untuk panduan ke layar Utama:* Ketuk , lalu ketuk "Tambah ke Layar Utama."
- *Melihat panduan dalam bahasa yang berbeda:* Ketuk "Ubah Bahasa" di bagian bawah halaman utama.

Melihat petunjuk pengguna di iBooks. Jika Anda belum menginstal iBooks, buka App Store, lalu cari dan instal "iBooks." Buka iBooks dan ketuk Store. Cari "Pengguna iPhone," lalu pilih dan unduh petunjuk.

Untuk informasi lainnya mengenai iBooks, lihat Bab 30, [iBooks](#), di halaman 124.

Dasar-dasar

3

Menggunakan app

Semua app yang disertakan dengan iPhone—serta app yang Anda unduh dari App Store—ada di layar Utama.

Mulai di utama

Ketuk app untuk membukanya.




Tekan tombol Utama untuk kembali ke layar Utama. Gesek ke kiri atau ke kanan untuk melihat layar lain.



Multitugas

iPhone memungkinkan Anda menjalankan banyak app pada saat bersamaan.

Melihat app yang Anda jalankan. Klik dua kali tombol Utama untuk membuka layar multitugas. Gesek ke kiri atau ke kanan untuk melihat yang lainnya. Untuk beralih ke app lainnya, ketuk app.



Menutup app. Jika app tidak bekerja dengan benar, Anda dapat memaksanya untuk berhenti. Seret app ke atas dari layar multitugas. Lalu, coba buka lagi app.

Jika Anda memiliki banyak app, Anda dapat menggunakan Spotlight untuk menemukan dan membukanya. Tarik ke bawah bagian tengah layar Utama untuk melihat bidang pencarian. Lihat [mencari](#) di halaman 29.

Melihat-lihat

Seret daftar ke atas atau ke bawah untuk melihat yang lainnya. Gesek untuk menggulir dengan cepat; sentuh layar untuk menghentikan. Beberapa daftar memiliki indeks—ketuk huruf untuk melompat.



Seret foto, peta, atau halaman web di arah mana pun untuk melihat yang lainnya.

Untuk lompat ke bagian atas halaman dengan cepat, ketuk bar status di bagian atas layar.

Mendapatkan tampilan yang lebih dekat


Regangkan foto, halaman web, atau peta untuk melihat dari dekat—lalu jepit untuk memperkecil lagi. Di Foto, teruskan menjepit untuk melihat koleksi atau album tempat foto berada.



Atau ketuk dua kali foto atau halaman web untuk memperbesar, dan ketuk dua kali lagi untuk memperkecil. Di Peta, ketuk dua kali untuk memperbesar dan ketuk sekali dengan dua jari untuk memperkecil.

Mengubah orientasi layar

Banyak app memberikan Anda tampilan yang berbeda saat Anda memutar iPhone.




Untuk mengunci layar dalam orientasi potret, gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk .

Ikon kunci orientasi Potret  akan muncul di bar status saat orientasi layar dikunci.

Menyesuaikan iPhone

Mengatur app Anda

Mengatur app. Sentuh dan tahan app di layar Utama hingga app bergoyang, lalu seret app. Seret app ke tepi layar untuk memindahkannya ke layar Utama yang berbeda, atau ke Dock di bagian bawah layar. Tekan tombol Utama untuk menyimpan pengaturan Anda.



Membuat layar Utama baru. Saat mengatur app, seret app ke tepi kanan layar Utama terakhir. Titik di atas Dock menampilkan jumlah layar Utama yang Anda miliki, dan layar mana yang sedang Anda lihat.

Anda juga dapat menyesuaikan layar Utama dengan menggunakan iTunes jika iPhone tersambung ke komputer Anda. Di iTunes, pilih iPhone, lalu klik App.

Memulai lagi. Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Atur Ulang Susunan Layar Utama untuk mengembalikan layar Utama dan app ke tata letak aslinya. Folder dihapus dan wallpaper asli dipulihkan.

Mengatur dengan folder



Membuat folder. Saat mengatur app, seret satu app ke app lainnya. Ketuk nama folder untuk mengubah namanya. Menyeret app untuk menambahkan atau menghapusnya. Tekan tombol Utama jika sudah selesai.

Anda dapat memiliki beberapa halaman app dalam satu folder.

Menghapus folder. Tarik semua app—folder dihapus secara otomatis.

Mengubah wallpaper

Pengaturan wallpaper memungkinkan Anda untuk memasang gambar atau foto sebagai wallpaper untuk layar Kunci atau layar Utama. Anda dapat memilih dari gambar dinamis dan diam.




Mengubah wallpaper. Buka Pengaturan > Wallpaper & Kecerahan > Pilih Wallpaper Baru.

Nyalakan atau matikan zoom perspektif. Saat memilih gambar untuk wallpaper baru, ketuk tombol Zoom Perspektif. Untuk wallpaper yang telah Anda atur, buka pengaturan Wallpaper & Kecerahan dan ketuk gambar layar Kunci atau layar Utama untuk menampilkan tombol Zoom Perspektif. Pengaturan Zoom Perspektif menentukan apakah wallpaper yang dipilih di-zoom secara otomatis.

Catatan: Tombol Zoom Perspektif tidak akan muncul jika Kurangi Gerakan (di pengaturan aksesibilitas) dinyalakan. Lihat [Mengurangi gerakan pada layar](#) di halaman 146.

Menyesuaikan kecerahan

Redupkan layar untuk menambah masa pakai baterai, atau gunakan Kecerahan Otomatis.




Menyesuaikan kecerahan layar. Buka Pengaturan > Wallpaper & Kecerahan dan seret penggeser. Jika Kecerahan Otomatis menyala, iPhone akan menyesuaikan tingkat kecerahan layar dengan kondisi cahaya yang ada melalui sensor cahaya sekitar internal. Anda juga dapat menyesuaikan kecerahan di Pusat Kontrol.

Mengetik teks

Papan ketik pada layar memungkinkan Anda memasukkan teks bila perlu.

Memasukkan teks



Ketuk bidang teks untuk melihat papan ketik pada layar, lalu ketuk huruf untuk mengetik. Jika Anda menyentuh tombol yang salah, Anda dapat menggeser jari ke tombol yang benar. Huruf tidak akan dimasukkan sampai Anda mengangkat jari Anda dari tombol.

Anda juga dapat menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple untuk memasukkan teks. Lihat [Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 27. Untuk mendikte, bukan mengetik, lihat [Mendikte](#) di halaman 27.

Ketuk Shift untuk mengetik huruf besar, atau sentuh tombol Shift dan geser ke huruf. Ketuk dua kali Shift untuk huruf besar. Untuk memasukkan angka, tanda baca, atau simbol, ketuk tombol Angka 123 atau tombol Simbol #+=. Untuk dengan cepat mengakhiri kalimat dengan titik dan spasi, ketuk dua kali bar spasi.



Untuk mengetik karakter alternatif, sentuh dan tahan tombol, lalu geser untuk memilih salah satu pilihan.

Tergantung app dan bahasa yang Anda gunakan, iPhone dapat memperbaiki salah eja dan mengantisipasi yang Anda ketik. Terima saran dengan memasukkan spasi atau tanda baca, atau mengetuk kembali. Untuk menolak saran, ketuk "x". Jika Anda menolak saran yang sama beberapa kali, iPhone berhenti menyarakannya. Jika Anda melihat kata yang digarisbawahi dalam warna merah, ketuk kata untuk koreksi yang disarankan. Jika kata yang Anda inginkan tidak muncul, ketuk koreksi.




Untuk mengatur pilihan pengetikan, buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.

Mengedit teks

Merevisi teks. Sentuh dan tahan untuk menampilkan kaca pembesar, lalu seret untuk mengatur posisi titik penyisipan.



Pilih teks. Ketuk titik penyisipan untuk menampilkan pilihan. Atau ketuk dua kali kata untuk memilihnya. Seret titik ambil untuk memilih teks lebih banyak atau sedikit. Dalam dokumen baca-saja, seperti halaman web, sentuh dan tahan untuk memilih sebuah kata.




Anda dapat memotong, menyalin, atau menempel di teks yang dipilih. Dengan beberapa app, Anda juga bisa mendapatkan teks cetak tebal, miring, atau digarisbawahi (ketuk B/I/U); mendapatkan definisi kata; atau membuat iPhone menyarankan alternatif. Ketuk ► untuk melihat semua pilihan.

Mengembalikan pengeditan terakhir. Goyang iPhone, lalu ketuk Kembali.

Menyimpan ketukan tombol

Sebuah pintasan memungkinkan Anda memasukkan kata atau frasa dengan mengetik beberapa karakter saja. Misalnya, ketik "omw" untuk memasukkan "On my way!" Kata tersebut telah diatur untuk Anda—untuk menambahkan kata lainnya, buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.



Membuat pintasan. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik, lalu ketuk Tambah Pintasan Baru.

Memiliki kata atau frasa yang Anda gunakan dan tidak ingin dikoreksi? Buat pintasan, namun biarkan bidang Pintasan tersebut kosong.

Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui kamus pribadi Anda di perangkat Anda lainnya. Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Dokumen & Data.

Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple

Anda dapat menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple (tersedia secara terpisah) untuk memasukkan teks di iPhone Anda. Papan ketik tersambung melalui Bluetooth, sehingga Anda harus memasangkannya terlebih dahulu dengan iPhone:

Memasang Papan Ketik Nirkabel Apple dengan iPhone. Nyalakan papan ketik, buka Pengaturan > Bluetooth, dan nyalakan Bluetooth, lalu ketuk papan ketik saat muncul di daftar Perangkat.

Setelah dipasangkan, papan ketik tersambung ulang ke iPhone kapan pun dalam jangkauannya—hingga sekitar 30 kaki (10 meter). Saat tersambung, papan ketik pada layar tidak muncul.

Menghemat baterai Anda. Matikan Bluetooth dan papan ketik nirkabel yang tidak sedang digunakan. Anda dapat mematikan Bluetooth  di Pusat Kontrol. Untuk mematikan papan ketik, tahan terus tombol Nyala/mati hingga lampu hijau mati.

Mencopot papan ketik nirkabel. Buka Pengaturan > Bluetooth, ketuk  di sebelah nama papan ketik, lalu ketuk “Lupakan Perangkat Ini.”

Lihat [Perangkat Bluetooth](#) di halaman 35.

Menambah atau mengubah papan ketik

Anda dapat menyalakan atau mematikan fitur pengetikan, seperti pemeriksaan ejaan; menambahkan papan ketik untuk penulisan dalam bahasa yang berbeda; dan mengubah tata letak papan ketik pada layar atau Papan Ketik Nirkabel Apple.

Mengatur fitur pengetikan. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.

Menambahkan papan ketik untuk bahasa lainnya. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik > Tambahkan Papan Ketik Baru.

Bertukar papan ketik. Jika Anda telah mengatur papan ketik untuk bahasa lainnya di Pengaturan > Umum > Internasional > Papan Ketik, Anda dapat menggantinya dengan menekan Command-Spasi.

Untuk informasi tentang papan ketik internasional, lihat [Menggunakan papan ketik internasional](#) di halaman 155.

Mengubah tata letak papan ketik. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik, pilih papan ketik, lalu pilih tata letak.

Mendikte

Pada iPhone 4s atau versi yang lebih baru, Anda dapat mendikte, bukan mengetik. Pastikan Siri dinyalakan (di Pengaturan > Umum > Siri), dan iPhone tersambung ke Internet.

Catatan: Mungkin dikenakan biaya data seluler. Lihat [Pengaturan Seluler](#) di halaman 167.

Mendikte teks. Ketuk  di papan ketik pada layar, lalu ucapkan. Ketuk Selesai jika sudah selesai.



Menambahkan teks. Ketuk  lagi dan lanjutkan mendikte. Untuk menyisipkan teks, ketuk untuk meletakkan titik penyesipan terlebih dahulu. Anda juga dapat mengganti teks yang dipilih dengan mendikte.

Anda juga dapat memulai dikte dengan mendekatkan iPhone ke telinga Anda, lalu meletakkannya di depan Anda jika sudah selesai. Untuk menyalakan fitur ini, buka Pengaturan > Umum > Siri.


Menambahkan tanda baca atau teks format. Mengucapkan tanda baca atau format. Misalnya, "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark" menjadi "Dear Mary, the check is in the mail!" Tanda baca atau perintah format termasuk:

- quote ... end quote
- new paragraph
- new line
- cap—untuk menjadikan huruf berikutnya berhuruf besar
- caps on ... caps off—untuk menjadikan huruf pertama dari tiap kata berhuruf besar
- all caps—untuk menjadikan semua kata berikutnya berhuruf besar
- all caps on ... all caps off—untuk menjadikan semua kata yang dilampirkan berhuruf besar
- all caps on ... all caps off—untuk menjadikan semua kata yang dilampirkan berhuruf kecil
- no space on ... no space off—untuk menjalankan serangkaian kata bersama
- smiley—untuk menyisipkan :-)
- frowny—untuk menyisipkan :-(
- winky—untuk menyisipkan ;-)

Kontrol Suara

Lakukan panggilan telepon dan kontrol pemutaran musik menggunakan Kontrol Suara. (Pada iPhone 4s atau versi yang lebih baru, Anda juga dapat menggunakan Siri untuk mengontrol iPhone dengan suara. Lihat Bab 4, [Siri](#), di halaman 42.)

Catatan: Kontrol Suara dan pengaturan Kontrol suara tidak tersedia saat Siri dinyalakan.



Menggunakan Kontrol Suara. Matikan Siri di Pengaturan > Umum > Siri, lalu tekan dan tahan tombol Utama hingga layar Kontrol Suara muncul dan Anda mendengar bunyi bip, atau tekan dan tahan tombol tengah pada headset Anda. Lihat [Menggunakan headset Apple](#) di halaman 35.

Untuk hasil terbaik:

- Bicara dengan jelas dan alami.
- Hanya ucapkan perintah Kontrol Suara, nama, dan angka. Berhenti sejenak di antara kalimat-kalimat perintah.
- Gunakan nama lengkap.

Ubah bahasa untuk Kontrol Suara. Secara default, Kontrol Suara mengharapkan Anda mengucapkan perintah suara dalam bahasa yang diatur untuk iPhone (di Pengaturan > Umum > Internasional > Bahasa). Untuk menggunakan Kontrol Suara dalam bahasa atau dialek lain, buka Pengaturan > Umum > Internasional > Kontrol Suara.

Kontrol Suara untuk app Musik selalu menyala, tetapi Anda dapat mencegah Kontrol Suara memanggil saat iPhone dikunci. Buka Pengaturan > Touch ID & Kode Sandi (iPhone 5s) atau Pengaturan > Kode Sandi (model lainnya), dan matikan Panggilan Suara.


Untuk perintah khusus, lihat [Melakukan panggilan](#) di halaman 45 dan [Siri dan Kontrol Suara](#) di halaman 68. Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan Kontrol Suara, termasuk tentang menggunakan Kontrol Suara dalam bahasa berbeda, lihat support.apple.com/kb/HT3597.

Mencari

Banyak app meliputi bidang pencarian di mana Anda dapat mengetik untuk menemukan sesuatu yang diketahui app. Dengan Pencarian Spotlight, Anda dapat mencari semua app sekaligus.

Mencari iPhone. Seret ke bawah bagian tengah layar Utama untuk membuka bidang pencarian. Hasilnya akan muncul saat Anda mengetik; untuk menyembunyikan papan ketik dan melihat hasil lainnya di layar, ketuk Cari. Ketuk item dalam daftar hasil untuk membukanya.

Anda juga dapat menggunakan Pencarian Spotlight untuk menemukan dan membuka app.



Pilih app dan konten mana yang dicari. Buka Pengaturan > Umum > Pencarian Spotlight. Anda juga dapat mengubah urutan pencarian.

Pusat Kontrol



Pusat Kontrol memberikan Anda akses instan ke kamera, flashlight, AirDrop (iPhone 5 atau versi yang lebih baru), AirPlay, timer, kontrol pemutaran audio, dan fitur praktis lainnya. Anda dapat menyesuaikan kecerahan, mengunci layar dalam orientasi potret, menyalakan atau mematikan layanan nirkabel, dan menyalakan AirDrop untuk bertukar foto dan item lain dengan perangkat iOS 7 di sekitar yang mendukung AirDrop. Lihat [AirDrop](#), [iCloud](#), dan [cara lain untuk berbagi](#) di halaman 32.

Membuka Pusat Kontrol. Gesek ke atas dari tepi bawah layar (bahkan dari layar Terkunci).

Membuka app audio yang sedang diputar. Ketuk judul lagu.

Menutup Pusat Kontrol. Gesek ke bawah, ketuk bagian atas layar, atau tekan tombol Utama.

Mematikan akses ke Pusat kontrol di app atau pada layar Terkunci. Buka Pengaturan > Pusat Kontrol.

Peringatan dan Pusat Pemberitahuan

Peringatan

Peringatan memungkinkan Anda mengetahui acara-acara penting. Peringatan dapat muncul dengan cepat di bagian atas layar, atau tetap di bagian tengah layar hingga Anda menguaknya.

Beberapa app mungkin menyertakan lencana pada ikon layar Utamanya, untuk memungkinkan Anda mengetahui jumlah item baru yang menunggu—misal, jumlah pesan email baru. Jika ada masalah—seperti pesan yang tidak dapat dikirim—tanda seru (!) muncul di lambang. Di folder, lambang bernomor mengindikasikan total jumlah pemberitahuan untuk semua app di dalamnya



Peringatan juga dapat muncul di layar Terkunci.

Merespons peringatan saat iPhone terkunci. Gesek peringatan dari kiri ke kanan.

Mengheningkan peringatan Anda. Buka Pengaturan > Jangan Ganggu.

Mengatur bunyi dan getaran. Buka Pengaturan > Bunyi.

Pusat Pemberitahuan

Pusat Pemberitahuan mengumpulkan pemberitahuan Anda di satu tempat, sehingga Anda dapat meninjaunya kapan pun Anda siap. Tinjau semua peringatan Anda, atau satu peringatan yang terlewat. Atau ketuk tab Hari Ini untuk ringkasan peristiwa hari ini—seperti prakiraan cuaca, kondisi lalu lintas untuk komune Anda (iPhone 4s atau versi yang lebih baru), perjanjian, ulang tahun, penawaran saham, bahkan ringkasan cepat mengenai apa yang akan terjadi besok.

Membuka Pusat Pemberitahuan. Gesek ke bawah dari tepi atas layar.



Mengatur pilihan pemberitahuan. Buka Pengaturan > Pusat Pemberitahuan. Ketuk app untuk mengatur pilihan pemberituannya. Anda juga dapat mengetuk Edit untuk mengatur urutan pemberitahuan app. Sentuh ≡, lalu seret ke posisi baru.

Catatan: Untuk menyertakan kondisi lalu lintas untuk komune Anda (iPhone 4s atau versi yang lebih baru) di tab Hari Ini, pastikan Lokasi yang Sering Dikunjungi dinyalakan di Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi > Layanan Sistem > Lokasi yang Sering Dikunjungi.

Mendapatkan peringatan pemerintah. Di beberapa area, Anda dapat menyalakan peringatan di daftar Peringatan Pemerintah. Buka Pengaturan > Pusat Pemberitahuan.

Misalnya, di Amerika Serikat, iPhone 4s atau versi yang lebih baru dapat menerima peringatan kepresidenan dan Anda dapat menyalakan atau mematikan Peringatan AMBER dan Darurat (yang meliputi peringatan Ancaman Parah dan Ekstrem yang Segera Terjadi) (dinyalakan secara default). Di Jepang, iPhone dapat menerima Peringatan Gempa Bumi Darurat dari Badan Meteorologi Jepang. Peringatan Pemerintah bervariasi berdasarkan operator dan model iPhone, dan mungkin tidak berfungsi dalam semua kondisi.

Menutup Pusat Pemberitahuan. Gesek ke atas, atau tekan tombol Utama.

Bunyi dan hening

Anda dapat mengubah atau mematikan bunyi yang diputar iPhone saat Anda mendapatkan panggilan, teks, voicemail, email, tweet, posting Facebook, pengingat, atau acara lainnya.

Mengatur pilihan bunyi. Buka Pengaturan > Suara untuk pilihan seperti nada dering dan nada peringatan, pengaturan dan pola getaran, dan volume dering dan peringatan.

Mengatur pola getaran. Buka Pengaturan > Bunyi dan pilih item dari daftar Pola Bunyi dan Getaran. Ketuk Getaran untuk memilih pola atau membuat pola sendiri.

Jika Anda ingin membisukan sementara panggilan masuk, peringatan, dan efek bunyi, lihat bagian berikut dan [Tombol Dering/Hening](#) di halaman 12.

Jangan Ganggu

Jangan Ganggu adalah cara mudah untuk mengheningkan iPhone, baik saat Anda akan pergi makan malam atau tidur. Jangan Ganggu menjaga agar panggilan dan peringatan tidak memutar bunyi apa pun atau menyalakan layar.

Menyalakan Jangan Ganggu Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk . Saat Jangan Ganggu diaktifkan,  muncul di bar status.

Catatan: Alarm masih berbunyi, meskipun Jangan Ganggu dinyalakan. Untuk memastikan iPhone tetap diam, matikan iPhone.

Mengonfigurasi Jangan Ganggu. Buka Pengaturan > Jangan Ganggu.

Anda dapat menjadwalkan jam tenang, mengizinkan panggilan dari Favorit atau grup kontak, dan mengizinkan panggilan berulang untuk berbunyi melalui situasi darurat tersebut. Anda juga dapat mengatur apakah Jangan Ganggu hanya mengheningkan iPhone saat terkunci, atau bahkan saat tidak terkunci.

AirDrop, iCloud, dan cara lain untuk berbagi

Dalam banyak app, Anda dapat mengetuk Bagikan  untuk melihat berbagi dan pilihan lainnya. Opsi bervariasi, tergantung jenis aplikasi yang sedang Anda gunakan.



AirDrop (iPhone 5 atau versi lebih baru) memungkinkan Anda berbagi foto, video, situs web menarik, lokasi, dan item lain secara nirkabel dengan perangkat iOS 7 lain di sekitar Anda yang menggunakan AirDrop. AirDrop memerlukan akun iCloud, dan mentransfer info menggunakan Wi-Fi dan Bluetooth. Anda harus berada di jaringan Wi-Fi yang sama, atau sekitar 30 kaki (10 meter) dari perangkat lainnya. Transfer dienkripsi untuk keamanan.

Berbagi item menggunakan AirDrop. Ketuk Bagikan atau , lalu ketuk AirDrop dan ketuk pengguna AirDrop di sekitar. AirDrop juga tersedia di Pusat Kontrol—cukup gesek ke atas dari tepi bawah layar.

Menerima item AirDrop dari orang lain. Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol. Ketuk AirDrop, lalu pilih untuk menerima item dari Kontak saja atau dari Siapa Pun. Anda dapat menerima atau menolak.

Menambahkan foto atau video ke stream bersama. Ketuk iCloud, (pilihan berbagi di app Foto), tambahkan komentar jika Anda suka, pilih stream (atau buat stream baru), lalu ketuk Posting.

Menggunakan Twitter, Facebook, Flickr, atau Vimeo. Masuk ke akun Anda di Pengaturan. Tombol berbagi Twitter, Facebook, Flickr, dan Vimeo membawa Anda ke pengaturan yang tepat jika Anda belum masuk.

Catatan: Saat Anda menulis tweet, angka di pojok kanan bawah menampilkan jumlah karakter yang tersisa. Lampiran menggunakan beberapa karakter dari 140 karakter tweet.

Mentransfer file

Terdapat beberapa cara untuk mentransfer file antara iPhone dan komputer Anda atau perangkat iOS lainnya. Jika Anda memiliki app yang berfungsi dengan iCloud di beberapa perangkat, Anda dapat menggunakan iCloud untuk menjaga agar dokumen app tetap terbaru secara otomatis di perangkat Anda. Lihat [iCloud](#) di halaman 17.

Mentransfer file menggunakan iTunes. Sambungkan iPhone ke komputer Anda menggunakan kabel yang disertakan. Di iTunes pada komputer Anda, pilih iPhone, lalu klik App. Gunakan bagian Berbagi File untuk mentransfer dokumen antara iPhone dan komputer Anda. Aplikasi-aplikasi yang mendukung berbagi file akan muncul di daftar App Berbagi File pada iTunes. Untuk menghapus file, pilih file di daftar Dokumen, lalu tekan tombol Hapus.

Anda juga dapat melihat file yang diterima sebagai lampiran email pada iPhone.

Beberapa app dapat berbagi konten menggunakan AirDrop. Lihat [AirDrop, iCloud, dan cara lain untuk berbagi](#) di halaman 32.

Hotspot Pribadi

Gunakan Hotspot Pribadi untuk berbagi koneksi Internet iPhone Anda. Komputer dapat berbagi koneksi internet Anda menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau kabel USB. Perangkat iOS lainnya dapat berbagi koneksi menggunakan Wi-Fi. Hotspot Pribadi hanya berfungsi jika iPhone terhubung ke internet melalui jaringan data seluler.

Catatan: Fitur ini tidak tersedia dengan semua operator. Mungkin dikenakan biaya tambahan. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.

Berbagi koneksi internet. Buka Pengaturan > Seluler dan ketuk Atur Hotspot Pribadi—jika muncul—untuk mengatur layanan dengan operator Anda.

Setelah menyalakan Hotspot Pribadi, perangkat lain dapat tersambung dengan cara berikut:

- **Wi-Fi:** Di perangkat, pilih iPhone dari daftar jaringan Wi-Fi yang tersedia.
- **USB:** Sambungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel yang disertakan. Di preferensi Jaringan komputer Anda, pilih iPhone dan konfigurasi pengaturan jaringan.

- *Bluetooth*: Di iPhone, buka Pengaturan > Umum > Bluetooth dan nyalakan Bluetooth. Untuk memasang dan menyambungkan iPhone dengan perangkat Anda, lihat dokumentasi yang disertakan bersama komputer Anda.

Catatan: Ketika perangkat tersambung, pita biru akan muncul di bagian atas layar iPhone. Ikon Hotspot Pribadi  akan muncul di bar status bar perangkat iOS menggunakan Hotspot Pribadi.

Mengubah kata sandi Wi-Fi untuk iPhone. Buka Pengaturan > Hotspot Pribadi > Kata Sandi Wi-Fi, lalu masukkan kata sandi setidaknya 8 karakter.

Memonitor penggunaan jaringan data seluler Anda. Buka Pengaturan > Seluler. Lihat [Pengaturan Seluler](#) di halaman 167.

AirPlay

Gunakan AirPlay untuk stream musik, foto, dan video secara nirkabel ke Apple TV dan perangkat lainnya dengan AirPlay yang diaktifkan di jaringan Wi-Fi yang sama dengan iPhone.

Menampilkan kontrol AirPlay. Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk .

Stream konten. Ketuk , lalu pilih perangkat yang ingin Anda lakukan stream.

Kembali ke iPhone. Ketuk , lalu pilih iPhone.

Mencerminkan layar iPhone di TV Ketuk , pilih Apple TV, lalu ketuk Pencerminan. Bar berwarna biru muncul di bagian atas layar iPhone saat pencerminan AirPlay dinyalakan.

Anda juga dapat menyambungkan iPhone ke TV, proyektor, atau layar eksternal lainnya dengan kabel atau adaptor Apple yang tepat. Lihat support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=id_ID.

AirPrint

Gunakan AirPrint untuk mencetak secara nirkabel ke pencetak dengan AirPrint yang diaktifkan, dari app seperti Mail, Foto, dan Safari. Banyak app yang tersedia App Store juga mendukung AirPrint.

iPhone dan printer harus berada dalam jaringan Wi-Fi yang sama. Untuk informasi lebih lanjut mengenai AirPrint, lihat support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=id_ID.


Mencetak dokumen. Ketuk  atau  (tergantung app yang sedang Anda gunakan).

Melihat status pekerjaan cetak. Klik dua kali tombol Utama, lalu ketuk Pusat Cetak. Lencana di ikon menampilkan berapa banyak dokumen yang ada di antrean.

Membatalkan pekerjaan. Pilih pekerjaan di Pusat Cetak, lalu ketuk Batalkan Pencetakan.

Menggunakan headset Apple

EarPods Apple dengan Remote dan Mik (iPhone 5 atau versi yang lebih baru) dan Earphone Apple dengan Remote dan Mik (iPhone 4s atau versi sebelumnya) memiliki mikrofon, tombol volume, dan tombol tengah, yang memungkinkan Anda menjawab dan mengakhiri panggilan atau pemutaran audio dan video kontrol, bahkan saat iPhone dikunci.



Gunakan bagian tengah untuk mengontrol pemutaran musik.

- *Menjeda lagu atau video:* Tekan tombol tengah sekali. Tekan kembali untuk melanjutkan pemutaran.
- *Melompat ke lagu berikutnya:* Tekan tombol tengah dua kali dengan cepat.
- *Kembali ke lagu sebelumnya:* Tekan tombol tengah tiga kali dengan cepat.
- *Mempercepat:* Tekan tombol tengah dua kali dengan cepat dan tahan.
- *Memutar Balik:* Tekan tombol tengah tiga kali dengan cepat dan tahan.

Gunakan bagian tengah untuk menjawab atau melakukan panggilan.

- *Menjawab panggilan masuk:* Tekan tombol tengah sekali.
- *Mengakhiri panggilan aktif:* Tekan tombol tengah sekali.
- *Menolak panggilan masuk:* Tekan dan tahan tombol tengah selama sekitar dua detik, lalu lepaskan. Dua bunyi bip rendah akan mengonfirmasikan bahwa Anda menolak panggilan.
- *Beralih ke panggilan masuk atau panggilan yang ditahan dan menahan panggilan aktif:* Tekan tombol tengah sekali. Tekan kembali untuk beralih ke panggilan pertama.
- *Beralih ke panggilan masuk atau panggilan yang ditahan dan mengakhiri panggilan aktif:* Tekan dan tahan tombol tengah selama sekitar dua detik, lalu lepaskan. Dua bunyi bip rendah akan mengonfirmasikan bahwa Anda mengakhiri panggilan pertama.

Menggunakan Siri atau Kontrol Suara. Tekan terus tombol tengah. Lihat Bab 4, [Siri](#), di halaman 42 atau [Kontrol Suara](#) di halaman 28.

Perangkat Bluetooth

Anda dapat menggunakan perangkat Bluetooth dengan iPhone, termasuk headset, kit mobil, headphone stereo, atau Papan Ketik Nirkabel Apple. Untuk profil Bluetooth yang didukung, lihat support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=id_ID.

PERINGATAN: Untuk mendapatkan informasi tentang cara menghindari hilangnya fungsi pendengaran dan menghindari gangguan saat berkendara, lihat [Informasi keamanan penting](#) di halaman 160.

Catatan: Penggunaan aksesoris tertentu dengan iPhone dapat memengaruhi kinerja nirkabel. Tidak semua aksesoris iPod dan iPad kompatibel sepenuhnya dengan iPhone. Menyalakan mode pesawat terbang dapat mengeliminasi gangguan audio antara iPhone dan aksesoris. Mengubah orientasi atau memasangkan kembali iPhone dan aksesoris yang terpasang dapat meningkatkan kinerja nirkabel.

Menyalakan Bluetooth. Buka Pengaturan > Bluetooth.

Tersambung ke perangkat Bluetooth. Ketuk perangkat di daftar Perangkat, lalu ikuti instruksi pada layar untuk menyambungkannya. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan perangkat tersebut untuk instruksi mengenai pemasangan Bluetooth. Untuk informasi mengenai penggunaan Papan Ketik Nirkabel Apple, lihat [Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 27.

iPhone harus berada sekitar 30 kaki (10 meter) dari perangkat Bluetooth.

Mengembalikan output audio ke iPhone. Matikan atau copot perangkat, matikan Bluetooth di Pengaturan > Bluetooth, atau gunakan AirPlay  untuk mengalihkan output audio ke iPhone. Lihat [AirPlay](#) di halaman 34. Output audio kembali ke iPhone kapan pun perangkat Bluetooth di luar jangkauan.

Memintas perangkat Bluetooth Anda. Untuk menggunakan penerima atau speaker iPhone untuk panggilan telepon:

- Jawab panggilan dengan mengetuk layar iPhone .
- Selama melakukan panggilan, ketuk Audio dan pilih iPhone atau Telepon Berspeaker.
- Matikan perangkat Bluetooth, copot, atau keluarkan dari jangkauan.
- Matikan Bluetooth di Pengaturan > Bluetooth.

Mencopot perangkat. Di Pengaturan > Bluetooth, ketuk ⓘ di samping perangkat, lalu ketuk "Lupakan Perangkat Ini". Jika Anda tidak melihat daftar Perangkat, pastikan Bluetooth menyala.

Pembatasan

Anda dapat mengatur pembatasan untuk beberapa aplikasi dan konten yang dibeli. Misalnya, orang tua dapat membatasi musik eksplisit muncul di daftar putar, atau tidak mengizinkan perubahan ke pengaturan tertentu. Gunakan pembatasan untuk mencegah penggunaan app tertentu, instalasi app baru, atau perubahan terhadap akun atau batas volume.

Menyalakan pembatasan. Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan, lalu ketuk Aktifkan Pembatasan. Anda akan diminta untuk menentukan kode sandi pembatasan yang diperlukan untuk mengubah pengaturan yang Anda buat. Kode sandi ini dapat berupa kode sandi yang berbeda dari kode sandi untuk membuka iPhone.

Penting: Jika Anda lupa kode sandi pembatasan Anda, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPhone. Lihat [Memulihkan iPhone](#) di halaman 167.

Privasi

Pengaturan privasi memungkinkan Anda melihat dan mengendalikan aplikasi dan layanan sistem mana yang memiliki akses ke Layanan Lokasi, dan ke kontak, kalender, pengingat, dan foto.

Layanan Lokasi memungkinkan aplikasi berdasarkan lokasi seperti Peningat, Peta, dan Kamera mengumpulkan dan menggunakan data yang menunjukkan lokasi Anda. Perkiraan lokasi Anda ditentukan menggunakan informasi yang tersedia dari data jaringan seluler, jaringan Wi-Fi lokal (jika Anda menyalakan Wi-Fi), dan GPS (mungkin tidak tersedia di semua wilayah). Data lokasi yang dikumpulkan Apple tidak dikumpulkan dalam bentuk mengenali Anda secara pribadi. Ketika aplikasi menggunakan Layanan Lokasi,  akan muncul di baris menu.

Menyalakan atau mematikan Layanan Lokasi. Buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi. Anda dapat memamatkannya untuk beberapa atau semua app dan layanan. Jika Anda mematikan Layanan Lokasi, Anda akan diminta untuk menyalakannya kembali saat lain kali app atau layanan mencoba untuk menggunakan fitur ini.

Matikan Layanan Lokasi untuk layanan sistem. Beberapa layanan sistem, seperti kalibrasi kompas dan iAds berdasarkan lokasi, menggunakan Layanan Lokasi. Untuk melihat statusnya, nyalakan atau matikan, atau tampilkan  di baris menu ketika layanan ini menggunakan lokasi Anda, buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi > Layanan Sistem.

Mematikan akses ke informasi pribadi. Buka Pengaturan > Privasi. Anda dapat melihat app dan fitur mana yang diminta dan diberikan aksesnya ke informasi berikut:

- Kontak
- Kalender
- Peningat
- Foto
- Berbagi Bluetooth
- Mikrofon
- Twitter
- Facebook

Anda dapat mematikan tiap akses aplikasi ke tiap kategori informasi. Lihat lagi ketentuan dan kebijakan privasi untuk tiap aplikasi pihak ketiga untuk memahami bagaimana aplikasi menggunakan data yang dimintanya.

Keamanan

Fitur Keamanan membantu melindungi informasi di iPhone Anda diakses oleh orang lain.

Menggunakan kode sandi dengan perlindungan data

Untuk keamanan yang lebih baik, Anda dapat mengatur kode sandi yang harus dimasukkan setiap kali Anda menyalakan atau membangunkan iPhone.

Mengatur kode sandi. Buka pengaturan > Touch ID & Kode Sandi (iPhone 5s) atau Pengaturan > Kode Sandi (model lainnya), dan atur kode sandi 4 digit.

Mengatur kode sandi akan menyalakan perlindungan data, menggunakan kode sandi sebagai kunci untuk mengenkripsi pesan dan lampiran Mail yang disimpan di iPhone, menggunakan enkripsi AES 256 bit. (App lainnya juga dapat menggunakan perlindungan data.)

Meningkatkan keamanan. Matikan Kode Sandi Sederhana dan gunakan kode sandi yang lebih panjang. Untuk memasukkan kode sandi yang merupakan kombinasi angka dan huruf, Anda dapat menggunakan papan ketik. Jika Anda lebih suka membuka iPhone menggunakan keypad numerik, buat kode sandi hanya menggunakan angka.

Tambahkan sidik jari dan atur pilihan untuk sensor Touch ID. (iPhone 5s) Buka Pengaturan > Touch ID & Kode Sandi. Lihat [Sensor Touch ID](#), di bawah.

Mengizinkan akses ke fitur saat iPhone dikunci. Buka Pengaturan > Touch ID & Kode Sandi (iPhone 5s) atau Pengaturan > Kode Sandi (model lainnya). Fitur opsional termasuk:

- Panggilan Suara
- Siri (jika diaktifkan, lihat [Pengaturan Siri](#) di halaman 44)
- Passbook (lihat Bab 24, [Passbook](#), di halaman 112)
- Balas dengan Pesan (lihat [Saat seseorang menelepon](#) di halaman 46)

Mengizinkan akses ke Pusat Kontrol saat iPhone dikunci. Buka Pengaturan > Pusat Kontrol. Lihat [Pusat Kontrol](#) di halaman 30.

Menghapus data setelah sepuluh percobaan kode sandi yang gagal. Buka Pengaturan > Touch ID & Kode Sandi (iPhone 5s) atau Pengaturan > Kode Sandi (model lainnya), lalu ketuk Hapus Data. Setelah sepuluh percobaan kode sandi gagal, semua pengaturan diatur ulang, dan semua informasi dan media Anda dihapus dengan menghapus kunci enkripsi ke data.

Jika Anda lupa kode sandi, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPhone. Lihat [Memulihkan iPhone](#) di halaman 167.

Sensor Touch ID

Di iPhone 5s, Anda dapat menggunakan sidik jari alih-alih kode sandi atau kata sandi ID Apple untuk membuka iPhone atau melakukan pembelian di iTunes Store, App Store, dan iBooks Store.

Mengatur sensor Touch ID. Buka Pengaturan > Touch ID & Kode Sandi. Atur apakah ingin menggunakan sidik jari untuk membuka iPhone, dan untuk melakukan pembelian iTunes Store, App Store, atau iBooks Store. Ketuk Tambah Sidik Jari dan ikuti petunjuk pada layar. Anda dapat menambahkan lebih dari satu sidik jari (ibu jari dan jari telunjuk Anda, misalnya, atau salah satu jari pasangan Anda).

Menghapus sidik jari. Ketuk sidik jari, lalu ketuk Hapus Sidik Jari. Jika Anda memiliki lebih dari satu sidik jari, sentuh tombol Utama untuk mencari tahu sidik jari yang mana yang digunakan.

Memberi nama untuk sidik jari. Ketuk sidik jari, lalu masukkan nama, seperti "Ibu Jari."

Gunakan sensor Touch ID untuk membuka iPhone atau melakukan pembelian. Sentuh tombol Utama dengan jari yang telah Anda tambahkan di Pengaturan. Anda dapat membuka iPhone dari layar Kunci atau layar Kode Sandi. Saat membeli dari iTunes Store, App Store, atau iBooks Store, ikuti perintah untuk mengaktifkan pembelian dengan sidik jari Anda. Atau, buka Pengaturan > Touch ID & Kode Sandi dan nyalakan iTunes & App Store.

Catatan: Jika Anda mematikan iPhone, Anda akan diminta untuk mengonfirmasi kata sandi saat Anda menyalakan kembali iPhone dan membukanya untuk pertama kali, dan akan ditanyai kata sandi ID Apple untuk pembelian pertama yang Anda lakukan.

Rantai Kunci iCloud

Rantai Kunci iCloud menyimpan nama pengguna dan kata sandi situs web Anda, dan informasi mengenai kartu kredit yang Anda atur dengan Safari, tetap terbaru pada iPhone dan perangkat iOS yang Anda tentukan lainnya serta Mac yang menggunakan OS X Mavericks.

Rantai Kunci iCloud bekerja dengan Safari Password Generator dan Isi-Auto. Saat Anda mengatur akun baru, Safari Password Generator menyarankan kata sandi yang unik dan sulit ditebak. Anda dapat menggunakan Isi-Auto agar iPhone memasukkan info mengenai nama pengguna dan kata sandi Anda, yang memudahkan masuk. Lihat [Mengisi formulir](#) di halaman 60.

Catatan: Beberapa situs web tidak mendukung Isi-Auto.

Rantai Kunci iCloud bekerja di semua perangkat iOS 7 yang disetujui dan Mac yang dijalankan dengan OS X Mavericks. Rantai Kunci iCloud aman dengan enkripsi AES 256 bit pada saat penyimpanan dan transmisi, dan tidak dapat dibaca oleh Apple.

Mengatur Rantai Kunci iCloud. Buka Pengaturan > iCloud > Rantai Kunci. Nyalakan Rantai Kunci iCloud dan ikuti instruksi pada layar. Jika Anda telah mengatur Rantai Kunci iCloud di perangkat lain, Anda perlu menyetujui penggunaan Rantai Kunci iCloud dari salah satu perangkat tersebut, atau gunakan Kode Keamanan iCloud.

Penting: Jika Anda lupa Kode Keamanan iCloud Anda, Anda harus memulai dan mengatur Rantai Kunci iCloud Anda lagi.

Mengatur Isi-Auto. Buka Pengaturan > Safari > Kata Sandi & Isi-Auto. Pastikan Nama dan Kata Sandi, dan Kartu Kredit, dinyalakan (menyala secara default). Untuk menambahkan info kartu kredit, ketuk Kartu Kredit yang Disimpan.

Kode keamanan untuk kartu kredit Anda tidak disimpan—Anda harus memasukkan secara manual.

Untuk mengisi nama, kata sandi, atau info kartu kredit secara otomatis di situs yang mendukung, ketuk bidang teks, lalu ketuk Isi-Auto.

Untuk melindungi informasi pribadi Anda, atur kode sandi jika Anda menyalakan Rantai Kunci iCloud dan Isi-Auto.

Batasi Pelacakan Iklan

Membatasi atau mengatur ulang Pelacakan Iklan. Buka Pengaturan > Privasi > Pengiklanan. Nyalakan Batasi Pelacakan Iklan untuk mencegah app mengakses pengidentifikasi iklan iPhone. Untuk informasi lebih lanjut, ketuk Pelajari Lebih Lanjut.

Cari iPhone Saya

Cari iPhone Saya dapat membantu Anda mencari dan mengamankan iPhone Anda dengan menggunakan app Cari iPhone Saya gratis (tersedia di App Store) pada iPhone, iPad, atau iPod touch lain, atau dengan menggunakan browser web Mac atau PC, dan masuk ke www.icloud.com/find. Cari iPhone Saya mencakup Kunci Aktivasi, yang lebih menyulitkan orang lain untuk menggunakan atau menjual iPhone Anda jika Anda menghilangkannya. ID Apple dan kata sandi Anda diperlukan untuk mematikan Cari iPhone Saya atau menghapus dan mengaktifkan kembali iPhone Anda.

Menyalakan Cari iPhone Saya. Buka Pengaturan > iCloud > Cari iPhone Saya.

Penting: Untuk menggunakan fitur Cari iPhone Saya, Cari iPhone Saya harus dinyalakan *sebelum* iPhone Anda hilang. iPhone harus dapat terhubung ke Internet agar Anda dapat mencari dan mengamankan perangkat.

Menggunakan Cari iPhone. Buka app Cari iPhone pada perangkat iOS, atau buka www.icloud.com/find pada komputer Anda. Masuk dan pilih perangkat Anda.

- *Memutar Bunyi:* Putar bunyi selama dua menit.
- *Mode Hilang:* Anda dapat mengunci iPhone Anda yang hilang dengan segera dengan kode sandi dan mengiriminya pesan yang menampilkan nomor kontak. iPhone juga melacak dan melaporkan lokasinya, sehingga Anda dapat melihat di mana lokasinya saat Anda memeriksa aplikasi Cari iPhone Saya.

- *Menghapus iPhone:* Lindungi privasi Anda dengan menghapus semua informasi dan media pada iPhone dan memulihkan iPhone ke pengaturan pabriknya.


Catatan: Sebelum menjual atau memberikan iPhone Anda, Anda harus benar-benar menghapusnya untuk menghilangkan semua data pribadi Anda dan mematikan Kunci Aktivasi Cari iPhone Saya. Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang > Hapus Semua Konten dan Pengaturan. Lihat [Menjual atau memberikan iPhone?](#) di halaman 168.

Mengisi daya dan memonitor baterai

iPhone memiliki baterai internal lithium-ion yang dapat diisi ulang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai baterai—termasuk kiat memaksimalkan masa pakai baterai—buka www.apple.com/id/batteries/.

PERINGATAN: Untuk mendapatkan informasi keamanan penting tentang baterai dan pengisian iPhone, lihat [Informasi keamanan penting](#) di halaman 160.

Mengisi ulang baterai. Sambungkan iPhone ke stopkontak menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB dan adaptor daya USB yang disertakan.



Catatan: Menyambungkan iPhone ke stopkontak dapat memulai pencadangan iCloud atau penyelarasan iTunes nirkabel. Lihat [Mencadangkan iPhone](#) di halaman 165 dan [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 19.

Anda juga dapat mengisi ulang baterai dengan menyambungkan iPhone ke komputer Anda, yang juga memungkinkan Anda menyelaraskan iPhone dengan iTunes. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 19. Jika papan ketik Anda tidak dilengkapi port USB 2.0 atau 3.0 berdaya tinggi, Anda harus menyambungkan iPhone ke port USB 2.0 atau 3.0 di komputer Anda.

Penting: Baterai iPhone dapat habis, tidak terisi, jika iPhone disambungkan ke komputer yang dimatikan atau berada dalam mode tidur atau siaga.

Ikon baterai di pojok kanan atas menunjukkan tingkat atau status pengisian baterai. Untuk menampilkan persentase pengisian baterai yang tersisa, buka Pengaturan > Umum > Penggunaan. Saat menyelaraskan atau menggunakan iPhone, memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengisi daya baterai.



Penting: Jika daya iPhone tinggal sedikit sekali, iPhone mungkin menampilkan gambar baterai yang nyaris habis, yang menunjukkan bahwa iPhone perlu diisi selama hingga 10 menit sebelum Anda dapat menggunakannya. Jika baterai iPhone hampir habis, perangkat tidak akan menampilkan apa pun hingga dua menit sebelum gambar baterai lemah muncul.

Baterai yang dapat diisi ulang memiliki jumlah siklus yang terbatas dan akhirnya mungkin perlu diganti. Baterai iPhone tidak dapat diganti oleh pengguna; baterai hanya dapat diganti oleh Penyedia Layanan Resmi Apple. Kunjungi <http://www.apple.com/asia/batteries/replacements.html>.

Bepergian dengan iPhone

Jika Anda bepergian di luar area jaringan operator Anda, Anda dapat menghindari biaya roaming dengan mematikan layanan roaming suara dan data di Pengaturan > Seluler. Lihat [Pengaturan Seluler](#) di halaman 167.

Beberapa maskapai penerbangan mengizinkan Anda tetap menyalakan iPhone saat naik pesawat terbang jika Anda mengalihkan ke Mode Pesawat Terbang. Anda tidak dapat melakukan panggilan atau menggunakan Bluetooth, tetapi dapat mendengarkan musik, bermain game, menonton video, atau menggunakan app lain yang tidak memerlukan koneksi jaringan atau telepon. Jika maskapai mengizinkan, Anda dapat menyalakan kembali Wi-Fi atau Bluetooth untuk mengaktifkan layanan tersebut, bahkan saat dalam Mode Pesawat Terbang.

Menyalakan Mode Pesawat. Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk . Anda juga dapat menyalakan atau mematikan Mode Pesawat di Pengaturan. Jika mode pesawat dinyalakan,  muncul di baris status di bagian atas layar.

Wi-Fi dan Bluetooth juga dapat dinyalakan atau dimatikan di Pusat Kontrol.


Membuat permintaan

Kehebatan Siri ada pada pertanyaan Anda.

Memberi Siri perintah. Tekan terus tombol Utama hingga Siri berbunyi bip.

Catatan: Untuk menggunakan Siri, iPhone harus terhubung ke Internet. Lihat [Terhubung ke Internet](#) di halaman 16.

Tanya apa pun ke Siri, dari "set the timer for 3 minutes" hingga "what movies are showing tonight?" Buka app, dan nyalakan atau matikan fitur, seperti Mode Pesawat, Bluetooth, Jangan Ganggu, dan Aksesibilitas. Siri memahami ucapan alami, sehingga Anda tidak perlu mempelajari perintah atau kata kunci khusus.



Untuk petunjuk, tanya Siri "what can you do," atau ketuk .

Siri sering kali menampilkan info yang berguna di layar Anda. Ketuk info untuk membuka app terkait atau mendapatkan detail lainnya.

Kontrol secara manual saat Siri mendengarkan. Sebagai alternatif untuk mengizinkan Siri menyadari secara otomatis saat Anda berhenti bicara, Anda dapat menahan tombol Utama saat berbicara, dan melepaskannya setelah selesai.

Menggunakan Angkat-Bicara. Tempelkan iPhone ke telinga Anda dan berbicara setelah mendengar bip. (Jika layar tidak menyala, tekan tombol Kunci atau Utama terlebih dahulu.) Angkat-Bicara harus dinyalakan di Pengaturan > Umum > Siri.



Mengubah gender suara Siri. Buka Pengaturan > Umum > Siri (mungkin tidak tersedia di semua area).

Menggunakan Siri dengan headset iPhone atau headset berkabel atau Bluetooth lainnya. Sambungkan headset, lalu tekan dan tahan tombol tengah atau panggil.

Memberi tahu Siri tentang diri Anda

Jika Anda memungkinkan Siri mengetahui siapa Anda, Anda bisa mendapatkan layanan pribadi—seperti "remind me when I get home to call my wife."

Memberi tahu Siri tentang diri Anda. Isi kartu info Anda di Kontak, lalu buka Pengaturan > Umum > Siri > Info Saya, dan ketuk nama Anda.


Pastikan untuk menyertakan alamat rumah dan kantor, serta hubungan Anda.

Catatan: Informasi lokasi tidak dilacak atau disimpan di luar iPhone. Jika Anda tidak ingin menggunakan Layanan Lokasi, buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi untuk mematikannya. Anda masih dapat menggunakan Siri, tetapi Siri tidak akan dapat melakukan apa pun yang memerlukan informasi lokasi.

Melakukan perbaikan

Ingin membatalkan perintah terakhir tersebut? Ucapkan "cancel," ketuk ikon Siri, atau tekan tombol Utama.

Jika Siri tidak memahami permintaan Anda, Anda dapat mengetuk untuk mengedit permintaan Anda.



Atau ketuk  lagi dan perjelas permintaan Anda. Misal, "I meant Boston." Tidak perlu mengucapkan apa yang *tidak ingin* diucapkan!

Pengaturan Siri

Untuk mengatur pilihan untuk Siri, buka Pengaturan > Umum > Siri. Pilihan termasuk:

- Menyalakan atau mematikan Siri
- Bahasa
- Gender suara (mungkin tidak tersedia di semua wilayah)
- Umpan balik suara
- Kartu Info Saya
- Angkat-bicara

Mencegah akses ke Siri saat iPhone dikunci. Buka Pengaturan > Touch ID & Kode Sandi (iPhone 5s) atau Pengaturan > Kode Sandi (model lainnya). Anda juga dapat menonaktifkan Siri dengan menyalakan pembatasan. Lihat [Pembatasan](#) di halaman 36.

Telepon

5



Panggilan telepon

Melakukan panggilan

Melakukan panggilan di iPhone semudah memilih nomor di kontak Anda, atau mengetuk salah satu panggilan favorit atau terbaru Anda. Atau cukup minta Siri untuk “call Bob Jones”

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai menghindari gangguan saat melakukan panggilan, lihat [Informasi keamanan penting](#) di halaman 160.



Menambahkan Favorit. Dengan Favorit, Anda dapat melakukan panggilan dengan satu ketukan. Untuk menambahkan seseorang ke daftar Favorit Anda, ketuk $+$. Anda juga dapat menambahkan nama ke Favorit dari Kontak. Di Kontak, ketuk Tambah ke Favorit di bagian bawah kartu, dan pilih nomor yang akan ditambahkan.

Menghapus nama atau menyusun ulang daftar Favorit Anda. Ketuk Edit.

Kembali ke panggilan terbaru. Ketuk Terbaru, lalu ketuk panggilannya. Ketuk ⓘ untuk mendapatkan info lain mengenai panggilan, atau penelepon. Lambang berwarna merah menunjukkan jumlah panggilan tak terjawab.

Memanggil secara manual. Ketuk Keypad, masukkan nomor, kemudian ketuk Panggil.

- *Menempel angka ke keypad:* Ketuk layar di atas papan ketik, lalu ketuk Tempel.
- *Memasukkan jeda sebentar (2 detik):* Sentuh kunci “*” hingga muncul koma.

- *Memasukkan jeda lama (untuk menjeda sampai Anda mengetuk tombol Panggil):* Sentuh kunci "#" hingga muncul titik koma.
- *Menelepon kembali nomor terakhir:* Ketuk Keypad, ketuk Panggil untuk menampilkan nomor, lalu ketuk Panggil lagi.

Menggunakan Siri atau Kontrol Suara. Tekan terus tombol Utama, ucapkan "call" atau "dial", lalu sebutkan nama atau nomor. Anda dapat menambahkan "at home", "work", atau "mobile". Lihat Bab 4, [Siri](#), di halaman 42 dan [Kontrol Suara](#) di halaman 28.

Untuk hasil terbaik, sebutkan nama lengkap orang yang ingin Anda hubungi. Saat melakukan panggilan suara ke sebuah nomor, ucapkan tiap digit secara terpisah—misalnya, "four one five, five five five..." Untuk kode area 800 di AS, Anda dapat mengucapkan "eight hundred".

Saat seseorang menelepon

ketuk Terima untuk menjawab panggilan masuk. Atau jika iPhone terkunci, seret penggeser. Anda juga dapat menekan tombol tengah di headset Anda.



Mengheningkan suara panggilan. Tekan tombol Tidur/Bangun atau salah satu tombol volume. Anda masih dapat menjawab panggilan setelah mengheningkan suara panggilan, hingga panggilan masuk ke pesan suara.

Menolak panggilan dan mengirim panggilan langsung ke kotak suara. Lakukan satu dari beberapa langkah berikut:

- Tekan tombol Tidur/Bangun dua kali dengan cepat.
- Tekan terus tombol tengah pada headset selama sekitar dua detik. Dua bunyi bip rendah mengonfirmasikan bahwa panggilan ditolak.
- Ketuk Tolak (jika iPhone bangun saat ada panggilan masuk).

Catatan: Di beberapa area, panggilan yang ditolak diputus tanpa dikirim ke pesan suara.

Menjawab dengan pesan teks, bukan menjawabnya. Ketuk Pesan dan pilih balasan atau ketuk Khusus. Untuk membuat balasan default Anda sendiri, buka Pengaturan > Telepon > Respons dengan Teks, lalu ketuk pesan default dan ganti dengan teks Anda sendiri.

Mengingatkan Anda untuk melakukan panggilan balik. Ketuk Ingatkan Saya Nanti dan tunjukkan kapan Anda ingin diingatkan.


Tetap tenang

Ingin offline untuk sementara waktu? Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu nyalakan Jangan Ganggu atau Mode Pesawat. Lihat [Jangan Ganggu](#) di halaman 32 dan [Bepergian dengan iPhone](#) di halaman 41.

Memblokir penelepon yang tidak diinginkan. Pada kartu Kontak, ketuk Blokir Penelepon ini (Anda dapat melihat kartu kontak penelepon dari Favorit atau Terbaru dengan mengetuk ⓘ). Anda juga dapat memblokir penelepon di Pengaturan > Telepon > Diblokir. Anda tidak akan menerima panggilan video, panggilan FaceTime, atau pesan teks dari penelepon yang diblokir. Untuk informasi lebih lanjut mengenai memblokir panggilan, buka support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=id_ID.

Saat bertelepon

Saat Anda bertelepon, layar akan menampilkan beberapa pilihan panggilan.



Mengakhiri panggilan. Ketuk 📞 atau tombol Tidur/Bangun.

Menggunakan app lain selama panggilan. Tekan tombol Utama, lalu buka aplikasi. Untuk kembali ke panggilan, ketuk bar hijau di bagian atas layar.

Menjawab panggilan kedua. Anda dapat:

- *Mengabaikan panggilan kedua dan mengirimnya ke pesan suara:* Ketuk Abaikan.
- *Menahan panggilan aktif dan menjawab panggilan masuk lain:* Ketuk Tahan + Terima.
- *Mengakhiri panggilan pertama dan menjawab panggilan masuk yang baru:* Saat menggunakan jaringan GSM, ketuk Akhiri + Terima. Dengan jaringan CDMA, ketuk Akhiri saat panggilan kedua kembali berdering, ketuk Terima, atau seret penggeser jika telepon terkunci.

Dengan panggilan yang ditahan, ketuk Tukar untuk beralih antarpanggilan atau ketuk Gabungkan Panggilan untuk berbicara dengan kedua pihak sekaligus. Lihat [Panggilan konferensi](#), di bawah.

Catatan: Pada model CDMA, Anda tidak dapat beralih di antara panggilan jika panggilan kedua adalah panggilan keluar, namun Anda dapat menggabungkan kedua panggilan. Anda tidak dapat menggabungkan panggilan jika ada panggilan masuk kedua. Jika Anda mengakhiri panggilan kedua atau gabungan panggilan, kedua panggilan akan diakhiri.

Panggilan konferensi

Dengan GSM, Anda dapat mengatur panggilan konferensi dengan lima orang sekaligus (tergantung pada operator Anda).

Membuat panggilan konferensi. Saat sedang menelepon, ketuk Tambah Panggilan, buat panggilan lain, lalu ketuk Gabungkan Panggilan. Ulangi untuk menambahkan orang lain ke konferensi.

- *Memutuskan satu panggilan:* Ketuk ⓘ di samping orang tersebut, lalu ketuk Akhiri.
- *Berbicara secara pribadi dengan seseorang:* Ketuk ⓘ, lalu ketuk Pribadi di samping orangnya. Ketuk Gabung Panggilan untuk melanjutkan konferensi.
- *Menambahkan penelepon masuk:* Ketuk Tahan + Jawab, kemudian ketuk Gabung Panggilan.

Panggilan darurat

Melakukan panggilan darurat saat iPhone terkunci. Pada layar Masukkan Kode Sandi, ketuk Panggilan Darurat (untuk memanggil 911 di AS, misalnya).

Penting: Anda dapat menggunakan iPhone untuk melakukan panggilan darurat di banyak lokasi, asalkan tersedia layanan seluler, tetapi tidak boleh diandalkan untuk keadaan darurat. Beberapa jaringan seluler tidak dapat menerima panggilan darurat dari iPhone jika iPhone belum diaktifkan, jika iPhone tidak kompatibel dengan jaringan atau dikonfigurasi untuk beroperasi pada jaringan seluler tertentu, atau (apabila berlaku) jika tidak memiliki kartu SIM atau SIM terkunci PIN.

Di AS, informasi lokasi (jika ada) diberikan ke penyedia layanan darurat ketika Anda menelepon 911.

Dengan CDMA, saat panggilan darurat berakhir, iPhone memasukkan *mode panggilan darurat* selama beberapa menit untuk memungkinkan panggilan balik dari layanan darurat. Saat berada dalam mode ini, transmisi data dan pesan teks akan diblokir.


Keluar dari mode panggilan darurat (CDMA). Lakukan satu dari beberapa langkah berikut:

- Ketuk tombol Kembali.
- Tekan tombol Tidur/Bangun atau tombol Utama.
- Gunakan keypad untuk menelepon nomor nondarurat.

Kotak suara visual

Kotak suara visual memungkinkan Anda melihat daftar pesan dan memilih pesan mana yang ingin didengar atau dihapus, tanpa harus melihat semua pesan. Tanda pada ikon Pesan Suara memberi tahu Anda berapa pesan yang belum Anda dengarkan. Pertama kali Anda mengetuk Kotak Suara, iPhone meminta Anda untuk membuat kata sandi pesan suara dan merekam salam untuk pesan suara Anda.

Mendengarkan pesan suara. Ketuk Pesan Suara, lalu ketuk pesan. Untuk mendengarkan lagi, pilih pesan dan ketuk ►. Jika pesan suara tidak tersedia dengan layanan Anda, ketuk Pesan Suara dan ikuti petunjuk suara.



Pesan disimpan hingga Anda operator Anda menghapusnya.

Menghapus pesan. Geser atau ketuk pesan, lalu ketuk Hapus.

Catatan: Di beberapa wilayah, pesan yang telah dihapus dapat dihapus secara permanen oleh operator Anda.

Mengelola pesan yang dihapus. Ketuk Pesan yang Dihapus (pada akhir daftar pesan), kemudian:

- *Mendengarkan pesan yang telah dihapus:* Ketuk pesan tersebut.
- *Membatalkan penghapusan pesan:* Buka pesan dan ketuk Batalkan Penghapusan.
- *Menghapus pesan secara permanen:* Ketuk Bersihkan Semua.

Memperbarui ucapan salam Anda: Ketuk Pesan Suara, ketuk Salam, ketuk Khusus, lalu ketuk Rekam. Atau, untuk menggunakan salam umum dari operator Anda, ketuk Default.

Mengatur bunyi peringatan untuk pesan suara baru. Buka Pengaturan > Bunyi.

Mengubah kata sandi. Buka Pengaturan > Telepon > Ganti Kata Sandi Kotak Suara.

Kontak

Saat melihat kartu kontak, ketukan cepat memungkinkan Anda melakukan panggilan, membuat pesan email, menemukan lokasi alamat kontak, dan masih banyak lagi. Lihat Bab 28, [Kontak](#), di halaman 120.

Penerusan panggilan, nada sela, dan ID penelepon

Mengatur penerusan panggilan, nada sela, atau ID penelepon. (GSM) Buka Pengaturan > Telepon.

- *Penerusan Panggilan:* Ikon Penerusan Panggilan (☎→) muncul di bar status saat penerusan panggilan dinyalakan. Anda harus berada di jangkauan jaringan seluler saat Anda mengatur iPhone untuk meneruskan panggilan atau panggilan tidak akan diteruskan.

- *Nada Sela:* Jika Anda sedang melakukan panggilan sementara nada sela dimatikan, panggilan masuk akan langsung menuju pesan suara.
- *ID Penelepon:* Untuk panggilan FaceTime, nomor telepon Anda akan ditampilkan jika ID penelepon dimatikan.

Untuk akun CDMA, hubungi operator Anda untuk informasi tentang mengaktifkan dan menggunakan fitur ini. Lihat support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=id_ID.

Nada dering dan getaran

iPhone dilengkapi dengan nada dering yang berbunyi untuk panggilan masuk, alarm Jam, dan timer Jam. Anda juga dapat membeli nada dering dari lagu di iTunes Store. Lihat Bab 22, [iTunes Store](#), di halaman 106.

Mengatur nada dering default. Buka Pengaturan > Bunyi > Nada Dering.

Menetapkan nada dering yang berbeda-beda untuk orang-orang spesial bagi Anda. Buka Kontak, pilih kontak, ketuk edit, lalu ketik Nada Dering.

Menyalakan atau mematikan dering. Geser tombol di sisi iPhone.

Penting: Alarm jam tetap berbunyi saat tombol Nada/Hening diatur ke hening.

Menyalakan atau mematikan getaran. Buka Pengaturan > Bunyi. Lihat [Bunyi dan hening](#) di halaman 32.

Panggilan internasional

Untuk informasi mengenai melakukan panggilan internasional dari negara Anda (termasuk tarif dan biaya lain yang mungkin dikenakan) hubungi operator Anda.

Saat bepergian ke luar negeri, Anda mungkin dapat menggunakan iPhone untuk melakukan panggilan, mengirim dan menerima pesan teks, serta menggunakan aplikasi yang dapat mengakses Internet, tergantung pada jaringan yang tersedia.

Mengaktifkan roaming internasional. Hubungi operator Anda untuk informasi tentang ketersediaan dan tarif.

Penting: Suara, pesan teks, dan roaming data mungkin dikenakan biaya. Untuk menghindari biaya saat roaming, matikan Roaming Suara dan Roaming Data.

Anda dapat roaming pada jaringan GSM jika Anda memiliki akun CDMA dan iPhone 4s atau versi yang lebih baru dengan kartu SIM yang terpasang. Saat roaming pada jaringan GSM, iPhone memiliki akses ke fitur jaringan GSM. Dapat dikenakan biaya. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.

Mengatur pilihan jaringan. Buka Pengaturan > Seluler untuk:

- Menyalakan atau mematikan roaming data
- Menyalakan atau mematikan data seluler
- Menyalakan atau mematikan roaming suara (CDMA)
- Menggunakan jaringan GSM di luar negeri (CDMA)

Lihat [Informasi penggunaan](#) di halaman 165.

Mematikan layanan seluler. Buka Pengaturan, nyalakan Mode Pesawat, lalu ketuk Wi-Fi dan nyalakan Wi-Fi. Panggilan telepon yang masuk akan dikirim ke pesan suara. Untuk melanjutkan layanan seluler, matikan Mode Pesawat.

Melakukan panggilan ke kontak dan favorit Anda saat bepergian ke luar negeri. (GSM) Buka Pengaturan > Telepon, dan nyalakan Asisten Panggilan. Bantuan panggilan menambahkan prefiks atau kode negara secara otomatis untuk panggilan ke AS.

Pilih jaringan operator. Buka Pengaturan > Operator. Pengaturan ini muncul pada jaringan GSM saat Anda berada di luar jaringan operator, dan jaringan data operator lokal lainnya tersedia untuk penggunaan panggilan telepon, pesan suara visual, dan koneksi internet jaringan seluler. Anda hanya dapat melakukan panggilan dengan menggunakan operator yang memiliki perjanjian roaming dengan operator Anda. Mungkin dikenakan biaya tambahan. Biaya roaming mungkin ditagih kepada Anda oleh operator lain, melalui operator Anda.

Mendapatkan pesan suara saat pesan suara visual tidak tersedia. Tekan nomor Anda sendiri (pada model CDMA, diikuti dengan #), atau sentuh terus "1" pada keypad angka.

Pengaturan telepon

Buka Pengaturan > Telepon untuk:

- Melihat nomor telepon untuk iPhone Anda:
- Mengubah balasan pesan teks default untuk panggilan masuk
- Menyalakan atau mematikan penerusan panggilan, nada sela, dan ID penelepon (GSM)
- Menyalakan atau mematikan TTY
- Mengubah kata sandi pesan suara Anda (GSM)
- Memerlukan PIN untuk membuka kunci SIM saat Anda menyalakan iPhone (diharuskan oleh beberapa operator)

Buka Pengaturan > Bunyi untuk:

- Mengatur nada dering dan volume
- Mengatur pilihan getaran
- Mengatur bunyi untuk pesan suara yang baru

Setelah Anda memilih jaringan, iPhone hanya akan menggunakan jaringan tersebut. Jika jaringan tidak tersedia, "Tiada layanan" muncul di iPhone.


Mail

6



Menulis pesan

Mail memungkinkan Anda mengakses semua akun email Anda, saat bepergian.



Memasukkan foto atau video. Ketuk titik penyisipan. Ketuk panah untuk melihat pilihan lainnya. Selain itu, lihat [Mengedit teks](#) di halaman 26 .



Mengutip beberapa teks saat membalas. Ketuk titik penyisipan, lalu pilih teks yang ingin Anda sertakan. Ketuk ↶, lalu ketuk Balas. Anda dapat mematikan indentasi teks yang dikutip di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tambah Level Kutipan.

Mengirim pesan dari akun yang berbeda. Ketuk bidang Dari untuk memilih akun.

Mengubah penerima dari Cc ke Bcc. Setelah Anda memasukkan penerima, Anda dapat menyeretnya dari satu bidang ke bidang lainnya atau mengubah urutannya.

Mendapatkan gambaran



Melihat pratinjau yang lebih panjang. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Pratinjau. Anda dapat menampilkan hingga lima baris.

Apakah pesan ini untuk saya? Nyalakan Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tampilkan Label Kepada/Cc. Jika labelnya Cc, bukan Ke, pesan hanya salinan. Anda juga dapat menggunakan kotak surat Kepada/Cc, yang mengumpulkan semua mail yang dialamatkan untuk Anda. Untuk menampilkan atau menyembunyikannya, gesek ke kanan (atau ketuk Kotak Mail), lalu ketuk Edit.

Menyelesaikan pesan nanti




Simpan pesan, jangan dikirim. Jika Anda menulis pesan dan ingin menyelesaikannya nanti, ketuk Batal, lalu ketuk Simpan Draf.

Menyelesaikan draf yang disimpan. Sentuh dan tahan Tulis. Ambil draf dari daftar, lalu selesaikan draf dan kirimkan, atau simpan lagi sebagai draf.

Menampilkan pesan draf dari semua akun Anda. Saat melihat daftar Kotak Surat, ketuk Edit, ketuk Tambah Kotak Surat, lalu nyalakan kotak surat Semua Draf.

Menghapus draf. Dalam daftar Draf, gesek ke kiri pada draf, lalu ketuk Hapus.

Melihat pesan penting



Kumpulkan pesan penting. Tambahkan orang penting ke daftar VIP Anda, dan semua pesan mereka akan muncul di kotak surat VIP. Ketuk nama pengirim, lalu ketuk Tambah ke VIP. Untuk menampilkan kotak mail VIP, ketuk Edit saat melihat daftar Kotak Mail.

Mendapatkan pemberitahuan pesan penting. Pusat Pemberitahuan memungkinkan Anda mengetahui kapan Anda menerima pesan di kotak surat favorit atau pesan dari VIP. Buka Pengaturan > Pusat Pemberitahuan > Mail.

Memberi bendera pada pesan, sehingga Anda dapat menemukannya nanti. Ketuk  saat membaca pesan. Anda dapat mengubah tampilan indikator pesan berbendera di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Gaya Bendera. Untuk melihat kotak surat Berbendera, ketuk Edit saat melihat daftar Kotak Surat, lalu ketuk Berbendera.

Mencari pesan. Gulir ke atas atau ketuk bagian atas daftar pesan untuk membuka bidang pencarian. Pencarian akan melihat bidang alamat, subjek, dan isi pesan. Untuk mencari di beberapa akun sekaligus, cari dari kotak surat cerdas, seperti Semua Terkirim.

Mencari menurut bingkai waktu. Gulir ke atau ketuk bagian atas daftar pesan untuk membuka bidang pencarian, lalu ketik sesuatu seperti "Rapat Februari" untuk menemukan semua pesan dari Februari dengan kata "rapat."

Mencari menurut status pesan. Untuk menemukan semua pesan berbendera, belum dibaca dari orang-orang di daftar VIP Anda, ketik "bendera vip belum dibaca". Anda juga dapat mencari atribut pesan lainnya, seperti "lampiran".

Junk, musnahlah! Ketuk  saat Anda membaca pesan, lalu ketuk Pindahkan ke junk untuk menyimpannya di folder Junk. Jika Anda tidak sengaja menandai pesan sebagai junk, goyangkan iPhone segera untuk membatalkannya.

Membuat kotak surat favorit. Favorit muncul di bagian atas daftar Kotak Mail. Untuk menambahkan, ketuk Edit saat sedang melihat daftar Kotak Mail. Ketuk Tambah Kotak Mail, lalu pilih kotak mail yang ingin ditambahkan. Anda juga akan mendapatkan pemberitahuan push untuk kotak mail favorit.

Lampiran




Menyimpan foto atau video ke Rol Kamera. Sentuh dan tahan foto atau video hingga menu muncul, lalu ketuk Simpan Gambar.

Menggunakan lampiran dengan app lainnya. Sentuh dan tahan lampiran hingga menu muncul, lalu ketuk app yang ingin Anda gunakan untuk membuka lampiran.

Melihat pesan dengan lampiran. Kotak surat Lampiran menampilkan pesan dengan lampiran dari semua akun. Untuk menambahkan, ketuk Edit saat sedang melihat daftar Kotak Mail.

Menggunakan beberapa pesan



Menghapus, memindahkan, atau menandai beberapa pesan. Saat melihat daftar pesan, ketuk Edit. Pilih beberapa pesan, lalu pilih tindakan. Jika Anda melakukan kesalahan, segera goyangkan iPhone untuk mengembalikannya.

Mengatur surat Anda dengan kotak surat. Ketuk Edit di daftar kotak mail untuk membuat yang baru, atau mengganti nama, atau menghapusnya. (Beberapa kotak surat internal tidak dapat diubah.) Terdapat beberapa kotak surat cerdas, seperti Belum Dibaca, yang menampilkan pesan dari semua akun Anda. Ketuk satu kotak surat yang ingin Anda gunakan.


Memulihkan pesan yang dihapus. Buka kotak mail Tong Sampah akun, buka pesan, lalu ketuk  dan pindahkan pesan. Atau, jika Anda baru saja menghapusnya, goyangkan iPhone untuk mengembalikannya. Untuk melihat pesan yang dihapus pada semua akun Anda, tambahkan kotak surat Tong Sampah. Untuk menambahkannya, ketuk Edit di daftar kotak surat dan pilih dari daftar.

Mengarsipkan, bukan menghapus. Daripada menghapus pesan, Anda dapat mengarsipkannya, sehingga Anda masih dapat melihatnya saat diperlukan. Nyalakan Arsipkan Kotak Surat di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > *nama akun* > Akun > Lanjutan. Untuk menghapus pesan, bukan mengarsipkannya, sentuh dan tahan , lalu ketuk Hapus.

Menangani pesan tanpa membukanya. Gesek ke kiri pada pesan, lalu ketuk Buang atau Arsipkan. Atau ketuk Lainnya untuk memindahkan, meneruskan, membalas, membenderai, menandai sebagai dibaca, atau memindahkan pesan ke folder Junk.

Menyimpan sampah Anda. Anda dapat mengatur berapa lama pesan yang dihapus tetap berada di kotak surat Tong Sampah. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > *nama akun* > Akun > Lanjutan.

Melihat dan menyimpan alamat



Melihat siapa yang menerima pesan. Saat melihat pesan, ketuk Lainnya di bidang Ke.

Menambahkan seseorang ke Kontak atau membuatnya menjadi VIP. Ketuk nama atau alamat email orangnya.

Mencetak pesan

Mencetak pesan. Ketuk , lalu ketuk Cetak.

Mencetak lampiran atau gambar. Ketuk untuk melihatnya, lalu ketuk  dan ketuk Cetak.

Lihat [AirPrint](#) di halaman 34.

Pengaturan Mail

Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, di mana Anda dapat:

- Membuat tanda tangan mail yang berbeda untuk tiap akun.
- Menambah akun mail
- Bcc diri Anda pada setiap pesan yang Anda kirim.
- Menyalakan Atur menurut Topik untuk mengelompokkan pesan yang terkait bersamaan.
- Mematikan konfirmasi untuk menghapus pesan.
- Mematikan pengiriman Push pesan baru, untuk menghemat baterai.
- Mematikan akun untuk sementara

Safari

7



Safari selayang pandang

Gunakan Safari pada iPhone untuk menelusuri web. Gunakan Daftar Bacaan untuk mengumpulkan halaman web untuk dibaca nanti. Tambahkan ikon halaman ke layar Utama untuk akses cepat. Gunakan iCloud untuk melihat halaman yang telah Anda buka pada perangkat lain, dan untuk tetap memperbarui penanda dan daftar bacaan pada perangkat lainnya.

Ketuk untuk memasukkan alamat web atau item pencarian.

Untuk zoom, ketuk dua kali item atau jepit.


Lihat penanda, daftar baca, riwayat penelusuran, dan tautan yang ditweet Anda.

Gesek melewati halaman yang terbuka atau buka halaman baru.

Pilih dari berbagai cara untuk berbagi atau menyimpan.

Lihat lagi halaman terakhir.

Mencari di web



Mencari di web. Masukkan URL atau item pencarian di bidang pencarian di bagian atas halaman, lalu ketuk cari saran, atau ketuk Buka di papan ketik untuk mencari tepat seperti yang Anda ketik. Jika Anda tidak ingin melihat istilah yang disarankan, buka Pengaturan > Safari > Bidang Pencarian Cerdas dan matikan Saran Pencarian.

Menyimpan favorit Anda di bagian atas daftar. Pilih favorit di Pengaturan > Safari > Favorit.

Mencari halaman. Gulir ke daftar hasil yang disarankan, dan ketuk entri di bawah Di Halaman Ini. Ketuk > untuk melihat kejadian berikutnya di halaman.

Memilih alat pencarian Anda. Buka Pengaturan > Safari > Mesin Pencari.

Menelusuri web



Lihatlah sebelum Anda membukanya. Untuk melihat URL tautan sebelum Anda membukanya, sentuh dan tahan tautan.

Membuka tautan di halaman baru. Sentuh terus tautan, lalu ketuk Buka di Halaman Baru. Jika Anda lebih suka membuka halaman baru di latar belakang, buka Pengaturan > Safari > Buka Tautan.

Menelusuri halaman yang terbuka. Ketuk . Untuk menutup halaman, ketuk  atau gesek halaman ke kiri.




Melanjutkan di perangkat lain. Jika Anda menyalakan Safari di Pengaturan > iCloud, Anda dapat melihat halaman yang terbuka di salah satu perangkat Anda yang lain. Ketuk , lalu gulir ke daftar di bagian bawah halaman.

Kembali ke atas. Ketuk tepi atas layar untuk kembali ke bagian atas halaman yang panjang dengan cepat.

Melihat lebih banyak. Putar iPhone ke orientasi lanskap.

Melihat yang terbaru. Ketuk  di samping alamat di bidang pencarian untuk memperbarui halaman.

Menyimpan penanda



Menandai halaman yang sedang dibuka. Ketuk , lalu ketuk Penanda. Untuk mengunjungi ulang halaman, ketuk , lalu ketuk penanda.

Merapikan file. Untuk membuat folder untuk penanda, ketuk , lalu ketuk Edit.

Pilih favorit yang muncul saat Anda mengetuk bidang pencarian. Buka Pengaturan > Safari > Favorit.

Bar penanda di Mac Anda? Nyalakan Safari di Pengaturan > iCloud jika Anda ingin item dari bar penanda di Safari pada Mac Anda muncul di Favorit pada iPhone.

Simpan ikon untuk halaman yang sedang dibuka di layar Utama Anda. Ketuk , lalu ketuk Tambahkan ke Layar Utama. Ikon hanya akan muncul di perangkat tempat Anda membuatnya.

Membagikan apa yang Anda temukan



Menyebarkan berita. Ketuk .

Melihat siapa yang men-tweet apa. Masuk ke Twitter di iPhone, lalu ketuk  dan lihat di bawah @ untuk melihat tautan yang di-tweet oleh teman Anda.

Mengisi formulir

Kapan pun Anda masuk ke sebuah situs web, mendaftarkan layanan, atau melakukan pembelian, Anda dapat mengisi formulir web menggunakan papan ketik pada layar atau meminta Safari mengisinya untuk Anda menggunakan Isi-Auto.

Lelah karena harus masuk terus-menerus? Saat Anda ditanya apakah ingin menyimpan kata sandi untuk situs tersebut, ketuk Ya. Saat lain kali Anda berkunjung, nama pengguna dan kata sandi akan diisi untuk Anda.

Mengisi formulir. Ketuk bidang apa pun untuk memunculkan papan ketik. Ketuk < atau > di atas papan ketik pada layar untuk berpindah dari satu bidang ke bidang lain.


Mengisinya secara otomatis. Buka Pengaturan > Safari > Kata Sandi & Isi-Auto, dan nyalakan Gunakan Info Kontak. Lalu, ketuk Isi-Auto di bawah papan ketik pada layar saat Anda mengisi formulir. Tidak semua situs web mendukung isi-auto.

Masukkan informasi kartu kredit Anda. Buka Pengaturan > Safari > Kata Sandi & Isi-Auto dan simpan informasi kartu kredit Anda (atau terima tawaran Safari untuk menyimpannya untuk Anda saat Anda melakukan pembelian), lalu cari tombol Isi-Auto Kartu Kredit di atas papan ketik pada layar kapan pun Anda berada di bidang kartu kredit. Kode keamanan kartu kredit Anda tidak disimpan, jadi Anda tetap memasukkannya sendiri. Jika Anda tidak sedang menggunakan kode sandi untuk iPhone, Anda mungkin ingin memulai; lihat [Menggunakan kode sandi dengan perlindungan data](#) di halaman 37.

Kirim formulir. Ketuk Buka, Cari, atau tautan di halaman web.

Menghindari kekacauan dengan Pembaca

Gunakan Pembaca Safari untuk fokus pada konten utama halaman.



Ketuk untuk melihat halaman di Pembaca.


Berfokus pada konten. Ketuk ☰ di ujung kiri bidang alamat. Jika Anda tidak melihat ikonnya, Pembaca tidak tersedia untuk halaman yang sedang Anda lihat.

Hanya membagi konten yang bagus. Untuk hanya membagikan teks artikel dan tautan, ketuk  saat melihat halaman di Pembaca.

Mengembalikan ke halaman penuh. Ketuk lagi ikon pembaca di bidang alamat.

Menyimpan daftar bacaan untuk nanti

Simpan item yang menarik di daftar bacaan Anda agar Anda dapat mengunjunginya kembali nanti. Anda dapat membaca halaman di daftar bacaan Anda, bahkan saat tidak terhubung ke Internet.



Menambahkan halaman saat ini ke daftar bacaan Anda. Ketuk , lalu ketuk Tambah ke Daftar Bacaan.

Menambahkan halaman yang ditautkan tanpa membukanya. Sentuh dan tahan tautan, lalu pilih Tambah ke Daftar Bacaan.

Melihat daftar bacaan. Ketuk , lalu ketuk .

Menghapus sesuatu dari daftar bacaan Anda. Gesek ke kiri pada item di daftar bacaan Anda.

Tidak ingin menggunakan data seluler untuk mengunduh item daftar bacaan? Matikan Pengaturan > Safari > Gunakan Data Seluler.

Privasi dan keamanan

Anda dapat menyesuaikan pengaturan Safari untuk menyimpan aktivitas penelusuran Anda dan melindungi Anda dari situs web jahat.

Ingin tidak terlihat? Nyalakan Pengaturan > Safari > Jangan Lacak. Safari akan meminta situs web yang Anda kunjungi untuk tidak melacak penelusuran Anda, tetapi berhati-hatilah—situs web dapat memilih untuk tidak mengabaikan permintaan tersebut.

Mengontrol cookie. Buka Pengaturan > Safari > Terima Cookie. Untuk menghapus cookie yang sudah ada di iPhone, buka Pengaturan > Safari > Bersihkan Cookie dan Data.

Izinkan Safari membuat kata sandi yang aman dan menyimpannya untuk Anda. Ketuk bidang kata sandi saat membuat akun baru, dan Safari akan menawarkan untuk membuat kata sandi untuk Anda.



Menghapus riwayat penelusuran dan data Anda dari iPhone. Buka Pengaturan > Safari > Bersihkan Riwayat, dan Pengaturan > Safari > Bersihkan Cookie dan Data.

Mengunjungi situs tanpa meninggalkan riwayat. Ketuk Pribadi saat melihat halaman Anda yang terbuka atau penanda. Situs yang Anda kunjungi tidak akan ditambahkan ke Riwayat pada iPhone Anda.

Hati-hati dengan situs web yang mencurigakan. Nyalakan Pengaturan > Safari > Peringatan Situs Web Palsu.

Pengaturan Safari

Buka Pengaturan > Safari, di mana Anda dapat:

- Memilih mesin pencari Anda
- Memberikan informasi Isi-Auto
- Memilih favorit yang ditampilkan saat Anda mencari
- Membuka tautan di halaman baru atau di latar belakang
- Memblokir pop-up
- Memperketat privasi dan keamanan
- Membersihkan riwayat, cookie, dan data




iTunes Radio

Stasiun unggulan memberikan cara terbaik untuk menjelajahi dan menikmati musik baru dalam beragam genre. Selain itu, buat stasiun khusus Anda sendiri, berdasarkan pilihan artis, lagu, atau genre. Lihat [iTunes Match](#) di halaman 68.

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat [Informasi keamanan penting](#) di halaman 160.

Catatan: iTunes Radio mungkin tidak tersedia di semua wilayah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai iTunes Radio, buka support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=id_ID.



Ketuk untuk memutar stasiun.

Saat Anda memilih stasiun dan memutar lagu, layar Sedang Diputar menampilkan sampul album dan kontrol pemutaran. Ketuk ⓘ untuk mencari tahu lebih lanjut, membuat stasiun baru, mendengarkan stasiun, atau berbagi. Lihat [AirDrop](#), [iCloud](#), dan [cara lain untuk berbagi](#) di halaman 32.

Membuat stasiun Anda sendiri berdasarkan artis, genre, atau lagu. Ketuk Stasiun Baru di layar iTunes Radio. Pilih genre, atau lakukan pencarian untuk artis, lagu, atau genre favorit Anda. Anda juga dapat membuat stasiun dari layar Sedang Diputar dengan mengetuk tombol Buat.

Mengedit stasiun. Ketuk Edit. Anda dapat menyertakan atau mengecualikan artis, lagu, atau genre lainnya, atau menghapus stasiun.

Memengaruhi pilihan lagu mendatang. Pada layar Sedang Diputar, ketuk ★, lalu ketuk Putar Lagi yang Seperti Ini atau Jangan Pernah Putar Lagu Ini. Anda juga dapat menambahkan lagu ke Daftar Keinginan iTunes Anda.

Melompat ke lagu berikutnya. Pada layar Sedang Diputar, ketuk ►►. Anda dapat melewati sejumlah terbatas lagu per jam.

Lihat lagu yang telah Anda putar, atau lihat daftar keinginan Anda. Ketuk Riwayat, lalu ketuk Telah Diputar atau Daftar Keinginan. Anda dapat membeli lagu untuk perpustakaan Anda. Ketuk lagu untuk mempratinjau.

Membeli lagu untuk perpustakaan pribadi Anda. Pada layar Sedang Diputar, ketuk tombol harga.

Berbagi stasiun yang Anda buat. Pada layar Sedang Diputar, ketuk ⓘ, lalu ketuk Bagikan Stasiun.

Mendengarkan iTunes Radio bebas iklan. Berlangganan (dan menyalakan) iTunes Match. Lihat [iTunes Match](#) di halaman 68.

Mendapatkan musik

Dapatkan musik dan konten audio lainnya di iPhone dengan cara berikut:

- *Membeli dan mengunduh dari iTunes Store:* Di Musik, ketuk Store. Lihat Bab 22, [iTunes Store](#), di halaman 106.
- *iTunes di Cloud:* Saat Anda masuk ke iTunes Store, semua pembelian Anda sebelumnya muncul secara otomatis di Music. Lihat [iCloud](#) di halaman 17.
- *Menyelaraskan konten dengan iTunes di komputer Anda:* Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 19.
- *Menggunakan iTunes Match untuk menyimpan perpustakaan musik di iCloud:* Lihat [iTunes Match](#) di halaman 68.

Menelusuri dan memutar


Telusuri musik Anda menurut daftar putar, artis, atau kategori lainnya. Untuk pilihan penelusuran lainnya, ketuk Lainnya. Ketuk lagu untuk memutar.

Anda dapat mendengarkan audio dari speaker internal, headphone yang tersambung ke jack headset, atau headphone stereo Bluetooth nirkabel yang dipasangkan dengan iPhone. Jika headphone disambungkan atau dipasangkan, suara tidak akan keluar dari speaker.



Lelah mengetuk Lainnya? Untuk mengatur ulang tombol, ketuk Lainnya, lalu ketuk Edit dan seret tombol ke tombol yang ingin Anda ganti.

Layar Sedang Diputar memberikan kontrol pemutaran dan menampilkan yang sedang Anda putar.



Menampilkan lirik. Jika Anda telah menambahkan lirik ke lagu, ketuk sampul untuk melihat lirik. Untuk menambahkan lirik, gunakan jendela Info lagu di iTunes di komputer Anda, lalu selaraskan lagu ke iPhone. (iTunes Match tidak mendukung lirik.)

Melompat ke bagian mana pun pada lagu: Seret playhead. Perlambat laju gosok dengan menggeser jari Anda ke bawah layar.

Acak. Ketuk Acak pada layar Diputar Sekarang untuk memutar nada dalam urutan acak.

Melihat semua lagu dari album yang berisi lagu yang sedang diputar. Ketuk ☰. Untuk memutar lagu, ketuk lagu tersebut.



Mencari musik. Saat menjelajah, ketuk bar status untuk memperlihatkan bidang pencarian di bagian atas layar, lalu masukkan teks pencarian. Anda juga dapat mencari konten audio dari layar Utama. Lihat [mencari](#) di halaman 29.

Menilai lagu untuk daftar putar cerdas di iTunes. Ketuk layar untuk membuka titik nilai, lalu ketuk titik untuk menetapkan nilai

Mendapatkan kontrol audio dari layar Terkunci atau saat menggunakan app lain. Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol. Lihat [Pusat Kontrol](#) di halaman 30.



Memutar musik di speaker AirPlay atau Apple TV. Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk . Lihat [AirPlay](#) di halaman 34.

Dinding Album

Putar iPhone untuk melihat sampul album Anda.



Gesek ke kiri atau ke kanan untuk melihat album lain. Ketuk album untuk melihat lagu-lagunya.


Buku Audio

Kontrol dan info buku audio muncul di layar Diputar Sekarang saat Anda memulai pemutaran.



Daftar Putar

Membuat daftar putar untuk mengatur musik Anda. Lihat Daftar Putar, ketuk Daftar Putar Baru di dekat bagian atas daftar, lalu masukkan judul. Ketuk + untuk menambahkan lagu atau video.



Mengedit daftar putar. Pilih daftar putar, lalu ketuk Edit.

- *Menambah lebih banyak lagu:* Ketuk +.
- *Menghapus lagu:* Ketuk - , lalu ketuk Hapus. Menghapus lagu dari daftar putar tidak akan menghapusnya dari iPhone.
- *Mengubah urutan lagu:* Seret ≡.

Daftar putar baru dan yang diubah disalin ke iTunes library, baik saat lain kali Anda menyelaraskan iPhone dengan komputer Anda, atau melalui iCloud jika Anda telah berlangganan iTunes Match.

Membersihkan atau menghapus daftar putar yang Anda buat di iPhone. Pilih daftar putar, lalu ketuk Bersihkan atau Hapus.

Menghapus lagu dari iPhone. Di Lagu, gesek lagu, lalu ketuk Hapus. Lagu dihapus dari iPhone, tetapi tidak dari perpustakaan iTunes di Mac atau PC atau dari iCloud.

Genius—dibuat untuk Anda

Daftar putar Genius adalah koleksi lagu dari perpustakaan Anda yang berpadu. Genius adalah layanan gratis, tetapi memerlukan ID Apple.

Campuran Genius adalah pilihan lagu dari jenis musik yang sama, yang dibuat kembali dari perpustakaan tiap kali Anda mendengarkan campuran lagu tersebut.

Menggunakan Genius. Nyalakan Genius di iTunes pada komputer Anda, lalu selaraskan iPhone dengan iTunes. Campuran Genius otomatis diselaraskan, kecuali Anda mengelola musik secara manual. Anda dapat menyelaraskan daftar putar Genius.

Menelusuri dan memutar Campuran Genius. Ketuk Genius (ketuk Lainnya terlebih dahulu jika Genius tidak terlihat). Gesek ke kiri atau ke kanan untuk mengakses campuran lain. Untuk memutar campuran lagu, ketuk ►.

Membuat daftar putar Genius. Lihat Daftar Putar, lalu ketuk Daftar Putar Genius dan pilih lagu. Atau, dari layar Sedang Diputar, ketuk Buat, lalu ketuk Daftar Putar Genius.

- *Mengganti daftar putar menggunakan lagu lain:* Ketuk Baru dan pilih lagu.
- *Merefresh daftar putar:* Ketuk Refresh.
- *Menyimpan daftar putar:* Ketuk Simpan. Daftar putar disimpan dengan judul lagu yang Anda pilih dan ditandai berdasarkan ✂.

Daftar putar Genius yang dibuat di iPhone disalin ke komputer saat Anda selaraskan dengan iTunes.

Catatan: Setelah daftar putar Genius diselaraskan ke iTunes, Anda tidak dapat menghapusnya langsung dari iPhone. Gunakan iTunes untuk mengedit nama daftar putar, menghentikan penyelarasan, atau menghapus daftar putar.

Menghapus daftar putar Genius yang telah disimpan. Ketuk daftar putar Genius, lalu ketuk Hapus.

Siri dan Kontrol Suara

Anda dapat menggunakan Siri (iPhone 4s atau versi yang lebih baru) atau Kontrol Suara untuk mengontrol pemutaran musik. Lihat Bab 4, [Siri](#), di halaman 42 dan [Kontrol Suara](#) di halaman 28.

Menggunakan Siri atau Kontrol Suara. Tekan dan tahan tombol Utama.

- *Memutar atau menjeda musik:* Ucapkan “play” atau “play music.” Untuk menjeda, ucapkan “pause,” “pause music,” atau “stop.” Anda juga dapat mengucapkan “next song” atau “previous song.”
- *Memutar album, artis, atau daftar putar:* Ucapkan “play”, lalu ucapkan “album,” “artist”, atau “playlist” dan namanya.
- *Mengacak daftar putar yang diputar sekarang:* Ucapkan “shuffle”.
- *Mengetahui perincian lagu yang sedang diputar:* Ucapkan “what’s playing,” “who sings this song,” atau “who is this song by.”
- *Menggunakan Genius untuk memutar lagu yang mirip:* Ucapkan “Genius” atau “play more songs like this”.

iTunes Match

iTunes Match menyimpan perpustakaan musik di iCloud—termasuk lagu yang diimpor dari CD—dan memungkinkan Anda menikmati koleksi Anda di iPhone dan perangkat iOS lain, serta komputer. iTunes Match juga memungkinkan Anda mendengarkan iTunes Radio bebas iklan (lihat [iTunes Radio](#) di halaman 63). iTunes Match ditawarkan sebagai langganan berbayar.

Catatan: iTunes Match mungkin tidak tersedia di semua wilayah. Lihat support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=id_ID.

Berlangganan iTunes Match di iTunes pada komputer Anda. Pilih Toko > Nyalakan iTunes Match, lalu klik tombol Langganan.

Setelah Anda berlangganan, iTunes akan menambahkan musik, daftar putar, dan Campuran Genius ke iCloud. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.apple.com/itunes/itunes-match.

Menyalakan iTunes Match. Buka Pengaturan > Musik. Menyalakan iTunes Match akan menghapus musik yang diselaraskan dari iPhone Anda.

Catatan: Biaya seluler mungkin berlaku jika iTunes Store dinyalakan di bagian "Gunakan Data Seluler untuk" dari Pengaturan > Seluler. Lihat [Informasi penggunaan](#) di halaman 165.

Lagu diunduh ke iPhone saat Anda memutarinya. Anda juga dapat mengunduh lagu dan album secara manual—selagi menelusuri, ketuk .

Catatan: Saat iTunes Match dinyalakan, musik yang diunduh secara otomatis dihapus dari iPhone sebanyak ruang yang diperlukan, dimulai dengan lagu yang paling lama dan paling jarang diputar. Ikon iCloud () muncul di samping lagu dan album yang dihapus, menunjukkan bahwa lagu dan album masih tersedia melalui iCloud, tetapi tidak tersedia secara lokal pada iPhone.

Menghapus lagu yang telah diunduh. Gesek ke kiri, lalu ketuk Hapus.

Menampilkan hanya musik yang telah diunduh dari iCloud. Buka Pengaturan > Musik, lalu matikan Tampilkan Semua Musik.

Menghapus iPhone dari daftar perangkat "iTunes di Cloud" Anda. Di iTunes pada komputer Anda, pilih Toko > Lihat Akun. Masuk, lalu klik Kelola Perangkat di bagian "iTunes di Cloud".

Berbagi Rumah

Berbagi Rumah mengizinkan Anda memutar musik, film, dan acara TV dari perpustakaan iTunes di Mac atau PC Anda. iPhone dan komputer Anda harus berada dalam jaringan Wi-Fi yang sama.

Catatan: Berbagi Rumah memerlukan iTunes 10.2 atau versi yang lebih baru, tersedia di www.apple.com/asia/itunes/download. Isi bonus, seperti buklet digital dan iTunes Extras, tidak dapat dibagi.

Memutar musik dari perpustakaan iTunes di iPhone.

- 1 Di iTunes di komputer Anda, pilih File > Berbagi Rumah > Nyalakan Berbagi Rumah. Masuk, lalu klik Buat Berbagi Rumah.
- 2 Di iPhone, buka Pengaturan > Musik, lalu masuk ke Berbagi Rumah menggunakan ID Apple dan kata sandi yang sama.
- 3 Di Musik, ketuk Lainnya, lalu ketuk Berbagi dan pilih perpustakaan komputer Anda.

Kembali ke konten di iPhone. Ketuk Bersama dan pilih iPhone Saya.

Pengaturan musik

Buka Pengaturan > Musik untuk mengatur pilihan untuk Musik, termasuk:

- Memeriksa Suara (untuk menormalkan tingkat volume konten audio Anda)
- Penyetaraan (EQ)

Catatan: Pengaturan EQ memengaruhi semua output bunyi, termasuk jack headset dan AirPlay. Pengaturan EQ secara umum hanya menerapkan musik yang dimainkan dari aplikasi Musik.

Pengaturan Larut Malam mengompres kisaran dinamis dari output audio, yang mengurangi volume lintasan keras dan meningkatkan volume lintasan pelan. Anda mungkin ingin menggunakan pengaturan ini saat mendengarkan musik di pesawat atau di beberapa lingkungan bising lainnya. Pengaturan Larut Malam berlaku ke semua output audio—video dan musik.

- Info Lirik
- Mengelompokkan berdasarkan album, artis

Mengatur batas volume. Buka Pengaturan > Musik > Batas Volume.

Catatan: Di beberapa negara Uni Eropa (UE), iPhone dapat menunjukkan saat Anda mengatur volume di atas level yang disarankan UE untuk keamanan pendengaran. Untuk meningkatkan volume di luar level ini, mungkin Anda perlu melepaskan kontrol volume dengan cepat. Untuk membatasi volume maksimal headset ke level ini, buka Pengaturan > Musik > Batas Volume dan nyalakan Batas Volume UE. Untuk mencegah perubahan pada batas volume, buka Pengaturan > Umum > Pembatasan.

Mencegah perubahan ke batas volume. Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan > Batas Volume dan ketuk Jangan Izinkan Perubahan.



SMS, MMS, dan iMessage

Pesan memungkinkan Anda bertukar pesan teks dengan perangkat SMS dan MMS lain menggunakan koneksi seluler, serta dengan perangkat iOS lain menggunakan iMessage.

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai menghindari gangguan saat mengemudi, lihat [Informasi keamanan penting](#) di halaman 160.

iMessage adalah layanan Apple yang memungkinkan Anda mengirim pesan tak terbatas melalui Wi-Fi (atau koneksi seluler) ke orang lain menggunakan iOS 5 atau versi yang lebih baru, atau OS X Mountain Lion atau versi yang lebih baru. Dengan iMessage, Anda dapat melihat saat orang lain mengetik, dan membiarkannya mengetahui kapan Anda telah membaca pesan mereka. iMessage ditampilkan di semua perangkat iOS Anda yang masuk ke akun yang sama, sehingga Anda dapat memulai percakapan di salah satu perangkat Anda, dan melanjutkannya di perangkat yang lain. Untuk keamanan, iMessage dienkripsi sebelum dikirim.

Mengirim dan menerima pesan



Memulai percakapan teks. Ketuk , lalu masukkan nomor telepon atau alamat email, atau ketuk  dan pilih kontak.

Lencana peringatan ⓘ muncul jika pesan tidak dapat dikirim. Ketuk peringatan di percakapan untuk coba mengirim pesan lagi. Ketuk dua kali untuk mengirimkan pesan sebagai pesan teks SMS.

Melanjutkan percakapan. Ketuk percakapan di daftar Pesan.

Menggunakan karakter gambar. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik > Tambah Papan Ketik Baru, lalu ketuk Emoji untuk memunculkan papan ketik. Saat mengetik pesan, ketuk 🌐 untuk mengubah papan ketik Emoji. Lihat [Metode input khusus](#) di halaman 156.

Melihat waktu saat pesan dikirim atau diterima. Seret gelembung ke kiri.

Melakukan panggilan suara atau panggilan FaceTime ke orang yang sedang Anda kirim pesan Ketuk Kontak di bagian atas layar, lalu ketuk 📞 atau 📠.

Melihat info kontak seseorang. Ketuk Kontak di bagian atas layar, lalu ketuk ⓘ. Ketuk item info untuk melakukan tindakan, seperti melakukan panggilan FaceTime.


Melihat pesan sebelumnya dalam percakapan. Ketuk bar status untuk menggulir ke atas. Ketuk Muat Pesan Sebelumnya, jika diperlukan.

Mengirim pesan ke grup (iMessage dan MMS). Ketuk ✉️, lalu masukkan beberapa penerima. Dengan MMS, pesan grup juga harus dinyalakan di Pengaturan > Pesan, dan balasan hanya dikirimkan kepada Anda—balasan tidak disalin ke orang lain dalam grup.

Memblokir pesan yang tidak diinginkan. Di kartu kontak, ketuk Blokir Penelepon ini. Anda dapat melihat kartu kontak seseorang saat melihat pesan dengan mengetuk Kontak, lalu ketuk ⓘ. Anda juga dapat memblokir penelepon di Pengaturan > Telepon > Diblokir. Anda tidak akan menerima panggilan video, panggilan FaceTime, atau pesan teks dari penelepon yang diblokir. Untuk informasi lebih lanjut mengenai memblokir panggilan, buka support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=id_ID.

Mengelola percakapan

Percakapan disimpan di daftar Pesan. Titik biru ● menunjukkan pesan yang belum dibaca. Ketuk percakapan untuk melihat atau melanjutkan.



Melihat daftar Pesan. Gesek ke kanan.

Meneruskan pesan. Sentuh terus pesan atau lampiran, ketuk Lainnya, pilih item tambahan jika diinginkan, lalu ketuk ➔.

Menghapus pesan. Sentuh terus pesan atau lampiran, ketuk Lainnya, pilih lainnya jika diinginkan, lalu ketuk . Untuk menghapus semua teks dan lampiran tanpa menghapus percakapan, ketuk Hapus Semua.

Menghapus percakapan. Dalam daftar Pesan, gesek percakapan dari kanan ke kiri, lalu ketuk Hapus.

Mencari percakapan. Di daftar Pesan, ketuk bagian atas layar untuk menampilkan bidang pencarian, lalu masukkan teks yang Anda cari. Anda juga dapat mencari percakapan dari layar Utama. Lihat [mencari](#) di halaman 29.

Berbagi foto, video, dan lainnya

Dengan iMessage atau MMS, Anda dapat mengirimkan dan menerima foto dan video, dan mengirimkan lokasi, info kontak, dan memo suara. Batas ukuran lampiran ditentukan oleh penyedia layanan Anda—iPhone dapat mengompresi lampiran foto dan video, jika diperlukan.

Mengirimkan foto atau video. Ketuk . Anda dapat memilih foto atau video yang ada di iPhone, atau mengambil yang baru.

Melihat foto atau video dalam ukuran penuh. Ketuk foto atau video. Untuk melihat foto dan video dalam percakapan, ketuk . Ketuk < untuk kembali ke percakapan.

Mengirimkan item dari app lain. Di app lainnya, ketuk Bagikan atau , lalu ketuk Pesan.

Berbagi, menyimpan, atau mencetak lampiran. Ketuk lampiran, lalu ketuk .

Menyalin foto atau video. Sentuh terus lampiran, lalu ketuk Salin.

Menambahkan seseorang ke kontak Anda. Dari percakapan, ketuk Kontak, lalu ketuk Buat Kontak Baru.

Menyimpan info kontak. Ketuk Kontak di bagian atas layar, ketuk , lalu ketuk Buat Kontak Baru atau Tambah ke Kontak yang Ada.

Pengaturan pesan

Buka Pengaturan > Pesan untuk mengatur pilihan untuk Pesan, termasuk:

- Menyalakan atau mematikan iMessage
- Memberi tahu orang lain saat Anda telah membaca pesan mereka
- Menentukan ID Apple atau alamat email untuk digunakan dengan Pesan
- Pilihan SMS dan MMS
- Menyalakan atau mematikan pesan grup
- Menampilkan bidang Subjek
- Menampilkan hitungan karakter
- Memblokir pesan yang tidak diinginkan

Mengelola pemberitahuan untuk pesan. Lihat [Jangan Ganggu](#) di halaman 32.


Mengatur bunyi peringatan untuk pesan teks masuk. Lihat [Bunyi dan hening](#) di halaman 32.

Kalender

10



Kalender selang pandang



Mencari acara. Ketuk , lalu masukkan teks dalam bidang pencarian. Judul, undangan, lokasi, dan catatan untuk kalender yang sedang Anda lihat dicari.

Melihat kalender mingguan. Memutar iPhone ke samping.

Mengubah tampilan Anda. Ketuk tahun, bulan, atau hari untuk memperbesar atau memperkecil di kalender Anda.

Melihat daftar acara. Di tampilan bulan, ketuk  untuk melihat acara sebuah hari. Di tampilan hari, ketuk  untuk melihat daftar acara.

Mengubah warna kalender. Ketuk Kalender, lalu ketuk  di samping kalender dan pilih warna dari daftar. Untuk beberapa akun kalender, seperti Google, warna diatur oleh server.

Menyesuaikan acara. Sentuh dan tahan acara, lalu seret acara ke waktu baru, atau sesuaikan titik ambil.

Undangan

Jika Anda memiliki akun iCloud, akun Microsoft Exchange, atau akun CalDAV yang didukung, Anda dapat mengirim dan menerima undangan rapat.

Mengundang orang lain ke acara. Ketuk acara, ketuk Edit, lalu ketuk Undangan. Ketuk nama, atau ketuk  untuk memilih orang dari Kontak.

RSVP. Ketuk acara yang mengundang Anda, atau ketuk Kotak Masuk dan ketuk undangan. Jika Anda menambahkan komentar (yang mungkin tidak tersedia untuk semua kalender), komentar Anda dapat dilihat oleh pengatur acara tetapi tidak oleh peserta lain. Untuk melihat acara yang Anda tolak, ketuk Kalender, lalu nyalakan Tampilkan Acara yang Ditolak.

Menjadwalkan pertemuan tanpa memblokir jadwal Anda. Ketuk acara, lalu ketuk Ketersediaan dan pilih "bebas." Atau, jika acara tersebut adalah acara yang Anda buat, ketuk "Tampilkan Sebagai" dan pilih "bebas". Acara akan tetap tersimpan di kalender Anda, tetapi tidak muncul sebagai sibuk bagi orang lain yang mengirim Anda undangan.

Menggunakan beberapa kalender



Menyalakan kalender iCloud, Google, Exchange, atau Yahoo!. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, ketuk akun, lalu nyalakan Kalender.

Berlangganan kalender. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk Tambah Akun. Ketuk Lainnya, lalu ketuk Tambah Kalender Berlangganan. Masukkan server dan nama file dari file .ics untuk berlangganan. Anda juga dapat berlangganan kalender iCalendar (.ics) yang diterbitkan di web, dengan menyetuk tautan ke kalender.

Menambah akun CalDAV. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, ketuk Tambah Akun, lalu ketuk Lainnya. Di bawah Kalender, ketuk Tambah Akun CalDAV.

Melihat kalender Ulang Tahun. Ketuk Kalender, lalu ketuk Ulang Tahun untuk menyertakan ulang tahun dari Kontak dengan acara Anda. Jika Anda mengatur akun Facebook, Anda juga dapat menyertakan hari ulang tahun teman Facebook Anda.

Lihat kalender Liburan. Ketuk Kalender, lalu ketuk Liburan untuk menyertakan libur nasional dengan acara Anda.

Melihat beberapa kalender sekaligus. Ketuk Kalender, lalu pilih kalender yang ingin Anda lihat.

Memindahkan acara ke kalender yang lain. Ketuk acara, ketuk Edit, lalu ketuk Kalender dan pilih kalender untuk memindahkannya.

Berbagi kalender iCloud

Anda dapat berbagi kalender iCloud dengan pengguna iCloud yang lain. Saat Anda berbagi kalender, orang lain dapat melihatnya, dan Anda dapat mengizinkan mereka menambahkan atau mengubah acara. Anda juga dapat berbagi versi hanya baca yang dapat dilanggan oleh siapa pun.

Membuat kalender iCloud. Ketuk Kalender, ketuk Edit, lalu ketuk Tambah Kalender di bagian iCloud.

Berbagi kalender iCloud. Ketuk Kalender, ketuk Edit, lalu ketuk kalender iCloud yang ingin Anda bagikan. Ketuk Tambah Orang dan masukkan nama, atau ketuk ⊕ untuk menelusuri Kontak Anda. Orang tersebut akan menerima undangan email untuk bergabung dengan kalender, tetapi mereka memerlukan akun iCloud untuk menerima undangan.

Mengubah akses seseorang ke kalender bersama. Ketuk Kalender, ketuk Edit, ketuk kalender bersama, lalu ketuk orangnya. Anda dapat mematikan kemampuan untuk mengedit kalender, mengirim ulang undangan untuk bergabung ke kalender, atau berhenti berbagi dengan mereka.



Mematikan pemberitahuan untuk kalender bersama. Saat seseorang memodifikasi kalender bersama, Anda akan diberi tahu perubahannya. Untuk mematikan pemberitahuan untuk kalender bersama, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Peringatan Kalender bersama.

Berbagi kalender hanya baca dengan siapa pun. Ketuk Kalender, ketuk Edit, lalu ketuk kalender iCloud yang ingin Anda bagikan. Nyalakan Kalender, lalu ketuk Bagikan Tautan untuk menyalin atau mengirim URL untuk kalender Anda. Siapa pun dapat menggunakan URL untuk berlangganan kalender menggunakan app yang kompatibel, seperti Kalender untuk OS X.

Pengaturan kalender

Beberapa pengaturan di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender memengaruhi Kalender dan akun kalender Anda. Pengaturan ini meliputi:


- Penyelarasan acara yang sudah lewat (acara mendatang selalu diselaraskan)
- Nada peringatan yang diputar untuk undangan pertemuan baru
- Kalender default untuk acara baru
- Waktu default untuk peringatan
- Dukungan zona waktu, untuk menunjukkan tanggal dan waktu menggunakan zona waktu yang berbeda.
- Hari apa yang memulai minggu



Melihat foto dan video

Foto memungkinkan Anda melihat:

- Rol Kamera—foto dan video yang Anda ambil di iPhone, atau disimpan dari email, pesan teks, halaman web, atau gambar layar
- Foto dan video yang dibagikan—Foto dan video yang telah Anda bagikan di Berbagi Foto iCloud atau yang telah dibagikan dengan Anda (lihat [Berbagi Foto iCloud](#) di halaman 78)
- Foto dan video yang diselaraskan dari komputer Anda (lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 19)



Ketuk untuk melihat dengan layar penuh.

Melihat foto dan video Anda. Ketuk Foto. Foto secara otomatis mengatur foto dan video Anda menurut tahun, koleksi, dan momen. Untuk menelusuri foto dengan cepat di koleksi atau tahun, sentuh dan tahan sesaat, lalu seret.

Secara default, Foto menampilkan subkumpulan perwakilan foto Anda saat Anda melihat menurut tahun atau koleksi. Untuk melihat semua foto Anda, buka Pengaturan > Foto & Kamera, dan matikan Ringkas Foto.

Melihat menurut acara atau wajah. Album yang Anda selaraskan dengan iPhoto 8.0 atau versi yang lebih baru, atau Aperture v3.0.2 atau versi yang lebih baru, dapat dilihat menurut acara atau wajah. Ketuk Album, lalu gulir untuk menemukan Acara atau Wajah.

Melihat berdasarkan lokasi: Saat melihat menurut tahun atau koleksi, ketuk >. Foto dan video yang meliputi informasi lokasi muncul di peta, menampilkan tempat foto dan video diambil.

Saat melihat foto atau video, ketuk untuk menampilkan dan menyembunyikan kontrol. Gesek ke kiri atau kanan untuk maju atau mundur.

Memperbesar atau memperkecil. Ketuk dua kali, atau jepit dan regangkan foto. Saat memperbesar, Anda dapat menyeret untuk melihat bagian lain pada foto.

Memutar video. Ketuk ►. Untuk mengubah antara layar penuh dan sesuai layar, ketuk layar dua kali.

Memutar pertunjukan slide. Saat sedang melihat foto, ketuk , lalu ketuk Pertunjukan Slide. Pilih pilihan, lalu ketuk Mulai Pertunjukan Slide. Untuk menghentikan pertunjukan slide, ketuk layar. Untuk mengatur pilihan pertunjukan slide lainnya, buka Pengaturan > Foto & Kamera.

Melakukan streaming pertunjukan slide atau video ke TV, lihat [AirPlay](#) di halaman 34.

Mengatur foto dan video Anda

Membuat album baru. Ketuk Album, ketuk +, masukkan nama, lalu ketuk Simpan. Pilih foto dan video untuk ditambahkan ke album, lalu ketuk Selesai.

Catatan: Album yang dibuat di iPhone tidak diselaraskan lagi ke komputer Anda.

Menambahkan item ke album yang ada. Saat melihat gambar mini, ketuk Pilih, pilih item, ketuk Tambah Ke, lalu pilih albumnya.

Mengelola album. Sambil melihat daftar album, ketuk Edit.

- *Mengganti nama album:* Pilih album, lalu masukkan nama baru.
- *Menyusun ulang album:* Seret .
- *Menghapus album:* Ketuk .

Hanya album yang dibuat di iPhone yang dapat diganti namanya atau dihapus.

Berbagi Foto iCloud

Berbagi stream foto dan video dengan orang yang Anda pilih. Teman-teman yang Anda pilih yang memiliki akun iCloud—dan iOS 6 atau versi yang lebih baru atau OS X Mountain Lion atau versi yang lebih baru—dapat bergabung dengan stream Anda, melihat foto yang Anda tambahkan, dan memberikan komentar. Jika teman memiliki iOS 7 atau OS X Mavericks, mereka dapat menambahkan foto dan video mereka sendiri ke stream. Anda juga dapat menerbitkan stream ke situs web publik untuk dilihat oleh siapa pun.

Catatan: Berbagi Foto iCloud dapat digunakan pada jaringan Wi-Fi dan seluler. Mungkin dikenakan biaya data seluler. Lihat [Informasi penggunaan](#) di halaman 165.

Menyalakan Berbagi Foto iCloud. Buka Pengaturan > iCloud > Foto.

Membuat stream bersama. Saat melihat foto atau video, atau saat Anda memilih beberapa foto atau video, ketuk , ketuk iCloud, ketuk Stream, lalu ketuk Stream Bersama Baru. Anda dapat mengundang orang untuk melihat stream Anda menggunakan alamat email mereka atau nomor telepon seluler yang mereka gunakan untuk iMessage.

Mengaktifkan situs web publik. Pilih stream bersama, ketuk Orang, lalu nyalakan Situs Web Publik. Ketuk Bagi Tautan jika Anda ingin mengumumkan situs.

Menambahkan item ke stream bersama. Lihat stream bersama, ketuk +, pilih item, lalu ketuk Selesai. Anda dapat menambahkan komentar, lalu mengetuk Posting. Anda juga dapat menambahkan item ke stream bersama saat Anda melihat foto atau album. Ketuk , ketuk iCloud, ketuk Stream, lalu pilih stream bersama atau buat yang baru.

Menghapus foto dari stream bersama. Pilih stream foto, ketuk Pilih, pilih foto atau video yang ingin dihapus, lalu ketuk . Anda harus menjadi pemilik stream atau pemilik foto.

Menghapus komentar dari stream bersama. Pilih foto atau video yang berisi komentar. Sentuh dan tahan komentar, lalu ketuk Hapus. Anda harus menjadi pemilik stream atau pemilik komentar.

Mengubah nama stream foto. Saat melihat Stream Bersama, ketuk Edit, lalu ketuk nama dan masukkan nama baru.

Menambahkan atau menghapus pelanggan, atau menyalakan atau mematikan Pemberitahuan. Pilih stream foto, lalu ketuk Orang.

Berlangganan stream bersama. Saat Anda menerima undangan, ketuk tab Bersama (, ), lalu ketuk Terima. Anda juga dapat menerima undangan di email.

Menambahkan item ke stream bersama yang Anda langgani. Lihat stream bersama, lalu ketuk +, pilih item, lalu ketuk Selesai. Anda dapat menambahkan komentar, lalu mengetuk Posting.

Stream Foto Saya

Melihat foto yang Anda ambil dengan iPhone pada perangkat lain secara otomatis. Nyalakan Stream Foto Saya di Pengaturan > Foto & Kamera. Anda juga dapat menyalakan Stream Foto Saya di Pengaturan > iCloud > Foto.

Foto yang Anda ambil secara otomatis ditambahkan ke Stream Foto Saya saat Anda meninggalkan aplikasi Kamera dan iPhone terhubung ke Internet melalui Wi-Fi. Semua foto yang ditambahkan ke Rol Kamera—termasuk jepretan layar dan foto yang disimpan dari email, misalnya—muncul di Stream Foto Saya.

Foto yang ditambahkan ke Stream, Foto Saya pada perangkat lain juga muncul di Stream Foto Saya pada iPhone. Perangkat iOS dapat menyimpan hingga 1000 foto terbaru Anda di Stream Foto Saya; komputer Anda dapat menyimpan semua foto Stream Foto Saya secara permanen.

Catatan: Foto yang diunggah ke Stream Foto Saya tidak menggunakan ruang penyimpanan iCloud Anda.

Mengelola konten Stream Foto Saya. Di album Stream Foto Saya, ketuk Pilih.

- *Menyimpan jepretan terbaik ke album di iPhone:* Pilih foto, lalu ketuk Tambah Ke.
- *Membagikan, mencetak, menyalin, atau menyimpan foto ke album Rol Kamera Anda:* Pilih foto, lalu ketuk .
- *Menghapus foto:* Pilih foto, lalu ketuk .

Catatan: Meskipun foto yang dihapus dihilangkan dari Stream Foto Saya di semua perangkat Anda, foto aslinya akan tetap ada di Rol Kamera pada perangkat yang mengambil foto tersebut. Foto yang Anda simpan ke album lain pada perangkat atau komputer juga tidak dihapus. Untuk menghapus foto dari Stream Foto Saya, Anda memerlukan iOS 5.1 atau versi yang lebih baru pada iPhone dan perangkat iOS Anda yang lain. Lihat support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=id_ID.

Berbagi foto dan video

Anda dapat berbagi foto dan video di email, pesan teks, (MMS atau iMessage), dan tweet, serta di Facebook dan Flickr. Video dapat dibagikan di email dan pesan teks (MMS atau iMessage), dan di YouTube, Facebook, dan Vimeo. Anda juga dapat berbagi foto dan video menggunakan Berbagi Foto, dijelaskan di atas.



Membagikan atau menyalin foto atau video. Pilih foto atau video, lalu ketuk . Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.

Batas ukuran lampiran ditentukan oleh penyedia layanan. iPhone dapat mengompresi lampiran foto dan video, jika diperlukan.

Anda juga dapat menyalin foto atau video, lalu menempelnya ke dalam email atau pesan teks (MMS atau iMessage).


Membagikan atau menyalin beberapa foto dan video. Saat melihat menurut Momen, ketuk Bagikan.

Menyimpan atau membagikan foto atau video yang Anda terima.

- *Email:* Ketuk untuk mengunduh bila perlu, lalu sentuh dan tahan item untuk melihat berbagi dan pilihan lainnya.
- *Pesan teks:* Ketuk item di percakapan, lalu ketuk .

Foto dan video yang Anda terima di pesan atau yang Anda simpan dari halaman web, disimpan ke album Rol Kamera.

Mengedit foto dan memotong video




Anda dapat mengedit foto tepat di iPhone. Saat melihat foto dalam layar penuh, ketuk Edit, lalu ketuk salah satu alat.

- Peningkatan otomatis meningkatkan pencahayaan, kontras, kecerahan foto, dan kualitas lainnya.
- Filter foto memungkinkan Anda menerapkan efek warna yang berbeda-beda, termasuk hitam & putih.
- Dengan alat Hapus Mata merah, ketuk tiap mata yang perlu diperbaiki.
- Potong dengan menyeret pojok grid.

Seret foto untuk memosisikannya ulang, lalu ketuk Potong.

Tidak suka hasilnya? Ketuk alat lagi untuk kembali ke foto aslinya.



Memotong video. Ketuk layar untuk menampilkan kontrol, seret ujung penampil bingkai, lalu ketuk Potong.

Penting: Jika Anda memilih Potong Aslinya, bingkai yang dipotong akan dihapus secara permanen dari video asli. Jika Anda memilih "Simpan sebagai Klip Baru," klip video yang baru saja dipotong akan disimpan dalam album Rol Kamera Anda dan video asli tidak terpengaruh.

Mengatur bagian Gerak Lambat dari video. (iPhone 5s) Gunakan bar vertikal di bawah penampil bingkai untuk mengatur bagian video yang ingin Anda putar dalam gerakan lambat.

Mencetak foto

Mencetak ke pencetak dengan AirPrint yang diaktifkan.

- *Mencetak satu foto:* Ketuk , lalu ketuk Cetak.
 - *Mencetak banyak foto:* Saat melihat album foto, ketuk Pilih, pilih foto, ketuk , lalu ketuk Cetak.
- Lihat [AirPrint](#) di halaman 34.

Pengaturan foto

Pengaturan untuk Foto ada di Pengaturan > Foto & Kamera. Pengaturan ini meliputi:


- Stream Foto Saya dan Berbagi Foto
- Pertunjukan Slide



Kamera selayang pandang

Cepat! Ambil kamera! Dari layar Terkunci, cukup gesek  ke atas. Atau, gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk .

Catatan: Saat Anda membuka Kamera dari layar Terkunci, Anda dapat melihat (dan bahkan mengedit) foto dan video dengan mengetuk gambar mini di pojok kiri bawah layar. Untuk berbagi foto dan video, buka dahulu kunci iPhone.



Dengan iPhone, Anda dapat mengambil foto dan video HD. Dan, terdapat dua kamera—selain kamera iSight di bagian belakang, terdapat juga kamera FaceTime di bagian depan untuk panggilan FaceTime dan potret diri sendiri. Flash LED menyediakan lampu tambahan saat Anda memerlukannya—bahkan sebagai senter, cukup gesek di Pusat Kontrol. Lihat [Pusat Kontrol](#) di halaman 30.



Mengambil foto dan video

Kamera menawarkan beberapa mode foto dan video, yang memungkinkan Anda mengambil gambar diam, foto berformat persegi, panorama (iPhone 4s atau versi yang lebih baru), video, dan video gerakan lambat (iPhone 5s).

Memilih mode. Seret layar ke kiri atau kanan untuk memilih Gerak Lambat, Video, Foto, Persegi, atau Pano.

Mengambil foto. Pilih Foto, lalu ketuk tombol bidikan kamera atau tekan tombol volume.

- *Menjadikan foto persegi:* Pilih Persegi.
- *Mengambil gambar cepat:* (iPhone 5S) Sentuh terus tombol bidikan kamera untuk mengambil foto dalam mode foto beruntun. Penghitung menampilkan jumlah jepretan yang telah Anda ambil, hingga Anda mengangkat jari Anda. Untuk melihat jepretan yang disarankan dan memilih foto yang ingin Anda simpan, ketuk gambar mininya, lalu ketuk "Favorit." Titik abu-abu menampilkan foto yang disarankan. Untuk menyalin foto dari foto beruntun sebagai foto terpisah di Rol Kamera, ketuk lingkaran pada pojok kanan bawah. Untuk menghapus foto beruntun, ketuk foto, lalu ketuk .
- *Menerapkan filter:* (iPhone 4s atau versi yang lebih baru) Ketuk  untuk menerapkan efek warna berbeda, seperti hitam & putih. Untuk mematikan filter, ketuk , lalu ketuk Tidak Anda. Anda juga dapat menerapkan filter lain nanti, saat Anda mengedit foto. Lihat [Mengedit foto dan memotong video](#) di halaman 81.

Persegi panjang dengan cepat muncul di tempat eksposur diatur. Saat Anda memotret orang, deteksi wajah (iPhone 4s atau versi yang lebih baru) menyeimbangkan pencahayaan pada hingga 10 wajah. Persegi panjang muncul untuk tiap wajah yang terdeteksi.

Pencahayaan bersifat otomatis, tetapi Anda dapat mengatur pencahayaan secara manual untuk pengambilan berikutnya dengan mengetuk objek atau area pada layar. Dengan kamera iSight, mengetuk layar akan mengatur fokus dan pencahayaan. Deteksi wajah dimatikan sementara. Untuk mengunci pencahayaan dan hingga Anda mengetuk layar lagi, sentuh terus hingga persegi panjang berkedip.



Mengambil foto panorama. (Kamera iSight pada iPhone 4s atau versi yang lebih baru) Pilih Pano, ketuk tombol bidikan kamera, lalu geser perlahan pada arah panah. Untuk menggeser pada arah lain, ketuk dulu panahnya. Untuk pergeseran vertikal, putar iPhone terlebih dahulu ke orientasi lanskap. Anda juga dapat membalik arah penggeseran vertikal.

Mengambil beberapa video. Pilih Video, lalu ketuk tombol Bidik untuk memulai dan menghentikan rekaman.

- *Memposisikan gambar diam saat merekam:* (iPhone 5 atau versi yang lebih baru) Ketuk tombol Bidik di pojok kiri bawah.
- *Memperlambat:* (iPhone 5s) Pilih Gerak Lambat untuk mengambil video pada laju bingkai tinggi. Anda dapat mengatur bagian yang akan diputar dalam gerakan lambat saat Anda mengedit video.

Mengatur bagian gerak lambat dari video. Ketuk gambar mininya, lalu gunakan bar vertikal di bawah penampil bingkai untuk mengatur bagian video yang ingin Anda putar dalam gerakan lambat.



Memperbesar atau memperkecil. (Kamera iSight) Regangkan atau jepit gambar pada layar. Untuk iPhone 5 atau yang lebih baru, zoom juga berfungsi di mode video seperti di mode foto.

Jika Layanan Lokasi dinyalakan, foto dan video ditandai dengan data lokasi yang dapat digunakan oleh app dan situs web berbagi foto. Lihat [Privasi](#) di halaman 36.

Ingin mengambil apa yang ditampilkan di layar? Tekan dan lepas tombol Tidur/Bangun dan tombol Utama secara bersamaan. Jepretan layar akan ditambahkan ke album Rol Kamera.

Anda dapat mengedit foto dan memotong video, langsung di iPhone. Lihat [Mengedit foto dan memotong video](#) di halaman 81.

HDR

HDR (“rentang dinamis tinggi”) membantu Anda mengambil foto yang indah, bahkan dalam situasi dengan kontras tinggi. Bagian terbaik dari tiga pengambilan cepat, diambil pada pencahayaan berbeda (panjang, normal, dan pendek), digabungkan menjadi sebuah foto.

Gunakan HDR. (Kamera iSight dan kamera FaceTime iPhone 5s) Ketuk tombol HDR di bagian atas layar. Untuk hasil terbaik, jaga agar iPhone dan subjek tidak bergerak. (Lampu kilat dimatikan untuk jepretan HDR.)

Di iPhone 5s, Anda dapat memilih HDR Auto dan iPhone akan menggunakan HDR di saat yang paling efektif.

Menyimpan foto normal selain dari foto dalam versi HDR: Buka Pengaturan > Foto & Kamera.

Versi HDR dari foto Anda di Rol Kamera, versi ditandai dengan "HDR" di pojoknya.

Melihat, berbagi, dan mencetak

Foto dan video yang Anda ambil disimpan di album Rol Kamera. Dengan Stream Foto, foto baru juga muncul di stream foto Anda di iPhone dan perangkat iOS lain dan komputer. Lihat [Stream Foto Saya](#) di halaman 79.

Melihat album Rol Kamera. Ketuk gambar mini, lalu gesek ke kiri atau kanan. Anda juga dapat melihat Rol Kamera Anda di app Foto.

Ketuk layar untuk menampilkan atau menyembunyikan kontrol.

Berbagi dan pilihan pencetakan. Ketuk . Lihat [AirDrop, iCloud, dan cara lain untuk berbagi](#) di halaman 32.

Mengunggah foto dan video ke komputer. Sambungkan iPhone ke komputer Anda untuk mengunggah item ke iPhoto atau aplikasi lain yang didukung di Mac atau PC Anda. Jika Anda menghapus foto atau video dalam proses, foto atau video tersebut dihapus dari album Rol Kamera Anda.

Selaraskan foto dan video ke iPhone dari Mac Anda. Gunakan panel pengaturan Foto di iTunes. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 19.

Pengaturan Kamera

Buka Pengaturan > Foto & Kamera untuk pilihan kamera, yang meliputi:

- stream foto
- pertunjukan slide
- grid

Sesuaikan volume bunyi bidikan kamera dengan pengaturan Dering dan Peringatan di Pengaturan > Bunyi. Atau bisukan bunyi menggunakan tombol Dering/Diam. (Di beberapa negara, membisukan dinonaktifkan.)



Dapatkan suhu saat ini dan prakiraan enam hari untuk satu kota atau lebih di seluruh dunia, dengan prakiraan per jam selama 12 jam berikutnya. Cuaca menggunakan Layanan Lokasi untuk mendapatkan prakiraan bagi lokasi Anda saat ini.



Gesek ke kiri atau kanan untuk melihat cuaca di kota lain, atau ketuk ☰ dan pilih kota dari daftar. Layar paling kiri menunjukkan cuaca di tempat Anda.

Tambahkan kota atau buat perubahan lain. Ketuk ☰.

- *Menambahkan kota:* Ketuk +. Masukkan nama kota atau kode pos, lalu ketuk Cari.
- *Mengatur ulang urutan kota:* Sentuh terus kota, lalu seret ke atas atau bawah.
- *Menghapus kota:* Geser kota ke kiri, lalu ketuk Hapus.
- *Memilih Fahrenheit atau Celsius:* Ketuk °F atau °C.

Melihat prakiraan per jam saat ini. Menggesek tampilan per jam ke kiri atau kanan.



Melihat semua kota sekaligus. Jepit layar atau ketuk ☰.

Menyalakan atau mematikan cuaca lokal. Buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi. Lihat [Privasi](#) di halaman 36.

Menggunakan iCloud untuk menampilkan daftar kota ke perangkat iOS lain. Buka Pengaturan > iCloud > Dokumen & Data, dan pastikan Dokumen & Data menyala (menyala berdasarkan default). Lihat [iCloud](#) di halaman 17.

Jam

14



Jam selayang pandang

Jam pertama menampilkan waktu berdasarkan lokasi saat Anda mengatur iPhone.

Menambahkan jam lain untuk menampilkan waktu di kota besar dan zona waktu lainnya di dunia.

Hapus jam atau ubah urutannya.

Tambah jam.

Lihat jam, atur alarm, tetapkan waktu acara, atau atur timer.

Alarm dan timer

Ingin iPhone membangunkan Anda? Ketuk Alarm, lalu ketuk +. Atur waktu bangun Anda dan pilihan lainnya, lalu beri nama untuk alarm (seperti "Soccer practice").



Jangan buang-buang waktu! Anda juga dapat menggunakan stopwatch untuk menyimpan waktu, merekam waktu putaran, atau mengatur timer untuk mengingatkan Anda saat waktunya tiba. Jika Anda sedang merebus telur, beri tahu saja Siri untuk "Set the timer for 3 minutes."

Ingin tertidur saat mendengarkan musik atau podcast? Ketuk Timer, lalu ketuk Saat Timer Berakhir dan pilih Berhenti Memutar di bagian bawah.

Mendapatkan akses ke fitur jam. Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk . Anda dapat mengakses alarm di Pusat Kontrol, bahkan saat iPhone terkunci.



Menemukan tempat

PERINGATAN: Untuk mendapatkan informasi tentang cara menavigasi dengan aman dan menghindari gangguan saat menyetir, lihat [Informasi keamanan penting](#) di halaman 160.



Penting: Peta, petunjuk arah, Flyover, dan aplikasi berbasis lokasi tergantung pada layanan data. Layanan data ini dapat berubah dan mungkin tidak tersedia di semua wilayah, sehingga peta, petunjuk arah, Flyover, atau informasi berdasarkan lokasi tidak tersedia, tidak akurat, atau tidak lengkap. Beberapa fitur Peta memerlukan Layanan Lokasi. Lihat [Privasi](#) di halaman 36.

Berpindah-pindah di Peta dengan menyeret layar. Untuk menghadap ke arah yang berbeda, putar dengan dua jari. Untuk kembali ke utara, ketuk kompas  di kanan atas.

Memperbesar atau memperkecil. Ketuk dua kali dengan satu jari untuk memperbesar, dan ketuk dengan dua jari untuk memperkecil—atau cukup jepit dan regangkan. Skala muncul di kiri atas saat zoom. Untuk mengubah bagaimana jarak ditampilkan (mil atau kilometer), buka Pengaturan > Peta.

Anda dapat mencari lokasi dengan banyak cara:

- Persimpangan ("8th and market")
- Area ("greenwich village")
- Penunjuk ("guggenheim")
- Kode pos
- Bisnis ("film," "restoran san francisco ca," "apple inc new york")

Atau, jika Peta menebak tujuan Anda saat sedang memasukkan pencarian, ketuk lokasi tersebut di daftar di bawah bidang pencarian.

Menemukan lokasi kontak, atau pencarian yang ditandai atau terbaru. Ketuk .

Memilih tampilan Anda. Ketuk , lalu pilih Standar, Hibrid, atau Satelit.

Menandai lokasi secara manual. Sentuh terus peta hingga pin yang dijatuhkan muncul.

Menampilkan info lebih lainnya

Mendapatkan info mengenai lokasi. Ketuk pin untuk menampilkan spanduknya, lalu ketuk . Info dapat meliputi tinjauan Yelp dan foto, nomor telepon (ketuk untuk memanggilnya), tautan halaman web, petunjuk arah, dan lainnya.

Ketuk Bagikan untuk membagi lokasi. Lihat [AirDrop, iCloud, dan cara lain untuk berbagi](#) di halaman 32.

Mendapatkan petunjuk arah

Mendapatkan petunjuk arah. Ketuk , ketuk , masukkan lokasi mulai dan akhir, lalu ketuk Rute. Atau, pilih lokasi atau rute dari daftar, jika tersedia. Jika beberapa rute muncul, ketuk satu yang ingin Anda ambil. Ketuk Mulai untuk memulai.

- *Mendengar petunjuk arah belokan demi belokan:* (iPhone 4s atau versi yang lebih baru) Ketuk Mulai.

Peta mengikuti kemajuan Anda dan mengucapkan petunjuk arah tuntunan navigasi ke tujuan Anda. Untuk menampilkan atau menyembunyikan kontrol, ketuk layar.

Jika iPhone terkunci otomatis, Peta tetap di layar dan terus mengucapkan petunjuk. Anda juga dapat membuka aplikasi lain dan melanjutkan untuk mendapatkan petunjuk arah tuntunan navigasi. Untuk kembali ke Peta, ketuk spanduk di bagian atas layar.

Dengan petunjuk arah belokan demi belokan, mode malam secara otomatis menyesuaikan gambar layar agar lebih mudah dilihat di malam hari.

- *Melihat petunjuk arah belokan demi belokan:* (iPhone 4) Ketuk Mulai, lalu gesek ke kiri untuk melihat petunjuk berikutnya.
- *Melihat tinjauan rute.* Ketuk Pratinjau.
- *Melihat semua petunjuk sebagai daftar:* Ketuk .
- *Menghentikan petunjuk arah tuntunan navigasi:* Ketuk Akhiri.

Mendapatkan petunjuk arah dari lokasi saat ini. Ketuk  di spanduk dari tujuan Anda. Jika Anda pejalan kaki, atur preferensi petunjuk arah Anda ke Berjalan Kaki di Pengaturan > Peta.

Mendapatkan petunjuk arah berjalan. Ketuk , lalu ketuk . Masukkan lokasi mulai dan akhir, lalu ketuk Rute. Atau, pilih lokasi atau rute dari daftar, jika tersedia. Ketuk Mulai, lalu gesek ke kiri untuk melihat petunjuk berikutnya.

Mendapatkan petunjuk arah transit publik. Ketuk , lalu ketuk . Masukkan lokasi mulai dan akhir, lalu ketuk Rute. Atau, pilih lokasi atau rute dari daftar, jika tersedia. Unduh dan buka aplikasi rute untuk layanan transit yang ingin Anda gunakan.

Mencari tahu mengenai kondisi lalu lintas. Ketuk , lalu ketuk Lihat Lalu Lintas. Dot oranye menunjukkan perlambatan, dan dot merah menunjukkan lalu lintas berhenti dan berjalan. Untuk melihat laporan insiden, ketuk penanda.

Melaporkan masalah. Ketuk , lalu ketuk Laporkan Masalah.

3D dan Flyover

Di iPhone 4s atau versi yang lebih baru, Anda dapat melihat tampilan tiga dimensi, bahkan jembatan layang di sebagian besar kota besar di dunia. Perbesar hingga 3D atau  muncul, lalu ketuk tombol. Atau, seret dua jari ke atas. Untuk beralih antara 3D dan Flyover, ketuk  dan ubah tampilan.



Transamerica Pyramid Building merupakan merek layanan terdaftar Transamerica Corporation.

Menyesuaikan sudut kamera. Seret dua jari ke atas atau ke bawah.

Pengaturan Peta

Buka Pengaturan > Peta. Pengaturan meliputi:

- Volume suara navigasi (iPhone 4s atau versi yang lebih baru)
- Jarak dalam mil atau kilometer
- Label peta selalu muncul dalam bahasa yang ditetapkan di Pengaturan > Umum > Internasional > Bahasa
- Petunjuk arah yang dipilih menurut mengemudi atau berjalan kaki



Video selayang pandang

Buka app Video untuk menonton film, acara TV, dan video musik. Untuk menonton podcast video, instal aplikasi Podcast gratis dari App Store—lihat [Podcast Selayang Pandang](#) di halaman 129. Untuk menonton video yang Anda rekam menggunakan Kamera pada iPhone, buka app Foto.



PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat [Informasi keamanan penting](#) di halaman 160.

Menonton video. Ketuk video di daftar video.

Bagaimana dengan video yang Anda ambil dengan iPhone? Buka app Foto.

Stream atau unduh? Jika ☁ muncul di gambar mini video, Anda dapat menontonnya tanpa mengunduhnya ke iPhone selama Anda memiliki koneksi Internet. Untuk mengunduh video ke iPhone agar Anda dapat menontonnya tanpa menggunakan koneksi Wi-Fi atau seluler, ketuk 📶 di detail video.

Mencari video podcast atau iTunes U? Instal app Podcast atau app iTunes U gratis dari App Store.

Mengatur timer tidur. Buka aplikasi Jam dan ketuk Timer, lalu gesek untuk mengatur jam dan menit. Ketuk Saat Timer Berhenti dan pilih Berhenti Memutar, ketuk Atur, lalu ketuk Mulai.

Menambahkan video ke perpustakaan Anda

Membeli atau menyewa video di iTunes Store. Ketuk Toko di app Video, atau buka app iTunes Store di iPhone dan ketuk Video. Lihat Bab 22, [iTunes Store](#), di halaman 106. Video yang Anda beli menggunakan akun iTunes tersedia di Video pada iPhone, apa pun perangkat iOS atau komputer yang Anda gunakan untuk membelinya. iTunes store tidak tersedia di semua area.

Mentransfer video dari komputer Anda. Sambungkan iPhone, lalu selaraskan video dari iTunes pada komputer Anda. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 19.

Melakukan streaming video dari komputer Anda. Nyalakan Berbagi Rumah di iTunes pada komputer Anda. Lalu, di iPhone, buka Pengaturan > Video, dan masukkan ID Apple dan kata sandi yang Anda gunakan untuk mengatur Home Sharing di komputer Anda. Lalu, buka Video di iPhone dan ketuk Bersama di bagian atas daftar video.

Mengonversi video untuk diputar di iPhone. Jika Anda mencoba menyelaraskan video dari iTunes ke iPhone dan muncul pesan yang berisi bahwa video tidak dapat diputar di iPhone, Anda dapat mengonversi video tersebut. Pilih video di iTunes library, dan pilih File > Buat Versi Baru > "Buat Versi iPod atau iPhone." Lalu, selaraskan video yang telah dikonversi ke iPhone.

Menghapus video. Ketuk Edit di kanan atas koleksi Anda. Untuk menghapus setiap episode dari sebuah serial, gesek ke kiri di episode dalam daftar Episode. Menghapus video (selain film sewaan) dari iPhone tidak menghapus video dari perpustakaan iTunes di komputer, dan nantinya Anda dapat menyelaraskan kembali video ke iPhone. Jika Anda tidak ingin menyelaraskan kembali video ke iPhone, atur agar iPhone tidak menyelaraskan video. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 19.

Penting: Jika Anda menghapus film sewaan dari iPhone, film tersebut akan terhapus secara permanen dan tidak dapat ditransfer kembali ke komputer Anda.

Mengontrol pemutaran



Menskalakan video untuk memenuhi layar atau menyesuaikan dengan layar. Ketuk atau . Atau, ketuk dua kali video untuk menskalakan tanpa menampilkan kontrol. Jika Anda tidak melihat kontrol skala, video Anda sudah pas dengan layar.

Memulai lagi dari awal. Jika video berisi bagian-bagian, geser playhead di sepanjang scrubber bar ke arah kiri. Jika tidak ada bagian, ketuk .

Melewati ke bagian berikutnya atau sebelumnya. Ketuk atau . Anda juga dapat menekan dua kali tombol tengah atau yang sesuai pada headset yang kompatibel (melompat ke video berikutnya), atau menekan tiga kali (melompat ke video sebelumnya).

Memutar balik atau mempercepat maju. Sentuh terus **⏮** atau **⏭**.

Memilih bahasa audio yang lain. Jika video menawarkan bahasa lain, ketuk , lalu pilih bahasa dari daftar Audio.

Menampilkan subtitle atau teks tertulis. Ketuk . Tidak semua video menawarkan subtitle atau teks tertulis.

Menyesuaikan tampilan teks tertulis Anda. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Subtitle & Teks Tertulis.

Ingin melihat teks tertulis atau subtitle untuk tuna rungu dan kesulitan mendengar. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Subtitle & Teks Tertulis, dan nyalakan Teks Tertulis + SDH.

Menonton video di TV. Ketuk . Untuk informasi lain mengenai AirPlay dan cara lain untuk terhubung, lihat [AirPlay](#) di halaman 34.

Pengaturan video

Buka Pengaturan > Video, di mana Anda dapat:

- Memilih di mana akan melanjutkan pemutaran
- Memilih untuk hanya menampilkan video di iPhone
- Masuk ke Berbagi Rumah



Catatan selang pandang

Ketik catatan di iPhone, dan iCloud secara otomatis menyediakan catatan tersebut di perangkat iOS Anda yang lain dan komputer Mac. Anda juga dapat membaca dan membuat catatan di akun lain, seperti Gmail atau Yahoo!.



Melihat catatan Anda di perangkat lainnya. Jika Anda menggunakan alamat email icloud.com, me.com, atau mac.com untuk iCloud, buka Pengaturan > iCloud dan nyalakan Catatan. Jika Anda menggunakan Gmail atau akun IMAP lainnya untuk iCloud, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, dan nyalakan Catatan untuk akun. Catatan Anda muncul di semua perangkat iOS Anda dan komputer Mac yang menggunakan ID Apple yang sama.

Menghapus catatan. Gesek ke kiri pada catatan dalam daftar catatan.

Mencari catatan. Gulir ke bagian atas daftar catatan (atau ketuk bagian atas layar) untuk membuka bidang pencarian, lalu ketuk bidang dan ketik apa yang Anda cari. Anda juga dapat mencari catatan dari layar Utama—cukup seret ke bawah ke tengah layar.

Berbagi atau mencetak. Ketuk  di bagian bawah catatan. Anda dapat berbagi melalui Pesan, Mail, atau AirDrop (iPhone 5 atau yang lebih baru).

Menggunakan catatan di beberapa akun

Berbagi catatan dengan akun lainnya. Anda dapat berbagi catatan dengan akun lainnya, seperti Google, Yahoo!, atau AOL. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, dan nyalakan Catatan untuk akun tersebut. Untuk membuat catatan di akun tertentu, ketuk Akun di bagian atas daftar catatan, pilih akunnya, lalu ketuk Baru. Catatan yang Anda buat di akun pada iPhone ditampilkan di folder catatan akun.

Memilih akun default untuk catatan baru. Buka Pengaturan > Catatan.


Melihat catatan di akun. Ketuk Akun di bagian atas daftar catatan, lalu pilih akunnya.

Pengingat

18



Pengingat memungkinkan Anda melacak semua hal yang perlu Anda lakukan.



Ketuk pengingat. Ketuk daftar, lalu ketuk baris kosong.

Menghapus daftar. Saat sedang melihat daftar, ketuk Edit, lalu ketuk Hapus Daftar.

Mengubah atau menghapus pengingat. Gesek pengingat ke kiri, lalu ketuk Hapus.

Mengubah urutan daftar. Sentuh terus nama daftar, lalu seret daftar ke lokasi baru. Untuk mengubah urutan item di daftar, ketuk Edit.

Daftar apa saja yang ada di dalamnya? Gulir ke atas untuk melihat bidang pencarian. Semua daftar dicari, berdasarkan nama pengingat. Anda juga dapat menggunakan Siri untuk menemukan pengingat. Misal, ucapkan "Find the reminder about milk".

Jangan ganggu saya sekarang. Anda dapat mematikan pemberitahuan Pengingat di Pengaturan > Pusat Pemberitahuan. Untuk mendiarkannya sementara waktu, nyalakan Jangan Ganggu.

Pengingat terjadwal


Pengingat terjadwal memberi tahu Anda saat jadwalnya telah tiba.



Melihat semua pengingat terjadwal. Ketuk untuk menampilkan daftar Terjadwal.

Jangan ganggu saya sekarang. Anda dapat mematikan pemberitahuan Pengingat di Pengaturan > Pemberitahuan. Untuk mendiamkan pemberitahuan sementara waktu, nyalakan Jangan Ganggu.

Pengingat lokasi



Anda akan diingatkan ketika tiba di atau meninggalkan lokasi. Saat mengedit pengingat, ketuk (i), lalu nyalakan "Ingatkan saya pada lokasi." Ketuk Lokasi, lalu pilih lokasi dari daftar, atau masukkan alamat. Setelah Anda menentukan lokasi, Anda dapat menyeret untuk mengubah ukuran pembatas geo pada peta, yang mengatur perkiraan jarak untuk mengingatkan Anda. Anda tidak menyimpan pengingat lokasi di Outlook atau kalender Microsoft Exchange.

Menambahkan lokasi umum ke kartu alamat Anda. Saat Anda mengatur pengingat lokasi, lokasi di daftar meliputi alamat dari kartu info pribadi Anda di Kontak. Tambahkan alamat kantor, rumah, dan favorit lainnya ke kartu Anda untuk akses cepat di Pengingat.

Pengaturan pengingat

Buka Pengaturan > Pengingat, di mana Anda dapat:

- Mengatur daftar default untuk pengingat baru
- Menyelaraskan pengingat yang sudah lewat

Selalu memperbarui pengingat di perangkat lain. Buka Pengaturan > iCloud, dan nyalakan Pengingat. Untuk tetap memperbarui Pengingat di OS X, nyalakan juga iCloud di Mac Anda. Beberapa jenis akun lain, seperti Exchange, juga mendukung Pengingat. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, dan nyalakan Pengingat untuk akun yang ingin Anda gunakan.



Tetap melacak pertukaran utama dan portofolio saham Anda, melihat perubahan nilai setiap waktu, dan mendapatkan berita mengenai perusahaan yang Anda amati.



Mengelola daftar saham Anda. Ketuk ☰.

- *Menambahkan item:* Ketuk +. Masukkan simbol, nama perusahaan, nama dana, atau indeks, lalu ketuk Cari.
- *Menghapus item:* Ketuk -.
- *Mengatur ulang urutan item:* Seret ☰ ke atas atau ke bawah.

Saat melihat info saham, Anda dapat mengetuk nilai apa pun di sisi kanan layar untuk mengalihkan layar ke perubahan harga, kapitalisasi pasar, atau perubahan persentase. Gesek info di bawah daftar saham untuk melihat ringkasan, bagan, atau berita untuk saham yang dipilih. Ketuk judul berita untuk melihat artikel di Safari.

Anda juga dapat melihat saham Anda di tab Hari Ini dari Pusat Pemberitahuan. Lihat [Pusat Pemberitahuan](#) di halaman 31.

Catatan: Penawaran mungkin tertunda hingga 20 menit atau lebih, tergantung layanan laporan.

Menambahkan artikel berita ke daftar bacaan Anda. Sentuh terus berita utama, lalu ketuk Tambah ke Daftar Bacaan.

Cari tahu lebih lanjut. Ketuk ⓘ.

Melihat bagan dalam layar penuh. Putar iPhone ke orientasi lanskap. Gesek ke kiri atau kanan untuk melihat bagan saham lainnya.

- *Mengatur nilai untuk tanggal atau waktu tertentu: Sentuh bagan dengan satu jari.*



- *Melihat selisih nilai dari waktu ke waktu: Sentuh bagan dengan dua jari.*



Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui daftar saham di perangkat iOS Anda. Buka Pengaturan > iCloud > Dokumen & Data, lalu nyalakan Dokumen & Data (menyala berdasarkan default). Lihat [iCloud](#) di halaman 17.



Game Center selayang pandang

Game Center memungkinkan Anda bermain game favorit bersama teman yang memiliki perangkat iOS atau Mac (OS X Mountain Lion atau versi yang lebih baru). Anda harus terhubung ke Internet untuk menggunakan Game Center.

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang cara menghindari luka-luka gerakan berulang, lihat [Informasi keamanan penting](#) di halaman 160.



Memulai. Buka Game Center. Jika Anda melihat nama panggilan Anda di bagian atas layar, berarti Anda sudah masuk. Atau, Anda akan diminta untuk memasukkan ID Apple dan kata sandi.

Mendapatkan beberapa game. Ketuk Game, lalu ketuk game yang direkomendasikan, atau ketuk Temukan Game untuk Game Center. Atau, dapatkan game yang dimiliki salah satu teman Anda (lihat [Bermain dengan teman](#) di halaman 104).

Mainkan! Ketuk Games, pilih game, ketuk ... di kanan atas, lalu ketuk Mainkan.

Keluar? Tidak perlu keluar saat Anda keluar dari Game Center, tetapi jika Anda mau, buka Pengaturan > Game Center dan ketuk ID Apple Anda.

Bermain dengan teman

Mengundang teman ke game multipemain. Ketuk Teman, pilih teman, pilih game, lalu ketuk Mainkan. Jika game memungkinkan atau memerlukan pemain tambahan, pilih pemain, lalu ketuk Berikutnya. Kirim undangan Anda, lalu tunggu yang diundang untuk menerima. Saat semuanya sudah siap, mulai game. Jika teman tidak tersedia atau tidak merespons, Anda dapat mengetuk Tanding-Auto agar Game Center menemukan pemain lain untuk Anda, atau ketuk Undang Teman untuk mengundang orang lain.

Mengirimkan permintaan pertemanan. Ketuk Teman, ketuk +, lalu masukkan alamat email teman atau nama panggilannya di Game Center. Untuk menelusuri kontak-kontak Anda, ketuk ⊕. (Untuk menambahkan beberapa teman dalam satu permintaan, ketuk Kembali setelah menuliskan tiap alamat.) Atau ketuk pemain mana pun yang Anda lihat di Game Center.

Menantang seseorang untuk mengalahkan Anda. Ketuk salah satu skor atau pencapaian, lalu ketuk Tantang Teman.

Apa yang sedang dimainkan teman Anda dan bagaimana pencapaian mereka? Ketuk Teman, ketuk nama teman Anda, lalu ketuk gelembung Game atau Poin.

Ingin membeli game yang dimiliki teman? Ketuk Teman, lalu ketuk nama teman Anda. Ketuk game di daftar game teman Anda, lalu ketuk ••• di kanan atas.

Menemui teman baru. Untuk melihat daftar teman dari teman, ketuk Teman, ketuk nama teman, lalu ketuk gelembung Teman mereka.

Menghapus teman. Ketuk Teman, ketuk nama teman, lalu ketuk ••• di kanan atas.

Menjaga privasi alamat email Anda. Matikan Profil Publik di pengaturan akun Game Center. Lihat [Pengaturan Game Center](#) di halaman 104 di bawah.

Mematikan aktivitas multipemain atau permintaan pertemanan. Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan. Jika perubahan menjadi keabu-abuan, ketuk Aktifkan Pembatasan di bagian atas terlebih dahulu.

Bersikap ramahlah. Untuk melaporkan perilaku yang ofensif atau tidak pantas, ketuk Teman, ketuk nama orangnya, ketuk ••• di kanan atas, lalu ketuk Laporkan Masalah.

Pengaturan Game Center

Buka Pengaturan > Game Center, di mana Anda dapat:

- Keluar (ketuk ID Apple Anda)
- Mengizinkan mengundang
- Mengizinkan pemain di sekitar untuk menemukan Anda
- Edit profil Game Center Anda (ketuk nama panggilan Anda)
- Mendapatkan rekomendasi teman dari Kontak atau Facebook

Menentukan jenis pemberitahuan yang Anda inginkan untuk Game Center. Buka Pengaturan > Pusat Pemberitahuan > Game Center. Jika Game Center tidak muncul, nyalakan Pemberitahuan.

Mengubah pembatasan untuk Game Center. Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan.



Kios selayang pandang

Kios mengatur app majalah dan koran Anda, dan memperbaruinya secara otomatis saat iPhone terhubung ke Wi-Fi.



Menemukan app Kios. Ketuk Kios untuk membuka rak, lalu ketuk Toko. Saat Anda membeli app kios, app tersebut ditambahkan ke rak. Setelah aplikasi diunduh, buka aplikasi tersebut untuk melihat berita dan pilihan berlangganan. Langganan adalah pembelian In-App yang ditagihkan ke akun toko Anda.

Mematikan pembaruan otomatis. App diperbarui secara otomatis melalui Wi-Fi, kecuali Anda mematikan pilihan di Pengaturan > iTunes & App Store > Pengunduhan Otomatis.


iTunes Store

22



iTunes Store selayang pandang


Gunakan iTunes Store untuk menambahkan musik, film, dan acara TV ke iPhone.



Catatan: Anda memerlukan koneksi internet dan ID Apple untuk menggunakan iTunes Store. iTunes store tidak tersedia di semua area.

Menelusuri atau mencari

Menelusuri menurut genre. Ketuk salah satu kategori (Musik, Film, atau Acara TV). Ketuk Genre untuk menyaring daftar.




Jika Anda mengetahui apa yang Anda cari, ketuk Cari. Masukkan info di bidang pencarian, lalu ketuk Cari lagi.

Menemukan musik baru yang menarik di iTunes Radio. Saat Anda mendengarkan iTunes Radio dan mendengar lagu yang Anda sukai, Anda dapat terhubung ke iTunes Store untuk membeli lagu, menambahkannya ke daftar keinginan, atau menemukan musik serupa. Lihat [iTunes Radio](#) di halaman 63.

Mempratinjau lagu atau video. Ketuk peringatan.

Lelah mengetuk Lainnya? Untuk mengatur ulang tombol, ketuk Lainnya, lalu ketuk Edit. Untuk mengganti ikon, seret ikon lain ke ikon yang ingin ganti. Lalu ketuk Selesai.



Membeli, menyewa, atau menukar

Ketuk harga item (atau ketuk Gratis), lalu ketuk lagi untuk membelinya. Jika Anda melihat , bukan harga, berarti Anda telah membeli item tersebut dan dapat mengunduhnya lagi tanpa biaya.

Menukarkan kartu hadiah atau kode. Ketuk kategori (seperti Musik), gulir ke bawah, lalu ketuk Tukarkan. Untuk mengirimkan hadiah, lihat item yang ingin Anda berikan, lalu ketuk  dan ketuk Hadiah.

Melihat kemajuan pengunduhan. Ketuk Lainnya, lalu ketuk Pengunduhan.

Membeli sesuatu di perangkat lainnya? Buka Pengaturan > iTunes & App Store untuk mengatur pengunduhan otomatis pada iPhone Anda. Untuk melihat musik, film, dan acara TV yang Anda beli, di iTunes Store, ketuk Lainnya, lalu ketuk Dibeli.

Perhatikan waktu sewa Anda. Di beberapa area, Anda dapat menyewa film. Anda memiliki 30 hari untuk mulai menonton film yang disewa. Setelah Anda mulai menontonnya, Anda dapat memutarinya sesering yang Anda inginkan di waktu yang dibagikan (24 jam di iTunes Store AS; 48 jam di negara lain). Setelah waktu Anda habis, film akan dihapus. Sewaan dapat ditransfer ke perangkat lain; tetapi, Anda dapat menggunakan AirPlay dan Apple TV untuk melihat sewaan di televisi Anda.

Pengaturan iTunes Store

Untuk mengatur pilihan untuk iTunes Store, buka Pengaturan > iTunes & App Store. Anda dapat:

Melihat atau mengedit akun Anda. Ketuk ID Apple Anda, lalu ketuk Lihat ID Apple. Untuk mengubah kata sandi Anda, ketuk bidang ID Apple.

Masuk menggunakan ID Apple yang berbeda. Ketuk nama akun Anda, lalu ketuk Keluar. Lalu, Anda dapat memasukkan ID Apple yang berbeda.

Menyalakan iTunes Match. Jika Anda pelanggan, ketuk iTunes Match agar Anda dapat mengakses musik Anda di iPhone kapan pun.

Matikan pengunduhan otomatis. Ketuk Musik, Buku, atau Pembaruan. Konten diperbarui secara otomatis melalui Wi-Fi, kecuali Anda mematikan pilihan di Pengunduhan Otomatis.

Mengunduh pembelian melalui jaringan seluler. Nyalakan Gunakan Data Seluler. Mengunduh pembelian dan menggunakan iTunes Match melalui jaringan seluler dapat dikenakan biaya dari operator.



App Store selayang pandang

Gunakan App Store untuk menelusuri, membeli, dan mengunduh aplikasi ke iPhone.



Catatan: Anda memerlukan koneksi internet dan ID Apple untuk menggunakan App Store. App store tidak tersedia di semua area.


Menemukan app

Jika Anda mengetahui apa yang Anda cari, ketuk **Cari**. Atau, ketuk **Kategori** untuk menelusuri menurut tipe app.

Ingin memberi tahu teman mengenai suatu app? Temukan app, ketuk , lalu pilih metodenya. Lihat [AirDrop](#), [iCloud](#), dan [cara lain untuk berbagi](#) di halaman 32.

Menggunakan Daftar Keinginan. Untuk melacak app yang mungkin ingin Anda beli nanti, ketuk  di halaman app, lalu ketuk **Tambah ke Daftar Keinginan**.

App apa yang sedang digunakan di dekat Anda? Ketuk Dekat Saya untuk menemukan app yang paling populer yang sedang digunakan di dekat Anda. (Layanan Lokasi harus menyala di Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi.) Cobalah di museum, acara olahraga, atau saat Anda bepergian, untuk menambah pengalaman Anda.



Membeli, menukar, dan mengunduh

Ketuk harga app (atau ketuk Gratis), lalu ketuk Beli untuk membelinya. Jika app tersebut gratis, ketuk .

Jika Anda melihat , bukan harga, berarti Anda telah membeli app tersebut dan dapat mengunduhnya lagi tanpa biaya. Selagi app diunduh atau diperbarui, ikonnya akan muncul di layar Utama dengan indikator kemajuan.

Menukarkan kartu hadiah atau kode. Ketuk Unggulan, gulir ke bawah, lalu ketuk Tukarkan.

Mengirim hadiah. Lihat item yang ingin Anda berikan, lalu ketuk  dan Hadiah.

Batasi pembelian in-app Banyak app memberikan konten ekstra atau peningkatan gratis. Untuk membatasi pembelian yang dapat dilakukan dari dalam app, buka Pengaturan > Umum > Pembatasan (pastikan Pembatasan diaktifkan), lalu matikan Pembelian In-App. Lihat [Pembatasan](#) di halaman 36.

Menghapus app. Sentuh dan tahan ikon app di layar Utama hingga ikon tersebut bergoyang, lalu ketuk . Jika sudah selesai, tekan tombol Utama. Anda tidak dapat menghapus aplikasi internal. Menghapus app juga akan menghapus datanya. Anda dapat mengunduh lagi app yang telah dibeli di App Store, gratis.

Untuk informasi tentang penghapusan semua aplikasi, data, dan pengaturan Anda, lihat [Memulai ulang atau mengatur ulang iPhone](#) di halaman 163.

Pengaturan App Store

Untuk mengatur pilihan untuk App Store, buka Pengaturan > iTunes & App Store. Anda dapat:

Melihat atau mengedit akun Anda. Ketuk ID Apple Anda, lalu ketuk Lihat ID Apple. Untuk mengubah kata sandi Anda, ketuk bidang ID Apple.

Masuk menggunakan ID Apple yang berbeda. Ketuk nama akun Anda, lalu ketuk Keluar. Lalu masukkan ID Apple lainnya.

Matikan pengunduhan otomatis. Ketuk App di Pengunduhan Otomatis. App diperbarui secara otomatis melalui Wi-Fi, kecuali Anda mematikan pilihannya.

Mengunduh app menggunakan jaringan seluler. Nyalakan Gunakan Data Seluler. Mengunduh app melalui jaringan seluler dapat dikenakan biaya operator. Aplikasi Kios hanya diperbarui melalui Wi-Fi.


Passbook

24



Passbook Selayang Pandang

Gunakan Passbook untuk menyimpan boarding pass, tiket film, kupon, kartu hadiah, dan lainnya, di satu tempat. Pindai pass di iPhone untuk memeriksa penerbangan, masuk ke bioskop, atau menukar kupon. Pass dapat mengandung informasi berguna, seperti saldo di kartu kopi, tanggal kedaluwarsa kupon, atau nomor tempat duduk untuk konser Anda.



Passbook saat bepergian

Menemukan app yang mendukung Passbook. Ketuk “App untuk Passbook” di pass Selamat Datang. Atau, di komputer Anda, lihat www.itunes.com/passbookapps. Tambah pass dari app, email, atau pesan di Pesan, atau situs web saat Anda membeli atau menerima kupon atau hadiah. Biasanya, Anda mengetuk atau mengeklik pass atau tautannya untuk menambahkan pass ke Passbook. Anda juga dapat memindai kode dari iklan atau struk pedagang, yang diunduh ke Passbook.

Menggunakan pass. Jika peringatan untuk pass muncul di layar Terkunci, geser peringatan tersebut untuk menampilkan pass tersebut. Atau, buka Passbook, pilih pass, lalu tunjukkan barcode di pass tersebut ke pemindai.

Berbagi pass. Anda dapat berbagi pass menggunakan Mail, Pesan, atau AirDrop (iPhone 5 atau yang lebih baru). Lihat [AirDrop](#), [iCloud](#), dan [cara lain untuk berbagi](#) di halaman 32.

Menampilkan pass berdasarkan lokasi. Pass dapat muncul di layar Terkunci saat Anda membangunkan iPhone pada waktu atau tempat yang tepat—misalnya, saat Anda tiba di bandara untuk melakukan perjalanan. (Layanan Lokasi harus dinyalakan di Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi.

Menyusun ulang pass. Seret pass dalam daftar untuk memindahkannya ke lokasi baru. Urutan pass diperbarui pada semua perangkat iOS 7 Anda.

Menyegarkan pass. Biasanya pass akan terbaru secara otomatis. Untuk menyegarkan pass secara manual, ketuk pass, ketuk ⓘ, lalu tarik pass ke bawah.

Selesai dengan pass? Ketuk pass, ketuk ⓘ, lalu ketuk Hapus.

Pengaturan Passbook

Mencegah pass muncul di layar Terkunci. Buka Pengaturan > Touch ID & Kode Sandi (iPhone 5s) atau Pengaturan > Kode Sandi (model lainnya), lalu ketuk Nyalakan Kode Sandi. Lalu, di bawah Izinkan Akses Saat Terkunci, matikan Passbook. Untuk pass dengan pemberitahuan, untuk mencegah agar pass tertentu tidak muncul di layar Terkunci, ketuk ⓘ, lalu matikan Tampilkan di Layar Terkunci.

Mengatur pilihan pemberitahuan. Buka Pengaturan > Pusat Pemberitahuan > Passbook.

Menyertakan pass pada perangkat iOS Anda lainnya. Buka Pengaturan > iCloud, dan nyalakan Passbook.



Kompas selang pandang

Menemukan arah, melihat lintang dan bujur, menemukan level, atau mencocokkan kemiringan.



Melihat lokasi Anda. Untuk melihat lokasi Anda saat ini, buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi, dan matikan Layanan Lokasi dan Kompas. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Layanan Lokasi, lihat [Privasi](#) di halaman 36.

Tetap berada di jalur. Ketuk layar untuk mengunci di tujuan saat ini, lalu perhatikan pita merah untuk melihat apakah Anda keluar dari jalur.

Penting: Akurasi kompas dapat dipengaruhi oleh gangguan magnetik atau gangguan lingkungan; bahkan magnet pada earbud iPhone dapat menyebabkan kondisi anomali. Hanya gunakan kompas digital untuk bantuan navigasi dasar. Jangan bergantung pada kompas digital untuk menentukan lokasi, kedekatan, jarak, atau arah yang tepat.

Di level



Menampilkan level. Gesek ke kiri di layar Kompas.

Menggantungnya dengan lurus. Pegang iPhone berlawanan terhadap bingkai gambar atau objek lainnya, lalu putar hingga Anda melihat warna hijau. Untuk level yang tepat, deviasi ditampilkan dalam latar belakang berwarna hitam. Jika latar belakang berwarna merah (menunjukkan kemiringan relatif), ketuk layar untuk mengubahnya kembali menjadi hitam.

Meratakan meja. Letakkan iPhone mendatar di meja.

Menyesuaikan kemiringan tersebut. Pegang iPhone berlawanan terhadap permukaan yang ingin Anda sesuaikan, lalu ketuk layar untuk mengambil kemiringan. Kemiringan yang Anda cari ditampilkan dalam warna hitam, dengan deviasi ditampilkan dalam warna merah. Ketuk lagi untuk kembali ke level standar.



Memo Suara Selayang Pandang

Memo Suara memungkinkan Anda menggunakan iPhone sebagai perangkat rekaman portabel. Gunakan Memo Suara dengan mikrofon internal, mic headset iPhone atau Bluetooth, atau mikrofon eksternal yang didukung.



Merekam

Membuat rekaman. Ketuk ● atau tekan tombol tengah pada headset. Ketuk ● lagi untuk menunda atau melanjutkan. Untuk menyimpan rekaman, ketuk Selesai.

Merekam dengan menggunakan mikrofon internal menghasilkan suara mono, tetapi Anda dapat merekam suara stereo menggunakan mikrofon stereo eksternal yang digunakan dengan jack headset iPhone, atau dengan konektor Lightning (iPhone 5 atau versi yang lebih baru) atau konektor dock 30-pin (iPhone 4s atau versi sebelumnya). Cari aksesoris yang ditandai dengan logo Apple "Made for iPhone" atau "Works with iPhone".


Menyesuaikan level rekaman. Pindahkan mikrofon mendekati sumber rekaman. Untuk kualitas rekaman yang lebih baik, level paling keras harus berada di antara -3 dB dan 0 dB.

Bisukan nada mulai dan berhenti. Gunakan tombol volume iPhone untuk mengecilkkan volume.

Multitugas. Untuk menggunakan app lain saat merekam, tekan tombol Utama dan buka app lain. Untuk kembali ke Memo Suara, ketuk bar merah di bagian atas layar.

Mendengarkan rekaman. Ketuk rekaman di daftar, lalu ketuk ►. Ketuk || untuk menunda.

Mendengarkan



Memotong rekaman. Ketuk rekaman, ketuk Edit, lalu seret penanda mulai dan selesai berwarna merah. Ketuk ► untuk mempratinjau. Setelah membuat penyelesaian, ketuk Potong untuk menyimpan. Bagian yang Anda potong tidak dapat dikembalikan.

Memindahkan rekaman ke komputer Anda

Anda dapat menyelaraskan memo suara dengan perpustakaan iTunes di komputer Anda, lalu mendengarkan memo di komputer atau menyelaraskannya dengan iPhone atau iPod touch yang lain.

Saat Anda menghapus memo suara yang diselaraskan dari iTunes, memo tersebut tetap ada di perangkat yang digunakan untuk merekam, tapi memo tersebut dihapus dari iPhone atau iPod touch lain yang Anda selaraskan. Jika Anda menghapus memo suara yang diselaraskan di iPhone, memo tersebut disalin kembali ke iPhone saat lain kali Anda menyelaraskannya dengan iTunes, tetapi Anda tidak dapat menyelaraskan kembali salinan tersebut ke iTunes untuk kedua kalinya.

Menyelaraskan memo suara dengan iTunes. Sambungkan iPhone ke komputer, lalu di iTunes pilih iPhone. Pilih Musik di bagian atas layar (antara App dan Film), pilih Selaraskan Musik, pilih "Sertakan memo suara," dan klik Terapkan.

Memo suara yang diselaraskan dari iPhone ke komputer muncul di daftar Musik di daftar putar Memo Suara di iTunes. Memo suara yang diselaraskan dari komputer Anda muncul di app Memo Suara di iPhone, tapi tidak di app Musik.



FaceTime selayang pandang

Menggunakan FaceTime untuk melakukan panggilan video atau audio ke perangkat iOS lainnya atau komputer yang mendukung FaceTime. Kamera FaceTime memungkinkan Anda berbicara langsung; beralih ke kamera iSight belakang (tidak tersedia pada semua model) untuk berbagi apa yang Anda lihat di sekitar.

Catatan: FaceTime mungkin tidak tersedia di semua wilayah.



Dengan koneksi Wi-Fi dan ID Apple, Anda dapat melakukan dan menerima panggilan FaceTime (masuk dulu menggunakan ID Apple Anda, atau buat akun baru). Pada iPhone 4s atau versi yang lebih baru, Anda juga dapat melakukan panggilan FaceTime melalui koneksi data seluler, yang dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk mematikan fitur ini, buka Pengaturan > Seluler. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengaturan seluler, lihat [Pengaturan Seluler](#) di halaman 167.

Melakukan dan menjawab panggilan

Melakukan panggilan FaceTime. Pastikan FaceTime dinyalakan di Pengaturan > FaceTime. Ketuk FaceTime, lalu ketuk Kontak, dan pilih nama. Ketuk  untuk melakukan panggilan video, atau ketuk  untuk melakukan panggilan audio.



Menggunakan suara Anda untuk memulai panggilan. Tekan terus tombol Utama, lalu ucapkan "FaceTime", diikuti oleh nama atau orang yang akan dipanggil.

Ingin memanggil lagi? Ketuk Terbaru, lalu pilih nama atau nomor telepon.

Tidak dapat melakukan panggilan sekarang? Saat panggilan FaceTime masuk, Anda dapat Jawab, Tolak, atau tentukan pilihan lain.



Melihat seluruh geng. Putar iPhone untuk menggunakan FaceTime dalam orientasi lanskap. Untuk menghindari perubahan orientasi yang tidak diinginkan, kunci iPhone dalam orientasi potret. Lihat [Mengubah orientasi layar](#) di halaman 23.

Mengelola panggilan

Multitugas selama panggilan. Tekan tombol Utama, lalu ketuk ikon app. Anda masih dapat berbicara dengan teman Anda, namun Anda tidak bisa saling melihat. Untuk kembali ke video, ketuk baris hijau di bagian atas layar.

Memfaatkan Favorit. Ketuk Favorit. Untuk menambahkan favorit, ketuk , lalu pilih kontak dan tambahkan ke Favorit sebagai Audio FaceTime atau FaceTime. Untuk memanggil favorit, ketuk nama dalam daftar. Pastikan nomor telepon untuk kontak di luar wilayah Anda meliputi kode negara dan kode area.


Memindah-mindah panggilan. Panggilan FaceTime tidak diteruskan. Jika panggilan lain masuk saat Anda sedang dalam panggilan FaceTime, Anda dapat mengakhiri panggilan FaceTime dan menjawab panggilan masuk, menolak panggilan masuk, atau membalas dengan pesan teks.

Memblokir penelepon yang tidak diinginkan. Buka Pengaturan > FaceTime > Diblokir > Tambah Baru. Anda tidak akan menerima panggilan video, panggilan FaceTime, atau pesan teks dari penelepon yang diblokir. Untuk informasi lebih lanjut mengenai memblokir panggilan, buka support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=id_ID.

Pilihan pengaturan lainnya memungkinkan Anda menyalakan atau mematikan FaceTime, menetapkan nomor telepon, ID Apple, atau alamat email untuk digunakan dengan FaceTime, dan mengatur ID penelepon Anda.



Kontak selayang pandang



Mengatur kartu Info Saya untuk Safari, Siri, dan app lainnya. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk Info Saya dan pilih kartu kontak dengan nama dan informasi Anda.

Memungkinkan Siri mengetahui siapa dia. Di kartu kontak Anda, gunakan bidang orang terkait untuk menentukan hubungan yang ingin diketahui Siri agar Anda dapat mengucapkan hal seperti "send a message to my sister".

Menemukan kontak. Ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan pencarian Anda. Anda juga dapat mencari kontak dengan Pencarian Spotlight (lihat [mencari](#) di halaman 29).

Berbagi kontak. Ketuk kontak, lalu ketuk Berbagi Kontak. Lihat [AirDrop](#), [iCloud](#), dan [cara lain untuk berbagi](#) di halaman 32.



Mengubah label. Jika bidang memiliki label yang salah, seperti Rumah, bukan Kantor, ketuk Edit. Lalu, ketuk label dan pilih label baru dari daftar, atau ketuk Tambah Label Khusus untuk membuat label Anda sendiri.

Menghapus kontak. Buka kartu kontak, lalu ketuk Edit. Gulir ke bawah, lalu ketuk Hapus Kontak.

Menggunakan Kontak dengan Telepon

Memprioritaskan kontak Anda. Saat Anda menambahkan seseorang ke Daftar favorit Anda, panggilan mereka melewati pengaturan Jangan Ganggu dan ditambahkan ke daftar Favorit Anda di Telepon untuk pemanggilan cepat. Pilih kontak, lalu gulir ke bawah dan ketuk Tambah ke Favorit.

Menyimpan nomor yang baru saja Anda panggil. Di Telepon, ketuk Keypad, masukkan nomor, lalu ketuk Tambah ke Kontak. Ketuk Buat Kontak Baru atau ketuk “Tambah ke Kontak,” dan pilih kontak.

Menambah penelepon terbaru ke Kontak. Di Telepon, ketuk Terbaru, lalu ketuk ⓘ di samping nomor. Lalu ketuk Buat Kontak Baru, atau ketuk “Tambah ke Kontak,” dan pilih kontak.

Mengotomatiskan panggilan ekstensi atau kode sandi. Jika nomor yang Anda panggil mengharuskan pemanggilan ekstensi, iPhone dapat memasukkannya untuk Anda. Saat mengedit nomor telepon kontak, ketuk + * # untuk memasukkan jeda dalam urutan pemanggilan. Ketuk Jeda untuk memasukkan jeda selama dua detik, yang diwakili oleh koma. Ketuk Tunggu untuk berhenti memanggil hingga Anda mengetuk Panggil lagi, yang diwakili oleh titik koma.



Menambahkan kontak

Selain memasukkan kontak, Anda dapat:

- *Menggunakan kontak iCloud:* Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Kontak.
- *Mengimpor Teman Facebook:* Buka Pengaturan > Facebook, lalu nyalakan Kontak di daftar “Izinkan Aplikasi Ini untuk Menggunakan Akun Anda”. Ini akan menghasilkan grup Facebook di Kontak.
- *Menggunakan kontak Google Anda:* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk akun Google Anda dan nyalakan Kontak.
- *Mengakses Daftar Alamat Global Microsoft Exchange:* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk akun Exchange Anda dan nyalakan Kontak.
- *Mengatur akun LDAP atau CardDAV untuk mengakses direktori bisnis atau sekolah:* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tambah Akun > Lainnya. Lalu ketuk “Tambah Akun LDAP” atau “Tambah Akun CardDAV,” dan masukkan informasi akun.
- *Menyelaraskan kontak dari komputer atau Yahoo!:* Di iTunes pada komputer Anda, nyalakan kontak yang diselaraskan di panel info perangkat. Untuk informasi, lihat Bantuan iTunes.
- *Mengimpor kontak dari kartu SIM (GSM):* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Impor Kontak SIM.
- *Mengimpor kontak dari vCard:* Ketuk lampiran .vcf di email atau pesan.

Mencari direktori. Ketuk Grup, ketuk direktori GAL, CardDav, atau LDAP yang ingin Anda cari, lalu masukkan pencarian Anda. Untuk menyimpan info ke kontak Anda, ketuk Tambah Kontak.

Menampilkan atau menyembunyikan grup. Ketuk Grup, lalu pilih grup yang ingin Anda lihat. Tombol ini hanya muncul jika Anda memiliki lebih dari satu sumber kontak.

Perbarui kontak Anda dengan Twitter. Buka Pengaturan > Twitter, lalu ketuk Perbarui Kontak. Twitter akan mencocokkan alamat email dan nomor telepon untuk menambahkan nama pengguna dan foto Twitter ke kartu kontak Anda.

Saat Anda memiliki kontak dari beberapa sumber, Anda mungkin memiliki banyak entri untuk orang yang sama. Untuk mencegah kontak muncul berkali-kali di daftar Semua Kontak Anda, kontak dari akun berbeda yang memiliki nama sama ditautkan dan ditampilkan sebagai satu *kontak terpadu*. Saat Anda melihat kontak terpadu, judul Info Terpadu akan muncul.

Memadukan kontak. Jika dua entri untuk orang yang sama tidak ditautkan secara otomatis, Anda dapat memadukannya secara manual. Edit salah satu kontak, ketuk Edit, lalu ketuk Tautkan Kontak dan pilih entri kontak lainnya yang akan ditautkan.

Kontak yang tertaut tidak digabungkan. Jika Anda mengubah atau menambah informasi di kontak terpadu, perubahan akan disalin ke tiap akun sumber yang sudah memiliki informasi tersebut.

Jika Anda menautkan kontak-kontak dengan nama depan atau nama belakang yang berbeda, nama-nama di tiap kartu tidak akan berubah, tetapi hanya ada satu nama yang muncul di kartu terpadu. Untuk memilih nama yang akan muncul saat melihat kartu terpadu, ketuk Edit, ketuk kartu tertaut dengan nama yang Anda pilih, lalu ketuk Gunakan Nama Ini untuk Kartu Terpadu.

Pengaturan kontak

Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, di mana Anda dapat:

- Mengubah penyusunan kontak
- Menampilkan kontak berdasarkan nama depan atau belakang
- Mengubah seberapa panjang nama dipendekkan dalam daftar
- Mengatur akun default untuk kontak baru
- Mengatur kartu Info Saya

Kalkulator

29



Ketuk angka dan fungsi di Kalkulator sama seperti saat Anda menggunakan kalkulator standar.

Masuk ke Kalkulator dengan cepat! Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol.



Untuk menggunakan kalkulator ilmiah, putar iPhone untuk mengubah orientasi menjadi lanskap.






Mendapatkan iBooks

Dapatkan app iBooks. Unduh iBooks gratis dari App Store.

Dapatkan buku dari iBooks Store. Di iBooks, ketuk Toko. Anda dapat menemukan buku dengan menelusuri atau mencari, memeriksa buku terlaris terbaru, mendapatkan sampel buku, dan membaca ulasan.

Membaca buku



Buka buku. Ketuk buku yang ingin Anda baca. Jika Anda tidak melihatnya di Perpustakaan, gesek ke kiri atau ke kanan untuk melihat koleksi lainnya.

Menampilkan kontrol. Ketuk di dekat tengah-tengah halaman. Tidak semua buku memiliki kontrol yang sama, tetapi beberapa hal yang dapat Anda lakukan meliputi mencari, melihat daftar isi, dan berbagi apa yang sedang Anda baca.

Memperbesar gambar. Ketuk gambar dua kali. Di beberapa buku, sentuh dan tahan tampilan kaca pembesar yang dapat Anda gunakan untuk melihat gambar.

Membuka halaman tertentu. Gunakan kontrol navigasi halaman di bagian bawah layar. Atau, ketuk  dan masukkan nomor halaman, lalu ketuk nomor halaman di hasil pencarian.

Mendapatkan definisi. Ketuk kata dua kali, lalu ketuk Definisi di menu yang muncul. Definisi tidak tersedia untuk semua bahasa.

Menandai halaman. Ketuk  untuk menambahkan penanda, atau ketuk lagi untuk menghapusnya. Anda tidak perlu menambah penanda saat menutup buku, karena iBooks mengingat di mana Anda terakhir membaca. Anda dapat memiliki beberapa penanda—untuk melihat semuanya, ketuk , lalu ketuk Penanda.


Mengingat bagian yang bagus. Beberapa buku memungkinkan Anda menambahkan sorotan dan catatan. Ketuk dua kali sebuah kata untuk memilihnya, pindahkan titik pengambilan untuk menyesuaikan pemilihan, lalu ketuk Sorotan atau Catatan di menu yang muncul. Untuk melihat semua sorotan catatan yang telah Anda buat, ketuk , lalu ketuk Catatan.

Berbagi bagian yang bagus. Ketuk beberapa teks yang disorot, lalu ketuk . Jika buku berasal dari iBooks Store, sebuah tautan ke buku disertakan secara otomatis.




Berbagi tautan ke buku. Ketuk di dekat tengah-tengah halaman untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk . Ketuk , lalu ketuk Berbagi Buku.

Mengubah tampilan buku. Beberapa buku memungkinkan Anda mengubah fon, ukuran fon, dan warna halaman. Ketuk . Anda dapat mengubah perataan dan pemenggalan. Pengaturan ini berlaku untuk semua buku yang mendukungnya.



Mengubah kecerahan. Ketuk . Jika Anda tidak melihat , ketuk  dahulu.

Mengatur buku



Atur buku Anda dengan koleksi. Ketuk Edit dan pilih beberapa buku untuk memindahkannya ke dalam koleksi. Untuk mengedit atau membuat koleksi, ketuk nama koleksi saat ini (di bagian atas layar). Beberapa koleksi internal, seperti PDF, tidak dapat diubah namanya atau dihapus.

Melihat buku berdasarkan judul atau sampul. Tarik daftar buku untuk memperlihatkan kontrol, lalu ketuk  atau+ .

Menyusun ulang buku. Saat melihat buku berdasarkan sampul, sentuh dan tahan sampul, lalu seret ke lokasi baru. Saat melihat buku berdasarkan judul, urutkan daftar menggunakan tombol di bagian bawah layar.

Mencari buku. Tarik untuk membuka bidang Cari di bagian atas layar. Pencarian mencari judul buku dan nama pengarang.

Menyembunyikan buku yang dibeli sebelumnya. Untuk menampilkan atau menyembunyikan buku yang telah Anda beli tetapi belum diunduh, buka Pengaturan > iBooks > Tampilkan Semua Pembelian.

Membaca PDF

Menyelaraskan PDF. Di iTunes pada komputer Anda, pilih File > Tambahkan ke Perpustakaan dan pilih PDF. Lalu selaraskan. Lihat Bantuan iTunes untuk info lainnya mengenai menyelaraskan.

Tambahkan lampiran email PDF ke iBooks. Buka pesan email, lalu sentuh dan tahan lampiran PDF-nya. Pilih "Buka di iBooks" dari menu yang muncul.

Cetak PDF. Dengan PDF terbuka, ketuk , lalu pilih Cetak. Anda akan memerlukan pencetak yang kompatibel dengan AirPrint. Untuk info lain mengenai AirPrint, lihat [AirPrint](#) di halaman 34.

Mengirim PDF melalui email. Dengan tombol PDF terbuka, ketuk , lalu pilih Email.

Pengaturan iBooks

Buka Pengaturan > iBooks, di mana Anda dapat:

- Menyelaraskan koleksi dan penanda (termasuk catatan dan informasi halaman yang sedang dibuka) dengan perangkat Anda lainnya.
- Menampilkan konten online di dalam buku. Beberapa buku mungkin mengakses video atau audio yang disimpan di web.
- Ubah arah halaman berbalik saat Anda mengetuk di margin kiri.




Selayang pandang

Dengan Sensor Nike + iPod (dijual secara terpisah), app Nike + iPod akan memberikan umpan balik suara tentang kecepatan, jarak, waktu terpakai, dan kalori yang terbakar selama Anda berolahraga lari atau jalan.

Aplikasi Nike + iPod tidak muncul di layar Utama hingga Anda menyalakannya.

Menyalakan Nike + iPod. Buka Pengaturan > Nike + iPod.



Menautkan dan mengkalibrasi sensor Anda



Nike + iPod mengumpulkan data latihan dari sensor nirkabel (dijual secara terpisah) yang Anda tempelkan ke sepatu Anda. Sebelum menggunakannya pertama kali, Anda perlu menautkan sensor ke iPhone.

Sepatu, kenalkan iPhone. Untuk menautkan sensor ke iPhone, tempelkan sensor ke sepatu Anda, lalu buka Pengaturan > Nike + iPod > Sensor.

Pastikan keakuratannya. Untuk mengkalibrasi Nike + iPod, rekam latihan pada jarak yang diketahui setidaknya seperempat mil (400 meter). Lalu, setelah Anda menyetuk Akhiri Latihan, ketuk Kalibrasi di layar ringkasan latihan dan masukkan jarak aktual yang Anda tempuh.

Coba lagi. Untuk mengatur ulang kalibrasi default, buka Pengaturan > Nike + iPod.

Latihan

	Dasar Latihan terbuka	>
	Waktu Latihan bersasaran waktu	>
	Jarak Latihan bersasaran jarak	>
	Kalori Latihan bersasaran pembakaran kalori	>

Mulai! Untuk memulai latihan, ketuk Latihan, dan pilih latihan.

Beristirahat. Jika Anda perlu berhenti sejenak, ambil iPhone dan ketuk  di layar Terkunci. Ketuk  jika Anda siap memulai.

Selesai. Untuk mengakhiri latihan, bangunkan iPhone, ketuk , lalu ketuk Akhiri Latihan.

Mempostingnya. Mengirim data latihan Anda ke nikeplus.com. Buka Nike + iPod, ketuk Riwayat, lalu ketuk "Kirim ke Nike+". (Anda harus tersambung ke Internet.)

Kemajuan! Meninjau kemajuan Anda di nikeplus.com. Buka Safari, masuk ke akun Anda di nikeplus.com, lalu ikuti instruksi di layar.

Pengaturan Nike + iPod

Buka Pengaturan > Nike + iPod, di mana Anda dapat menyesuaikan pengaturan untuk:


- Lagu favorit Anda
- Suara yang digunakan untuk umpan balik lisan
- Satuan jarak
- Berat Anda
- Orientasi layar Terkunci



Podcast Selayang Pandang

Unduh app Podcast gratis dari App Store, lalu telusuri, berlangganan, dan putar podcast audio atau video favorit Anda di iPhone.

Hapus atau atur ulang podcast.



Ketuk podcast untuk melihat dan memutar episode.

Gesek ke bawah untuk memperbarui atau mencari.


Episode baru

Telusuri podcast.

Atur episode Anda.

Lihat langganan dan unduhan podcast Anda.

Mendapatkan podcast



Menelusuri podcast. Ketuk Unggulan atau Peringkat Teratas di bagian bawah layar.

Pratinjau atau stream episode. Ketuk podcast, lalu ketuk episode.

Mencari di toko. Ketuk Cari di bagian bawah layar.

Mencari perpustakaan Anda. Ketuk Podcast Saya, lalu gesek ke bawah di tengah layar untuk membuka bidang Pencarian.

Mengunduh episode ke iPhone. Ketuk  di samping episode.


Dapatkan episode saat dirilis. Berlangganan podcast Jika Anda menelusuri podcast Unggulan atau Peringkat Teratas, ketuk podcast lalu ketuk Berlangganan. Jika Anda sudah mengunduh episode, ketuk Podcast Saya, ketuk podcast, ketuk Pengaturan di bagian atas daftar episode, lalu nyalakan Berlangganan.

Mengontrol pemutaran



Melihat info podcast saat anda mendengarkan. Ketuk gambar podcast di layar Sedang Diputar.

Mengatur podcast Anda.



Menarik episode dari podcast yang berbeda secara bersamaan. Untuk menambahkan episode ke stasiun On-The-Go Anda, ketuk Stasiun Saya, ketuk On-The-Go, lalu ketuk Tambah. Atau ketuk ⓘ di samping episode mana saja di perpustakaan Anda. Anda juga dapat menyentuh dan menahan episode mana saja, lalu ketuk Tambah ke On-The-Go.

Membuat stasiun. Ketuk Stasiun Saya, lalu ketuk +.

Mengubah urutan daftar stasiun atau podcast di stasiun. Ketuk Stasiun Saya, ketuk Edit di atas daftar stasiun atau daftar episode, lalu seret ≡ ke atas atau ke bawah.

Mengubah urutan pemutaran episode di stasiun. Ketuk stasiun, lalu ketuk Pengaturan.

Menyusun ulang perpustakaan podcast Anda. Ketuk Podcast Saya, ketuk tampilan daftar di kanan atas, ketuk Edit, lalu seret ≡ ke atas atau ke bawah.

Membuat episode paling lama berada di awal daftar. Ketuk Podcast Saya, ketuk podcast, lalu ketuk Pengaturan.

Pengaturan podcast

Buka Pengaturan > Podcast, di mana Anda dapat:

- Memilih untuk tetap memperbarui langganan podcast Anda di seluruh perangkat Anda.
- Memilih seberapa sering podcast memeriksa langganan Anda untuk episode baru.
- Membuat episode terunduh secara otomatis.
- Memilih apakah video disimpan setelah Anda menonton.

Fitur Aksesibilitas

iPhone menggabungkan banyak fitur aksesibilitas berikut:

- VoiceOver
- Dukungan untuk tampilan braille
- Siri
- Zoom
- Membalikkan Warna
- Mengucapkan Seleksi
- Ucap Teks-otomatis
- Teks besar, cetak tebal, dan kontras tinggi
- Mengurangi gerakan pada layar
- Menyalakan/mematikan label tombol
- Alat Bantu Dengar
- Subtitle dan teks tertulis
- Kilat LED Peringatan
- Audio Mono dan keseimbangan
- Pengarahan audio panggilan
- Nada dering dan getaran yang dapat ditetapkan
- Penghalang kebisingan telepon
- Panduan Akses
- Kontrol Pengalihan
- AssistiveTouch
- Papan ketik layar lebar

Menyalakan fitur aksesibilitas. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas, atau gunakan Pintasan Aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di bawah.

Gunakan iTunes untuk mengonfigurasi aksesibilitas. Anda dapat memilih beberapa pilihan aksesibilitas di iTunes pada komputer Anda. Sambungkan iPhone ke komputer Anda dan pilih iPhone di daftar perangkat iTunes. Klik Ringkasan, lalu klik Konfigurasi Aksesibilitas di bagian bawah layar Ringkasan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai fitur-fitur aksesibilitas iPhone, lihat www.apple.com/accessibility.

Pintasan Aksesibilitas

Menggunakan Pintasan Aksesibilitas. Tekan tombol Utama dengan cepat tiga kali untuk menyalakan atau mematikan fitur berikut:

- VoiceOver
- Zoom
- Membalikkan Warna
- Kontrol Alat Bantu Dengar (jika Anda memiliki sepasang alat bantu dengar)
- Panduan Akses (Pintasan memulai Panduan Akses jika sudah dinyalakan. Lihat [Panduan Akses](#) di halaman 149.)
- Kontrol Pengalihan
- AssistiveTouch

Pilih fitur yang ingin Anda kontrol. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Pintasan Aksesibilitas dan pilih fitur aksesibilitas yang Anda gunakan.

Tidak secepat itu. Untuk memperlambat kecepatan tiga klik, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kecepatan Klik Utama.

VoiceOver

VoiceOver mendeskripsikan dengan lantang apa yang muncul di layar, sehingga Anda dapat menggunakan iPhone tanpa perlu melihatnya.

VoiceOver akan memberi tahu Anda setiap item pada layar saat Anda memilihnya. Cursor VoiceOver (persegi panjang) melampirkan item dan VoiceOver mengucapkan namanya atau mendeskripsikannya.

Sentuh layar atau seret jari Anda ke atasnya untuk mendengarkan item pada layar. Saat Anda memilih teks, VoiceOver akan membacakan teksnya. Ketika Ucapkan Petunjuk dinyalakan, VoiceOver dapat memberi tahu Anda nama item dan memberikan instruksi untuk Anda—misalnya, “ketuk dua kali untuk membuka.” Untuk berinteraksi dengan item, gunakan gerakan yang dideskripsikan di [Mempelajari gerakan VoiceOver](#) di halaman 136.

Ketika Anda membuka layar baru, VoiceOver akan berbunyi, lalu memilih dan mengucapkan item pertama di layar (biasanya di pojok kiri atas). VoiceOver juga akan memberi tahu Anda ketika layar berubah ke orientasi lanskap atau potret, dan ketika layar terkunci atau terbuka.

Catatan: VoiceOver menggunakan bahasa yang telah ditentukan dalam pengaturan Internasional, yang mungkin dipengaruhi oleh pengaturan Format Wilayah di Pengaturan > Umum > Internasional. VoiceOver tersedia dalam banyak bahasa, namun tidak semua bahasa.

Dasar-dasar VoiceOver

Penting: VoiceOver mengubah gerakan yang digunakan untuk mengontrol iPhone. Saat VoiceOver dinyalakan, Anda harus menggunakan gerakan VoiceOver untuk mengoperasikan iPhone—bahkan untuk mematikan VoiceOver.

Menyalakan atau mematikan VoiceOver. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, atau gunakan Pintasan Aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 133.

Menjelajah. Seret jari Anda di sepanjang layar. VoiceOver mengucapkan tiap item yang Anda sentuh. Angkat jari Anda untuk meninggalkan item yang dipilih.

- *Memilih item:* Ketuk item tersebut, atau angkat jari Anda saat menyeret di sepanjang layar.

- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya:* Gesek satu jari Anda ke kanan atau ke kiri. Urutan item adalah dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah.
- *Memilih item di atas atau di bawah:* Atur rotor ke Navigasi Vertikal, lalu gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari. Jika Anda tidak menemukan Navigasi Vertikal di rotor, Anda mungkin perlu menambahkannya; lihat [Menggunakan rotor VoiceOver](#) di halaman 137.
- *Memilih item pertama atau terakhir pada layar:* Ketuk dengan empat jari di bagian atas atau bagian bawah layar.
- *Memilih item berdasarkan nama:* Ketuk tiga kali dengan dua jari Anda di area mana pun pada layar untuk membuka Pemilih Item. Lalu ketuk nama pada bidang pencarian, atau gesek ke kanan atau ke kiri untuk menelusuri daftar menurut abjad, atau ketuk indeks tabel di bagian kanan daftar dan gesek ke atas atau ke bawah untuk menelusuri daftar item dengan cepat. Atau gunakan tulisan tangan untuk memilih item dengan menuliskan nama item; lihat [Menulis dengan jari Anda](#) di halaman 139.
- *Mengubah nama item agar lebih mudah ditemukan:* Pilih itemnya, lalu ketuk terus dengan dua jari di mana pun pada layar.
- *Mengucapkan teks item yang dipilih:* Atur rotor ke karakter atau kata, lalu gesek ke bawah atau ke atas dengan satu jari.
- *Menyalakan atau mematikan petunjuk lisan:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Ucapkan Petunjuk.
- *Menggunakan ejaan fonetik:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Umpan Balik Fonetik.
- *Mengucapkan keseluruhan layar, dari atas:* Gesek ke atas dengan dua jari.
- *Mengucapkan dari item saat ini hingga layar bagian bawah:* Gesek ke bawah dengan dua jari.
- *Menjeda ucapan:* Ketuk sekali dengan dua jari. Ketuk lagi dengan dua jari untuk melanjutkan, atau pilih item lain.
- *Membisukan VoiceOver:* Ketuk dua kali dengan tiga jari. Ulangi untuk membunyikan. Jika Anda menggunakan papan ketik eksternal, tekan tombol Control.
- *Mengheningkan efek suara:* Matikan Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Gunakan Efek Suara.

Menggunakan kursor VoiceOver yang lebih besar. Nyalakan Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Kursor Besar.

Menyesuaikan suara bicara. Anda dapat menyesuaikan karakteristik suara bicara VoiceOver untuk mempermudah Anda memahaminya:

- *Mengubah volume bicara:* Gunakan tombol volume pada iPhone, atau tambahkan rotor ke volume, lalu gesek ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan; lihat [Menggunakan rotor VoiceOver](#) di halaman 137.
- *Mengubah laju bicara:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu seret slider Laju Bicara. Anda juga dapat menambahkan Laju Bicara ke rotor, lalu gesek ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan.
- *Menggunakan perubahan nada:* VoiceOver menggunakan nada yang lebih tinggi ketika mengucapkan item pertama dari sebuah kumpulan (seperti daftar atau tabel) dan menggunakan nada yang lebih rendah ketika mengucapkan item terakhir dari sebuah kumpulan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Perubahan Nada.
- *Mengucapkan tanda baca:* Atur rotor ke Tanda Baca, lalu gesek ke atas atau bawah untuk memilih berapa banyak tanda baca yang ingin Anda dengar.

- *Mengubah bahasa untuk iPhone:* Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Bahasa. Pelafalan dari beberapa bahasa dipengaruhi oleh Pengaturan > Umum > Internasional > Format Wilayah.
- *Mengatur dialek default untuk bahasa iPhone saat ini:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Bahasa & Dialek.
- *Mengubah pelafalan:* Atur rotor ke Bahasa, lalu gesek ke atas atau ke bawah. Bahasa hanya muncul dalam rotor jika Anda telah memilih lebih dari satu pelafalan pada Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Bahasa & Dialek.
- *Memilih pelafalan mana yang tersedia di rotor:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Bahasa & Dialek. Untuk menyesuaikan kualitas suara atau laju bicara untuk tiap bahasa, ketuk ⓘ di samping bahasa. Untuk mengubah urutan bahasa, ketuk Edit, lalu seret ≡ ke atas atau bawah. Untuk menghapus bahasa, ketuk Edit, lalu ketuk tombol hapus di kiri nama bahasa.
- *Mengubah suara pembacaan dasar:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Gunakan Suara Padat

Menggunakan iPhone dengan VoiceOver

Membuka iPhone. Tekan tombol utama atau tombol Tidur/Bangun, gesek untuk memilih slide Buka Kunci, lalu ketuk layar dua kali.

Masukkan kode sandi Anda diam-diam. Agar kode sandi Anda tidak diucapkan saat Anda masukkan, gunakan tulisan tangan; lihat [Menulis dengan jari Anda](#) di halaman 139.

Buka app, ubah tombol, atau ketuk item. Pilih item, lalu ketuk layar dua kali.

Ketuk dua kali item yang dipilih. Ketuk layar tiga kali

Menyesuaikan penggeser. Pilih penggeser, lalu gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari.

Menggunakan gerakan standar. Ketuk dua kali dan tahan jari Anda pada layar hingga Anda mendengar tiga nada yang bertambah tinggi, lalu buat gerakan. Saat Anda mengangkat jari, gerakan VoiceOver dilanjutkan.

Menggulir daftar area layar. Gesek ke atas atau ke bawah dengan tiga jari.

- *Menggulir daftar secara terus-menerus:* Ketuk dua kali dan tahan hingga Anda mendengar tiga nada yang bertambah tinggi, lalu seret ke atas dan ke bawah.
- *Menggunakan indeks daftar:* Beberapa daftar memiliki indeks abjad vertikal di sepanjang sisi kanan. Anda tidak dapat memilih indeks dengan menggesek di antara item—Anda harus menyentuh indeks secara langsung untuk memilih. Dengan indeks yang dipilih, gesek ke atas atau ke bawah untuk bergerak di sepanjang indeks. Anda juga dapat mengetuk dua kali, lalu menggeser jari Anda naik atau turun.
- *Menyusun ulang daftar:* Anda dapat mengubah urutan item di beberapa daftar, seperti item Rotor di pengaturan Aksesibilitas. Pilih ≡ di sisi kanan item, ketuk dua kali dan tahan sampai Anda mendengar nada yang bertambah tinggi, lalu seret ke atas atau ke bawah.

Membuka Pusat Pemberitahuan. Pilih item di bar status, lalu gesek ke bawah dengan tiga jari. Untuk menutup Pusat Pemberitahuan, gosok dengan dua jari (pindahkan dua jari bolak-balik tiga kali dengan cepat, membuat "z").

Membuka Pusat Kontrol. Pilih item di bar status, lalu gesek ke atas dengan tiga jari. Untuk menutup Pusat Pemberitahuan, gosok dengan dua jari.

Mengganti app. Gesek ke kiri atau kanan di tengah layar. Atau, gesek ke atas dengan empat jari untuk melihat apa yang sedang berjalan, lalu gesek ke kiri atau ke kanan dengan satu jari untuk memilih dan ketuk untuk membuka. Anda juga dapat mengatur rotor ke Tindakan saat melihat app yang terbuka dan menggesek ke atas atau ke bawah.

Mengatur ulang layar Utama. Pilih ikon pada layar Utama, ketuk dua kali dan tahan, lalu seret. Angkat jari Anda saat ikon berada di lokasi barunya. Seret ikon ke tepi layar untuk memindahkannya ke layar Utama lainnya. Anda dapat tetap memilih dan memindahkan item hingga Anda menekan tombol Utama.

Mengucapkan informasi status iPhone. Ketuk bar status di bagian atas layar, lalu gesek ke kiri atau ke kanan untuk mendengarkan informasi mengenai waktu, masa pakai baterai, kekuatan sinyal Wi-Fi, dan lainnya.

Mengucapkan pemberitahuan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver dan nyalakan Pemberitahuan Lisan. Pemberitahuan, termasuk teks pesan teks yang masuk, diucapkan saat pesan tersebut masuk, bahkan saat iPhone dalam keadaan terkunci. Pemberitahuan yang tidak disadari akan diulang saat Anda membuka kunci iPhone.

Menyalakan atau mematikan tirai layar. Ketuk tiga kali dengan tiga jari. Ketika tirai layar menyala, isi layar tetap aktif walaupun tampilan layar dimatikan.

Mempelajari gerakan VoiceOver

Saat VoiceOver dinyalakan, gerakan layar sentuh standar memiliki efek berbeda, dan gerakan tambahan memungkinkan Anda berpindah di sekitar dan mengontrol setiap item. Gerakan VoiceOver meliputi ketukan dua, tiga, dan empat jari, dan gesekan. Untuk hasil terbaik menggunakan gerakan banyak jari, rileks dan biarkan jari Anda menyentuh layar dengan sedikit jarak di antara jari-jari Anda.

Anda dapat menggunakan beberapa teknik berbeda untuk melakukan gerakan VoiceOver. Misalnya, Anda dapat mengetuk dua jari dengan menggunakan dua jari dari satu tangan, atau satu jari dari setiap tangan. Anda juga dapat menggunakan jempol Anda. Banyak yang menggunakan gerakan "ketuk terpisah": alih-alih memilih item dan mengetuk dua kali, sentuh dan tahan item dengan satu jari, lalu ketuk layar dengan jari lainnya.

Cobalah teknik lain untuk mengetahui mana yang paling cocok dengan Anda. Jika gerakan tidak bekerja, coba gerakan yang lebih cepat, terutama untuk gerakan ketukan dua kali atau gesekan. Untuk menggesek, cobalah menyapu layar dengan cepat dengan satu atau beberapa jari Anda.

Di pengaturan VoiceOver, Anda dapat memasukkan area khusus tempat Anda dapat mempraktikkan gerakan VoiceOver tanpa memengaruhi iPhone atau pengaturannya.

Mempraktikkan gerakan VoiceOver. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk Praktikkan VoiceOver. Jika Anda telah selesai mempraktikkannya, ketuk Selesai. Jika Anda tidak melihat tombol Praktikkan VoiceOver, pastikan VoiceOver telah dinyalakan.

Inilah rangkuman gerakan utama VoiceOver:

Menavigasi dan membaca

- *Ketuk:* Memilih dan mengucapkan item.
- *Gesek ke kanan atau ke kiri:* Memilih item berikutnya atau sebelumnya.
- *Gesek ke atas atau ke bawah:* Bergantung pada pengaturan rotor. Lihat [Menggunakan rotor VoiceOver](#) di halaman 137.
- *Ketuk dengan dua jari:* Berhenti mengucapkan item yang sedang dipilih.
- *Gesek ke atas dengan dua jari:* Membaca semua, dari bagian atas layar.

- *Gesek ke bawah dengan dua jari*: Membaca semua, dari posisi saat ini.
- *Menggosok dengan dua jari*: Menggerakkan dua jari maju mundur tiga kali dengan cepat (membentuk huruf “z”) untuk menghilangkan peringatan atau kembali ke layar sebelumnya.
- *Gesek ke atas atau ke bawah dengan tiga jari*: Menggulir satu halaman sekaligus.
- *Gesek ke kanan atau ke kiri dengan tiga jari*: Buka halaman berikutnya atau sebelumnya (di layar Utama atau di Saham, misalnya).
- *Ketuk dengan tiga jari*: Mengucapkan informasi tambahan, seperti posisi dalam daftar atau apakah teks dipilih.
- *Ketuk bagian atas layar dengan empat jari*: Memilih item pertama pada halaman.
- *Ketuk bagian bawah layar dengan empat jari*: Memilih item terakhir pada halaman.

Mengaktifkan

- *Ketuk dua kali*: Mengaktifkan item yang dipilih.
- *Ketuk tiga kali*: Mengetuk item dua kali.
- *Ketuk-pisah*: Sebagai alternatif lain untuk memilih item dan mengetuk dua kali untuk mengaktifkannya, sentuh item dengan satu jari, lalu ketuk layar dengan jari lain.
- *Ketuk dua kali dan tahan (1 detik) + gerakan standar*: Menggunakan gerakan standar. Gerakan ketukan dua kali dan tahan memberi tahu iPhone untuk mengartikan gerakan berikutnya sebagai gerakan standar. Misalnya, Anda dapat melakukan gerakan ketuk dua kali dan tahan, kemudian tanpa mengangkat jari Anda, seret jari untuk menggeser tombol.
- *Ketuk dua kali dengan dua jari*: Menjawab atau mengakhiri panggilan. Memutar atau menjeda di Musik, Video, YouTube, Memo Suara, atau Foto. Mengambil foto di Kamera. Memulai atau menjeda rekaman di Kamera atau Memo Suara. Memulai atau menghentikan stopwatch.
- *Ketuk dua kali dengan dua jari dan tahan*: Mengubah label item agar lebih mudah ditemukan.
- *Ketuk tiga kali dengan dua jari*: Membuka Pemilih Item.
- *Ketuk tiga kali dengan tiga jari*: Membisukan atau membunyikan VoiceOver.
- *Mengetuk empat kali dengan tiga jari*: Menyalakan atau mematikan tirai layar.

Menggunakan rotor VoiceOver

Gunakan rotor untuk memilih apa yang terjadi saat Anda menggesek ke atas atau ke bawah dengan VoiceOver dinyalakan.

Mengoperasikan rotor. Memutar dua jari pada layar di seputar titik yang terletak di antaranya.



Memilih pilihan rotor Anda. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor, dan tentukan pilihan yang Anda inginkan agar tersedia di rotor.

Posisi rotor yang tersedia dan efeknya tergantung pada apa yang Anda lakukan. Contohnya, jika Anda sedang membaca email, Anda dapat menggunakan rotor untuk beralih antara mendengarkan teks yang diucapkan kata per kata atau karakter per karakter saat Anda menggesek ke atas atau ke bawah. Jika Anda menelusuri halaman web, Anda dapat mengatur rotor untuk mengucapkan semua teks (kata per kata atau karakter per karakter), atau untuk melompat ke item berikutnya dari jenis tertentu, seperti header atau tautan.

Saat menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple untuk mengontrol VoiceOver, rotor mengizinkan Anda menyesuaikan pengaturan seperti volume, laju bicara, penggunaan nada atau fonetik, pengetikan gaung, dan pembacaan tanda baca. Lihat [Menggunakan VoiceOver dengan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 141.

Menggunakan papan ketik pada layar

Saat Anda mengaktifkan bidang teks yang dapat diedit, papan ketik pada layar muncul (kecuali Anda memiliki Papan Ketik Nirkabel Apple terpasang).

Mengaktifkan bidang teks. Pilih bidang teks, lalu ketuk dua kali. Titik penyisipan dan papan ketik pada layar muncul.

Memasukkan teks. Mengetik karakter menggunakan papan ketik pada layar:

- *Pengetikan standar:* Pilih satu tombol pada papan ketik dengan menggesek ke kiri atau ke kanan, lalu ketuk dua kali untuk memasukkan karakter. Atau gerakkan jari Anda di seputar papan ketik untuk memilih tombol, dan saat menahan tombol dengan satu jari, ketuk layar dengan jari lainnya. VoiceOver mengucapkan tombol saat dipilih, dan mengucapkannya lagi ketika karakter dimasukkan.
- *Pengetikan sentuh:* Sentuh tombol pada papan ketik untuk memilihnya, lalu angkat jari Anda untuk memasukkan karakter. Jika Anda menyentuh tombol yang salah, geser jari ke tombol yang benar. VoiceOver mengucapkan karakter untuk setiap tombol saat Anda menyentuhnya, namun tidak memasukkan karakter tersebut sampai Anda mengangkat jari Anda.
- *Memilih pengetikan standar atau sentuh:* Dengan VoiceOver menyala dan tombol sudah dipilih di papan ketik, gunakan rotor untuk memilih Mode Pengetikan, lalu gesek ke atas atau ke bawah.

Pindahkan titik penyisipan. Gesek ke atas atau ke bawah untuk memindahkan titik penyisipan ke depan atau ke belakang pada teks. Gunakan rotor untuk memilih apakah Anda ingin memindahkan titik penyisipan per karakter, per kata, atau per baris.

VoiceOver akan berbunyi ketika titik penyisipan berpindah, dan akan mengucapkan karakter, kata, atau baris yang dilewati titik penyisipan. Ketika bergerak maju per kata, titik penyisipan akan diletakkan di akhir kata yang dilaluinya, sebelum spasi atau tanda baca yang mengikutinya. Ketika bergerak mundur, titik penyisipan akan diletakkan di akhir kata yang sebelumnya, sebelum spasi atau tanda baca yang mengikutinya.

Pindahkan titik penyisipan melalui tanda baca di akhir kata atau kalimat. Gunakan rotor untuk beralih kembali ke mode karakter.

Ketika memindahkan titik penyisipan per baris, VoiceOver akan mengucapkan setiap baris begitu Anda bergerak melewatinya. Ketika bergerak maju, titik penyisipan akan diletakkan di awal baris berikutnya (kecuali ketika Anda mencapai baris terakhir dari sebuah paragraf, saat titik penyisipan digerakkan ke akhir baris yang baru saja diucapkan). Ketika bergerak mundur, titik penyisipan akan diletakkan di awal baris yang diucapkan.

Mengubah umpan balik pengetikan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Umpan Balik Pengetikan.

Menggunakan fonetik di umpan balik pengetikan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Gunakan Fonetik. Teks dibaca karakter demi karakter. Pertama-tama VoiceOver mengucapkan karakter, lalu fonetiknya yang setara—misalnya, “f” lalu “foxtrot.”

Menghapus karakter. Gunakan  dengan kedua standar atau sentuh teknik pengetikan. VoiceOver akan mengucapkan setiap karakter saat karakter dihapus. Jika Gunakan Perubahan Nada dinyalakan, VoiceOver akan mengucapkan karakter yang dihapus dengan nada yang lebih rendah.

Memilih teks. Atur rotor ke Edit, gesek ke atas atau ke bawah untuk memilih antara Pilih atau Pilih Semua, kemudian ketuk dua kali. Jika Anda memilih Pilih, kata yang paling dekat dengan titik penyisipan akan dipilih ketika Anda mengetuk dua kali. Untuk menambah atau mengurangi pilihan, gosok dengan dua jari untuk menutup menu pop-up, lalu jepit.

Memotong, menyalin, atau menempel. Atur rotor ke Edit, pilih teks, gesek ke atas atau bawah untuk memilih Potong, Salin, atau Tempel, lalu ketuk dua kali.

Mengembalikan. Goyang iPhone, gesek ke kiri atau ke kanan untuk memilih tindakan mengembalikan, kemudian ketuk dua kali.

Memasukkan karakter beraksen. Dalam mode ketikan standar, pilih karakter polos, lalu ketuk dua kali dan tahan sampai Anda mendengar bunyi yang menandakan karakter pengganti telah muncul. Seret ke kiri atau ke kanan untuk memilih dan mendengarkan pilihan. Lepaskan jari Anda untuk memasukkan pilihan saat ini.

Mengubah bahasa papan ketik. Atur rotor ke Bahasa, lalu gesek ke atas atau ke bawah. Pilih "bahasa default" untuk menggunakan bahasa yang ditentukan pada pengaturan Internasional. Item rotor Bahasa hanya muncul jika Anda telah memilih lebih dari satu bahasa pada Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor Bahasa.

Menulis dengan jari Anda

Memasukkan mode tulisan tangan. Menggunakan rotor untuk memilih Tulisan Tangan. Jika Tulisan Tangan tidak di rotor, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor dan tambahkan.

Memilih jenis karakter. Gesek ke atas atau ke bawah dengan tiga jari untuk memilih huruf kecil, angka, huruf besar, atau tanda baca.

Mendengar jenis karakter yang sedang dipilih. Ketuk dengan tiga jari.

Memasukkan karakter. Masukkan karakter di layar dengan jari Anda.

Memasukkan spasi. Gesek ke kanan dengan dua jari.

Membuka halaman baru. Gesek ke kanan dengan tiga jari.

Menghapus karakter sebelum titik penyisipan. Gesek ke kiri dengan dua jari.

Memilih item pada layar Utama. Mulai menulis nama item. Jika terdapat lebih dari satu kecocokan, teruskan mengeja nama hingga namanya unik, atau gesek ke atas atau ke bawah dengan dua jari untuk memilih kandidat yang cocok.

Masukkan kode sandi Anda diam-diam. Atur rotor ke Tulisan Tangan pada layar kode sandi, lalu tulis karakter kode sandi Anda.

Melompat ke huruf dalam indeks tabel. Pilih indeks di kanan tabel, lalu tulis hurufnya.

Atur rotor ke jenis elemen penelusuran web. Tulis huruf pertama dari jenis elemen halaman. Misal, tulis "l" agar gesekan ke atas atau ke bawah melompat ke tautan, atau "h" untuk melompat ke judul.

Mengeluarkan mode tulisan tangan. Putar rotor ke pilihan yang berbeda.

Membaca persamaan matematika

VoiceOver dapat membaca dengan lantang persamaan matematika yang dikodekan menggunakan:

- MathML pada web
- MathML atau LaTeX di iBooks Author

Mendengarkan persamaan. Membuat VoiceOver membaca teks seperti biasa. VoiceOver mengucapkan "math" sebelum mulai membaca persamaan.

Menjelajahi persamaan. Ketuk dua kali persamaan yang dipilih untuk menampilkannya dalam layar penuh dan berpindah-pindah satu elemen dalam satu waktu. Gesek ke kiri atau kanan untuk membaca elemen persamaan. Gunakan rotor untuk memilih Simbol, Ekspresi Kecil, Ekspresi Sedang, atau Ekspresi Besar, lalu gesek ke atas atau bawah untuk mendengar elemen berikutnya dari ukuran tersebut. Anda dapat melanjutkan mengetuk dua kali elemen yang dipilih untuk "menelusuri paling detail" persamaan untuk fokus pada elemen yang dipilih, lalu gesek ke kiri atau kanan, ke atas atau bawah untuk membaca satu bagian sekaligus.

Persamaan yang dibaca dengan VoiceOver juga dapat menjadi output ke perangkat braille yang menggunakan kode Nemeth, serta kode yang digunakan oleh Braille Bahasa Inggris Terunifikasi, Inggris British, Prancis, dan Yunani. Lihat [Dukungan untuk tampilan braille](#) di halaman 143.

Menelepon dengan VoiceOver

Menjawab atau mengakhiri panggilan. Ketuk layar dua kali dengan dua jari.

Ketika panggilan telepon tersambung dengan VoiceOver nyala, layar akan menampilkan keypad angka secara default, dan bukan menunjukkan pilihan panggilan.

Menampilkan pilihan panggilan. Pilih tombol Sembunyikan Keypad di sudut kanan bawah dan ketuk dua kali.

Menampilkan keypad numerik lagi. Pilih tombol Keypad di dekat tengah-tengah layar dan ketuk dua kali.

Menggunakan VoiceOver dengan Safari

Mencari di web. Pilih bidang pencarian, masukkan pencarian Anda, lalu gesek ke kanan atau ke kiri untuk bergerak ke bawah atau ke atas pada daftar frasa pencarian yang disarankan. Lalu ketuk layar dua kali untuk mencari web menggunakan frasa yang dipilih.

Melompat ke elemen halaman berikutnya dari jenis tertentu. Atur rotor ke jenis elemen, lalu gesek ke atas atau ke bawah.

Mengatur pilihan rotor untuk penelusuran web. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor. Ketuk untuk memilih atau membatalkan pilihan, atau seret  ke atas atau ke bawah untuk mengatur ulang posisi item.

Melompati gambar sambil menavigasi. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Navigasi Gambar. Anda dapat memilih untuk melompati semua gambar atau hanya gambar yang tidak memiliki deskripsi.

Mengurangi kekacauan halaman untuk pembacaan dan navigasi yang lebih mudah. Pilih item Pembaca di bidang alamat Safari (tidak tersedia untuk semua halaman).

Jika Anda memasang Papan Ketik Nirkabel Apple dengan iPhone, Anda dapat menggunakan perintah Nav Cepat satu tombol untuk menavigasi halaman web. Lihat [Menggunakan VoiceOver dengan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 141.

Menggunakan VoiceOver dengan Peta

Anda dapat menggunakan VoiceOver untuk menjelajahi wilayah, menelusuri tempat tujuan, mengikuti jalan, memperbesar atau memperkecil, memilih pin, atau mendapatkan informasi tentang suatu lokasi.

Menjelajahi peta. Seret jari Anda di sekitar layar, atau gesek ke kiri atau ke kanan untuk berpindah ke item lain.

Memperbesar atau memperkecil. Pilih peta, atur rotor ke Zoom, lalu gesek ke bawah atau ke atas dengan satu jari.

Menggeser peta. Gesek dengan tiga jari.

Menelusuri Tempat Tujuan yang terlihat. Atur rotor ke Tempat Tujuan, lalu gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari.

Mengikuti jalan. Tahan jari Anda di jalan, tunggu hingga Anda mendengar "jeda untuk mengikuti," lalu gerakkan jari Anda di sepanjang jalan sambil mendengarkan nada petunjuk. Nada naik saat Anda tersesat dari jalan.

Memilih pin. Sentuh pin, atau gesek ke kiri atau ke kanan untuk memilih pin.

Mendapatkan informasi mengenai lokasi. Dengan pin yang dipilih, ketuk dua kali untuk menampilkan bendera informasi. Gesek ke kiri atau ke kanan untuk memilih tombol Info Lebih Lanjut, lalu ketuk dua kali untuk menampilkan halaman informasi.

Mendengarkan isyarat lokasi saat Anda berpindah. Nyalakan Pelacakan dengan judul untuk mendengar nama jalan dan lokasi penting saat Anda mendekatinya.

Mengedit video dan memo suara dengan VoiceOver

Anda dapat menggunakan gerakan VoiceOver untuk memotong rekaman video Kamera dan Memo Suara.

Memotong video. Saat melihat video pada Foto, ketuk layar dua kali untuk menampilkan kontrol video, lalu pilih awal atau akhir alat pemotong. Kemudian gesek ke atas untuk menyeret ke kanan, atau gesek ke bawah untuk menyeret ke kiri. VoiceOver akan mengumumkan jumlah waktu yang akan dipotong posisi sekarang dari rekaman. Untuk melakukan pemotongan, pilih Potong dan ketuk dua kali.

Memotong memo sura. Pilih memo di Memo Suara, ketuk Edit, lalu ketuk Mulai Pemotongan. Pilih awal atau akhir pemilihan, ketuk dua kali dan tahan, lalu seret untuk menyesuaikan. VoiceOver akan mengumumkan jumlah waktu yang akan dipotong posisi sekarang dari rekaman. Ketuk Putar untuk mempratinjau rekaman yang dipotong. Saat sudah seperti keinginan Anda, ketuk Potong.

Menggunakan VoiceOver dengan Papan Ketik Nirkabel Apple

Anda dapat mengontrol VoiceOver menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple yang dipasangkan dengan iPhone. Lihat [Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 27.

Gunakan perintah papan ketik VoiceOver untuk menavigasi layar, memilih item, membaca konten layar, menyesuaikan rotor, dan melakukan tindakan VoiceOver lainnya. Sebagian besar perintah menggunakan kombinasi tombol Control-Option, yang di singkat sebagai "VO" dalam tabel di bawah.

Anda dapat menggunakan Bantuan VoiceOver untuk mempelajari tata letak papan ketik dan tindakan yang terkait dengan berbagai kombinasi tombol. Bantuan VoiceOver mengucapkan tombol dan perintah papan ketik saat Anda mengetiknya, tanpa melakukan tindakan yang terkait.

Perintah papan ketik VoiceOver

VO = Control-Option

- *Menyalakan bantuan VoiceOver:* VO-K
- *Mematikan bantuan VoiceOver:* Escape
- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya:* VO-Panah Kanan atau VO-Panah Kiri
- *Ketuk dua kali untuk mengaktifkan item yang dipilih* VO-Tombol spasi
- *Menekan tombol Utama:* VO-H
- *Menyentuh dan menahan item yang dipilih:* VO-Shift-M
- *Berpindah ke bar status:* VO-M
- *Membaca dari posisi saat ini:* VO-A
- *Membaca dari atas:* VO-B
- *Menjeda atau melanjutkan bacaan:* Tanda caping
- *Menyalin teks terakhir yang diucapkan ke papan klip:* VO-Shift-C
- *Mencari teks:* VO-F
- *Membisukan atau membunyikan VoiceOver:* VO-S
- *Membuka Pusat Pemberitahuan:* Fn-VO-Panah Atas
- *Membuka Pusat Kontrol:* Fn-VO-Panah Bawah
- *Membuka Pemilih Item:* VO-I
- *Mengubah label item yang dipilih:* VO-/
- *Mengetuk dua kali dengan dua jari:* VO-"-"
- *Menyesuaikan rotor:* Gunakan Nav Cepat (lihat di bawah)
- *Gesek ke atas atau ke bawah:* VO-Panah Atas atau VO-Panah Bawah
- *Menyesuaikan rotor bicara:* VO-Command-Panah Kiri atau VO-Command-Panah Kanan
- *Menyesuaikan pengaturan yang ditentukan oleh rotor bicara:* VO-Command-Panah Atas atau VO-Command-Panah Bawah
- *Menyalakan atau mematikan tirai layar:* VO-Shift-S
- *Kembali ke layar sebelumnya:* Escape

Navigasi Cepat

Nyalakan Navigasi Cepat untuk mengontrol VoiceOver menggunakan tombol panah.

- *Menyalakan atau mematikan Navigasi Cepat:* Panah Kiri-Panah Kanan
- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya:* Panah Kanan atau Panah Kiri
- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya yang ditentukan oleh rotor:* Panah Atas atau Panah Bawah
- *Memilih item pertama atau terakhir:* Control-Panah Atas atau Control-Panah Bawah
- *Ketuk dua kali untuk mengaktifkan item yang dipilih* Panah Atas-Panah Bawah
- *Menggulir ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan:* Option-Panah Atas, Option-Panah Bawah, Option-Panah Kiri, atau Option-Panah Kanan
- *Menyesuaikan rotor:* Panah Atas-Panah Kiri atau Panah Atas-Panah Kanan

Anda juga dapat menggunakan tombol angka pada Papan Ketik Nirkabel Apple untuk menekan nomor telepon di Telepon atau memasukkan angka di Kalkulator.

Navigasi Cepat satu tombol untuk penjelajahan web

Saat melihat halaman web dengan Navigasi Cepat yang diaktifkan, Anda dapat menggunakan tombol berikut pada papan ketik untuk menavigasi halaman dengan cepat. Mengetik tombol akan memindahkan ke item lain pada tipe yang diindikasikan. Untuk berpindah ke item sebelumnya, tahan tombol Shift saat Anda mengetik huruf.

- *Judul*: H
- *Tautan*: L
- *Bidang teks*: R
- *Tombol*: B
- *Kontrol formulir*: C
- *Gambar*: I
- *Tabel*: T
- *Teks statis*: S
- *Penunjuk ARIA*: W
- *Daftar*: X
- *Item dari tipe yang sama*: M
- *Judul tingkat 1*: 1
- *Judul tingkat 2*: 2
- *Judul tingkat 3*: 3
- *Judul tingkat 4*: 4
- *Judul tingkat 5*: 5
- *Judul tingkat 6*: 6

Pengeditan teks

Gunakan perintah berikut (dengan Nav Cepat dimatikan) untuk bekerja dengan teks. VoiceOver membaca teks saat Anda memasukkan titik penyisipan.

- *Maju atau mundur satu karakter*: Panah Kanan atau Panah Kiri
- *Maju atau mundur satu kata*: Control–Panah Kanan atau Option–Panah Kiri
- *Naik atau turun satu baris*: Panah Atas atau Panah Bawah
- *Menuju awal atau akhir baris*: Command–Panah Kiri atau Command–Panah Bawah
- *Menuju awal atau akhir paragraf*: Option–Panah Atas atau Option–Panah Bawah
- *Menuju paragraf sebelumnya atau berikutnya*: Option–Panah Atas atau Option–Panah Bawah
- *Menuju atas atau bawah bidang teks*: Command–Panah Atas atau Command–Panah Bawah
- *Memilih teks saat Anda bergerak*: Shift + perintah pemindahan titik penyisipan di atas
- *Memilih semua teks*: Command–A
- *Menyalin, memotong, atau menempel teks yang dipilih*: Command–C, Command–X, atau Command–V
- *Mengembalikan atau mengulang perubahan terakhir*: Command–Z atau Shift–Command–Z

Dukungan untuk tampilan braille

Anda dapat menggunakan layar braille Bluetooth untuk membaca output VoiceOver, dan Anda dapat menggunakan layar braille dengan tombol input dan kontrol lainnya untuk mengontrol iPhone saat VoiceOver dinyalakan. Untuk daftar layar braille yang didukung, lihat www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html.

Menyambungkan layar braille. Nyalakan tampilan, lalu buka Pengaturan > Bluetooth dan nyalakan Bluetooth. Lalu buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille dan pilih tampilan.

Menyesuaikan pengaturan Braille. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille, tempat Anda dapat:

- Menyalakan braille berkontraksi
- Mematikan terjemahan braille otomatis
- Mematikan braille delapan titik
- Menyalakan sel status dan memilih lokasinya
- Menyalakan kode Nemeth untuk persamaan
- Menampilkan papan ketik pada layar
- Mengubah terjemahan braille dari Bahasa Inggris Terpadu

Untuk informasi mengenai perintah braille untuk navigasi VoiceOver, dan untuk informasi spesifik untuk tampilan tertentu, lihat support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=id_ID.

Tampilan braille menggunakan bahasa yang diatur untuk Kontrol Suara. Ini biasanya bahasa yang diatur untuk iPhone di Pengaturan > Internasional > Bahasa. Anda dapat menggunakan pengaturan bahasa VoiceOver untuk mengatur bahasa yang berbeda untuk VoiceOver dan tampilan braille.

Mengatur bahasa untuk VoiceOver. Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Kontrol Suara.

Jika Anda mengubah bahasa untuk iPhone, Anda mungkin perlu mengatur ulang bahasa untuk VoiceOver dan tampilan braille Anda.

Anda dapat mengatur sel paling kiri atau paling kanan dari tampilan braille Anda untuk menampilkan status sistem dan informasi lainnya: Contoh:

- Riwayat Pengumuman berisi sebuah pesan yang belum dibaca
- Pesan Riwayat Pengumuman saat ini belum dibaca
- Suara VoiceOver dibisukan
- Baterai iPhone lemah (isi kurang dari 20%)
- iPhone sedang berorientasi lanskap
- Tampilan layar dimatikan
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kiri
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kanan

Mengatur sel paling kiri atau paling kanan untuk menampilkan informasi status. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille > Sel Status, lalu ketuk Kiri atau Kanan.

Melihat deskripsi yang diperluas dari sel status. Pada tampilan braille Anda, tekan tombol router sel status.

Siri

Dengan Siri, Anda dapat melakukan apa pun seperti membuka app hanya dengan meminta, dan VoiceOver dapat membaca respons Siri untuk Anda. Lihat Bab 4, [Siri](#), di halaman 42.

Zoom

Beberapa aplikasi memungkinkan Anda untuk memperbesar atau memperkecil item tertentu. Misalnya, Anda dapat mengetuk dua kali atau menjepit untuk melebarkan kolom halaman web di Safari. Ada juga fitur aksesibilitas Zoom yang mengizinkan Anda untuk memperbesar keseluruhan layar aplikasi apa pun yang sedang Anda gunakan. Anda dapat menggunakan Zoom bersama dengan VoiceOver.

Menyalakan atau mematikan Zoom. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom. Atau, gunakan Pintasan Aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 133.

Memperbesar atau memperkecil. Ketuk layar dua kali dengan tiga jari.

Membedakan pembesaran. Dengan tiga jari, ketuk dan seret ke atas atau ke bawah. Gerakan ketuk dan seret ini sama seperti gerakan ketuk dua kali, bedanya Anda tidak mengangkat jari Anda pada ketukan kedua—melainkan, menyeret jari pada layar. Begitu Anda memulai penyeretan, Anda dapat menyeret dengan satu jari. iPhone mengembalikan pembesaran yang disesuaikan saat Anda memperkecil dan memperbesar lagi menggunakan ketuk dua kali dengan tiga jari.

Menjelajahi layar. Saat memperbesar tampilan, seret dengan tiga jari. Setelah mulai menyeret, Anda dapat melanjutkan dengan satu jari saja. Atau, tahan satu jari di dekat tepi layar untuk menggeser ke sisi tersebut. Gerakkan jari Anda mendekati tepi untuk bergeser lebih cepat. Jika Anda membuka layar baru, Zoom selalu berada di bagian tengah atas layar.

Ketika menggunakan Zoom dengan Papan Ketik Nirkabel Apple (lihat [Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 27), gambar layar akan mengikuti titik penyisipan, membuatnya tetap berada di tengah-tengah layar.

Membalikkan Warna

Kadang, membalikkan warna di layar iPhone mempermudah pembacaan. Ketika Membalikkan Warna dinyalakan, layar terlihat seperti negatif foto.

Membalikkan warna layar. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Membalikkan Warna.

Mengucapkan Seleksi

Bahkan saat VoiceOver mati, Anda dapat memungkinkan iPhone membaca item yang dipilih. iPhone menganalisis teks untuk menentukan bahasa, lalu membacakannya untuk Anda menggunakan pelafalan yang sesuai.

Menyalakan Mengucapkan Seleksi. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Ucapkan Seleksi. Anda juga dapat:

- Memilih bahasa, dialek, dan kualitas suara
- Menyesuaikan laju bicara
- Memilih agar tiap kata disorot saat dibaca

Membuat teks dibacakan untuk Anda. Pilih teks, lalu ketuk Ucapkan.

Ucap Teks-otomatis

Ucap Teks-otomatis mengucapkan koreksi teks dan saran dari iPhone saat Anda mengetik.

Menyalakan atau mematikan Ucap Teks-otomatis. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Ucap Teks-otomatis.

Ucap Teks-otomatis juga dapat digunakan dengan VoiceOver atau Zoom.

Teks besar, cetak tebal, dan kontras tinggi

Menampilkan teks yang lebih besar di app, seperti Kalender, Kontak, Mail, Pesan, dan Catatan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Teks yang Lebih Besar, di mana Anda dapat menyalakan Jenis Dinamis yang Lebih Besar dan menyesuaikan ukuran fon.

Tampilkan teks yang dicetak lebih tebal pada iPhone. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas dan nyalakan Tebalkan Teks.

Tambahkan kontras teks jika memungkinkan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas dan nyalakan Tambah Kontras.

Mengurangi gerakan pada layar

Anda dapat menghentikan gerakan beberapa elemen layar, seperti paralaks wallpaper di belakang ikon layar utama.

Mengurangi gerakan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas dan nyalakan Kurangi Kontras.

Menyalakan/mematikan label tombol

Untuk memudahkan Anda melihat apakah pengaturan menyala atau mati, Anda dapat membuat iPhone menampilkan pengalih nyala/mati label tambahan.

Menambahkan label pengaturan tombol. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas dan nyalakan Label Nyalakan/Matikan.

Alat Bantu Dengar

Alat bantu dengar Dibuat Khusus untuk iPhone

Jika Anda memiliki alat bantu dengar yang Dibuat Khusus untuk iPhone (tersedia untuk iPhone 4S atau versi yang lebih baru), Anda dapat menggunakan iPhone untuk menyesuaikan pengaturannya agar sesuai dengan kebutuhan pendengaran Anda.

Menyesuaikan pengaturan alat bantu dengar dan melihat status. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Alat Bantu Dengar, atau atur Pintasan Aksesibilitas untuk membuka Kontrol Alat Bantu Dengar. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 133.

Untuk akses pintasan dari layar Terkunci, nyalakan Pengaturan > Aksesibilitas > Alat Bantu Dengar > Kontrol di Layar Terkunci. Gunakan pengaturan untuk:

- Memeriksa status baterai alat bantu dengar.
- Menyesuaikan volume dan penyamaan mikrofon latar.
- Memilih alat bantu dengar mana (kiri, kanan, atau keduanya) yang harus menerima audio streaming.
- Mengontrol Live Listen.

Menggunakan iPhone sebagai mikrofon jarak jauh. Anda dapat menggunakan Live Listen untuk stream bunyi dari mikrofon di iPhone ke alat bantu dengar Anda. Ini dapat membantu Anda mendengar lebih baik di beberapa situasi dengan memposisikan iPhone lebih dekat dengan sumber suara. Klik tiga kali tombol Utama, pilih Alat Bantu Dengar, lalu ketuk Mulai Live Listen.

Streaming audio ke alat bantu Anda. Streaming audio dari Phone, Siri, Musik, Video, dan lainnya, dengan memilih alat bantu pendengaran dari menu AirPlay .

Mode Alat Bantu Dengar

iPhone memiliki Mode Alat Bantu Dengar, yang saat diaktifkan, dapat mengurangi gangguan dengan beberapa model alat bantu dengar. Mode Alat Bantu Dengar mengurangi daya transmisi radio seluler pada pita GSM 1900 MHz dan dapat menyebabkan berkurangnya cakupan seluler 2G.

Mengaktifkan Mode Alat Bantu Dengar. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Alat Bantu Dengar.

Kompatibilitas alat bantu dengar

FCC telah mengangkat peraturan kesesuaian alat bantu dengar (HAC) untuk telepon nirkabel digital. Peraturan ini meminta telepon tertentu untuk diuji dan dinilai berdasarkan standar kesesuaian alat bantu dengar C63.19-2007 Institut Standar Nasional Amerika (ANSI).

Standar ANSI untuk kompatibilitas alat bantu dengar mengandung dua tipe penilaian:

- Penilaian "M" untuk interferensi frekuensi radio yang dikurangi untuk mengaktifkan pemasangan akustik dengan alat bantu dengar yang tidak beroperasi di mode telecoil.
- Penilaian "T" untuk pemasangan induktif dengan alat bantu dengar yang beroperasi di mode telecoil

Nilai ini diberikan dengan skala satu sampai empat, di mana empat adalah nilai yang paling kompatibel. Telepon dianggap kompatibel dengan alat bantu dengar di bawah peraturan FCC jika nilainya M3 atau M4 untuk pemasangan akustik dan T3 atau T4 untuk pemasangan induktif.

Untuk penilaian kompatibilitas alat bantu dengar iPhone, lihat www.apple.com/support/hac.

Nilai kecocokan alat bantu dengar tidak menjamin bahwa alat bantu dengar tertentu cocok dengan telepon tertentu. Beberapa alat bantu dengar dapat berfungsi dengan baik dengan telepon yang tidak memenuhi peringkat tertentu. Untuk memastikan kecocokan pengoperasian antara alat bantu dengar dan telepon, gunakan keduanya bersama sebelum membeli.

Telepon ini sudah diuji dan dinilai untuk digunakan dengan alat bantu dengar untuk beberapa teknologi nirkabel yang digunakan. Namun, mungkin ada beberapa teknologi nirkabel yang lebih baru yang digunakan di telepon ini yang belum diuji untuk digunakan dengan alat bantu dengar. Penting untuk mencoba fitur berbeda dari telepon ini secara menyeluruh dan di lokasi yang berbeda, yang menggunakan alat bantu dengar atau penanaman koklear, untuk menentukan apakah Anda mendengar kebisingan yang bertentangan. Hubungi penyedia layanan Anda atau Apple untuk mendapatkan informasi tentang kompatibilitas alat bantu dengar. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kebijakan pengembalian dan pertukaran, hubungi penyedia layanan atau penjual telepon Anda.

Subtitle dan teks tertulis

App Video menyertakan tombol Track Alternatif , yang dapat Anda ketuk untuk memilih subtitle dan teks yang ditawarkan oleh video yang Anda tonton. Subtitle dan teks standar biasanya dicantumkan, tetapi jika Anda memilih teks khusus yang dapat diakses, seperti subtitle untuk tunarungu dan kesulitan mendengar (SDH), Anda dapat mengatur iPhone untuk mencantulkannya, buka saat tersedia.

Memilih subtitle dan teks tertulis yang dapat diakses untuk kesulitan pendengaran dalam daftar subtitle dan teks yang tersedia. Nyalakan Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Subtitle & Teks Tertulis > Teks Tertulis + SDH. Ini juga menyalakan subtitle dan teks di app Video.

Pilih dari subtitle dan teks yang tersedia. Ketuk  saat menonton video di Video.

Menyesuaikan subtitle dan teks Anda. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Subtitle & Teks > Gaya, di mana Anda dapat memilih gaya teks yang ada atau membuat gaya Anda sendiri berdasarkan pilihan Anda.

- Fon, ukuran, dan warna
- Warna dan keburaman latar belakang
- Keburaman teks, gaya tepi, dan sorotan

Tidak semua video menyertakan teks tertulis.

Kilat LED Peringatan

Jika Anda tidak dapat mendengar bunyi yang memberi tahu panggilan masuk dan peringatan lainnya, lampu kilat LED pada iPhone dapat dinyalakan (berada di sebelah lensa kamera di belakang iPhone). Lampu ini hanya dapat menyala bila iPhone dikunci atau tidur.

Menyalakan Kilat LED untuk Peringatan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kilat LED untuk Peringatan.

Audio Mono dan keseimbangan

Audio Mono menggabungkan saluran stereo kiri dan kanan menjadi sinyal mono yang dimainkan di kedua saluran. Anda dapat menyesuaikan keseimbangan sinyal mono untuk volume yang lebih besar di saluran kanan atau kiri.

Menyalakan atau mematikan Audio Mono dan menyesuaikan keseimbangan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Audio Mono.

Pengarahan audio panggilan

Anda bisa mengarahkan audio panggilan masuk secara otomatis ke headset atau speaker telepon, namun bukan ke penerima iPhone.

Merutekan ulang audio untuk panggilan masuk. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Panggilan Masuk dan pilih bagaimana Anda ingin mendengarkan panggilan.

Anda juga dapat merutekan audio dari panggilan ke alat bantu dengar Anda, lihat [Alat Bantu Dengar](#) di halaman 146.

Nada dering dan getaran yang dapat ditetapkan

Anda dapat menetapkan nada dering yang berbeda ke setiap orang dalam daftar kontak Anda untuk ID penelepon yang dapat didengar. Anda juga dapat menetapkan pola getaran untuk pemberitahuan dari aplikasi spesifik, untuk panggilan telepon, untuk panggilan FaceTime, atau pesan dari kontak khusus, dan untuk memberi peringatan berbagai acara, termasuk pesan suara yang baru, mail yang baru, mail yang dikirim, Tweet, Posting Facebook, dan pengingat. Pilih dari pola yang ada, atau buat pola baru. Lihat [Bunyi dan hening](#) di halaman 32.

Anda dapat membeli nada dering dari iTunes Store pada iPhone. Lihat Bab 22, [iTunes Store](#), di halaman 106.

Penghalang kebisingan telepon

iPhone menggunakan pembatalan bising latar untuk mengurangi bising latar belakang.

Menyalakan atau mematikan pembatalan bising. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Pembatalan Kebisingan Telepon.

Panduan Akses

Panduan Akses membantu pengguna iPhone tetap fokus pada tugas. Panduan Akses mendedikasikan iPhone ke satu app, dan memungkinkan Anda mengontrol fitur app. Gunakan Panduan Akses untuk:

- Membatasi sementara iPhone agar tidak dapat mengakses app tertentu
- Menonaktifkan area layar yang tidak relevan dengan tugas, atau area yang sensitif terhadap gerakan tidak disengaja yang dapat menyebabkan gangguan
- Menonaktifkan tombol Tidur/Bangun atau volume iPhone

Menyalakan Panduan Akses. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Panduan Akses, tempat Anda dapat:

- Menyalakan atau mematikan VoiceOver
- Atur kode sandi yang mengontrol penggunaan Panduan Akses dan mencegah seseorang meninggalkan sesi
- Atur apakah pintasan aksesibilitas lainnya tersedia selama sesi

Memulai sesi Panduan Akses. Buka aplikasi yang ingin Anda jalankan, lalu ketuk tiga kali tombol Utama. Sesuaikan pengaturan untuk sesi tersebut, lalu klik Mulai.

- *Menonaktifkan kontrol aplikasi dan area layar aplikasi:* Lingkari bagian apa pun dari layar yang ingin Anda nonaktifkan. Gunakan pengendali untuk menyesuaikan area.
- *Mengaktifkan tombol Tidur/Bangun atau volume:* Ketuk Pilihan dan nyalakan tombol.
- *Mengabaikan semua sentuhan layar:* Matikan Sentuhan.
- *Menjaga iPhone tidak beralih dari orientasi potret ke lanskap atau merespons gerakan lain apa pun:* Matikan Gerakan.

Mengakhiri sesi Panduan Akses. Klik tiga kali tombol Utama, masukkan kode sandi Panduan Akses, dan ketuk Selesai.

Kontrol Pengalihan

Kontrol Pengalih memungkinkan Anda mengontrol iPhone menggunakan satu atau beberapa pengalih. Gunakan beberapa metode untuk melakukan tindakan, seperti memilih, mengetuk, menyeret, mengetik, dan bahkan menggambar dengan tangan kosong. Teknik dasar akan menggunakan pengalih untuk memilih item atau lokasi pada layar, lalu menggunakan pengalih yang sama (atau berbeda) untuk memilih tindakan untuk dilakukan di item atau lokasi tersebut. Tiga metode dasarnya adalah:

- *Pemindaian item (default),* yang menyerosot item berbeda di layar hingga Anda memilih satu item.

- *Pemindaian titik*, yang memungkinkan Anda menggunakan crosshair pemindaian untuk memilih lokasi layar.
- *Pemilihan manual*, yang memungkinkan Anda berpindah dari satu item ke item lain sesuai permintaan (memerlukan beberapa pengalih).

Metode mana pun yang Anda gunakan, saat Anda memilih satu item (bukan grup), sebuah menu akan muncul agar Anda dapat memilih bagaimana harus bertindak pada item yang dipilih (ketuk, seret, atau jepit, misalnya).

Jika Anda menggunakan beberapa pengalih, Anda dapat mengatur setiap pengalih untuk melakukan tindakan tertentu dan menyesuaikan metode pemilihan item Anda. Misal, alih-alih secara otomatis memindai item layar, Anda dapat mengatur pengalih untuk berpindah ke item berikutnya atau sebelumnya sesuai permintaan.

Anda dapat menyesuaikan perilaku Kontrol Pengalihan dalam banyak cara untuk menyesuaikan kebutuhan dan gaya tertentu Anda.

Menambahkan dan menyalakan Kontrol Pengalihan

Anda dapat menggunakan yang mana pun dari berikut sebagai pengalih:

- *Pengalih adaptif eksternal*. Memilih dari berbagai pengalih USB atau Bluetooth populer.
- *Layar iPhone*. Ketuk pada layar untuk memicu pengalih.
- *Kamera FaceTime iPhone*. Menggerakkan kepala untuk memicu pengalih. Anda dapat menggunakan kamera sebagai dua pengalih; satu saat Anda menggerakkan kepala ke kiri, dan lainnya saat Anda menggerakkan kepala ke kanan.

Menambahkan pengalih dan memilih tindakannya. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan > Pengalihan.

Menyalakan Kontrol Pengalihan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan.

Mematikan Kontrol Pengalihan. Gunakan metode pemindaian untuk memilih Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan.

Mengeluarkan! Klik tiga kali pada tombol Utama kapan saja untuk keluar dari Kontrol Pengalihan.

Teknik dasar

Teknik ini dapat digunakan saat Anda memindai berdasarkan item atau titik.

Memilih item. Saat item disorot, picu pengalih yang telah Anda atur sebagai pengalih Pilih Item Anda. Jika Anda menggunakan satu pengendali, pengendali menjadi pengendali Pilih Item secara default.

Menampilkan tindakan yang tersedia. Pilih item menggunakan pengalih Pilih Item. Tindakan yang tersedia muncul di menu kontrol yang muncul.

Mengetuk sebuah item. Pilih metode pemilihan Anda untuk memilih menu Ketuk dari menu kontrol yang muncul saat Anda memilih item. Atau, nyalakan Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan > Ketuk-Auto, lalu pilih item dan jangan lakukan apa pun untuk interval Ketuk-Auto (0,75 detik jika Anda belum menyesuainya). Atau, atur pengalih khusus untuk melakukan gerakan ketuk pada Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan > Pengalihan.

Lakukan gerakan atau tindakan lain. Pilih gerakan atau tindakan dari menu kontrol yang muncul saat Anda memilih item. Jika Anda menyalakan Ketuk-Auto, picu pengalih Anda dalam interval Ketuk-Auto, lalu pilih gerakan. Jika terdapat lebih dari satu halaman tindakan yang tersedia, ketuk titik pada bagian bawah menu untuk masuk ke halaman lain.

Menutup menu kontrol. Ketuk saat semua ikon di menu diredupkan.

Gulir layar untuk melihat item lainnya. Pilih item pada layar, lalu pilih Gulir dari menu kontrol.

Melakukan tindakan perangkat keras. Pilih item apa pun, lalu pilih Perangkat dari menu yang muncul. Anda dapat menggunakan menu untuk menirukan tindakan berikut:

- Klik tombol Utama
- Klik dua kali tombol Utama untuk multitugas
- Buka Pusat Pemberitahuan atau Pusat Kontrol
- Tekan tombol Tidur/Bangun untuk mengunci iPhone
- Putar iPhone
- Balik tombol Bisukan
- Tekan tombol volume
- Tahan tombol Utama untuk membuka Siri
- Klik tiga kali tombol Utama
- Goyang iPhone
- Tekan tombol Utama dan Tidur/Bangun secara bersamaan untuk mengambil jepretan layar.

Pemindaian item

Pemindaian item menyorot setiap item atau grup item pada layar hingga Anda memicu pengalihan Pilih Item untuk memilih item yang disorot. Saat Anda memilih grup, penyorotan dilanjutkan dengan item di grup. Pemindaian berhenti dan menu tindakan muncul saat Anda memilih item unik. Pemindaian item default saat Anda menyalakan Kontrol Pengalihan.

Pilih item atau masukkan grup. Menonton (atau dengarkan) saat item disorot. Saat item yang ingin Anda kontrol (atau grup yang berisi item) disorot, picu pengalih Pilih Item Anda. Lakukan pekerjaan Anda di hierarki item hingga Anda memilih item individu yang ingin Anda kontrol.

Keluar dari grup. Picu tombol Anda saat sorotan dengan tanda pisah di sekitar grup atau item muncul.

Ketuk item yang dipilih. Pilih Ketuk dari menu yang muncul saat Anda memilih item. Atau, jika Anda mengaktifkan Ketuk-Auto, tidak perlu melakukan apa pun selama tiga per empat detik.

Melakukan tindakan lain. Pilih item apa pun, lalu pilih tindakan dari menu yang muncul. Jika Anda menyalakan Ketuk-Auto, bertindak dengan tombol Anda dalam tiga perempat detik saat memilih item untuk menampilkan menu gerakan yang tersedia.

Pemindaian titik

Pemindaian titik memungkinkan Anda memilih item di layar dengan mengarahkan pin-nya dengan memindai crosshair.

Menyalakan pemindaian titik. Gunakan pemindaian titik untuk memilih Pengaturan dari menu, lalu pilih Mode Item untuk mengubahnya ke Mode Titik. Crosshair vertikal muncul saat Anda menutup menu.

Kembali ke pemindaian item. Pilih Pengaturan dari menu kontrol, lalu pilih Mode Titik untuk mengubahnya ke Mode Item.

Pengaturan dan penyesuaian

Menyesuaikan pengaturan dasar. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengaturan, tempat Anda dapat:

- Menambahkan pengalih
- Matikan pemindaian otomatis (jika Anda telah menambahkan pengalih "Pindahkan ke Item Berikutnya")
- Menyesuaikan interval pemindaian
- Atur pemindaian untuk dijeda pada item pertama di grup
- Pilih berapa kali untuk menggulir layar sebelum menyembunyikan Kontrol Pengalihan
- Nyalakan atau matikan Ketuk Otomatis dan atur interval untuk melakukan tindakan pengalihan kedua untuk menampilkan menu kontrol
- Atur apakah tindakan pemindahan diulangi saat Anda menahan terus pengalih dan berapa lama menunggu sebelum mengulang
- Atur apakah dan berapa lama Anda perlu menahan terus tombol sebelum diterima sebagai tindakan pengalihan
- Memungkinkan Kontrol Pengalihan mengabaikan pemicu pengalih yang diulang dengan tidak sengaja
- Menyesuaikan kecepatan pemindaian titik
- Nyalakan efek suara atau suara
- Pilih item yang ingin Anda lihat di menu
- Menjadikan kursor pemilihan tampak lebih besar atau berbeda warna
- Mengatur apakah item harus dikelompokkan saat memindai
- Simpan gerakan khusus yang dapat Anda pilih dari bagian Tindakan dari menu kontrol.

Menyetel Kontrol Pengalihan. Pilih Pengaturan dari menu kontrol untuk:

- Menyesuaikan kecepatan pemindaian
- Mengubah lokasi menu kontrol
- Beralih antara mode pemindaian item dan mode pemindaian titik
- Memilih apakah mode pemindaian titik menampilkan crosshair atau kisi
- Membalik arah pemindaian
- Menyalakan atau mematikan suara atau suara pengiring.
- Mematikan grup untuk memindai item sekaligus

AssistiveTouch

AssistiveTouch membantu Anda menggunakan iPhone jika Anda memiliki kesulitan menyentuh layar atau menekan tombol. Anda dapat menggunakan aksesori adaptif (seperti joystick) bersamaan dengan AssistiveTouch untuk mengontrol iPhone. Anda juga dapat menggunakan AssistiveTouch tanpa aksesori tambahan untuk melakukan gerakan yang sulit dilakukan.

Menyalakan AssistiveTouch. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch, atau gunakan Pintasan Aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 133.

Menyesuaikan kecepatan pelacakan (dengan aksesori yang terpasang). Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Kecepatan sentuh.

Menampilkan atau menyembunyikan menu AssistiveTouch (dengan aksesori yang terpasang). Klik tombol sekunder pada aksesori Anda.

Memindahkan tombol menu. Seret tombol menu ke tepi layar.

Menyembunyikan tombol menu (dengan aksesori yang terpasang). Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Selalu Tampilkan Menu.

Melakukan gesek atau seret yang menggunakan 2, 3, 4, atau 5 jari. Ketuk tombol menu, ketuk Perangkat > Lainnya > Gerakan, lalu ketuk angka digit yang diperlukan untuk gerakan. Saat lingkaran yang terkait muncul di layar, gesek atau seret ke arah yang diperlukan oleh gerakan. Setelah selesai, ketuk tombol menu.

Melakukan gerakan jepit. Ketuk tombol menu, ketuk Favorit, lalu ketuk Jepit. Saat lingkaran penjepit muncul, sentuh di mana saja pada layar untuk memindahkan lingkaran penjepit, lalu seret lingkaran penjepit ke dalam atau ke luar untuk melakukan gerakan menjepit. Setelah selesai, ketuk tombol menu.

Membuat gerakan Anda sendiri. Anda dapat menambahkan gerakan favorit Anda sendiri ke menu kontrol (misalnya, ketuk dan tahan atau rotasi dua jari). Ketuk tombol menu, ketuk Favorit, lalu ketuk placeholder gerakan yang kosong. Atau, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Buat Gerakan Baru.

Contoh 1: Untuk membuat gerakan rotasi, buka Pengaturan > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Buat Gerakan Baru. Di layar perekaman gerakan yang meminta agar Anda sentuh untuk menciptakan gerakan, memutar dengan dua jari di layar iPhone di sekitar titik di antaranya. Jika hasilnya kurang tepat, ketuk Batalkan dan coba lagi. Jika terlihat tepat, ketuk Simpan dan beri nama gerakan tersebut—mungkin "Putar 90." Lalu, untuk memutar tampilan pada Peta, misalnya, buka Peta, ketuk tombol menu AssistiveTouch, dan pilih Putar 90 dari Favorit. Saat lingkaran biru yang mewakili posisi jari yang memulai putaran muncul, seret lingkaran biru ke titik di sekeliling bagian peta yang ingin Anda putar, lalu lepaskan. Anda juga mungkin ingin membuat beberapa gerakan dengan derajat rotasi yang berbeda.

Contoh 2: Mari buat gerakan sentuh dan tahan yang Anda gunakan untuk mulai mengatur ulang ikon pada layar Utama. Kali ini, pada layar perekam gerakan, tahan jari Anda di satu titik hingga bar kemajuan rekaman mencapai setengahnya, lalu angkat jari Anda. Berhati-hatilah untuk tidak memindahkan jari Anda saat merekam, atau gerakan akan direkam sebagai seretan. Ketuk Simpan dan beri nama gerakan. Untuk menggunakan gerakan, ketuk tombol menu AssistiveTouch dan pilih gerakan Anda dari Favorit. Saat lingkaran biru yang mewakili sentuhan Anda muncul, seret lingkaran biru ke ikon layar Utama dan lepaskan.

Mengunci atau memutar layar, menyesuaikan volume iPhone, atau mensimulasikan menggosok iPhone. Ketuk tombol menu, lalu ketuk Perangkat.

Mensimulasikan menekan tombol Utama. Ketuk tombol menu, lalu ketuk Utama.

Keluar dari menu tanpa melakukan gerakan. Ketuk di area mana pun di luar menu.

Dukungan TTY

Anda dapat menggunakan kabel Adaptor TTY iPhone (dijual secara terpisah di banyak wilayah) untuk menyambungkan iPhone ke mesin TTY. Buka www.apple.com/id/store (mungkin tidak tersedia di semua area) atau periksa penjual Apple setempat.

Menyambungkan iPhone ke mesin TTY. Buka Pengaturan > Telepon dan nyalakan TTY, lalu sambungkan iPhone ke mesin TTY Anda menggunakan Adaptor TTY iPhone.

Jika TTY di iPhone dinyalakan, ikon TTY  muncul di bar status di bagian atas layar. Untuk informasi mengenai penggunaan mesin TTY tertentu, lihat dokumentasi yang disertakan bersama mesin tersebut.

Kotak suara visual

Kontrol memutar dan menjeda di kotak suara visual memungkinkan Anda mengontrol pemutaran pesan. Seret playhead di bar scrubber untuk mengulangi bagian pesan yang sulit dipahami. Lihat [Kotak suara visual](#) di halaman 48.

Papan ketik layar lebar

Beberapa aplikasi, termasuk Mail, Safari, Pesan, Catatan, dan Kontak, memungkinkan Anda memutar iPhone saat mengetik, sehingga Anda dapat menggunakan papan ketik yang lebih besar.

Keypad telepon yang besar

Melakukan panggilan telepon hanya dengan menyetuk entri dalam daftar kontak dan favorit Anda. Jika Anda harus menekan angka, keypad numerik besar pada iPhone memudahkannya. Lihat [Melakukan panggilan](#) di halaman 45.

Kontrol Suara

Kontrol Suara memungkinkan Anda melakukan panggilan dan mengontrol pemutaran Musik menggunakan perintah suara. Lihat [Melakukan panggilan](#) di halaman 45, dan [Siri dan Kontrol Suara](#) di halaman 68.

Aksesibilitas di OS X

Manfaatkan keuntungan fitur aksesibilitas di OS X saat Anda menggunakan iTunes untuk menyelaraskan dengan iPhone. Pada Finder, pilih Bantuan > Pusat Bantuan, kemudian cari "aksesibilitas."

Untuk informasi mengenai fitur aksesibilitas iPhone and OS X, lihat www.apple.com/id/accessibility.

Papan Ketik Internasional

Menggunakan papan ketik internasional

Papan ketik internasional memungkinkan Anda memasukkan teks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa di Asia dan bahasa yang ditulis dari kanan ke kiri. Untuk daftar lengkap keyboard yang didukung, buka www.apple.com/id/iphone/specs.html.

Mengelola papan ketik. Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Papan Ketik.

- *Menambah papan ketik:* Ketuk Tambah Papan Ketik Baru, lalu pilih papan ketik dari daftar. Ulangi untuk menambah lebih banyak papan ketik.
- *Menghapus papan ketik:* Ketuk Edit, ketuk  di sebelah papan ketik yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Hapus.
- *Mengedit daftar papan ketik Anda:* Ketuk Edit, lalu seret  di sebelah papan ketik untuk memindahkannya ke tempat baru di daftar.

Untuk memasukkan teks dalam bahasa yang berbeda, ganti papan ketik.

Beralih papan ketik selagi mengetik. Sentuh terus tombol Globe  untuk menampilkan semua papan ketik. Untuk memilih papan ketik, geser jari Anda ke nama papan ketik, lalu lepaskan. Tombol Globe  muncul hanya jika Anda mengaktifkan lebih dari satu papan ketik.

Anda juga dapat cukup mengetuk . Jika Anda mengetuk , nama papan ketik yang baru saja diaktifkan akan muncul sesaat. Lanjutkan mengetuk untuk mengakses papan ketik lain yang diaktifkan.

Banyak papan ketik yang menyediakan huruf, angka, dan simbol yang tidak tampak di papan ketik.

Memasukkan huruf beraksen atau karakter lainnya. Sentuh terus huruf, angka, atau simbol terkait, lalu geser untuk memilih variasi. Contoh:

- *Pada papan ketik Bahasa Thai:* Pilih angka asli dengan menyentuh terus angka Arab yang terkait.
- *Pada papan ketik Bahasa China, Jepang, atau Arab:* Karakter atau kandidat yang disarankan akan muncul di bagian atas papan ketik. Ketuk kandidat untuk memasukkannya, atau gesek ke kiri untuk melihat kandidat lainnya.

Menggunakan daftar kandidat disarankan yang diperluas. Ketuk panah atas di sebelah kanan untuk melihat semua daftar kandidat.

- *Menggulir daftar:* Menggesek ke atas atau ke bawah.
- *Kembali ke daftar singkat:* Ketuk panah bawah.

Saat menggunakan papan ketik bahasa China atau bahasa Jepang tertentu, Anda dapat membuat pintasan untuk pasangan kata dan input. Pintasan ditambahkan ke kamus pribadi Anda. Saat Anda mengetik pintasan selagi menggunakan papan ketik yang didukung, pasangan kata atau input akan disubstitusi untuk pintasan tersebut.

Menyalakan atau mematikan pintasan. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Pintasan. Pintasan tersedia untuk:

- *Bahasa China Sederhana:* Pinyin
- *Bahasa China Tradisional:* Pinyin dan Zhuyin
- *Bahasa Jepang:* Romaji dan tombol 50

Metode input khusus


Anda dapat menggunakan papan ketik untuk memasukkan beberapa bahasa dengan cara yang berbeda. Beberapa contohnya adalah Cangjie dan Wubihua Bahasa China, Kana Bahasa Jepang, dan Ekspresi Wajah. Anda juga dapat menggunakan jari Anda atau stylus untuk menulis karakter China pada layar.

Membangun karakter China dari tombol-tombol komponen Cangjie. Saat Anda mengetik, karakter yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya, atau lanjut mengetik hingga lima komponen untuk melihat pilihan lainnya.

Membangun karakter China Wubihua (goresan). Gunakan keypad untuk membangun karakter bahasa China yang menggunakan hingga lima coretan dalam urutan penulisan yang benar: horizontal, vertikal, menurun ke kiri, menurun ke kanan, dan koma atas. Misalnya, karakter bahasa China 中 (lingkaran) harus dimulai dengan goresan vertikal | .

- Begitu Anda mengetik, karakter bahasa China yang disarankan akan muncul (karakter yang paling umum digunakan akan muncul pertama). Ketuk karakter untuk memilihnya.
- Jika Anda tidak yakin goresan yang benar, ketik tanda bintang (*). Untuk melihat lebih banyak pilihan karakter, ketik goresan lain, atau gulir melalui daftar karakter.
- Ketuk tombol pencocokan (匹配) hanya untuk menunjukkan karakter yang sama persis dengan yang Anda ketik.

Menulis karakter China. Tulis karakter China langsung di layar dengan jari Anda saat input penulisan tangan Bahasa China Sederhana atau Tradisional dinyalakan. Saat Anda menggoreskan karakter, iPhone akan mengenalinya dan menampilkan karakter yang mirip di daftar dengan karakter yang paling mirip di atas. Saat Anda memilih karakter, karakter yang terkait akan muncul di daftar sebagai pilihan tambahan.



Anda dapat mengetik beberapa karakter kompleks, seperti 齧 (bagian dari Hong Kong International Airport), dengan menulis dua karakter komponen atau lebih secara berurutan. Ketuk karakter tersebut untuk mengganti karakter yang Anda ketik. Karakter Romawi juga akan dikenali.

Mengetik kana Bahasa Jepang. Gunakan keypad Kana untuk memilih suku kata. Untuk lebih banyak pilihan suku kata, seret daftar ke kiri atau ketuk tombol panah.

Mengetik romaji Bahasa Jepang. Gunakan papan ketik Romaji untuk mengetik suku kata. Pilihan lain muncul di sepanjang bagian atas papan ketik; ketuk satu pilihan untuk mengetik. Untuk pilihan suku kata lainnya, ketuk tombol panah, lalu pilih suku kata atau kata lainnya dari jendela.

Mengetik ekspresi wajah atau emosikon. Gunakan papan ketik Kana Bahasa Jepang dan ketuk tombol \wedge . Atau, Anda dapat:

- *Menggunakan papan ketik Romaji Bahasa Jepang (susunan QWERTY Bahasa Jepang):* Ketuk 123, lalu ketuk tombol \wedge .
- *Menggunakan papan ketik Bahasa China Pinyin (Sederhana atau Tradisional) atau (Tradisional) Zhuyin:* Ketuk #+=, lalu ketuk tombol \wedge .

Dengan dukungan untuk akses aman ke jaringan, direktori, app khusus, dan Microsoft Exchange perusahaan, iPhone siap digunakan untuk dunia kerja. Untuk mendapatkan informasi terperinci tentang penggunaan iPhone dalam dunia bisnis, buka www.apple.com/iphone/business.

Mail, Kontak, dan Kalender

Untuk menggunakan iPhone dengan akun kantor Anda, Anda perlu mengetahui pengaturan yang diperlukan perusahaan Anda. Atau, jika Anda mendapatkan iPhone dari organisasi Anda, pengaturan dan app yang Anda perlukan mungkin telah diinstal. Jika iPhone adalah milik Anda sendiri, administrator sistem Anda mungkin memberi Anda pengaturan yang harus Anda masukkan, atau menghubungkan Anda ke server *manajemen perangkat seluler* yang menginstal pengaturan dan app yang perlu Anda miliki.

Pengaturan dan akun organisasi biasanya berada di *profil konfigurasi*. Anda mungkin diminta untuk menginstal profil konfigurasi yang dikirim kepada Anda dalam email, atau yang diunduh dari halaman web. Saat Anda membuka file, iPhone meminta izin dari Anda untuk menginstal profil, dan menampilkan informasi mengenai apa yang ada dalam profil.

Dalam beberapa kasus, saat Anda menginstal profil konfigurasi yang mengatur akun untuk Anda, beberapa pengaturan iPhone tidak dapat diubah. Misal, organisasi Anda mungkin menyalakan Kunci Otomatis dan mengharuskan Anda mengatur kode sandi untuk melindungi informasi dalam akun yang Anda akses.

Anda dapat melihat profil Anda di Pengaturan > Umum > Profil. Jika Anda menghapus profil, semua pengaturan dan akun yang terkait dengan profil juga ikut dihapus, termasuk app khusus yang diberikan oleh organisasi atau yang telah Anda unduh. Jika Anda memerlukan kode sandi untuk menghapus profil, hubungi administrator sistem Anda.

Akses jaringan

VPN (jaringan pribadi virtual) memberikan akses yang aman melalui Internet ke sumber daya pribadi, seperti jaringan perusahaan Anda. Anda mungkin perlu menginstal app VPN dari App Store yang mengonfigurasi iPhone Anda untuk mengakses jaringan tertentu. Hubungi administrator sistem Anda untuk informasi mengenai app dan pengaturan yang Anda perlukan.

App

Selain app internal dan app yang Anda dapatkan dari App Store, organisasi Anda mungkin ingin Anda memiliki beberapa app lain. Mereka mungkin memberi Anda *kode penukaran* prabayar untuk App Store. Saat Anda mengunduh app menggunakan kode penukaran, Anda memiliki app, meskipun organisasi yang membelinya untuk Anda.

Organisasi Anda juga dapat membeli lisensi app App Store yang diberikan kepada Anda untuk jangka waktu tertentu, tetapi dapat mereka tahan. Anda akan diundang untuk berpartisipasi dalam program organisasi Anda untuk mengakses app tersebut. Setelah terdaftar dengan akun iTunes Anda, Anda akan diminta menginstal app tersebut saat app diberikan kepada Anda. Anda juga dapat menemukan app dalam daftar Dibeli di App Store. Sebuah app yang Anda terima dengan cara ini akan dihapus jika organisasi memberikannya ke orang lain.

Organisasi Anda mungkin juga mengembangkan app khusus yang tidak tersedia di App Store. Anda akan menginstalnya dari halaman web, atau, jika organisasi Anda menggunakan manajemen perangkat bergerak, Anda akan menerima pemberitahuan yang meminta Anda menginstal perangkat secara nirkabel. App tersebut adalah milik organisasi Anda, dan mungkin dihapus atau berhenti bekerja jika Anda menghapus profil konfigurasi atau memisahkan iPhone dari server manajemen perangkat bergerak.

Keamanan, Penanganan, & Dukungan

Informasi keamanan penting



PERINGATAN: Kegagalan mengikuti petunjuk dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, atau luka lain, atau kerusakan pada iPhone atau kelengkapan lainnya. Bacalah semua informasi keamanan di bawah sebelum menggunakan iPhone.

Penanganan Menangani iPhone dengan hati-hati. iPhone terbuat dari logam, kaca, dan plastik dan memiliki komponen elektronik yang sensitif di dalamnya. iPhone dapat rusak jika jatuh, terbakar, bocor, terbentur, atau bersentuhan dengan benda cair. Jangan menggunakan iPhone yang telah rusak, misalnya iPhone yang layarnya retak, karena dapat menyebabkan luka. Jika Anda khawatir akan menggores permukaan iPhone, pertimbangkan untuk menggunakan case atau cover.

Perbaikan Jangan membuka iPhone dan jangan mencoba untuk memperbaiki sendiri iPhone. Membongkar iPhone dapat merusak iPhone atau menyebabkan Anda terluka. Jika iPhone rusak, tidak berfungsi, atau bersentuhan dengan benda cair, hubungi Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut untuk mendapatkan layanan di www.apple.com/support/iphone/service/faq.

Baterai Jangan mencoba mengganti baterai iPhone sendiri—Anda mungkin akan merusak baterai, yang akan menyebabkan baterai jadi terlalu panas atau melukai Anda. Baterai lithium-ion pada iPhone hanya boleh diganti oleh Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple, dan harus didaur ulang atau dibuang terpisah dari sampah rumah tangga. Jangan membakar baterai. Untuk informasi mengenai daur ulang dan penggantian baterai, lihat www.apple.com/id/batteries/.

Gangguan Menggunakan iPhone dalam beberapa keadaan dapat mengalihkan konsentrasi Anda dan dapat menyebabkan situasi berbahaya. Perhatikan aturan yang melarang atau membatasi penggunaan ponsel atau headphone (misalnya, hindari mengetik SMS saat mengemudi mobil atau menggunakan headphone saat bersepeda).

Navigasi Peta, petunjuk arah, Flyover, dan app berdasarkan lokasi tergantung pada layanan data.

Mengisi Isi iPhone dengan kabel USB dan adaptor daya yang disertakan, atau dengan kabel dan adaptor daya dari pihak ketiga lainnya "Made for iPhone" yang kompatibel dengan USB 2.0, atau adaptor daya yang sesuai dengan salah satu standar berikut atau lebih: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000, atau standar interoperabilitas adaptor daya ponsel yang berlaku lainnya. Adaptor Micro USB iPhone (tersedia terpisah di beberapa wilayah) atau adaptor lain mungkin diperlukan untuk menyambungkan iPhone ke beberapa adaptor daya yang kompatibel. Menggunakan kabel atau charger yang rusak, atau melakukan pengisian ulang saat lembap dapat menyebabkan sengatan listrik. Saat Anda menggunakan Adaptor Daya USB Apple untuk mengisi ulang iPhone, pastikan colokan atau kabel listrik benar-benar dimasukkan ke dalam adaptor sebelum dicolokkan ke stop kontak.

Catatan: Hanya adaptor daya USB di beberapa wilayah yang sesuai dengan standar interoperabilitas adaptor daya ponsel yang kompatibel. Hubungi pabrikan adaptor daya untuk mencari tahu apakah adaptor daya micro USB Anda sesuai dengan standar tersebut.

Paparan panas yang terlalu lama iPhone dan adaptor dayanya sesuai dengan standar dan batas suhu permukaan yang berlaku. Namun, meskipun dengan batasan ini, kontak berkelanjutan dengan permukaan hangat dalam waktu yang lama dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau cedera. Gunakan akal sehat untuk menghindari situasi saat kulit Anda bersentuhan dengan perangkat atau adaptor daya saat dioperasikan atau disambungkan ke sumber listrik untuk waktu yang lama. Misalnya, jangan tidur atau menempatkan perangkat atau adaptor daya di bawah selimut, bantal, atau tubuh Anda saat disambungkan ke sumber listrik. Penting untuk menyimpan iPhone dan adaptor dayanya di area yang memiliki ventilasi cukup saat sedang digunakan atau diisi. Lakukan penanganan khusus jika Anda memiliki kondisi fisik yang memengaruhi kemampuan Anda untuk mendeteksi panas pada tubuh.

Gangguan pendengaran Mendengarkan bunyi bervolume tinggi dapat merusak pendengaran. Kebisingan di belakang, serta terus-menerus terpapar volume tingkat tinggi, dapat menyebabkan bunyi seperti lebih senyap daripada yang sebenarnya. Hanya gunakan penerima, earbud, headphone, speakerphone, atau earpiece yang kompatibel dengan perangkat Anda. Nyalakan audio dan periksa volumenya sebelum memasukkan apa pun ke telinga Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai gangguan pendengaran, lihat www.apple.com/sound. Untuk informasi mengenai cara mengatur batas volume maksimum di iPhone, lihat [Pengaturan musik](#) di halaman 69.



PERINGATAN: Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan dengan tingkat volume yang tinggi untuk waktu yang lama.

Headset Apple Headset yang dijual dengan iPhone 4s atau versi yang lebih baru di China (dapat dikenali dengan lingkaran penyekat berwarna gelap di colokannya) dirancang untuk menyesuaikan standar China dan kompatibel dengan iPhone 4s atau versi yang lebih baru, iPad 2 atau versi yang lebih baru, dan iPod touch generasi ke-5. Gunakan headset yang kompatibel dengan perangkat Anda.

Sinyal radio iPhone menggunakan sinyal radio untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Untuk informasi tentang besar daya yang digunakan untuk mengirim sinyal ini, dan tentang langkah yang dapat Anda ambil untuk meminimalisasi pemaparan, lihat [Pengaturan > Umum > Mengenai > Legal > Pemaparan RF](#).

Gangguan frekuensi radio Amati tanda dan pemberitahuan yang melarang atau membatasi penggunaan ponsel (misalnya, di fasilitas kesehatan atau area ledakan). Walau pun iPhone dirancang, diuji, dan diproduksi untuk menyesuaikan dengan peraturan yang mengatur emisi frekuensi radio, emisi dari iPhone dapat berakibat negatif terhadap pengoperasian peralatan elektronik lainnya, mengakibatkan kegagalan pemakaian. Matikan iPhone atau gunakan Mode Pesawat untuk mematikan transmisi nirkabel iPhone saat penggunaannya dilarang, misal, saat bepergian dengan pesawat, atau saat diminta oleh petugas berwenang.

Perangkat medis iPhone mengandung radio yang memancarkan bidang elektromagnetik, dan mengandung magnet di dekat bagian bawahnya. Headphone yang disertakan juga mengandung magnet di earbudnya. Bidang elektromagnetik dan magnet ini dapat mengganggu alat pacu jantung, defibrillator, atau perangkat medis lain. Jaga jarak setidaknya 6 inci (sekitar 15 cm) antara alat pacu jantung atau defibrillator Anda dengan iPhone atau earbud. Jika Anda menduga iPhone mengganggu alat pacu jantung atau perangkat medis Anda yang lain, berhenti menggunakan iPhone dan konsultasikan dengan dokter Anda untuk informasi mengenai perangkat medis Anda.

Kondisi medis Jika Anda memiliki kondisi medis yang diyakini dapat dipengaruhi oleh iPhone (misal, kejang, pingsan, kejang mata, atau sakit kepala), konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan iPhone.

Atmosfer eksplosif Jangan mengisi ulang atau menggunakan iPhone di wilayah yang memiliki potensi ledakan, misal, di area pengisian bahan bakar, atau di area yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel (misalnya, butiran, debu, atau serbuk besi). Patuhi semua tanda-tanda dan instruksi.

Gerak berulang Saat Anda melakukan aktivitas berulang seperti mengetik atau bermain game di iPhone, Anda mungkin mengalami ketidaknyamanan pada tangan, lengan, pergelangan tangan, bahu, leher, atau bagian lain dari tubuh Anda. Jika Anda mengalami rasa tidak nyaman, hentikan penggunaan iPhone dan konsultasikan dengan dokter.

Kegiatan berkonsekuensi tinggi Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan di mana kegagalan perangkat bisa mengakibatkan kematian, luka, atau kerusakan lingkungan yang parah.

Bahaya tersedak Beberapa aksesori iPhone dapat menimbulkan bahaya tersedak bagi anak-anak. Jauhkan aksesori tersebut dari anak-anak.

Informasi penanganan penting

Pembersihan Bersihkan iPhone segera jika bersentuhan dengan apa pun yang dapat menyebabkan noda—seperti kotoran, tinta, tata rias, atau losion. Untuk membersihkan:

- Cabut semua kabel dan matikan iPhone (tekan dan tahan tombol Tidur/Bangun, lalu geser penggeser pada layar).
- Gunakan kain yang halus dan bebas serat.
- Hindari kelembapan pada lubangnya.
- Jangan menggunakan produk pembersih atau udara yang dikompres.

Bagian depan atau belakang pelindung iPhone terbuat dari kaca yang dilengkapi dengan mantel oleofobik (anti air) yang tahan sidik jari. Lapisan ini tahan lama jika iPhone digunakan secara normal. Produk pembersih dan bahan penggosok akan memudahkan lapisan, dan dapat menggores kaca.

Menggunakan konektor, port, dan tombol Jangan memaksakan konektor masuk ke port atau menerapkan tekanan yang berlebihan untuk tombol, karena ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak tercakup dalam garansi. Jika konektor dan port tidak terhubung dengan mudah, mereka mungkin tidak sesuai. Periksa kejanggalan dan pastikan bahwa konektor cocok dengan port dan bahwa Anda telah memposisikan konektor dengan benar pada port.

Kabel Lightning Perubahan warna dari colokan Lightning setelah pemakaian biasa adalah normal. Kotoran, serpihan, dan terkena cairan dapat menyebabkan perubahan warna. Untuk menghilangkan perubahan warna atau jika kabel menjadi panas selama penggunaan atau tidak mengisi ulang atau menyelaraskan dengan iPhone, lepaskan sambungan kabel Lightning dari komputer atau adaptor daya dan bersihkan dengan kain lembut, kering, dan bebas serat. Jangan menggunakan cairan atau produk pembersih saat membersihkan konektor Lightning.

Suhu operasi iPhone dirancang untuk bekerja dalam suhu sekitar 32° dan 95° F (0° dan 35° C) dan disimpan dalam suhu antara -4° dan 113° F (-20° dan 45° C). iPhone dapat rusak dan usia baterai menjadi lebih pendek jika disimpan atau dioperasikan di luar kisaran suhu tersebut. Hindari memapar iPhone ke perubahan suhu dan kelembapan yang dramatis. Saat Anda menggunakan iPhone atau mengisi ulang baterai, adalah normal jika iPhone menjadi panas.

Jika suhu dalam iPhone melebihi suhu operasi normal (misal, di mobil yang panas atau di bawah sinar matahari langsung selama waktu yang berkepanjangan), Anda mungkin mengalami hal-hal berikut karena iPhone mencoba untuk mengatur suhunya:

- iPhone berhenti mengisi baterai.
- Layar meredup.
- Muncul layar peringatan suhu.
- Beberapa app dapat tertutup.

Penting: Anda mungkin tidak dapat menggunakan iPhone saat layar peringatan suhu ditampilkan. Jika iPhone tidak berhasil menurunkan suhu internal, maka perangkat akan beralih ke mode tidur sampai suhu mendingin. Pindahkan iPhone ke lokasi yang lebih dingin jauh dari sinar matahari langsung dan tunggu beberapa menit sebelum mencoba menggunakannya kembali.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=id_ID.

Situs Dukungan iPhone

Informasi dukungan yang komprehensif tersedia online di www.apple.com/id/support/iphone. Untuk menghubungi Apple untuk mendapatkan layanan personal (tidak tersedia di semua area), kunjungi www.apple.com/support/contact.

Memulai ulang atau mengatur ulang iPhone

Jika ada yang tidak beres, coba mulai ulang iPhone, tutup paksa aplikasi, atau atur ulang iPhone.

Memulai ulang iPhone. Tahan tombol Tidur/Bangun sampai muncul penggeser merah. Geser jari Anda pada slider untuk mematikan iPhone. Untuk menyalakan iPhone kembali, tahan tombol Tidur/Bangun hingga logo Apple muncul.

Menutup paksa app. Dari layar Utama, klik dua kali tombol Utama dan gesek ke atas pada layar app.

Jika Anda tidak dapat mematikan iPhone atau jika masalah tersebut berlanjut, Anda mungkin perlu mengatur ulang iPhone. Hanya lakukan ini jika Anda tidak dapat memulai ulang iPhone.

Mengatur ulang iPhone. Tekan terus tombol Tidur/Bangun dan tombol Utama secara bersamaan selama paling tidak sepuluh detik hingga logo Apple muncul.

Anda dapat mengatur ulang kata di kamus, pengaturan jaringan, tata letak layar, dan peringatan lokasi. Anda juga dapat menghapus konten dan pengaturan Anda.

Mengatur ulang pengaturan iPhone

Mengatur ulang pengaturan iPhone. Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang, lalu pilih pilihan:

- *Mengatur Ulang Semua Pengaturan:* Semua preferensi dan pengaturan Anda diatur ulang.
- *Menghapus Semua Konten dan Pengaturan:* Informasi dan pengaturan Anda akan dihapus. iPhone tidak dapat digunakan hingga diatur lagi.
- *Mengatur Ulang Pengaturan Jaringan:* Saat Anda mengatur ulang pengaturan jaringan, daftar jaringan dan pengaturan VPN yang sebelumnya digunakan dan tidak diinstal oleh profil konfigurasi akan dihapus. Untuk menghapus pengaturan VPN yang diinstal oleh profil konfigurasi, buka Pengaturan > Umum > Profil, lalu pilih profil dan ketuk Hapus. Tindakan ini juga akan menghapus pengaturan atau akun lain yang disediakan profil. Wi-Fi dimatikan dan kemudian dinyalakan kembali untuk memutuskan sambungan dengan jaringan yang Anda gunakan. Pengaturan Wi-Fi dan "Minta untuk Bergabung dengan Jaringan" dibiarkan menyala.
- *Mengatur Ulang Kamus Papan Ketik:* Anda menambah kata ke kamus papan ketik dengan menolak saran kata dari iPhone saat Anda mengetik. Mengatur ulang kamus papan ketik akan menghapus semua kata yang telah Anda tambahkan.
- *Mengatur Ulang Susunan Layar Utama:* Mengembalikan app internal ke susunan aslinya di Layar Utama.
- *Mengatur Ulang Lokasi & Privasi:* Atur ulang layanan lokasi dan pengaturan privasi ke default pabrik.

Mengumpulkan informasi mengenai iPhone Anda

Melihat informasi mengenai iPhone. Buka Pengaturan > Umum > Mengenai. Item yang dapat Anda lihat termasuk:

- Alamat jaringan
- Jumlah lagu, video, foto, dan app
- Kapasitas dan ruang penyimpanan yang tersedia
- Versi iOS
- Operator
- Nomor model
- Nomor seri
- Alamat Wi-Fi dan Bluetooth
- IMEI (International Mobile Equipment Identity)
- ICCID (Integrated Circuit Card Identifier, atau Smart Card) untuk jaringan GSM
- MEID (Mobile Equipment Identifier) untuk jaringan CDMA.
- Firmware modem
- Diagnostik & Penggunaan, dan Legal (termasuk pemberitahuan hukum, lisensi, garansi, simbol peraturan, dan informasi paparan RF)

Untuk menyalin nomor seri dan penanda lainnya, sentuh terus penanda hingga Salin muncul.

Untuk membantu Apple meningkatkan produk dan layanan, iPhone mengirim data diagnostik dan penggunaan. Data ini tidak mengidentifikasi Anda secara pribadi, tetapi dapat meliputi informasi lokasi.

Melihat atau mematikan informasi diagnostik. Buka Pengaturan > Umum > Mengenai > Diagnostik dan Penggunaan.

Informasi penggunaan

Melihat penggunaan seluler. Buka Pengaturan > Seluler. Lihat [Pengaturan Seluler](#) di halaman 167.

Melihat informasi penggunaan lainnya Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan untuk:

- Melihat penyimpanan tiap app
- Melihat dan mengelola penyimpanan iCloud
- Menampilkan tingkat baterai dalam persentase
- Lihat waktu yang berlalu sejak iPhone diisi ulang

Menonaktifkan iPhone

Jika iPhone dinonaktifkan karena Anda lupa kode sandi atau memasukkan terlalu sering kode sandi yang salah, Anda dapat memulihkan iPhone dari iTunes atau cadangan iCloud dan mengatur ulang kode sandinya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memulihkan iPhone](#) di halaman 167.

Jika Anda menerima pesan di iTunes yang memberi tahu bahwa iPhone dikunci dan Anda harus memasukkan kode sandi, lihat support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=id_ID.

Mencadangkan iPhone

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes untuk mencadangkan iPhone secara otomatis. Jika Anda memilih untuk mencadangkan menggunakan iCloud, Anda juga tidak dapat menggunakan iTunes untuk mencadangkan ke komputer Anda secara otomatis, tetapi Anda dapat menggunakan iTunes untuk mencadangkan ke komputer Anda secara manual. iCloud mencadangkan ke iPhone Anda setiap hari melalui Wi-Fi, saat iPhone tersambung ke sumber daya dan terkunci. Tanggal dan waktu pencadangan terakhir diurutkan di bagian bawah layar Penyimpanan & Cadangan.

iCloud mencadangkan:

- Musik, film, acara TV, app, dan buku yang dibeli
- Foto dan video di album Rol Kamera Anda
- Pengaturan iPhone
- Data app
- Layar Utama, folder, dan tata letak app
- Pesan (iMessage, SMS, dan MMS)
- Nada Dering

Catatan: Konten yang dibeli tidak dicadangkan di semua area.

Menyalakan cadangan iCloud. Buka Pengaturan > iCloud, lalu masuk dengan ID Apple dan kata sandi Anda jika diperlukan. Buka Penyimpanan & Cadangan, lalu nyalakan Cadangan iCloud. Untuk menyalakan Cadangan di iTunes, buka File > Perangkat > Cadangkan.

Mencadangkan segera. Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Cadangkan Sekarang.

Mengenkripsi cadangan Anda. Cadangan iCloud dienkripsi secara otomatis sehingga data Anda dilindungi dari akses yang tidak sah saat dikirim ke perangkat Anda dan saat disimpan di iCloud. Jika Anda menggunakan iTunes untuk cadangan Anda, pilih "Enkripsi cadangan iPhone" di panel Ringkasan iTunes.

Mengelola cadangan Anda. Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Kelola Penyimpanan. Ketuk nama iPhone Anda. Anda dapat mengelola app mana yang dicadangkan ke iCloud dan menghapus cadangan yang ada. Di iTunes, hapus cadangan di Preferensi iTunes.

Menyalakan atau mematikan cadangan Rol Kamera. Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Kelola Penyimpanan. Ketuk nama iPhone Anda, lalu nyalakan atau matikan cadangan Rol Kamera.

Menampilkan perangkat yang dicadangkan. Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan > Kelola Penyimpanan.

Menghentikan cadangan iCloud. Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu matikan Cadangan iCloud.

Musik yang tidak dibeli di iTunes tidak dicadangkan di iCloud. Gunakan iTunes untuk mencadangkan dan memulihkan konten tersebut. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 19.

Penting: Cadangan untuk pembelian musik, film, atau acara TV tidak tersedia di semua negara. Pembelian sebelumnya mungkin tidak dipulihkan jika pembelian tidak ada lagi di iTunes Store, App Store, atau iBook Store.

Konten yang dibeli dan konten Berbagi Foto tidak akan menggunakan ruang penyimpanan 5 GB gratis di iCloud.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai mencadangkan iPhone, lihat support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=id_ID.

Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPhone

Mengenai pembaruan dan pemulihan

Anda dapat memperbarui perangkat lunak iPhone di Pengaturan, atau dengan menggunakan iTunes. Anda juga dapat menghapus atau memulihkan iPhone, lalu menggunakan iCloud atau iTunes untuk memulihkan dari cadangan.

Memperbarui iPhone

Anda dapat memperbarui perangkat lunak di Pengaturan iPhone atau dengan menggunakan iTunes.

Memperbarui iPhone secara nirkabel. Buka Pengaturan > Umum > Pembaruan Perangkat Lunak. iPhone akan memeriksa pembaruan perangkat lunak yang tersedia.

Memperbarui perangkat lunak di iTunes. iTunes memeriksa pembaruan perangkat lunak yang tersedia tiap kali Anda menyelaraskan iPhone menggunakan iTunes. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 19.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pembaruan perangkat lunak iPhone lihat support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=id_ID.

Memulihkan iPhone

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes untuk memulihkan iPhone dari cadangan.

Memulihkan dari cadangan iCloud. Atur iPhone untuk menghapus semua pengaturan dan informasi, lalu masuk ke iCloud dan pilih "Pulihkan dari Cadangan" di Asisten Pengaturan. Lihat [Memulai ulang atau mengatur ulang iPhone](#) di halaman 163.

Memulihkan dari cadangan iTunes. Sambungkan iPhone ke komputer yang biasanya Anda selaraskan, pilih iPhone di jendela iTunes, dan klik Pulihkan di panel Ringkasan.

Saat perangkat lunak iPhone dipulihkan, Anda dapat mengaturnya sebagai iPhone baru, atau memulihkan musik, video, data aplikasi, dan konten lainnya dari cadangan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai memulihkan perangkat lunak iPhone lihat support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=id_ID.

Pengaturan Seluler

Gunakan pengaturan Seluler untuk menyalakan atau mematikan data dan roaming seluler, mengatur app dan layanan mana yang menggunakan data seluler, melihat waktu panggilan dan penggunaan data seluler, dan mengatur pilihan seluler lainnya.

Jika iPhone terhubung ke Internet melalui jaringan data seluler, ikon LTE, 4G, 3G, E, atau GPRS akan muncul di bar status.

Layanan LTE, 4G, dan 3G pada jaringan seluler GSM mendukung komunikasi suara dan data secara bersamaan. Untuk semua koneksi seluler lain, Anda tidak dapat menggunakan layanan internet saat berbicara di telepon kecuali jika iPhone juga memiliki koneksi Wi-Fi ke internet. Tergantung pada koneksi jaringan, Anda mungkin tidak dapat menerima panggilan saat iPhone mentransfer data melalui jaringan seluler—misalnya, saat mengunduh halaman web.

- *Jaringan GSM:* Pada koneksi EDGE atau GPRS, panggilan masuk dapat langsung masuk ke pesan suara selama transfer data. Untuk panggilan masuk yang Anda jawab, transfer data akan dijeda.
- *Jaringan CDMA:* Pada koneksi EV-DO, transfer data dijeda saat Anda menjawab panggilan masuk. Pada koneksi 1xRTT, panggilan masuk mungkin langsung masuk ke kotak suara selama transfer data. Untuk panggilan masuk yang Anda jawab, transfer data akan dijeda.

Transfer data akan berlanjut saat Anda mengakhiri panggilan.

Jika Data Seluler mati, semua layanan data hanya akan menggunakan Wi-Fi—termasuk email, penelusuran web, pemberitahuan push, dan layanan lain. Jika Data Seluler nyala, operator dapat mengenakan biaya. Misalnya, menggunakan beberapa fitur dan layanan tertentu yang mentransfer data, seperti Siri dan pesan, dapat dikenakan biaya pada paket data.

Menyalakan atau mematikan Data Seluler. Buka Pengaturan > Seluler. Pilihan berikut ini mungkin tersedia:

- *Menyalakan atau mematikan Roaming Suara (model CDMA):* Matikan Roaming Suara untuk menghindari pemberlakuan biaya karena menggunakan jaringan operator lain. Saat jaringan operator Anda tidak tersedia, iPhone tidak akan memiliki layanan (data atau suara) seluler.
- *Menyalakan atau mematikan Roaming Data:* Roaming Data mengizinkan akses internet menggunakan jaringan data seluler bila Anda berada di luar jangkauan operator. Saat Anda sedang melakukan perjalanan, Anda dapat mematikan Roaming Data untuk terhindar dari biaya roaming. Lihat [Pengaturan telepon](#) di halaman 51.

- *Mengaktifkan atau menonaktifkan 3G:* Dalam beberapa kasus, penggunaan data internet 3G lebih cepat, namun dapat mengurangi kinerja baterai. Jika Anda sering menelepon, Anda dapat mematikan 3G untuk memperpanjang kinerja baterai. Pilihan ini tidak tersedia di semua area.

Mengatur apakah data seluler digunakan untuk app dan layanan. Buka Pengaturan > Seluler, lalu nyalakan atau matikan data seluler untuk setiap app yang dapat menggunakan data seluler. Jika pengaturan mati, iPhone hanya akan menggunakan Wi-Fi untuk layanan tersebut. Pengaturan iTunes termasuk iTunes Match dan unduh otomatis dari iTunes Store dan App Store.

Menjual atau memberikan iPhone?

Sebelum Anda menjual atau memberikan perangkat iPhone Anda, pastikan untuk menghapus semua konten dan informasi pribadi Anda. Jika Anda mengaktifkan Cari iPhone Saya (lihat [Cari iPhone Saya](#) di halaman 39), Kunci Aktivasi dinyalakan. Anda perlu mematikan Kunci Aktivasi sebelum pengguna baru dapat mengaktifkan iPhone dengan akunnya sendiri.

Menghapus iPhone dan menghapus Kunci Aktivasi. Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang > Hapus Semua Konten dan Pengaturan.

Lihat support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=id_ID.

Mempelajari lebih lanjut, layanan, dan dukungan

Rujuk ke sumber daya berikut memperoleh informasi lebih lanjut mengenai keselamatan, perangkat lunak, dan layanan yang terkait dengan iPhone.

Untuk mempelajari tentang	Lakukan ini
Menggunakan iPhone dengan aman	Lihat Informasi keamanan penting di halaman 160.
Layanan dan dukungan, tips, forum, serta download perangkat lunak Apple di "iPhone"	Kunjungi www.apple.com/id/support/iphone .
Layanan dan dukungan dari operator Anda	Hubungi operator Anda atau buka situs web operator.
Informasi terbaru tentang iPhone	Buka www.apple.com/id/iphone .
Mengelola akun ID Apple Anda	Kunjungi appleid.apple.com .
Menggunakan iCloud	Buka help.apple.com/icloud .
Menggunakan iTunes	Buka iTunes, lalu pilih Bantuan > Bantuan iTunes. Untuk tutorial iTunes online (mungkin tidak tersedia di semua negara dan wilayah), kunjungi www.apple.com/id/support/itunes .
Menggunakan app Apple iOS lainnya	Buka www.apple.com/id/support/ios .
Menemukan nomor seri IMEI, ICCID, atau MEID iPhone	Anda dapat menemukan nomor seri International Mobile Equipment Identity (IMEI), ICCID, atau Mobile Equipment Identifier (MEID) iPhone pada kemasan iPhone. Atau, pada iPhone, pilih Pengaturan > Umum > Mengenai. Untuk informasi lebih lanjut, buka support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=id_ID .
Mendapatkan layanan garansi	Pertama-tama, ikuti saran dalam petunjuk ini. Lalu buka www.apple.com/id/support/iphone .
Melihat informasi pengatur iPhone	Pada iPhone, buka Pengaturan > Umum > Mengenai > Hukum > Peraturan.
Layanan penggantian baterai	Buka www.apple.com/id/batteries/replacements.html .

Untuk mempelajari tentang	Lakukan ini
Menggunakan iPhone dalam Lingkungan Perusahaan	Buka www.apple.com/iphone/business untuk mempelajari mengenai fitur iPhone termasuk Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN, dan lainnya.

Pernyataan kepatuhan FCC

Perangkat ini patuh pada pasal 15 peraturan FCC. Operasi patuh pada dua kondisi berikut: (1) Perangkat ini mungkin tidak menyebabkan gangguan yang berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima setiap gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan operasi yang tidak diinginkan.

Catatan: Peralatan ini telah diuji dan mematuhi batas-batas perangkat digital Kelas B, menurut pasal 15 Aturan FCC. Batas ini dirancang untuk menyediakan perlindungan yang wajar terhadap gangguan berbahaya dalam instalasi di rumah. Peralatan ini membuat, menggunakan, dan dapat meradiasi energi frekuensi radio dan, jika tidak diinstal dan digunakan sesuai dengan instruksi, dapat menyebabkan gangguan berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi dalam instalasi tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan yang berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan mematikan dan menyalakan peralatan, pengguna disarankan untuk mencoba memperbaiki gangguan melalui langkah-langkah berikut:

- Ubah orientasi atau pindahkan antena penerima.
- Tambah pemisah antara peralatan dan penerima.
- Sambungkan peralatan ke stop kontak di sirkuit yang berbeda dengan yang disambungkan ke penerima.
- Konsultasikan kepada dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman untuk bantuan.

Penting: Perubahan atau modifikasi terhadap produk ini yang tidak disahkan oleh Apple dapat membatalkan kompatibilitas elektromagnetik (EMC) dan kepatuhan nirkabel dan meniadakan otoritas Anda untuk mengoperasikan produk. Produk ini telah menunjukkan kepatuhan EMC dalam kondisi yang menyertakan penggunaan perangkat perifer dan kabel berlapis yang sesuai antarkomponen sistem. Penting bahwa Anda menggunakan perangkat perifer dan kabel berlapis yang sesuai antarkomponen sistem untuk mengurangi kemungkinan penyebab gangguan pada radio, televisi, dan perangkat elektronik lainnya.

Pernyataan peraturan Kanada

Perangkat ini mematuhi standar RSS pengecualian lisensi Kanada Industri. Operasi patuh pada dua kondisi berikut: (1) perangkat ini mungkin tidak menyebabkan gangguan, dan (2) perangkat ini harus menerima gangguan apa pun, termasuk gangguan yang bisa menyebabkan operasi perangkat yang tidak diinginkan.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informasi pembuangan dan daur ulang

Program Daur Ulang Ponsel Bekas Apple (tersedia di beberapa wilayah): Untuk daur ulang gratis ponsel lama Anda, label pengiriman prabayar, dan instruksinya, kunjungi www.apple.com/recycling.

Pembuangan dan daur ulang iPhone: Anda harus membuang iPhone dengan benar menurut hukum dan peraturan setempat. Karena iPhone terdiri dari komponen elektronik dan baterai, iPhone harus dibuang secara terpisah dari sampah rumah tangga. Ketika iPhone mencapai akhir hidupnya, hubungi pihak berwenang setempat untuk mengetahui pilihan cara pembuangan dan daur ulang atau serahkan ke toko pengecer Apple setempat atau kembalikan ke Apple. Baterai akan dicabut dan didaur ulang secara ramah lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.apple.com/recycling.

Penggantian baterai: Baterai lithium-ion pada iPhone hanya boleh diganti oleh Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple, dan harus didaur ulang atau dibuang terpisah dari sampah rumah tangga. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan penggantian baterai, buka <http://www.apple.com/id/batteries/>.

Efisiensi Charger Baterai



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Pernyataan Baterai Taiwan

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Pernyataan Baterai Cina

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

Uni Eropa—Informasi Pembuangan



Simbol di atas berarti menurut undang-undang dan peraturan setempat, produk Anda dan baterainya harus dibuang secara terpisah dari limbah rumah tangga. Ketika masa pakai produk ini berakhir, bawalah barang ini ke tempat yang ditentukan oleh pihak berwenang setempat. Pengumpulan dan pendaurulangan secara terpisah dari produk Anda dan baterainya akan membantu upaya pelestarian sumber daya alam dan memastikan produk tersebut didaur ulang dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple dan lingkungan

Di Apple, kami menyadari benar tanggung jawab kami untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat pengoperasian dan produk-produk kami. Untuk informasi lebih lanjut, buka www.apple.com/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Apple, logo Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keychain, Mac, OS X, Passbook, Safari, Siri, Spotlight, Time Capsule, dan logo Works with iPhone adalah merek dagang Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, Lightning, logo Made for iPhone, Multi-Touch, dan Touch ID adalah merek dagang Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U, dan logo Podcast adalah merek layanan Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara lainnya.

App Store, iBook Store, iTunes Match, dan iTunes Radio adalah merek layanan dari Apple Inc.

iOS adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Cisco di AS dan negara lain dan digunakan di bawah lisensi.

NIKE dan Swoosh Design adalah merek dagang dari NIKE, Inc. dan afliasinya, dan digunakan di bawah lisensi.

Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan lambang tersebut oleh Apple Inc. adalah di bawah lisensi.

Adobe dan Photoshop adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Adobe Systems Incorporated di AS dan/ atau negara lain.

Nama-nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang dari perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing.

Penyebutan produk pihak ketiga hanyalah untuk tujuan informasi semata dan bukan merupakan dukungan ataupun rekomendasi. Apple tidak bertanggung jawab atas kinerja atau penggunaan produk-produk tersebut. Semua kesepakatan, perjanjian, atau garansi, jika ada, hanya berlaku antara pihak penjual dan calon pengguna. Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi dalam buku panduan ini. Apple tidak bertanggung jawab atas kesalahan cetak atau penulisan.

ID019-2617/2014-03