



iPhone

사용 설명서

iOS 7.1용 소프트웨어

차례

8	제 1 장: iPhone 살펴보기
8	iPhone 개요
9	액세서리
10	Multi-Touch 화면
10	버튼
12	상태 아이콘
14	제 2 장: 시작하기
14	SIM 카드 설치하기
14	iPhone 설정 및 활성화하기
15	iPhone을 컴퓨터에 연결하기
15	Wi-Fi 연결하기
16	인터넷에 연결하기
16	메일 및 기타 계정 설정하기
16	Apple ID
17	iOS 장비의 콘텐츠 관리하기
17	iCloud
18	iTunes와 동기화
19	날짜와 시간
19	다국어 설정
19	iPhone 이름
19	iPhone에 관한 이 사용 설명서 보기
20	제 3 장: 기본 사항
20	App 사용하기
22	iPhone 사용자화하기
24	텍스트 입력하기
26	받아쓰기
27	음성 명령
27	검색하기
28	제어 센터
28	알림 및 알림 센터
29	사운드 및 무음
30	방해금지 모드
30	AirDrop, iCloud 및 공유하는 여러 가지 방법
31	파일 전송하기
31	개인용 핫스팟
31	AirPlay
32	AirPrint
32	Apple 헤드셋 사용하기
33	Bluetooth 장비
33	차단

33	개인 정보 보호
34	보안
36	배터리 충전 및 모니터하기
37	iPhone과 함께 여행하기
38	제 4 장: Siri
38	요청하기
39	Siri에게 사용자에게 대해 말하기
39	수정하기
39	Siri 설정
41	제 5 장: 전화
41	전화 통화
44	Visual Voicemail
45	연락처
45	착신통화전환, 통화 중 대기 및 발신자 정보
45	벨소리 및 진동
45	국제 전화
46	전화 설정
47	제 6 장: Mail
47	메시지 작성하기
48	미리 살펴보기
48	메시지 나중에 완성이
48	중요한 메시지 보기
49	첨부 파일
49	여러 개의 메시지 작업하기
50	주소 보기 및 저장하기
50	메시지 프린트하기
50	Mail 설정
52	제 7 장: Safari
52	Safari 살펴보기
53	웹 검색하기
53	웹 탐색하기
54	책갈피 유지하기
54	발견한 항목 공유하기
54	양식 채우기
55	읽기 도구로 불필요한 내용 없애기
55	나중에 읽기 목록 저장하기
56	개인 정보 보호 및 보안
56	Safari 설정
57	제 8 장: 음악
57	iTunes 라디오
58	음악 가져오기
58	탐색 및 재생하기
60	앨범 보기
60	오디오북
60	재생목록
61	사용자를 위해 만들어진 Genius

61	Siri 및 음성 명령
62	iTunes Match
62	홈 공유
62	음악 설정
64	제 9 장: 메시지
64	SMS, MMS 및 iMessage
64	메시지 주고 받기
65	대화 관리하기
66	사진, 비디오 등 공유하기
66	메시지 설정
67	제 10 장: 캘린더
67	캘린더 살펴보기
67	초대
68	여러 개의 캘린더 사용하기
68	iCloud 캘린더 공유하기
69	캘린더 설정
70	제 11 장: 사진
70	사진 및 비디오 보기
71	사진 및 비디오 구성하기
71	iCloud 사진 공유
72	나의 사진 스트림
73	사진 및 비디오 공유하기
73	사진 편집 및 비디오 다듬기
74	사진 프린트하기
74	사진 설정
75	제 12 장: 카메라
75	카메라 살펴보기
76	사진 및 비디오 찍기
77	HDR
77	보기, 공유하기 및 프린트하기
78	카메라 설정
79	제 13 장: 날씨
81	제 14 장: 시계
81	시계 살펴보기
82	알람 및 타이머
83	제 15 장: 지도
83	장소 찾기
84	추가 정보 얻기
84	경로 보기
85	3D 및 Flyover
85	지도 설정
86	제 16 장: 비디오
86	비디오 살펴보기
87	보관함에 비디오 추가하기

87	재생 제어하기
88	비디오 설정
89	제 17 장: 메모
89	메모 살펴보기
90	여러 계정으로 메모 사용하기
91	제 18 장: 미리 알림
91	예정된 미리 알림
92	위치 미리 알림
92	미리 알림 설정
93	제 19 장: 주식
95	제 20 장: Game Center
95	Game Center 살펴보기
96	친구와 게임하기
96	Game Center 설정
97	제 21 장: 뉴스 가판대
97	뉴스 가판대 살펴보기
98	제 22 장: iTunes Store
98	iTunes Store 살펴보기
98	탐색 또는 검색하기
99	구입, 대여 또는 교환하기
99	iTunes Store 설정
101	제 23 장: App Store
101	iTunes Store 살펴보기
101	App 찾기
102	구입, 교환 및 다운로드하기
102	App Store 설정
104	제 24 장: Passbook
104	Passbook 살펴보기
104	Passbook 사용 시작하기
105	Passbook 설정
106	제 25 장: 나침반
106	나침반 살펴보기
107	기울기
108	제 26 장: 음성 메모
108	음성 메모 살펴보기
108	녹음하기
109	듣기
109	녹음을 컴퓨터로 이동하기
110	제 27 장: FaceTime
110	FaceTime 살펴보기
110	전화 걸기 및 받기

- 111 통화 관리하기
- 112 **제 28 장: 연락처**
- 112 연락처 살펴보기
- 113 iPhone에서 연락처 사용하기
- 113 연락처 추가하기
- 114 연락처 설정
- 115 **제 29 장: 계산기**
- 116 **제 30 장: iBooks**
- 116 iBooks 설치하기
- 116 책 읽기
- 117 책 구성하기
- 118 PDF 읽기
- 118 iBooks 설정
- 119 **제 31 장: Nike + iPod**
- 119 살펴보기
- 119 센서를 링크 및 보정하기
- 120 운동하기
- 120 Nike + iPod 설정
- 121 **제 32 장: Podcast**
- 121 Podcast 살펴보기
- 122 Podcast 얻기
- 122 재생 제어하기
- 123 Podcast 구성하기
- 123 Podcast 설정
- 124 **부록 A: 손쉬운 사용**
- 124 손쉬운 사용 기능
- 124 손쉬운 사용 단축키
- 125 VoiceOver
- 135 Siri
- 135 확대/축소
- 135 색상 반전
- 135 선택 항목 말하기
- 136 자동 텍스트 말하기
- 136 텍스트 크게 표시, 볼드체 및 고대비
- 136 화면 상의 동작 줄이기
- 136 켜/끔 스위치 레이블
- 136 보청기
- 137 자막 및 청각 장애인용 자막
- 138 알림 시 LED 깜빡임
- 138 모노 오디오 및 밸런스
- 138 전화 오디오 돌리기
- 138 지정 가능한 벨소리 및 진동
- 138 전화 소음 차단
- 138 사용법 유도
- 139 스위치 제어

- 141 AssistiveTouch
- 142 TTY 지원
- 142 Visual Voicemail
- 143 와이드스크린 키보드
- 143 큰 전화 키패드
- 143 음성 명령
- 143 OS X의 손쉬운 사용

- 144 **부록 B: 다국어 키보드**
- 144 다국어 키보드 사용하기
- 145 특수 입력 방법

- 146 **부록 C: 비즈니스를 위한 iPhone**
- 146 Mail, 연락처 및 캘린더
- 146 네트워크 접근
- 146 App

- 147 **부록 D: 안전한 사용, 취급 및 지원**
- 147 중요한 안전 정보
- 148 중요한 취급 정보
- 149 iPhone 지원 사이트
- 149 iPhone 재시동 또는 재설정하기
- 150 iPhone 설정 재설정하기
- 150 iPhone에 관한 정보를 얻을 수 있습니다.
- 151 사용 내용 정보
- 151 비활성화된 iPhone
- 151 iPhone 백업하기
- 152 iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원하기
- 152 셀룰러 설정
- 153 iPhone을 판매 또는 양도하겠습니까?
- 153 더 자세한 정보, 서비스 및 지원에 대해 배우기


iPhone 살펴보기

1


iPhone 개요

이 설명서는 iOS 7.1과 iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c 및 iPhone 5s의 기능을 설명합니다.

iPhone 5s



iPhone 5c




iPhone App 및 기능은 사용자의 위치, 언어, 네트워크 사업자 및 iPhone 모델에 따라 달라집니다. 지역별로 기능 지원 여부를 확인하려면 www.apple.com/kr/ios/feature-availability를 참조하십시오.

참고: 셀룰러 네트워크를 통해 데이터를 전송하거나 수신한 App에는 추가 비용이 발생할 수 있습니다. iPhone 서비스 요금제 및 요금에 관한 정보는 네트워크 사업자에 문의하십시오.

액세서리


iPhone에는 다음 액세서리가 포함되어 있습니다.



Apple 헤드셋. 리모컨 및 마이크가 장착된 Apple EarPods(iPhone 5 이상) 또는 리모컨과 마이크가 장착된 Apple 이어폰(iPhone 4s 또는 이전 모델)을 사용하여 음악 및 비디오를 감상하고 전화를 걸 수 있습니다. 32페이지의 [Apple 헤드셋 사용하기](#)를 참조하십시오.



연결 케이블. Lightning-USB 케이블(iPhone 5 이상) 또는 30핀-USB 케이블(iPhone 4s 또는 이전 모델)을 사용하여 iPhone을 컴퓨터에 연결하여 동기화 및 충전하십시오.




Apple USB 전원 어댑터. Lightning-USB 케이블 또는 30핀-USB 케이블을 사용하여 iPhone 배터리를 충전할 수 있습니다.



SIM 추출 도구. SIM 카드 트레이를 추출하는 데 사용합니다. (모든 지역에서 포함되는 것은 아닙니다.)

Multi-Touch 화면

살짝 누르기, 드래그하기, 쓸어넘기기 및 오므리기/펼치기와 같이 간단한 몇몇 동작만으로 iPhone 및 App을 사용할 수 있습니다.




버튼

iPhone에서 사용하는 대부분의 버튼은 터치스크린의 가상 버튼입니다. 일부 실제 버튼은 iPhone을 켜고 음량을 조절하는 등의 기본적인 기능을 제어합니다.

잠자기/깨우기 버튼

iPhone을 사용하고 있지 않을 때 잠자기/깨우기 버튼을 눌러 iPhone을 잠그십시오. 잠긴 iPhone 디스플레이를 잠자기 상태로 두면 배터리를 절약하고, 화면을 터치하더라도 아무런 반응이 나타나지 않도록 할 수 있습니다. 전화 통화, FaceTime 통화, 문자 메시지, 알람 및 알림을 계속 받을 수 있습니다. 음악을 듣고 음량을 조절할 수도 있습니다.



iPhone 화면을 몇 분간 터치하지 않는 경우 자동으로 잠깁니다. 시간을 조절하려면 설정 > 일반 > 자동 잠금으로 이동하십시오.

iPhone 켜기. Apple 로고가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 버튼을 누르고 계십시오.

iPhone 잠금 해제하기. 잠자기/깨우기 또는 홈 버튼을 누른 다음 슬라이더를 드래그하십시오.

iPhone 끄기. 슬라이더가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 버튼을 누르고 있다가 슬라이더를 드래그하십시오.

iPhone 잠금을 해제할 때 암호를 요구하여 보안을 강화할 수 있습니다. 설정 > Touch ID 및 암호(iPhone 5s) 또는 설정 > 암호(다른 모델)로 이동하십시오. 34페이지의 [암호를 사용하여 데이터 보호하기](#)를 참조하십시오.

홈 버튼

홈 버튼은 홈 화면으로 이동하여 편리한 다른 단축키를 제공합니다.

열린 App 보기. 홈 버튼을 이중 클릭하십시오. 20페이지의 [홈에서 시작하기](#)를 참조하십시오.

Siri(iPhone 4s 이상) 또는 음성 명령 사용하기. 홈 버튼을 길게 누르십시오. 27페이지의 [음성 명령](#) 및 제 4장, 38페이지의 [Siri](#)를 참조하십시오.


iPhone 5s에서 홈 버튼의 센서를 사용하여 암호나 Apple ID 암호를 사용하는 대신 지문을 읽을 수 있습니다. 35페이지의 [Touch ID 센서](#)를 참조하십시오.

홈 버튼을 사용하여 손쉬운 사용 기능을 끄거나 켤 수도 있습니다. 124페이지의 [손쉬운 사용 단축키](#)를 참조하십시오.

음량 조절

통화 중이거나 노래, 동영상 또는 기타 미디어를 감상할 때 iPhone 옆면에 있는 버튼을 사용하여 오디오 음량을 조정합니다. 그 외의 경우, 해당 버튼으로 벨소리, 경고음 및 기타 사운드 효과의 음량을 제어합니다.

경고: 청각 손상 방지에 대한 자세한 내용은 147페이지의 [중요한 안전 정보](#)를 참조하십시오.






벨소리 및 알림음 음량 잠그기. 설정 > 사운드로 이동하여 '버튼을 사용하여 변경'을 끄십시오. 음악 및 비디오의 음량을 제한하려면 설정 > 음악 > 음량 제한으로 이동하십시오.

참고: 일부 EU(유럽 연합) 국가에서는 iPhone에서 청취 안전을 위한 EU 권장 수준 이상으로 음량을 설정하면 경고가 표시될 수 있습니다. 이 수준 이상으로 음량을 높이려면 음량 제어에서 손을 잠깐 떼야 할 수 있습니다. 이 수준으로 헤드셋 최대 음량을 제한하려면 설정 > 음악 > 음량 제한으로 이동하고 EU 음량 제한을 켜십시오. 음량 제한에 대한 변경을 차단하려면 설정 > 일반 > 차단으로 이동하십시오.

음량 버튼을 사용하여 사진을 찍거나 동영상을 녹화할 수도 있습니다. 76페이지의 [사진 및 비디오 찍기](#)를 참조하십시오.

벨소리/무음 스위치


벨소리/무음 스위치를 젓혀서 iPhone을 벨소리 모드  또는 무음 모드 로 설정할 수 있습니다.



벨소리 모드로 설정하면 iPhone에서 모든 사운드를 재생합니다. 무음 모드로 설정하면 iPhone에서 벨소리나 경고음 또는 사운드 효과음이 들리지 않습니다.

중요사항: 시계 알림, 음악과 같은 오디오 App 및 많은 게임이 iPhone이 무음 모드로 설정되어 있더라도 내장 스피커를 통해 사운드를 재생합니다. 일부 지역에서는 벨소리/무음 스위치가 무음으로 설정되어 있는 경우에도 카메라 및 음성 메모의 사운드 효과가 재생됩니다.

사운드 변경 및 진동 설정에 관한 정보는 29페이지의 [사운드 및 무음](#)을 참조하십시오.

방해금지 모드 사용하기. 방해금지 모드를 사용하여 전화, 경고 및 알림을 무음으로 설정할 수도 있습니다. 화면 하단 가장자리를 쓸어올려 제어 센터를 연 다음  을 살짝 누르십시오. 30페이지의 **방해금지 모드**를 참조하십시오.

상태 아이콘

화면 상단에 있는 상태 막대의 아이콘은 iPhone에 관한 정보를 제공합니다.

상태 아이콘	의미
	셀 신호 셀룰러 네트워크의 범위에 있으면 전화를 걸거나 받을 수 있습니다. 신호가 없는 경우 '서비스 안 됨'이 나타납니다.
	에어플레인 모드 에어플레인 모드가 켜져 있으면 전화를 걸 수 없고 다른 무선 기능이 비활성화될 수 있습니다. 37페이지의 iPhone과 함께 여행하기 를 참조하십시오.
LTE	LTE 네트워크 사업자의 LTE 네트워크가 사용 가능하면 iPhone이 이 네트워크를 통해 인터넷에 연결할 수 있습니다. (iPhone 5 이상. 일부 지역에서만 지원됩니다.) 152페이지의 셀룰러 설정 을 참조하십시오.
4G	UMTS 네트워크 사업자의 4G UMTS(GSM) 또는 LTE 네트워크가 사용 가능하면 (네트워크 사업자에 따라) iPhone이 이 네트워크를 통해 인터넷에 연결할 수 있습니다. (iPhone 4S 이상. 일부 지역에서만 지원됩니다.) 152페이지의 셀룰러 설정 을 참조하십시오.
3G	UMTS/EV-DO 네트워크 사업자의 3G UMTS(GSM) 또는 EV-DO(CDMA) 네트워크가 사용 가능하면 iPhone이 이 네트워크를 통해 인터넷에 연결할 수 있습니다. 152페이지의 셀룰러 설정 을 참조하십시오.
E	EDGE 네트워크 사업자의 EDGE(GSM) 네트워크가 사용 가능하면 iPhone이 이 네트워크를 통해 인터넷에 연결할 수 있습니다. 152페이지의 셀룰러 설정 을 참조하십시오.
GPRS	GPRS/1xRTT 네트워크 사업자의 GPRS(GSM) 또는 1xRTT(CDMA) 네트워크가 사용 가능하면 iPhone을 이 네트워크를 통해 인터넷에 연결할 수 있습니다. 152페이지의 셀룰러 설정 을 참조하십시오.
	Wi-Fi iPhone이 Wi-Fi 네트워크를 통해 인터넷에 연결됩니다. 15페이지의 Wi-Fi 연결하기 를 참조하십시오.
	방해금지 모드 '방해금지 모드'가 켜져 있습니다. 30페이지의 방해금지 모드 를 참조하십시오.
	개인용 핫스팟 iPhone이 다른 장비가 사용할 수 있는 개인용 핫스팟을 제공합니다. 31페이지의 개인용 핫스팟 을 참조하십시오.
	동기화하기 iPhone과 iTunes가 동기화 중입니다.
	네트워크 활성화 상태 네트워크 활성화 상태가 있음을 보여줍니다. 일부 타사 업체 App에서도 네트워크 활성화 상태를 사용하여 활성화 상태를 표시할 수 있습니다.
	착신통화전환 착신통화전환이 설정되어 있습니다. 45페이지의 착신통화전환, 통화 중 대기 및 발신자 정보 를 참조하십시오.
	VPN VPN을 사용하여 네트워크에 연결됩니다. 146페이지의 네트워크 접근 을 참조하십시오.
	TTY iPhone이 TTY 기계와 동작하도록 설정되어 있습니다. 142페이지의 TTY 지원 을 참조하십시오.
	세로 화면 방향 고정 iPhone 화면이 세로 방향으로 고정되어 있습니다. 22페이지의 화면 방향 변경하기 를 참조하십시오.
	알람 알람이 설정되어 있습니다. 82페이지의 알람 및 타이머 를 참조하십시오.
	위치 서비스 항목에서 위치 서비스를 사용하고 있습니다. 33페이지의 개인 정보 보호 를 참조하십시오.

상태 아이콘		의미
	Bluetooth®	<p><i>파란색 또는 흰색 아이콘:</i> Bluetooth가 켜져 있으며 장비와 쌍으로 연결되어 있습니다.</p> <p><i>회색 아이콘:</i> Bluetooth가 켜져 있습니다. iPhone이 장비와 쌍으로 연결된 경우, 장비가 적용 범위를 벗어나 있거나 꺼져 있을 수 있습니다.</p> <p><i>아이콘 없음:</i> Bluetooth가 꺼져 있습니다.</p> <p>33페이지의 Bluetooth 장비를 참조하십시오.</p>
	Bluetooth 배터리	쌍으로 연결된 Bluetooth 장비의 배터리 잔량을 표시합니다.
	배터리	iPhone 배터리 잔량 또는 충전 상태를 표시합니다. 36페이지의 배터리 충전 및 모니터링 을 참조하십시오.

시작하기

2




경고: 부상을 피하려면 iPhone을 사용하기 전에 147페이지의 **중요한 안전 정보**를 읽으십시오.

SIM 카드 설치하기

설치할 SIM 카드를 받은 경우 iPhone을 설정하기 전에 SIM을 설치해야 합니다.

중요사항: GSM 네트워크 및 일부 CDMA 네트워크에 연결할 때 셀룰러 서비스를 사용하려면 마이크로 SIM 카드(iPhone 4 및 iPhone 4s) 또는 나노 SIM 카드(iPhone 5 이상)가 필요합니다. CDMA 무선 네트워크상에서 활성화된 iPhone 4s 이상은 GSM 네트워크에 연결하기 위해(주로 국제 로밍) SIM 카드를 사용할 수도 있습니다. iPhone은 최소한의 서비스 약정이 필요한 경우에도 서비스 전환 및 로밍에 대한 제한을 포함하고 있는 무선 서비스 제공업체의 정책이 적용됩니다. 자세한 내용은 해당 무선 서비스 제공업체에 문의하십시오. 휴대 전화 성능은 무선 서비스 제공업체의 네트워크에 영향을 받습니다.



iPhone 설정 및 활성화하기

Wi-Fi 네트워크 또는 네트워크 사업자의 셀룰러 네트워크를 통해 iPhone 4s 이상이 활성화될 수 있습니다 (일부 지역에서만 가능). 둘 다 사용할 수 없는 경우 iPhone을 컴퓨터에 연결하고 iTunes를 사용하여 iPhone을 활성화해야 합니다(다음 섹션참조).

iPhone 설정 및 활성화하기. iPhone을 켜고 설정 지원을 따르십시오.

설정 지원은 다음을 포함한 진행 과정을 알려줍니다.

- Wi-Fi 네트워크에 연결하기
- 무료 Apple ID 생성 및 로그인하기(iCloud, FaceTime, App Store, iTunes Store 등을 포함하여 여러 기능을 위해 필요함)
- 암호 입력하기
- iCloud 및 iCloud 키체인 설정하기
- 위치 서비스 및 나의 iPhone 찾기와 같은 권장 기능 켜기
- 네트워크 사업자를 통해 iPhone 활성화하기

설정하는 동안 iCloud 또는 iTunes 백업에서 복원할 수도 있습니다.

참고: 설정하면서 나의 iPhone 찾기를 켜 경우 도난을 방지하도록 활성화 잠금이 켜집니다. 36페이지의 [나의 iPhone 찾기](#)를 참조하십시오.

일부 네트워크 사업자의 경우 해당 네트워크를 사용하려면 iPhone을 잠금 해제해야 합니다. 네트워크 사업자가 이 옵션을 제공하는지 알아보려면 support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=ko_KR 사이트를 참조하십시오. 인증 및 설정 정보에 대해서는 네트워크 사업자에게 문의하십시오. 이 과정을 완료하려면 iPhone을 iTunes에 연결해야 합니다. 별도의 비용이 부과될 수 있습니다. 추가 정보는 http://support.apple.com/kb/HT5014?viewlocale=ko_KR 사이트를 참조하십시오.

iPhone을 컴퓨터에 연결하기

활성화를 완료하기 위해 iPhone을 컴퓨터에 연결해야 할 수도 있습니다. iPhone과 컴퓨터를 연결하면 iTunes를 사용하여 컴퓨터에서 iPhone으로 사진 및 기타 콘텐츠를 동기화할 수도 있습니다. 18페이지의 [iTunes와 동기화](#)를 참조하십시오.

컴퓨터와 iPhone을 사용하려면 다음이 필요합니다.

- 인터넷이 연결된 컴퓨터(광대역 권장)
- USB 2.0 또는 3.0 포트가 있는 Mac 또는 PC 및 다음 운영 체제:
 - OS X 버전 10.6.8 이상
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista 또는 Windows XP Home 또는 Professional(Service Pack 3 이상)

iPhone을 컴퓨터에 연결하기. iPhone과 함께 제공되는 Lightning-USB 케이블(iPhone 5 이상) 또는 30핀-USB 케이블(iPhone 4s 또는 이전 모델)을 사용하십시오. 각 장비는 다른 장비를 '신뢰'하는지 확인을 요청할 수 있습니다.



Wi-Fi 연결하기

이 화면 상단에 나타나는 경우 Wi-Fi 네트워크에 연결된 것 입니다. iPhone은 동일한 장소로 돌아오면 언제든지 다시 연결됩니다.

Wi-Fi 구성하기. 설정 > Wi-Fi로 이동하십시오.

- **네트워크 선택하기:** 나열된 네트워크 중 하나를 살짝 누르고 요청하는 경우 암호를 입력하십시오.
- **네트워크 연결 요청하기:** '네트워크 연결 요청'을 켜서 Wi-Fi 네트워크를 사용할 수 있을 때 요청합니다. 그렇지 않은 경우 이전에 사용하던 네트워크를 사용할 수 없을 때 수동으로 네트워크에 연결해야 합니다.
- **네트워크 지우기:** 전에 연결한 네트워크 옆의 ⓘ을 살짝 누르십시오. 그런 다음 '이 네트워크 지우기'를 살짝 누르십시오.
- **폐쇄된 네트워크에 접속하기:** 기타를 누른 다음 폐쇄된 네트워크의 이름을 입력하십시오. 네트워크 이름, 보안 유형 및 암호를 이미 알고 있어야 합니다(필요한 경우).
- **Wi-Fi 네트워크 설정 조절하기:** 네트워크 옆에 있는 ⓘ을 살짝 누르십시오. HTTP 프록시를 설정하거나 정적 네트워크 설정을 정의하거나 BootP를 켜거나 DHCP 서버가 제공하는 설정을 갱신할 수 있습니다.

자신만의 Wi-Fi 네트워크 설정하기. 범위 내에 구성되지 않은 Airport 베이스 스테이션이 켜져 있는 경우 iPhone을 사용하여 설정할 수 있습니다. 설정 > Wi-Fi로 이동하여 'AirPort 베이스 스테이션 설정'을 찾으십시오. 베이스 스테이션을 살짝 누르면 설정 지원이 초기화됩니다.

AirPort 네트워크 관리하기. iPhone이 AirPort 베이스 스테이션에 연결되어 있는 경우 설정 > Wi-Fi로 이동하고 네트워크 이름 옆의 ①을 누른 다음 이 네트워크 관리를 살짝 누르십시오. 아직 AirPort 유틸리티를 다운로드하지 않은 경우 승인을 살짝 눌러 App Store를 열고 다운로드하십시오.

인터넷에 연결하기

필요할 때마다 iPhone은 Wi-Fi 연결(사용 가능한 경우) 또는 네트워크 사업자의 셀룰러 네트워크를 사용하여 인터넷에 연결합니다. Wi-Fi 네트워크에 연결에 관한 정보를 보려면 위에 있는 15페이지의 [Wi-Fi 연결하기](#)를 참조하십시오.

App에서 인터넷에 연결해야 할 경우 iPhone이 다음을 적절하게 수행합니다.

- 사용 가능한 네트워크 중 가장 최근에 사용한 Wi-Fi 네트워크를 통해 연결합니다.
- 범위 내에 있는 Wi-Fi 네트워크 목록을 보고 선택한 네트워크를 사용하여 연결합니다.
- 사용 가능한 경우 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 연결합니다.

참고: 인터넷에 연결된 Wi-Fi를 사용할 수 없는 경우 App 및 서비스가 네트워크 사업자의 셀룰러 네트워크를 통해 데이터를 전송할 수 있으며 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 셀룰러 데이터 및 요금제에 관한 정보는 네트워크 사업자에 문의하십시오. 셀룰러 데이터 사용을 관리하려면 152페이지의 [셀룰러 설정](#)을 참조하십시오.

메일 및 기타 계정 설정하기

iPhone은 iCloud, Microsoft Exchange와 대부분의 인기 있는 다양한 인터넷 기반의 메일 및 캘린더 서비스 제공업체와 함께 동작합니다.

iPhone을 처음 설정하거나 나중에 설정에서 설정하면 무료 iCloud 계정을 설정할 수 있습니다. 17페이지의 [iCloud](#)를 참조하십시오.

계정 설정하기. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 계정 추가로 이동하십시오. iCloud 계정을 설정한 경우 설정 > iCloud에서 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

회사 또는 조직이 지원하는 경우 LDAP 또는 CardDAV 계정을 사용하여 연락처를 추가할 수 있습니다. 113페이지의 [연락처 추가하기](#)를 참조하십시오.

CalDAV 캘린더 계정을 사용하여 캘린더를 추가할 수 있으며 iCalendar(.ics) 캘린더를 구독하거나 Mail에서 가져올 수 있습니다. 68페이지의 [여러 개의 캘린더 사용하기](#)를 참조하십시오.

Apple ID

Apple ID는 Apple과 할 수 있는 모든 작업에 사용하는 계정입니다. iCloud를 사용하여 콘텐츠 저장, App Store에서 App 다운로드, iTunes Store에서 노래, 동영상 및 TV 프로그램 구입이 가능합니다.

Apple과 할 수 있는 모든 것에 필요한 것은 Apple ID 하나뿐입니다. Apple ID가 있는 경우 iPhone을 처음 설정할 때, Apple 서비스를 사용하기 위해 로그인해야 할 때마다 Apple ID를 사용하십시오. Apple ID가 아직 없는 경우 로그인을 요청할 때 새로 생성할 수 있습니다.

Apple ID 생성하기. 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하여 로그인을 살짝 누르십시오. (이미 로그인하여 다른 Apple ID를 생성하려는 경우 우선 Apple ID를 살짝 누른 다음 로그아웃을 누르십시오.)

자세한 정보를 보려면 appleid.apple.com/ko_KR을 참조하십시오.

iOS 장비의 콘텐츠 관리하기

iCloud 또는 iTunes를 사용하여 iOS 장비와 컴퓨터 간에 정보와 파일을 전송할 수 있습니다.

- *iCloud*는 음악, 사진, 캘린더, 연락처, 도큐먼트 등 콘텐츠를 저장하고 iOS 장비 및 컴퓨터에 무선으로 푸시하여 모든 항목을 최신으로 유지합니다. 아래의 17페이지의 [iCloud](#)를 참조하십시오.
- *iTunes*는 컴퓨터와 iPhone 간의 음악, 비디오, 사진 등을 동기화합니다. 한 장비에서 변경한 사항은 동기화할 때 다른 장비에 복사됩니다. iTunes를 사용하여 파일 및 도큐먼트를 동기화할 수도 있습니다. 18페이지의 [iTunes와 동기화](#)를 참조하십시오.

필요에 따라 iCloud나 iTunes 또는 둘 다 사용할 수 있습니다. 예를 들어 iCloud를 사용하여 iPhone으로 찍은 사진을 다른 장비에 자동으로 전송하고 iTunes를 사용하여 컴퓨터의 사진 앨범을 iPhone과 동기화할 수 있습니다.

중요사항: 중복을 피하려면 iCloud 또는 iTunes 중 하나를 사용하여 연락처, 캘린더 및 메모를 동기화하십시오.

장비의 요약 패널에서 iTunes 콘텐츠를 수동으로 관리할 수도 있습니다. iTunes 보관함의 노래, 비디오 또는 재생목록을 선택한 다음 iTunes에 있는 iPhone으로 드래그하여 노래 및 비디오를 추가할 수 있습니다. iTunes 보관함이 장비에 맞는 더 많은 항목을 포함하고 있는 경우 이 기능이 유용할 수 있습니다.

iCloud

iCloud는 음악, 사진, 연락처, 캘린더 및 지원되는 도큐먼트를 저장합니다. iCloud에 저장된 콘텐츠는 같은 iCloud 계정으로 설정된 기타 iOS 장비와 컴퓨터에 무선으로 푸시됩니다.

iCloud는 iOS 5 이상을 설치한 장비, OS X Lion v10.7.2 이상을 설치한 Mac 컴퓨터 및 Windows용 iCloud 제어판을 사용하는 PC(Windows 7 또는 Windows 8 필요)에서 사용할 수 있습니다.

참고: iCloud는 일부 지역에서는 지원되지 않을 수 있고 iCloud 기능은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 추가 정보는 www.apple.com/kr/icloud를 참조하십시오.

iCloud 기능에는 다음이 포함됩니다.

- *iTunes 클라우드*—iTunes Store 음악과 비디오의 이전 구입 항목을 iPhone에 언제든지 무료로 다운로드합니다. iTunes Match를 등록하면 iTunes Store에서 구입하지 않거나 CD에서 가져온 음악 등 모든 음악이 모든 장비에 나타나며 주문에 따라 다운로드 및 재생이 가능합니다. 62페이지의 [iTunes Match](#)를 참조하십시오.
- *App과 책*—App Store와 iBooks Store의 이전 구입 항목을 iPhone에 언제든지 무료로 다운로드합니다.
- *사진*—iPhone으로 찍은 사진을 다른 장비에 자동으로 푸시하십시오. iCloud 사진 공유를 사용하여 사용자가 선택한 사람들과 사진 및 비디오를 공유하고 사진, 비디오 및 댓글을 추가할 수 있습니다. 71페이지의 [iCloud 사진 공유](#) 및 72페이지의 [나의 사진 스트림](#)을 참조하십시오.
- *도큐먼트 클라우드*—iCloud가 활성화된 App의 경우 모든 장비에 있는 도큐먼트와 App 데이터를 최신으로 유지합니다.
- *Mail, 연락처, 캘린더*—모든 장비에 있는 메일 연락처, 캘린더, 메모 및 미리 알림을 최신으로 유지합니다.
- *백업*—Wi-Fi 및 전원에 연결되면 iPhone이 iCloud에 자동적으로 백업됩니다. 인터넷을 통해 전송된 모든 iCloud 데이터 및 백업이 암호화됩니다. 151페이지의 [iPhone 백업하기](#)를 참조하십시오.
- *나의 iPhone 찾기*—지도에서 iPhone을 찾고 메시지를 표시하고 사운드를 재생하며 화면을 잠그거나 원격으로 데이터를 지울 수 있습니다. 나의 iPhone 찾기에는 나의 iPhone 찾기를 끄거나 장비를 지우려면 Apple ID 및 암호를 요구하는 활성화 잠금이 포함되어 있습니다. 사용자의 Apple ID 및 암호는 누군가가 사용자의 iPhone을 다시 활성화하기 전에도 요구됩니다. 36페이지의 [나의 iPhone 찾기](#)를 참조하십시오.
- *iCloud 탭*—다른 iOS 장비 및 OS X 컴퓨터에서 열었던 웹 페이지를 봅니다. 54페이지의 [발견한 항목 공유하기](#)를 참조하십시오.

- **iCloud 키체인**—암호 및 신용 카드 정보가 지정된 모든 장비에서 최신으로 유지됩니다. 35페이지의 [iCloud 키체인](#)을 참조하십시오.
- **나의 친구 찾기**—중요한 사람들과 위치를 공유합니다. App Store에서 무료로 제공되는 App을 다운로드하십시오.

iCloud를 사용하여 무료 이메일 계정과 메일, 문서 및 백업용인 5GB의 저장 공간을 받을 수 있습니다. 사진 스트림 외에도 구입한 음악, App, TV 프로그램 및 책은 사용 가능한 공간에 적용되지 않습니다.

iCloud 계정으로 로그인 또는 iCloud 계정 생성 및 iCloud 옵션 설정하기. 설정 > iCloud로 이동하십시오.

추가 iCloud 저장 공간 구입하기. 설정 > iCloud > 저장 공간 및 백업으로 이동한 다음 저장 공간 더 구입 또는 저장 공간 요금제 변경을 살짝 누르십시오. iCloud 저장 공간에 관한 정보는 help.apple.com/icloud을 참조하십시오.

이전 구입 항목을 보고 다운로드할 수 있습니다.

- **iTunes Store 구입 항목:** 음악 및 비디오 App에서 구입한 노래와 비디오에 접근할 수 있습니다. 또는 iTunes Store에서 기타를 살짝 누른 다음 구입 항목을 누르십시오.
- **App Store 구입 항목:** App Store로 이동한 다음 업데이트를 살짝 누르고 구입 항목을 누르십시오.
- **iBooks Store 구입 항목:** iBooks로 이동한 다음 Store를 살짝 누르고 구입 항목을 누르십시오.

음악, App 또는 책의 자동 다운로드 켜기. 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하십시오.

iCloud에 관한 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/icloud를 참조하십시오. 지원 정보를 보려면 www.apple.com/kr/support/icloud를 참조하십시오.

iTunes와 동기화


iTunes를 동기화하면 컴퓨터에서 iPhone으로 또 그 반대로 정보를 복사합니다. iPhone을 컴퓨터에 연결하여 동기화하거나 Wi-Fi를 사용하여 무선으로 동기화하도록 iTunes를 설정할 수 있습니다. iTunes를 설정하여 사진, 비디오, Podcast, App 등을 동기화할 수 있습니다. iPhone과 컴퓨터 간의 동기화에 관한 도움말은 iTunes를 연 다음 도움말 메뉴에서 iTunes 도움말을 선택하십시오.

무선으로 동기화하기. iPhone을 연결하십시오. 그런 다음 컴퓨터의 iTunes에서 iPhone을 선택하고 요약을 클릭한 다음 'Wi-Fi를 통해 이 iPhone 동기화'를 선택하십시오.

Wi-Fi 동기화가 켜져 있는 경우 전원 공급 장치에 연결되어 있을 때 iPhone이 동기화됩니다. iPhone과 컴퓨터 모두 동일한 무선 네트워크에 연결되어 있고 컴퓨터에서 iTunes가 열려 있어야 합니다.

컴퓨터의 iTunes와 동기화 비결

iPhone을 컴퓨터에 연결하고 iTunes에서 선택하여 다른 패널에서 옵션을 설정하십시오.

- 요약 패널에서 장비가 컴퓨터에 연결될 때 자동으로 동기화하도록 iTunes를 설정할 수 있습니다. 일시적으로 이 설정을 무시하려면 iTunes 윈도우에 iPhone이 표시될 때까지 Command와 Option(Mac) 또는 Shift와 Control(PC)을 누르고 계십시오.
- 요약 패널에서 iTunes 백업 시 컴퓨터에 저장한 정보를 암호화하려면 'iPhone 백업 암호화'를 선택하십시오. 백업을 암호화하면 자물쇠 아이콘이 표시되며 백업을 복원하려면 암호가 요구됩니다. 이 옵션을 선택하지 않은 경우 다른 암호(메일 계정 암호와 같은)가 백업에 포함되지 않으며 백업을 사용하여 iPhone을 복원하려는 경우 다시 입력해야 합니다.
- 정보 패널에서 메일 계정을 동기화할 때 해당 설정만 컴퓨터에서 iPhone으로 전송됩니다. iPhone에서 메일 계정에 적용한 변경사항은 컴퓨터의 계정에 영향을 주지 않습니다.
- 정보 패널에서 고급을 클릭하여 다음 동기화 동안 컴퓨터의 정보와 iPhone의 정보를 *대체*할 수 있는 옵션을 선택하십시오.
- 사진 패널에서 컴퓨터 폴더에 있는 사진 및 비디오를 동기화할 수 있습니다.

iCloud를 사용하여 연락처, 캘린더 및 책갈피를 저장하는 경우 iTunes를 사용하여 iPhone과 동기화하지 마십시오.

날짜와 시간

날짜와 시간은 일반적으로 위치에 따라 설정되며 잠금 화면을 보면 날짜와 시간이 올바른지 확인할 수 있습니다.

iPhone의 날짜와 시간 자동 업데이트 여부 설정하기. 설정 > 일반 > 날짜와 시간으로 이동하여 자동으로 설정을 켜거나 끄십시오. 자동으로 일정한 시간에 업데이트하도록 iPhone이 설정된 경우 셀룰러 네트워크를 통해 정확한 시간을 얻고 사용자가 있는 시간대에 업데이트됩니다. 일부 네트워크 사업자의 경우 네트워크 시간을 지원하지 않으므로 일부 영역에서는 iPhone이 지역 시간을 자동으로 결정하지 못할 수 있습니다.

날짜와 시간 수동으로 설정하기. 설정 > 일반 > 날짜와 시간으로 이동한 다음 자동으로 설정을 끄십시오.

24시간제와 12시간제 중 iPhone에서 사용할 시간제 설정하기. 설정 > 일반 > 날짜와 시간으로 이동하여 24시간제를 켜거나 끄십시오. (24시간제는 일부 지역에서는 지원되지 않을 수 있습니다.)

다국어 설정

설정 > 일반 > 다국어로 이동하고 다음을 설정하십시오.

- iPhone 언어
- 음성 명령 언어
- 사용하는 키보드
- 지역 포맷(날짜, 시간 및 전화번호)
- 캘린더 포맷

iPhone 이름


iPhone의 이름은 iTunes와 iCloud 모두에 사용됩니다.

iPhone 이름 변경하기. 설정 > 일반 > 정보 > 이름으로 이동하십시오.

iPhone에 관한 이 사용 설명서 보기

Safari 및 무료 iBooks App을 통해 iPhone에서 *iPhone 사용 설명서*를 볼 수 있습니다.

Safari에서 사용 설명서 보기. 을 살짝 누른 다음, iPhone 사용 설명서 책갈피를 살짝 누르십시오. (책갈피가 보이지 않는 경우 help.apple.com/iphone으로 이동하십시오.)

- **홈 화면에 설명서 아이콘 추가하기:** 을 살짝 누른 다음 '홈 화면에 추가'를 살짝 누르십시오.
- **다른 언어로 설명서 보기:** 홈 페이지의 하단에 있는 '언어 변경'을 살짝 누르십시오.

iBooks에서 사용 설명서 보기. iBooks를 설치하지 않은 경우 App Store를 연 다음 iBooks를 검색하고 설치하십시오. iBooks를 열고 스토어를 살짝 누르십시오. 'iPhone 사용자'를 검색한 다음 설명서를 선택하고 다운로드하십시오.

iBooks에 대한 추가 정보는 제 30장, 116페이지의 **iBooks**를 참조하십시오.

기본 사항


3

App 사용하기

iPhone과 함께 제공되는 모든 App뿐만 아니라 App Store에서 다운로드한 App이 홈 화면에 있습니다.

홈에서 시작하기

App을 열려면 살짝 누르십시오.




홈 버튼을 눌러서 홈 화면으로 돌아올 수 있습니다. 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘겨 다른 화면을 볼 수 있습니다.



멀티태스킹

iPhone을 사용하여 동시에 많은 App을 실행할 수 있습니다.

실행 중인 App 보기. 멀티태스킹 디스플레이를 표시하려면 홈 버튼을 이중 클릭하십시오. 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘겨 더 많은 App을 볼 수 있습니다. 다른 App으로 전환하려면 살짝 누르십시오.




App 닫기. App이 제대로 작동하지 않으면 App을 강제로 종료할 수 있습니다. 멀티태스킹 디스플레이에서 App을 위로 드래그하십시오. 그런 다음 App을 다시 여십시오.

많은 App이 있는 경우 Spotlight를 사용하여 찾아 열 수 있습니다. 홈 화면의 중앙을 끌어내려 검색 필드를 표시하십시오. 27페이지의 [검색하기](#)를 참조하십시오.

둘러보기

목록을 위 또는 아래로 드래그하여 더 많이 볼 수 있습니다. 빠르게 스크롤하려면 쓸어넘기고 화면을 멈추려면 터치하십시오. 일부 목록에는 인덱스가 있어 글자를 살짝 눌러 앞으로 이동할 수 있습니다.



사진, 지도 또는 웹 페이지를 아무 방향으로든 드래그하면 더 많이 볼 수 있습니다.

페이지의 상단으로 빨리 이동하려면 화면 상단에서 상태 막대를 살짝 누르십시오.

더 자세히 보기

사진, 웹 페이지 또는 지도를 펴서 클로즈업한 다음 오므려서 다시 축소하십시오. 사진에서 사진이 있는 모음이나 책을 선택하려면 오므리고 계십시오.





또는 사진 또는 웹 페이지를 두 번 살짝 눌러서 확대하고 다시 두 번 살짝 눌러서 축소하십시오. 지도에서 확대하려면 두 번 살짝 누르고, 축소하려면 두 손가락으로 한 번 살짝 누르십시오.

화면 방향 변경하기

iPhone을 회전하면 많은 App을 다른 방향으로 볼 수 있습니다.




화면을 세로 방향으로 잠그려면 화면의 하단 가장자리를 위로 쓸어올려 제어 센터를 연 다음 을 살짝 누르십시오.

세로 방향으로 고정되어 있는 경우 세로 방향 고정 아이콘 이 상태 막대에 나타납니다.

iPhone 사용자화하기

App 정렬하기

App 정렬하기. 흔들릴 때까지 홈 화면의 아무 App이나 길게 터치한 다음 다른 곳으로 드래그하십시오. 화면의 가장자리로 App을 드래그하여 다른 홈 화면 또는 화면 아래의 Dock으로 이동하십시오. 정렬을 저장하려면 홈 버튼을 누르십시오.




새로운 홈 화면 생성하기. App을 정렬할 때 App을 마지막 홈 화면의 오른쪽 끝으로 드래그하십시오. Dock 위의 점은 사용자의 홈 화면 개수와 현재 보고 있는 화면을 보여줍니다.

iPhone이 컴퓨터에 연결되면 iTunes를 사용하여 홈 화면을 사용자화할 수 있습니다. iTunes에서 iPhone을 선택한 다음 App을 클릭하십시오.

다시 시작하기. 설정 > 일반 > 재설정으로 이동한 다음 홈 화면 레이아웃 재설정을 살짝 눌러 홈 화면 및 App을 원래 레이아웃으로 되돌리십시오. 폴더가 제거되고 원래 배경화면이 복원됩니다.

폴더 구성하기



폴더 생성하기. App을 정렬하면서 하나의 App을 다른 App으로 드래그하십시오. 폴더 이름을 살짝 눌러 폴더 이름을 변경하십시오. App을 드래그하여 App을 추가 또는 제거하십시오. 완료되면 홈 버튼을 누르십시오. 폴더에 여러 페이지의 App을 넣을 수 있습니다.

폴더 삭제하기. 모든 App을 밖으로 드래그하면 폴더가 자동으로 삭제됩니다.

배경화면 변경하기

배경화면 설정에서 이미지 또는 사진을 잠금 화면 또는 홈 화면에 대한 배경화면으로 설정할 수 있습니다. 움직이는 이미지 및 스틸 이미지 중에서 선택할 수 있습니다.




배경화면 변경하기. 설정 > 밝기 및 배경화면 > 배경화면 선택으로 이동하십시오.

시점 이동 켜거나 끄기. 배경화면에 사용할 이미지를 선택할 때 시점 이동 버튼을 탭하십시오. 이미 설정한 배경화면의 경우 배경화면 및 밝기 설정으로 이동한 다음 잠금 화면 또는 홈 화면 이미지를 탭하면 시점 이동 버튼이 나타납니다. 시점 이동을 설정하여 선택한 배경화면이 자동으로 확대되도록 설정할 수 있습니다.

참고: 손쉬운 사용 설정에서 동작 줄이기가 켜진 경우 시점 이동 버튼이 나타나지 않을 수 있습니다. 136페이지의 [화면 상의 동작 줄이기](#)를 참조하십시오.

화면 밝기 조절하기

화면을 어둡게 하여 배터리 사용 시간을 연장할 수 있습니다.




화면 밝기 조절하기. 설정 > 배경화면 및 밝기로 이동하여 슬라이더를 드래그하십시오. 자동 밝기가 켜져 있으면 iPhone이 내장된 주변광 센서를 사용하여 현재 빛 수준에 맞게 화면 밝기를 조절합니다. 제어 센터에서 밝기를 조절할 수도 있습니다.

텍스트 입력하기

화면에 있는 키보드를 사용하여 필요할 때 텍스트를 입력할 수 있습니다.


텍스트 입력하기



텍스트 필드를 살짝 눌러 화면 상의 키보드가 나타나면 문자를 살짝 눌러 입력하십시오. 잘못된 키를 눌렀다면 올바른 키로 손가락을 밀어주면 됩니다. 해당 글자는 키에서 손가락을 떼 때까지 입력되지 않습니다.

Apple Wireless Keyboard를 사용하여 텍스트를 입력할 수도 있습니다. 25페이지의 [Apple Wireless Keyboard 사용하기](#)를 참조하십시오. 입력하는 대신 받아쓰려면 26페이지의 [받아쓰기](#)를 참조하십시오.

Shift를 살짝 눌러서 대문자를 입력하거나 Shift 키를 터치하고 손가락을 미끄러지듯이 글자로 옮기십시오. caps lock을 사용하려면 Shift를 두 번 살짝 누르십시오. 숫자, 구두점 또는 기호를 입력하려면 숫자 키 123 또는 기호 키 #+=를 살짝 누르십시오. 마침표 또는 빈 칸을 입력하여 빠르게 문장을 끝내려면 스페이스 바를 두 번 살짝 누르십시오.



다른 문자를 입력하려면 키를 누른 상태에서 손가락을 밀어서 옵션 중 하나를 선택합니다.

사용 중인 App 및 언어에 따라 iPhone이 틀린 철자를 수정하고 입력할 단어를 예상합니다. 빈 칸 또는 구두점을 입력하거나 return을 눌러서 제안을 수락하십시오. 제안을 거절하려면 'x'를 살짝 누르십시오. 동일한 제안을 여러 번 거절한 경우 iPhone이 같은 제안을 하지 않습니다. 빨간색 밑줄이 쳐져 있는 단어가 보이는 경우 올바른 제안을 보려면 살짝 누르십시오. 원하는 단어가 나타나지 않는 경우 수정할 단어를 입력하십시오.



추천 단어


입력 옵션을 설정하려면 설정 > 일반 > 키보드로 이동하십시오.

텍스트 편집하기

텍스트 수정하기. 텍스트를 길게 터치하여 돋보기를 나타내게 한 다음 삽입점을 놓을 위치로 드래그하십시오.



텍스트 선택하기. 선택 옵션을 표시하려면 삽입점을 살짝 누르십시오. 또한 단어를 두 번 살짝 눌러 선택할 수 있습니다. 더 많은 또는 적은 텍스트를 선택하려면 이동 점을 드래그하십시오. 웹 페이지와 같은 읽기 전용 도큐먼트에서 단어를 선택하려면 길게 터치하십시오.




선택한 텍스트 위에 자르기, 복사하기 또는 붙이기를 할 수 있습니다. 일부 App에서 텍스트를 볼드체, 이탤릭체 또는 밑줄체를 적용하거나, 단어의 정의를 얻거나 또는 iPhone이 제안 단어를 제시하도록 할 수 있습니다. ▶을 살짝 눌러 모든 옵션을 보십시오.

마지막 편집 실행 취소하기. iPhone을 흔든 다음 실행 취소를 살짝 누르십시오.

키누름 저장하기

단축키를 사용하면 몇 문자만 입력하여 단어나 구문을 입력할 수 있습니다. 예를 들어 'omw'를 입력하면 'On my way!'로 입력됩니다. 위와 같은 단어는 사용자를 위해 이미 설정되어 있고 설정 > 일반 > 키보드에서 더 추가할 수 있습니다.



단축키 생성하기. 설정 > 일반 > 키보드로 이동한 다음 새로운 단축키 추가를 살짝 누르십시오.

사용하는 단어 또는 구문을 가져오고 수정하기를 원하지 않습니까? 단축키를 생성하지만 단축키 필드는 빈 칸으로 남겨두십시오.

iCloud를 사용하여 다른 장비에서 개인 사전을 최신으로 유지하기. 설정 > iCloud로 이동하여 도큐먼트 및 데이터를 켜십시오.

Apple Wireless Keyboard 사용하기

Apple Wireless Keyboard(별도 판매)를 사용하여 iPhone에 텍스트를 입력할 수 있습니다. 키보드는 Bluetooth를 통해 연결되므로 키보드를 iPhone과 먼저 쌍으로 연결해야 합니다.

Apple Wireless Keyboard를 iPhone과 쌍으로 연결하기. 키보드를 켜고 설정 > Bluetooth로 이동하여 Bluetooth를 켜 다음 장비 목록에 키보드가 나타나면 살짝 누르십시오.

쌍으로 연결되면 범위 내(최대 10m)에 있을 때 키보드가 iPhone에 다시 연결됩니다. 연결되면 화면 상에 키보드가 나타나지 않습니다.

배터리 절약하기. 사용하지 않을 때 Bluetooth 및 무선 키보드를 끄십시오. 제어 센터에서 Bluetooth를 끌 수 있습니다. 키보드를 끄려면 녹색 불빛이 사라질 때까지 켜/꿈 스위치를 길게 누르십시오.

무선 키보드 연결 해제. 설정 > Bluetooth로 이동하고 키보드 이름 옆의 ⓘ을 살짝 누른 다음 '이 장비 지우기'를 누르십시오.

33페이지의 Bluetooth 장비를 참조하십시오.

키보드 추가 또는 변경하기

영문 철자 검사와 같은 입력 기능을 켜거나 끄고, 다른 언어로 작성하기 위해 키보드를 추가하고, 화면 상의 키보드 또는 Apple Wireless Keyboard의 레이아웃을 변경할 수 있습니다.

입력 기능 설정하기. 설정 > 일반 > 키보드로 이동하십시오.

다른 언어를 입력할 키보드 추가하기. 설정 > 일반 > 키보드 > 키보드 > 새로운 키보드 추가로 이동하십시오.

키보드 전환하기. 설정 > 일반 > 다국어 > 키보드에서 키보드를 다른 언어로 설정한 경우 Command-Space를 눌러서 언어를 전환할 수 있습니다.

다국어 키보드 사용에 대한 자세한 내용은 144페이지의 다국어 키보드 사용하기를 참조하십시오.


키보드 레이아웃 변경하기. 설정 > 일반 > 키보드 > 키보드로 이동하고 키보드를 선택한 다음 레이아웃을 선택하십시오.

받아쓰기

iPhone 4s 이상에서 입력하는 대신 받아쓸 수 있습니다. Siri가 켜져 있는지 확인하고(설정 > 일반 > Siri에서 확인 가능) iPhone이 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.

참고: 셀룰러 데이터 요금이 적용될 수 있습니다. 152페이지의 셀룰러 설정을 참조하십시오.

텍스트 받아쓰기. 화면 키보드에서 ⓘ을 살짝 누른 다음 말하십시오. 완료하면 완료를 살짝 누르십시오.



텍스트 추가하기. ⓘ을 다시 살짝 누르고 받아쓰기를 계속하십시오. 텍스트를 삽입하려면 먼저 삽입점을 넣으려는 위치를 살짝 누르십시오. 받아쓰기를 사용하여 선택한 텍스트를 대체할 수도 있습니다.

또한 iPhone을 귀로 가져간 다음 완료되면 iPhone을 다시 앞에 내려놓으면서 받아쓰기를 시작할 수 있습니다. 이 기능을 켜거나 켜려면 설정 > 일반 > Siri로 이동하십시오.

구두점을 추가하거나 텍스트 포맷 지정하기. 구두점 또는 포맷 지정을 말하십시오. 예를 들어 "진아에게 쉼표 메일에서 확인해봐 느낌표"라고 말하면 "진아에게, 메일에서 확인해봐!"가 됩니다. 구두점 및 포맷 지정 명령에는 다음이 포함됩니다.


- 큰 따옴표 열기 ... 큰 따옴표 닫기
- 새 단락
- 새 줄
- 쉼표
- 마침표

- 느낌표
- 물음표
- 괄호 열기 ... 괄호 닫기
- 웃는 표정 이모티콘—:) 삽입
- 슬픈 표정 이모티콘—:(삽입
- 윙크하는 이모티콘— ;) 삽입

음성 명령

음성 명령으로 전화를 걸고 음악을 재생할 수 있습니다. (iPhone 4s 이상에서 Siri를 사용하여 음성으로 iPhone을 제어할 수 있습니다. 제 4장, 38페이지의 [Siri](#)를 참조하십시오.)

참고: 음성 명령 및 음성 명령 설정은 Siri가 켜져 있는 동안에는 사용할 수 없습니다.



음성 명령 사용하기. 설정 > 일반 > Siri에서 Siri를 끈 다음 음성 명령 화면이 나타나고 경고음이 들릴 때까지 홈 버튼을 누르고 있거나 헤드셋의 중간 버튼을 누르고 계십시오. 32페이지의 [Apple 헤드셋 사용하기](#)를 참조하십시오.

최상의 결과를 얻으려면,

- 명료하고 자연스럽게 말하십시오.
- 음성 명령어, 이름 및 숫자만 말하십시오. 명령어 사이는 약간 끊어서 말하십시오.
- 전체 이름을 사용하십시오.

음성 명령 언어를 변경합니다. 기본적으로 음성 명령은 iPhone에 설정된 언어로 음성 명령을 인식합니다 (설정 > 일반 > 다국어 > 언어). 다른 언어 또는 방언으로 음성 명령을 사용하려면 설정 > 일반 > 다국어 > 음성 명령으로 이동하십시오.

음악 App의 음성 명령은 항상 켜져 있지만 iPhone이 잠금 상태인 경우 음성 명령으로 전화거는 동작을 차단할 수 있습니다. 설정 > Touch ID 및 암호(iPhone 5s) 또는 설정 > 암호(다른 모델)로 이동하고 음성으로 전화걸기를 끄십시오.


특정 명령은 41페이지의 [전화 걸기](#) 및 61페이지의 [Siri 및 음성 명령](#)을 참조하십시오. 다른 언어로 음성 명령 사용에 관한 정보를 비롯한 음성 명령 사용에 관한 추가 정보는 support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=ko_KR 사이트를 참조하십시오.

검색하기

많은 App은 App이 알고 있는 것을 입력해서 찾을 수 있는 검색 필드를 포함합니다. Spotlight 검색으로 한 번에 모든 App을 검색할 수 있습니다.


iPhone 검색하기. 홈 화면의 중앙을 아래로 드래그하여 검색 필드를 나타나게 하십시오. 입력하면 결과가 나타납니다. 키보드를 가리고 화면에서 더 많은 결과를 보려면 검색을 살짝 누르십시오. 목록에 있는 항목을 살짝 눌러 여십시오.

Spotlight 검색을 사용하여 App을 찾고 열 수 있습니다.



검색할 App 및 콘텐츠 선택하기. 설정 > 일반 > Spotlight 검색으로 이동하십시오. 검색 순서를 변경할 수도 있습니다.

제어 센터



제어 센터로 카메라, 손전등, AirDrop(iPhone 5 이상), AirPlay, 타이머, 오디오 재생 제어기 및 다른 간편한 기능에 빠르게 접근할 수 있습니다. 밝기, 세로 화면 방향으로 화면 잠그기, 무선 서비스 켜거나 끄기, AirDrop을 켜서 AirDrop을 지원하는 주변의 iOS 7 장비와 다른 항목 및 사진을 교환할 수 있습니다. 30페이지의 [AirDrop, iCloud 및 공유하는 여러 가지 방법을 참조하십시오.](#)

제어 센터 열기. 화면 하단 가장자리에서 끌어올리십시오(잠금 화면에서도 사용 가능).

현재 재생 중인 오디오 App 열기. 노래 제목을 살짝 누르십시오.

제어 센터 닫기. 아래로 끌어내리고 상단 또는 화면을 살짝 누르거나 홈 버튼을 누르십시오.

App 또는 잠금 화면에서 제어 센터로의 접근을 끕니다. 설정 > 제어 센터로 이동하십시오.

알림 및 알림 센터

알림

알림이 중요한 이벤트를 알려줍니다. 화면 상단에 잠깐 나타나거나 알림을 확인할 때까지 화면 중앙에 나타날 수 있습니다.

일부 App은 홈 화면 아이콘에 배지를 포함하여 새로운 이메일 메시지 수 등 대기 중인 새로운 항목의 갯수를 알려줄 수 있습니다. 전송되지 않은 메시지와 같이 문제가 있는 경우 배지에 느낌표(!)가 나타납니다. 폴더에서 숫자가 표시된 배지는 폴더 안에 있는 모든 App에 대한 총 알림 개수를 나타냅니다.



알림은 잠금 화면에서도 나타날 수 있습니다.

iPhone이 잠겨 있을 때 알림에 응답하기. 왼쪽에서 오른쪽으로 알림을 쓸어 넘기십시오.


알림을 무음으로 설정하기. 설정 > 방해금지 모드로 이동하십시오.

사운드 및 진동 설정하기. 설정 > 사운드로 이동하십시오.

알림 센터

알림 센터는 알림을 한 곳에 모아 놓기 때문에 준비가 될 때마다 확인할 수 있습니다. 모든 알림을 검토하거나 놓친 알림만 검토할 수 있습니다. 또는 일기예보, 통근 시 교통 상황(iPhone 4s 이상), 약속, 생일, 주식 시세와 같은 오늘 할 일에 대한 요약 정보와 내일 일정에 대한 빠른 요약을 보려면 오늘 탭을 살짝 누르십시오.

알림 센터 열기. 화면 상단 가장자리에서 아래로 쓸어 넘기십시오.



알림 옵션 설정하기. 설정 > 알림 센터로 이동하십시오. App을 살짝 눌러 알림 옵션을 설정하십시오. 편집을 눌러서 App 알림 순서를 정렬할 수도 있습니다. ≡을 터치한 다음 새 위치로 드래그하십시오.

참고: 오늘 탭에서 통근 시 교통 상황(iPhone 4s 이상)을 포함하려면 설정 > 개인 정보 보호 > 위치 서비스 > 시스템 서비스 > 자주 가는 위치에서 자주 가는 위치가 켜져 있어야 합니다.

정부 알림 받기. 일부 지역에서만 정부 알림 목록에서 알림을 켤 수 있습니다. 설정 > 알림 센터로 이동하십시오.

예를 들어, 미국에서는 iPhone 4s 이상에서 대통령이 전달하는 경고를 받을 수 있으며 앰버 및 긴급 경보(심각하고 극단적인 임박한 위험 경보 포함)를 켜거나 끌 수 있습니다(기본으로 켜져 있음). 일본에서는 iPhone으로 일본 기상청으로부터의 긴급 지진 경보를 받을 수 있습니다. 정부 경고는 네트워크 사업자와 iPhone 모델에 따라 달라집니다. 일부 조건에서는 작동하지 않을 수 있습니다.

알림 센터 닫기. 쓸어 올리기 또는 홈 버튼 누르기.

사운드 및 무음

전화, 텍스트, 음성 메일, 이메일, 트위터, Facebook 게시글, 미리 알림 또는 다른 이벤트를 받았을 때 iPhone이 재생하는 사운드를 끄거나 변경할 수 있습니다.



사운드 옵션 설정하기. 벨소리 및 알림 소리, 진동 설정 및 패턴, 벨소리 및 알림 음량과 같은 옵션에 대해 설정 > 사운드로 이동하십시오.

진동 패턴 설정하기. 설정 > 사운드로 이동한 다음 사운드 및 진동 패턴 목록에서 항목을 선택하십시오. 진동을 살짝 눌러 패턴을 선택하거나 자신만의 패턴을 생성하십시오.

걸려오는 전화, 알림, 사운드 효과를 일시적으로 무음 설정하려면 다음 섹션 및 11페이지의 [벨소리/무음 스위치](#)를 참조하십시오.

방해금지 모드

방해 금지 모드는 저녁식사하러 가거나 잠잘 때 iPhone을 무음으로 설정하는 가장 쉬운 방법입니다. 방해금지 모드는 전화, 알림이 소리를 내지 못하게 하거나 화면에 불이 들어오지 않게 합니다.


방해 금지 모드 켜기. 화면 하단 가장자리를 쓸어올려 제어 센터를 연 다음 을 살짝 누르십시오. 방해금지 모드가 켜져 있을 때 상태 막대에 이 나타납니다.


참고: 방해금지 모드가 켜져 있더라도 여전히 알림 소리가 납니다. iPhone을 확실하게 무음 상태를 만드려면 끄십시오.

방해금지 모드 구성하기. 설정 > 방해금지 모드로 이동하십시오.


음소거 시간을 예약하고, 연락처 그룹 또는 즐겨찾기에서 걸려온 전화를 허용하고, 비상 시를 대비해 반복되는 전화의 벨소리를 울리도록 허용할 수 있습니다. iPhone이 잠겨 있을 때만 또는 잠금 해제되어 있을 때에도 방해금지 모드를 무음으로 할 것인지를 설정할 수도 있습니다.

AirDrop, iCloud 및 공유하는 여러 가지 방법

많은 App에서 공유를 살짝 누르거나 을 살짝 눌러 공유 및 다른 옵션을 볼 수 있습니다. 옵션은 사용 중인 App에 따라 다양합니다.



AirDrop(iPhone 5 이상)을 사용하면 사진, 비디오, 관심 있는 웹 사이트, 경로 및 기타 항목을 AirDrop을 지원하는 주변의 다른 iOS 7 장비와 무선으로 공유할 수 있습니다. AirDrop은 iCloud 계정이 필요하고 Wi-Fi 및 Bluetooth를 사용하여 정보를 전송합니다. 동일한 Wi-Fi 네트워크 상에 또는 다른 장비의 약 10미터 내에 있어야 합니다. 전송은 보안을 위해 암호화되어 있습니다.

AirDrop을 사용하여 항목 공유하기. 공유 또는 을 살짝 누른 다음 AirDrop을 살짝 누르고 주변에 있는 AirDrop 사용자의 이름을 살짝 누르십시오. AirDrop은 화면 하단 가장자리를 쓸어올리기만 하면 제어 센터에서 사용할 수도 있습니다.

다른 사람에게 AirDrop 항목 받기. 화면 하단 가장자리를 쓸어올려 제어 센터를 여십시오. AirDrop을 살짝 누른 다음 선택하여 연락처만 또는 모두에서 항목을 받으십시오. 수락하거나 거절할 수 있습니다.

공유 스트림에 사진 또는 비디오 추가하기. iCloud(사진 App에서 공유 옵션)를 살짝 누른 다음 원하는 댓글을 추가하고 스트림(또는 새로운 스트림을 생성)을 선택하고 게시를 살짝 누르십시오.

Twitter, Facebook, Flickr 또는 Vimeo 사용하기. 설정에서 사용자의 계정으로 로그인 하십시오. 로그인하지 않은 경우에도 Twitter, Facebook, Flickr 및 Vimeo 공유 버튼을 누르면 적절한 설정을 할 수 있습니다.

참고: 트윗을 작성하는 동안 오른쪽 하단 모서리에 있는 숫자는 남은 글자 수를 표시합니다. 첨부 파일을 추가하면 트윗 시 사용할 수 있는 140자의 일부가 소모됩니다.

파일 전송하기

iPhone, 컴퓨터 또는 iOS 장비 사이에 파일을 전송할 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다. 여러 개의 장비에 iCloud와 동작하는 App이 있는 경우 iCloud를 사용하여 자동으로 모든 장비에 있는 도큐먼트를 최신으로 유지할 수 있습니다. 17페이지의 [iCloud](#)를 참조하십시오.

iTunes를 사용하여 파일을 전송할 수 있습니다. 함께 제공된 케이블을 사용하여 iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오. 컴퓨터의 iTunes에서 iPhone을 선택한 다음 App을 클릭하십시오. iPhone과 컴퓨터 간에 도큐먼트를 전송하려면 파일 공유 섹션을 사용하십시오. 파일 공유를 지원하는 App이 iTunes의 파일 공유 App 목록에 나타납니다. 파일을 삭제하려면 도큐먼트 목록에서 해당 파일을 선택한 다음 Delete 키를 누르십시오.

iPhone에서 이메일 첨부 파일로 받은 파일을 볼 수도 있습니다.

일부 App에서는 AirDrop을 사용하여 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. 30페이지의 [AirDrop, iCloud 및 공유하는 여러 가지 방법](#)을 참조하십시오.

개인용 핫스팟


개인용 핫스팟을 사용하여 iPhone 인터넷 연결을 공유하십시오. 컴퓨터가 Wi-Fi, Bluetooth 또는 USB 케이블을 사용하여 인터넷 연결을 공유할 수 있습니다. 다른 iOS 장비는 Wi-Fi를 사용하여 연결을 공유할 수 있습니다. iPhone이 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 인터넷에 연결된 경우에만 개인용 핫스팟이 동작합니다.

참고: 이 기능은 일부 네트워크 사업자의 경우 지원되지 않을 수 있습니다. 별도의 비용이 부과될 수 있습니다. 추가 정보는 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

인터넷 연결 공유하기. 설정 > 셀룰러로 이동하여 개인용 핫스팟 설정(보일 경우)을 살짝 눌러 네트워크 사업자 서비스를 설정하십시오.

개인용 핫스팟을 켜면 다음 방법으로 다른 장비를 연결할 수 있습니다.

- **Wi-Fi:** 해당 장비에서 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크 목록에서 iPhone을 선택하십시오.
- **USB:** 함께 제공된 케이블을 사용하여 iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오. 컴퓨터 네트워크 환경설정에서 iPhone을 선택하여 네트워크 설정을 구성하십시오.
- **Bluetooth:** iPhone에서 설정 > Bluetooth로 이동하여 Bluetooth를 켜십시오. iPhone을 장비에 쌍으로 연결하려면 컴퓨터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

참고: 장비가 연결되면 iPhone 화면 상단에 파란색 띠가 나타납니다. 개인용 핫스팟을 사용하는 iOS 장비의 상태 막대에 개인용 핫스팟 아이콘 이 나타납니다.

iPhone의 Wi-Fi 암호 변경하기. 설정 > 개인용 핫스팟 > Wi-Fi 암호로 이동한 다음 최소 8자의 암호를 입력하십시오.


셀룰러 데이터 네트워크 사용 모니터링하기. 설정 > 셀룰러로 이동하십시오. 152페이지의 [셀룰러 설정](#)을 참조하십시오.


AirPlay

AirPlay를 사용하여 무선으로 음악, 사진 및 비디오를 iPhone과 동일한 Wi-Fi 네트워크에 있는 다른 AirPlay 지원 장비 및 Apple TV로 스트리밍하십시오.

AirPlay 제어기 표시하기. 화면 하단 가장자리를 쓸어올려 제어 센터를 연 다음 을 살짝 누르십시오.

콘텐츠 스트리밍하기. 을 살짝 누른 다음 스트리밍할 장비를 선택하십시오.

iPhone으로 다시 전환하기. 을 살짝 누른 다음 iPhone을 선택하십시오.



TV에서 iPhone 화면 미러링하기. 을 살짝 누른 다음 Apple TV를 선택한 다음 미러링을 누르십시오. AirPlay 미러링이 켜져 있을 때 파란색 막대가 iPhone 화면 상단에 나타납니다.

또한 적절한 Apple 케이블 또는 어댑터를 사용하여 iPhone을 TV, 프로젝터 또는 외장 디스플레이에 연결할 수 있습니다. support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=ko_KR 사이트를 참고하십시오.

AirPrint

AirPrint를 사용하여 무선으로 Mail, 사진 및 Safari와 같은 App에서 AirPrint 사용 프린터로 프린트할 수 있습니다. App Store에서 사용 가능한 다양한 App이 AirPrint를 지원합니다.

iPhone 및 프린터가 동일한 Wi-Fi 네트워크상에 있어야 합니다. AirPrint에 관한 추가 정보를 보려면 support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ko_KR 사이트를 참조하십시오.

도큐먼트 프린트하기.  또는 을 살짝 누르십시오(사용하는 App에 따라 선택).

프린트 작업 상태 보기. 홈 버튼을 이중 클릭한 다음 프린트 센터를 살짝 누르십시오. 아이콘의 배지는 프린트 대기 중인 도큐먼트 개수를 나타냅니다.

프린트 작업 취소하기. 프린트 센터에 있는 작업을 선택한 다음 프린트 취소를 누르십시오.

Apple 헤드셋 사용하기

iPhone과 함께 포함되어 있는 리모컨과 마이크가 장착된 Apple EarPods(iPhone 5 이상) 및 리모컨과 마이크가 장착된 Apple 이어폰(iPhone 4s 또는 이전)은 마이크와 음량 버튼, iPhone이 잠겨 있을 때도 전화 응답 및 전화 종료를 지원하는 중앙 버튼이 내장되어 있으며 오디오와 비디오 재생을 제어할 수 있습니다.



중앙 버튼을 사용하여 음악 재생 제어하기.

- 노래 또는 비디오 일시 정지하기: 중앙 버튼을 누르십시오. 다시 재생하려면 다시 누르십시오.
- 다음 곡으로 건너뛰기: 중앙 버튼을 빠르게 두 번 누르십시오.
- 이전 곡으로 돌아가기: 중앙 버튼을 빠르게 세 번 누르십시오.
- 빨리감기: 중앙 버튼을 빠르게 두 번 누르고 누른 상태로 있습니다.
- 되감기: 중앙 버튼을 빠르게 세 번 누르고 누른 상태로 있습니다.

중앙 버튼을 사용하여 전화를 받거나 걸기.

- 수신 통화에 응답하기: 중앙 버튼을 누르십시오.
- 현재 통화 종료하기: 중앙 버튼을 누르십시오.
- 수신 통화 거절하기: 중앙 버튼을 약 2초 동안 누른 다음 손을 떼십시오. 통화를 거절하면 두 번의 낮은 신호음이 들립니다.
- 걸려오거나 통화 대기 중인 통화로 전환하고 현재 통화는 대기 상태로 바꾸기: 중앙 버튼을 누르십시오. 첫 번째 통화로 다시 전환하려면 다시 한 번 누르십시오.
- 걸려오거나 대기 중인 통화로 전환하고 현재 통화 종료하기: 중앙 버튼을 약 2초 동안 누른 다음 손을 떼십시오. 첫 통화를 종료하면 두 번의 낮은 신호음이 들립니다.

Siri 또는 음성 명령 사용하기. 중앙 버튼을 길게 누르십시오. 제 4장, 38페이지의 [Siri](#) 또는 27페이지의 [음성 명령](#)을 참조하십시오.

Bluetooth 장비

헤드셋, 차량용 키드, 스테레오 헤드폰 또는 Apple Wireless Keyboard를 포함한 Bluetooth 장비를 iPhone과 함께 사용할 수 있습니다. 지원되는 Bluetooth 프로파일을 보려면 support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=ko_KR 사이트를 참조하십시오.

경고: 청각 손상 방지 및 운전 중 부주의 방지에 관한 중요 정보는 147페이지의 [중요한 안전 정보](#)를 참조하십시오.

참고: iPhone과 특정 액세서리를 함께 사용하면 무선 성능에 영향을 끼칠 수 있습니다. 모든 iPod 및 iPad 액세서리가 iPhone과 완전히 호환되는 것은 아닙니다. 에어플레이인 모드를 켜면 iPhone과 액세서리 간의 오디오 간섭을 없앨 수 있습니다. 연결된 액세서리 및 iPhone의 방향을 다시 정하거나 위치를 변경하여 무선 성능을 향상시킬 수도 있습니다.

Bluetooth 켜기. 설정 > Bluetooth로 이동하십시오.

Bluetooth 장비 연결하기. 장비 목록에서 장비를 살짝 누른 다음 화면 상의 지침을 따라 연결하십시오. Bluetooth 장비 연결에 대한 정보는 장비와 함께 제공된 문서를 참조하십시오. Apple Wireless Keyboard 사용에 대한 자세한 내용은 25페이지의 [Apple Wireless Keyboard 사용하기](#)를 참조하십시오.

iPhone은 Bluetooth 장비의 약 10미터 내에 있어야 합니다.

iPhone으로 다시 오디오 출력하기. 장비를 끄거나 연결 해제하고 설정 > Bluetooth에서 Bluetooth를 끄거나, AirPlay를 사용하여 오디오 출력을 iPhone으로 전환할 수도 있습니다. 31페이지의 [AirPlay](#)를 참조하십시오. Bluetooth 장비가 범위에서 벗어날 때마다 오디오 출력이 iPhone으로 돌아갑니다.

Bluetooth 장비 우회하기. 전화를 받거나 걸기 위해 iPhone 수신기 또는 스피커를 사용하려면,

- iPhone 화면을 살짝 눌러 통화에 응답합니다.
- 통화 중 오디오를 살짝 누르고 iPhone 또는 스피커폰을 선택하십시오.
- Bluetooth 장비를 끄거나 연결 해제하거나 사용 범위 밖으로 이동합니다.
- 설정 > Bluetooth에서 Bluetooth를 끄십시오.

Bluetooth 장비 연결 해제하기. 설정 > Bluetooth에서 장비 옆의 ⓘ을 살짝 누른 다음 '이 장비 지우기'를 누르십시오. 장비 목록이 보이지 않는 경우 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하십시오.

차단


일부 App 및 구입한 콘텐츠에 대한 차단을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 부모가 재생목록에서 유해한 음악이 나타나지 않도록 제한하거나 특정 설정을 변경할 수 없도록 할 수 있습니다. 특정 App의 사용, 새로운 App 설치, 계정 수정 또는 음량 제한 등을 차단을 사용하여 차단할 수 있습니다.

차단 켜기. 설정 > 일반 > 차단으로 이동한 다음 차단 활성화를 살짝 누르십시오. 설정을 변경하기 위해 필요한 차단 암호를 지정하도록 질문을 받습니다. 이것은 iPhone 잠금 해제를 위한 암호와는 다를 수 있습니다.


중요사항: 차단 암호를 잊어버린 경우 iPhone 소프트웨어를 복원해야 합니다. 152페이지의 [iPhone 복원하기](#)를 참조하십시오.

개인 정보 보호

개인 정보 보호 설정을 사용하면 어떤 App과 시스템 서비스가 위치 서비스 및 연락처, 캘린더, 미리 알림 및 사진에 접근하는지 보고 제어할 수 있습니다.

위치 서비스를 통해 미리 알림, 지도 및 카메라와 같은 위치 기반 App에서 위치를 나타내는 데이터를 모으고 사용할 수 있습니다. 셀룰러 네트워크 데이터, 로컬 Wi-Fi 네트워크(Wi-Fi가 켜져 있는 경우) 및 GPS(일부 지역에서만 사용 가능할 수 있음) 정보를 사용하여 사용자의 대략적인 위치가 결정됩니다. Apple이 수집하는 위치 데이터는 개인 정보를 담지 않는 형태로 수집됩니다. App이 위치 서비스를 사용하는 경우 이 메뉴 막대에 나타납니다.

위치 서비스 켜거나 끄기. 설정 > 개인 정보 보호 > 위치 서비스로 이동하십시오. 일부 또는 모든 App 및 서비스에 대해 끌 수 있습니다. 위치 서비스를 끄면 다음에 App 또는 서비스에서 사용하려고 할 때 다시 켜도록 요청됩니다.

시스템 서비스에 대한 위치 서비스 끄기. 나침반 교정 및 위치 기반 iAd와 같은 여러 시스템 서비스가 위치 서비스를 사용합니다. 상태를 보거나 위치 서비스를 켜거나 끄고 이들 서비스가 위치를 사용할 때 메뉴 막대에 이 표시되게 하려면 설정 > 개인 정보 보호 > 위치 서비스 > 시스템 서비스로 이동하십시오.

개인 정보로의 접근 끄기. 설정 > 개인 정보 보호로 이동하십시오. 다음 정보를 요구하고 다음 정보에 접근을 허용하는 App 및 기능을 볼 수 있습니다.

- 연락처
- 캘린더
- 미리 알림
- 사진
- Bluetooth 공유
- 마이크
- Twitter
- Facebook

각 정보 카테고리에 대해 각 App의 접근을 끌 수 있습니다. 각각 다른 업체의 App에 대한 약관 및 개인 정보 보호 정책을 확인하여 해당 App이 요청하는 데이터를 어떤 식으로 활용하는지 알고 있어야 합니다.

보안

보안 기능은 다른 사람들이 iPhone의 정보에 접근하는 것으로부터 보호합니다.

암호를 사용하여 데이터 보호하기

iPhone을 켜거나 깨울 때 입력해야 하는 암호를 설정하여 보안을 향상시킬 수 있습니다.

암호 설정하기. 설정 > Touch ID 및 암호(iPhone 5s) 또는 설정 > 암호(다른 모델)으로 이동하고 4자리 암호를 설정하십시오.

암호를 설정하면 256비트 AES 암호화를 사용하여 iPhone에 저장된 메일 메시지 및 첨부 파일을 암호화하는 키를 암호로 사용하여 데이터 보호가 켜집니다. (다른 App도 데이터 보호를 사용할 수 있습니다.)

보안 강화하기. 간단한 암호를 끄고 더 긴 암호를 사용하십시오. 숫자와 문자로 조합된 암호를 입력하려면 키보드를 사용해야 합니다. 숫자 키패드를 사용하여 iPhone을 잠금 해제하려면 숫자만을 사용하여 암호를 생성하십시오.

지문을 추가하고 Touch ID 센서에 대한 옵션 설정하기. (iPhone 5s) 설정 > Touch ID 및 암호로 이동하십시오. 아래의 [Touch ID 센서](#)를 참조하십시오.

iPhone이 잠겨있을 때 기능 접근 허용하기. 설정 > Touch ID 및 암호(iPhone 5s) 또는 설정 > 암호(다른 모델)로 이동하십시오. 다음 옵션을 포함합니다.

- 음성으로 전화걸기
- Siri(가능한 경우 39페이지의 [Siri 설정](#) 참조)
- Passbook(제 24장, 104페이지의 [Passbook](#) 참조)

- 메시지 답장(42페이지의 [누군가의 전화를 받을 때 참조](#).)

iPhone이 잠겨있을 때 제어 센터에 접근하기. 설정 > 제어 센터로 이동하십시오. 28페이지의 [제어 센터](#)를 참조하십시오.

10번의 암호 시도에 실패하면 데이터 지우기. 설정 > Touch ID 및 암호(iPhone 5s) 또는 설정 > 암호 (다른 모델)으로 이동한 다음 데이터 지우기를 살짝 누르십시오. 10번의 암호 시도에 실패하면 모든 설정이 재설정되며 데이터에 대한 암호 키가 제거되어 모든 사용자 정보와 미디어가 지워집니다.

암호를 잊어버린 경우 iPhone 소프트웨어를 복원해야 합니다. 152페이지의 [iPhone 복원하기](#)를 참조하십시오.

Touch ID 센서

iPhone 5s에서는 암호나 Apple ID 암호 대신, 지문을 사용하여 iPhone을 잠금 해제하거나 iTunes Store, App Store 또는 iBooks Store에서 구입할 수 있습니다.

Touch ID 센서 설정하기. 설정 > Touch ID 및 암호로 이동하십시오. iPhone을 잠금 해제하고 iTunes Store, App Store 또는 iBooks Store에서 구입하기 위해 지문 사용의 여부를 설정하십시오. 지문 추가를 살짝 누르고 화면 상의 지침을 따르십시오. 지문을 하나 이상 추가할 수 있습니다(예: 엄지 및 검지 또는 배우자의 지문).

지문 삭제하기. 지문을 탭한 다음 지문 삭제하기를 탭하십시오. 하나 이상의 지문이 있는 경우 해당 지문을 찾으려면 홈 버튼을 터치하십시오.

지문 이름 지정하기. 지문을 탭한 다음 '엄지손가락'과 같은 이름을 입력하십시오.

iPhone을 잠금 해제하거나 구입할 때 Touch ID 센서 사용하기. 설정에 추가한 손가락으로 홈 버튼을 터치하십시오. 잠금 화면 또는 암호 화면에서 iPhone을 잠금 해제할 수 있습니다. iTunes Store, App Store 또는 iBooks Store에서 구입할 때 명령에 따라 지문으로 구입을 활성화하십시오. 또는 설정 > Touch ID 및 암호로 이동한 다음 iTunes 및 App Store를 켜십시오.

참고: iPhone을 끈 다음 다시 켜고 처음으로 잠금을 해제할 때 암호를 입력하도록 요청합니다. 그리고 처음으로 구입 시 Apple ID 암호를 입력하도록 요청합니다.

iCloud 키체인

iCloud 키체인은 웹 사이트 사용자 이름 및 암호 및 Safari와 설정한 신용 카드 정보를 iPhone 및 다른 사용자위 대상 iOS 장비 및 OS X Mavericks가 설치된 Mac에서 최신으로 유지합니다.

iCloud 키체인은 Safari 암호 생성자 및 자동 완성과 함께 동작됩니다. 새로운 계정을 생성할 때 Safari 암호 생성자는 예상하기 어려운 독특한 암호를 제안합니다. 자동 완성을 사용하여 iPhone이 사용자의 이름 및 암호 정보를 입력하여 쉽게 로그인할 수 있습니다. 54페이지의 [양식 채우기](#)를 참조하십시오.

참고: 일부 웹 사이트는 자동 완성을 지원하지 않습니다.

iCloud 키체인은 승인된 사용자의 모든 iOS 7 장비 및 OS X Mavericks가 설치된 Mac에서 동작합니다. iCloud 키체인은 저장 및 전송 중에 256비트 AES 암호화로 보호되며 Apple에서 읽을 수 없습니다.

iCloud 키체인을 설정합니다. 설정 > iCloud > 키체인으로 이동하십시오. iCloud 키체인을 켜고 화면 상의 지침을 따르십시오. 다른 장비에서 iCloud 키체인을 설정한 경우 다른 장비 중 하나에서 iCloud 키체인 사용을 승인하거나 iCloud 보안 코드를 사용해야 합니다.

중요사항: iCloud 보안 코드를 잊은 경우 다시 시작하여 iCloud 키체인을 설정해야 합니다.

자동 완성 설정하기. 설정 > Safari > 암호 및 자동 완성이 이동하십시오. 이름, 암호 및 신용 카드가 켜져 있는지 확인하십시오(기본으로 켜져 있음). 신용 카드 정보를 추가하려면 저장된 신용 카드를 살짝 누르십시오.

신용 카드에 대한 보안 코드는 저장되지 않습니다. 수동으로 입력해야 합니다.

자동 완성을 지원하는 사이트에서 이름, 암호 또는 신용 카드 정보를 자동으로 채우려면 텍스트 필드를 살짝 누르고 자동 완성을 누르십시오.

iCloud 키체인 및 자동 완성을 켜 경우 개인 정보를 보호하기 위해 암호를 설정하십시오.

광고 추적 제한하기

광고 추적 제한 또는 재설정하기. 설정 > 개인 정보 보호 > 광고로 이동하십시오. App이 사용자 iPhone의 광고 식별자에 접근하는 것을 방지하려면 광고 추적 제한을 켜십시오. 추가 정보를 보려면 더 알아보기를 살짝 누르십시오.

나의 iPhone 찾기

나의 iPhone 찾기는 다른 iPhone, iPad 또는 iPod touch에서 나의 iPhone 찾기 무료 App(App Store에서 사용 가능)을 사용하거나 Mac 또는 PC의 웹 브라우저를 사용하여 www.icloud.com/find에 로그인하여 iPhone의 위치를 찾고 보안을 유지할 수 있습니다. 나의 iPhone 찾기에는 iPhone을 잃어버린 경우 누군가가 이를 사용하거나 판매하기 어렵도록 활성화 잠금이 포함되어 있습니다. 나의 iPhone 찾기를 끄거나 iPhone을 지우고 다시 활성화하려면 사용자의 Apple ID 및 암호가 필요합니다.

나의 iPhone 찾기 켜기. 설정 > iCloud > 나의 iPhone 찾기를 켜십시오.

중요사항: 나의 iPhone 찾기 기능을 사용하려면 iPhone이 유실되기 전에 나의 iPhone 찾기가 켜져 있어야 합니다. iPhone은 장비를 찾아 보호할 수 있도록 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

나의 iPhone 찾기 사용하기. iOS 장비에서 나의 iPhone 찾기 App을 열거나 컴퓨터에서 www.icloud.com/find로 이동하십시오. 로그인하고 장비를 선택하십시오.

- **사운드 재생:** 2분 동안 사운드를 재생합니다.
- **분실 모드:** 분실한 iPhone을 암호로 즉시 잠그고 연락할 전화번호를 표시하는 메시지를 보낼 수 있습니다. iPhone은 또한 위치를 추적 및 보고하므로 나의 iPhone 찾기 App을 확인하면 어디에 있었는지 알 수 있습니다.
- **iPhone 지우기:** iPhone의 모든 정보 및 미디어를 지우고 iPhone을 초기 설정으로 복원하여 개인 정보를 보호할 수 있습니다.


참고: iPhone을 판매하거나 누군가에게 주기 전에 완전히 지워 모든 개인 데이터를 제거하고 나의 iPhone 활성화 잠금을 꺼야 합니다. 설정 > 일반 > 재설정 > 모든 콘텐츠 및 설정 지우기로 이동하십시오. 153페이지의 [iPhone을 판매 또는 양도하겠습니까?](#)를 참조하십시오.

배터리 충전 및 모니터링하기

iPhone은 충전 가능한 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 배터리 사용 시간을 최대로 사용하는 방법을 포함하여 배터리에 관한 자세한 정보는 www.apple.com/kr/batteries 사이트를 참조하십시오.

경고: 배터리 및 iPhone 충전하기에 관한 중요 안전 정보를 보려면 147페이지의 **중요한 안전 정보**를 참조하십시오.

배터리 충전하기. 포함된 케이블 및 USB 전원 어댑터를 사용하여 iPhone을 전원 콘센트에 연결하십시오.



참고: iPhone을 전원 콘센트에 연결하면 iCloud 백업 또는 무선 iTunes 동기화를 시작할 수 있습니다. 151페이지의 [iPhone 백업하기](#) 및 18페이지의 [iTunes와 동기화](#)를 참조하십시오.

iPhone을 컴퓨터에 연결하여 배터리를 충전할 수 있을 뿐만 아니라 iPhone을 iTunes와 동기화할 수도 있습니다. 18페이지의 [iTunes와 동기화](#)를 참조하십시오. 키보드에 고전력 USB 2.0 또는 3.0 포트가 있는 경우가 아니면 iPhone을 컴퓨터의 USB 2.0 또는 3.0 포트에 연결해야 합니다.

중요사항: 꺼져 있거나, 잠자기 상태 또는 대기 모드인 컴퓨터에 iPhone이 연결되어 있다면 iPhone 배터리가 충전되지 않고 소진될 수 있습니다.

오른쪽 상단의 배터리 아이콘은 배터리 잔량 또는 충전 상태를 표시합니다. 배터리 충전 잔량을 표시하려면 설정 > 일반 > 사용량으로 이동하십시오. iPhone을 동기화 또는 사용하는 동안 배터리를 충전하면, 충전하는 데 더 많은 시간이 소요됩니다.



중요사항: iPhone의 전력이 부족하다면 거의 다 방전된 배터리의 이미지가 표시되어 iPhone을 최대 10분 충전해야 다시 사용할 수 있음을 알려줍니다. iPhone의 전력이 극히 부족하다면, 최대 2분 정도 디스플레이에 아무 표시도 되지 않다가 배터리 부족 이미지가 나타날 수 있습니다.



충전식 배터리는 충전 횟수가 제한되어 있고 나중에는 교체해야 합니다. iPhone 배터리는 사용자가 교체할 수 없으며, Apple 공인 서비스 제공업체에 의해서만 교체되어야 합니다. 다음을 참조하십시오.

www.apple.com/kr/batteries/replacements.html.

iPhone과 함께 여행하기

사업자의 네트워크 범위 밖으로 여행하는 경우 설정 > 셀룰러에서 음성 및 데이터 로밍 서비스를 꺼서 로밍 비용이 발생하지 않도록 할 수 있습니다. 152페이지의 [셀룰러 설정](#)을 참조하십시오.

일부 항공사는 에어플레인 모드로 전환한 경우 iPhone을 켤 수 있도록 허용합니다. 전화 또는 Bluetooth를 사용할 수 없지만 음악을 듣고, 게임을 하고, 동영상을 보거나 네트워크 또는 전화 연결이 필요없는 기타 App을 사용할 수 있습니다. 항공사에서 허용하는 경우 에어플레인 모드일 동안에도 해당 서비스를 사용하도록 Wi-Fi 또는 Bluetooth를 다시 켤 수 있습니다.

에어플레인 모드 켜기. 화면 하단 가장자리를 쓸어올려 제어 센터를 연 다음  을 살짝 누르십시오. 설정에서 에어플레인 모드를 켜거나 끌 수도 있습니다. 에어플레인 모드가 켜져 있으면 화면 상단에 있는 상태 막대에  이 나타납니다.

Wi-Fi와 Bluetooth를 제어 센터에서 켜거나 끌 수도 있습니다.


요청하기

Siri의 파워는 여러분이 요청하기 나름입니다.

Siri 부르기. Siri 경고음이 들릴 때까지 홈 버튼을 길게 누르십시오.

참고: Siri를 사용하려면 iPhone이 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 16페이지의 [인터넷에 연결하기](#)를 참조하십시오.

“타이머를 3분으로 설정해줘”나 “오늘 밤에 상영되는 영화는 뭐니?” 등 무엇이든 Siri에게 물어보십시오. App을 열고, 에어플레인 모드, Bluetooth, 방해금지 모드, 손쉬운 사용과 같은 기능을 끄거나 켜십시오. Siri는 자연스러운 말을 이해하므로 특별한 명령어 또는 키워드를 배울 필요가 없습니다.




힌트를 얻으려면 Siri에게 “넌 무엇을 할 수 있니”라고 물어보거나 **?**을 살짝 누르십시오.

Siri는 화면에 유용한 정보를 종종 보여줍니다. 관련 App을 열어서 상세 정보를 얻으려면 정보를 살짝 누르십시오.

Siri가 듣고 있을 때 수동으로 제어하기 Siri가 사용자의 말이 끝난 것을 자동으로 인식하지만 말하는 동안 홈 버튼을 길게 누른 다음 말이 끝나면 홈 버튼에서 손을 떼는 방법도 있습니다.

들어서 말하기 사용하기. 경고음이 나면 iPhone을 들어서 귀에 대고 말하십시오. (화면이 켜져 있지 않으면 먼저 잠금 또는 홈 버튼을 누르십시오.) 설정 > 일반 > Siri에서 들어서 말하기가 켜져 있어야 합니다.



Siri의 목소리 성별 변경하기. 설정 > 일반 > Siri로 이동하십시오(일부 지역에서는 지원되지 않을 수 있음).

iPhone 헤드셋 또는 기타 유선 또는 Bluetooth 헤드셋을 사용하여 Siri 사용하기. 헤드셋을 연결한 다음 중앙 또는 통화 버튼을 길게 누르십시오.

Siri에게 사용자에 대해 말하기

Siri에게 사용자에 대한 정보를 알려주면 “집에 도착하면 아내에게 전화하라고 미리 알려줘”와 같은 맞춤형 서비스를 받을 수 있습니다.

Siri에게 사용자에 대해 말하기. 연락처에서 정보 카드를 작성한 다음 설정 > 일반 > Siri > 나의 정보로 이동하여 이름을 입력하십시오.


집 주소 및 사무실 주소와 관계가 포함되었는지 확인하십시오.


참고: 위치 정보는 iPhone 이외에서 추적되거나 저장되지 않습니다. 위치 서비스를 사용하지 않으려면 설정 > 개인 정보 보호 > 위치 서비스로 이동하여 위치 서비스를 끄십시오. 위치 서비스를 꺼도 Siri를 사용할 수 있지만 Siri가 위치를 알아야 하는 동작을 수행할 수 없습니다.

수정하기

마지막 명령 수정하기. “취소”라고 말하고 Siri 아이콘을 살짝 누르거나 홈 버튼을 누르십시오.

Siri가 말을 정확하게 듣지 못하는 경우 살짝 눌러 요청을 편집할 수 있습니다.



또는 을 다시 살짝 누른 다음 요청을 분명하게 말하십시오. 예를 들어 “보스턴이라고 말한거야”라고 말합니다. 여러분이 의도하지 않은 것을 말할 때도 있으니 너무 귀찮아하지 마십시오.

Siri 설정

Siri에 옵션을 설정하려면 설정 > 일반 > Siri로 이동하십시오. 옵션은 다음을 포함합니다.

- Siri 켜거나 끄기
- 언어
- 목소리 성별(일부 지역에서는 지원되지 않을 수 있음)

- 음성 피드백
- 나의 정보 카드
- 들어서 말하기

iPhone이 잠겨있을 때 Siri에 접근 차단하기. 설정 > Touch ID 및 암호(iPhone 5s) 또는 설정 > 암호(다른 모델)로 이동하십시오. 차단을 켜서 Siri를 비활성화할 수도 있습니다. 33페이지의 [차단](#)을 참조하십시오.

전화

5



전화 통화

전화 걸기

iPhone으로 전화 걸기는 연락처에서 번호를 선택하거나 최근 통화 또는 즐겨찾기 중에서 하나를 누르는 것 만큼 간단합니다. 또는 Siri를 사용하여 “은미한테 전화해”라고 요청하십시오.

경고: 통화 중 부주의 방지에 관한 중요 정보는 147페이지의 [중요한 안전 정보](#)를 참조하십시오.



즐거찾기 추가하기. 즐겨찾기를 사용하여 단 한번의 탭으로 전화를 걸 수 있습니다. 즐겨찾기 목록에 누군가를 추가하려면 +를 살짝 누르십시오. 연락처에 있는 이름을 즐겨찾기에 추가하기. 연락처의 카드 하단에서 즐겨찾기에 추가를 살짝 누른 다음 추가할 번호를 살짝 누르십시오.

이름을 삭제하거나 즐겨찾기 목록 재정렬하기. 편집을 살짝 누르십시오.

최근 통화로 돌아가기. 최근 통화를 살짝 누른 다음 통화를 누르십시오. 통화 또는 발신자에 관한 추가 정보를 보려면 ⓘ를 살짝 누르십시오. 빨간색 배지는 부재중 통화를 표시합니다.

수동으로 전화걸기. 키패드를 누르고 번호를 입력한 다음 통화를 살짝 누르십시오.


- **키패드에 전화번호 붙이기:** 키보드 위의 화면을 살짝 누른 다음 붙이기를 누르십시오.
- **짧은(2초) 포즈 입력하기:** 쉽표가 나타날 때까지 '*' 키를 누르십시오.
- **긴 포즈 입력하기(전화 걸기 버튼을 살짝 누를 때까지 전화 걸기를 일시 정지):** 세미콜론이 나타날 때까지 '#' 키를 누르십시오.
- **마지막으로 통화한 번호 다시 걸기:** 키패드를 살짝 누르고 통화를 눌러 해당 번호를 표시한 다음 통화를 다시 살짝 누르십시오.

Siri 또는 음성 명령 사용하기. 홈 버튼을 길게 누르고 '통화' 또는 '전화 걸기'라고 말한 다음 이름이나 번호를 말하십시오. '집', '직장' 또는 '휴대 전화'에 추가할 수 있습니다. 제 4장, 38페이지의 [Siri](#) 및 27페이지의 [음성 명령](#)을 참조하십시오.

최상의 결과를 위해 통화하려는 사람의 이름 전체를 말하십시오. 음성으로 전화를 걸면 각 숫자를 또박또박 말하십시오. 예를 들어 '사 일 오, 오 오 오...' 이렇게 말하십시오. 미국 지역 코드인 800은 '팔백'이라고 말할 수 있습니다.

누군가의 전화를 받을 때

응답을 살짝 눌러서 수신 전화를 받으십시오. 또는 iPhone이 잡혀 있는 경우 슬라이더를 드래그합니다. iPhone 헤드셋의 중앙 버튼을 누를 수도 있습니다.



걸려온 전화를 무음으로 설정하기. 잠자기/깨우기 버튼 또는 음량 버튼을 누르십시오. 무음으로 설정한 후, 음성 사서함으로 넘어갈 때까지 통화에 응답할 수 있습니다.

전화를 거절하거나 음성 사서함으로 바로 넘기기. 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 잠자기/깨우기 버튼을 두 번 빠르게 누르십시오.
- iPhone 헤드셋에서 약 2초 동안 중앙 버튼을 누르고 계십시오. 통화가 거절되면 두 번의 낮은 신호음이 들립니다.
- 거절을 살짝 누릅니다(전화가 걸려올 때 iPhone이 깨어 있는 경우).

참고: 일부 지역에서는 거절된 전화가 음성 사서함으로 넘어가지 않고 연결이 끊어질 수 있습니다.

전화를 받는 대신에 텍스트 메시지로 응답하기. 메시지를 살짝 누른 다음 답장을 선택하거나 사용자화를 누르십시오. 자신만의 기본 답장을 생성하려면 설정 > 전화 > 텍스트로 응답으로 이동한 다음 기본 메시지 중 하나를 살짝 누르고 자신만의 텍스트로 대체하십시오.

전화에 회신하도록 자신에게 알리기. 나중에 보기를 살짝 누른 다음 언제 알림을 받을지 나타내십시오.


무음 상태 유지하기

잠시 동안 무음 상태로 두시겠습니까? 화면의 하단 가장자리에서 위로 쓸어올려 제어 센터를 연 다음 방해금지 모드 또는 에어플레인 모드를 켜십시오. 30페이지의 [방해금지 모드](#) 및 37페이지의 [iPhone과 함께 여행하기](#)를 참조하십시오.

원하지 않는 발신자 차단하기. 연락처 카드에서 이 발신자 차단을 살짝 누르십시오(즐거찾기 또는 최근 통화에서 발신자 연락처 카드를 보려면 ⓘ를 살짝 누르십시오). 설정 > 전화 > 차단됨에서 발신자를 차단할 수도 있습니다. 차단된 발신자로부터의 음성 전화, FaceTime 전화 또는 텍스트 메시지는 받지 않게 됩니다. 통화 차단에 관한 추가 정보를 보려면 support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=ko_KR 사이트를 참조하십시오.

통화 중 옵션

통화 중인 경우 화면에 여러 통화 옵션이 나타납니다.



전화 끊기. 을 살짝 누르거나 잠자기/깨우기 버튼을 누르십시오.

통화 중에 다른 App 사용하기. 홈 버튼을 누른 다음 App을 실행하십시오. 통화로 돌아오려면 화면 상단에 있는 녹색 막대를 살짝 누릅니다.

두 번째 착신 전화에 응답하기. 다음을 수행할 수 있습니다.

- **통화를 무시하고 음성 사서함으로 보내기:** 무시를 살짝 누릅니다.
- **먼저 걸려온 전화를 대기 상태로 두고 새로 걸려오는 전화 받기:** 대기 + 응답을 살짝 누르십시오.
- **먼저 걸려온 전화를 끊고 새로운 전화에 응답하기:** GSM 네트워크 사용 시 종료 + 응답을 살짝 누르십시오. CDMA 네트워크에서 종료를 살짝 누르고 두 번째 통화 벨소리가 다시 울릴 때 응답을 살짝 누르거나 휴대 전화가 잠금 상태인 경우 슬라이더를 드래그하십시오.

대기 중인 통화가 있으면 바꾸기를 눌러 전화를 전환하거나 통화 병합을 눌러 두 사람과 한번에 통화할 수 있습니다. 아래의 **다자간 통화**를 참조하십시오.

참고: CDMA에서 두 번째 전화를 거는 경우 통화 간에 전환할 수 없지만 통화를 병합할 수는 있습니다. 두 번째 전화가 걸려오는 경우 통화를 병합할 수 없습니다. 두 번째 통화 또는 병합된 통화를 종료하는 경우 두 전화 모두 종료됩니다.

다자간 통화

GSM에서 최대 5명의 사람과 다자간 통화를 설정할 수 있습니다(네트워크 사업자에 따라).

다자간 통화 생성하기. 통화 중에 통화 추가를 살짝 누르고 전화를 건 다음 통화 병합을 살짝 누르십시오. 다자간 통화에 더 많은 사람을 추가하려면 반복하십시오.

- **한 사람 중단하기:** 원하는 사람 옆의 을 살짝 누른 다음 종료를 살짝 누르십시오.
- **한 사람과 단독으로 통화하기:** 를 살짝 누른 다음 원하는 사람 옆의 개인 통화를 살짝 누릅니다. 통화 병합을 눌러 다자간 통화를 재개합니다.
- **착신 발신자 추가하기:** 통화 대기 + 응답을 누른 다음 통화 병합을 누릅니다.

긴급통화

iPhone이 잠겨 있을 때 긴급 통화하기. 암호 입력 화면에서 긴급통화를 살짝 누르십시오(예를 들어 한국의 경우 119로 전화를 거는 경우).

중요사항: 셀룰러 서비스를 사용할 수 있다면 iPhone을 사용하여 많은 지역에서 긴급통화를 할 수 있지만 긴급한 상황에서는 이에 의존해서는 안 됩니다. 일부 셀룰러 네트워크에서 iPhone이 활성화되어 있지 않거나 iPhone이 특정 셀룰러 네트워크와 호환되거나 동작하지 않도록 구성되어 있는 경우 또는 iPhone에 SIM 카드가 없거나 SIM 카드가 PIN으로 잠겨있는 경우(적용가능한 경우) iPhone에서 긴급 통화를 수신하지 못할 수 있습니다.

미국에서는 911로 전화를 걸면 위치 정보(사용 가능한 경우)가 긴급 서비스 제공업체로 제공됩니다.

CDMA에서는 긴급통화가 종료될 때 iPhone은 긴급 서비스에서 전화가 다시 걸려올 수 있도록 몇 분 동안 **긴급통화** 모드로 들어갑니다. 긴급통화 모드인 동안 데이터 전송 및 문자 메시지가 차단됩니다.


긴급통화 모드(CDMA) 종료하기. 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 뒤로 버튼을 살짝 누르십시오.
- 잠자기/깨우기 버튼 또는 홈 버튼을 누르십시오.
- 키패드를 사용하여 긴급통화 번호가 아닌 번호로 전화를 겁니다.

Visual Voicemail

Visual Voicemail을 사용하여 모든 메시지를 살펴보지 않고도 메시지 목록을 보고, 듣거나 삭제하려는 메시지를 선택할 수 있습니다. 음성 사서함 아이콘의 배지는 읽지 않은 메시지 수를 나타냅니다. 처음으로 음성 사서함을 살짝 누르면 음성 사서함 암호를 생성하고 음성 사서함 인사말을 녹음하게 됩니다.

음성 사서함 메시지 듣기. 음성 사서함을 누르고 원하는 메시지를 누르십시오. 다시 들으려면 해당 메시지를 선택한 다음 ▶을 살짝 누르십시오. Visual Voicemail이 지원되지 않는 경우 음성 사서함을 살짝 누르고 음성 명령에 따르십시오.



메시지는 사용자가 삭제하거나 네트워크 사업자가 지을 때까지 저장됩니다.

메시지 삭제하기. 메시지를 쓸어 넘기거나 살짝 누른 다음 삭제를 누르십시오.

참고: 일부 지역에서는 삭제한 메시지는 네트워크 사업자에 의해 영구적으로 지워질 수도 있습니다.

삭제한 메시지 관리하기. 삭제한 메시지(목록 끝)를 누른 다음,

- **삭제한 메시지 듣기:** 메시지를 살짝 누르십시오.
- **메시지 삭제 취소하기:** 해당 메시지를 살짝 누르고 삭제 취소를 살짝 누르십시오.
- **영구적으로 메시지 삭제하기:** 모두 지우기를 살짝 누르십시오.

인사말 업데이트하기. 음성 사서함을 살짝 누르고 인사말을 누르고 사용자화를 누른 다음 녹음을 살짝 누르십시오. 또는 네트워크 사업자의 일반 인사말을 이용하려면 기본을 살짝 누르십시오.

새로운 음성 메시지에 대해 알림 설정하기. 설정 > 사운드로 이동하십시오.

음성 사서함 암호 변경하기. 설정 > 전화 > 음성 사서함 암호 변경으로 이동합니다.

연락처

연락처 카드를 볼 때 빠르게 살짝 눌러 전화 통화, 이메일 메시지 작성, 연락처 위치 찾기 등을 할 수 있습니다. 제 28장, 112페이지의 [연락처](#)를 참조하십시오.

착신통화전환, 통화 중 대기 및 발신자 정보

착신통화전환, 통화 중 대기 및 발신자 정보 설정하기. (GSM) 설정 > 전화로 이동하십시오.

- **착신통화전환:** 착신통화전환이 켜지면 착신통화전환 아이콘(☞)이 상태 막대에 나타납니다. 전화를 착신전환하거나 착신전환되지 않게 iPhone을 설정할 때는 셀룰러 네트워크 범위 내에 있어야 합니다.
- **통화 중 대기:** 통화 중이며 통화 중 대기를 꺼놓은 경우 착신 전화는 바로 음성 사서함으로 넘어갑니다.
- **발신자 정보:** FaceTime 통화의 경우 발신자 정보가 꺼져있는 경우에도 전화번호가 표시됩니다.

CDMA 계정에 대해서는 네트워크 사업자에게 해당 기능 활성화 및 사용에 대한 정보를 문의하십시오. support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=ko_KR 사이트를 참고하십시오.

벨소리 및 진동

iPhone에는 수신 전화, 시계 알람 및 시계 타이머에 대한 사운드인 벨소리가 함께 제공됩니다. iTunes Store의 노래에서 벨소리를 구입할 수도 있습니다. 제 22장, 98페이지의 [iTunes Store](#)를 참조하십시오.

기본 벨소리 설정하기. 설정 > 사운드 > 벨소리로 이동하십시오.

인생에 있어 특별한 사람을 다른 벨소리로 지정하기. 연락처로 이동하여 연락처를 선택하고 편집을 누른 다음 벨소리를 살짝 누르십시오.

벨소리 켜거나 끄기. iPhone의 옆면에 있는 스위치를 켜십시오.

중요사항: 벨소리/무음 스위치가 무음으로 설정되어 있어도 시계 알람 소리가 납니다.

진동 켜거나 끄기. 설정 > 사운드로 이동하십시오. 29페이지의 [사운드 및 무음](#)을 참조하십시오.

국제 전화

국내에서의 국제 전화에 관한 추가 정보(적용될 수 있는 비용 및 기타 비용 포함)를 보려면 네트워크 사업자에 문의하십시오.

해외 여행 시 iPhone을 사용하여 전화를 걸고 문자 메시지를 주고 받으며 네트워크 지원 여부에 따라 인터넷에 접속하는 App을 사용할 수 있습니다.

국제 전화 로밍 활성화하기. 사용 가능한 지역 및 비용에 관한 정보는 네트워크 사업자에 문의하십시오.

중요사항: 음성, 텍스트 메시지 및 데이터 로밍은 비용이 청구될 수 있습니다. 로밍 중에 요금이 부과되지 않도록 하려면 음성 로밍 및 데이터 로밍을 끄십시오.

CDMA 계정이 있고 SIM 카드가 설치되어 있는 iPhone 4s 이상이 있는 경우 GSM 네트워크에서도 로밍할 수 있습니다. GSM 네트워크로 로밍 중에 iPhone은 GSM 네트워크 기능을 사용합니다. 비용이 부과될 수 있습니다. 추가 정보는 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

네트워크 옵션 설정하기. 설정 > 셀룰러로 이동하십시오.

- 데이터 로밍을 켜거나 끄기
- 셀룰러 데이터를 켜거나 끄기
- 음성 로밍을 켜거나 끄기(CDMA)
- 해외에서 GSM 네트워크 사용(CDMA)

151페이지의 [사용 내용 정보](#)를 참조하십시오.

셀룰러 서비스 끄기. 설정으로 이동하고 에어플레인 모드를 켜 다음 Wi-Fi를 살짝 눌러 켜십시오. 걸려오는 전화를 음성 메시지로 받을 수 있습니다. 셀룰러 서비스를 다시 사용하려면 에어플레인 모드를 끄십시오.

해외 여행 중에 연락처 및 즐겨찾기를 사용하여 전화하기. (GSM) 설정 > 전화로 이동하여 전화 걸기 지원을 켜십시오. 전화 걸기 지원이 미국 통화의 경우 국가 코드 또는 지역 코드를 자동으로 추가합니다.

네트워크 사업자 선택하기. 설정 > 네트워크 사업자로 이동하십시오. 이 설정은 사용자가 현재 네트워크 사업자의 네트워크 범위 밖에 있고 다른 로컬 네트워크 사업자의 데이터 네트워크를 전화 통화, Visual Voicemail 및 셀룰러 네트워크 인터넷 연결에 사용할 수 있을 때 GSM 네트워크에 나타납니다. 해당 네트워크 사업자와 로밍 계약을 체결한 네트워크 사업자의 서비스로만 전화를 걸 수 있습니다. 별도의 비용이 부과될 수 있습니다. 다른 네트워크 사업자가 로밍 비용을 사용자의 네트워크 사업자를 통해 사용자에게 청구할 수 있습니다.

Visual Voicemail을 사용할 수 없는 경우 음성 사서함 확인하기. 자신의 전화번호로 전화를 걸거나 (CDMA 사용 시 자신의 전화번호 뒤에 # 누르기) 숫자 키패드에서 '1'을 길게 누르십시오.

전화 설정

설정 > 전화로 이동하십시오.

- iPhone에 대한 전화번호 보기
- 수신 전화에 대해 기본 문자 메시지 답장 변경하기
- 착신통화전환, 통화 중 대기 및 발신자 정보 켜거나 끄기(GSM)
- TTY 켜거나 끄기
- 음성 사서함 암호 변경하기(GSM)
- iPhone을 켤 때 SIM을 잠금 해제하려면 PIN 필요(일부 네트워크 사업자의 요청에 따라)

설정 > 사운드로 이동하십시오.

- 벨소리 및 음량 설정하기
- 진동 옵션 설정하기
- 새로운 음성 메시지에 대해 사운드 설정하기

원하는 네트워크를 한 번 선택하면 iPhone에서 해당 네트워크만 사용합니다. 네트워크를 사용할 수 없을 경우 iPhone에 '서비스 없음'이 나타납니다.



메시지 작성하기

Mail로 사용자의 모든 이메일 계정에 항상 접근할 수 있습니다.





사진 또는 비디오 삽입하기. 삽입점을 살짝 누르십시오. 추가 선택을 보려면 화살표를 살짝 누르십시오. 25페이지의 [텍스트 편집하기](#)도 참조하십시오.




답장할 때 일부 텍스트 인용하기. 삽입점을 살짝 누른 다음 포함하려는 텍스트를 선택하십시오. ↩을 살짝 누른 다음 답장을 누르십시오. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 인용 단계 증가에서 인용된 텍스트의 들여쓰기를 끌 수 있습니다.

다른 계정에서 메시지 보내기. 보내는 사람 필드를 살짝 눌러서 계정을 선택하십시오.

수신자를 참조에서 숨은 참조로 변경하기. 수신자를 입력한 후에 한 필드에서부터 다른 필드로 수신자를 드래그하거나 순서를 변경할 수 있습니다.

미리 살펴보기



미리 보기를 더 길게 보기. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 미리보기로 이동하십시오. 최대 5줄까지 볼 수 있습니다.

나에게 온 메시지인지 확인하기. 설정 > Mail, 연락처 > TO/CC 꼬리표 보기를 켜십시오. 꼬리표에 TO 대신에 CC로 되어 있는 경우 사용자는 참조된 것입니다. 사용자의 주소로 보낸 모든 메일을 모아놓은 TO/CC 메일상자를 사용할 수도 있습니다. TO/CC 메일상자를 보거나 가리려면 오른쪽으로 쓸어 넘기고(또는 메일상자를 살짝 누름) 편집을 살짝 누르십시오.

메시지 나중에 완성하기




저장만 하고 보내지 않기. 메시지를 작성 중이지만 나중에 보내려는 경우 취소를 살짝 누른 다음 임시 저장을 살짝 누르십시오.

저장된 임시 메시지 완성하기. 작성을 길게 누르십시오. 목록에서 임시 메시지를 고른 다음 완성해서 보내거나 임시 메시지로 다시 저장하십시오.

모든 계정에서 임시 메시지 표시하기. 메일상자 목록을 보는 중에 편집을 살짝 누르고 메일상자 추가를 누른 다음 모든 임시 저장 메일상자를 켜십시오.


임시 저장 삭제하기. 임시 저장 목록에서 임시 저장에서 왼쪽으로 쓸어넘긴 다음 삭제를 살짝 누르십시오.

중요한 메시지 보기



중요한 메시지 모으기. VIP 목록에 중요한 사람들을 추가하면 VIP 메일상자에 VIP 목록에 있는 사람들이 보낸 메시지가 나타납니다. 메시지에 있는 보낸 사람의 이름을 살짝 누른 다음 VIP로 추가를 살짝 누르십시오. VIP 메일상자를 표시하려면 메일상자 목록을 보는 중에 편집을 살짝 누르십시오.


중요한 메시지에 대해 알림 받기. 알림 센터는 즐겨찾기 메일상자의 메시지나 VIP로부터의 메시지를 받으면 알려줍니다. 설정 > 알림 센터 > Mail로 이동하십시오.

메시지에 깃발 표시를 하여 나중에 빠르게 찾기. 메시지를 읽는 중에 을 살짝 누르십시오. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 깃발 스타일에서 깃발이 표시된 메시지 표시기의 스타일을 변경할 수 있습니다. 깃발이 표시된 메일상자를 보려면 메일상자 목록을 보는 중에 편집을 살짝 누르십시오.

메시지 검색하기. 검색 필드가 보이도록 메시지 목록의 상단으로 스크롤하거나 살짝 누르십시오. 주소 필드, 제목, 메시지의 본문을 검색합니다. 한 번에 여러 계정을 검색하려면 모든 보낸 파일과 같은 스마트 메일상자에서 검색하십시오.


기간으로 검색하기. 검색 필드가 보이도록 메시지 목록의 상단으로 스크롤하거나 살짝 누른 다음 '2월 미팅'과 같은 검색어를 입력하면 '미팅'이라는 단어가 있는 2월에 받은 메시지를 검색합니다.

메시지 상태로 검색하기. VIP 목록에 있는 사람들이 보낸 메시지 중에 읽지 않고 깃발이 표시된 모든 메시지를 찾으려면 '깃발 표시 읽지 않은 VIP'라고 입력하십시오. 첨부 파일과 같은 메시지 속성으로 검색할 수 있습니다.

정크가 없어집니다! 메시지를 읽는 중에 을 살짝 누른 다음 정크로 이동을 살짝 누르면 정크 폴더에 보관합니다. 의도치 않게 메시지를 정크로 표시한 경우 iPhone을 흔들어서 실행 취소를 하십시오.

즐거찾기 메일상자 생성하기. 즐겨찾기가 메일상자 목록 상단에 나타납니다. 즐겨찾기를 추가하려면 메일상자 목록을 보는 중에 편집을 살짝 누르십시오. 메일상자 추가를 살짝 누른 다음 추가할 메일상자를 선택하십시오. 즐겨찾기 메일상자에 대해 푸시 알림을 받을 수 있습니다.

첨부 파일




카메라 롤에 사진 또는 비디오 저장하기. 메뉴가 나타날 때까지 사진 또는 비디오를 길게 터치한 다음 이미지 저장을 살짝 누르십시오.

다른 App으로 첨부 파일 사용하기. 메뉴가 나타날 때까지 첨부 파일을 길게 누른 다음 첨부 파일을 열 App을 살짝 누르십시오.


첨부 파일이 첨부된 메시지 확인하기. 첨부 파일 메일상자는 모든 계정에서 첨부 파일이 있는 메시지를 보여줍니다. 추가하려면 메일상자 목록을 보는 중에 편집을 살짝 누르십시오.


여러 개의 메시지 작업하기



여러 메시지를 삭제, 이동, 표시하기. 메시지 목록을 보는 중에 편집을 살짝 누르십시오. 일부 메시지를 선택한 다음 동작을 선택하십시오. 실수를 한 경우 즉시 iPhone을 흔들어서 실행 취소하십시오.

메일을 메일상자로 구성하십시오. 메일상자 목록에서 편집을 살짝 눌러 새로운 목록을 생성하거나 이름을 변경하거나 삭제하십시오. (일부 내장된 메일상자는 변경할 수 없습니다.) 모든 계정에 있는 메시지를 보여주는 여러 개의 스마트 메일상자(예를 들어 읽지 않은 메시지만 보여주는 스마트 메일상자)가 있습니다. 사용하려는 스마트 메일상자를 살짝 누르십시오.


삭제된 메시지 복구하기. 해당 계정의 휴지통 메일상자로 이동하여 메시지를 열고 을 살짝 누른 다음 메시지를 이동하십시오. 또는 메시지를 삭제한 경우 iPhone을 흔들어서 실행 취소하십시오. 모든 계정에서 삭제된 메시지를 보려면 휴지통 메일상자를 추가하십시오. 추가하려면 메일상자 목록에서 편집을 살짝 누른 다음 목록에서 메일상자를 선택하십시오.

삭제하지 않고 아카이브하기. 메시지를 삭제하지 않고 메시지를 아카이브할 수 있기 때문에 필요하면 여전히 사용할 수 있습니다. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 계정 이름 > 계정 > 고급에서 아카이브 메일상자를 켜십시오. 메시지를 아카이브하지 않고 메시지를 삭제하려면 을 길게 누른 다음 삭제를 누르십시오.

열지 않고 메시지 처리하기. 메시지를 왼쪽으로 쓸어넘긴 다음 휴지통 또는 아카이브를 살짝 누르십시오. 또는 기타를 살짝 눌러 이동, 전달, 답장, 깃발 표시, 읽은 메일로 표시를 하거나 정크 폴더로 이동하십시오.

휴지통 유지하기. 삭제된 메시지가 휴지통 메일상자에 보관되는 기간을 설정할 수 있습니다. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 계정 이름 > 계정 > 고급으로 이동하십시오.

주소 보기 및 저장하기




메시지 받은 사람 보기. 메시지를 보는 중에 받는 사람 필드에서 기타를 살짝 누르십시오.

연락처에 누군가를 추가하고 VIP로 지정하기. 이름 또는 이메일 주소를 살짝 누르십시오.

메시지 프린트하기

메시지 프린트하기. 을 누른 다음 프린트를 누르십시오.

첨부 파일 또는 그림 프린트하기. 보기를 살짝 누른 다음 을 누르고 프린트를 선택하십시오.

32페이지의 AirPrint을 참조하십시오.

Mail 설정

설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하여 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 계정마다 다른 메일 서명 생성하기
- 메일 계정 추가하기
- 사용자가 보낸 모든 메시지에 사용자를 숨은 참조하기

- 관련 메시지를 함께 그룹짓도록 스레드로 구성 켜기
- 메시지 삭제 확인 기능 끄기
- 배터리 전원을 절약하도록 새로운 메시지의 푸시 전송 기능 끄기
- 일시적으로 계정 끄기

Safari

7



Safari 살펴보기

iPhone에서 Safari를 사용하여 웹을 탐색합니다. 읽기 목록을 사용하여 나중에 읽을 웹 페이지를 수집합니다. 웹 페이지 아이콘을 홈 화면에 추가하여 빠르게 접근할 수 있습니다. iCloud를 사용하여 다른 장비에서 열었던 페이지를 보고 다른 장비에서 책갈피 및 읽기 목록을 최신으로 유지합니다.

웹 주소를 입력하거나 항목을 검색하려면 살짝 누릅니다.

확대/축소하려면 항목을 두 번 살짝 누르거나 손가락을 오므리거나 펴십시오.


책갈피, 읽기 목록, 브라우징 기록 및 트윗된 링크를 봅니다.

쓸어넘겨 페이지를 열거나 새로운 페이지를 엽니다.

공유 또는 저장하는 다양한 방법 중에 선택합니다.

최근에 본 페이지를 다시 방문합니다.

웹 검색하기



웹 검색하기. URL을 입력하거나 페이지 상단에 있는 검색 필드에서 용어를 검색한 다음 검색 제안을 살짝 누르거나 키보드에서 Go를 눌러 입력한 단어와 정확하게 동일한 용어를 검색합니다. 제안된 검색 용어를 보지 않으려는 경우 설정 > Safari > 스마트 검색 필드로 이동하고 검색 제안을 끄십시오.

즐거찾기를 맨 위에 놓기. 설정 > Safari > 즐겨찾기에서 즐겨찾기를 선택하십시오.

페이지 검색하기. 추천 결과 목록의 하단으로 스크롤한 다음 이 페이지에 아래에 있는 항목을 살짝 누르십시오. 페이지에 있는 다음 검색 결과를 보려면 >을 살짝 누르십시오.

검색 도구 선택하기. 설정 > Safari > 검색 엔진으로 이동하십시오.


웹 탐색하기



이동하기 전에 보기. 링크의 URL로 이동하기 전에 링크의 대상 주소를 보려면 링크를 길게 누르십시오.

새로운 페이지에서 링크 열기. 링크를 길게 누른 다음 새로운 페이지에서 열기를 살짝 누르십시오. 배경에서 새로운 페이지를 열려는 경우 설정 > Safari > 링크 열기로 이동하십시오.

열려있는 페이지 탐색하기. □을 살짝 누르십시오. 페이지를 닫으려면 X을 살짝 누르거나 페이지를 왼쪽으로 쓸어넘기십시오.



중단한 부분 찾기. 설정 > iCloud에서 Safari를 켜는 경우 사용자의 다른 장비 중 하나에 열려 있는 페이지를 볼 수 있습니다. □을 살짝 누른 다음 페이지 하단에 있는 목록으로 스크롤하십시오.

위로 돌아가기. 화면 상단 모서리를 살짝 눌러 긴 페이지에서 상단으로 빠르게 돌아갑니다.

더 보기. iPhone을 가로 화면 방향으로 회전하십시오.

최신 보기. 페이지를 업데이트하려면 검색 필드에서 주소 옆에 있는 ↻을 살짝 누르십시오.

책갈피 유지하기



현재 페이지를 책갈피에 추가하기. ⏏을 살짝 누르고 책갈피를 살짝 누르십시오. 해당 페이지를 다시 방문하려면 📖을 살짝 누른 다음 책갈피를 살짝 누르십시오.

정리하기. 책갈피를 추가할 폴더를 생성하려면 📁을 살짝 누른 편집을 살짝 누르십시오.

검색 필드를 살짝 누를 때 나타날 즐겨찾기 선택하기. 설정 > Safari > 즐겨찾기로 이동하십시오.

Mac의 책갈피 막대. Mac의 Safari 책갈피 막대에서의 항목을 iPhone의 즐겨찾기에 나타나게 하려면 설정 > iCloud > Safari를 켜십시오.

홈 화면에 현재 페이지의 아이콘 저장하기. ⏏을 살짝 누른 다음 홈 화면에 추가를 살짝 누르십시오. 아이콘을 생성한 장비에만 이 아이콘이 나타납니다.

발견한 항목 공유하기



새로운 소식 알려주기. ⏏을 살짝 누르십시오.

누가 무엇을 트윗하는지 확인하기. iPhone에서 Twitter에 로그인한 다음 📄을 살짝 누르고 @ 아래를 확인하여 친구가 트윗한 링크를 보십시오.

양식 채우기

웹 사이트에 로그인하거나 서비스에 등록하거나 구매할 때 화면 키보드를 사용하여 웹 양식을 채우거나 Safari에서 자동 완성을 사용하여 채울 수 있습니다.

항상 로그인하기 귀찮은 경우. 사이트 암호를 저장하려는 경우 질문을 받으면 예를 살짝 누르십시오. 다음번에 방문할 때 사용자 이름 및 암호가 채워집니다.

양식 기입하기. 임의의 필드를 살짝 눌러 화면 키보드를 표시하십시오. 필드에서 필드로 이동하려면 화면 키보드 위의 < 또는 >을 살짝 누르십시오.

자동으로 기입하기. 설정 > Safari > 암호 및 자동 완성으로 이동하고 연락처 정보 사용을 켜십시오. 그런 다음 양식에 기입하면서 화면 키보드 위의 자동 완성을 살짝 누르십시오. 모든 웹 사이트에서 자동 완성을 지원하지는 않습니다.

신용 카드 정보 입력하기. 설정 > Safari > 암호 및 자동 완성으로 이동하여 신용 카드 정보를 저장한 다음 (또는 Safari에서 구매할 때 신용 카드 저장 제한 수락), 신용 카드 필드에 있을 때마다 화면 키보드 위의 신용 카드 자동 완성 버튼을 찾으십시오. 카드의 보안 코드는 저장되지 않기 때문에 사용자가 직접 입력해야 합니다. 현재 iPhone에 암호를 사용하고 있지 않지만 암호를 사용하고 싶은 경우 34페이지의 [암호를 사용하여 데이터 보호하기](#)를 참조하십시오.

양식 제출하기. 이동, 검색 또는 웹 페이지에 있는 링크를 살짝 누르십시오.

읽기 도구로 불필요한 내용 없애기

Safari 읽기 도구를 사용하여 페이지의 주요 콘텐츠에 초점을 맞추십시오.



읽기 도구에서 페이지를 보려면 살짝 누릅니다.


콘텐츠에 초점 맞추기. 주소 필드의 왼쪽 끝에 있는 ≡를 살짝 누르십시오. 해당 아이콘이 보이지 않는 경우 보고 있는 페이지에서 읽기 도구를 사용할 수 없는 것입니다.

양질의 내용을 담고있는 페이지만 공유하기. 기사 텍스트 및 링크를 공유하려면 읽기 도구로 페이지를 보는 동안 을 살짝 누르십시오.

전체 페이지 보기로 돌아가기. 주소 필드의 읽기 도구 아이콘을 살짝 누르십시오.

나중에 읽기 목록 저장하기

읽기 목록에서 재미있는 항목을 저장하여 나중에 다시 방문할 수 있습니다. 인터넷에 연결되어 있지 않더라도 읽기 목록에서 읽을 수 있습니다.



현재 페이지를 읽기 목록에 추가하기. 을 살짝 누른 다음 읽기 목록에 추가를 살짝 누르십시오.

열지 않고 링크된 페이지 추가하기. 링크를 길게 누른 다음 읽기 목록에 추가를 살짝 누르십시오.

읽기 목록 보기. 을 살짝 누른 다음 을 누르십시오.

읽기 목록에서 무언가 삭제하기. 읽기 목록의 항목에서 왼쪽으로 쓸어넘기십시오.

셀룰러 데이터를 사용하여 읽기 목록 항목을 다운로드하지 않겠습니까? 설정 > Safari > 셀룰러 데이터 사용을 끄십시오.


개인 정보 보호 및 보안

Safari 설정을 조절하여 자신의 탐색 동작을 본인이 저장하여 유해한 웹 사이트로부터 스스로를 보호할 수 있습니다.

중요하지 않은 프로파일 유지하기. 설정 > Safari > 추적 안 함을 켜십시오. Safari는 방문하는 웹 사이트가 탐색하는 내용을 추적하지 않도록 요청합니다. 웹 사이트가 요청을 받지 않도록 선택할 수 있음을 주의하십시오.

쿠키 제어하기. 설정 > Safari > 쿠키 허용으로 이동하십시오. iPhone에 이미 존재하는 쿠키를 제거하려면 설정 > Safari > 쿠키 및 데이터 지우기로 이동하십시오.

Safari를 사용하여 보안 암호를 생성하고 저장하도록 할 수 있습니다. 새로운 계정을 생성할 때 암호 필드를 살짝 누르면 Safari는 암호를 생성할 것을 제안합니다.



iPhone에서 탐색 기록 및 데이터 지우기. 설정 > Safari > 방문 기록 지우기 및 설정 > Safari > 쿠키 및 데이터 지우기로 이동하십시오.

방문 기록을 남기지 않고 사이트 방문하기. 열려 있는 페이지 또는 책갈피를 보는 동안 개인정보 보호를 살짝 누르십시오. 방문한 사이트는 더 이상 iPhone의 방문 기록에 추가되지 않습니다.

의심스러운 웹 사이트는 조심하십시오. 설정 > Safari > 위조된 웹 사이트 경고를 켜십시오.

Safari 설정

설정 > Safari로 이동하면 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 검색 엔진을 선택하기
- 자동 완성 정보 제공하기
- 검색할 때 표시되는 즐겨찾기 선택하기
- 새로운 페이지 또는 배경에서 링크 열기
- 팝업 차단하기
- 개인 정보 보호 및 보안 강화하기
- 방문 기록, 쿠키 및 데이터 지우기




iTunes 라디오

추천 방송국은 다양한 장르의 새로운 음악을 탐색하고 즐길 수 있는 좋은 방법을 제공합니다. 아티스트, 노래 또는 장르에 따라 사용자 지정 방송국을 생성할 수 있습니다. 62페이지의 [iTunes Match](#)을 참조하십시오.

경고: 청각 손상 방지에 대한 자세한 내용은 147페이지의 [중요한 안전 정보](#)를 참조하십시오.

참고: iTunes 라디오는 일부 지역에서는 지원되지 않을 수 있습니다. iTunes 라디오에 관한 추가 정보를 보려면 support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=ko_KR 사이트로 이동하십시오.



방송국을 선택하고 노래를 재생하면 지금 재생 중 화면에 앨범 아트 및 재생 제어가 표시됩니다. ⓘ을 살짝 눌러서 더 알아보고 새로운 방송국을 생성하고 방송국을 미세 조정하거나 공유하십시오. 30페이지의 [AirDrop](#), [iCloud](#) 및 [공유하는 여러 가지 방법](#)을 참조하십시오.

아티스트, 장르 또는 노래에 따라 자신만의 방송국 생성하기. iTunes 라디오 화면에서 새로운 방송국을 살짝 누르십시오. 장르를 선택하거나 좋아하는 아티스트, 노래 또는 장르를 검색하십시오. 생성 버튼을 살짝 눌러 지금 재생 중 화면에서 원하는 방송국을 생성할 수도 있습니다.

방송국 편집하기. 편집을 살짝 누르십시오. 다른 아티스트, 노래 또는 장르를 포함하거나 제외 또는 방송국을 삭제할 수 있습니다.

다음 노래 선택에 영향 주기. 지금 재생 중 화면에서 ★을 살짝 누른 다음 이와 비슷한 노래 더 재생하기 또는 이 노래 재생하지 않기를 살짝 누르십시오. iTunes 위시 리스트에 노래를 추가할 수도 있습니다.

다음 곡으로 건너뛰기. 지금 재생 중 화면에서 ▶▶을 살짝 누르십시오. 시간당 제한된 수의 곡을 건너뛸 수 있습니다.

재생한 노래 또는 위시 리스트 보기. 기록을 살짝 누른 다음 재생됨 또는 위시 리스트를 살짝 누르십시오. 노래를 구매하여 보관함에 다운로드할 수 있습니다. 미리 들으려면 노래를 살짝 누르십시오.

노래를 구입하고 개인 보관함에 저장하기. 지금 재생 중 화면에서 가격 버튼을 살짝 누르십시오.

생성한 방송국 공유하기. 지금 재생 중 화면에서 ⓘ을 살짝 누른 다음 방송국 공유를 누르십시오.

광고 없이 iTunes 라디오 듣기. iTunes Match를 등록합니다(또는 등록하고 켵니다). 62페이지의 [iTunes Match](#)를 참조하십시오.

음악 가져오기


다음과 같은 방법으로 iPhone에 음악 및 기타 오디오 콘텐츠를 가져오십시오.

- **iTunes Store에서 구입 및 다운로드하기:** 음악에서 Store를 살짝 누르십시오. 제 22장, 98페이지의 [iTunes Store](#)를 참조하십시오.
- **iTunes 클라우드:** iTunes Store에 로그인하면 모든 이전 구입 항목이 자동으로 음악에 나타납니다. 17페이지의 [iCloud](#)를 참조하십시오.
- **컴퓨터의 iTunes와 동기화하기:** 18페이지의 [iTunes와 동기화](#)를 참조하십시오.
- **iTunes Match를 사용하여 iCloud에 음악 보관함 저장하기:** 62페이지의 [iTunes Match](#)를 참조하십시오.

탐색 및 재생하기


재생목록, 아티스트 또는 기타 카테고리별로 음악 탐색하기. 다른 탐색 옵션을 사용하려면 기타를 살짝 누르십시오. 재생하려면 노래를 살짝 누르십시오.

내장 스피커, 헤드셋 잭에 연결된 헤드폰 또는 iPhone과 연결된 무선 Bluetooth 스테레오 헤드폰으로 오디오를 들을 수 있습니다. 헤드폰이 연결되거나 쌍으로 연결되면 스피커에서 사운드가 들리지 않습니다.



더 보기를 누르는 것이 번거로울 때. 버튼을 재정렬하려면 더 보기를 살짝 누른 다음 편집을 누르고 대치하려는 것 위로 버튼을 드래그하십시오.

지금 재생 중 화면은 재생 제어기를 표시하며 재생 중인 음악을 보여줍니다.




가사 표시하기. 노래에 가사를 추가한 경우 앨범 표지를 살짝 눌러 가사를 보십시오. 가사를 추가하려면 컴퓨터에서 iTunes의 노래 정보 윈도우를 사용한 다음 해당 노래를 iPhone에 동기화하십시오. (iTunes Match에서는 가사를 지원하지 않습니다.)

노래의 임의 지점으로 건너뛰기. 재생헤드를 드래그하십시오. 손가락을 화면 아래로 미끄러지듯이 이동하여 이동 속도를 느리게 할 수 있습니다.

임의 재생하기. 임의의 순서로 곡을 재생하려면 지금 재생 화면에서 임의 재생을 살짝 누르십시오.


현재 노래가 포함된 앨범의 모든 트랙 보기. ≡를 살짝 누르십시오. 트랙을 재생하려면 살짝 누르십시오.




음악 검색하기. 탐색하는 동안 상태 막대를 살짝 눌러 화면 상단에 검색 필드를 표시한 다음 검색 텍스트를 입력하십시오. 홈 화면에서 오디오 콘텐츠를 검색할 수도 있습니다. 27페이지의 [검색하기](#)를 참조하십시오.

iTunes에서 스마트 재생목록의 노래 평가하기. 화면을 살짝 눌러서 선호도 점을 나타내게 한 다음 점을 살짝 눌러 선호도를 지정합니다.


잠긴 화면에서 또는 다른 App 사용 시 오디오 제어 가져오기. 화면 하단 가장자리를 쓸어올려 제어 센터를 여십시오. 28페이지의 [제어 센터](#)를 참조하십시오.



AirPlay 스피커 또는 Apple TV에서 음악 재생하기. 화면 하단 가장자리를 쓸어올려 제어 센터를 연 다음 을 살짝 누르십시오. 31페이지의 **AirPlay**를 참조하십시오.

앨범 보기

iPhone을 회전하여 앨범 아트를 볼 수 있습니다.



왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘겨 다른 앨범을 볼 수 있습니다. 앨범을 살짝 눌러서 해당 곡을 볼 수 있습니다.


오디오북

재생을 시작하면 오디오북의 제어기와 정보가 지금 재생 중 화면에 나타납니다.





재생목록

재생목록을 생성하여 음악 구성하기. 재생목록을 본 다음 목록 상단 근처에 있는 새로운 재생목록을 살짝 누르고 제목을 입력하십시오. +을 살짝 누르고 노래 또는 비디오를 추가하십시오.



재생목록 편집하기. 재생목록을 선택한 다음 편집을 누르십시오.

- **더 많은 노래 추가하기:** +을 살짝 누르십시오.

- **노래 삭제하기:**  을 살짝 누른 다음 제거를 누르십시오. 노래를 재생목록에서 삭제하더라도 iPhone에서는 삭제되지 않습니다.
- **노래 순서 변경하기:**  을 드래그하십시오.

새로운 재생목록 및 변경된 재생목록은 다음에 iPhone을 컴퓨터와 동기화할 때 또는 iTunes Match에 등록된 경우 iCloud를 통해 iTunes 보관함에 복사됩니다.

iPhone에 생성한 재생목록을 지우거나 삭제하기. 재생목록을 선택한 다음 지우기 또는 삭제를 살짝 누르십시오.


iPhone에서 노래 제거하기. 노래를 살짝 누르고 쓸어 넘긴 다음 삭제를 살짝 누르십시오. 해당 노래가 iPhone에서 삭제되지만 Mac이나 PC의 iTunes 보관함 또는 iCloud에서는 삭제되지 않습니다.

사용자를 위해 만들어진 Genius


Genius 재생목록은 보관함에 있는 비슷한 노래의 모음입니다. Genius는 무료 서비스지만 Apple ID가 필요합니다.

Genius 믹스는 비슷한 유형의 음악 선택 목록이며 믹스를 들을 때마다 보관함에서 다시 생성됩니다.

Genius 사용하기. 컴퓨터의 iTunes에서 Genius를 켜 다음 iTunes와 iPhone을 동기화하십시오. 음악을 수동으로 관리하지 않는 한 Genius 믹스는 자동으로 동기화됩니다. Genius 재생목록을 동기화할 수 있습니다.

Genius 믹스 탐색 및 재생하기. Genius를 살짝 누르십시오(Genius가 보이지 않는 경우 기타를 살짝 누름). 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘겨 다른 믹스에 접근합니다. 믹스를 재생하려면  을 살짝 누르십시오.

Genius 재생목록 만들기. 재생목록을 본 다음 Genius 재생목록을 살짝 누르고 노래를 선택하십시오. 또는 지금 재생 중 화면에서 생성을 살짝 누른 다음 Genius 재생목록을 살짝 누르십시오.

- **다른 곡을 사용하여 재생목록 교체하기:** 신규를 살짝 누르고 노래를 선택하십시오.
- **재생목록 새로 고치기:** 새로 고침을 살짝 누르십시오.
- **재생목록 저장하기:** 저장을 살짝 누르십시오. 이 재생목록은 선택한 노래의 제목으로 저장되며  으로 표시됩니다.

iPhone에서 생성된 Genius 재생목록은 iTunes와 동기화할 때 컴퓨터에 복사됩니다.

참고: 일단 Genius 재생목록이 iTunes로 동기화되면 iPhone에서 직접 삭제할 수는 없습니다. iTunes를 사용하여 재생목록 이름을 편집하고 동기화를 중단하거나 재생목록을 삭제하십시오.

저장된 Genius 재생목록 삭제하기. Genius 재생목록을 살짝 누른 다음 삭제를 누르십시오.

Siri 및 음성 명령

Siri(iPhone 4s 이상) 또는 음성 명령을 사용하여 음악 재생을 제어할 수 있습니다. 제 4장, 38페이지의 [Siri](#) 및 27페이지의 [음성 명령](#)을 참조하십시오.

Siri 또는 음성 명령 사용하기. 홈 버튼을 길게 누르십시오.

- **음악 재생 또는 일시 중지:** “재생” 또는 “음악 재생”이라고 말하십시오. 일시 정지하려면 “일시 중지”, “음악 일시 중지” 또는 “중지”라고 말하십시오. “다음 노래” 또는 “이전 노래”라고 말할 수도 있습니다.
- **앨범, 아티스트 또는 재생목록 재생하기:** “재생” 그리고 해당 이름을 말하고 “앨범”, “아티스트” 또는 “재생목록”이라고 말하십시오.
- **현재 재생목록 임의 재생하기:** “임의 재생”이라고 말하십시오.
- **현재 재생 중인 노래에 관한 정보 찾기:** “재생 중인 노래”, “누가 부른 곡입니까” 또는 “이 곡 가수 이름”이라고 말하십시오.
- **Genius를 사용하여 비슷한 노래 재생하기:** “Genius” 또는 “이 노래와 비슷한 노래 재생”이라고 말하십시오.

iTunes Match

iTunes Match는 iCloud에 음악 보관함(CD에서 가져온 노래 포함)을 보관하여 iPhone 및 다른 iOS 장비와 컴퓨터의 모음을 재생할 수 있습니다. iTunes Match를 사용하면 광고 없이 iTunes 라디오를 들을 수도 있습니다(57페이지의 [iTunes 라디오](#) 참조). 유료로 등록하면 iTunes Match를 사용할 수 있습니다.

참고: iTunes Match는 일부 지역에서는 지원되지 않을 수 있습니다.


support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=ko_KR 사이트를 참고하십시오.


컴퓨터의 iTunes에서 iTunes Match 등록하기. iTunes Match에서 Store > iTunes Match 켜기를 선택한 다음 구독 버튼을 클릭하십시오.

일단 등록하면 iTunes에서 음악, 재생 목록 및 Genius 믹스를 iCloud에 추가합니다. 더 자세한 정보를 보려면, www.apple.com/itunes/itunes-match를 참조하십시오.

iTunes Match 켜기. 설정 > 음악으로 이동하십시오. iTunes Match를 켜면 iPhone에서 동기화된 음악이 제거됩니다.

참고: 설정 > 셀룰러의 '셀룰러 데이터 사용' 섹션에서 iTunes Store가 켜져 있는 경우 셀룰러 요금이 적용될 수 있습니다. 151페이지의 [사용 내용 정보](#)를 참조하십시오.

노래를 재생하면 iPhone으로 다운로드됩니다. 탐색하는 동안 을 살짝 눌러 노래 및 앨범을 수동으로 다운로드할 수도 있습니다.

참고: iTunes Match가 켜져 있을 때 공간이 필요하게 되면 iPhone에서 가장 오래되고 드물게 재생되는 음악부터 자동으로 삭제됩니다. iCloud 아이콘()이 iCloud를 통해 계속 사용할 수 있지만 iPhone에는 저장되지 않은 제거된 노래와 앨범 옆에 나타납니다.

다운로드된 노래 제거하기. 왼쪽으로 쓸어넘긴 다음 삭제를 살짝 누르십시오.

iCloud에서 다운로드된 음악 보기. 설정 > 음악으로 이동한 다음 모든 음악 보기를 끄십시오.

'iTunes 클라우드' 장비 목록에서 iPhone 제거하기. 컴퓨터의 iTunes에서 Store > 계정 보기를 선택하십시오. 로그인한 다음 'iTunes 클라우드' 부분에서 장비 관리를 클릭하십시오.

홈 공유

홈 공유를 사용하면 Mac 또는 PC의 iTunes 보관함에 있는 음악, 동영상 및 TV 프로그램을 재생할 수 있습니다. iPhone과 컴퓨터는 동일한 Wi-Fi 네트워크 상에 있어야 합니다.

참고: 홈 공유는 iTunes 10.2 이상(www.itunes.com/kr/download에서 다운로드 가능)이 필요합니다. 디지털 소책자 및 iTunes Extras와 같은 보너스 콘텐츠는 공유할 수 없습니다.

iPhone에서 iTunes 보관함의 음악 재생하기.

- 1 컴퓨터의 iTunes에서 파일 > 홈 공유 > 홈 공유 켜기를 선택하십시오. 로그인한 다음 홈 공유 생성을 클릭하십시오.
- 2 iPhone에서 설정 > 음악으로 이동한 다음 동일한 Apple ID 및 암호를 사용하여 홈 공유에 로그인하십시오.
- 3 음악에서 기타를 살짝 누른 다음 공유를 누르고 컴퓨터의 보관함을 선택하십시오.

iPhone 콘텐츠로 돌아가기. 공유를 살짝 누르고 나의 iPhone을 선택하십시오.

음악 설정

설정 > 음악으로 이동하여 다음을 포함한 음악에 대한 옵션을 설정하십시오.

- 사운드 자동 조절(오디오 콘텐츠의 음량 수준을 평준화함)
- EQ(이퀄라이제이션)

참고: EQ 설정은 헤드셋 잭 및 AirPlay를 포함한 모든 사운드 출력에 영향을 줍니다. (EQ 설정은 주로 음악 App에서 재생되는 음악에만 적용됩니다.)

늦은 밤 설정은 소리가 큰 악절의 음량은 낮추고 조용한 악절의 음량은 높여서 오디오 출력의 동적 범위를 줄입니다. 비행기에서 또는 기타 다른 소음이 심한 환경에서 음악을 들을 때 이 설정을 사용하고자 할 수 있습니다. (늦은 밤 설정은 모든 오디오 출력(음악뿐만 아니라 비디오에도)에 적용됩니다.)

- 가사 정보
- 앨범 아티스트별로 그룹화

음량 제한 설정하기. 설정 > 음악 > 음량 제한으로 이동하십시오.

참고: 일부 EU(유럽 연합) 국가에서는 iPhone에서 청취 안전을 위한 EU 권장 수준 이상으로 음량을 설정하면 경고가 표시될 수 있습니다. 이 수준 이상으로 음량을 높이려면 음량 제어에서 손을 잠깐 떼야 할 수 있습니다. 이 수준으로 헤드셋 최대 음량을 제한하려면 설정 > 음악 > 음량 제한으로 이동하고 EU 음량 제한을 켜십시오. 음량 제한에 대한 변경을 차단하려면 설정 > 일반 > 차단으로 이동하십시오.

음량 제한에 대한 변경 차단하기. 설정 > 일반 > 차단 > 음량 제한으로 이동한 다음 변경 허용 안 함을 살짝 누르십시오.




SMS, MMS 및 iMessage

메시지를 사용하면 셀룰러 연결을 사용하여 다른 SMS 및 MMS 장비 및 iMessage를 사용하는 다른 iOS 장비와 문자 메시지를 교환할 수 있습니다.

경고: 운전 중 부주의 방지에 관한 중요 정보는 147페이지의 [중요한 안전 정보](#)를 참조하십시오.

iMessage는 Wi-Fi(또는 셀룰러 연결)를 통해 iOS 5 이상 또는 OS X Mountain Lion 이상을 사용하는 다른 사용자에게 무제한 메시지를 보낼 수 있는 Apple 서비스입니다. iMessage를 사용하면 상대방이 메시지를 입력하고 있는 상태를 볼 수 있고 상대방이 메시지를 읽었음을 알 수 있습니다. iMessage는 동일한 계정에 로그인한 모든 iOS 장비에 표시되므로 사용자의 장비 중 하나에서 대화를 시작하고 다른 장비에서 계속 이어갈 수 있습니다. 보안을 위해 iMessages는 전송 전에 암호화됩니다.


메시지 주고 받기





문자 대화 시작하기. ✍을 살짝 누른 다음 전화번호 또는 이메일 주소를 입력하거나 ⊕을 누르고 연락처를 선택하십시오.


메시지를 보낼 수 없을 때 알림 배지❗가 나타납니다. 메시지를 다시 보내려면 대화에서 경고를 살짝 누르십시오. 메시지를 SMS 문자 메시지로 보내려면 두 번 살짝 누르십시오.

대화 재개하기. 메시지 목록에서 대화를 살짝 누르십시오.


그림 문자 사용하기. 설정 > 일반 > 키보드 > 키보드 > 새로운 키보드 추가로 이동한 다음 이모티콘을 살짝 눌러 해당 키보드를 사용할 수 있도록 합니다. 그런 다음 메시지를 입력할 때 을 살짝 눌러 이모티콘 키보드로 변경하십시오. 145페이지의 [특수 입력 방법](#)을 참조하십시오.


메시지를 보내거나 받은 시간 보기. 풍선을 왼쪽으로 드래그하십시오.

문자를 보내는 사람과 음성 통화 또는 FaceTime 전화 통화를 할 수 있습니다. 화면 상단에 있는 연락처를 살짝 누른 다음  또는 을 누릅니다.

원하는 사람의 연락처 정보 보기. 화면 상단에 있는 연락처를 살짝 누른 다음 을 누릅니다. 정보 항목을 살짝 눌러서 FaceTime 전화 걸기와 같은 동작을 수행하십시오.


대화 내용에서 이전 메시지 보기. 상단으로 스크롤하려면 상태 막대를 살짝 누르십시오. 필요한 경우 이전 메시지 로드를 살짝 누르십시오.

그룹으로 메시지(iMessage 및 MMS) 보내기. 을 살짝 누른 다음 여러 수신자를 입력하십시오. MMS를 사용하여 그룹 메시지가 설정 > 메시지에서 켜져 있어야 합니다. 답장은 그룹 내의 다른 사람에게는 복사되지 않으며 자신에게만 전송됩니다.


원하지 않는 사람의 메시지 차단하기. 연락처 카드에서 이 발신자 차단을 살짝 누르십시오. 연락처를 누르고 을 살짝 눌러 메시지를 보는 중에 누군가의 연락처 카드를 볼 수 있습니다. 설정 > 전화 > 차단됨에서 발신자를 차단할 수도 있습니다. 차단된 발신자로부터의 음성 전화, FaceTime 전화 또는 텍스트 메시지는 받지 않게 됩니다. 통화 차단에 관한 추가 정보를 보려면 support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=ko_KR 사이트를 참조하십시오.


대화 관리하기

대화 내용이 메시지 목록에 저장됩니다. 파란색 점 은 읽지 않은 메시지를 표시합니다. 대화를 보거나 계속 대화하려면 살짝 누르십시오.



메시지 목록 보기. 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.

메시지 전달하기. 메시지 또는 첨부 파일을 길게 터치하고 기타를 살짝 누르고 원하면 추가 항목을 선택한 다음 을 살짝 누르십시오.


메시지 삭제하기. 메시지 또는 첨부 파일을 길게 터치하고 기타를 살짝 누르고 원하면 추가 항목을 선택한 다음 을 살짝 누르십시오. 대화 내용을 삭제하지 않고 모든 텍스트 및 첨부 파일을 삭제하려면 모두 삭제를 살짝 누르십시오.


대화 상대 삭제하기. 메시지 목록에서 대화 내용을 오른쪽에서 왼쪽으로 쓸어넘긴 다음 삭제를 살짝 누르십시오.


대화 검색하기. 메시지 목록에서 화면 상단을 살짝 눌러 검색 필드를 나타나게 한 다음 찾을 텍스트를 입력하십시오. 홈 화면에서 대화 내용을 검색할 수도 있습니다. 27페이지의 [검색하기](#)를 참조하십시오.

사진, 비디오 등 공유하기

iMessage 또는 MMS를 사용하여 사진 및 비디오를 주고 받을 수 있고 위치, 연락처 정보 및 음성 메모를 보낼 수 있습니다. 첨부 파일의 크기 제한은 서비스 제공업체에서 결정합니다. iPhone은 필요한 경우 사진 및 비디오 첨부 파일을 압축할 수 있습니다.

사진 또는 비디오 보내기. 을 살짝 누르십시오. iPhone에서 기존 사진 또는 비디오를 선택하거나 새로운 사진 또는 비디오를 찍을 수 있습니다.

전체 화면 사진 또는 비디오 보기. 사진 또는 비디오를 살짝 누르십시오. 대화에서 다른 사진 및 비디오를 보려면 을 살짝 누르십시오. 대화로 돌아가려면 <을 살짝 누르십시오.

다른 App에서 항목 보내기. 다른 App에서 공유 또는 을 살짝 누른 다음 메시지를 살짝 누르십시오.



첨부 파일을 공유, 저장 또는 프린트하기. 해당 첨부 파일을 누른 다음 을 누르십시오.

사진 또는 비디오 복사하기. 첨부 파일을 길게 터치하고 복사하기를 살짝 누르십시오.

연락처에 누군가 추가하기. 대화에서 연락처를 살짝 누른 다음 새로운 연락처 등록을 살짝 누르십시오.

연락처 정보 전송하기. 화면 상단에 있는 연락처를 살짝 누르고 을 살짝 누른 다음 새로운 연락처 등록 또는 기존의 연락처에 추가를 누르십시오.

메시지 설정

설정 > 메시지로 이동하여 다음을 포함하여 메시지에 대한 옵션을 설정하십시오.

- iMessage 켜거나 끄기
- 메시지를 읽으면 상대방에게 알리기
- 메시지와 함께 사용할 Apple ID 또는 이메일 주소 지정하기
- SMS 및 MMS 옵션
- 그룹 메시지 켜거나 끄기
- 제목 필드 보기
- 글자 수 표시하기
- 원하지 않는 사람의 메시지 차단하기

메시지에 대한 알림 관리하기. 30페이지의 [방해금지 모드](#)를 참조하십시오.

수신한 문자 메시지에 대한 알림 사운드 설정하기. 29페이지의 [사운드 및 무음](#)을 참조하십시오.

캘린더

10



캘린더 살펴보기



이벤트 검색하기. 🔍을 살짝 누른 다음 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오. 보고 있는 캘린더에서 제목, 참석자, 위치 및 메모가 검색됩니다.

주별로 캘린더 보기. iPhone을 옆으로 회전하십시오.

보는 스타일 변경하기. 캘린더를 확대 또는 축소하려면 연, 월 또는 일을 살짝 누르십시오.

이벤트 목록보기. 월별 보기에서 📅을 살짝 눌러 하루의 이벤트를 볼 수 있습니다. 일별 보기에서 📅을 살짝 눌러 이벤트 목록을 볼 수 있습니다.

캘린더 색상 변경하기.캘린더를 살짝 누른 다음 캘린더 옆에 있는 ⓘ을 누르고 목록에서 색상을 선택하십시오. Google과 같은 일부 캘린더 계정의 경우 해당 색상은 서버에서 옵니다.

이벤트 조절하기. 이벤트를 길게 눌러 새로운 시간으로 드래그하거나 이동점을 조절할 수 있습니다.

초대

iCloud 계정, Microsoft Exchange 계정이나 지원되는 CalDAV 계정이 있는 경우 회의 초대장을 보내고 받을 수 있습니다.

이벤트에 다른 사람 초대하기. 이벤트를 누른 다음 편집을 누르고 초대를 누르십시오. 연락처에서 사람을 선택하려면 이름을 입력하거나 ⊕를 살짝 누르십시오.

RSVP. 초대받은 이벤트를 살짝 누르거나 받은 편지함을 누르고 초대를 살짝 누르십시오. 댓글을 추가하는 경우(일부 유형의 캘린더에서 사용 가능) 사용자의 댓글이 주최자에게는 보이지만 다른 참석자에게는 보이지 않습니다. 거절했던 이벤트를 보려면 캘린더를 살짝 누른 다음 거절한 이벤트 보기를 켜십시오.

일정에 차질 없이 회의 일정 잡기. 이벤트를 살짝 누른 다음 사용 가능한 시간을 누르고 '일정 없음'을 살짝 누르십시오. 또는 사용자가 생성한 이벤트인 경우 '다음으로 보기'를 살짝 누른 다음 '일정 없음'을 살짝 누르십시오. 해당 이벤트는 캘린더에서 유지되지만 초대장을 보낸 사람에게는 바쁨으로 보이지 않습니다.

여러 개의 캘린더 사용하기



iCloud, Google, Exchange 또는 Yahoo! 캘린더 켜기. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하고 계정을 살짝 누른 다음 캘린더를 켜십시오.

캘린더 구독하기. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동한 다음 계정 추가를 살짝 누르십시오. 기타를 살짝 누른 다음 구독 캘린더 추가를 누르십시오. 서버 및 구독하려는 .ics 파일의 파일 이름을 입력하십시오. 캘린더로 링크를 살짝 눌러 웹에서 발행한 iCalendar(.ics) 캘린더를 구독할 수도 있습니다.

CalDAV 계정 추가하기. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하고 계정 추가를 살짝 누른 다음 기타를 누르십시오. 캘린더 아래에서 CalDAV 계정 추가를 살짝 누르십시오.

생일 캘린더 보기. 캘린더를 살짝 누른 다음 생일을 눌러 이벤트와 연관된 연락처에서 생일을 포함할 수 있습니다. Facebook 계정을 설정한 경우 Facebook 친구의 생일을 포함할 수도 있습니다.

공휴일/기념일 캘린더 보기. 캘린더를 살짝 누른 다음 공휴일/기념일을 살짝 눌러 국가별 공휴일/기념일을 추가할 수 있습니다.

한 번에 여러 개의 캘린더 보기. 캘린더를 살짝 누른 다음, 보려는 캘린더를 선택하십시오.

다른 캘린더로 이벤트 이동하기. 이벤트를 누르고 편집을 누른 다음 캘린더를 살짝 누르고 캘린더를 선택하여 다른 캘린더로 이동하십시오.


iCloud 캘린더 공유하기

다른 iCloud 사용자와 함께 iCloud 캘린더를 공유할 수 있습니다. 캘린더를 공유하면 다른 사람들이 캘린더를 볼 수 있고 다른 사람들에게 이벤트를 추가 또는 변경하도록 할 수 있습니다. 누구나 구독할 수 있는 읽기 전용 버전을 공유할 수도 있습니다.

iCloud 캘린더 생성하기. 캘린더를 살짝 누르고 편집을 누른 다음 iCloud 섹션에서 캘린더 추가를 살짝 누르십시오.

iCloud 캘린더 공유하기. 캘린더를 살짝 누르고 편집을 누른 다음 공유하려는 iCloud 캘린더를 살짝 누르십시오. 사람 추가를 살짝 누른 다음 이름을 입력하거나 ⊕을 눌러 연락처를 탐색하십시오. 이 사람은 캘린더에 연결하라는 이메일 초대장을 받지만 승인하려면 iCloud 계정이 필요합니다.

공유 캘린더의 접근 변경하기. 캘린더를 살짝 누르고 편집을 누른 다음 공유 캘린더를 살짝 누르고 해당 사람을 살짝 누르십시오. 캘린더의 편집 기능을 끄고 캘린더에 연결을 요청하는 초대장 재전송 기능과 캘린더 공유 기능을 중단할 수 있습니다.



공유 캘린더에 대한 알림 끄기. 누군가가 공유 캘린더를 수정하면 변경사항이 사용자에게 통보됩니다. 공유 캘린더에 대한 알림을 끄려면 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 공유 캘린더 알림으로 이동하십시오.

다른 사람들과 읽기 전용 캘린더 공유하기. 캘린더를 살짝 누르고 편집을 누른 다음 공유하려는 iCloud 캘린더를 살짝 누르십시오. 공유 캘린더를 켜 다음 링크 공유를 살짝 눌러 캘린더 URL을 복사 또는 전송하십시오. 누구나 URL을 사용하여 OS X의 캘린더와 같은 호환되는 App을 사용한 캘린더를 구독할 수 있습니다.

캘린더 설정

설정 > Mail, 연락처, 캘린더의 여러 가지 설정은 캘린더와 캘린더 계정에 영향을 미칩니다. 다음 설정이 포함됩니다.


- 지난 이벤트 동기화하기(앞으로의 이벤트는 항상 동기화됨)
- 새로운 회의 초대의 경우 알림음 재생
- 새로운 이벤트에 대한 기본 캘린더
- 알림을 울리는 기본 시간
- 시간대 지원으로 다른 시간대를 사용하여 날짜 및 시간 보기
- 주 시작 요일



사진 및 비디오 보기

다음의 사진을 볼 수 있습니다.

- 카메라 롤—iPhone으로 찍었거나 이메일, 문자 메시지, 웹 페이지 또는 스크린샷에서 저장된 사진 및 비디오
- 공유된 사진 및 비디오—사용자가 iCloud 사진 공유로 공유하거나 다른 사람들이 사용자와 공유한 사진 및 비디오(71페이지의 [iCloud 사진 공유 참조](#))
- 컴퓨터와 동기화한 사진 및 비디오(18페이지의 [iTunes와 동기화 참고](#))



전체 화면으로 보려면 살짝 누릅니다.

사진 및 비디오 보기. 사진을 살짝 누르십시오. 사진은 연도별, 모음별, 특별한 순간별로 사진 및 비디오를 자동으로 구성합니다. 모음 또는 연도별로 사진을 빠르게 탐색하려면 잠시동안 터치한 상태로 드래그하십시오.

기본적으로 사진은 연도별 또는 모음별로 볼 때 사진의 대표적인 부분을 표시합니다. 모든 사진을 보려면 설정 > 사진 및 카메라로 이동하고 사진 요약을 끄십시오.

이벤트별 또는 얼굴별로 보기. iPhoto 8.0 이상 또는 Aperture v3.0.2 이상으로 동기화한 앨범은 이벤트별 또는 얼굴별로 볼 수 있습니다. 앨범을 살짝 누른 다음 스크롤하여 이벤트 또는 얼굴을 찾으십시오.

위치별로 보기. 연도별 또는 모음별로 보는 중에 >을 살짝 누르십시오. 위치 정보를 포함하는 사진 및 비디오가 지도에 나타나며 촬영된 위치를 표시합니다.

사진 또는 비디오를 보는 중에 살짝 눌러 제어를 보고 가릴 수 있습니다. 앞이나 뒤로 이동하려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.

확대 또는 축소하기. 사진을 두 번 살짝 누르거나 손가락으로 오므리고 펴십시오. 확대해서 드래그하면 사진의 다른 부분을 볼 수 있습니다.

동영상 재생하기. ▶을 살짝 누르십시오. 전체 화면과 화면에 맞추기 간에 전환하려면 디스플레이를 두 번 살짝 누르십시오.

슬라이드 쇼 재생하기. 사진을 보는 중에 ⏮을 살짝 누른 다음 슬라이드 쇼를 누르십시오. 옵션을 선택한 다음 슬라이드쇼 시작을 살짝 누르십시오. 슬라이드쇼를 멈추려면 화면을 살짝 누르십시오. 다른 슬라이드 쇼 옵션을 설정하려면 설정 > 사진 및 카메라로 이동하십시오.

슬라이드쇼 또는 비디오를 TV로 스트리밍하려면 31페이지의 [AirPlay](#)를 참조하십시오.

사진 및 비디오 구성하기

새로운 앨범 생성하기. 앨범을 살짝 누르고 +을 눌러 이름을 입력한 다음 저장을 누르십시오. 사진 및 비디오를 선택하여 앨범에 추가하려면 완료를 살짝 누르십시오.

참고: iPhone에서 생성한 앨범은 컴퓨터에 다시 동기화되지 않습니다.

기존 앨범에 항목 추가하기. 축소판을 보는 중에 선택을 살짝 누르고 항목을 선택하여 추가를 살짝 누른 다음 앨범을 선택하십시오.

앨범 관리하기. 앨범 목록을 보는 중에 편집을 살짝 누르십시오.

- **앨범 이름 변경하기:** 앨범을 선택한 다음 새로운 이름을 입력하십시오.
- **앨범 재정렬하기:** ≡을 드래그하십시오.
- **앨범 삭제하기:** -을 살짝 누르십시오.

iPhone에서 생성한 앨범만 이름을 변경하거나 삭제할 수 있습니다.

iCloud 사진 공유

사진 및 비디오를 선택한 사람들과 공유합니다. 사용자가 선택한 친구들이 iCloud 계정 및 iOS 6 이상 또는 OS X Mountain Lion 이상의 버전을 가지고 있다면 사용자의 스트림에 연결하여, 추가한 사진을 보고 댓글을 남길 수 있습니다. iOS 7 또는 OS X Mavericks가 있는 경우 친구들이 자신의 사진 및 비디오를 스트림에 추가할 수 있습니다. 누구든지 볼 수 있도록 웹 사이트에 스트림을 발행할 수도 있습니다.

참고: iCloud 사진 공유는 Wi-Fi와 셀룰러 네트워크 모두에서 동작합니다. 셀룰러 데이터 요금이 적용될 수 있습니다. 151페이지의 [사용 내용 정보](#)를 참조하십시오.

iCloud 사진 공유 켜기. 설정 > iCloud > 사진으로 이동하십시오.

공유 스트림 생성하기. 사진 또는 비디오를 보는 중이거나 여러 장의 사진 또는 비디오를 보면서 ⏮을 살짝 누르고 iCloud를 누르고 스트림을 누른 다음 새로운 공유 스트림을 살짝 누르십시오. iMessage에 사용하는 이메일 주소 또는 모바일 전화번호를 사용하여 사용자의 스트림을 보도록 사람들을 초대할 수 있습니다.

공개 웹 사이트 활성화하기. 공유 스트림을 선택하고 사람을 살짝 누른 다음 공개 웹 사이트를 켜십시오. 사이트를 알리려는 경우 링크 공유를 살짝 누르십시오.

항목을 공유 스트림에 추가하기. 공유 스트림을 보고 +을 살짝 눌러 항목을 선택한 다음 완료를 누르십시오. 댓글을 추가한 다음 올리기를 살짝 누르십시오. 사진 또는 앨범을 보면서 항목을 공유 스트림에 추가할 수도 있습니다. ⏮을 살짝 누르고 iCloud 살짝 누르고 스트림을 살짝 누른 다음 공유 스트림을 선택하거나 새로운 사진 스트림을 생성하십시오.

공유 스트림에서 사진 삭제하기. 사진 스트림을 선택하고 선택을 살짝 누르고 삭제하려는 사진 또는 비디오를 선택한 다음 ⏮을 살짝 누르십시오. 사진 소유자 또는 스트림의 소유자이어야 합니다.

공유 스트림에서 댓글 삭제하기. 댓글이 달린 사진 또는 비디오를 선택하십시오. 댓글을 길게 누르고 삭제를 살짝 누르십시오. 댓글을 쓴 사람 또는 스트림의 소유자여야 합니다.

사진 스트림 이름 변경하기. 공유 스트림을 보는 중에 편집을 살짝 누른 다음 이름을 살짝 누르고 새로운 이름을 입력하십시오.

구독자를 추가 또는 제거하거나 알림 켜거나 끄기. 사진 스트림을 선택한 다음 사람을 살짝 누르십시오.

공유 스트림 구독하기. 초대를 받으면 공유 탭(👤)을 살짝 누른 다음 수락을 누르십시오. 또한 이메일로 초대장을 받을 수도 있습니다.

항목을 구독한 공유 스트림에 추가하기. 공유 스트림을 본 다음 +을 살짝 누르고 항목을 선택한 다음 완료를 누르십시오. 댓글을 추가한 다음 올리기를 살짝 누르십시오.

나의 사진 스트림



iPhone으로 찍은 사진을 다른 장비에서 자동으로 보기. 설정 > 설정 및 카메라에서 나의 사진 스트림을 켜십시오. 설정 > iCloud > 사진에서 나의 사진 스트림을 켤 수도 있습니다.

카메라 App을 종료하고 iPhone을 Wi-Fi를 통해 인터넷에 연결하면 찍은 사진이 자동으로 나의 사진 스트림에 추가됩니다. 이메일에 저장된 스크린샷 및 사진 등 모든 사진이 카메라 롤에 추가되고 나의 사진 스트림에 나타납니다.

다른 장비상의 나의 사진 스트림에 추가된 사진도 iPhone의 나의 사진 스트림에 나타납니다. iOS 장비는 나의 사진 스트림에 있는 가장 최근 사진 중 최대 1000장의 최신 사진을 공유할 수 있습니다. 컴퓨터에서는 사진 스트림의 모든 사진을 영구적으로 보관할 수 있습니다.

참고: 나의 사진 스트림에 업로드한 사진은 iCloud 저장 공간에 적용되지 않습니다.

나의 사진 스트림 콘텐츠 관리하기. 나의 사진 스트림 앨범에서 선택을 살짝 누르십시오.

- **가장 잘 나온 사진을 iPhone의 앨범에 저장하기:** 사진을 선택한 다음 추가를 살짝 누르십시오.
- **카메라 롤 앨범에 사진을 공유, 프린트, 복사 또는 저장하기:** 사진을 선택한 다음 을 살짝 누르십시오.
- **사진 삭제하기:** 사진을 선택한 다음 을 살짝 누르십시오.

참고: 모든 장비에 있는 나의 사진 스트림에서는 삭제된 사진이 제거되지만 사진을 찍은 장비의 카메라 롤에는 원본 사진이 남아 있습니다. 장비나 컴퓨터의 다른 앨범에 저장한 사진도 삭제되지 않습니다.

나의 사진 스트림에서 사진을 삭제하려면 iPhone 및 기타 iOS 장비에 iOS 5.1 이상이 필요합니다.

support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=ko_KR 사이트를 참고하십시오.

사진 및 비디오 공유하기

이메일, 문자 메시지(MMS 또는 iMessage), Twitter, Facebook 및 Flickr에 있는 사진 및 비디오를 공유할 수 있습니다. 비디오는 이메일과 문자 메시지(MMS 또는 iMessage) 및 YouTube, Facebook 및 Vimeo에서 공유할 수 있습니다. 위에 설명된 것처럼 사진 공유를 사용하여 사진 및 비디오를 공유할 수도 있습니다.




사진 또는 비디오 공유 또는 복사하기. 사진 또는 비디오를 보면서 을 누르십시오. 을 볼 수 없다면 화면을 살짝 눌러 제어를 표시하십시오.

첨부 파일의 크기 제한은 서비스 제공업체에서 결정합니다. iPhone은 필요한 경우 사진 및 비디오 첨부 파일을 압축할 수 있습니다.

사진 및 비디오를 복사한 다음 이메일이나 문자 메시지(MMS 또는 iMessage)로 붙일 수도 있습니다.


여러 사진 및 비디오를 공유 또는 복사하기. 순간별로 보는 중에 공유를 살짝 누르십시오.

받은 사진 또는 비디오를 저장 또는 공유하기.

- **이메일:** 필요한 경우 다운로드를 살짝 누른 다음 항목을 길게 눌러서 공유 및 다른 옵션을 보십시오.
- **문자 메시지:** 대화에서 항목을 살짝 누른 다음 을 살짝 누르십시오.

메시지로 받거나 웹 페이지에서 저장하는 사진 및 비디오가 카메라 롤 앨범에 저장됩니다.

사진 편집 및 비디오 다듬기




iPhone에서 바로 사진을 편집할 수 있습니다. 전체 화면에서 사진을 보면서 편집을 살짝 누른 다음 도구 중 하나를 살짝 누르십시오.

- 자동 고화질로 사진의 노출, 대비, 순도 및 기타 품질을 향상시킬 수 있습니다.
- 사진 필터로 흑백과 같은 다른 색상 효과를 적용할 수 있습니다.
- 적목 도구를 사용하여 수정이 필요한 눈을 살짝 누르십시오.
- 격자의 모서리를 드래그하여 자릅니다.

사진을 드래그하여 위치를 변경한 다음 자르기를 살짝 누르십시오.

결과가 마음에 들지 않는 경우, 도구를 다시 살짝 눌러서 원본으로 되돌리십시오.





비디오 다듬기. 화면을 살짝 눌러 제어를 나타내게 하고 프레임 보기의 양쪽 끝을 드래그한 다음 다듬기를 살짝 누르십시오.

중요사항: 원본 다듬기를 선택하면, 다듬어진 프레임은 원본 비디오에서 영원히 삭제됩니다. '새로운 클립으로 저장'을 선택하면, 새롭게 다듬어진 비디오 클립이 카메라 롤 앨범에 저장되며 원본 비디오에는 영향을 주지 않습니다.

비디오의 슬로 모션 설정하기. (iPhone 5s) 슬로 모션으로 재생할 비디오의 부분을 설정하려면 프레임 보기 아래에 있는 세로 막대를 사용하십시오.

사진 프린트하기

AirPrint 지원 프린터로 프린트하기.

- 한 장의 사진 프린트하기: 을 누른 다음 프린트를 누르십시오.
- 여러 장의 사진 프린트하기: 사진 앨범을 보면서 선택을 살짝 눌러 사진을 선택하고 을 누른 다음 프린트를 누르십시오.

32페이지의 [AirPrint](#)을 참조하십시오.

사진 설정

설정 > 사진 및 카메라에서 사진을 설정할 수 있습니다. 다음 설정이 포함됩니다.

- 나의 사진 스트림 및 사진 공유
- 슬라이드쇼

카메라

12



카메라 살펴보기

빠르게! 카메라 실행하기! 잠겨 있는 화면에서 을 쓸어올리십시오. 또는 화면 하단 가장자리를 쓸어올려 제어 센터를 연 다음 을 살짝 누르십시오.

참고: 잠금 화면에서 카메라를 열 때 화면의 왼쪽 하단 모서리에서 축소판을 살짝 눌러 사진 및 비디오를 볼 수 있고 편집까지 할 수 있습니다. 사진과 비디오를 공유하려면 먼저 iPhone을 잠금 해제하십시오.



iPhone을 사용하여 스틸 사진과 HD 비디오를 모두 촬영할 수 있습니다. 뒷면의 iSight 카메라 외에도 전면에 FaceTime 전화 및 셀프 카메라용 FaceTime 카메라 두 개의 카메라가 있습니다. 필요한 경우 제어 센터에서 쓸어올리기만 하면 LED 플래시가 손전등처럼 밝은 조명을 제공합니다. 28페이지의 **제어 센터**를 참조하십시오.







사진 및 비디오 찍기

카메라는 스틸, 정방형 포맷 사진, 파노라마(iPhone 4s 이상), 비디오 및 슬로 모션 비디오(iPhone 5s)를 찍을 수 있는 여러 가지 사진 및 비디오 모드를 제공합니다.


모드 선택하기. 화면을 왼쪽이나 오른쪽으로 드래그하여 슬로 모션, 비디오, 사진, 정방형 및 파노라마를 선택하십시오.

사진 찍기. 사진을 선택한 다음 셔터 버튼을 살짝 누르거나 음량 버튼을 누르십시오.

- **정방형으로 만들기:** 정방형을 선택하십시오.
- **연속 사진 촬영하기:** (iPhone 5s) 연속 촬영 모드로 사진을 찍으려면 셔터 버튼을 길게 누르고 계십시오. 카운터는 손가락을 뗄 때까지 찍은 사진 수를 보여줍니다. 추천 사진을 보고 보관하려는 사진을 선택하려면 축소판을 살짝 누른 다음 '즐거찾기'를 누르십시오. 회색 점은 추천 사진을 표시합니다. 연속 촬영에서 사진을 카메라 롤의 개별 사진으로 복사하려면 오른쪽 하단 모서리의 원을 살짝 누르십시오. 연속 촬영 사진을 삭제하려면 살짝 누른 다음 을 누르십시오.
- **필터 적용하기:** (iPhone 4s 이상) 흑백과 같은 다른 색상 효과를 적용하려면 을 살짝 누르십시오. 필터를 끄려면 을 살짝 누른 다음 없음을 누르십시오. 사진을 편집하면서 나중에 필터를 적용할 수도 있습니다. 73페이지의 [사진 편집 및 비디오 다듬기](#)를 참조하십시오.

직사각형은 노출을 설정할 위치에 잠깐 나타납니다. 인물 사진을 찍을 때 얼굴 감지 기능(iPhone 4s 이상)이 최대 10명의 얼굴에 노출을 균형있게 조절합니다. 감지된 각 얼굴에 대하여 직사각형이 나타납니다.

노출은 자동이지만 사용자가 화면에서 대상 또는 영역을 눌러 다음 번 촬영 때 노출을 수동으로 설정할 수 있습니다. iSight 카메라로 화면을 살짝 누르면 초점 및 노출을 설정할 수 있습니다. 얼굴 감지 기능이 일시적으로 꺼집니다. 화면을 다시 살짝 누를 때까지 노출 및 초점을 잠그려면 사각형이 흔들릴 때까지 화면을 길게 누르십시오.




파노라마 사진 찍기. (iPhone 4s 이상의 iSight 카메라) 파노라마를 선택하고 셔터 버튼을 누른 다음 화살표 방향으로 천천히 이동하십시오. 다른 방향으로 이동하려면 먼저 화살표를 살짝 누르십시오. 세로 방향으로 이동하려면 먼저 iPhone을 가로 방향으로 회전하십시오. 세로 방향의 파노라마도 바꿀 수 있습니다.

비디오 촬영하기. 비디오를 선택한 다음 셔터 버튼을 살짝 눌러 녹화를 시작 및 중단하십시오.

- **녹화하면서 스틸 사진 찍기:** (iPhone 5 이상) 왼쪽 하단 모서리에서 셔터 버튼을 살짝 누르십시오.
- **느리게 찍기:** (iPhone 5s) 높은 프레임 속도로 비디오를 촬영하려면 슬로 모션을 선택하십시오. 비디오를 편집할 때 슬로 모션으로 재생할 부분을 설정할 수 있습니다.

비디오의 슬로 모션 부분 설정하기. 축소판을 살짝 누른 다음 슬로 모션으로 재생할 부분을 설정하려면 프레임 보기 아래에 있는 세로 막대를 사용하십시오.



확대 또는 축소하기. (iSight 카메라) 화면의 이미지를 벌리거나 오므리십시오. iPhone 5 이상에서는 비디오 모드 뿐 아니라 사진 모드에서도 동작합니다.

위치 서비스가 켜져 있는 경우 사진 및 비디오가 App 및 사진 공유 웹 사이트에서 사용할 수 있는 위치 데이터 태그로 표시됩니다. 33페이지의 [개인 정보 보호](#)를 참조하십시오.

화면 캡처하기. 잠자기/깨우기 버튼 및 홈 버튼을 동시에 눌렀다 땡니다. 해당 스크린샷이 카메라 롤에 추가됩니다.

iPhone에서 바로 사진을 편집하고 비디오를 다듬을 수 있습니다. 73페이지의 [사진 편집 및 비디오 다듬기](#)를 참조하십시오.

HDR

HDR(‘고명함 대비’)을 사용하면 고대비 상태에서도 좋은 사진을 찍을 수 있습니다. 노출이 다른(긴, 일반 및 짧은) 3개의 빠른 사진에서 가장 멋진 부분을 하나의 사진으로 통합합니다.

HDR 사용하기. (iSight 카메라 및 iPhone 5s FaceTime 카메라) 화면 상단에 있는HDR 버튼을 살짝 누르십시오. 최상의 결과를 얻기 위해 iPhone과 피사체 모두 움직이지 않아야 합니다. (HDR 촬영을 위해 플래시가 꺼집니다.)

iPhone 5s에서는 HDR 자동을 선택하면 가장 HDR이 가장 효과적일 때 HDR을 사용합니다.

HDR 버전과 함께 일반 사진 유지하기. 설정 > 사진 및 카메라로 이동하십시오.


카메라 롤에서 HDR 버전의 사진은 모서리에 ‘HDR’로 표시됩니다.

보기, 공유하기 및 프린트하기

찍은 사진 및 비디오는 카메라 롤에 저장됩니다. 포토 스트림을 사용하면 새로운 사진이 사진 스트림과 다른 iOS 장비 및 컴퓨터에 나타납니다. 72페이지의 [나의 사진 스트림](#)을 참조하십시오.

카메라 롤에서 보기. 축소판 이미지를 살짝 누른 다음 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘기십시오. 사진 App에서 카메라 롤을 볼 수도 있습니다.

화면을 눌러 제어를 보거나 가릴 수 있습니다.

공유 및 프린트 옵션 선택하기. 을 살짝 누르십시오. 30페이지의 [AirDrop, iCloud 및 공유하는 여러 가지 방법](#)을 참조하십시오.

컴퓨터에 사진과 비디오 업로드하기. iPhone을 컴퓨터에 연결하여 iPhone이나 Mac 또는 PC에서 지원되는 기타 응용 프로그램에 항목을 업로드하십시오. 진행 중에 사진 또는 비디오를 삭제한 경우 카메라 롤 앨범에서 사진 또는 비디오가 제거됩니다.

Mac에서 사진 및 비디오를 iPhone으로 동기화하기. iTunes의 사진 설정 패널을 사용할 수 있습니다. 18페이지의 [iTunes와 동기화](#)을 참조하십시오.

카메라 설정

설정 > 사진 및 카메라로 이동하여 다음 카메라 옵션을 설정하십시오.

- 사진 스트림
- 슬라이드쇼
- 격자

설정 > 사운드에서 벨소리 및 알림음 설정으로 셔터 사운드 음량을 조절하십시오. 또는 벨소리/무음 스위치를 사용하여 사운드를 끌 수 있습니다. (일부 국가에서 무음 사용 불가)

날씨

13



다음 12시간 동안 시간별 일기 예보와 함께 전 세계 도시 한 곳 이상의 현재 기온과 앞으로 6일 동안의 일기 예보를 볼 수 있습니다. 날씨는 위치 서비스를 사용하여 현재 위치에 대한 일기 예보를 얻습니다.




왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘겨 다른 도시의 날씨를 보거나 :≡을 살짝 눌러 목록에서 도시를 선택하십시오. 가장 왼쪽 화면은 지역 날씨를 표시합니다.

도시를 추가하거나 다른 변경사항 적용하기. :≡을 살짝 누르십시오.

- **도시 추가하기:** +을 살짝 누르십시오. 도시 이름 또는 우편 번호를 입력한 다음 검색을 살짝 누르십시오.
- **도시 순서 재정렬하기:** 도시를 길게 누른 다음 위 또는 아래로 드래그하십시오.
- **도시 삭제하기:** 도시를 왼쪽으로 밀고 삭제를 살짝 누르십시오.
- **화씨 또는 섭씨 선택하기:** °F 또는 °C를 살짝 누르십시오.

현재 시간 단위로 일기 예보 보기. 왼쪽 또는 오른쪽으로 시간별 보기를 쓸어 넘기십시오.



한 번에 도시 보기. 손가락으로 화면을 오므리거나 을 살짝 누르십시오.

지역 날씨 켜거나 끄기. 설정 > 개인 정보 보호 > 위치 서비스로 이동하십시오. 33페이지의 [개인 정보 보호](#)를 참조하십시오.

iCloud를 사용하여 도시 목록을 다른 iOS 장비로 푸시하기. 설정 > iCloud > 문서 및 데이터로 이동하고 문서 및 데이터가 켜져 있는지 확인하십시오(기본적으로 켜져 있음). 17페이지의 [iCloud](#)를 참조하십시오.

시계

14



시계 살펴보기

첫 번째 시계에 iPhone을 설정한 장소에 따라 시간이 표시됩니다. 다른 주요 도시 및 시간대의 시간을 표시하기 위해 시계들을 추가할 수 있습니다.


시계를 삭제하거나 순서를 변경합니다.

시계를 추가합니다.

시계를 보고, 알람을 설정하고, 이벤트를 시간을 측정하며, 타이머를 설정합니다.


알람 및 타이머

iPhone을 알람으로 사용하겠습니까? 알람을 살짝 누른 다음 +를 살짝 누르십시오. 기상 시간 및 기타 옵션을 설정한 다음 알람에 이름(예: 축구 연습)을 저장하십시오.



시간을 낭비하지 마세요! 또한 스톱워치를 사용하여 시간을 기록하고 랩 시간을 기록하거나, 설정된 시간이 되면 사용자에게 알려주도록 타이머를 설정할 수 있습니다. 계란을 삶고 있는 경우 Siri에게 “타이머를 3분으로 설정해줘.”라고 말하십시오.


음악 또는 Podcast를 잠자기 상태로 변경하기. 타이머를 누른 다음 타이머 종료 시를 누르고 하단에서 재생 중단을 선택하십시오.

시계 기능에 빠르게 접근하기. 화면 하단 가장자리를 쓸어올려 제어 센터를 연 다음 을 살짝 누르십시오. iPhone이 잠겨 있을 때에도 제어 센터의 알람에 접근할 수 있습니다.




장소 찾기

경고: 안전한 경로 탐색 및 운전 중 부주의 방지에 관한 중요 정보는 147페이지의 [중요한 안전 정보](#)를 참조하십시오.



중요사항: 지도, 방향, Flyover 및 위치 기반 App은 데이터 서비스에 따라 달라집니다. 이들 데이터 서비스는 변경될 수 있으며 모든 지역에서 지원되는 것은 아니므로 결과적으로 지도에서 방향, Flyover 또는 위치 기반 정보가 사용 불가능하거나 부정확하거나 불안정할 수도 있습니다. 일부 지도 기능에는 위치 정보가 필요합니다. 33페이지의 [개인 정보 보호](#)를 참조하십시오.

화면을 드래그하여 지도 주변으로 이동하십시오. 다른 위치를 보려면 두 손가락으로 회전하십시오. 북쪽으로 되돌아가려면 오른쪽 상단에서 나침반  을 살짝 누릅니다.


확대 또는 축소하기. 한 손가락으로 두 번 살짝 눌러서 확대하고 두 손가락으로 살짝 눌러 축소하십시오. 또는 오므리고 펴기만 하면 됩니다. 확대 및 축소는 동안 크기 조절이 왼쪽 상단에 나타납니다. 거리를 표시하는 방법(미터 또는 킬로미터)을 변경하려면 설정 > 지도로 이동하십시오.

다음과 같은 여러 가지 다른 방법으로 위치를 찾을 수 있습니다.

- 교차로('8번가 및 마켓')

- 지역('그리니치 빌리지')
- 이정표('구겐하임')
- 우편 번호
- 업체('영화', '캘리포니아 샌프란시스코 레스토랑', '뉴욕 Apple Inc.')

또는 검색하는 동안 지도가 목적지를 추측하고 있는 경우 검색 필드 아래에 있는 목록에서 위치를 살짝 누르십시오.

연락처의 위치 또는 책갈피되거나 최근에 검색한 위치 찾기.  을 살짝 누르십시오.

보는 스타일 선택하기. ① 을 살짝 누른 다음 표준, 지도+위성 또는 위성을 선택하십시오.



위치를 수동으로 표시하기. 지정된 핀이 나타날 때까지 지도를 길게 터치하십시오.

추가 정보 얻기

위치에 관한 정보 얻기. 핀을 살짝 눌러 정보 배너를 표시한 다음 > 을 살짝 누르십시오. 정보는 Yelp 리뷰, 사진, 전화 번호(전화를 걸려면 살짝 누름), 웹 페이지 링크, 방향 등을 포함합니다.

공유를 살짝 눌러 위치를 공유할 수 있습니다. 30페이지의 [AirDrop, iCloud 및 공유하는 여러 가지 방법](#)을 참조하십시오.

경로 보기


운전 경로 보기.  을 살짝 누르고  을 눌러 출발 및 도착 위치를 입력한 다음 경로를 살짝 누르십시오. 또는 사용 가능할 경우 목록에서 위치나 경로를 선택하십시오. 여러 경로가 보이면 사용하려는 경로 하나를 살짝 누르십시오. 시작하려면 출발을 살짝 누르십시오.


- **턴 바이 턴(Turn-by-turn) 길 안내 듣기:** 시작을 살짝 누르십시오(iPhone 4s 이상).



지도는 사용자의 이동을 따라 턴 바이 턴(Turn-by-turn) 길 안내를 목적지까지 말합니다. 제어기를 보거나 가리려면 화면을 살짝 누르십시오.



iPhone이 자동 잠금되어 있는 경우 지도는 화면 상에 남아 있는 채로 계속해서 방향을 안내합니다. 다른 App을 열고 계속 턴 바이 턴(Turn-by-turn) 길 안내를 얻을 수도 있습니다. 지도로 돌아오려면 화면 상단의 배너를 살짝 누릅니다.

턴 바이 턴(Turn-by-turn) 길 안내를 사용하여 야간에 보기 쉽도록 야간 모드가 자동으로 화면 이미지를 조절합니다.

- **턴 바이 턴(Turn-by-turn) 길 안내 보기:** 출발을 살짝 누른 다음 왼쪽으로 쓸어 넘겨 다음 지침을 보십시오 (iPhone 4).
- **경로 전체 보기:** 전체 보기를 살짝 누르십시오.
- **목록으로 방향 보기:**  을 살짝 누르십시오.
- **턴 바이 턴(Turn-by-turn) 길 안내 중단하기:** 도착을 살짝 누릅니다.

현재 위치에서 경로 보기. 목적지의 배너에서  을 살짝 누르십시오. 도보를 하는 경우 설정 > 지도에서 경로 환경설정을 도보로 설정하십시오.

도보 경로 보기.  을 살짝 누른 다음  을 누르십시오. 출발 및 도착 위치를 입력한 다음 경로를 살짝 누르십시오. 또는 사용 가능할 경우 목록에서 위치나 경로를 선택하십시오. 출발을 살짝 누른 다음 왼쪽으로 쓸어 넘겨 다음 지침을 보십시오.

대중 교통 경로 보기.  을 살짝 누른 다음  을 누르십시오. 출발 및 도착 위치를 입력한 다음 경로를 살짝 누르십시오. 또는 사용 가능할 경우 목록에서 위치나 경로를 선택하십시오. 사용하려는 교통 서비스에 대한 경로 App을 다운로드하고 여십시오.

교통 상황 찾기. ⓘ을 누른 다음 교통량 보기를 누르십시오. 오렌지색 점은 서행을 표시하고 빨간색 점은 정체 교통 상황을 표시합니다. 사고 리포트를 보려면 표시를 살짝 누르십시오.

문제 리포트하기. ⓘ을 누른 다음 문제 리포트를 누르십시오.

3D 및 Flyover

iPhone 4s 이상에서 3차원으로 볼 수 있을 뿐만 아니라 세계 여러 주요 도시를 상공에서 볼 수 있습니다. 3D 또는 3D가 나타날 때까지 축소한 다음 해당 버튼을 살짝 누르십시오. 또는 두 손가락을 위로 드래그하십시오. 3D 및 Flyover 간에 전환하려면 ⓘ을 살짝 눌러 보기를 변경하십시오.



Transamerica Pyramid Building은 Transamerica Corporation의 등록 서비스 상표입니다.

카메라 각도 조절하기. 두 손가락을 위 아래로 드래그하십시오.

지도 설정

설정 > 지도로 이동하십시오. 설정은 다음을 포함합니다.

- 내비게이션 음성 음량(iPhone 4s 이상)
- 거리(마일 또는 킬로미터)
- 지도 레이블은 항상 설정 > 일반 > 다국어 > 언어에서 지정된 언어로 나타납니다.
- 선호하는 경로(운전 또는 도보)



비디오 살펴보기

동영상, TV 프로그램 및 뮤직 비디오를 보려면 비디오 App을 여십시오. 비디오 Podcast를 보려면 App Store에서 무료 Podcast App을 설치하십시오. 121페이지의 [Podcast 살펴보기](#)를 참조하십시오. iPhone의 카메라를 사용하여 녹화한 비디오를 감상하려면 사진 응용 프로그램을 여십시오.



경고: 청각 손상 방지에 대한 자세한 내용은 147페이지의 [중요한 안전 정보](#)를 참조하십시오.

비디오 보기. 비디오 목록에서 비디오를 살짝 누르십시오.

iPhone으로 찍은 비디오 촬영 보기. 사진 App을 여십시오.

스트리밍 또는 다운로드하기. 이 비디오 축소판에 나타나는 경우 인터넷에 연결되어 있으면 iPhone으로 다운로드하지 않고 비디오를 감상할 수 있습니다. Wi-Fi나 셀룰러 연결을 사용하지 않고 감상할 수 있도록 iPhone에서 비디오를 다운로드하려면 비디오 세부 정보에서 을 살짝 누르십시오.

Podcast 또는 iTunes U 동영상 검색하기. 무료 Podcast App 또는 App Store에서 iTunes U App을 다운로드하십시오.

잠자기 타이머 설정하기. 시계 App을 실행하고 타이머를 살짝 누른 다음 휠을 조절하여 시간 및 분을 설정하십시오. 타이머 종료 시를 누르고 재생 중단을 선택한 다음 설정을 누른 후 시작을 살짝 누르십시오.

보관함에 비디오 추가하기

iTunes Store에서 동영상을 구입 또는 대여하기. 비디오 App에서 스토어를 살짝 누르거나 iPhone에서 iTunes Store App을 열고 비디오를 살짝 누르십시오. 제 22장, 98페이지의 iTunes Store를 참조하십시오.. iTunes 계정을 사용하여 구입한 비디오는 구입하는 데 사용하는 iOS 장비나 컴퓨터와 관계없이 iPhone의 비디오에서 사용할 수 있습니다. 일부 지역에서만 iTunes Store를 사용할 수 있습니다.

컴퓨터에서 비디오 전송하기. iPhone을 연결한 다음 컴퓨터의 iTunes에서 비디오를 동기화하십시오. 18페이지의 iTunes와 동기화를 참조하십시오.

컴퓨터에서 비디오 스트리밍하기. 컴퓨터의 iTunes에서 홈 공유를 켜십시오. 그런 다음 iPhone에서 설정 > 비디오로 이동하여 컴퓨터에서 홈 공유를 설정하는 데 사용한 Apple ID 및 암호를 입력하십시오. 그런 다음 iPhone에서 비디오를 실행하고 비디오 목록 상단에서 공유를 살짝 누르십시오.

iPhone에서 사용할 수 있도록 비디오 변환하기. iTunes에서 iPhone으로 비디오를 동기화하려고 했을 때 해당 비디오를 iPhone에서 재생할 수 없다는 메시지가 나타나는 경우 해당 비디오를 변환할 수 있습니다. iTunes 보관함의 비디오를 선택하고 파일 > 새로운 버전 생성 > iPod 또는 iPhone 버전 생성을 선택하십시오. 그런 다음 변환한 비디오를 iPhone에 동기화하십시오.

비디오 삭제하기. 모음의 오른쪽 상단에서 편집을 살짝 누르십시오. 시리즈의 개별 에피소드를 삭제하려면 에피소드 목록에서 해당 에피소드를 왼쪽으로 쓸어넘기십시오. iPhone에서 비디오(대여한 동영상 제외)를 삭제하면 컴퓨터의 iTunes 보관함에서는 삭제되지 않으므로 나중에 해당 비디오를 iPhone과 다시 동기화할 수 있습니다. 비디오를 iPhone과 다시 동기화하지 않으려면 비디오를 동기화하지 않도록 iTunes를 설정하십시오. 18페이지의 iTunes와 동기화를 참조하십시오.

중요사항: iPhone에서 대여한 비디오를 삭제한 경우 영구적으로 삭제되며 컴퓨터로 다시 전송할 수 없습니다.

재생 제어하기




비디오를 조절하여 화면 채우기 또는 화면에 맞추기. ⌘↵ 또는 ⌘⏏를 살짝 누르십시오. 또는 제어기를 표시하지 않고 크기를 조절하려면 해당 비디오를 두 번 살짝 누르십시오. 크기 조절 제어기가 보이지 않는 경우 해당 비디오가 이미 화면에 완벽하게 맞춰진 것입니다.

처음부터 다시 시작하기. 비디오에 장이 포함되어 있을 경우 이동 막대에 있는 재생헤드를 왼쪽으로 끝까지 드래그하십시오. 장이 포함되어 있지 않다면 ⏮를 살짝 누르십시오.

다음 또는 이전 장으로 건너뛰기. ⏭ 또는 ⏮를 살짝 누르십시오. 중앙 버튼을 누르거나 호환되는 헤드셋에 있는 해당 버튼을 두 번(다음으로 건너뛰기) 또는 세 번(이전으로 건너뛰기) 누를 수도 있습니다.

되감기 또는 앞으로 빨리감기. ⏮ 또는 ⏭을 길게 터치하십시오.

다른 오디오 언어 선택하기. 비디오가 다른 언어를 제공하는 경우 🗣️를 살짝 누른 다음 오디오 목록에서 언어를 선택하십시오.

자막 또는 청각 장애인용 자막 보여주기. 을 살짝 누르십시오. 모든 비디오에서 자막이나 청각 장애인용 자막을 제공하는 것은 아닙니다.

청각 장애인용 자막 스타일 사용자화하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 자막 및 청각 장애인용 자막으로 이동하십시오.

청각 장애인과 듣는 데 어려움이 있는 사람들을 위한 자막과 청각 장애인용 자막 보기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 자막 및 청각 장애인용 자막으로 이동하여 청각 장애인용 자막 + SDH를 켜십시오.

TV에서 비디오 보기. 을 살짝 누르십시오. AirPlay 및 다른 연결 방법에 관한 추가 정보는 31페이지의 [AirPlay](#)를 참조하십시오.

비디오 설정


설정 > 비디오로 이동하여 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 다시 재생하려는 위치 선택하기
- iPhone에서 비디오만 나열되도록 선택할 수 있습니다.
- 홈 공유에 로그인할 수 있습니다.



메모 살펴보기

iPhone에서 메모를 입력하면 iCloud가 자동으로 이 메모들을 다른 iOS 장비 및 Mac 컴퓨터에서 사용할 수 있도록 합니다. Gmail 또는 Yahoo!와 같은 다른 계정에서도 메모를 읽고 생성할 수 있습니다.



다른 장비에서 메모 보기. iCloud에 icloud.com, me.com 또는 mac.com 이메일 주소를 사용하는 경우, 설정 > iCloud로 이동하여 메모를 켜십시오. iCloud에 Gmail 또는 기타 IMAP 계정을 사용하는 경우 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하여 해당 계정에 대한 메모를 켜십시오. 동일한 Apple ID를 사용하는 모든 iOS 장비 및 Mac 컴퓨터에 메모가 나타납니다.

메모 삭제하기. 메모 목록에서 메모를 왼쪽으로 쓸어넘기십시오.

메모 검색하기. 메모 목록의 상단으로 스크롤하고(또는 화면 상단을 살짝 누르고) 검색 필드를 표시한 다음 필드를 살짝 눌러 검색할 메모를 입력하십시오. 화면의 중앙에서 아래로 드래그하기만 하면 홈 화면에서 메모를 검색할 수도 있습니다.

공유 또는 프린트하기. 메모의 하단에서 을 살짝 누르십시오. 메시지, Mail 또는 AirDrop(iPhone 5 이상)을 통해 공유할 수 있습니다.

여러 계정으로 메모 사용하기

다른 계정으로 메모 공유하기. Google, Yahoo! 또는 AOL와 같은 여러 계정으로 메모를 공유할 수 있습니다. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하여 해당 계정에 대한 메모를 켜십시오. 특정 계정으로 메모를 생성하려면 메모에서 메모 목록의 상단에 있는 계정을 살짝 누른 다음 계정을 선택하고 신규를 살짝 누르십시오. iPhone에 있는 계정으로 생성한 메모가 해당 계정의 메모 폴더에 나타납니다.

새로운 메모에 대한 기본 계정 선택하기. 설정 > 메모로 이동하십시오.


계정으로 모든 메모 보기. 메모 목록의 상단에 있는 계정을 살짝 누른 다음 계정을 선택하십시오.

미리 알림

18



미리 알림을 사용하면 해야 할 모든 일을 추적할 수 있습니다.



미리 알림 추가하기. 목록을 살짝 누른 다음 검은색 선을 살짝 누르십시오.

목록 삭제하기. 목록을 보는 중에 편집을 살짝 누른 다음 삭제 목록을 살짝 누르십시오.

미리 알림 변경하거나 삭제하기. 미리 알림을 왼쪽으로 쓸어넘긴 다음 삭제를 살짝 누르십시오.

목록 순서 변경하기. 목록 이름을 터치한 다음 길게 누른 다음 목록을 새로운 위치로 드래그하십시오.


목록에서 항목의 순서를 변경하려면 편집을 살짝 누르십시오.

목록에 있는 내용 확인하기. 상단으로 스크롤하여 검색 필드를 보십시오. 모든 목록을 미리 알림 이름으로 검색합니다. Siri를 사용하여 미리 알림을 찾을 수도 있습니다. “우유에 관한 미리 알림을 찾아줘”라고 말하십시오.

방해받지 않기. 설정 > 알림 센터에서 미리 알림을 끌 수 있습니다. 방해금지 모드를 켜서 일시적으로 무음으로 설정하십시오

예정된 미리 알림


예정된 미리 알림은 예정된 날짜에 알려줍니다.



예정된 모든 미리 알림 보기. 일정 목록을 보려면 을 살짝 누르십시오.

방해받지 않기. 설정 > 알림에서 미리 알림을 끌 수 있습니다. 방해금지 모드를 켜서 일시적으로 알림을 무음으로 설정하십시오.

위치 미리 알림



장소에 도착하거나 출발할 때 미리 알림 받기. 미리 알림을 편집하는 동안 ⓘ을 살짝 누른 다음 '특정 위치에서 알리기'를 켜십시오. 위치를 살짝 누른 다음 목록에서 장소를 선택하거나 주소를 입력하십시오. 위치를 지정한 후 드래그하여 지도 상에서 지리상의 위치에 대한 크기를 변경하면 미리 알림을 받고자 하는 곳에서 대략적인 거리를 설정하게 됩니다. Outlook 또는 Microsoft Exchange 캘린더의 위치 미리 알림을 저장할 수 없습니다.

일반적인 장소를 주소 카드에 추가하기. 위치 미리 알림을 설정하면 목록에 있는 위치가 연락처에 있는 개인 정보 카드의 주소를 포함합니다. 직장, 집, 기타 즐겨찾는 주소를 카드에 추가하여 미리 알림에서 쉽게 접근할 수 있습니다.

미리 알림 설정


설정 > 미리 알림으로 이동하여 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 새로운 미리 알림에 대한 기본 목록 설정하기
- 이전 미리 알림 동기화하기

다른 장비에서 미리 알림 최신으로 유지하기. 설정 > iCloud로 이동하여 미리 알림을 켜십시오. OS X에서 미리 알림을 최신으로 유지하려면 Mac 상의 iCloud도 켜십시오. Exchange와 같은 일부 다른 계정 유형도 미리 알림을 지원합니다. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하여 사용하려는 계정에 대한 미리 알림을 켜십시오.



주요 거래 및 주식 포트폴리오를 놓치지 않고 파악하려면 시간의 경과에 따라 주식의 추이를 확인하고 주의 깊게 보고 있는 회사에 대한 새로운 소식을 받으십시오.



주식 목록 관리하기. ≡을 살짝 누르십시오.

- 항목 추가하기: +을 살짝 누르십시오. 심볼, 회사 이름, 펀드 또는 지수 이름을 입력한 다음 검색을 살짝 누르십시오.
- 항목 삭제하기: -을 살짝 누르십시오.
- 항목 순서 재정렬하기: ≡을 위나 아래로 드래그하십시오.

주식 정보를 보는 동안 화면 오른쪽에 나열된 주식을 살짝 눌러 디스플레이에 시세 변동, 시가총액, 증감률이 나타나도록 전환할 수 있습니다. 주식 목록 아래에 있는 정보를 쓸어넘겨 선택한 주식에 대한 요약, 차트 또는 새로운 소식을 볼 수 있습니다. 뉴스 헤드라인을 살짝 눌러 Safari에서 기사를 볼 수 있습니다.

알림 센터의 오늘 탭에서 주식을 볼 수도 있습니다. 29페이지의 [알림 센터](#)를 참조하십시오.

참고: 시세는 알림 서비스에 따라 20분 이상 지연될 수 있습니다.

읽기 목록에 새로운 기사 추가하기. 뉴스 헤드라인을 길게 누른 다음 읽기 목록에 추가를 살짝 누르십시오.

더 알아보기. ⓘ을 살짝 누르십시오.

차트를 전체 화면으로 보기. iPhone을 가로 화면 방향으로 회전하십시오. 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘겨 다른 주식 차트를 볼 수 있습니다.

- 특정 날짜 또는 시간에 대한 값 보기: 한 손가락으로 차트를 누르십시오.



- 시간 경과에 따른 값의 차이 보기: 두 손가락으로 차트를 살짝 누르십시오.



iCloud를 사용하여 iOS 장치에 주식 목록을 최신으로 유지하기. 설정 > iCloud > 도큐먼트 및 데이터로 이동한 다음 도큐먼트 및 데이터를 켜십시오(기본적으로 켜져 있음). 17페이지의 iCloud를 참조하십시오.



Game Center 살펴보기

Game Center를 이용하면 iOS 장비 또는 Mac(OS X Mountain Lion 이상)을 가진 친구들과 함께 좋아하는 게임을 즐길 수 있습니다. Game Center를 사용하려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

경고: 반복사용 긴장성 손상증후군 방지에 대한 자세한 내용은 147페이지의 **중요한 안전 정보**를 참조하십시오.

이 게임을 시작, 공유 또는 제거합니다.

최고 점수를 기록한 사람을 봅니다.

함께 승패를 겨룬 누군가를 찾습니다.

게임 목표를 탐색합니다.

게임을 선택합니다.

시작!

다음 차례

친구를 게임에 초대합니다.

상태를 표시하거나 사진을 변경합니다.

시작하기. Game Center를 엽니다. 화면 상단에 자신의 별명이 있는 경우 이미 로그인한 것입니다. 그렇지 않은 경우 Apple ID와 암호를 입력하라고 요청받습니다.

여러 가지 게임 찾기. 게임을 살짝 누른 다음 추천 게임을 살짝 누르거나 Game Center 게임 찾기를 누르십시오. 또는 친구들 중 한 명이 가지고 있는 게임을 찾으십시오. 96페이지의 **친구와 게임하기**를 참조하십시오.

게임 시작하기! 게임을 살짝 눌러 원하는 게임을 선택하고 오른쪽 상단의 **•••**을 누른 다음 실행을 살짝 누르십시오.

로그아웃하기. Game Center를 종료할 때 로그아웃할 필요는 없지만 로그아웃하려면 설정 > Game Center로 이동하여 Apple ID를 입력하십시오.

친구와 게임하기

친구를 멀티플레이 게임에 초대하기. '친구'를 탭한 다음 친구를 선택하고 게임을 선택한 다음 실행을 탭하십시오. 게임에서 추가 참가자를 허용하거나 요구하면 참가자를 선택하고 다음을 살짝 누르십시오. 초대글을 전송한 다음 다른 사람이 동의하기를 기다리십시오. 모두가 준비되면 게임을 시작하십시오. 친구가 없거나 응답하지 않는 경우 자동 게임 상대 연결을 살짝 눌러 Game Center에서 다른 참가자를 찾거나 친구 초대를 살짝 눌러 다른 친구를 초대해 보십시오.

친구에게 요청 보내기. 친구를 살짝 누르고 +을 살짝 누른 다음 친구의 이메일 주소나 Game Center 별명을 입력하십시오. 연락처에서 찾으려면 ⊕을 살짝 누르십시오. (한 번의 요청에 여러 명의 친구를 추가하려면 각 주소 다음에 Return을 누르십시오.) 또는 Game Center에서 볼 수 있는 아무 플레이어나 살짝 누르십시오.

자신을 능가하는 누군가에게 도전하기. 점수 또는 목표 달성 중 하나를 살짝 누른 다음 친구에게 도전을 살짝 누르십시오.

친구가 진행하는 게임 및 진행 상태 보기. 친구를 살짝 누르고 친구의 이름을 누른 다음 게임이나 점수 풍선을 누르십시오.

친구가 가지고 있는 게임 구입하기. 친구를 살짝 누른 다음 친구의 이름을 누르십시오. 친구의 게임 목록에서 게임을 살짝 누른 다음 오른쪽 상단에서 ●●●을 누르십시오.

새로운 친구 만들기. 친구의 친구 목록을 보려면 친구를 살짝 누른 다음 친구의 이름을 누르고 친구 풍선을 살짝 누르십시오.

친구 제거하기. 친구를 살짝 누르고 친구의 이름을 누른 다음 오른쪽 상단에서●●●를 누르십시오.

이메일 주소 보호하기. Game Center 계정 설정에서 공개 프로필을 끄십시오. 아래의 96페이지의 [Game Center 설정](#)을 참조하십시오.

멀티플레이어 게임 또는 친구 요청 켜거나 끄기. 설정 > 일반 > 차단으로 이동하십시오. 스위치가 회색인 경우 먼저 상단에서 차단 활성화를 살짝 누르십시오.

매너 지키기. 공격적이거나 적절하지 않는 태도를 리포트하려면 친구를 살짝 누르고 사람 이름을 누르고 오른쪽 상단에서 ●●●을 탭한 다음 문제 리포트를 탭하십시오.

Game Center 설정

설정 > Game Center로 이동하면 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 로그아웃(Apple ID를 살짝 누름)
- 초대 허용
- 사용자를 찾을 수 있는 근처에 있는 참가자 허용
- Game Center 프로필 편집(별명 살짝 누르기)
- 연락처 또는 Facebook에서 친구 추천 받기

Game Center에서 받으려는 알림 지정하기. 설정 > 알림 센터 > Game Center로 이동하십시오. Game Center가 나타나지 않은 경우 알림을 켜십시오.

Game Center에 대한 차단 변경하기. 설정 > 일반 > 차단으로 이동하십시오.

뉴스 가판대

21



뉴스 가판대 살펴보기

뉴스 가판대는 iPhone이 Wi-Fi에 연결되어 있을 때 잡지 및 신문 App을 구성하여 자동으로 업데이트합니다.




뉴스 가판대 App 찾기. 뉴스 가판대를 살짝 눌러 책장을 표시한 다음 Store를 누르십시오. 뉴스 가판대 App을 구입하면 책장에 추가됩니다. App이 다운로드되면 열어서 발행 책 및 구독 옵션을 볼 수 있습니다. 구독 항목은 App 내 구입이며 Store 계정으로 청구됩니다.

자동 업데이트 끄기. 설정 > iTunes 및 App Store > 자동 다운로드에서 옵션을 끄지 않는 한 Wi-Fi를 통해 자동으로 App이 업데이트됩니다.



iTunes Store 살펴보기


iTunes Store를 사용하여 음악, 동영상 및 TV 프로그램을 iPhone에 추가할 수 있습니다.



참고: iTunes Store를 사용하려면 인터넷 연결 및 Apple ID가 필요합니다. 일부 지역에서만 iTunes Store를 사용할 수 있습니다.

탐색 또는 검색하기

장르별로 탐색하기. 카테고리 중 하나(음악, 동영상 또는 TV 프로그램)를 살짝 누르십시오. 장르를 살짝 눌러 목록을 상세하게 표시하십시오.




검색하고자 하는 것을 아는 경우 검색을 살짝 누르기. 검색 필드에서 정보를 입력한 다음 검색을 다시 살짝 누르십시오.

iTunes 라디오에서 좋은 신곡 찾기. iTunes 라디오에서 좋아하는 곡을 들으면 iTunes Store에 연결하여 구매하고 위시 리스트에 추가하거나 비슷한 곡을 찾을 수 있습니다. 57페이지의 [iTunes 라디오](#)를 참조하십시오.

노래 또는 비디오 미리보기. 살짝 누르십시오.

더 보기를 누르는 것이 번거로울 때. 버튼을 재정렬하려면 더 보기를 살짝 누른 다음 편집을 누르십시오. 아이콘을 대치하려면 대치하려는 아이콘 위로 다른 아이콘을 드래그하십시오. 그런 다음 완료를 살짝 누르십시오.



구입, 대여 또는 교환하기

항목의 가격(또는 무료)을 살짝 누른 다음 다시 눌러서 구입하십시오. 가격 대신에 이 보이면 이미 항목을 구입했기 때문에 비용을 청구하지 않고 다시 다운로드할 수 있습니다.

Gift card 또는 코드 사용하기. 카테고리(예: 음악)를 살짝 누르고 하단으로 스크롤한 다음 교환을 누르십시오. 선물을 보내려면 선물하려는 항목을 확인하고 을 살짝 누르고 선물을 누르십시오.

다운로드 진행 상태 확인하기. 더 보기를 살짝 누른 다음 다운로드를 살짝 누르십시오.

다른 장비에서 무언가 구입한 경우. iPhone으로 자동으로 다운로드하도록 설정하려면 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하십시오. 구입한 음악, 동영상 및 TV 프로그램을 보려면 iTunes Store에서 기타를 살짝 누른 다음 구입 항목을 누르십시오.

대여 기간 잘 지키기. 일부 지역에서는 동영상을 대여할 수 있습니다. 대여한 동영상을 30일 동안 볼 수 있습니다. 한 번 재생을 시작하면 할당된 시간(미국 iTunes Store 내에서는 24시간, 다른 나라에서는 48시간) 동안 원하는 만큼 재생할 수 있습니다. 대여 기간이 끝나면 동영상이 삭제됩니다. 대여 동영상을 다른 장비로 전송할 수는 없지만 AirPlay 및 Apple TV를 사용하여 텔레비전에서 대여 동영상을 볼 수 있습니다.

iTunes Store 설정

iTunes Store에 옵션을 설정하려면 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하십시오. 다음을 수행할 수 있습니다.

계정 보거나 편집하기. Apple ID를 살짝 누른 다음 Apple ID 보기를 살짝 누르십시오. 계정 암호를 변경하려면 Apple ID 필드를 살짝 누르십시오.

다른 Apple ID를 사용하여 로그인하기. 계정 이름을 살짝 누른 다음 로그아웃을 누르십시오. 그러면 다른 Apple ID를 입력할 수 있습니다.

iTunes Match 켜기. 구독자인 경우 iTunes Match를 살짝 눌러 어디에서나 iPhone으로 음악에 접근할 수 있습니다.

자동 다운로드 끄기. 음악, 책 또는 업데이트를 살짝 누르십시오. 자동 다운로드의 옵션을 끄지 않는 한 Wi-Fi를 통해 자동으로 콘텐츠가 업데이트됩니다.

셀룰러 네트워크를 통해 구입한 항목 다운로드하기. 셀룰러 데이터 사용을 켜십시오. 셀룰러 네트워크를 통해 구입 항목을 다운로드하고 iTunes Match를 사용하면 네트워크 사업자에 의해 비용이 청구될 수도 있습니다.

App Store

23



iTunes Store 살펴보기

App Store를 사용하여 App을 탐색, 구입 및 iPhone으로 다운로드할 수 있습니다.



참고: App Store를 사용하려면 인터넷 연결 및 Apple ID가 필요합니다. 일부 지역에서는 App Store를 사용할 수 없습니다.


App 찾기

검색하고자 하는 것을 아는 경우 검색을 살짝 누르기. 또는 카테고리를 살짝 눌러 App별로 탐색하십시오.

App을 친구에게 알려겠습니까? App을 찾고 을 살짝 누른 다음 방법을 선택하십시오. 30페이지의 [AirDrop, iCloud 및 공유하는 여러 가지 방법](#)을 참조하십시오.

위시 리스트 사용하기. 나중에 구입하려는 App을 추적하려면 App 페이지에서 을 살짝 누른 다음 위시 리스트에 추가를 누르십시오.

주변 사람들이 어떤 App을 사용하고 있습니까? 주변 사람들이 사용 중인 가장 인기있는 App을 찾으려면 내 근처를 살짝 누르십시오. (위치 서비스가 설정 > 개인 정보 보호 > 위치 서비스에서 켜져 있어야 합니다.) 박물관, 스포츠 행사 또는 여행 중에 이 서비스를 사용하여 더욱 다채로운 경험을 하십시오.



구입, 교환 및 다운로드하기

App의 가격(또는 무료)을 살짝 누른 다음 구입을 눌러서 구입하십시오. 무료인 경우 을 살짝 누르십시오.

가격 대신에 이 보이면 이미 App을 구입했기 때문에 비용을 청구하지 않고 다시 다운로드할 수 있습니다. App이 다운로드 또는 업데이트되는 동안 진행 표시기와 함께 아이콘이 흠 화면에 나타납니다.

Gift card 또는 코드 사용하기. 추천을 살짝 누르고 하단으로 스크롤한 다음 교환을 누르십시오.

선물 보내기. 선물하려는 항목을 확인하고 및 선물을 살짝 누르십시오.

App 내 구입 제한하기. 많은 App에서 추가 콘텐츠나 추가 기능을 무료로 제공합니다. App 내에서 발생할 수 있는 구입을 제한하려면 설정 > 일반 > 차단(차단이 활성화되었는지 확인)으로 이동한 다음 App 내 구입을 끄십시오. 33페이지의 **차단**을 참조하십시오.

App 삭제하기. 흠 화면 아이콘이 흔들릴 때까지 App 아이콘을 누른 다음 을 누르십시오. 완료되면 흠 버튼을 누르십시오. 내장된 App은 삭제할 수 없습니다. App을 삭제하면 관련 데이터도 삭제됩니다. App Store에서 구입한 모든 App을 무료로 다시 다운로드할 수 있습니다.

모든 App, 데이터 및 설정을 지우는 것에 관한 정보는 149페이지의 **iPhone 재시동 또는 재설정하기**를 참조하십시오.

App Store 설정

App Store 옵션을 설정하려면 설정 > iTunes 및 App Store로 이동하십시오. 다음을 수행할 수 있습니다.

계정 보거나 편집하기. Apple ID를 살짝 누른 다음 Apple ID 보기를 살짝 누르십시오. 계정 암호를 변경하려면 Apple ID 필드를 살짝 누르십시오.

다른 Apple ID를 사용하여 로그인하기. 계정 이름을 살짝 누른 다음 로그아웃을 누르십시오. 그런 다음 다른 Apple ID를 입력하십시오.


자동 다운로드 끄기. 자동 다운로드에서 App을 살짝 누르십시오. 옵션을 끄지 않는 한 Wi-Fi를 통해 자동으로 App이 업데이트됩니다.

셀룰러 네트워크를 사용하여 App 다운로드하기. 셀룰러 데이터 사용을 켜십시오. 셀룰러 네트워크를 통해 App을 다운로드하면 네트워크 사업자에 의해 비용이 청구될 수도 있습니다. 뉴스 가판대 App은 Wi-Fi를 통해서만 업데이트됩니다.



Passbook 살펴보기

Passbook을 사용하여 항공권, 영화 티켓, 쿠폰, 고객 카드 등을 한곳에 보관하십시오. iPhone에 있는 패스를 스캔하여 항공편을 체크인하거나 영화관에 들어가거나 쿠폰을 교환할 수 있습니다. 패스는 커피 카드의 잔액, 쿠폰의 유효기간 또는 콘서트의 좌석 번호와 같은 유용한 정보를 포함할 수 있습니다.



Passbook 사용 시작하기

Passbook을 지원하는 App 찾기. 환영합니다 패스에서 'Passbook용 App'을 살짝 누르십시오. 또는 컴퓨터에서 www.itunes.com/passbookapps를 참조하십시오. 쿠폰 또는 선물을 구매하거나 받을 때 App, 메시지 App에서 받은 메시지 또는 웹 사이트에서 패스를 추가하십시오. 보통 한 패스로 해당 패스나 링크를 살짝 누르거나 클릭하여 Passbook에 추가합니다. 또한, 판매자의 광고 또는 영수증에서 Passbook에 다운로드한 코드를 스캔할 수 있습니다.

패스 사용하기. 패스에 대한 알림이 잠금 화면에 나타나면 알림을 밀어서 패스를 표시할 수 있습니다. 또는 Passbook을 열어서 패스를 선택한 다음 스캐너에 패스의 바코드를 보여줍니다.

패스 공유하기. Mail, 메시지 또는 AirDrop(iPhone 5 이상)을 사용하여 패스를 공유할 수 있습니다. 30페이지의 [AirDrop, iCloud 및 공유하는 여러 가지 방법](#)을 참조하십시오.

장소에 따라 패스를 나타나도록 하기. 올바른 시간이나 장소(예: 비행기를 타기 위해 공항에 도착했을 때)에서 iPhone을 깨우면 잠금 화면에서 패스를 볼 수도 있습니다. 위치 서비스가 설정 > 개인 정보 보호 > 위치 서비스에서 켜져 있어야 합니다.

패스 재정렬하기. 목록에서 패스를 드래그하여 새로운 위치로 이동하십시오. 패스 순서가 사용자의 모든 iOS 7 장비에 업데이트됩니다.

패스 새로 고침하기. 패스는 보통 자동으로 업데이트됩니다. 수동으로 패스를 새로 고침하려면 패스를 살짝 누르고 ⓘ을 살짝 누른 다음 패스를 아래쪽으로 끌어내리십시오.

패스 사용을 완료한 경우. 패스를 살짝 누르고 ⓘ을 살짝 누른 다음 삭제를 누르십시오.

Passbook 설정

패스가 잠금 화면에 나타나지 않도록 차단하기. 설정 > Touch ID 및 암호(iPhone 5s) 또는 설정 > 암호 (다른 모델)으로 이동한 다음 암호 커기를 살짝 누르십시오. 그런 다음 잠겨 있을 경우 접근 허용에서 Passbook을 끕니다. 알림이 있는 패스의 특정 패스를 잠금 화면에 나타나지 않게 하려면 패스를 살짝 누르고 ⓘ을 살짝 누른 다음 잠금 화면에서 보기를 끄십시오.


알림 옵션 설정하기. 설정 > 알림 센터 > Passbook으로 이동하십시오.

다른 iOS 장비에 패스 포함하기. 설정 > iCloud로 이동한 다음 Passbook을 켜십시오.



나침반 살펴보기

경로 찾기, 위도 및 경도 보기, 기울기 찾기 또는 슬로프 일치시키기



위치 보기. 현재 위치를 보려면 설정 > 개인 정보 보호 > 위치 서비스로 이동하고 위치 서비스 및 나침반을 켜십시오. 위치 서비스에 대한 추가 정보를 보려면 33페이지의 [개인 정보 보호](#)를 참조하십시오.

예정된 방향에서 이탈하지 않기. 현재 방향에서 화면을 살짝 눌러 잠그고 빨간색 띠를 보면서 방향을 벗어나지 않았는지 확인합니다.

중요사항: 나침반의 정확도는 자성이나 환경적인 간섭에 영향을 받을 수 있습니다. 심지어 iPhone 이어버드의 자석도 방해할 수 있습니다. 디지털 나침반을 기본적인 네비게이션 지원 용도로만 사용하십시오. 정확한 위치, 접근성, 거리 또는 방향을 정할 때 의존해서는 안 됩니다.

기울기



기울기 보기. 나침반 화면을 왼쪽으로 쓸어넘기십시오.

수직으로 두기. iPhone을 액자 모드 또는 대상체로 잡은 다음 녹색이 보일 때까지 회전하십시오. 정확한 기울기의 표준 편차가 검정색 배경 화면에 나타납니다. 배경이 빨간색인 경우(상대 경사 표시) 화면을 살짝 눌러서 검정색으로 변경하십시오.

탁자에 수평으로 놓기. iPhone을 탁자에 수평으로 놓으십시오.

경사 맞추기. iPhone을 표면에 놓고 화면을 살짝 눌러서 경사면을 캡처합니다. 편차는 빨간색으로 표시되고 구하는 경사는 검은색으로 표시됩니다. 표준 기울기로 전환하려면 다시 살짝 누르십시오.



음성 메모 살펴보기

음성 메모를 사용하면 iPhone을 휴대용 녹음 장비로 사용할 수 있습니다. 내장 마이크, iPhone 또는 Bluetooth 헤드셋 마이크나 지원되는 외장 마이크와 함께 사용할 수 있습니다.



녹음하기

녹음하기. ●을 살짝 누르거나 헤드셋에 있는 중앙 버튼을 누르십시오. ●을 다시 살짝 눌러 일시 정지하거나 다시 재개하십시오. 녹음을 저장하려면 완료를 살짝 누르십시오.

내장 마이크를 사용하여 녹음하면 모노이지만 iPhone 헤드셋 잭이나 Lightning 커넥터(iPhone 5 이상) 또는 30핀 Dock 커넥터(iPhone 4s 또는 이전 모델)와 동작하는 외부 스테레오 마이크를 사용하여 스테레오로 녹음할 수 있습니다 Apple의 'Made for iPhone' 또는 'Works with iPhone' 로고가 있는 액세서리를 찾으십시오.


녹음 레벨 조절하기. 마이크를 녹음 중인 항목에 더 가까이 대십시오. 좋은 녹음 품질을 위해 고음 단계는 다음 사이어야 합니다. -3dB 에서 0 dB.

시작 및 중단음 끄기. iPhone 음량 버튼을 사용하여 음량을 완전히 낮추십시오.

지원되는 여러 가지 작업. 녹음하면서 다른 App을 사용하려면 홈 버튼을 눌러 다른 App을 여십시오. 음성 메모로 돌아오려면 화면 상단에 있는 빨간색 막대를 살짝 누릅니다.

녹음 듣기. 목록에서 녹음을 살짝 누른 다음 ►을 살짝 누르십시오. ||을 살짝 눌러 일시 정지하십시오.

듣기



녹음 내용 다듬기. 녹음을 살짝 누르고 편집을 누른 다음 빨간색 시작 및 종료 표시기를 드래그하십시오. ▶을 살짝 눌러 미리듣기하십시오. 조절한 후에 다듬기를 살짝 누르십시오. 다듬은 부분은 복구할 수 없습니다.

녹음을 컴퓨터로 이동하기

컴퓨터의 iTunes 보관함과 음성 메모를 동기화한 다음 컴퓨터에서 음성 메모를 듣거나 다른 iPhone 또는 iPod touch와 함께 메모를 동기화할 수 있습니다.

iTunes에서 동기화된 음성 메모를 삭제하면 메모가 기록된 장비에는 유지되지만 동기화한 다른 모든 iPhone 또는 iPod touch에서는 메모가 삭제됩니다. iPhone에서 동기화된 음성 메모를 삭제하면 다음번에 iTunes와 동기화될 때 메모가 iPhone에 다시 복사되지만 복사본을 다시 iTunes에 동기화할 수는 없습니다.

음성 메모를 iTunes와 동기화하기. iPhone을 컴퓨터에 연결한 다음 iTunes에서 iPhone을 선택하십시오. 화면 상단에 있는 음악(프로그램과 동영상 사이)을 선택하여 음악 동기화를 선택한 다음 '음성 메모 포함'을 선택하고 적용을 클릭하십시오.


iPhone에서 컴퓨터로 동기화된 음성 메모는 iTunes의 음악 목록과 음성 메모 재생목록에 나타납니다. 컴퓨터에서 동기화된 음성 메모는 iPhone의 음성 메모 App에는 나타나지만 음악 App에는 나타나지 않습니다.



FaceTime 살펴보기

FaceTime을 사용하여 다른 iOS 장비나 FaceTime을 지원하는 컴퓨터로 영상 또는 음성 통화를 할 수 있습니다. FaceTime 카메라는 상대방과 마주보며 대화하거나 뒷면의 iSight 카메라(일부 모델에서만 사용 가능)로 전환하여 주위 화면을 공유할 수 있습니다.

참고: FaceTime은 일부 지역에서는 지원되지 않을 수 있습니다.





이미지를 가장자리
아무 곳이나
드래그할 수 있습니다.

마이크 소리 끄
(발신자가 상대방을
볼 수는 있지만
들을 수는 없음).

후면 카메라로
전환합니다
(일부 모델에서만
사용 가능).

Wi-Fi와 Apple ID를 갖추면 FaceTime으로 전화를 걸거나 받을 수 있습니다(먼저 Apple ID를 사용하여 로그인하거나 새로운 계정을 생성합니다). iPhone 4s 이상에서는 셀룰러 데이터 연결을 통해 FaceTime 전화 통화를 할 수 있으며 통화 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다. 이 기능을 끄려면 설정 > 셀룰러로 이동하십시오. 셀룰러 사용량 및 설정에 대한 추가 정보를 보려면 152페이지의 [셀룰러 설정](#)을 참조하십시오.

전화 걸기 및 받기

FaceTime으로 통화하기. 설정 > FaceTime에 FaceTime이 켜져 있는지 확인하십시오. FaceTime을 살짝 누른 다음 연락처를 살짝 누르고 이름을 선택하십시오. 을 살짝 눌러 영상 통화를 하거나 을 살짝 눌러 음성 통화를 하십시오.




FaceTime 통화를
시작하려면 아이콘을
살짝 누릅니다.

사용자 음성으로 전화 걸기. 홈 버튼을 누른 상태에서 전화하려는 사람의 이름을 말한 다음 “FaceTime”이라고 말하십시오.

다시 전화 걸기. 최근 통화를 누른 다음 이름 또는 번호를 선택합니다.

지금 전화를 받을 수 없는 경우. FaceTime 전화가 다시 걸려올 때 전화를 받거나, 거절하거나, 다른 옵션을 선택할 수 있습니다.



모든 친구들 보기. iPhone을 가로 화면 방향으로 회전하여 FaceTime을 사용할 수 있습니다. 방향이 의도치 않게 바뀌는 것을 피하려면 iPhone을 세로 화면 방향으로 고정하십시오. 22페이지의 **화면 방향 변경하기**를 참조하십시오.

통화 관리하기

통화 중 여러 가지 작업하기. 홈 버튼을 누른 다음 App 아이콘을 누릅니다. 상대방과 여전히 통화할 수 있지만 서로를 볼 수는 없습니다. 영상 통화로 돌아오려면 화면 상단에 있는 녹색 막대를 살짝 누릅니다.

즐거찾기 활용하기. 즐겨찾기를 살짝 누르십시오. 즐겨찾기에 추가하려면 **+**를 누른 다음 연락처를 선택하고 즐겨찾기에 FaceTime 오디오 또는 FaceTime으로 추가하십시오. 즐겨찾기에 있는 사람에게 전화를 걸려면 목록에서 이름을 누르십시오. 다른 지역에 살고 있는 연락 상대인 경우 국가 코드 및 지역 번호를 포함했는지 확인하십시오.

전화 돌리기. FaceTime 통화는 전달되지 않습니다. FaceTime 통화 중에 다른 전화가 걸려오면 FaceTime 전화를 종료하고 걸려오는 전화를 받아서 걸려오는 전화를 거절하거나 텍스트 메시지로 답장할 수 있습니다.

원하지 않는 발신자 차단하기. 설정 > FaceTime > 차단 목록 > 신규 추가로 이동하십시오. 차단된 발신자로부터의 음성 전화, FaceTime 전화 또는 텍스트 메시지는 받지 않게 됩니다. 통화 차단에 관한 추가 정보를 보려면 support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=ko_KR 사이트를 참조하십시오.


설정의 기타 옵션을 사용하여 FaceTime을 켜거나 끄고, FaceTime에서 사용할 전화 번호, Apple ID 또는 이메일 주소를 지정하며, 발신자 ID를 설정할 수 있습니다.

연락처

28



연락처 살펴보기




Safari, Siri 및 기타 App에서 사용할 나의 정보 카드 설정하기. 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동한 다음 나의 정보를 살짝 누르고 이름 및 정보를 포함한 연락처 카드를 선택하십시오.

Siri에게 누가 누구인지 알려주기. 연락처 카드에서 관련 이름 필드를 사용하여 Siri가 알 수 있도록 관계를 정의하면 “언니에게 메시지를 보내줘”라고 말할 수 있습니다.

연락처 찾기. 연락처 목록의 상단에 있는 검색 필드를 살짝 누르고 검색 내용을 입력하십시오. Spotlight 검색으로 연락처를 검색할 수도 있습니다(27페이지의 [검색하기](#) 참조).

연락처 공유하기. 연락처를 살짝 누른 다음 연락처 공유를 누르십시오. 30페이지의 [AirDrop, iCloud 및 공유하는 여러 가지 방법](#)을 참조하십시오.



꼬리표 변경하기. 필드에 잘못된 꼬리표가 달린 경우, 예를 들어 회사 대신 집으로 되어 있다면 편집을 살짝 누르십시오. 그런 다음 꼬리표를 살짝 누르고 목록에서 꼬리표를 선택하거나 사용자 설정 꼬리표 추가를 살짝 눌러서 자신만의 꼬리표를 생성하십시오.

연락처 삭제하기. 연락처 카드로 이동한 다음 편집을 살짝 누르십시오. 아래로 스크롤한 다음 연락처 삭제를 누르십시오.

iPhone에서 연락처 사용하기

연락처에 우선순위 지정하기. 즐겨찾기 목록에 누군가를 추가하면 이들의 전화는 방해금지 모드를 건너뛰고 전화의 즐겨찾기 목록에 추가되어 빠르게 전화를 걸 수 있습니다. 연락처를 선택한 다음 아래로 스크롤하고 즐겨찾기에 추가를 살짝 누르십시오.

방금 전화를 건 번호 저장하기. 전화에서 키패드를 누르고 번호를 입력한 다음 연락처에 추가를 살짝 누르십시오. 새로운 연락처 등록을 누르거나 '기존의 연락처에 추가'를 누르고 연락처를 선택하십시오.

연락처에 최근 통화 추가하기. 전화에서 최근 통화를 누르고, 해당 번호 옆에 있는 ⓘ을 누르십시오. 그런 다음, 새로운 연락처 생성을 누르거나 '기존의 연락처에 추가'를 누르고 연락처를 선택하십시오.

내선 또는 암호 전화 걸기 자동화하기. 전화 거는 번호가 내선 전화인 경우 iPhone이 사용자를 대신하여 내선으로 전화를 걸어줍니다. 연락처의 전화 번호를 편집할 때 + * #을 살짝 눌러서 연속 전화에 일시 정지를 입력하십시오. 일시 정지를 살짝 눌러 짧은 2초 일시 정지를 입력하면 쉼표로 표시됩니다. 대기를 살짝 눌러 전화 걸기를 다시 누를 때까지 전화 걸기를 중단하면 세미콜론으로 표시됩니다.



연락처 추가하기

연락처를 추가하는 것 외에도 다음을 할 수 있습니다.

- **iCloud 연락처 사용하기:** 설정 > iCloud로 이동한 다음 연락처를 켜십시오.
- **Facebook 친구 가져오기:** 설정 > Facebook으로 이동한 다음 '다음 App이 사용자의 계정을 사용하도록 허용' 목록에서 연락처를 켜십시오. 이렇게 하면 연락처에서 Facebook 그룹이 생성됩니다.
- **Google 연락처 사용하기:** 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하여 Google 계정을 살짝 누른 다음 연락처를 켜십시오.
- **Microsoft Exchange 전체 주소 목록 접근하기:** 설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하여 Exchange 계정을 살짝 누른 다음 연락처를 켜십시오.
- **LDAP 또는 CardDAV 계정을 설정하여 비즈니스 또는 학교 디렉토리에 접근하기:** 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > 계정 추가 > 기타로 이동하십시오. 'LDAP 계정 추가' 또는 'CardDAV 계정 추가'를 살짝 누른 다음 계정 정보를 입력하십시오.
- **컴퓨터 또는 Yahoo!에서 연락처 동기화하기:** 컴퓨터에 있는 iTunes의 장비 정보 패널에서 연락처 동기화를 켜십시오. 추가 정보를 보려면 iTunes 도움말을 참조하십시오.
- **SIM 카드(GSM)에서 연락처 가져오기:** 설정 > Mail, 연락처, 캘린더 > SIM 연락처 가져오기로 이동하십시오.
- **vCard에서 연락처 가져오기:** 이메일이나 메시지에서 .vcf 첨부 파일을 살짝 누르십시오.

디렉토리 검색하기. 그룹을 살짝 누르고 검색하려는 GAL, CardDAV 또는 LDAP 디렉토리를 살짝 누른 다음 검색 내용을 입력하십시오. 정보를 연락처에 저장하려면 연락처 추가를 살짝 누르십시오.

그룹 보거나 가리기. 그룹을 살짝 누른 다음 보려는 그룹을 선택하십시오. 이 버튼은 하나 이상의 연락처 소스가 있는 경우에만 나타납니다.

Twitter로 연락처 업데이트하기. 설정 > Twitter로 이동한 다음 연락처 업데이트를 살짝 누르십시오. Twitter는 Twitter 사용자 이름 및 사진을 사용자의 연락처 카드에 추가하기 위해 이메일 주소 및 전화번호를 match합니다.

여러 소스로부터 연락처가 있을 때 동일한 사람에 대해 여러 항목이 있을 수 있습니다. 모든 연락처 목록에 중복된 연락처가 표시되는 것을 방지하려면 다른 소스의 같은 이름을 가진 연락처는 링크되어 하나의 **통합된 연락처**로 표시됩니다. 통합된 연락처를 볼 때, 통합 정보라는 제목이 나타납니다.

연락처 통합하기. 같은 사람에 대한 두 항목이 자동으로 링크되지 않는 경우 수동으로 통합할 수 있습니다. 연락처 중 하나를 편집하고 편집을 살짝 누른 다음 연락처 링크를 누르고 링크하려는 연락처 항목을 선택하십시오.

링크된 연락처는 병합되지 않습니다. 통합된 연락처에서 정보를 변경 또는 추가하면 변경사항은 그 정보가 이미 존재하는 각각의 원본 계정으로 복사됩니다.

다른 성이나 이름의 연락처를 링크하면 개별 카드의 이름은 변경되지 않지만 통합 카드에는 단 하나의 이름만 나타납니다. 통합 카드에서 표시하려는 이름을 선택하려면 편집을 누르고 선호하는 이름에 연결된 카드를 살짝 누른 다음 통합 카드에서 이 이름 사용을 누르십시오.

연락처 설정

설정 > Mail, 연락처, 캘린더로 이동하여 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 연락처 정렬 방법 변경하기
- 성 또는 이름으로 연락처 표시하기
- 목록에서 긴 이름을 줄이는 방법 변경하기
- 새로운 연락처에 대한 기본 계정 설정하기
- 나의 정보 카드 설정하기

계산기

29




일반 계산기를 사용할 때와 마찬가지로 계산기에서 숫자와 함수를 누르십시오.

계산기 빠르게 시작하기! 화면 하단 가장자리를 쓸어올려 제어 센터를 여십시오.



공학용 계산기를 사용하려면 iPhone을 가로 방향으로 회전하십시오.






iBooks 설치하기

iBooks App 설치하기. App Store에서 iBooks를 무료로 다운로드하십시오.

iBooks Store에서 책 다운로드하기. iBooks에서 스토어를 탭하십시오. 탐색 또는 검색하여 책을 찾을 수 있습니다. 최신 베스트셀러를 확인하고, 책의 샘플을 다운로드하고 리뷰를 읽어보십시오.

책 읽기





책 열기. 읽으려는 책을 탭하십시오. 보관함에 책이 없는 경우 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘겨 다른 모음을 볼 수 있습니다.


제어기 표시하기 페이지의 중앙 부분을 탭하십시오. 제어기는 책에 따라 다를 수 있으며 제어기로 검색, 차례 보기, 읽고 있는 책 공유 등을 할 수 있습니다.


이미지 확대하기. 이미지를 이중 탭하십시오. 일부 책에서는 디스플레이를 길게 터치하면 나타나는 돋보기를 사용하여 이미지를 볼 수 있습니다.

특정 페이지로 이동하기. 화면 하단의 페이지 탐색 제어기를 사용하십시오. 또는 Q를 탭하고 페이지 번호를 입력한 다음 검색 결과에서 페이지 번호를 탭하십시오.



정의 검색하기. 단어를 이중 탭한 다음 나타나는 메뉴에서 정의를 탭하십시오. 정의 기능은 일부 언어에서만 지원될 수 있습니다.


위치 기억. 를 탭하여 책갈피에 추가하거나 다시 탭하여 제거할 수 있습니다. iBooks가 마지막으로 읽은 페이지를 기억하기 때문에 책을 닫을 때 책갈피를 추가할 필요가 없습니다. 여러개의 책갈피를 추가할 수 있습니다. 모든 책갈피를 보려면 를 탭한 다음 책갈피를 탭하십시오.


좋은 부분 공유하기. 일부 책에는 하이라이트 및 메모를 추가할 수 있습니다. 단어를 이중 탭하여 선택하고 이동 점을 이동하여 선택 부분을 조절한 다음 나타나는 메뉴에서 하이라이트 또는 메모를 탭하십시오. 생성한 모든 하이라이트 및 메모를 보려면 를 탭한 다음 메모를 탭하십시오.

좋은 부분 공유하기. 하이라이트된 텍스트를 탭한 다음 를 탭하십시오. iBooks Store에서 다운로드한 책인 경우 책의 링크가 자동으로 포함되어 있습니다.




책의 링크 공유하기. 페이지의 중앙을 탭한 다음 나타나는 제어기에서 를 탭하십시오. 를 탭한 다음 책 공유를 누르십시오.

책의 모양 변경하기. 일부 책에서는 서체, 서체 크기 및 페이지 색상을 변경할 수 있습니다. 를 살짝 누르십시오. 설정 > iBooks에서 전체 정렬 및 자동 하이픈을 변경할 수 있습니다. 이 설정을 지원하는 모든 책에 적용됩니다.



밝기 변경하기. 를 살짝 누르십시오. 이 보이지 않는 경우 먼저 를 탭하십시오.

책 구성하기



모음으로 책 구성하기. 편집을 탭한 다음 모음으로 이동할 책을 선택하십시오. 모음을 편집하거나 생성하려면 화면 상단에 있는 현재 모음의 이름을 탭하십시오. PDF와 같은 일부 내장된 모음은 이름을 변경하거나 삭제할 수 없습니다.

제목 또는 표지로 책 보기. 책 목록을 쓸어내린 다음 제어기가 나타나면  또는 를 탭하십시오.

책 재정렬하기. 표지 보기 상태에서 표지를 길게 탭한 다음 새로운 위치로 드래그하십시오. 제목 보기 상태에서 화면 하단에 있는 버튼을 사용하여 목록을 정렬하십시오.


책 검색하기. 화면을 쓸어내리면 화면 상단에 검색 필드가 나타납니다. 제목 및 저자 이름으로 책을 검색합니다.

이전에 구입한 책 가리기. 구입했지만 아직 다운로드하지 않은 책을 보거나 가리려면 설정 > iBooks > 모든 구입 항목 보기로 이동하십시오.

PDF 읽기

PDF 동기화하기. 컴퓨터의 iTunes에서 파일 > 보관함에 추가를 선택한 다음 PDF를 선택하십시오. 그런 다음 동기화하십시오. 동기화에 대한 추가 정보는 iTunes 도움말을 참조하십시오.

iBooks에 PDF 이메일 첨부 파일 추가하기. 이메일 메시지를 연 다음 PDF 첨부 파일을 길게 터치하십시오. 나타나는 메뉴에서 'iBooks에서 열기'를 선택하십시오.

PDF 프린트하기. PDF를 열고 을 탭한 다음 프린트를 선택하십시오. AirPrint와 호환되는 프린터가 필요합니다. AirPrint에 대한 추가 정보는 32페이지의 [AirPrint](#)를 참조하십시오.

이메일로 PDF 보내기. PDF를 열고 을 탭한 다음 이메일을 선택하십시오.

iBooks 설정

설정 > iBooks로 이동하여 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 모음 및 책갈피(메모 및 현재 페이지 정보 포함) 다른 장비와 동기화.
- 책에서 온라인 콘텐츠 보기. 일부 책은 웹에 저장되어 있는 비디오 또는 오디오에 접근할 수 있습니다.
- 왼쪽 여백을 탭할 때 페이지가 이동하는 방향을 변경할 수 있습니다.




살펴보기


Nike + iPod 센서(별도 판매)를 사용하면, Nike + iPod App은 달리거나 걷는 동안 속도, 거리, 운동 시간 및 소비한 칼로리에 대해 음성 피드백을 제공합니다.

Nike + iPod App은 켜진 상태에서 홈 화면에 나타나지 않습니다.

Nike + iPod 켜기. 설정 > Nike + iPod으로 이동하십시오.



센서를 링크 및 보정하기



Nike + iPod은 운동화에 장착한 무선 센서(별도 판매)에서 운동 데이터를 수집합니다. 처음에 Nike + iPod을 사용하려면 iPhone에 센서를 링크해야 합니다.

신발과 iPhone의 만남. iPhone에 센서를 연결하려면 센서를 운동화에 장착한 다음 설정 > Nike + iPod > 센서로 이동하십시오.

정확하게 측정하기. Nike + iPod을 보정하려면 아는 거리를 최소 400미터 이상 운동하는 데이터를 기록하십시오. 그런 다음 운동 끝내기를 살짝 누르고 운동 요약 화면에서 보정을 누른 다음 운동한 실제 거리를 입력하십시오.

다시 시도하기. 기본 보정으로 재설정하려면 설정 > Nike + iPod으로 이동하십시오.

운동하기

	기본 자유 운동 >
	시간 시간 내 도달이 목표인 운동 >
	거리 거리 도달이 목표인 운동 >
	칼로리 칼로리 소모가 목표인 운동 >

시작하기! 운동을 시작하려면 운동을 살짝 누르고 운동을 선택하십시오.

휴식을 취하기. 잠시 동안 정지해야 하는 경우 iPhone을 손에 쥐고 잠금 화면에서 **|||**을 살짝 누르십시오. 계속할 준비가 되면 **▶**을 살짝 누르십시오.

운동 끝내기. 운동을 끝내려면 iPhone을 깨워서 **|||**을 누른 다음 운동 끝내기를 살짝 누르십시오.

기록 게시하기. 운동 데이터를 nikeplus.com 사이트로 보내십시오. Nike + iPod을 열고 기록을 누르고 'Nike+로 보내기'를 누르십시오. (인터넷에 연결되어 있어야 합니다.)

더 나아집니다! Nikeplus.com에서 진행 상태를 검토할 수 있습니다. Safari를 열고 nikeplus.com의 계정에 로그인한 다음 화면 지침을 따르십시오.

Nike + iPod 설정

설정 > Nike + iPod으로 이동하여 다음 설정을 조절할 수 있습니다.

- 힘을 주는 노래
- 음성 피드백을 주는 음성
- 거리당 단위
- 몸무게
- 잠금 화면 방향



Podcast 살펴보기

App Store에서 무료 Podcast App을 다운로드한 다음 iPhone에서 즐겨찾는 오디오 또는 비디오 Podcast를 탐색, 구독 및 재생합니다.

Podcast를 삭제하거나 재정렬합니다.

에피소드를 보거나 재생하려면 Podcast를 살짝 누릅니다.

아래로 쓸어내려 업데이트하거나 검색합니다.


새로운 에피소드

Podcast를 탐색합니다.

에피소드를 구성합니다.

구독 및 다운로드한 Podcast를 봅니다.

Podcast 얻기



Podcast 탐색하기. 화면 하단에서 추천 또는 인기 차트를 살짝 누릅니다.

에피소드를 미리 보거나 스트리밍하기. Podcast를 살짝 누른 다음 에피소드를 누르십시오.


스토어 검색하기. 화면 하단에서 검색을 살짝 누르십시오.

보관함 검색하기. 나의 Podcast를 살짝 누른 다음 화면 중앙에서 아래로 쓸어 내려 검색 필드를 표시합니다.

iPhone으로 에피소드 다운로드하기. 에피소드 옆에 있는 다운로드 아이콘을 살짝 누르십시오.


새로운 에피소드가 출시되면 받기. Podcast 구독하기. 추천 Podcast 또는 인기 차트를 탐색 중인 경우 Podcast를 살짝 누른 다음 구독을 누르십시오. 이미 에피소드를 다운로드한 경우 나의 Podcast를 살짝 누르고 Podcast를 누른 다음 에피소드 목록 상단에서 설정을 누르고 구독을 켜십시오.

재생 제어하기



감상하는 동안 Podcast 정보 보기. 지금 재생 중 화면에서 Podcast 이미지를 살짝 누르십시오.

Podcast 구성하기



다른 Podcast에서 에피소드를 함께 보내기. 에피소드를 On-The-Go 방송국에 추가하려면 나의 방송국을 살짝 누르고 On-The-Go를 누른 다음 추가를 누르십시오. 또는 보관함의 에피소드 옆에 있는 ⓘ을 살짝 누르십시오. 또한 아무 에피소드나 길게 터치한 다음 On-The-Go에 추가를 살짝 누를 수 있습니다.

방송국 생성하기. 나의 방송국을 누른 다음 +을 누르십시오.

방송국 목록 또는 방송국의 Podcast 순서 변경하기. 나의 방송국을 살짝 누르고 방송국 목록 또는 에피소드 목록 위의 편집을 누른 다음 ≡를 위아래로 드래그하십시오.

방송국에서 에피소드의 재생 순서 변경하기. 방송국을 살짝 누른 다음 설정을 누르십시오.

Podcast 보관함 다시 정렬하기. 나의 Podcast를 살짝 누르고 오른쪽 상단에서 목록을 누른 다음 편집을 누르고 ≡을 위아래로 드래그하십시오.

이전 에피소드 먼저 나열하기. 나의 Podcast를 살짝 누르고 Podcast를 누른 다음 설정을 누르십시오.

Podcast 설정

설정 > Podcast로 이동하여 다음을 할 수 있습니다.

- 사용자의 모든 장비에서 Podcast 구독을 최신으로 유지하려면 선택하십시오.
- Podcast가 새로운 에피소드에 대한 구독을 확인하는 빈도를 선택하십시오.
- 에피소드 자동으로 다운로드하기.
- 완료한 후 에피소드를 유지할지 선택합니다.

손쉬운 사용



손쉬운 사용 기능

iPhone은 다음 손쉬운 사용 기능을 제공합니다.

- VoiceOver
- 점자 디스플레이 지원
- Siri
- 확대/축소
- 색상 반전
- 선택 항목 말하기
- 자동 텍스트 말하기
- 텍스트 크게 표시, 볼드체 및 고대비
- 화면 상의 동작 줄이기
- 켜/끔 스위치 레이블
- 보청기
- 자막 및 청각 장애인용 자막
- 알림 시 LED 깜빡임
- 모노 오디오 및 밸런스
- 전화 오디오 돌리기
- 지정 가능한 벨소리 및 진동
- 전화 소음 차단
- 사용법 유도
- 스위치 제어
- AssistiveTouch
- 와이드스크린 키보드

손쉬운 사용 기능 켜기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용으로 이동하거나 손쉬운 사용 단축키를 사용하십시오. 아래의 124페이지의 **손쉬운 사용 단축키**를 참조하십시오.

iTunes를 사용하여 손쉬운 사용 구성하기. 컴퓨터의 iTunes에서 일부 손쉬운 사용 옵션을 선택할 수 있습니다. iPhone을 컴퓨터에 연결하고 iTunes 장비 목록에서 iPhone을 선택하십시오. 요약을 클릭한 다음 요약 화면 하단에서 손쉬운 사용 구성을 클릭하십시오.

iPhone의 다른 손쉬운 사용 기능에 관한 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/accessibility 사이트를 참조하십시오.

손쉬운 사용 단축키

손쉬운 사용 단축키 사용하기. 홈 버튼을 빠르게 세 번 눌러 다음 기능 중 하나를 켜거나 끕니다.

- VoiceOver

- 확대/축소
- 색상 반전
- 보청기 제어(청각 기능이 손상된 경우)
- 사용법 유도(이미 켜져 있는 경우 단축키가 사용법 유도를 시작합니다. 138페이지의 [사용법 유도](#)를 참조하십시오.)
- 스위치 제어
- AssistiveTouch

제어하려는 기능 선택하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 손쉬운 사용 단축키로 이동하고 사용할 손쉬운 사용 기능을 선택하십시오.

속도를 빠르지 않게 하기. 삼중 클릭 속도를 느리게 하려면 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 홈-클릭 속도로 이동하십시오.

VoiceOver

VoiceOver는 iPhone을 보지 않고도 사용할 수 있도록 화면에 나타나는 내용을 소리내어 말해줍니다.

항목을 선택하면 VoiceOver가 화면의 각 항목에 대해 말해줍니다. VoiceOver 커서(사각형)가 항목을 에워싸고 VoiceOver가 해당 항목의 이름을 말하거나 설명합니다.

화면을 터치하거나 화면 위를 손가락으로 드래그하여 화면에서 다른 항목을 들었습니다. 텍스트를 선택한 경우 VoiceOver가 해당 텍스트를 읽습니다. 힌트 말하기가 켜져 있는 경우 VoiceOver가 항목의 이름을 말하고 지침을 설명해줍니다(예: '열려면 이중 탭하기'). 버튼 및 링크와 같은 항목과 상호 작용하려면 127페이지의 [VoiceOver 동작 배우기](#)에서 설명된 동작을 사용하십시오.

새로운 화면으로 이동하면 VoiceOver가 사운드를 재생한 다음 화면의 첫 번째 항목(일반적으로 왼쪽 상단에 있음)을 선택하고 설명합니다. VoiceOver는 화면이 가로 또는 세로 화면 방향으로 변경되거나 화면이 잠금 상태 또는 잠금 해제가 되는 경우에도 알려줍니다.

참고: VoiceOver는 설정 > 일반 > 다국어의 지역 포맷 설정의 영향을 받을 수 있는 다국어 설정에서 지정한 언어로 말합니다. VoiceOver는 많은 언어로 지원되지만 모든 언어를 지원하지는 않습니다.

VoiceOver 기본 기능

중요사항: VoiceOver는 iPhone을 제어하는 데 사용하는 동작을 변경합니다. VoiceOver를 켜면 VoiceOver를 다시 끄고 VoiceOver 동작을 사용하여 iPhone을 제어해야 합니다.

VoiceOver 켜거나 끄기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver로 이동하거나 손쉬운 사용 단축키를 사용하십시오. 124페이지의 [손쉬운 사용 단축키](#)를 참조하십시오.

탐색하기. 화면 위를 손가락으로 드래그합니다. VoiceOver는 터치한 각각의 항목을 말합니다. 항목을 선택한 채로 두려면 손가락을 떼십시오.

- **항목 선택하기:** 살짝 누르거나 항목 위를 드래그하는 동안 손가락을 떼십시오.
- **다음이나 이전 항목 선택:** 한 손가락으로 오른쪽이나 왼쪽으로 쓸어 넘기십시오. 항목 순서는 왼쪽에서 오른쪽, 위쪽에서 아래쪽입니다.
- **위 또는 아래의 항목 선택하기:** 로터를 수직 탐색으로 설정한 다음 한 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어 넘기십시오. 로터에 수직 탐색이 보이지 않는 경우 수직 탐색을 추가해야 할 수 있습니다. 128페이지의 [VoiceOver 로터 사용하기](#)를 참조하십시오.
- **화면의 첫 번째 또는 마지막 항목 선택하기:** 화면 상단 또는 하단에서 네 손가락으로 살짝 누르십시오.

- **이름 별로 항목 선택하기:** 항목 선택 화면을 열려면 두 손가락으로 화면 아무데나 세 번 살짝 누르십시오. 그런 다음 검색 필드에서 이름을 입력하거나 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘겨 목록을 알파벳 순으로 이동하거나 표 인덱스를 목록의 오른쪽으로 살짝 누르고 항목의 목록을 가로질러 빠르게 이동하기 위해 위 또는 아래로 쓸어 넘기십시오. 또는 필기를 사용하여 이름을 입력해서 항목을 선택하십시오. 130페이지의 **손가락으로 쓰기**를 참조하십시오.
- **쉽게 찾도록 항목의 이름 변경하기:** 항목을 선택한 다음 두 손가락으로 화면 아무데나 길게 누르십시오.
- **선택한 항목의 텍스트 말하기:** 로터를 문자 또는 단어로 설정한 다음 한 손가락으로 아래 또는 위로 쓸어 넘기십시오.
- **힌트 말하기 켜거나 끄기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 힌트 말하기로 이동하십시오.
- **발음 기호 철자 사용하기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 발음 기호 피드백으로 이동하십시오.
- **상단에서부터 전체 화면 말하기:** 두 손가락을 위로 쓸어넘기십시오.
- **현재 항목에서 화면 아래까지 말하기:** 두 손가락을 아래로 쓸어넘기십시오.
- **말하기 일시 중지:** 두 손가락으로 한 번 살짝 누르십시오. 두 손가락으로 다시 살짝 눌러 말하기를 재개하거나 다른 항목을 선택하십시오.
- **VoiceOver 소리 끄기:** 세 손가락으로 이중 탭하십시오. 소리를 다시 켜려면 반복하십시오. 외장 키보드를 사용 중인 경우 Control 키를 누르십시오.
- **사운드 효과를 무음으로 설정합니다.** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 사운드 효과 사용을 끄십시오.

VoiceOver 큰 커서 사용하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 큰 커서를 켜십시오.

말하기 음성 조절하기. VoiceOver 말하기 음성 특징을 조절하여 더 알아 듣기 쉽게 변경할 수 있습니다.

- **말하기 음량 변경하기:** iPhone의 음량 버튼을 사용하거나 로터에 볼륨을 추가한 다음 위 아래로 쓸어 넘겨 조절하십시오. 128페이지의 **VoiceOver 로터 사용하기**를 참조하십시오.
- **말하기 속도 변경하기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver로 이동한 다음 말하기 속도 슬라이더를 드래그하십시오. 말하기 속도를 로터에 추가한 다음 위 또는 아래로 쓸어넘겨 조절할 수도 있습니다.
- **음높이 변경 사용하기:** VoiceOver는 그룹(목록 또는 표와 같은)의 첫 번째 항목을 말할 때 높은 음조를 사용하며 그룹의 마지막 항목을 말할 때 낮은 음조를 사용합니다. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 음높이 변경 사용으로 이동하십시오.
- **구두점 말하기:** 로터 제어를 구두점으로 설정한 다음 위 아래로 쓸어넘겨 들으려는 것수를 선택하십시오.
- **iPhone 언어 변경하기:** 설정 > 일반 > 다국어 > 언어로 이동하십시오. 일부 언어의 발음은 설정 > 일반 > 다국어 > 지역 포맷에 영향을 받습니다.
- **현재 iPhone 언어에 대해 기본 사투리를 설정하십시오.** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 언어 및 사투리로 이동하십시오.
- **발음 변경하기:** 로터를 언어로 설정한 다음 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 언어 및 사투리에서 하나 이상의 발음을 선택한 경우에만 로터에서 언어를 사용할 수 있습니다.
- **로터 제어기에서 사용할 수 있는 발음을 선택합니다.** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 언어 및 사투리로 이동하십시오. 각 언어의 말하기 속도 또는 음성 음질을 조절하려면 언어 옆에 있는 ⓘ를 살짝 누르십시오. 언어의 순서를 변경하려면 ≡을 위 또는 아래로 드래그하십시오. 언어를 삭제하려면 편집을 살짝 누른 다음 언어 이름 왼쪽에 있는 삭제 버튼을 살짝 누르십시오.
- **기본 읽기 음성 변경하기:** 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 간결한 음성 사용으로 이동하십시오.

VoiceOver와 함께 iPhone 사용하기

iPhone 잠금 해제하기. 홈 버튼이나 잠자기/깨우기 버튼을 누르고 쓸어넘겨 잠금 해제 슬라이드를 선택한 다음, 화면을 두 번 살짝 누르십시오.

암호를 조용히 입력하기. 입력할 때 암호를 말하지 않게 하도록 필기를 사용하십시오. 130페이지의 [손가락으로 쓰기](#)를 참조하십시오.

App을 열고 스위치를 토글하거나 항목을 살짝 누르기. 항목을 선택하고 화면을 두 번 살짝 누르십시오. 선택한 항목을 두 번 살짝 누르기. 화면을 세 번 살짝 누르십시오.

슬라이더 제어하기. 슬라이더를 선택한 다음 한 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오.

표준 동작 사용하기. 세 번 증가하는 소리가 들릴 때까지 화면 위를 손가락으로 두 번 살짝 누르고 유지한 다음 동작하십시오. 손가락을 떼면 VoiceOver 동작이 다시 시작합니다.

목록 또는 화면 영역 스크롤하기. 세 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오.

- **목록에서 계속 스크롤하기:** 세 번 증가하는 소리가 들릴 때까지 두 번 살짝 누른 상태를 유지한 다음 위 또는 아래로 드래그하십시오.
- **목록 인덱스 사용하기:** 일부 목록은 오른쪽에 알파벳순의 인덱스가 세로로 있습니다. 항목을 쓸어 넘겨 인덱스를 선택할 수 없습니다. 선택하려면 인덱스를 직접 터치해야 합니다. 인덱스를 선택한 채로 위 아래로 쓸어넘겨 인덱스를 이동할 수 있습니다. 두 번 살짝 누른 다음 손가락을 위나 아래로 밀어서 누르십시오.
- **목록 재정렬하기:** 손쉬운 사용 설정에서 로터 항목과 같은 일부 목록에 있는 항목의 순서를 변경할 수 있습니다. 항목의 오른쪽에 있는 ≡을 선택하고 세 번 증가하는 소리가 들릴 때까지 두 번 살짝 누른 상태를 유지한 다음 위 또는 아래로 드래그하십시오.

알림 센터 열기. 상태 막대에서 항목 하나를 선택한 다음 세 손가락으로 아래로 쓸어넘기십시오. 알림 센터를 사라지게 하려면 두 손가락으로 문지르기를 수행하십시오(두 손가락을 앞, 뒤로 세 번 빠르게 'Z' 모양으로 이동합니다).

제어 센터 열기. 상태 막대에서 항목 하나를 선택한 다음 세 손가락으로 위로 쓸어넘기십시오. 제어 센터를 사라지게 하려면 두 손가락으로 문지르기를 수행하십시오.

다른 App으로 전환하기. 화면의 중간에서 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘기십시오. 또는 네 손가락으로 위로 쓸어넘겨 실행 중인 App을 본 다음 한 손가락으로 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘겨 선택하고 살짝 눌러 여십시오. 열린 App을 보는 동안 동작에 로터를 설정하고 위나 아래로 쓸어넘길 수도 있습니다.

홈 화면 재정렬하기. 홈 화면에서 아이콘을 선택하여 두 번 살짝 누르고 유지한 다음 드래그하십시오. 아이콘이 새로운 위치에 있으면 손가락을 떼십시오. 아이콘을 다른 홈 화면으로 이동하려면 화면의 가장자리로 아이콘을 드래그하십시오. 홈 버튼을 누를 때까지 계속 항목을 선택하고 이동할 수 있습니다.

iPhone 상태 정보 말하기. 상태 막대를 살짝 누른 다음 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘기면 시간, 배터리 수명, Wi-Fi 신호 세기 등과 같은 정보를 들을 수 있습니다.

알림 말하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver로 이동하여 알림 말하기를 켜십시오. iPhone이 잠겨 있더라도 알림이 발생하면 수신한 메시지의 텍스트를 포함하여 알림을 들려줍니다. iPhone을 잠금 해제할 때 승인되지 않은 알림이 반복됩니다.

화면 커튼을 켜거나 끄기. 세 손가락으로 세 번 살짝 누르십시오. 화면 커튼이 켜져 있으면 화면이 꺼져 있더라도 화면 콘텐츠가 활성화 상태입니다.

VoiceOver 동작 배우기

VoiceOver가 켜져 있을 때 표준 터치스크린 동작이 다르게 적용될 수 있고, 추가 동작은 화면 주위를 이동하거나 각각의 항목을 제어할 수 있도록 해줍니다. VoiceOver 동작은 살짝 누르거나 쓸어넘기는 두세 개 및 네 개의 손가락 동작을 포함합니다. 여러 손가락 동작을 사용하여 최상의 결과를 얻으려면 손가락 사이에 공간을 두고 손가락으로 부드럽게 화면을 터치하십시오.

VoiceOver 동작을 수행하기 위해 다양한 기술을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 한 손의 두 손가락을 사용하거나 양손에서 한 손가락씩을 사용하여 두 손가락으로 살짝 누르기를 수행할 수 있습니다. 엄지 손가락을 사용할 수도 있습니다. 손가락 벌려 누르기 동작을 많이 사용합니다. 항목을 선택하고 두 번 살짝 누르는 동작 대신 한 손가락으로 항목을 터치하여 누른 다음 다른 손가락으로 화면을 살짝 누르십시오.

자신에게 맞는 방법을 찾기 위해 다양한 기술을 시도해 보십시오. 동작이 적용되지 않는다면 좀 더 빠르게 움직여 보고, 특히 두 번 살짝 누르고 쓸어넘기는 동작을 해보십시오. 쓸어넘기려면 손가락으로 화면을 빨리 스치고 지나가야 합니다.

VoiceOver 설정에서 iPhone이나 설정에 영향을 주지 않고 VoiceOver 동작을 연습할 수 있는 특별한 영역을 입력할 수 있습니다.

VoiceOver 동작 연습하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver로 이동한 다음 VoiceOver 연습을 살짝 누르십시오. 연습을 완료하면 완료를 살짝 누르십시오. VoiceOver 연습 버튼이 없다면 VoiceOver가 켜져 있는지 확인하십시오.

다음은 주요한 VoiceOver 동작을 요약한 내용입니다.

탐색 및 읽기

- **살짝 누르기:** 해당 항목을 선택하여 말합니다.
- **왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어 넘기기:** 다음이나 이전 항목을 선택합니다.
- **위 또는 아래로 쓸어 넘기기:** 로터 설정에 따라 다릅니다. 128페이지의 [VoiceOver 로터 사용하기](#)를 참조하십시오.
- **두 손가락으로 살짝 누르기:** 현재 항목의 말하기를 중단합니다.
- **두 손가락으로 쓸어 올리기:** 화면 상단의 항목부터 모두 읽습니다.
- **두 손가락으로 쓸어 내리기:** 현재 위치의 항목부터 모두 읽습니다.
- **두 손가락으로 문지르기:** 두 손가락을 앞, 뒤로 세 번 빠르게 이동하여('z' 모양으로) 경고가 사라지게 하거나 이전 화면으로 이동합니다.
- **세 손가락으로 위아래로 쓸어 넘기기:** 한 페이지를 한 번에 스크롤합니다.
- **세 손가락으로 좌우로 쓸어 넘기기:** 다음 또는 이전 페이지(예: 홈 화면 또는 주식 App에서)로 이동합니다.
- **세 손가락으로 살짝 누르기:** 목록 내의 위치 또는 텍스트 선택 여부와 같은 추가 정보를 말합니다.
- **네 손가락으로 화면 상단을 살짝 누르기:** 페이지에 있는 첫 번째 항목을 선택합니다.
- **네 손가락으로 화면 하단을 살짝 누르기:** 페이지의 마지막 항목을 선택합니다.

활성화

- **두 번 살짝 누르기:** 선택한 항목을 활성화합니다.
- **세 번 살짝 누르기:** 항목을 두 번 살짝 누르십시오.
- **손가락 벌려 누르기:** 활성화하기 위해 항목 선택 및 두 번 살짝 누르기의 대체 동작으로서 한 손가락으로 항목을 터치한 다음 다른 손가락으로 화면을 살짝 누르십시오.
- **두 번 살짝 누르고 유지하기(1초) + 표준 동작:** 표준 동작 사용하기. 두 번 살짝 누르고 유지하는 동작은 iPhone에서 다음 동작이 표준 동작으로 인식되게 합니다. 예를 들어 두 번 살짝 누르고 유지한 다음 손가락을 떼지 않고 드래그하여 스위치를 밀 수 있습니다.
- **두 손가락으로 두 번 살짝 누르기:** 전화를 받거나 끊습니다. 음악, 비디오, 음성 메모 또는 사진에서 재생하거나 일시 중지합니다. 카메라로 사진을 찍습니다. 카메라 또는 음성 메모에서 녹음을 시작하거나 일시 정지합니다. 스톱워치를 시작하거나 중지합니다.
- **두 손가락으로 두 번 살짝 길게 누르기:** 쉽게 찾으려면 항목의 꼬리표를 변경합니다.
- **두 손가락으로 세 번 살짝 누르기:** 항목 선택 화면을 엽니다.
- **세 손가락으로 세 번 살짝 누르기:** VoiceOver 소리를 끄거나 다시 켭니다.
- **세 손가락으로 네 번 살짝 누르기:** 화면 커튼을 켜거나 끕니다.

VoiceOver 로터 사용하기

로터를 사용하여 VoiceOver가 켜져 있는 동안 위 또는 아래로 쓸어 넘길 때 일어나는 동작을 선택합니다.

로터 작동하기. 화면에서 손가락 사이의 점 주위를 두 손가락을 회전하십시오.



로터 옵션 선택하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 로터로 이동한 다음 로터에서 사용하려는 옵션을 선택하십시오.

사용 가능한 로터 위치 및 효과는 무엇을 하고 있는지에 따라 달라집니다. 예를 들어 이메일을 읽고 있는 경우 위 또는 아래로 쓸어넘길 때 텍스트를 단어 단위로 들을 것인지 또는 문자 단위로 들을 것인지를 전환하기 위해 로터를 사용할 수 있습니다. 웹 페이지를 탐색하고 있는 경우 모든 텍스트(단어 단위 또는 문자 단위)를 말하거나 한 항목에서 제목 또는 링크와 같은 특정 유형의 다음 항목으로 이동하기 위해 로터를 설정할 수 있습니다.

Apple Wireless Keyboard로 VoiceOver를 제어할 때 로터를 사용하면 음량, 말하기 속도, 음높이 변경 또는 발음 기호 사용, 예코 입력 및 구두점 읽기와 같은 설정을 조절할 수 있습니다. 132페이지의 [Apple Wireless Keyboard로 VoiceOver 사용하기](#)를 참조하십시오.

화면 키보드 사용하기

편집 가능한 텍스트 필드를 활성화하면 화면 키보드가 나타납니다(Apple Wireless Keyboard가 연결되어 있지 않은 경우).

텍스트 필드 활성화하기. 텍스트 필드를 선택한 다음 두 번 살짝 누르십시오. 삽입점과 화면 키보드가 나타납니다.

텍스트 입력하기. 화면 키보드를 사용하여 문자 입력하기:

- **표준 입력:** 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어 넘겨 키보드의 키를 선택하고, 두 번 살짝 눌러 문자를 입력하십시오. 또는 한 손가락을 키보드 주위로 이동하여 키를 선택하고 한 손가락을 누르고 있는 동안 다른 손가락으로 화면을 누릅니다. VoiceOver는 키를 선택할 때 말해주고 문자를 입력할 때 다시 말해줍니다.
- **터치 입력:** 키보드의 키를 터치하여 선택한 다음 손가락을 떼어 문자를 입력합니다. 잘못된 키를 눌렀다면 원하는 키로 손가락을 뭍니다. VoiceOver는 터치한 각 키에 해당하는 문자를 말해주지만 손가락을 땄 때까지만 문자가 입력되지는 않습니다.
- **표준 또는 터치 입력 선택:** VoiceOver가 켜져 있고 키보드에서 키가 선택된 경우 로터를 사용하여 입력 모드를 선택한 다음 위아래로 쓸어넘기십시오.

삽입점 이동하기. 텍스트에서 삽입점을 앞으로 이동하려면 위나 아래로 쓸어넘기십시오. 로터를 사용하여 문자, 단어 또는 줄 단위로 삽입점을 이동할 지 여부를 선택할 수 있습니다.

VoiceOver가 삽입점을 이동할 때 사운드가 들리며 삽입점이 이동한 문자, 단어 또는 줄을 말해줍니다. 단어 단위로 앞으로 이동하면 삽입점은 각 단어의 마지막 부분, 단어 뒤에 나오는 공백 또는 구두점 앞에 위치합니다. 뒤로 이동하면 삽입점은 이전 단어의 마지막 부분, 단어 뒤에 나오는 공백 또는 구두점 앞에 위치합니다.

삽입점을 단어 또는 문장의 마지막 구두점을 지나도록 이동하기. 로터를 사용하여 문자 모드로 다시 전환하십시오.

삽입점이 줄 단위로 이동되면 VoiceOver는 이동되는 대로 각 줄을 말해줍니다. 앞으로 이동하면 삽입점은 다음 줄의 시작 부분에 위치합니다(문단의 마지막 줄인 경우, 방금 말한 줄의 마지막으로 삽입점이 이동된 경우는 제외). 뒤로 이동하면 삽입점은 말한 줄의 시작 부분에 위치합니다.

입력 피드백 변경하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 입력 피드백으로 이동하십시오.

입력 피드백에서 발음 기호 사용하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 발음 기호 사용으로 이동하십시오. 문자 단위로 텍스트를 읽습니다. Voiceover가 먼저 글자 단위로 말한 다음 발음 기호를 말해줍니다(예를 들어 'f' 다음에 'foxtrot').

문자 삭제하기. 표준 또는 터치 입력 기술로 <X>를 사용하십시오. VoiceOver는 각 문자가 삭제되면 말해줍니다. 음높이 변경 사용이 켜져 있는 경우 VoiceOver는 낮은 음조로 삭제된 문자를 말해줍니다.

텍스트 선택하기. 로터를 편집으로 설정하고 선택 또는 모두 선택을 선택하려면 위나 아래로 쓸어 넘긴 다음 두 번 살짝 누르십시오. 선택을 선택하고 두 번 살짝 누르면 삽입점에 가장 근접한 단어가 선택됩니다. 선택 부분을 늘리거나 줄이려면 두 손가락으로 밀어 팝업 메뉴를 지운 다음 화면을 오므리거나 펴십시오.

오려두기, 복사하기 또는 붙이기. 로터를 편집으로 설정하고 텍스트를 선택한 다음 자르기, 복사하기 또는 붙여넣기를 선택하고 두 번 살짝 누르십시오.

실행 취소하기. iPhone을 흔들고 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘겨 취소할 동작을 선택한 다음 두 번 살짝 누르십시오.

악센트 부호가 있는 문자 입력하기. 표준 입력 모드에서 일반 문자를 선택한 다음 다른 문자가 나타났다는 사운드가 들릴 때까지 두 번 살짝 누른 상태로 유지하십시오. 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하여 선택하고 들으십시오. 현재 선택 항목을 입력하려면 손가락을 떼십시오.

키보드 언어 변경하기. 로터를 언어로 설정한 다음 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. 다국어 설정에서 지정된 언어를 사용하려면 '기본 언어'를 선택하십시오. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 언어 로터에서 한 개 이상의 언어를 선택한 경우에만 언어 로터 항목이 나타납니다.

손가락으로 쓰기

필기 모드 입력하기. 로터를 사용하여 필기를 선택하십시오. 로터에 필기가 없는 경우 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 로터로 이동하여 필기를 추가하십시오.

문자 유형 선택하기. 소문자, 숫자, 대문자 또는 구두점을 선택하려면 세 손가락으로 위나 아래로 쓸어넘기십시오.

현재 선택된 문자 유형 듣기. 세 손가락으로 살짝 누르십시오.

문자 입력하기. 손가락으로 화면에서 문자를 추적하십시오.

빈 칸 입력하기. 두 손가락을 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.

새로운 줄로 이동하기. 세 손가락을 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.

삽입점 앞에 있는 문자 삭제하기. 두 손가락을 왼쪽으로 쓸어넘기십시오.

홈 화면에서 항목 선택하기. 항목의 이름을 쓰기 시작하십시오. 여러 개가 일치하는 경우 고유한 이름이 될 때까지 쓰거나, 두 손가락을 위나 아래로 쓸어넘겨 맞는 후보 이름을 선택합니다.

암호를 조용히 입력하기. 로터를 암호 화면의 필기로 설정한 다음 암호 문자를 씁니다.

표 인덱스에 있는 글자 건너뛰기. 표의 오른쪽에 있는 인덱스를 선택한 다음 해당 글자를 씁니다.

로터를 웹 검색 요소 유형으로 설정하기. 페이지 요소 유형의 첫 번째 글자를 씁니다. 예를 들어 'l'를 쓰면 위나 아래로 쓸어넘기기가 링크로 건너뛰고, 'h'를 쓰면 머리말로 건너뛩니다.

필기 모드 종료하기. 로터를 다른 선택 항목으로 돌리십시오.

수학 방정식 읽기

VoiceOver는 다음을 사용하여 인코딩된 수학 방정식을 크게 읽어 줍니다.

- 웹의 MathML
- iBooks Author의 MathML 또는 LaTeX

방정식 듣기. VoiceOver가 평상시처럼 읽어줍니다. VoiceOver가 방정식을 읽기를 시작하기 전에 '수학'을 말합니다.

방정식 탐색하기. 선택한 방정식을 두 번 살짝 눌러서 전체 화면에 나타나게 하고 한 번에 한 요소를 가로질러 이동하십시오. 방정식 요소를 읽으려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘기십시오. 로터를 사용하여 기호, 작은 수식, 중간 수식 또는 큰 수식을 선택한 다음 위 아래로 쓸어넘겨 다음 요소의 크기를 들으십시오. 선택된 요소를 계속해서 두 번 살짝 눌러서 방정식으로 '드릴 다운'하여 선택한 요소에 초점을 맞추고 왼쪽 또는 오른쪽, 위 또는 아래로 쓸어넘겨 한 번에 한 부분을 읽을 수 있습니다.

VoiceOver가 읽어 주는 방정식을 Nemeth 코드 및 UEB(Unified English Braille), 영국 영어, 프랑스어 및 그리스어에서 사용되는 코드를 사용하여 점자 장비로 출력할 수도 있습니다. 134페이지의 [점자 디스플레이 지원](#)을 참조하십시오.

VoiceOver를 사용하여 전화 걸기

전화를 받거나 끊기. 두 손가락으로 화면을 두 번 살짝 누르십시오.

VoiceOver를 사용하여 전화를 받으면 화면에 통화 옵션이 나타나는 대신에 기본적으로 숫자 키패드가 나타납니다.


통화 옵션 표시하기. 오른쪽 하단에 있는 키패드 가리기 버튼을 선택하고 두 번 살짝 누르십시오.

숫자 키패드 다시 표시하기. 화면 중앙 근처에 있는 키패드 버튼을 선택하고 두 번 살짝 누르십시오.

Safari에서 VoiceOver 사용하기

웹 검색하기. 검색 필드를 선택하고 검색 항목을 입력한 다음 오른쪽이나 왼쪽으로 쓸어 넘겨 추천 검색 구문 목록의 아래나 위로 이동하십시오. 그런 다음 화면을 두 번 살짝 눌러 선택한 구문을 사용하여 웹을 검색하십시오.

특정 유형의 다음 페이지 요소로 건너뛰기. 로터를 요소 유형으로 설정한 다음 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오.

웹 탐색에 대한 로터 옵션 설정하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 로터로 이동하십시오. 살짝 눌러 옵션을 선택하거나 선택 해제하십시오. 항목의 위치를 변경하려면 을 위나 아래로 드래그하십시오.

탐색하는 동안 이미지 건너뛰기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 이미지 탐색으로 이동하십시오. 모든 이미지를 건너뛰거나 설명 없이 건너뛰도록 선택할 수 있습니다.

쉽게 읽고 검색할 수 있도록 페이지 클러터 줄이기. Safari 주소 필드에서 읽기 도구 항목(모든 페이지에서 지원되는 것은 아님)을 선택하십시오.

Apple Wireless Keyboard를 iPhone과 쌍으로 연결하는 경우 키 하나로 빠른 탐색 명령을 사용하여 웹 페이지를 탐색할 수 있습니다. 132페이지의 [Apple Wireless Keyboard로 VoiceOver 사용하기](#)를 참조하십시오.

지도에서 VoiceOver 사용하기

VoiceOver를 사용하여 지역을 탐색하고 관심 지점을 찾고 길을 따라가고 확대 또는 축소하고 핀을 선택하거나 위치에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

지도 탐색하기. 화면 주변을 손가락으로 드래그하거나 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 다른 항목으로 이동하십시오.

확대 또는 축소하기. 지도를 선택하고 로터를 설정하여 확대/축소한 다음 한 손가락으로 위나 아래로 쓸어 넘기십시오.

지도 회전하기. 세 손가락으로 쓸어 넘기십시오.

보이는 관심 지점 탐색하기. 로터를 관심 지점으로 설정한 다음 한 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어 넘기십시오.

길 따라가기. 길 위를 손가락으로 누르고 '따르려면 일시 정지'가 들릴 때까지 기다린 다음 안내 소리를 듣는 동안 길을 따라 손가락을 이동하십시오. 길에서 벗어나면 음높이가 증가합니다.

핀 선택하기. 핀을 터치하거나 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 핀을 선택하십시오.

위치에 관한 정보 얻기. 핀을 선택하고 두 번 살짝 눌러 정보 깃발을 표시하십시오. 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 추가 정보 버튼을 선택한 다음 두 번 살짝 눌러 정보 페이지를 표시하십시오.

이동하는 동안 위치 힌트 듣기. 거리 이름 및 관심 지점에 접근함에 따라 위치 힌트를 들으려면 추적을 켜십시오.

VoiceOver를 사용하여 비디오 및 음성 메모 편집하기

VoiceOver 동작을 사용하여 카메라 비디오 및 음성 메모 녹음을 다듬을 수 있습니다.

비디오 다듬기. 사진에서 비디오를 보는 동안 화면을 두 번 살짝 눌러 동영상 제어기를 표시한 다음 다듬기 도구의 시작 또는 끝을 선택하십시오. 그런 다음 위로 쓸어넘겨 오른쪽으로 드래그하거나 아래로 쓸어넘겨 왼쪽으로 드래그하십시오. VoiceOver는 녹음 기록에서 현재 위치로 다듬어지는 시간을 알려줍니다. 다듬기를 완료하려면 다듬기를 선택하고 두 번 살짝 누르십시오.

음성 메모 다듬기. 음성 메모에서 해당 메모를 선택하고 편집을 살짝 누른 다음 자르기 시작을 살짝 누르십시오. 선택 부분의 시작과 끝을 선택하고 두 번 살짝 누른 상태로 드래그하여 조절하십시오. VoiceOver는 녹음 기록에서 현재 위치로 다듬어지는 시간을 알려줍니다. 재생을 살짝누르면 다듬어진 녹음을 미리 들을 수 있습니다. 원하는 대로 되었다면 다듬기를 살짝 누르십시오.

Apple Wireless Keyboard로 VoiceOver 사용하기

iPhone과 연결된 Apple Wireless Keyboard를 사용하여 VoiceOver를 제어할 수 있습니다. 25페이지의 [Apple Wireless Keyboard 사용하기](#)를 참조하십시오.

VoiceOver 키보드 명령을 사용하여 화면을 탐색하고 항목을 선택하고 화면 콘텐츠를 읽고 로터를 조절하고 기타 VoiceOver 동작을 수행할 수 있습니다. 대부분의 명령은 Control-Option 키 조합을 사용하며 아래 표에서 'VO'와 같이 약어 처리됩니다.

VoiceOver 도움말을 사용하여 여러 키 조합과 연관된 키보드 레이아웃 및 동작을 배울 수 있습니다. VoiceOver 도움말은 키 및 키보드 명령을 입력할 때 연관 동작을 수행하지 않고 해당 명령어를 말합니다.

VoiceOver 키보드 명령

VO = Control-Option

- VoiceOver 도움말 켜기: VO-K
- VoiceOver 도움말 끄기: Escape
- 다음이나 이전 항목 선택: VO-오른쪽 화살표 또는 VO-왼쪽 화살표
- 선택한 항목을 활성화하려면 두 번 살짝 누르기: VO-스페이스 바
- 홈 버튼 누르기: VO-H
- 선택한 항목 길게 터치하기: VO-Shift-M
- 상태 막대로 이동: VO-M
- 현재 위치의 항목부터 읽기: VO-A
- 위에서부터 읽기: VO-B
- 읽기 일시 정지 또는 재개: Control
- 마지막으로 말한 텍스트를 클립보드로 복사하기: VO-Shift-C
- 텍스트 검색하기: VO-F
- VoiceOver 소리 끄기 또는 다시 켜기: VO-S
- 알림 센터 열기: Fn-VO-위쪽 화살표
- 제어 센터 열기: Fn-VO-아래쪽 화살표
- 항목 선택 화면 열기: VO-I
- 선택한 항목의 꼬리표 변경하기: VO-/

- 두 손가락으로 두 번 살짝 누르기: VO-''
- 로터 조절하기: 빠른 탐색 사용(아래 참조)
- 위 또는 아래로 쓸어 넘기기: VO-위쪽 화살표 또는 VO-아래쪽 화살표
- 말하기 로터 조절하기: VO-Command-왼쪽 화살표 또는 VO-Command-오른쪽 화살표
- 말하기 로터로 지정한 설정 조절하기: VO-Command-위쪽 화살표 또는 VO-Command-아래쪽 화살표
- 화면 커튼 켜거나 끄기: VO-Shift-S
- 이전 화면으로 돌아가기: Escape

빠른 탐색

화살표 키를 사용하여 VoiceOver를 제어하려면 빠른 탐색을 켜십시오.

- 빠른 탐색 켜기 또는 끄기: 왼쪽 화살표-오른쪽 화살표
- 다음이나 이전 항목 선택: 오른쪽 화살표 또는 왼쪽 화살표
- 로터에서 지정한 다음 또는 이전 항목 선택하기: 위쪽 화살표 또는 아래쪽 화살표
- 처음 또는 마지막 항목 선택: Control-위쪽 화살표 또는 Control-아래쪽 화살표
- 선택한 항목을 활성화하려면 두 번 살짝 누르기: 위쪽 화살표-아래쪽 화살표
- 위, 아래, 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤: Option-위쪽 화살표, Option-아래쪽 화살표, Option-왼쪽 화살표 또는 Option-오른쪽 화살표
- 로터 조절하기: 위쪽 화살표-왼쪽 화살표 또는 위쪽 화살표-오른쪽 화살표

Apple Wireless Keyboard의 숫자 키를 사용하여 전화에서 전화번호를 누르거나 계산기에서 숫자를 입력할 수도 있습니다.

웹 탐색을 위해 키 하나로 빠른 탐색하기

빠른 탐색을 켜고 웹 페이지를 보면 키보드에서 해당 페이지를 빠르게 탐색하기 위해 다음 키를 사용할 수 있습니다. 키를 입력하면 표시된 유형의 다음 항목으로 이동합니다. 이전 항목으로 이동하려면 글자를 입력하는 동안 Shift 키를 누르고 계십시오.

- 머리글: H
- 링크: L
- 텍스트 필드: R
- 버튼: B
- 양식 제어: C
- 이미지: I
- 표: T
- 정적 텍스트: S
- ARIA 표지판: W
- 목록: X
- 동일한 유형의 항목: M
- 1단계 머리글: 1
- 2단계 머리글: 2
- 3단계 머리글: 3
- 4단계 머리글: 4
- 5단계 머리글: 5
- 6단계 머리글: 6

텍스트 편집하기

다음 명령을 사용하여(빠른 탐색은 끈 상태로) 텍스트로 작업할 수 있습니다. 삽입점이 이동되면 VoiceOver가 해당 텍스트를 읽습니다.

- 한 문자 앞으로 또는 뒤로 이동: 오른쪽 화살표 또는 왼쪽 화살표
- 한 단어 앞으로 또는 뒤로 이동: Option-오른쪽 화살표 또는 Option-왼쪽 화살표
- 한 줄 위 또는 아래로 이동: 위쪽 화살표 또는 아래쪽 화살표
- 줄의 시작 또는 끝으로 이동: Command-왼쪽 화살표 또는 Command-아래쪽 화살표
- 단락의 시작 또는 끝으로 이동: Option-위쪽 화살표 또는 Option-아래쪽 화살표
- 이전 또는 다음 단락으로 이동: Option-위쪽 화살표 또는 Option-아래쪽 화살표
- 텍스트 필드의 상단 또는 하단으로 이동: Command-위쪽 화살표 또는 Command-아래쪽 화살표
- 이동 시 텍스트 선택: Shift + 위의 삽입점 이동 명령 중 하나
- 모든 텍스트 선택: Command-A
- 선택한 텍스트 복사하기, 오려두기 또는 붙이기: Command-C, Command-X 또는 Command-V
- 마지막 변경사항 실행 취소 또는 실행 복귀: Command-Z 또는 Shift-Command-Z

점자 디스플레이 지원

Bluetooth 점자 모니터를 사용하여 VoiceOver 출력을 읽을 수 있으며, VoiceOver가 켜지면 입력 키와 기타 제어기를 사용하여 iPhone을 제어할 수 있습니다. 지원되는 점자 디스플레이의 목록을 보려면 www.apple.com/kr/accessibility/ios/braille-display.html을 참조하십시오.

점자 디스플레이 연결하기. 디스플레이를 켜 다음 설정 > Bluetooth로 이동하고 Bluetooth를 켜십시오. 그런 다음 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 점자로 이동한 다음 해당 모니터를 선택하십시오.

점자 설정 조절하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 점자로 이동하여 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 축약된 점자 켜기
- 자동 점자 변환 끄기
- 팔점 점자 끄기
- 상태 셀을 켜고 위치 선택하기
- 방정식에 Nemeth 코드 사용 켜기
- 화면 상에 키보드 표시하기
- 통합 영어에서 점자 변환 변경하기

VoiceOver 탐색을 위한 일반적인 점자 명령어에 대한 정보와 특정 디스플레이에 대한 정보를 보려면 support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=ko_KR를 참조하십시오.

점자 디스플레이는 음성 명령에 설정된 언어를 사용합니다. 기본적으로 설정 > 다국어 > 언어에서 iPhone에 설정된 언어입니다. VoiceOver 설정을 사용하여 VoiceOver 및 점자 디스플레이에 여러 언어를 설정할 수 있습니다.

VoiceOver 언어 설정하기. 설정 > 일반 > 다국어 > 음성 명령으로 이동하십시오.

iPhone의 언어를 변경하면 VoiceOver 및 점자 디스플레이에 대한 언어를 다시 설정해야 할 수 있습니다.

다음과 같은 시스템 상태 및 기타 정보를 제공하도록 점자 디스플레이의 가장 왼쪽 또는 가장 오른쪽 셀을 설정할 수 있습니다. 예를 들어,

- 읽지 않은 메시지를 포함하는 알림 기록
- 현재까지 읽지 않은 알림 기록 메시지
- VoiceOver 말하기가 꺼져 있음

- iPhone 배터리 전력이 낮음(충전량 20% 이하)
- iPhone이 가로 화면 방향임
- 화면 디스플레이가 꺼져 있음
- 현재 줄의 왼쪽에 추가 텍스트 포함
- 현재 줄의 오른쪽에 추가 텍스트 포함

상태 정보를 표시하기 위해 가장 왼쪽 또는 가장 오른쪽 셀 설정하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 점자 > 상태 셀로 이동한 다음 왼쪽 또는 오른쪽을 살짝 누르십시오.

상태 셀의 확장된 설명 보기. 점자 디스플레이에서 상태 셀의 라우터 버튼을 누르십시오.

Siri

Siri를 사용하면 단지 질문만으로 App 열기와 같은 동작을 사용할 수 있으며 VoiceOver는 Siri의 응답을 읽어줄 수 있습니다. 제 4장, 38페이지의 [Siri](#)를 참조하십시오.

확대/축소

많은 App에서 특정 항목을 확대 또는 축소할 수 있습니다. 예를 들어 두 번 살짝 누르거나 손가락을 벌려 Safari의 웹 페이지 열을 확장할 수 있습니다. 확대/축소 손쉬운 사용 기능 또한 사용하는 모든 App의 전체 화면을 확대하여 화면을 쉽게 볼 수 있게 해줍니다. VoiceOver를 사용하여 확대/축소와 함께 사용할 수 있습니다.

확대/축소 켜거나 끄기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 확대/축소로 이동하십시오. 또는 손쉬운 단축키를 사용하십시오. 124페이지의 [손쉬운 사용 단축키](#)를 참조하십시오.

확대 또는 축소하기. 세 손가락으로 화면을 두 번 살짝 누르십시오.

확대값 변경하기. 세 손가락으로 살짝 누르고 위 아래로 드래그하십시오. 누르고 드래그하는 동작은 두번째 누를 때 화면에서 손가락을 드래그하는 대신 손가락을 떼는 것을 제외하고는 두 번 살짝 누르기 동작과 유사합니다. 드래그를 시작하면 한 손가락으로 드래그할 수 있습니다. 세 손가락으로 두 번 살짝 눌러 축소하고 다시 확대할 때 iPhone에서 지정한 확대값으로 돌아옵니다.

화면 주위 회전하기. 확대된 동안 세 손가락으로 화면을 드래그하십시오. 드래그를 시작하면 한 손가락으로 계속할 수 있습니다. 또는 화면 모서리 근처에 한 손가락을 두고 옆으로 회전하십시오. 손가락을 모서리에 가깝도록 더욱 빠르게 이동하십시오. 새로운 화면을 열었을 때 화면의 상단 중간부터 확대됩니다.

Apple Wireless Keyboard를 사용하여 확대/축소 기능을 사용하는 동안(25페이지의 [Apple Wireless Keyboard 사용하기](#) 참조) 화면 이미지는 화면 중간에 있으면서 삽입점을 따라 이동합니다.

색상 반전

때로는 쉽게 읽을 수 있도록 iPhone 화면에서 색상을 반전할 수 있습니다. 색상 반전을 켜면 화면이 음화 사진처럼 보입니다.

화면 색상 반전하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 색상 반전으로 이동하십시오.

선택 항목 말하기

VoiceOver를 끄더라도 iPhone에서 선택한 텍스트를 크게 읽을 수 있습니다. iPhone은 텍스트를 분석하여 언어를 결정한 다음 적절한 발음을 사용하여 읽습니다.

선택 항목 말하기 켜기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 선택 항목 말하기로 이동하십시오. 또한 다음을 할 수 있습니다.

- 언어, 방언 및 음성 품질 선택하기

- 말하기 속도 조절하기
- 개별 단어를 읽음으로 강조 표시하도록 선택하기

텍스트 읽게 하기. 텍스트를 선택한 다음 말하기를 살짝 누르십시오.

자동 텍스트 말하기

자동 텍스트 말하기는 사용자가 텍스트를 입력할 때 iPhone에서 추천하는 텍스트 및 제안을 말해줍니다.

자동 텍스트 말하기 켜거나 끄기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 자동 텍스트 말하기로 이동하십시오.

자동 텍스트 말하기는 VoiceOver 및 확대/축소와도 같이 동작합니다.

텍스트 크게 표시, 볼드체 및 고대비

캘린더, 연락처, Mail, 메시지 및 메모와 같은 App에서 더 큰 텍스트로 표시하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 더 큰 텍스트로 이동하여 유동적으로 글자 크게 조절을 켜고 서체 크기를 조절할 수 있습니다.

iPhone에서 볼드체 텍스트로 표시하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용으로 이동하여 볼드체 텍스트를 켜십시오.

가능할 때 텍스트 대비 늘리기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용으로 이동하여 대비 증가를 켜십시오.

화면 상의 동작 줄이기

홈 화면 아이콘 뒤에 배경화면의 시차와 같은 일부 화면 요소의 움직임을 중단할 수 있습니다.

동작 줄이기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용으로 이동하여 동작 줄이기를 켜십시오.

킵/끔 스위치 레이블

설정이 켜져 있는지 꺼져 있는지 쉽게 보려면 iPhone에서 킵/끔 스위치에 대한 추가 레이블을 표시할 수 있습니다.

스위치 설정 레이블 추가하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용으로 이동하여 킵/끔 레이블을 켜십시오.

보청기

Made for iPhone 보청기


Made for iPhone 보청기(iPhone 4s 이상에서 사용 가능)가 있는 경우 사용자의 듣기 요구에 맞춰 iPhone에서 설정을 조절할 수 있습니다.

보청기 설정 및 보기 상태 조절하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 보청기로 이동하거나 손쉬운 사용 단축키를 설정하여 보청기 제어를 엽니다. 124페이지의 [손쉬운 사용 단축키](#)를 참조하십시오.

잠금 화면에서 단축키에 접근하려면 설정 > 손쉬운 사용 > 보청기 > 잠금 화면에서 제어에서 켜십시오. 다음 설정을 사용할 수 있습니다.

- 보청기의 배터리 상태를 확인합니다.
- 마이크 주변 음량 및 이퀄라이제이션을 조절합니다.
- 스트림 오디오를 들을 보청기(왼쪽, 오른쪽 또는 양쪽)를 선택합니다.
- 실시간 듣기를 제어합니다.

iPhone을 원격 마이크로 사용하기. 실시간 듣기로 iPhone에 있는 마이크에서 보청기로 사운드를 스트림할 수 있습니다. 이것은 iPhone을 음원 근처에 위치시켜 일부 상황에서 더 좋은 음질로 들을 수 있도록 도와줍니다. 홈 버튼을 삼중 클릭하고 보청기를 선택한 다음 실시간 듣기 시작을 살짝 누르십시오.

오디오를 보청기로 스트림하기. AirPlay 메뉴 에서 보청기를 선택하여 전화, Siri, 음악, 비디오 등에서 오디오를 스트림합니다.

보청기 모드

iPhone은 활성화할 때 일부 보청기 모델과의 간섭이 감소되는 보청기 모드가 있습니다. 보청기 모드는 GSM 1900MHz 주파수의 셀룰러 라디오 전송 속도를 감소시키고 2G 셀룰러 서비스 범위가 축소될 수 있습니다.

보청기 모드 활성화하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 보청기로 이동하십시오.

보청기 호환성

FCC는 디지털 무선 휴대 전화에 대한 보청기 호환성(HAC) 규정을 채택하고 있습니다. 이러한 규정은 ANSI(American National Standard Institute) C63.19-2007 보청기 호환성 표준 하에 테스트되고 평가된 특정 휴대 전화를 요합니다.

보청기 호환에 대한 ANSI 표준에는 두 가지 유형의 등급이 있습니다.

- 'M' 등급은 감소 라디오 주파수 간섭에 대한 등급으로 보청기 모드를 실행하지 않고 보청기 기구를 사용하여 음향 결합을 활성화합니다.
- 'T' 등급은 유도 결합에 대한 등급으로 보청기 모드에서 보청기를 사용합니다.


이 등급들은 1~4단계로 나뉘어져 있으며 4단계가 가장 최적화된 범위입니다. 음향 결합에 대해 M3 또는 M4, 유도 결합에 대해 T3 또는 T4로 평가되는 경우 휴대 전화는 FCC 규정 하에 호환 가능한 보청기로 고려됩니다.

iPhone 보청기 호환성 등급에 관한 정보를 보려면 support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=ko_KR 사이트를 참조하십시오.


보청기 호환성 등급이 특정 보청기와 특정 휴대폰의 동작 여부를 보증하는 것은 아닙니다. 일부 보청기는 특정 등급에 미치지 못하는 휴대 전화와 제대로 동작할 수도 있습니다. 보청기와 휴대 전화 간의 정보 처리 상호 운용을 확인하려면 구입하기 전에 사용해보십시오.

이 전화는 사용하는 무선 기술의 일부에 대해 보청기와 함께 사용되도록 테스트되고 평가되었습니다. 하지만 이 전화에서 사용되는 일부 새로운 무선 기술이 보청기와 함께 사용되도록 아직 테스트되지 않았을 수도 있습니다. 보청기 또는 인공와우를 사용하여 이 전화의 다른 기능을 완전히 그리고 다른 지역에서도 사용해보고 방해하는 소음이 들리는지 결정하십시오. 보청기 호환에 대한 정보는 서비스 제공업체 또는 Apple과 상담하십시오. 반품 또는 교환 정책에 대한 질문이 있는 경우 서비스 제공업체 또는 전화 판매점과 상담하십시오.

자막 및 청각 장애인용 자막

비디오 App에는 트랙 교체 버튼 이 포함되어 있어서 감상 중인 비디오에서 제공하는 자막 및 청각 장애인용 자막을 살짝 눌러 선택할 수 있습니다. 표준 자막 및 캡션이 주로 나열되지만, 청각 장애인과 듣는 데 어려움이 있는(SDH) 사람들을 위한 자막과 같이 특수 장애인용 자막을 선호하는 경우 iPhone을 설정하여 사용할 수 있을 때 대신 나열할 수 있습니다.

사용할 수 있는 자막 및 청각 장애인용 자막 목록에서 듣는 데 어려움이 있는 사람들을 위한 장애인용 자막 및 청각 장애인용 자막 사용하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 자막 및 청각 장애인용 자막 > 청각 장애인용 자막 + SDH를 켜십시오. 이렇게 하면 비디오 App에서 자막과 청각 장애인용 자막도 켜집니다.

사용할 수 있는 자막 및 청각 장애인용 자막에서 선택하기. 비디오에서 비디오를 감상하는 동안 을 살짝 누르십시오.

자막 및 청각 장애인용 자막 사용자화하기. 설정 > 이동 > 손쉬운 사용 > 자막 및 청각 장애인용 자막으로 이동하여 기존 자막 스타일을 선택하거나 다음과 같은 사용자의 선택에 따라 새로운 스타일을 생성할 수 있습니다.

- 서체, 크기 및 색상
- 배경 색상 및 불투명도

- 텍스트 볼투명도, 가장자리 스타일 및 하이라이트

모든 비디오에 청각 장애인용 자막이 포함되어 있는 것은 아닙니다.

알림 시 LED 깜빡임

걸려오는 전화와 알람을 알려주는 사운드를 들을 수 없는 경우 iPhone에서 LED(iPhone의 뒷면에 있는 카메라 렌즈 옆)를 깜박이게 할 수 있습니다. 이 방법은 iPhone이 잠겨 있거나 잠자기 상태에 있는 경우에만 동작합니다.

알림 시 LED 깜빡임 켜기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 알림 시 LED 깜빡임으로 이동하십시오.

모노 오디오 및 밸런스

모노 오디오는 왼쪽 및 오른쪽 스테레오 채널을 양쪽 채널을 통해 재생되는 모노 신호로 결합합니다. 오른쪽 또는 왼쪽 채널에서 더 나은 음량을 얻기 위해 모노 신호의 밸런스를 조절할 수 있습니다.

모노 오디오를 켜거나 끄고 밸런스 조절하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 모노 오디오로 이동하십시오.

전화 오디오 돌리기

걸려오는 전화음이 iPhone 수신기 대신 헤드셋이나 스피커폰으로 자동으로 돌릴 수 있습니다.

걸려오는 전화에 대한 오디오 다시 돌리기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 착신 통화로 이동하고 통화를 들으려는 방법을 선택하십시오.

보청기로 돌릴 수 있는 전화에서 오디오를 받을 수 있습니다. 136페이지의 [보청기](#)를 참조하십시오.

지정 가능한 벨소리 및 진동

들 수 있는 발신자 ID의 경우 특정 벨소리를 연락처 목록에 있는 사람에게 지정할 수 있습니다. 특정 App에서의 알림에 대해, 특별한 연락처에서 걸려오는 전화 통화 또는 FaceTime 통화 또는 메시지에 대해, 새로운 음성 사서함, 새로운 메일, 보낸 메일, 트윗, Facebook 게시물, 및 미리 알림을 포함한 다양한 이벤트를 알려주기 위해 진동 패턴을 지정할 수도 있습니다. 기존 패턴에서 선택하거나 새로운 패턴을 생성하십시오. 29페이지의 [사운드 및 무음](#)을 참조하십시오.

iPhone의 iTunes Store에서 벨소리를 구입할 수 있습니다. 제 22장, 98페이지의 [iTunes Store](#)를 참조하십시오.

전화 소음 차단

iPhone이 주변 소음 차단을 사용하여 백그라운드 소음을 줄입니다.

소음 차단을 켜거나 끄기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 전화 소음 차단으로 이동하십시오.

사용법 유도

사용법 유도는 iPhone 사용자가 작업에 계속 집중하도록 도움을 줍니다. 사용법 유도는 iPhone을 하나의 App 전용으로 하여 App 기능을 제어할 수 있도록 해줍니다. 사용법 유도를 사용하는 경우:

- 특정 App에서 일시적으로 iPhone을 제한할 때
- 작업과 관련없는 화면의 영역 또는 돌발적인 동작으로 부주의를 일으키는 영역을 비활성화할 때
- iPhone 잠자기/깨우기 또는 음량 버튼을 비활성화할 때

사용법 유도 켜기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 사용법 유도로 이동하여 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 사용법 유도 켜거나 끄기
- 사용법 유도의 사용을 제어하는 암호를 설정하여 누군가가 세션에 남아있는 것을 차단
- 세션 동안 다른 손쉬운 사용 단축키를 사용할지에 대한 여부 설정하기

사용법 유도 세션 시작하기. 실행하려는 App을 연 다음 홈 버튼을 삼중 클릭하십시오. 세션에 대한 설정을 조절한 다음 시작을 클릭하십시오.

- **App 제어기 및 App 화면 영역 비활성화:** 비활성화하려는 화면의 일부를 동그라미 표시하십시오. 핸들을 사용하여 해당 영역을 조절하십시오.
- **잠자기/깨우기 또는 음량 버튼 활성화:** 옵션을 살짝 누르고 해당 버튼을 켜십시오.
- **모든 화면 터치 무시:** 터치를 끄십시오.
- **iPhone을 세로 화면 방향에서 가로 화면 방향으로 전환하거나 다른 동작에 반응하지 않도록 하기:** 동작을 끄십시오.

사용법 유도 세션 종료하기. 홈 버튼을 삼중 클릭하고 사용법 유도 암호를 입력하고 종료하십시오.

스위치 제어

스위치 제어를 사용하면 단일 스위치 또는 여러 개의 스위치로 iPhone을 제어할 수 있습니다. 여러 방법 중 하나를 사용하여 선택, 탭, 드래그, 입력 및 프리핸드와 같은 동작을 수행하십시오. 기본 기술로 스위치를 사용하여 화면에서 위치 또는 항목을 선택한 다음 같은(또는 다른) 스위치를 사용하여 해당 항목 또는 위치에 대해 수행할 수 있는 동작을 선택할 수 있습니다. 세 가지 기본 방법은 다음과 같습니다.

- **항목 스캔(기본),** 다른 항목을 선택할 때까지 화면에 다른 항목을 하이라이트합니다.
- **포인트 스캔,** 십자형 스캔을 사용하여 화면 위치를 선택할 수 있습니다.
- **수동 선택,** 요청 시 항목에서 항목으로 이동할 수 있습니다(여러 개의 스위치 필요).

어떤 방법을 사용하든 개별 항목(그룹 아님)을 선택하면 메뉴가 나타나서 선택된 항목에 대한 동작 방법(예: 살짝 누르기, 드래그하기 또는 오므리거나 펴기)을 선택할 수 있습니다.

여러 개의 스위치를 사용하는 경우 각 스위치를 설정하여 특정 동작을 수행하고 항목 선택 방법을 사용자화할 수 있습니다. 예를 들어, 화면 항목을 자동으로 스캔하는 대신 스위치를 설정하여 요청 시 항목을 다음 또는 이전으로 이동할 수 있습니다.

특정 스타일 및 필요에 맞춰 다양한 방법으로 스위치 동작을 조절할 수 있습니다.

스위치 추가 및 스위치 제어 켜기

다음 중 하나를 스위치로 사용할 수 있습니다.

- **보조용 외부 스위치.** 여러 인기있는 USB 또는 Bluetooth 스위치에서 선택하십시오.
- **iPhone 화면.** 스위치를 트리거하려면 화면 위를 살짝 누르십시오.
- **iPhone FaceTime 카메라.** 스위치를 트리거하려면 머리를 움직이십시오. 카메라를 두 개의 스위치로 사용할 수 있습니다. 하나는 머리를 왼쪽으로 움직일 때, 다른 하나는 머리를 오른쪽으로 움직일 때 사용할 수 있습니다.

스위치를 추가하고 해당 동작 선택하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 스위치 제어 > 스위치로 이동하십시오.

스위치 제어 켜기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 스위치 제어로 이동하십시오.

스위치 제어 끄기. 스캔 방법 하나를 사용하여 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 스위치 제어를 선택하십시오.

종료하기! 스위치 제어를 종료하려면 홈 버튼을 삼중 클릭하십시오.

기본 기술

항목으로 스캔 중인지 또는 포인트로 스캔 중인지에 따라 기술을 동작할 수 있습니다.

항목 선택하기. 항목이 하이라이트되어 있는 동안 설정한 스위치를 항목 선택 스위치로 트리거하십시오. 하나의 스위치를 사용 중인 경우 기본으로 항목 선택 스위치가 됩니다.

사용할 수 있는 동작 표시하기. 항목 선택 스위치를 사용하여 항목을 선택하십시오. 사용할 수 있는 동작이 나타나는 제어 메뉴에 표시됩니다.

항목 살짝 누르기. 선택 방법을 사용하여 항목을 선택할 때 나타나는 제어 메뉴에서 탭을 선택하십시오. 또는 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 스위치 제어 > 자동 탭을 켜 다음 항목을 선택하기만 하고 자동 탭 간격(조정하지 않은 경우 0.75초)에 대해 아무 것도 하지 마십시오. 또는 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 스위치 제어 > 스위치에서 살짝 누르기 동작을 수행하도록 특별히 스위치를 설정하십시오.

다른 동작 수행하기. 항목을 선택할 때 나타나는 제어 메뉴에서 동작을 선택하십시오. 자동 탭이 켜져 있는 경우 자동 탭 간격 내에 스위치를 트리거한 다음 동작을 선택하십시오. 사용할 수 있는 동작이 한 페이지 이상인 경우 메뉴 하단에 있는 점을 살짝 눌러 다른 페이지로 이동할 수 있습니다.

제어 메뉴 해제하기. 메뉴에서 모든 아이콘이 희미하게 보이는 중에 살짝 누르십시오.

화면을 스크롤하여 추가 항목 보기. 화면에서 한 항목을 선택한 다음 제어 메뉴에서 스크롤을 선택하십시오.

하드웨어 동작 수행하기. 한 항목을 선택한 다음 나타나는 메뉴에서 장비를 선택하십시오. 메뉴를 사용하여 다음 동작과 비슷하게 만들 수 있습니다.

- 홈 버튼 클릭하기
- 홈 버튼을 이중 클릭하여 멀티태스킹하기
- 알림 센터 또는 제어 센터 열기
- 잠자기/깨우기 버튼을 눌러서 iPhone을 잠그기
- iPhone 회전하기
- 소리 끄 스위치 넘기기
- 음량 버튼 누르기
- 홈 버튼을 누른 채로 Siri 열기
- 홈 버튼 삼중 클릭하기
- iPhone 흔들기
- 홈 및 잠자기/깨우기 버튼을 동시에 눌러서 스크린샷 찍기

항목 스캔하기

항목 스캔은 항목 선택 스위치가 트리거될 때까지 화면의 각 항목이나 항목 그룹을 교대로 하이라이트하여 하이라이트된 항목을 선택합니다. 그룹을 선택하면 그룹에 있는 항목들이 계속 하이라이트됩니다. 스캔이 중단되고 고유한 항목을 선택할 때 동작 메뉴가 나타납니다. 스위치 제어를 처음에 켜면 항목 스캔이 기본으로 설정되어 있습니다.

항목 선택하거나 그룹 선택하기. 하이라이트된 항목을 보(거나 들으)십시오. 제어하려는 항목(또는 항목을 포함하는 그룹)이 하이라이트되면 항목 선택 스위치를 트리거하십시오. 제어하려는 개별 항목을 선택할 때까지 항목이 계층별로 아래로 동작합니다.

그룹 취소하기. 그룹 또는 항목 주변에 대시로 이루어진 하이라이트가 나타나면 스위치를 트리거하십시오.

선택한 항목 살짝 누르기. 항목을 선택할 때 나타나는 메뉴에서 탭을 선택하십시오. 또는 자동 탭이 활성화되어 있는 경우 0.75초 동안 아무 것도 하지 마십시오.

다른 동작 수행하기. 한 항목을 선택한 다음 나타나는 메뉴에서 동작을 선택하십시오. 자동 탭이 켜져 있는 경우 사용 가능한 동작에 대한 메뉴를 표시하기 위해 0.75초 내에 선택한 항목을 다시 선택하고 스위치를 작동하십시오.

포인트 스캔하기

포인트 스캔을 사용하면 십자형 스캔으로 지정하여 화면의 항목을 선택할 수 있습니다.

포인트 스캔 켜기. 항목 스캔을 사용하여 메뉴에서 설정을 선택한 다음 항목 모드를 선택하여 포인트 모드로 토글하십시오. 메뉴를 닫을 때 세로 십자형 표시가 나타납니다.

항목 스캔으로 돌아가기. 제어 메뉴에서 설정을 선택한 다음 포인트 모드를 선택하여 항목 모드로 토글하십시오.

설정 및 조절

기본 설정 조절하기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > 스위치 제어로 이동하여 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

- 스위치 추가하기
- 자동 스캔 끄기('다음 항목으로 이동' 스위치를 추가한 경우)
- 스캔 간격 조절하기
- 그룹 내의 첫 번째 항목에서 일시 정지하도록 스캔 설정하기
- 스위치 제어를 가리기 전에 화면 스캔 주기 선택하기
- 자동 탭을 켜거나 끄고 두 번째 스위치 동작을 수행하기 위한 간격을 설정하여 제어 메뉴 보기
- 스위치를 누를 때 이동 동작 반복 여부 및 반복하기 전에 대기 시간 설정하기
- 스위치 동작으로 인식되기 전에 스위치를 눌러야 하는지 여부와 얼마나 오래 눌러야 하는지 설정하기
- 스위치 제어가 실수로 반복해서 누른 스위치 트리거 무시하기
- 포인트 스캔 속도 조절하기
- 사운드 효과 또는 말하기 켜기
- 메뉴에서 볼 항목 선택하기
- 선택 커서를 크게 또는 다른 색상으로 만들기
- 항목 스캔 중에 항목을 그룹으로 지정해야 하는지 설정하기
- 제어 메뉴의 동작 부분에서 선택할 수 있는 사용자 지정 동작 저장하기.

스위치 제어 미세 조정하기. 제어 메뉴에서 다음 설정을 선택할 수 있습니다.

- 스캔 속도 조절
- 제어 메뉴의 위치 변경
- 항목 스캔 모드 및 포인트 스캔 모드 사이에 전환
- 포인트 스캔 모드의 십자형 또는 격자 표시 여부 선택
- 스캔 방향 바꾸기
- 사운드 및 말하기 주변음 켜기 또는 끄기
- 그룹을 해제하여 한 번에 항목 스캔하기

AssistiveTouch

AssistiveTouch는 화면을 터치하거나 버튼을 누르기 어려운 경우에 iPhone을 사용하는 것을 도와줍니다. AssistiveTouch가 있는 보조용 액세스리(조이스틱과 같은)를 사용하여 iPhone을 제어할 수 있습니다. 또한 AssistiveTouch를 사용하여 액세스리 없이도 어려웠던 동작을 수행할 수 있습니다.

AssistiveTouch 켜기. 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > AssistiveTouch로 이동하거나 손쉬운 사용 단축키를 사용하십시오. 124페이지의 [손쉬운 사용 단축키](#)를 참조하십시오.

추적 속도 조절하기(액세서리가 연결되어 있는 경우). 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > AssistiveTouch > 터치 속도로 이동하십시오.

AssistiveTouch를 보거나 가리기(액세서리가 연결되어 있는 경우). 액세스리에서 보조 버튼을 클릭하십시오.

메뉴 버튼 이동하기. 화면에서 아무 가장자리로 드래그하십시오.

메뉴 버튼 가리기(액세서리가 연결되어 있는 경우). 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > AssistiveTouch > 항상 메뉴 보기로 이동하십시오.

2, 3, 4 또는 5개의 손가락을 사용하여 쓸어 넘기거나 드래그하기. 메뉴 버튼을 살짝 누르고 장비 > 기타 > 동작을 누른 다음 동작에 필요한 숫자만큼 누르십시오. 대응하는 원이 화면에 나타나면 동작에 필요한 방향으로 쓸어 넘기거나 드래그하십시오. 완료하면 메뉴 버튼을 살짝 누르십시오.

확대/축소 동작 수행하기. 메뉴 버튼을 살짝 누르고 즐겨찾기를 누른 다음 확대/축소를 누르십시오. 확대/축소 원이 나타나면 화면 아무데나 터치하여 확대/축소 원을 이동한 다음 확대/축소 원을 안팎으로 드래그하여 확대/축소 동작을 수행하십시오. 완료하면 메뉴 버튼을 살짝 누르십시오.

자신만의 동작 생성하기. 즐겨찾기 동작을 제어 메뉴에 추가할 수 있습니다(예: 길게 살짝 누르기 또는 두 손가락으로 회전). 메뉴 버튼을 살짝 누르고 즐겨찾기를 누른 다음 빈 동작 위치 지정자를 누르십시오. 또는 설정 > 일반 > 손쉬운 사용 > AssistiveTouch > 새로운 동작 생성으로 이동하십시오.

예 1: 회전 동작을 생성하려면 설정 > 손쉬운 사용 > AssistiveTouch > 새로운 동작 생성으로 이동하십시오. 동작을 생성하기 위하여 터치할 수 있는 동작 기록 화면에서, iPhone 화면에서 두 손가락을 점 주위로 회전하십시오. 제대로 되지 않은 경우 취소를 누르고 다시 시도하십시오. 제대로 된 경우 저장을 살짝 누르고 동작 이름('90도 회전'과 같은)을 입력하십시오. 그런 다음 지도에서 보기를 회전하십시오. 예를 들어 지도를 열고 AssistiveTouch 메뉴 버튼을 누르고 즐겨찾기에서 90도 회전을 선택하십시오. 손가락 시작 위치를 나타내는 파란색 원이 나타나면 지도를 회전하려는 지점 주위를 드래그한 다음 떼십시오. 다른 각도로 회전하기 위한 여러 가지 동작을 생성하려고 할 수 있습니다.

예 2: 홈 화면에서 아이콘 재정렬을 시작하기 위해 사용할 수 있는 길게 터치하는 동작을 생성해봅시다. 이 경우에는 동작 기록 화면에서 진행 막대가 중간 지점에 도달할 때까지 한 지점을 손가락으로 길게 누른 다음 손가락을 떼십시오. 기록되는 동안 손가락을 이동하지 않도록 주의하십시오. 그렇지 않으면 이 동작은 드래그로 기록됩니다. 저장을 살짝 누르고 동작 이름을 입력하십시오. 동작을 사용하려면 AssistiveTouch 메뉴 버튼을 살짝 누르고 즐겨찾기에서 동작을 선택하십시오. 터치를 나타내는 파란색 원이 나타나면 홈 화면 아이콘 위로 드래그한 다음 떼십시오.

화면을 잠그거나 회전하고 iPhone의 음량을 조절하고 iPhone 흔들기. 메뉴 버튼을 누른 다음 장비를 살짝 누르십시오.


홈 버튼 누르기. 메뉴 버튼을 누른 다음 홈을 살짝 누르십시오.

동작을 수행하지 않고 메뉴 종료하기. 메뉴 바깥 아무데나 살짝 누르십시오.

TTY 지원

iPhone TTY 어댑터 케이블(대부분 지역에서 별도 판매)을 사용하여 iPhone과 TTY 기계를 연결할 수 있습니다. store.apple.com/kr(일부 지역에서만 지원됨) 사이트로 이동하거나 가까운 지역의 Apple 소매점에 문의하십시오.

iPhone을 TTY 기계에 연결하기. 설정 > 전화로 이동하고 TTY를 켜 다음 iPhone TTY 어댑터를 사용하여 iPhone과 TTY 기계를 연결하십시오.

iPhone에서 TTY가 활성화되면 화면 상단에 있는 상태 막대에 TTY 아이콘 이 나타납니다. 특정 TTY 기계 사용에 관한 추가 정보를 보려면 기계와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

Visual Voicemail

Visual Voicemail의 재생 및 일시 정지 제어를 사용하여 메시지의 재생을 제어할 수 있습니다. 이동 막대의 재생헤드를 드래그하여 이해하기 어려운 메시지 일부를 반복할 수 있습니다. 44페이지의 [Visual Voicemail](#)을 참조하십시오.

와이드스크린 키보드

Mail, Safari, 메시지, 메모 및 연락처를 포함한 여러 App을 사용하여 입력할 때 iPhone을 회전하면 큰 키보드를 사용할 수 있습니다.

큰 전화 키패드

연락처와 즐겨찾기 목록에서 항목을 살짝 누르기만 하면 전화를 걸 수 있습니다. 전화를 걸 때 iPhone의 큰 숫자 키패드를 이용하면 편리합니다. 41페이지의 [전화 걸기](#)를 참조하십시오.

음성 명령

음성 명령은 명령어를 음성으로 말하여 전화를 걸거나 음악 재생을 제어할 수 있습니다. 41페이지의 [전화 걸기](#) 및 61페이지의 [Siri 및 음성 명령](#)을 참조하십시오.

OS X의 손쉬운 사용



iTunes를 사용하여 iPhone과 동기화할 때 OS X의 손쉬운 사용 기능을 활용하십시오. Finder에서 도움말 > 도움말 센터를 선택한 다음 '손쉬운 사용'이라고 검색하십시오.

iPhone 및 OS X의 손쉬운 사용 기능에 대한 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/accessibility 사이트를 참조하십시오.



다국어 키보드 사용하기



다국어 키보드를 사용하면 아시아권 언어 및 오른쪽에서 왼쪽으로 쓰는 언어를 포함하여 다양한 언어로 텍스트를 입력할 수 있습니다. 지원되는 키보드 목록은 www.apple.com/kr/iphone/specs.html 사이트를 참조하십시오.

키보드 관리하기. 설정 > 일반 > 다국어 > 키보드로 이동하십시오.

- **키보드 추가하기:** 새로운 키보드 추가를 살짝 누른 다음 목록에서 키보드를 선택하십시오. 더 많은 키보드를 추가하려면 반복하십시오.
- **키보드 제거하기:** 편집을 살짝 누르고 제거하려는 키보드 옆에 있는  을 살짝 누른 다음 삭제를 누르십시오.
- **키보드 목록 편집하기:** 편집을 살짝 누르고 키보드 옆의  을 드래그하여 목록의 새로운 위치로 이동하십시오.

다른 언어로 텍스트를 입력하려면 키보드를 전환하십시오.

입력하면서 키보드 전환하기. 지구본 키  를 길게 눌러 사용 가능한 모든 키보드를 표시합니다. 키보드를 선택하려면 손가락을 슬라이드하여 키보드의 이름 위로 옮긴 후 떼십시오. 하나 이상의 키보드를 활성화한 경우에만 지구본 키  가 나타납니다.

 을 살짝 누르기만 해도 됩니다.  을 살짝 누르면 새로 활성화된 키보드의 이름이 잠깐 나타납니다. 활성화된 다른 키보드로 접근하려면 계속해서 누르십시오.

많은 키보드가 키보드에 보이지 않는 문자, 숫자 및 기호를 제공합니다.

악센트 부호가 있는 문자 또는 다른 문자 입력하기. 관련 문자, 숫자 또는 기호를 터치하고 누른 상태에서 슬라이드하여 변형을 선택하십시오. 예를 들어,

- **태국어 키보드의 경우,** 관련 아라비아 숫자를 길게 눌러 태국 숫자를 선택하십시오.
- **중국어, 일본어 또는 아랍어 키보드의 경우:** 제안된 문자 또는 후보 문자가 키보드 상단에 나타납니다. 후보를 살짝 눌러 입력하거나 왼쪽으로 쓸어 넘겨 더 많은 후보를 보십시오.

확장된 제안 후보 목록 사용하기. 오른쪽에 있는 위쪽 화살표를 살짝 눌러 전체 후보 목록을 봅니다.

- **목록 스크롤하기:** 위 또는 아래로 쓸어 넘길 수 있습니다.
- **짧은 목록으로 돌아가기:** 아래쪽 화살표를 살짝 누르십시오.

특정 중국어 또는 일본어 키보드를 사용할 때 단어에 대한 단축키를 생성하고 뜻을 입력할 수 있습니다. 단축키가 개인 사전에 추가됩니다. 지원되는 키보드를 사용하는 동안 단축키를 입력할 때 쌍을 이룬 단어 또는 입력 내용이 해당 단축키로 대체됩니다.

단축키 켜거나 끄기. 설정 > 일반 > 키보드 > 단축키로 이동하십시오. 단축키는 다음 언어를 지원합니다.

- **중국어 간체:** 병음
- **중국어 번체:** 병음 및 주음
- **일본어:** Romaji 및 50음도

특수 입력 방법


키보드를 사용하여 다양한 방법으로 일부 언어를 입력할 수 있습니다. 단적인 예로는 중국어 창힐입력 및 자형입력, 일본어 Kana 및 얼굴 이모티콘이 있습니다. 손가락 또는 스타일러스로 화면에 직접 중국어 글자를 쓸 수도 있습니다.

창힐입력 부수 키에서 중국어 문자 생성하기. 입력하면 추천 문자가 나타납니다. 해당 문자를 선택하려면 문자를 살짝 누르거나, 추가 옵션을 보려면 최대 5개의 부수를 계속 입력하십시오.

중국어 자형입력(획) 문자 생성하기. 키패드를 사용하여 알맞은 쓰기 순서(가로, 세로, 왼쪽 하강, 오른쪽 하강 및 꼬리)로 최대 5개의 부수를 사용하여 중국어 문자를 생성하십시오. 예를 들어 중국어 문자 中(동그라미)은 세로 획 |으로 시작해야 합니다.

- 입력하는 대로 추천 중국어 문자가 나타납니다(가장 일반적으로 사용되는 문자가 처음에 나타남). 선택하려면 문자를 살짝 누르십시오.
- 올바른 획 순서를 모를 경우 별표(*)를 입력하십시오. 더 많은 문자 옵션을 보려면 다른 획을 입력하거나 문자 목록을 스크롤하십시오.
- 일치 키(匹配)를 살짝 눌러 입력한 문자와 정확하게 일치하는 문자만 볼 수 있습니다.

중국어 문자를 손으로 쓰기. 간체 또는 번체 중국어 필기 입력이 켜지면 손가락으로 화면 위에 직접 중국어 문자를 쓸 수 있습니다. 문자 획을 입력하는 동안 iPhone이 이들을 인식하여 목록에 일치하는 문자들을 표시합니다(가장 일치하는 항목이 맨 위에 배치). 특정 문자를 선택하면 후속 문자들이 추가 선택사항으로 목록에 나타납니다.



鯨(홍콩 국제 공항의 이름 일부)와 같은 일부 복잡한 문자는 두 개 이상의 문자를 차례대로 써서 입력할 수 있습니다. 문자를 눌러 입력한 문자를 대체할 수 있습니다. 로마 문자도 인식됩니다.

일본어 Kana 입력하기. Kana 키패드를 사용하여 음절을 선택하십시오. 추가 음절 옵션을 보려면 목록을 왼쪽으로 드래그하거나 화살표 키를 살짝 누르십시오.

일본어 Romaji 입력하기. Romaji 키보드를 사용하여 음절을 입력하십시오. 다른 선택 사항이 키보드의 상단에 따라 나타나며 하나를 살짝 눌러 입력할 수 있습니다. 추가 음절 옵션을 보려면 화살표 키를 누른 다음 윈도우에서 다른 음절이나 단어를 선택하십시오.

얼굴 표정 또는 이모티콘 입력하기. 일본어 Kana 키보드를 사용하는 경우 ^^ 키를 살짝 누르십시오. 또는 다음을 할 수 있습니다.

- **일본어 Romaji 키보드(QWERTY-일본어 레이아웃) 사용하기:** 123를 살짝 누른 다음 ^^ 키를 살짝 누르십시오.
- **중국어(간체 또는 번체) 병음 또는 주음(번체) 키보드 사용하기:** #+=를 살짝 누른 다음 ^^ 키를 살짝 누르십시오.

비즈니스를 위한 iPhone



기업 네트워크, 디렉토리, 사용자 지정 App 및 Microsoft Exchange에 대한 보안 접근 지원으로 iPhone을 업무용으로 사용할 수 있습니다. 업무용으로 iPhone을 사용하는 방법에 관한 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/iphone/business 사이트로 이동하십시오.

Mail, 연락처 및 캘린더

회사 계정으로 iPhone을 사용하려면 조직에서 요구하는 설정을 알아야 합니다. 회사에서 iPhone을 받은 경우 필요한 설정 및 App이 이미 설치되어 있을 수 있습니다. 사용자 자신의 iPhone인 경우 시스템 관리자가 사용자에게 직접 정보를 입력할 수 있도록 설정 정보를 제공하거나, 필요한 설정 및 App을 설치할 수 있는 *모바일 장비 관리* 서버에 연결하도록 도와줄 수도 있습니다.

조직 설정 및 계정은 일반적으로 구성 프로파일에 있습니다. 이메일로 받거나 웹 페이지에서 다운로드한 구성 프로파일을 설치하라고 요청받을 수 있습니다. 파일을 열 때 iPhone이 프로파일을 설치하고 포함하고 있는 정보를 표시하기 위해 권한을 요청합니다.

대부분의 경우 사용자의 계정을 설정하는 구성 프로파일을 설치할 때 일부 iPhone 설정은 변경할 수 없습니다. 예를 들어, 회사가 자동 잠금을 켜는 경우 사용자가 접근 계정에서 정보를 보호하기 위해 암호를 설정해야 합니다.

설정 > 일반 > 프로파일에서 사용자의 프로파일을 볼 수 있습니다. 프로파일을 삭제하면 조직이 제공한 사용자 설정 App 또는 다운로드한 App을 포함하여 프로파일과 관련된 모든 설정 및 계정도 삭제됩니다. 프로파일을 삭제하는 데 암호가 필요한 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오.

네트워크 접근

VPN(Virtual Private Network)은 회사 네트워크와 같이 인터넷을 통해 사설 리소스에 보안 연결을 제공합니다. iPhone을 특정 네트워크에 연결할 수 있도록 구성하기 위해 App Store에서 VPN App을 설치해야 할 수도 있습니다. 필요한 App 및 설정에 대한 정보는 시스템 관리자에게 문의하십시오.

App

내장 App 및 App Store에서 받은 App 이외에도 회사가 사용자에게 다른 특정 App을 요청할 수도 있습니다. 회사가 App Store에서 미리 지불한 *사용권 코드*를 제공할 수도 있습니다. 사용권 코드를 사용하여 App을 다운로드하면 회사가 사용권 코드를 구입했다라도 사용자가 해당 App을 소유합니다.

조직은 App Store App 사용권을 구입할 수도 있습니다. 사용권은 사용자에게 일정 기간 동안 할당하지만 조직이 보유하고 있습니다. 해당 App에 접근하기 위해 회사의 프로그램에 참가하도록 요청받습니다. iTunes 계정으로 등록한 후에 해당 App이 사용자에게 할당되면 설치하게 됩니다. App Store의 구입 항목 목록에서 해당 App을 찾을 수도 있습니다. 회사가 다른 사람에게 할당하면 이런 방법으로 받은 App이 삭제됩니다.

조직은 App Store에 없는 사용자 설정 App을 개발하려고 할 수도 있습니다. 해당 App을 웹 페이지에서 설치하거나 회사가 모바일 장비 관리를 사용하는 경우 무선으로 설치하도록 요청하는 알림을 받게 됩니다. 해당 App은 회사 소유이고, 사용자가 구성 프로파일을 삭제하거나 모바일 장비 관리 서버에서 iPhone을 분리하는 경우 제거되거나 작업을 중단할 수 있습니다.

중요한 안전 정보



경고: 이러한 안전 지침을 따르지 않으면 화재, 감전 또는 기타 부상이나 iPhone 또는 기타 자산에 손상을 입힐 수 있습니다. iPhone을 사용하기 전에 다음 안전 정보를 모두 읽어 보십시오.

취급하기 iPhone을 조심해서 취급하십시오. iPhone은 금속, 유리 및 플라스틱으로 만들어졌으며 내부에는 민감한 전자 부품이 포함되어 있습니다. 떨어뜨리거나 소각하거나 구멍을 내거나 닦은 경우 또는 액체에 닿은 경우 iPhone에 손상을 입힐 수 있습니다. 상해의 위험이 있으므로 화면이 깨지는 등 손상된 iPhone은 사용하지 마십시오. iPhone의 표면을 긁히지 않도록 보호하려면 케이스나 커버를 사용하십시오.

수리하기 iPhone을 열어 보거나 직접 수리하지 마십시오. iPhone을 분해하면 iPhone에 손상을 입힐 수 있으며 상해의 위험이 있습니다. iPhone이 손상되거나 오작동하거나 액체에 닿은 경우 Apple 또는 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체)에 문의하십시오. 서비스에 대한 추가 정보는 www.apple.com/kr/support/iphone/service/faq 사이트에서 찾을 수 있습니다.

배터리 iPhone 배터리를 직접 교체하지 마십시오. 배터리가 손상될 수 있으며 이는 과열 및 상해의 원인이 될 수 있습니다. iPhone의 리튬 이온 배터리는 Apple 및 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체)에서만 교체해야 하며 재활용하거나 가정용 쓰레기와 분리하여 폐기해야 합니다. 배터리를 소각하지 마십시오. 배터리 재활용 및 교체에 대한 자세한 내용은 www.apple.com/kr/batteries 사이트를 참조하십시오.

부주의 특정 조건에서 iPhone을 사용하면 주의가 산만해질 수 있으며 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 휴대 전화 또는 헤드폰 사용을 금지 또는 제한하는 규정을 준수하십시오(예: 운전 중에 문자 보내기 또는 자전거를 타는 동안 헤드폰 사용 금지).

내비게이션 지도, 방향, Flyover 및 위치 기반 App은 데이터 서비스에 따라 달라집니다.

충전하기 iPhone에 포함된 USB 케이블 및 전원 어댑터를 사용하거나 또는 타사 업체의 'Made for iPhone' 케이블 및 USB 2.0 또는 EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 표준 중 하나 이상을 준수하거나 다른 상호 운용 표준이 적용된 휴대 전화 전원 어댑터를 사용하여 충전하십시오. iPhone을 일부 호환되는 전원 어댑터에 연결하는데 iPhone Micro USB 어댑터(일부 지역에서만 개별적으로 제공) 또는 다른 어댑터가 필요할 수 있습니다. 손상된 케이블 또는 충전기를 사용하거나 습기가 있을 때 충전하면 감전의 위험이 있습니다. Apple USB 전원 어댑터를 사용하여 iPhone을 충전할 때에는 전원 콘센트에 연결하기 전에 AC 플러그 또는 AC 전원 코드가 완전히 조립되었는지 확인하십시오.

참고: 적용할 수 있는 휴대 전화 전원 어댑터 상호 운용 표준을 준수하는 특정 지역에서 Micro USB 전원 어댑터만 호환 가능합니다. Micro USB 전원 어댑터가 이 표준을 준수하는지 알아보려면 전원 어댑터 제조업체에 문의해보십시오.

대한민국 규정 및 준수 방통위고시에 따른 고지사항

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음. B 급 기기 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용 (B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Lightning 케이블 및 커넥터 불편이나 부상을 유발할 수 있으므로 Lightning 케이블을 전원에 연결된 상태로 커넥터를 장시간 피부에 닿지 않도록 하십시오. Lightning 커넥터 위에 앉거나 누워 잡들지 않도록 하십시오.

장시간의 열 노출 iPhone 및 전원 어댑터는 해당되는 표면 온도 표준 및 제한을 준수합니다. 하지만 이러한 제한 내라 하더라도 긴 시간 동안 표면 온도를 따뜻하게 지속하면 불편함을 느끼거나 상해를 입을 수 있습니다. 긴 시간 동안 작동되거나 전원 공급원에 연결되어 있을 때 신체가 장비 또는 전원 어댑터에 접촉되어 있는 상황을 상식적으로 피하십시오. 예를 들어 전원 공급원에 연결되어 있을 때 담요, 베개 또는 신체 아래에 장비나 전원 어댑터를 보관하거나 두지 마십시오. iPhone 및 전원 어댑터를 사용하거나 충전할 때는 통풍이 잘 되는 곳에 두어야 합니다. 열을 감지하지 못하는 신체 기능 문제가 있는 사람의 경우 특히 더 신경쓰십시오.

청각 손상 높은 음량으로 사운드를 청취하면 청각에 손상을 입을 수 있습니다. 높은 음량에 지속적으로 노출되는 것뿐 아니라 배경 소음으로 인해 실제보다 소리가 작게 들릴 수 있습니다. 장비와 호환되는 수신기, 이어버드, 헤드폰, 스피커폰 또는 이어피스만 사용하십시오. 귀에 착용하기 전에 오디오를 켜고 음량을 확인하십시오. 청각 손상에 대한 자세한 내용은 www.apple.com/sound를 참조하십시오. iPhone의 최대 음량 제한을 설정하는 방법에 관한 정보는 62페이지의 **음악 설정**을 참조하십시오.



경고: 청각 손상을 방지하려면 높은 음량으로 장시간 청취하지 마십시오.

Apple 헤드셋 중국에서 iPhone 4s 이상과 함께 판매되는 헤드셋(플러그 위에 어두운 방음 고리로 식별 가능)은 중국 표준을 준수하도록 디자인되었으며 iPhone 4s 이상, iPad 2 이상 및 iPod touch 5세대와 호환됩니다. 장비와 호환되는 헤드셋만 사용하십시오.

무선 신호 iPhone은 무선 신호를 사용하여 무선 네트워크에 연결합니다. 이 신호를 전송하는 데 사용되는 전력량에 관한 정보 및 노출을 최소화하기 위해 취할 수 있는 단계에 대한 정보를 보려면 **설정 > 일반 > 정보 > 저작권 > RF 노출**을 참조하십시오.

무선 주파수 방해 휴대 전화의 사용을 금지 또는 제한하는 표시와 통지를 준수하십시오(예: 의료 시설 또는 발파 지역에서). iPhone은 무선 주파수 방출 정부 규제를 준수하도록 디자인, 테스트 및 제작되었습니다. 이러한 iPhone에서의 방출은 다른 전자 장비 작동에 부정적인 영향을 미쳐 제대로 작동하지 않는 원인이 될 수 있습니다. 항공기로 이동 중일 때 또는 당국으로부터 금지 요청을 받을 때와 같이 사용이 금지되면 iPhone을 끄거나 에어플레인 모드를 사용하여 iPhone 무선 송/수신기를 끄십시오.

의료 장비 iPhone은 전자기장을 방출하는 무선 통신을 포함하고 하단에는 자석을 포함합니다. 포함된 헤드폰의 이어버드에도 자석이 있습니다. 이 전자기장과 자석은 맥박 조정기, 제세동기 또는 의료 장비를 간섭할 수 있습니다. 맥박 조정기 또는 제세동기와 iPhone 또는 이어버드 사이에 최소 약 15cm 정도 분리하여 유지하십시오. iPhone이 맥박 조정기 또는 다른 의료 장비를 간섭하는 듯하면 iPhone 사용을 중단하고 의료 장비에 대한 정보를 의사와 상담하십시오.

의료상의 문제 iPhone의 영향으로 다른 의료상의 문제(예: 발작, 실신, 눈의 피로 또는 두통)가 발생한 것 같으면 iPhone을 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.

폭발성 환경 연료가 있는 지역 또는 화학 성분이나 입자(곡물, 먼지 또는 금속 가루)를 포함한 대기의 장소와 같이 잠재적으로 폭발 위험이 있는 환경에서는 iPhone을 충전하거나 사용하지 마십시오. 모든 표시 및 지침을 준수하십시오.

반복적인 동작 iPhone으로 게임을 하거나 입력을 하는 것과 같이 반복적인 동작을 수행하면 때때로 손, 팔, 손목, 어깨, 목 또는 신체의 기타 부위에 통증을 느낄 수 있습니다. 불편함이 느껴지면 iPhone 사용을 중단하고 의사와 상담하십시오.

중대한 결과를 초래하는 활동 이 장비는 장비의 고장으로 사망, 상해나 심각한 환경적 손상을 가져올 수 있는 상황에서 사용되도록 의도된 것이 아닙니다.

질식의 위험 일부 iPhone 액세서리는 어린이에게 질식 위험이 있습니다. 이러한 액세서리를 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

중요한 취급 정보

청소하기 먼지, 잉크, 화장품 또는 로션과 같은 얼룩이 지는 오염 물질과 접촉된 경우에는 iPhone을 즉시 닦으십시오. 청소하려면,

- 모든 케이블의 연결을 해제하고 iPhone을 끕니다(잠자기/깨우기 버튼을 길게 누른 다음 화면 슬라이더 밀기).
- 부드럽고 보푸라기가 없는 천을 사용하십시오.
- 개구부에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 클리닝 제품 또는 압축 공기를 사용하지 마십시오.

iPhone의 앞면 또는 뒷면은 지문에 강한 소유성(oleophobic, 기름 방지) 코팅을 사용한 유리로 되어 있을 수 있습니다. 이 코팅은 일반적으로 시간이 경과함에 따라 약화됩니다. 클리닝 제품 및 연마제 성분을 사용하면 코팅 효과가 점점 감소하고 유리가 긁힐 수 있습니다.

커넥터, 포트 및 버튼 사용하기 커넥터를 강제로 포트 안으로 밀어 넣거나 버튼을 과도하게 누르지 마십시오. 보증에 포함되지 않는 손실이 발생할 수 있습니다. 커넥터와 포트가 정상적으로 쉽게 연결되지 않는다면 서로 맞지 않는 것입니다. 포트에 방해물이 없는지 확인하고 커넥터와 포트가 맞는지 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.

Lightning 케이블 잦은 사용 후에 Lightning 플러그가 변색되는 것은 정상입니다. 먼지, 이물질 및 액체에 노출되면 변색될 수 있습니다. 변색을 없애려면 또는 케이블이 사용 중에 따뜻해지거나 iPhone을 충전 또는 동기화하지 못하면 Lightning 케이블을 컴퓨터 또는 전원 어댑터에서 연결 해제하고 부드럽고 건조한 보푸라기가 없는 천으로 청소하십시오. Lightning 커넥터를 청소할 때 액체나 청소 제품을 사용하지 마십시오.

작동 온도 iPhone은 0~35°C 온도에서 작동하고 -20~45°C 온도에서 보관하도록 제작되었습니다. 이보다 낮거나 높은 온도(뜨거운 차 안에 놓아두는 경우)에서는 iPhone이 손상되거나 배터리 수명이 단축될 수 있습니다. 온도 또는 습도 변화가 심한 곳에 iPhone을 노출하지 마십시오. iPhone을 사용하거나 배터리를 충전할 때, iPhone이 따뜻해지는 것은 정상입니다.

iPhone의 내부 온도가 일반 작동 온도를 초과하면(예: 뜨거운 차 내부 또는 장기적으로 직사광선에 노출) 온도를 조절할 때 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

- iPhone 충전이 중단됩니다.
- 화면이 흐려집니다.
- 온도 경고 화면이 표시됩니다.
- 일부 App은 종료될 수 있습니다.

중요사항: 온도 경고 화면이 표시되는 동안에는 iPhone을 사용할 수 없을 지도 모릅니다. iPhone이 내부 온도를 조절할 수 없는 경우 온도가 내려갈 때까지 잠자기 모드로 들어갑니다. iPhone을 직사광선이 없는 시원한 곳으로 옮기고 몇 분 후에 iPhone을 다시 사용하십시오.

추가 정보는 http://support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=ko_KR 사이트를 참조하십시오.

iPhone 지원 사이트

포괄적인 지원 정보는 www.apple.com/kr/support/iphone 사이트에서 참조하십시오. 맞춤형 지원(일부 지역에서는 지원되지 않음)을 위해 Apple에 문의하려면 www.apple.com/kr/support/contact 사이트를 참조하십시오.

iPhone 재시동 또는 재설정하기

무언가가 제대로 동작하지 않는 경우 iPhone을 다시 시작하거나 App을 강제 종료하거나 iPhone을 재설정해 보십시오.

iPhone 재시동하기. 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 버튼을 누르고 계십시오. 손가락으로 슬라이더를 밀면 iPhone이 꺼집니다. iPhone을 다시 켜려면 Apple 로고가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 버튼을 누르고 계십시오.

App 강제 종료하기. 홈 화면에서 홈 버튼을 이중 클릭하고 App 화면의 위쪽으로 쓸어넘기십시오.

iPhone이 꺼지지 않거나 문제가 계속되는 경우 iPhone을 재설정해야 합니다. iPhone을 재시동할 수 없는 경우에만 이렇게 해야 합니다.

iPhone 재설정하기. 잠자기/깨우기 버튼과 홈 버튼을 Apple 로고가 나타날 때까지 최소 10초 동안 동시에 누르십시오.

단어 사전, 네트워크 설정, 홈 화면 레이아웃 및 위치 경고를 재설정할 수 있습니다. 모든 콘텐츠 및 설정을 지울 수도 있습니다.

iPhone 설정 재설정하기

iPhone 설정 재설정하기. 설정 > 일반 > 재설정으로 이동하여 옵션 선택하기:

- **모든 설정 재설정하기:** 그러면 모든 환경설정 및 설정이 재설정됩니다.
- **모든 콘텐츠 및 설정 지우기:** 사용자의 정보 및 설정이 제거됩니다. 다시 설정될 때까지 iPhone을 사용할 수 없습니다.
- **네트워크 설정 재설정하기:** 네트워크 설정을 재설정하면 구성 프로파일에 의해 설치되지 않은 VPN 설정 및 이전에 사용한 네트워크가 제거됩니다. (구성 프로파일로 설치한 VPN 설정을 제거하려면 설정 > 일반 > 프로파일로 이동한 다음 해당 프로파일을 선택하고 제거를 살짝 누르십시오. 이렇게 하면 프로파일이 제공한 기타 설정 또는 계정도 제거됩니다.) 연결되어 있는 네트워크에서 연결을 해제하고 Wi-Fi는 꺼졌다가 다시 켜집니다. Wi-Fi 및 '네트워크에 연결 요청' 설정은 켜져 있습니다.
- **키보드 사전 재설정하기:** 입력할 때 iPhone이 권장하는 단어를 거부하여 키보드 사전에 단어를 추가할 수 있습니다. 키보드 사전을 재설정하면 추가한 모든 단어가 지워집니다.
- **홈 화면 레이아웃 재설정하기:** 내장된 App을 홈 화면의 원래 레이아웃으로 돌아갑니다.
- **위치 및 개인 정보 보호 재설정하기:** 위치 서비스 및 개인 정보 보호 설정을 초기 설정으로 재설정합니다.

iPhone에 관한 정보를 얻을 수 있습니다.

iPhone에 관한 정보 보기. 설정 > 일반 > 정보로 이동하십시오. 볼 수 있는 항목은 다음과 같습니다.

- 네트워크 주소
- 노래, 비디오, 사진 및 응용 프로그램 개수
- 용량 및 사용 가능한 저장 용량
- iOS 버전
- 네트워크 사업자
- 모델 번호
- 일련 번호
- Wi-Fi 및 Bluetooth 주소
- IMEI(International Mobile Equipment Identity)
- GSM 네트워크용 ICCID(Integrated Circuit Card Identifier 또는 스마트 카드)
- CDMA 네트워크용 MEID(Mobile Equipment Identifier)
- 모델 펌웨어
- 진단 및 사용 내용, 규제(법적 공지, 사용권, 보증, 규제 표기 및 RF 노출 정보 포함)
일련 번호 및 기타 식별자를 복사하려면 복사가 나타날 때까지 식별자를 길게 누르십시오.

Apple의 제품 및 서비스 향상에 도움이 되도록 iPhone은 진단 및 사용 내용 데이터를 전송합니다. 이 데이터는 개인 정보가 포함되어 있지 않지만 위치 정보를 포함할 수는 있습니다.

진단 정보 보거나 끄기. 설정 > 일반 > 정보 > 진단 및 사용 내용으로 이동하십시오.

사용 내용 정보

셀룰러 사용 내용 보기. 설정 > 셀룰러로 이동하십시오. 152페이지의 [셀룰러 설정](#)을 참조하십시오.

다른 사용 내용 정보 보기. 설정 > 일반 > 사용 내용으로 이동하여 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

- 각 App의 저장 공간 보기
- iCloud 저장 공간 보기 및 관리하기
- 배터리 잔량(%) 표시하기
- iPhone이 충전된 이후 경과 시간 보기

비활성화된 iPhone

암호를 잊어버렸거나 틀린 암호를 너무 많이 입력해서 iPhone이 비활성화된 경우 iTunes 또는 iCloud 백업에서 iPhone을 복원하고 암호를 재설정할 수 있습니다. 자세한 정보를 보려면 152페이지의 [iPhone 복원하기](#)를 참조하십시오.

iTunes에서 iPhone이 잠겨 있다는 메시지를 받아서 암호를 입력해야 하는 경우 support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=ko_KR을 참조하십시오.

iPhone 백업하기

iCloud 또는 iTunes를 사용하여 자동으로 iPhone을 백업할 수 있습니다. iCloud를 사용하여 백업하도록 선택하는 경우 iTunes를 사용하여 컴퓨터에 자동 백업할 수는 없지만 iTunes를 사용하여 컴퓨터에 수동으로 백업할 수 있습니다. iCloud는 iPhone이 전원에 연결되어 있고 잠겨 있을 때 매일 Wi-Fi를 통해 백업합니다. 마지막으로 백업한 날짜와 시간이 저장 공간 및 백업 화면 하단에 나타납니다.

iCloud는 다음 항목을 백업합니다.

- 구입한 음악, 동영상, TV 프로그램, App 및 책
- 카메라 롤의 사진과 비디오
- iPhone 설정
- App 데이터
- 홈 화면, 폴더 및 App 레이아웃
- 메시지(iMessage, SMS 및 MMS)
- 벨소리

참고: 구입한 콘텐츠가 일부 지역에서는 백업되지 않습니다.

iCloud 백업 켜기. 설정 > iCloud로 이동한 다음 Apple ID 및 암호로 로그인하십시오(필요한 경우). 저장 공간 및 백업으로 이동하여 iCloud 백업을 켜십시오. iTunes에서 백업을 켜려면 파일 > 장비 > 백업으로 이동하십시오.

즉시 백업하기. 설정 > iCloud > 저장 공간 및 백업으로 이동한 다음 지금 백업을 살짝 누르십시오.

백업 암호화하기. iCloud 백업이 자동으로 암호화되기 때문에 데이터가 장비로 전송되고 iCloud에 데이터가 저장될 때 권한 없는 접근을 제한하여 데이터를 보호합니다. 백업을 하기 위해 iTunes를 사용 중인 경우, iTunes 요약 패널에서 'iPhone 백업 암호화'를 선택하십시오.

백업 관리하기. 설정 > iCloud > 저장 공간 및 백업으로 이동한 다음 저장 공간 관리를 살짝 누르십시오. iPhone 이름을 살짝 누르십시오. iCloud에 백업될 App을 관리하고 기존 백업을 삭제할 수 있습니다. iTunes의 iTunes 환경설정에서 백업을 제거하십시오.

카메라 롤 백업 켜거나 끄기. 설정 > iCloud > 저장 공간 및 백업으로 이동한 다음 저장 공간 관리를 살짝 누르십시오. 사용자의 iPhone 이름을 살짝 누른 다음 카메라 롤 백업을 켜거나 끄십시오.

백업되고 있는 장비 보기. 설정 > iCloud > 저장 공간 및 백업 > 저장 공간 관리로 이동하십시오.

iCloud 백업 중단하기. 설정 > iCloud > 저장 공간 및 백업으로 이동한 다음 iCloud 백업을 끄십시오.

iTunes에서 구입하지 않은 음악은 iCloud에 백업되지 않습니다. iTunes를 사용하여 해당 콘텐츠를 백업 및 복원할 수 있습니다. 18페이지의 [iTunes와 동기화](#)를 참조하십시오.

중요사항: 음악, 동영상 또는 TV 프로그램 구입 항목의 백업은 일부 국가에서는 지원되지 않습니다. 이전 구입 항목이 더 이상 iTunes Store, App Store 또는 iBooks Store에 없는 경우에는 복원되지 않을 수 있습니다.

사진 공유 콘텐츠뿐만 아니라 구입한 콘텐츠는 무료 iCloud 저장 공간인 5GB 크기를 세는데 적용되지 않습니다.

iPhone 백업에 관한 추가 정보는 support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=ko_KR 사이트를 참조하십시오.

iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원하기

업데이트 및 복원에 관하여

설정에서 또는 iTunes를 사용하여 iPhone 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다. iPhone을 지우기 또는 복원한 다음 iCloud 또는 iTunes를 사용하여 백업에서 복원할 수도 있습니다.

iPhone 업데이트하기

iPhone 설정에서 또는 iTunes를 사용하여 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

iPhone에 무선으로 업데이트하기. 설정 > 일반 > 소프트웨어 업데이트로 이동합니다. iPhone이 사용 가능한 소프트웨어 업데이트를 확인합니다.

iTunes에서 소프트웨어 업데이트하기. iTunes를 사용하여 iPhone을 동기화할 때마다 iTunes가 사용 가능한 소프트웨어 업데이트를 확인합니다. 18페이지의 [iTunes와 동기화](#)를 참조하십시오.

iPhone 소프트웨어 업데이트에 관한 추가 정보는 support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=ko_KR 사이트를 참조하십시오.

iPhone 복원하기

iCloud 또는 iTunes를 사용하여 백업에서 iPhone을 복원할 수 있습니다.

iCloud 백업에서 복원하기. iPhone을 재설정하여 모든 설정 및 정보를 삭제한 다음 iCloud에 로그인하여 설정 지원의 '백업에서 복원'을 선택하십시오. 149페이지의 [iPhone 재시동 또는 재설정하기](#)를 참조하십시오.

iTunes 백업에서 복원하기. iPhone을 일반적으로 동기화하는 컴퓨터에 연결하고 iTunes 윈도우에서 iPhone을 선택한 다음 요약 패널에서 복원을 클릭하십시오.

iPhone 소프트웨어가 복원되었을 때 새로운 iPhone으로 설정하거나 백업에서 음악, 비디오, App 데이터 및 다른 콘텐츠를 복원할 수 있습니다

iPhone 소프트웨어 복원에 관한 추가 정보는 support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=ko_KR 사이트를 참조하십시오.

셀룰러 설정

셀룰러 설정을 사용하여 셀룰러 데이터 및 로밍을 켜거나 끄고 셀룰러 데이터를 사용하는 App 및 서비스를 설정하고, 통화 시간 및 셀룰러 데이터 사용량을 볼 수 있고 다른 셀룰러 옵션을 설정할 수 있습니다.

iPhone이 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 인터넷에 연결된 경우 LTE, 4G, 3G, E 또는 GPRS 아이콘이 상태 막대에 나타납니다.

GSM 셀룰러 네트워크 상의 LTE, 4G 및 3G 서비스는 동시 음성 및 데이터 통신을 지원합니다. 모든 다른 셀룰러 연결의 경우 iPhone이 Wi-Fi 연결을 통해 인터넷에 연결되어 있지 않다면 통화 중에는 인터넷 서비스를 사용할 수 없습니다. 네트워크 연결에 따라 iPhone이 해당 셀룰러 네트워크를 통해 데이터를 전송하는 동안(예를 들어 웹 페이지를 다운로드할 때) 전화를 받지 못할 수 있습니다.

- **GSM 네트워크:** EDGE 또는 GPRS 연결에서 데이터 전송 중에 걸려 오는 전화가 바로 음성 사서함으로 넘어갈 수 있습니다. 걸려오는 전화를 받으면 데이터 전송이 일시 정지됩니다.
- **CDMA 네트워크:** EV-DO 연결에서 걸려오는 전화를 받으면 데이터 전송이 일시 정지됩니다. 1xRTT 연결에서 데이터 전송 중에 걸려 오는 전화는 바로 음성 사서함으로 넘어갈 수 있습니다. 걸려오는 전화를 받으면 데이터 전송이 일시 정지됩니다.

전화를 끊으면 데이터 전송이 재개됩니다.

셀룰러 데이터가 꺼져 있는 경우 이메일, 웹 탐색, 푸시 알림 및 기타 서비스를 포함한 모든 데이터 서비스는 Wi-Fi만 사용하게 됩니다. 셀룰러 데이터가 꺼져 있는 경우 네트워크 비용이 청구될 수 있습니다. 예를 들어 Siri 및 메시지와 같은 데이터를 전송하는 특정 기능 및 서비스의 사용은 사용자의 데이터 요금이 발생할 수 있습니다.

셀룰러 데이터 켜거나 끄기. 설정 > 셀룰러로 이동하십시오. 다음 옵션이 사용 가능할 수도 있습니다.

- **음성 로밍 켜거나 끄기(CDMA):** 다른 네트워크 사업자의 네트워크를 사용하여 요금이 발생하지 않도록 하려면 음성 로밍을 끄십시오. 기존에 이용하던 네트워크 사업자의 네트워크를 사용할 수 없을 경우 iPhone에서 셀룰러(데이터 또는 음성) 서비스를 이용할 수 없습니다.
- **데이터 로밍 켜거나 끄기:** 데이터 로밍은 해당 네트워크 사업자의 네트워크 범위 밖에 있을 때 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 인터넷 접근을 허용합니다. 여행 중 데이터 로밍을 꺼서 잠재적인 로밍 비용이 발생하지 않게 할 수 있습니다. 46페이지의 [전화 설정](#)을 참조하십시오.
- **3G 활성화 또는 비활성화:** 3G를 사용하면 어떤 경우에는 인터넷 데이터를 더 빨리 로드할 수 있지만 배터리 성능이 떨어질 수 있습니다. 전화 통화가 많은 사용자라면 3G를 꺼서 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있습니다. 이 옵션은 일부 지역에서만 사용 가능합니다.

셀룰러 데이터가 App 및 서비스에 사용될지 설정하기. 설정 > 셀룰러로 이동한 다음 셀룰러 데이터를 사용하는 모든 App을 사용하기 위해 셀룰러 데이터를 켜거나 끄십시오, 설정이 꺼져 있는 경우 iPhone은 해당 서비스를 이용하기 위해 Wi-Fi만 사용합니다. iTunes 설정은 iTunes Match와 iTunes Store 및 Store에서 자동 다운로드를 포함합니다.

iPhone을 판매 또는 양도하겠습니까?

iPhone을 판매 또는 양도하기 전에 모든 개인 정보를 지웠는지 확인하십시오. 나의 iPhone 찾기가 활성화된 경우(36페이지의 [나의 iPhone 찾기](#) 참조) 활성화 잠금이 켜져 있습니다. 새로운 사용자가 자신의 계정으로 iPhone을 활성화하기 전에 활성화 잠금을 꺼야 합니다.

iPhone을 지우고 활성화 잠금 제거하기. 설정 > 일반 > 재설정 > 모든 콘텐츠 및 설정 지우기로 이동하십시오.

support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=ko_KR 사이트를 참고하십시오.

더 자세한 정보, 서비스 및 지원에 대해 배우기

iPhone 관련 안전, 소프트웨어 및 서비스 정보를 얻으려면 다음 리소스를 참조하십시오.

배우려는 정보	해야 할 일
iPhone 안전하게 사용하기	147페이지의 중요한 안전 정보 를 참조하십시오.
iPhone 서비스 및 지원, 비결, 포럼 및 Apple 소프트웨어 다운로드	www.apple.com/kr/support/iphone 사이트로 이동하십시오.

배우려는 정보	해야 할 일
네트워크 사업자의 서비스 및 지원	네트워크 사업자에게 문의하거나 네트워크 사업자의 웹 사이트를 방문합니다.
iPhone에 관한 최신 정보	www.apple.com/kr/iphone 사이트로 이동하십시오.
Apple ID 계정 관리	appleid.apple.com/ko_KR 사이트로 이동하십시오.
iCloud 사용하기	help.apple.com/icloud 사이트로 이동하십시오.
iTunes 사용하기	iTunes를 열고 도움말 > iTunes 도움말을 선택하십시오. 온라인 iTunes 튜토리얼(일부 지역에서 지원되지 않을 수 있음)을 보려면 www.apple.com/kr/support/itunes 사이트로 이동하십시오.
기타 Apple iOS App 사용하기	www.apple.com/kr/support/ios 사이트로 이동하십시오.
iPhone 일련 번호, IMEI, ICCID 또는 MEID 찾기	iPhone 일련 번호, IMEI(International Mobile Equipment Identity), ICCD 또는 MEID(Mobile Equipment Identifier)는 iPhone 포장에서 찾을 수 있습니다. 또는 iPhone에서 설정 > 일반 > 정보를 선택하십시오. 추가 정보는 http://support.apple.com/kr/ht4061?viewlocale=ko_KR 사이트로 이동하십시오.
보증 서비스 받기	먼저 이 설명서의 권장사항을 따르십시오. 그런 다음 www.apple.com/kr/support/iphone 사이트로 이동하십시오.
iPhone 규제 정보 보기	iPhone에서 설정 > 일반 > 정보 > 저작권 > 규제로 이동하십시오.
배터리 교체 서비스	www.apple.com/kr/batteries/replacements.html 로 이동하십시오.
기업에서 iPhone 사용하기	http://www.apple.com/kr/iphone/business 로 이동하여 iPhone의 기업용 기능(Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN 등)에 대해 더 알아보십시오.

FCC 준수 성명

이 기기는 FCC 규제의 Part 15를 준수합니다. 작동은 다음 두 조건을 따릅니다. (1)이 기기는 해로운 전파방해를 발생시키지 않습니다. (2)이 기기는 원치 않는 작동을 일으키는 전파방해를 포함한 어떠한 전파방해도 수용합니다.

참고: 이 기기는 Class B 디지털 기기에 대한 제한 사항을 준수하여 테스트를 거쳤고 FCC규제의 Part 15에 적합하다는 것을 검증받았습니다. 이러한 제한은 주거 설치에서 해로운 전파방해로부터 적절한 수준의 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방사하므로 지침에 따라 설치하여 사용하지 않을 경우 무선 통신에서 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정한 설치에서는 전파방해가 발생하지 않는다는 어떠한 보장도 하지 않습니다. 본 장비를 켜거나 끌 때 라디오 또는 TV 수신에 해로운 전파방해를 일으키는 경우, 다음 중 하나 이상의 조치를 수행하여 전파방해를 해결하십시오.

- 수신 안테나의 방향을 조정하거나 재설치합니다.
- 장비와 수신기 사이의 간격을 늘립니다.
- 장비를 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결합니다.
- 판매업체나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의합니다.

중요사항: Apple이 승인하지 않은 제품 변경 또는 개조에 대해서는 EMC(electromagnetic compatibility) 및 무선 준수가 적용되지 않으며 제품을 사용할 수 있는 권리가 무효화됩니다. 준수 사항을 따르는 주변 기기 및 시스템 컴포넌트 사이에 차폐된 케이블을 사용하는 조건 하에 이 제품에 대한 EMC 준수가 검증되었습니다. 라디오, 텔레비전 및 기타 전자 제품과 발생할 수 있는 간섭을 줄이기 위해 준수 사항을 따르는 주변 기기 및 시스템 컴포넌트 사이에 차폐된 케이블을 사용하는 것이 중요합니다.

캐나다 규제 설명

이 기기는 캐나다 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 작동은 다음 두 조건을 따릅니다. (1)이 기기는 전파방해를 발생시키지 않습니다. (2)이 기기는 원치 않는 기기 작동을 일으키는 전파방해를 포함한 어떠한 전파방해도 수용합니다.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

폐기 및 재활용 정보

Apple 재활용 프로그램(일부 지역에서 가능): 오래된 휴대 전화의 무료 재활용, 선불 배송 레이블 및 지침에 대해서는 www.apple.com/kr/recycling 사이트를 참조하십시오.

iPhone 폐기 및 재활용: 지역 법률과 규정에 따라 iPhone을 적절하게 폐기해야 합니다. iPhone에는 전자 부품 및 배터리가 포함되어 있기 때문에, iPhone을 가정용 쓰레기와 분리해서 폐기해야 합니다. iPhone의 수명이 다하면 지역 관청에 폐기 및 재활용 옵션에 대해 문의하거나 가까운 Apple 대리점에 보내거나 Apple에 반환하십시오. 배터리는 제거되고 친환경적인 방식으로 재활용됩니다. 더 자세한 정보를 보려면, www.apple.com/kr/recycling를 참조하십시오.

배터리 교체하기: iPhone의 리튬 이온 배터리는 Apple 및 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체)에서만 교체해야 하며 재활용하거나 가정용 쓰레기와 분리하여 폐기해야 합니다. 배터리 교체 서비스에 대한 추가 정보를 보려면 <http://www.apple.com/kr/batteries> 사이트를 방문하십시오.

배터리 충전기 효율성



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

대만 배터리 설명

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

중국 배터리 설명

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

EC(유럽 연합)—폐기 정보



이 기호는 지역 법률 및 지침에 따라 이 제품 및/또는 제품의 배터리를 가정용 쓰레기와 분리하여 폐기해야 함을 의미합니다. 이 제품의 수명이 다하면 지역 관청에서 지정한 수거 장소에 가져가십시오. 폐기 시 제품 및/또는 배터리를 개별 수거하고 재활용하면 천연 자원 절약에 도움이 되며 보건 및 환경을 보호하는 방식으로 재활용해야 합니다.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple과 환경

Apple에서는 작동 및 제품의 환경적 영향을 최소화하는 것을 책임으로 인식하고 있습니다. 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/environment 사이트로 이동하십시오.

Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. 모든 권리 보유.

Apple, Apple 로고, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keychain, Mac, OS X, Passbook, Safari, Siri, Spotlight, Time Capsule 및 Works with iPhone 로고는 미국 및 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, Lightning, Made for iPhone 로고 및 Touch ID는 Apple Inc.의 상표입니다.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U 및 Podcast 로고는 미국과 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.

App Store, iBooks Store, iTunes Match 및 iTunes 라디오는 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.

iOS는 미국과 그 밖의 나라에서 등록된 Cisco의 상표이며 허가 하에 사용되고 있습니다.

NIKE 및 Swoosh Design은 NIKE, Inc. 및 해당 자회사의 상표이며 허가 하에 사용됩니다

Bluetooth® 단어 표시 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.에서 소유하고 있는 등록 상표이며, Apple Inc.에서는 허가 하에 이런 상표를 사용하고 있습니다.

Adobe 및 Photoshop은 미국 및/또는 그 밖의 나라에 있는 Adobe Systems Incorporated의 상표 또는 등록 상표입니다.

여기에 언급된 다른 회사명 및 제품명은 각 회사의 상표일 수 있습니다.

기타 업체의 제품에 대한 언급은 정보를 제공하기 위해서일 뿐이며 제품을 보증하거나 추천하기 위한 것이 아닙니다. Apple은 그런 제품들의 성능이나 사용에 관하여 책임을 지지 않습니다. 모든 이해, 동의 또는 보증은 제공업체와 구매력이 있는 사용자 간에 직접 발생합니다. 이 설명서의 정보가 정확하도록 모든 노력을 기울였습니다. Apple은 인쇄 오류 또는 오기에 대한 책임을 지지 않습니다.

KH019-00033/2014-06